

# Allgemeine Bau-Constructions-Lehre

Gustav A. Breymann, Heinrich Lang

4° A. civ. 25 n/2



A. Cas. 1. 4°



### Allgemeine

# Bau-Constructions-Lehre

mit befonderer Begiehung

uf bas

## Sochbanwesen.

Ein Leitfaden ju Borlefungen und jum Gelbftunterricht

bon

G. M. Brenmann,

† Baurath und Professor an der königl. polytechnischen Schule in Stuttgart,

neu bearbeitet bon

H. Lang,

Baurath und Professor an der grossh, polytechnischen Schule in Karlsruhe.

II. Cheil.

# Confirmetionen in Salj.

Bierte ganglich umgearbeitete Auflage.

Mit der Abbildung einer von Baurath Lang in Karlsruhe ausgeführten Restaurationshalle in Farbendruck, 355 Holzschnitten und 111 Figurentafeln.

Stuttgart.

Berlag von Guftav Beife.

1870.

MBC PY

## Inhalts - Verzeichniß.

Erite	Ceite
Einleitung	§. S. Auflager ber Balten
Conftructionen in Soly 4	§. 4. Conftruction ber Bwifchenbede
	§. 5. Die Rofte
Erftes Kapitel. Burichtung des Holzes.	Sechstes Kapitel. Die Dacher.
§. 1. Das Beichlagen 4	
§. 2. Das Schneiben	§. 1. Cinfritung
§. 3. Berwerthen ber Stamme 9	
	g. S. Cutterbucht. Ettifunte Chatter and sechement
3meites Rapitel. Die einfachen Solzverbindungen.	
	§. 6. Der einsache ftebende Dachftuhl 101 §. 6. Der doppelte ftebende Dachftuhl 101
§. 1. Eintheilung	8. 6. Der doppelte perfende Dachfunt
§. 2. Siffemittef	§. 7. Der liegende Dachstuhl. Pfetten- und Rehibaltenftuhlbach 104 §. 8. Rlache Dacher 109
§. 3. Die Berfangerung ber Bolger 14	
§. 4. Die Berftarfung ber Bolger. a, Die Berbidung . 17	§. 9. Dader in mittelbarer Berbindung mit ber Baltenlage 110 §. 10. Manfarbenbacher. Dacher mit gebrochenen Dachflachen 113
§. 5. b. Die Berbreiterung 20	§. 10. Manjarvenbager. Dager int georogenen Duginagen 113
§. 6. Die Berfnupfung ber Bolger 21	g. 12. Dacher mit verftarften Balfen
§. 7. a. Die Bolger liegen in einer Cheue 22	8. 13. Dacher ohne Baltenlagen
8. 8. b. Die Bolger liegen in verschiebenen Gbenen 26	8. 14. Dader aus geraben holgern
	g. 15. Dacher aus trummen bothern
Drittes Rapitel. Die Hang- und Sprengwerke.	§. 16. Pultbächer
Secure Sustain Sea Shand and the December	8. 17. Walmbächer
§. 1. Der einfache Sangbod 29	§. 18. Beltbächer
8. 2. Der boppelte Bangbod 32	a) Beltbacher mit ebenen Dachflächen 146
8. 3. Berbindungen ber Dangwerte	b) Beltbader mit gebrochenen Dachftachen 150
§. 4. Die Sprengwerte	§. 19. c) Beltbacher mit ftetig gebogenen Dachflachen ober
§. 5. Berbindungen ber Sprengwerte 40	Suppeln
	Mary Mary 1
Viertes fapitel. Die Wande.	Siebentes Sapitel. Die Gefimfe.
§. 1. Allgemeines	8. 1. Allgemeines
5. 2. Die Riegel- ober Fachwertewand 43	§. 2. Besimeconstructionen
6. 3. Die Blodwand	8. 3 unb 4. Die Ableitung bes BBaffere von ben Dachern 174
8. 4. Die Dielen- und Brettermand 53	g. 5. Solgerne Stubenbilbungen 177
§. 5. Die Spundwand	g. or conjunt Conjuntoring
Junftes Sapitel. Die Balkenlagen.	Achtes Stapitel. Die Ereppen.
5. 1. Allgemeines. Benennungen 57	8. 1. Allgemeines
8. 2. Bestimmung ber Starte ber Balten und ihrer Ber-	8. 2. Unterftatte Treppen
binbungen 60	
and the second s	A Total Control of the Control of th

#### Inhalte-Bergeichniß.

	Heuntes Kapitel. Die Berbretterungen.			Beite
	A. Die Gufboden.			214
	A. Die Buponens	Ceite	6. 4. Die eingefaßten ober geftemmten Thuren	215
8. 1.	Mugemeines	191		225
§. 2.	Ordinare Sufiboden		8. 6. Beichlagtheile jur Bewegung ber Thuren	$^{925}$
§. 3.	Eingefaßte Rugboben		5. 7. Beichlagtheile jum Berichluß ber Thuren	228
§. 4		197		
			D Ole Control	
<u>8, 5,</u>	Geblodte Fugboden (Dolypfiafter)	199	B. Die Fenfter.	
	B. Berichalungen ober Bertuferungen.		8. 8. Mugemeines	229
8. 6.	Glatte und geftemmte Bertiefungen. Auflambris .	200	8. 9. Die Alfigelfenfter	230
				237
	C. Dacheinbedungen.			238
8. 7.	Allgemeines	202	S. 12. Die Läben	
6. 8.	1) Bretterbacher	202	N. As. ⁢ Chivin	
§. 9.	2) Schindelbacher	204		
8, 10,	3) Strob- und Rohrbacher	206	Eilftes Rapitel. Die Gerufte.	
		208	Cupies mapure. pir Grinic.	
3	4) Companiors over Ecquiptoquaget	200		
	Behntes Kapitel. Die Churen und Genfter.			244
				244
	A. Die Thuren.		g. 3. Die Baugerufte	246
<u>6. 1.</u>	Allgemeines	212	g. 4. Die Glodenftuble	251
6. 2.	Ordinare Thuren	213		253

### Ginleitung.

Wahrend im ersten Theile biefes Wertes der Stein ale Hauptmaterial der door abgehandelten Constructionen auftrat, bilbet im vorliegenden zweiten Theile das Polz vorzugsweise den Stoff, aus welchem die Constructionen geschaffen voren sollen.

Eignet fich ber Stein, insbesondere ber behauene, für monumentale Gebaude, jo ift dagegen bas holg für untergeordnete, mehr vorübergebende bauliche 3wede ein nicht weniger fichikenswerties Rateriol.

Bergleichen wir die Eigenichaften des unorganischen Seins und des organischen Polges, so werden sich auch die Unterschiede der Seine und dogloonfructionen leicht ergeben. Zeichnet sich der Sein und durch seine Schwere, Dichtigteit, Hätte, Spradbigfeit, Dauer und Underbernmichtelt, so sinden wir im Polg die Gegenste, als: Leichtigfeit, Forsiste, Beicheit, Jahlen werden der der die Leichtigfeit, Bandelbarfeit und Berdrennlichteit, Bandelbarfeit und Berdrennlichteit.

Wahrend ber Stein eine Ausbehnung noch brei Seiten hat, spricht man beim Stamm nur von zwei Ausbehnungen, Dide und Länge, wobei die letzter entichieden vorherricht. Der Stein, wenigkens der dein Bauen meift verwendete, bildet fich durch allmälige Mölagerung, wodurch er eine oft mittelft der Farbe beutlich ausgesprochene Schichtung erhält; dagagen wöchst das Polz in centraler Ausbehnung, indem eh sich von einer geneinschaftlichen Mitte for ausberietet. Die Schichten sind bier gleich förmig autd tonisch um einen gemeinsamen Kern gelagert.

Mus obigen Sigenichaften rejulirit junachft bie Scloft an big feit und Una bhang ig feit bes Setins, bermöge ieiner Schwere, gegeniber ber Un selbst an big teit und Abhang ig feit bes Holges. Der Pfeifer, die Saufe bleiben aufgerübet fieben, ber Dolghoften hingegen unr wenn er unten und oben gesaßt, ober mit anderen Strutturtheilen verbunden wird. Ein Steinbau ist bentbar ohne finstliehe Verfindung feiner Ishelt, ein hofalbau nicht. Gegenliehe Verfindung feiner Ishelt, ein hofalbau nicht. Gegen-

Been mann, Bau-Conftructionelehre. If. Bierte Auflage.

über der Massenhaftigteit, Julle und Gleichartigteit des Waterials, welches der Steinbau ausweist, tritt uns der Holzbau mit Wagerteit entgegen, ja es bildet sogar das Holz in den meisten Fallen nur das Selectt, das Rachuwert, dessen Felder mit anderem Naterial ausgefüllt sind ).

Indem fich die Stodmauern mehrstödiger Gebäude, flatisch eich eine inch eine fichten ber nach ber Nache beiterfeits abiesen, tetem die zoglowähe etagenweise übereinander vor, was ein wesenkliches, charatterifisches Merkmal gegenüber dem Setimbau ist, ein bedeutender Unterfasse liegt auch in der Gessind vielle der beitenden ikt in bedeutender Unterfasse ist du in der Gessinds wirtit das Hausschlied und feine in der Genstruction bedigten bescheidenen Ausschung mehr nur betrönend auf, woggen das weit ausgeschdene, durch Gestlang mehr nur derkonend auf, fläden erzielte Holgessimse, den geber Dachsiläden erzielte Holgessimse, den geber des Schubgeschaft und gerand durch bei scharatteristisch ausgesprocken wird.

Das Berhalten bes holges gegen Witterungseinflusse barf nicht unerwähnt bleiben, inbem baffelbe bon wesenlichem Ginflus auf Stäckenfeibungen, Bertaferungen u. f. f. ift. Das holg als hygroscopijcher Körper vermindert in ber Wärtne sein Bolumen "schwin bet", und bergrößert holische in freuchter Luft, aufüllt", weche Signischaften eine besondere Constructionsweise bedingen, welche bir später tennen lernen werben und welche beim Stein gewöhnlich, als un unbedeunten, unberünsfüglich vor des un unbedeunten.

Obschon das Holz vermöge feiner leichten Bergänglichteit gegenüber dem dauerhaften Seine im Rachtheile ift, so besigt es doch auch wieder so viele besondere Signenschaften, als: Leichtigkeit, leichte Bearbeitung, debeutende Tragfähigteit und Esstützt u. f., wodurch es für eine große An-

<sup>\*)</sup> Bir verweifen bier unfere Lefer auf einen Bortrag von Bolff in Forfter's Bangeitung 1846. G. 358,

jahl von Constructionen nicht leicht durch einen anderen Stoff verdrängt werden dürste, wenn dieß auch bei den Groß-Constructionen geschefen ist, durch Amwendung des Sissens, wie in der Parijer Industrier-Ausstralung (1867) — französsisch Abstellung — mit schlagenden Worten zu sesen ist. Revolution dans la charpente des bätiments par l'invention des fers en double T de Mrs. Chibon et Zorès.

Die vortheilhafte Bertvendung bes holges zu baulicher Zweden liegt so nabe, daß doffelbe unftreitig, nebst ber Erde, zu ben erften Bersuchen im Gebiete bes Bausaches gebient haben muß.

Die Aufgabe, welche ber vorliegende zweite Theil gu lofen gat, ift im Allgemeinen pringipiell biefelbe, wie die des erften Theiles, und unterscheidet fich von jener nur durch ben Stoff.

### Conftructionen in Bols.

Unter den Conftructionen in Holz derflechen wir alle die in de in welchen das Solz als Hauptmaterial auftritt, und die dasser die Arfeiten des Jimmermanns und Schreiners (Tijchfers) umfassen, da die übrigen Holzardeiter bei Bauten seiten eine größere Beschäftigung sinden. Eine Tennung der bei eine einegenannten Haudwerfe sier dorzumehmen, erscheint nicht dortheilhaft, weil ihre Arbeiten sehr oft meinandergreisen, oder sich in andern Fällen die Grenze die mehren aufgann, schwere bestimmt aufgeren und die des nach das der die unseren Anden das eine Ernen aufangen, schwere bestimmen läht. Wir wollen daher, analog den im ersten Theilumen läht. Wir wollen daher, analog den im ersten Theilumen schwere Bertes (den Constructionen schwind im Stein) besachsteten Werfahren, die Gonstructionen schwere die handwerke, denen signe kansen sehre und die handwerke, denen siere Ansfertigung obliegt, Rüdssch

Endlich bemerten wir noch, daß wir bon ben holgorbeiten ber Schreiner nur die sogenannten Bauarbeiten, b. b. solche holgenstrutenen, die zu ben "nieth- und nagelieften" Gegenfländen eines Gebäudes gehören, besprechen fonnen, und alle deweglichen, mehr oder weniger mobelartiern unbeadte fassen millen.

Die ju besprechenden Conftructionen beziehen fich zwar junachft wieber auf bas fogenannte Dochbauwefen, boch find

#### Erftes Rapitel.

#### Burichtung des Solzes.

§. 1.

#### Das Beichlagen.

Obgleich das Hallen des Holges, namentlich in Besiehung auf die Zeit, wann es vorgenommen wird, teineswegs gleichgultig, sondern sier die spekere Benügung und Dauer desselben den größter Wichigleit ist, so tonnen wir uns hier auf diesen Gegenstand das nicht weiter einlassen, weil er in das Bereich der Baumaterialienleste gehört, welch wir voraussehen. Wir nehmen daher die Baumstamme gesällt und den ihren Aesten und Iweigen befreit an, wie falls und den ihren Aesten und Iweigen befreit an, wie fast gandelsartiste auf den Bolgsläßen vorzulommen psiegen. Sehn so müssen wir den nicht unwähligen Umstand. deband das halb die Vollenzeit und den nicht unwähligen Umstand. de das halb die Vollenzeit und beinem siehen so das halb die Vollenzeit und beinem siehe in den uns den Umstand der Auft lässen, auf dennen soffen und in so einzigen Gospieren vollen, welche sich zu benischen besonders gut eiguen.

Die Bauhölzer werden selten, und nur in besondern Fallen, so rund wie sie gewachten find verdracht, sondern es wird ihnen vorher eine angemessen Gestalt gegeben, wonach sie — venigsteus im Allgemeinen — als Prismen oder abgestumpste Ppramiden mit rechtedigem Querschnilte

erscheinen; und die Manipulationen, die nötsig find, um sie in diese oder in eine andere bestimmte Gestalt zu bringen, sind es, welche wir meinen, wenn wir don der Zurichtung des Holges sprechen.

tung des Poises ibrechen.

Die Zurischung geschieft nun auf zwei verischiedene Arten, entweder durch das Beschaftagen des Hosses mitteste Knten, entweder das Beschaft das Gegen des Gegen des Beides, oder durch das Schneiben mit der Säge, was wieder entweder auf freier Hand, oder wie Erzimmermann sagt "don Hand", oder durch Maschinen auf der Schneibemüßle geschofen kann.

Allgemein tann man bie Banholger in Stammbolger und in Sonittwaare eintheilen, wobei man unter erfteren alle baltenartig geftalteten Bolger verfteht, und unter lenteren alle Arten Bretter, Dielen, Bohlen, Latten zc. Die Stammholger haben in berichiebenen Begenben berichiebene Ramen betommen, burd welche ihre Abmeffungen bezeichnet werben follen. Diefe bier aufauführen, murbe eine unnüte Dube berurfachen, einmal weil fie in berichiebenen Gegenben verschieben find, und weil man boch nicht mit Gicherbeit aus biefen Benennungen auf bie Abmeffungen ichließen tann, fo bag nichts übrig bleibt, als bie Lange und Starte jebesmal in Bahlen gu bezeichnen. hierbei wird bie Lange in Sugen, Die Starte aber gemeiniglich in Bollen ausgebrudt, und gwar fo, bag man bei rechtedigem Queridnitt ber Bolger, Die beiben rechtwinfelig auf einanber gebachten Abmeffungen biefes Queridnitts in Bruchform idreibt.

Eine ziemlich allgemein verftanbliche Unterfciebung ift im Gange, Halbe, Areuge, Sechstele, Achtelex, holy, je nachbem nämlich aus einem Stamme ein, zwei, vier, fechs, acht ze. Stilde gebildet find; jedoch entbehrt auch viefe Benennung aller Beftimmtheit.

Das Befchlagen ber Holger ist natürlich nur bei ben Stammhölgern möglich, und hat ben Iwed, sie zu weiterer Berarbeitung geschiet zu machen. Sest oft werben bie Stämme schon im Balbe, gleich nach ben Hallen, roß vier- antig beschlagen, wos man ben Walb sie ober bas Bewaldrechten nennt, und wodurch ber Stamm ungefähr ben auf dig. 1 dargestellten Luerschmitt erhält. Die hierbei in ber urfpringlichen Mundung des Sammes sienschie

Big. 1.

Seiten aa nennt man Wahn ober Wendbratten. Der Jwed bes Bewalderchiens ist, den undrauchdaren Splintt bes Hoges zu entfernen und febr ichwere. Sidmme für den Transport zu erleichtern. Jür der Judier unnüg, de fie nicht mit der ackbrien Genaulseit von entbret werden.

jo daß auch ichon bewaldrechtete Seiten bennoch beschlagen werben muffen. Das Bewaldrechten ift baber nur für febr

große Stämme, die dadurch merklich erleichtert werden, und für Fisisholg anzurathen, damit bei letzteren die Floher mit weniger Gefahr und mit mehr Bequemlichteit auf den schwimmenden Stämmen fic bewogen konnen.


Das eigentliche Beichlagen ber holger burch ben Zimmermann hat ben Zwod, benfelben ben für ben speciellen Gebrauch vorgeschriebenen Querschnitt zu geben, und geschieht auf folgenbe Weise.

Der von seiner Rinde befreite Stamm wird in wenigstens aunähernd — horigontaler Lage auf Blode ober 
eine andere passend litterlage gebracht und sestgediammert. Letzters geschiebt unttelst der sogenannten Alammerhaten, Big. 2, deren Spipen meißelartig zugeschärft sind, so das fich die Schneiben unter rechten Winfeln treugen, damit die



Spigen in zwei rechtwinklig übereinanderliegende Holger so eingeschlagen werden fönnen, daß die Schneiden derselben zwischen die Längsfasen des Holges eindringen, ohne sie zu zerschneiden. Der sestliegende Stamm wird nun an beiden Kinden mittelst der zweinun an beiden Kinden mittelst der zwei-

mannigen" Schrotjage, normal zu seiner Achse (bieselbe gerablinigt vorausgeset) abgeschuitten und auf ben entstanbenen Schnitts ober hiruflächen werben die Mittelbunfte bettimmt.




beibe in einer, durch die Achse des Stammes gehenden Bertifalebene liegen; zieht man nun mittelst des Winteleisens durch a und a' zwei auf de und d'e' sentrechte Linien d.e. und d'e', so tann man bieseiben als die Schnitte einer wagerechten, durch die Achse des Stammes gehenden Ebene anziehen, und man ift im Stande, mittelst der gezogenen Linien jede beliebige Duerschnittsfigur unter den angeführten Bedingungen zu zeichnen.

Coll ber Ctamm in feiner gangen Lange prismatifc beichlagen werben, fo bag alfo fein Querfchnitt überall berfelbe ift, fo muß biefer fich naturlich vollftanbig auf bas Bopfenbe aufzeichnen laffen; A'B'C'D' Fig. 3 fei biefer Querichnitt und ABCD bie correspondirende Figur am Stammenbe, welche nun innerhalb bes Umfangs liegen wirb. Jest muß ber Stamm "abgeschnürt", b. f. es muffen auf feiner Oberfläche biejenigen Linien gezogen werben, nach welchen ber Bimmermaun bas überflüffige bolg fortbaut. Bu biefem 3wede verlangert man bie Linien AC und BD Fig. 3, bis an ben Umfang bes Stammes bei B" und D". Salt man nun (angenommen bie Puntte A' B' C' D' liegen im Umfange felbft) an B" und B' eine gefarbte und gefpanute Schnur, fo lagt fich swifden beiben Buntten eine Linie abichnuren, bie auf ber Oberflache bes Stammes liegt und welche bie Spur bezeichnet, in welcher eine burch B'D' und B D gelegte Cbene bie Mantelflache bes Baumftammes ichneibet.

Das Beichlagen selbst geschieft nun auf solgende Beise. In der Seitenstäde des Stammes werden leilstennige Arrben, in etwa 2- bis 2 1/2 stügger Entstrung von einander, nit der Art eingehauen, so daß die tiesten Unien der Arrben die Schnurschlage B'B'D'D', dig. 3, nicht gang der tützen, und dann die Schwarte zwissen den Archen eben falls mit der Art abgespalten. Die nun noch rause fläche wird mit dem Kreitbeil (dener gegauen oder "abgebeilt" und daucht die in Seit des Schammes wollendet.

Sind auf diese Weise zwei einander gegenüberliegende Seiten bearbeitet, in wird der Stamm umgesantet, d. h. inie der beschädigenen Seiten nach oben gebracht, so das die früher sohrfechten Linien de und der jeht wagerecht liegen wie Fig. 4 dieß zeigt, und dann das Assichalten andern Seiten vorgenommen. Soll dabei das holse beiden andern Seiten vorgenommen.



flüd in seiner ganzen Länge prismatisch, also überall von gleichem Querschnitt werden, so müssen die Linien BB' und DD' abgeschnütt und danach die Schwarten DD' CC' sortgehauen werden,

Seft oft ist nun aber eine prismatische Geftalt nicht erforderlich und es genügt, wenn zwei Seiten des beschigdigenen Holges einander parallel sausen (wie 3. B. bei freiliegenden Balten), dann such men den Duerschnitt am Stammende 10 groß als möglich zu betommen und beschäftigt die beiden übrigen Seiten nach Schnurzsche Bru und Dr'Dr, die aber natürlich, wenn das Holg überall vollarliss ini soll, sonz an die Kade Br'Dr'B Dr' fallen mässen. Buweiten beschlätzt man überhaupt nur zwei Seiten, die einander gegenüber liegen, und es ann Holle geden, in wedden nur eine Seite zu beschlägen nöbsig ist.

Man sieht, daß das Beschlagen seibs eine sehr einfiguren an den Hirrigischenen ber Duerschnittsfiguren an den Hirrigischen, mit den allereinstachten geometrischen Hillismitten auszusübern ist. Etwas anderes aber ist es, das Beschlagen so vortheisthaft als möglich, d. h. s. so vorzuuchmen, daß aus jedem Stamme der möglicht größte Auben gezogen wird. Alle hierber gehörigen Fälle aufzusübern ih nicht wohl thunlich, und nur einige der hervorragendelten wollen wir besprechen.

Big. 5.

Soll 3. B. aus einem gegebenen Stamme ein rechterliger Balten von ber möglich größten Tegatfraft beifchagen werben, so lehrt uns die Theorie, daß sich die Breite bessellen zur Jöhd bie Breite bessellen zur Sohd bie 1. 1/ 2. der nach genng, wie 5. : 7 verhalten muß. Dieser Querichnitt wird erlangt, wenn man (den Samm treisnund vorausgeieht) einen Samm treisnund vorausgeieht einen

Durchmesser in der Sirnstäde Fig. 5 glebt, diesen in der gleiche Theile theilt, in den beiden Theiluntten a und d, nach entgegengeseigten Seiten Perpenditel ac und do dis an den Umsang errichtet und dann das Rechtet e all vollendet. Soll dagegen der Balten der am wenigsten bengdente fell, so muß sich seine Breite gurchöbe wie 1: 1/3, oder noch gemug wie 4: 7 verhalten, und man erhalt biesen der Gulten der nicht fielen Durchmesser als die die Fiele theilt, in den Theiluntten die Indie Leich in die Fiele theilt, in den Theiluntten der in die gleiche Abeile theilt, in den Theiluntten de



und e Sentrechte errichtet, diese bis an die Peripherie verlängert und dann das Rechted efgh vollendet. Ist es nun zugleich Bedingung, daß der Balten durchaus prismatifch geschatte sei, die bleibt nichts übrig, als einen der eben beschriebenen Duerismitte an dem Jopsende des Ausmes aufzuglichnen und den

Bullen zu befchlagen. Diese Bedingung findet aber sehr oft nicht flatt, und es genügt in vielen Gallen, wenn der Ballen überall nur gleiche hohe hat, so daß seine Seitenflächen bivergiren duffen. In biefem Falle verschre man auf solgende Beise: Redie: Roben um Jossende des Stammes der größte Beise Luerschmitt abcd, dig. 6, nach fig. 5 ober 5 a aufgezeichnet worden, ziede man am Stammende, Ria. 6,



biesem Querichnitte gemäß die beiden wagerechten Linien c'd' und a'd' bis an den Umssan, so doß die Emtsenung berschieben von einander gleich der Hobe h des Querichnitts am Jopsende wird; aleddann schulter man die Linien d'd und d'd te. ab und beschjage hiernoch den Stamm, welcher nun an beiden Guben gleich Hoben d, aber verschieden Preiten d und b faden mird.

Ein gleichmäßig belaster, prismatischer Valten, der au seinen beiden Enden frei ausliegt, hat ader seine schwöchste Stelle in der Mitte seiner Länge, und die Tragstraft zweier Balten don derschiedener Versile und gleicher Höhe, kich im geraden Verhältniß ihrer Verile. Der nach dem Cuerismitt abe. d. sig. 6. prismatisch behand walten, hat der eine mittlere Vereite  $= b_1$  und der divergirend beschlächen Verile  $= \frac{b+B}{2}$ , mithin wird sich die Tragstraft beider wie b:  $\frac{b+B}{2}$  derhalten, und sehen wir  $B=b+\frac{b}{n}$ , so haben wir das Verhältniß  $b:b+\frac{b}{2n}$  oder  $1:2+\frac{1}{2n}$ , so haß die Junahme der Tragstraft, gegenüber dem prismatischen Valten,  $\frac{1}{2n}$  beträgt.

Da ferner ein frei an beiden Enden ausliegender Balten bei gleichmäßiger Besolvung belanutlich noch den Enden
in einen steineren Querichnitt zeigen nute, als in der Mitte,
wenn überall gleiche Wahricheinlichleit des Zerbrechens stattsiuden soll, so sonnen wir auch schlieben, daß es für die
Tragstraft vorteisslicht sie minste, den mitteren Querchanitt
möglichst groß zu machen, wenn auch dadurch an einem Ende
etwa ein kleinerer Querchfinitt entsteht, als für den prisunstichen Balten notswenids water. Dies führt unter der
Voraussehung, daß der Beite führt unter der
Voraussehung, daß der Beite unter Genden
tauf zu sein braucht, soudern einem Ende nicht volllantig zu sein braucht, soudern einige Wachnaten zeigen
bart, zu solgenders Welchode des Wesschagens.

Wird die Bedingung gestellt, daß ber Balten in der Mitte seiner Lange gang volltantig fei, dabei aber auf die Große der Bahnlanten am Zopfende, sowie auf eine gleiche Höhe lein Gewicht gelegt, so zeichne man am Slammende (den Baum wieder treistund vorausgeseht), mit dem mitteren Habmesser einen Kreis und beschreibe in diesem den vortheilhaftesten Cuerschult nach der in Jig. 5 oder 5 a angegebenen Methode. Diesen Luerschnitt übertrage man alsdann auf die Hirnstäde am Zopsende, wodei freisig die Eden über den Luerschnitt des Anhalten eines Zolfstades, einer Late ze. in so weit bestimmt werden finnen, daß man be nötligen Schmurschäge machen lann. Der hiernach bei halbigen Schmurschäge machen lann. Der hiernach beschildigen Schmurschäge machen lann. Der hiernach beschildigen Schmurschäge machen lann. Der hiernach beschildigen Schmurschläge machen lann. Der hiernach beschildigen Schmurschläge machen lann.



Mitte seiner Lange prismatisch gestaltet sein, und von hier ab gegen das Jopfende hin war gleiche Breite bestalten, inder in der Johse abnehmen, voeil der mittlere Querschland abec, dig. 7a, am Jopfende nicht mehr hinreichende Johs sindet, da dig. 7a, am Jopfende nicht mehr hinreichende Johs sindet, da dig. 7b, den tereissfemigen Querschland und die Archierten.





Schüben wir nun die Tragtraft biefes Balleus, wie oben, wieder nach seinem mittleren Cuerschufter') und vergleichen ihn mit bem, aus demselben Stamme zu gewinnenden durchaus prismatischen Ballen, dessen Breite b, und Sobs h sein mag, so ist das Berdältniß der Tragtraft beider zu einander, wenn B und H den Cuerschnit des wahnstantigen Ballens Tig. 7 bezeichnen, = bh $^2$ : BH $^3$ , und letzen wir, ähnlich wie oben,  $B = b + \frac{b}{2\pi}$  und H = h +

 $\frac{h}{2\,n}$ , was wegen Aehnlichteit ber Figuren zufäffig ift, fo baben wir

$$b\,h^2:\left(b\,+\,\frac{b}{2\,n}\right)\,.\,\left(\,h\,+\,\frac{h}{2\,n}\right)^2$$

<sup>\*)</sup> Dieß ift gwar (hier fo wenig als fruher) fireng genommen nicht richtig, burfte aber fur die Prayis, in welcher auch die Belaftung fast nie gang gleichförmig vertheilt ift, genau genug fein.

$$\begin{aligned} bh^2: b\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \cdot h^2\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 \\ 1: \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2 = 1: \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^3 = \\ 1: 1 + \frac{3}{2n} + \frac{3}{4n^2} + \frac{1}{8n^3}. \end{aligned}$$

Die Zunahme an Tragtraft läßt sich baher ausbriden burch  $\frac{3}{2n} + \frac{3}{4n^2} + \frac{1}{8n^3}$ 

und sehen wir 3. B. n = 5, so wird aus Borstehendem 
$$\frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{1}{1000}$$
 ober 0,331. Die Junahme der Tragtatoft des vollkantig aber mit abnehmender Breite beschlichen

Baltens, Fig. 6, gegenüber bem prismatischen, betrug 1

mithin für  $n=5,\frac{1}{10}=0,1.$  Sehen wir daher die Tragetraft des prismatischen Baltens =1, so ift die des vollsantig aber ungleich dreit beschäftengenen =1,1 und die des abahlantig des =1,331, und olle der ie verfalken sich bezüglich ihrer Tragtraft zu einander wie 1:1,1:1,331, so daß der Zehlere nahezu um  $\frac{1}{10}$  mehr Tragtraft besityt, als der Erchte.

Ift aber die Größe der Wahntanten am Zopfende voreischrieben, und eine bestimmt, daß der Balten überal gleiche
doße haben soll, ein Fall, der im der Aussistiumung häufig vortommt, so bleibt nichts anderes übrig, als diesen Leitimmungen gemäß den möglicht vortheilhaften Querschnitt am Jopfende aufgugeichnen, und dann ahnlich wie in Fig. 6 zu berfahren, wo dann, wie dort, ebenjulls ein Balten mit biprezirender Breite

entflehen wirb. Sollen aus einem Stamme mehtere Bolger bon berichiebenen Quer-

ignitten beiglagen werben, so ift es begreislich am vortheitbattesten, die igwadgeren am Jopf- und die fatteren, am Etammende zu nehmen, und dobei den Baum nach einem Cucrischnitte nicht weiter zu beschlagen, als dies die Längen der erforderlichen Hölger nötsig mochen, dann abzusehen und einen flärteren Cuerschnitt auzusangen, so daß ein solcher Etamm etwa die in Fijg. 8 gezeichnete Gestalt erhält.

Bisher haben wir die Stamme immer gerode und kreisund dann der die die fikt der fest oft nicht der Fall, und dann is daren, das deten, das de einer elliptische Gestalt des Cuerichnitts die große Achse in die Richtung der Höhe des Baltens gebracht wird; und ist der Baum gefrümmt und soll ein Hos, dessen erfaltive Festigleit in Anfpruch genommen wird, daraus gestidet werden, so mus bie conveze Seite nach oben gerichtet sein. Gewöhnlich ist bei getrümmten Högern die conveze Seite die der Weitterseite zugelehrt gewessen und dasser sestere, webhald die immer dortsin gerichtet sein muß, woher die auf die Biegung des Holgslicks wirtende Araft tommt; ein Umstand, der auch bei geraden Hossern zu beachten ist.

Wir haben bisher nur rechtedige Cuericinitte ber 311 beschaftiger betrachtet, weil die ber am meisten wordenmenen Sall ist, doch sommen auch andere Cuericinitte wor, besondere Sei Edachstetten und derestellen. Dei weichen meistens Cuericinitte verlangt werden, die ein Trapez, oder auch wohl ein untregelmäßiges Vieled bilden. In biesen hällen mußen die Edamme in der Regel auf ihr gange Länge prismatisch beschaften, und es fann nicht ichwer fallen, die ersorberlichen Figuren auf den Diruchen der Sallmme aufzugleichnen, woder mus.

#### §. 2.

#### Das Coneiben.

Das Zurichten der Hölger mittelst der Säge oder das Schriben derselben geschiech, wie schon erwähnt, entwoder aus freier Hand oder auf besondern Waschienn, dem Schribten müßen. Bei dem Schneiden aus freier Hand wird der Stamm entweder auf ein mannshopes Gerifik gebracht oder über einer Grude beseiftigt, so das immer ein Arbeiter, der die Säge führt, oden auf dem Stamme steht und ein oder

814. s.


juri Arbeiter, welche die Sage zie hen, unterhald des Stammes Plas haben. Das Schnieden über einer Gende erspart das oft befamerliche Peben der Hölger, hat aber die Unbequemlichteit, daß sich in der Grube Wasser sammelt, wenn sie nicht etwo eine solche Lage hat, daß diese abgefeirte werben kann; und daß man mit der Arbeit an einen bestimmten Plaß gebunden ist, was nur dann ohne Nachtheil sein kann, wenn viele Stämme an ein und demselben Orte selchnitten werden sollen.

Das Gerüft jum Schneiben besteht gewöhnlich aus einer einschaften Hebevorrichtung, ähnlich der sogenannten deutschen Debtade und einem noch einsacheren Bode. Erstere besteht aus zwei Theilen, deren jeder aus einer Areuzischwelle, der Pfosten oder Stielen und einem Buge oder Bande und einem Rahmstude zusammengeset ist, wie Fig. 9 einen solchen geigt. Die deri Pjosten sind in turzen Iwischenrahmen mit annau correspondirenden, der bis vier Josl im Cuadrat



großen Böchern berfesten, in welche passents die gesten bet generative bei generative bei generative bei generative Betrock gen

nen Bode B Fig. 10. Die Art und Weife, wie die Sebevorrichtung zum Peben bes einem Sammendes benutt wirb, ift bem bekannten Gebrauche ber beutschen Beblade gang abnlich, und es mag baber bes Weitere darüber bem mundlichen Bortrage überlassen bleiben.



Das Schneiben geichiecht wieder nach den auf den hirrieiter Aufzichnung zu dem frührer Gefagten nichts hingupfügen sein wird, jodald nur ein Stid aus dem Stamme geschnitten werden soll. Si ist nichtig, das der Stamme geschnitten werden soll. Si ist nichtig, das der Stamme wenigsten auf der oberen Seite denadderchtet wird, damit der oben stehende Arbeiter sicher swise auch verben der ber oben stehende Arbeiter sicher such aus den verbenende, dem die sicherere Cage des Stammes auf einen Unterlagen, die daburch bezweckt wird, tann man anch durch untergejosaburch besweckt wird, tann man anch durch untergejosaburch siehen wird, dann man anch durch untergejosaburch besweckt wird, tann man anch durch untergejosaburch besweckt wird, kann man anch durch untergejosaburch besweckt wird, kann man anch durch untergejosaburch besweckt wird, kann man anch durch untergererrichen.

Sollen mehrere Stude aus einem Stamme geschnitten werben, so erforbert bie Anordnung ber einzelnen Schnitte reifliche lleberlegung, wenn ber Abfall an Holz ein Minimum werben foll.

Alle hierbei möglichen Falle tonnen wir nicht aufführen, und muffen uns mit einigen allgemeinen Andeutungen begungen \*).

Es wird immer vortheilhaft sein, die Stüde von größer em Querschnitte in die Mitte des Stammes, umd die schwöderen an die Peripherie dessieben ju legen. Gen jo wird es in den meisten Fällen bortheilhafter sein, keinen Schnitt



bezeichneten Dielen an einem, ober auch — wenn man diefelbe Anordnung auch oberhalb trifft — an beiben Einden gestümt "gestegt" erfolgen und das Holz, welches als einzeine Saume absallen würde, jeht noch einige schwächere Bretter bb gibt.

Die Bimmerleute, und noch mehr bie Befiger bon Schneidemublen find indeffen in biefer Begiehung gewöhnlich febr geubt, weil es ibr petuniares Intereffe gu nabe berührt, wenn fie einen Baumftamm möglichft boch verwertben, und wir würben biefen Gegenstand gang unberührt gelaffen baben, menn ber Baubeamte nicht öfter in ben Fall fame, fogenannte Solabeijangtionen für bie Forftauter anfertigen ju muffen, wenn bon biefen ju irgent einem Baumejen bolg - natürlich immer in runben Stammen verabreicht wirb. Es bleibt alsbann bem Baumeifter nichts Anberes übrig, als bie erforderlichen Baubolger mit ihren Querichnitten möglichft vortheilhaft in bie anzunehmenben - oft auch ihren Greugen nach gegebenen - Baumftamme einzugeichnen, um fo lettere nach Angabl, Starte und Lange bestimmen gu tounen. Diefe Arbeit ift geitraubend und ichwierig, und wir wollen baber einige Beijpiele anführen, in welchen bie aus einem Ctamme gu ichneibenben Solger angegeben find; borber aber noch folgende Bemerfung einfcalten.

Wenn man auch bie ermabnte Solzbesignation auf bas Sorafaltiafte ausgearbeitet bat, fo wird ein erfahrener Bolgichneiber bie burch jene bezeichneten Stamme boch noch bortheilhafter benüten tonnen, weghalb folgendes Berfahren jebem Baumeifter angurathen ift. Dan fummire bie cubiichen Inhalte ber erforberlichen (in einer Tabelle fpeciell aufgeführten) bolltantigen Bolger, rechne hierzn, je nach Beichaffenbeit ber auszusubrenden Conftructionen 5 bis 6 Progent Berichnitt bingu und fubtrabire biefe Cumme bon bem (immer größeren) Cubitinhalte ber besignirten runben Baumftamme. Den Reft aber rechne man bem ausführenben Bimmermann gum Brennholzwerthe an, fo bag biefer Betrag von feinem Arbeitsverdieuft in Abzug gebracht wird, mahrend ihm bie aus bem Forfte gelieferten Ctamme gu freier Disposition gestellt merben, mofur er bann bie erforberlichen Bolger nach ihrem Querichnitt und ihrer Lange gu liefern bat.

Daß, wenn man aus einem Stamme nur einen recht-

<sup>\*)</sup> Brispiele in dieser Begiehung findel man in "Traité de l'art de la charpenterie par A. R. Emy." Pl. 11.

ectig im Querichnitt gestalteten Balten ju schneiben oder zu beschägen hat, man dann leicht ben erforderlichen Durchmesser bestammes aus den befannten Geiten bes Querichnitts berechnen fann, ift einleuchtend. Statt biefer Rechnung ist es oder bief bequemer, sich durch unterstehende rigur die Rechnung gang au ersparen.

Big. 12

Theilt man nämlich die beiben, rechtwintlig auf einander gegagenen Linien ac und ab, Figur 12, in fleine gleiche Theil
und nimmt diefe als Jolle ze. an,
jo darf man nur die dem Cuerfchnitte zu gebenden Seiten auf
ab und ac anffinchen; es feien
bieß 6 und 8, so gibt die gerade
Verbindungsfinie der mit diefen
Jahfen bezeichneten Puntte den

Durchmeffer bes benöthigten Stammes, welchen man fogleich auf einer ber getheilten Linien genau genng meffen tann,

#### §. 3.

#### Bermerthen ber Stamme.

Es gibt\*):

Gin Blod von 10 Boll Durchmeffer am untern Enbe:

9 Stud malbfantige, 3/4 3oll ftarte Bretter und zwei Comarten:

ober:

8 Stud 8 Linien ftarte, waldtantige Bretter;

7 Stud 1gollige Bretter und 2 Schwarten;

ober: 5 Stud gestegte (befaumte) 3/4 3off ftarte, 8 1/2 3off breite

Bretter,
4 mabnige Bretter.

" wahnige Bretter, icone Schwarten;

ober:

36 Stud 11/2 Boll breite, 1 Boll ftarte Latten,

4 " ftarte Schwarten, 4 " wabnige Latten:

" wahnige Latter

18 Stud 21/2 Boll breite, 8 Linien bide Latten,

2 " 8 Linien ftarte, mahnige Bretter,

4 " Comarten;

ober.

5 Stud 11/2 Boll ftarte Dielen mit Bahntauten,

" ftarte Schwarten-Dielen; ober:

4 Stud 2gollige, wahntautige Dielen, 2 ... Somarten :

ober:

21 Stud 11/2 3oll ftarte, tantige Schaltholger,

2 Stild farte Dielen-Schwarten,

2 " jówache bitto; ober:

12 Stud 2göllige Schaltholger,

4 " etwas mahnige bergleichen,

" Schwarten und Abfalle;

ober:

5 Stud 21/2 göllige Schaltholger,

" bergl., etwas wahnig,

4 " Schwarten;

ober:

4 Stud 3 Boll ftarte Schaltholger,

2 " 1 " " wahnige Bretter,

2 " 1 " " geftegte Bretter,

4 " Chwarten.

Gin Blod von 12 Boll Durchmeffer am untern Enbe:

10 Stud geftegte, 10 Boll breite, 1/2 Boll bide Schalbretter,

2 " 1 3oll ftarte, mahnige Bretter,

2 " ftarte Schwarten, 2 " etwas fchwächere bitto;

ober:

5 Stud gestegte, 1 3oft ftarte, 10 3oft breite Bretter,

2 " wahnige bergl.,

4 " ftarte Schwarten;

4 Stiid 1 1/4 3off fiarte, 10 3off breite Bretter, von benen 2 etwas wahnig finb,

2 Stud mahnige bergl.,

4 " Schwarten;

ober:

7 Stud geftegte, 3/4 Boll ftarte, 10 Boll breite Bretter,

2 " halbmahnige bergl.,

4 " ftarte Schwarten;

4 Stud 1 1/4 Boll ftarte, 10 Boll breite Bretter,

2 " wahnige bergl., 4 " Schwarten:

4 " Schwa

ober:

24 Stud 3 Boll breite, 3/4 Boll ftarte Latten,

6 " 2 " " 3/4 4 " Schwarten,

4 " fchräge Abfalle;

<sup>\*)</sup> Diese Angaben find aus dem "Dandbuch jur Ermittlung der Banhandwertsarbeiten und jur Ansertigung von Bauanschlägen ic., von einem praftischen Archielten. Schwäh. hall, F. F. hafpelische Buchhandlung 1846" (103 86 Seiten) genommen.

Brebmann, Ban-Conftructioneleber. II. Bierte Muftage.

10 Erftes Rapitel.

9 Stiid 3/4 Boll ftarte, 12 Boll breite Bretter, 4 , 3/4 , , wahnige bitto,

6 Stud 11/4 Boll ftarte, 12 Boll breite Bretter,

4 " Comarten ;

2 , bergl. mahnige, 2 , 3/4 Boll ftarte, mahnige bergl.,

4 " Edwarten;

ober:

ober: ober: 40 Ctud 2 Boll breite, 3/4 Boll farte Latten, 5 Ctud 11/2 Boll ftarte, 12 Boll breite Dieten, 4 , 1 , ftarte Schwartenbretter, 2 " bergt. wahnige, 4 " Comarten; " 3/4 Boll ftarte, mahnige Bretter, 4 " Comarten; ober: 48 Stud 1 1/2 Boll breite, 3/4 Boll ftarte Latten, ober: 4 , 3/4 , ftarte Comartenbretter, 48 Stiid 3 3oll breite, 3/4 3oll ftarte Latten, 4 " Schwarten: ober: 40 Ctud 3 Boll breite, 1 Boll ftarte Latten, 60 Stud 1 1, 3oll breite, 1 3oll farte Latten, 4 " Igollige, halbmabnige, 11 Boll breite Bretter, 4 " 1 " ftarte Schwartenbretter, " Schwarten: 4 " Comarten; ober : ober: 40 Stud 21/2 Boll breite, 1 Boll ftarte Latten, 16 Stud 2 Roll ftarte Chaltholger, 4 " 1 " wahnige Bretter, 48 Stud 21/2 Boll breite, 3/4 Boll bide Latten, 4 " Edwarten; 4 " 1 Boll ftarte, mabnige Bretter, ober: 4 " 11/2 Boll ftarte bergl., 36 Stud 1 1/2 Roll ftarte, tantige Schaltholger, 4 " Schwarten; 4 " ftarte Comarten ; ober: ober: 24 Stud 2 Boll farte Schaltholger, 36 Stild 1 1/4 Boll ftarte, tantige Chaltholger, 2 " 11/2 Boll ftarte bergl., 4 " 1 " Schwartenbretter, 4 " Comarten; 4 " Comarten; ober : ober : 6 Stud 3 Boll ftarte Schaltholger, 16 Stud 21/2 Boll ftarte Schaltholger, 4 , 11/2 , mahnige Bretter, 2 . 11/2 Boll ftarte, mabnige Salbbielen, 4 " Chwarten; 4 " Comarten ; ober: ober: 6 Ctud 21/2 Boll ftarte Chaltholger, 4 Stud 2 3oll ftarte, 12 3oll breite Dielen, 5 , 11/2 ,, 8 3oll breite Dielen, 2 , 2 , , 12 , , wahnige bergl., 3/4 " " Schwartenbretter. 2 " 1 " wahnige Bretter, 4 " Comarten; 4 " Schwarten; ober: ober: 2 Stud 3 Boll ftarte, 10 Boll breite Dieten, 3 Stild 21/2 3oll ftarte, 12 3oll breite Dielen, 2 , 11/2 Boll ftarte, mahnige Bretter, 2 , 13/4 , 12 , etwas mahnige bgl., 2 , ftarte Comarten. " Cdmarten; ober: Ein Blod bon 15 Bott Durchmeffer am bunnen 3 Stud 3 Boll ftarte, 10 Boll breite Dielen, Enbe: 4 Stud 11/4 Boll ftarte, mabnige bergl., 7 Stud 12 Boll breite, 1 Boll ftarfe Bretter, 4 " ftarte Comarten; 4 . 1 Boll ftarte Comartenbretter, 4 " Comarten ; 12 Stud 3 Boll ftarte Chaltholger,

2 . 11/4 Boll ftarte, mabnige Dielen,

Ein Blod mit 20 Boll Durchmeffer am untern

Enbe:

10 Stüd 1 Boll ftarle, 16 Boll breite, gestegte Bretter, 4 " bergl. mahnige, im Mittel 13 Boll breit,

2 " " " " 9 " " 4 " Schwarten;

4 , Comarten.

ober: 10 Stud 1 Duobecimal . Boll ftarte, 16 Duobecimal . Boll breite, geftegte Bretter, 2 1 Duobecimal-Boll ftarte, 16 Boll breite, mabnige Bretter, 4 bergl. mahnige etwas ichmaler, 2 beral. 4 Schwarten : ober: 9 Stud 1 1/4 Boll ftarte, 16 Boll breite, geftegte Bretter, 2 bergl. jeboch mabnig und 12 3off breit, 2 bergl. 3/4 Boll ftart, mabnig, 2 beral., 4 Comarten ; ober: Stud 2 3oll ftarte, 16 3oll breite Dielen, bergl., mabnige. 2 2 1 Boll ftarte, mabnige Bretter, 2 ftarte unb 2 ichwache Schwarten; ober: 7 Stud 1 1/2 Boll ftarte, 15 Boll breite Dielen (bie außerften etwas mabnia). 2 1 1/2 Boll farte, mabnige bergl., 2 1 3oll ftarte, bergl. Bretter, 4 Schwarten: ober: Stud 21/2 Boll farte, 15 Boll breite, geftegte Dielen. 4 13/4 " " halbmabnige bergl., 2 bergl. wahnig, 2 1 1/2 Boll ftarte bergl. mabnige, 4 fdwache Schwarten; ober: 4 Stud 3 3oll ftarte, 16 3oll breite Dielen, 4 1 1/2 Boll ftarte, mabnige Dielen, 4 ftarte Schwarten; ober: 76 Ctud 1 1/2 Boll ftarte Rabmlinge,

" 11/4 " wahnige Bretter, 4 Ctud große Comarten; ober : 48 Stud 2 Boll ftarte Chaltholger, 2 mabnige Dielen. farte Comarten : ober: 30 Ctud 21/2 3oll ftarte Chaltholger, 1 mabnige Bretter. 2 5/4 beral.: ober: 12 Stud 3 Boll ftarle Schaltholger,

1 1/4 3oll ftarte, 15 3oll breite, mabuige Bretter,

2 Stud bergl. etwas ichmaler, 2 1 Boll ftarte, wahnige Bretter, 4 Schwarten: ober: 12 Stud 4 Roll ftarte Schaltholger, 1 1/2 Boll ftarte, mahnige Dielen, 11/4 " Schwarten : ober : 16 Stud 31/2 Boll ftarte Schaltholger, 13/4 " bergl. Dielen, 4

Schwarten.

Ob man bie Bolger burch bas Befchlagen ober burch bas Coneiben in Die erforberliche Form bringen foll, bangt meiftentheils bon ber ortlichen Gewohnheit ab, und es ift ichmer gegen biefe angutampfen. Beibe Dethoben haben übrigens ibre Bor- und Rachtheile, Die wir bier, unter ber Borerinnerung, bag wir babei nur bie ftarteren, baltenartigen Bolger im Muge haben, indem Die feineren Gorten mit Musnahme ber fogenannten Spaltlatten - immer geschnitten werben, wenigstens furg aubeuten wollen.

Bu ben Bortheifen ber beichlagenen Bolger rechnen wir ben Umftanb, bag biefe immer ben Rern behalten und beghalb auch eine größere Angahl ganger unberletter Jabresringe, bie bem Solge jebenfalls mehr Tragfraft geben, als menn baffelbe etwa feitwarts bes Rerns aus bem Ctamme geidnitten ift: ferner merben fich beidlagene Solger meniger leicht vergieben und werfen, wohl aber jum Reigen geneigt fein. Gin Rachtheil ift aber ber Berluft burch ben Abfall in Form bon Spanen, mabrent beim Coneiben noch branchbare Stude und Comarten erfolgen. Dann werben, befonbers bei ichmaderen Studen (Sparren g. B.), beim Beichlagen unausgewachsene Stamme verwenbet, beren Sols noch nicht bie gehörige Reife und Dauer hat, woburch bas Beranwachsen großer Stamme feltener wirb. Colches unreife bolg ift aber bem Burmfrage und bem Edmamme mehr ausgesett, als bas geborig ausgewachiene. Das geidnittene Sols gibt für bie ichmaderen Berbanbftude, wenn biefe, wie es fein foll, aus ftarteren Stammen burch bas Trennen berfelben gewonnen find, bauerhafteres, ausgemachfenes Sols, meldes fich freilich aber gern wirft, b. f. frumm wirb. Das Coneiben ber Bolger gemabrt ben Bortheil ber beften Benugung eines Stammes, und endlich laffen fich gefdnittene Bolger ihrer regelmäßigeren Beftaltung wegen, bequemer "abbinden", und bie bargeftellten Conftructionen baben ein eleganteres Unfeben.

Gine andere Bubereitung ber Bolger, burch bas Biegen berfelben, gebort, im großeren Dagftabe ansgeführt, faft ausichlieflich in ben Brudenbau, wenn es and bei ber Mufertigung vergasitet Ballen ze. im Hochsauwesen ebenfalls Anvendung sinder. Wit wollen bahre Ersteres, was besondere Anssallen erspokert\*), hier ganz übergehen, und das Leptere, wenn von den verzahnten Ballen die Rede ist, erwässen. Sensto übergehen wir die Jovbereitungen, wechgisch auf die innere Ertractur des Hochs Sezischen und mehr ehrmischer Natur sind, wie z. B. das Ayanissiren des Hochsallen das Ausdampfen dessensen, als in die Baumaterialiensehr achten.

#### Bweites Rapitel.

#### Die einfachen Solgverbindungen.

8. 1.

#### Gintheilung.

Faft eine jebe Solzconftruction besteht aus mehreren Studen, beren Angahl oft burch bie bebingte Form bes barguftellenden Gegenstandes, oft aber auch burch bie Geftalt und Groke ber bisbonibeln Solger bestimmt wirb. Sierburch wird febr oft ber Reim ber Wandelbarteit in Die Conftruction gepflangt, und um jo mehr, and je mehr einzelnen Studen biefelbe gufammengefett ift. Um biefen in ber Ratur ber Cache liegenben Uebelftanb moglichft nufcablich gu machen, fucht man bie Bufammenfegungen ber einzelnen Stude fo feft als moglich ju machen, und bat ju biefem 3mede eine Menge ber berichiebenften Bufammenfegungen bon Bolgern erbacht, bie man allgemein unter bem Ramen ber Solaverbinbungen quiammenfant. Um in bie giemlich große Menge bericbiebener Berbinbungen einige Orbnung zu bringen, wollen wir biefelben nach ben gunachft beabsichtigten 3weden einzutheilen fuchen.

Diefe 3mede tonnen fein :

- 1) Berlangerung ber Bolger,
- 2) Berftartung berfelben; und gwar
  - a) Berbidung,
  - b) Berbreiterung,
- Bertnüpfung ber Sölzer, b. i. Anotenbilbung ober Berbindung zweier fich in ihren Richtungen trenzender Hölzer.

Dierbei tonnen bie Bolger entweber

- a) in einer Chene, ober
- b) in berichiebenen Cbenen liegen,

und entweder reichen beibe Solger über ben Rreugungspuntt hinaus, ober nur eines berfelben, ober gar leins. Der Scharffinn ber Holgarbeiter hot jum Theil sehr liebt idufilide Berbindungen erfunden, nur sind leider die fünfliche Berbindungen erfunden, welche am wenigsten iber Prazis branchar sind. Wir wollen daßer auch nur die wirtlich drauchbarn berjelben in Folge ber eben gemachten Eintheilung tennen ternen.

Diese Berbindungen sind nun theils unmittelbare, d. h. jo jod von urt die holgstüde selbst die Berbindung bewirten, ober mittelbare, dei denen die eigentliche Berbindung durch hüssselber Rägel, Bolgen, Rammern z. dewirtt wird. Da diese hüssselber espreche der die holgstüde jehr oft vortommen, so wird es am angemessensten sein, zuerst einige Worte über dieselben anzusüberen.

#### 8. 2.


#### Bulfemittel.

Die Rägel sind ihrer Form nach jo verschieden, im Allgemeinen aber auch jo betannt, daß wir über dieselben nichts weiter zu sagen brauchen. als daß man geroöfinlich annimmt, ein Ragel milfe breimal so sage jein, als das anzumagelwde holz die ift.

Die Bolgen unterschieden sich im Spisbolgen, Spilntbolgen und Schraubenbolgen. Die Spisbolgen Spilntbolgen und Schraubenbolgen. Die Spisbolgen simd eigentlich nichts Anderes, als große farte Rägel, entwoder mit rundem, rechteckigem, oder dreidigem Schaft, und mit Ropf und Spige verschen. Die Bolgen mit dreidigem Schafte kaupt man gern, weren se in das hirnholg eines Berbaudstüds eingetrieden werden sollen, weil sie in dem eleben sessen, als die mit rundem oder rechtedigem Schafte; fiel, 13 zeigt einen jolden Spisbolgen.

Die Splintbolgen besteben aus bem Schafte a. bem Ropfe b. ber Unterlagsicheibe e und bem Splint d Fig. 14. Der Schaft tann rund ober edig im Querfcmitte fein. Der Ropf ift gewohnlich quabratifc und fo bid als ber Coaft, oft aber and fechsedig geftaltet. Die Unterlagsicheibe ift, rund ober edig, ans ftartem Blech (Sturg), mit einem Loch in ber Mitte gestaltet und hat ben 3med, bas Ginbringen bes Splints in bas bolg ju binbern. Letterer bat auweilen bie in Fig. 14a bargeftellte Form, befonbers bann, wenn er öfter entfernt werben foll, imb es ift bann wohl in bem in feinem Ropfe befindlichen Loche eine Schnur ober tleine Rette befeftigt, jo bag er nicht berloren geben fann. Coll ber Chlint aber gegen ein mögliches Berausfallen geicutt merben, fo biegt man benfelben nach Gig. 15 fo gufammen, bag er boppelt ericeint, und treibt, nachbem er eingestedt worben, die unteren Theile auseinander, woburch bas Berausfallen verbindert wird. Die Splintbolgen werben bort nicht angewendet, wo ein festes Busammengieben bei burch fie berbunbenen Solgftude bie Abficht ift, fonbern nur ba, wo fie ein Entfernen ber verbimbenen Theile von ein-

<sup>\*)</sup> Giebe darfiber "Röber, praftifche Darftellung ber Brudenbaufunde, Darmftabt 1846. 3weite Auflage." Bb. II. G. 49.



amber in einer Richtung sentrecht auf die des Bolgens unmöglich machen, eine Drehung um den Bolgen als Mofie aber nicht derhindern sollen. Man hat darauf zu sehen, daß das zur Aufnahme des Splints in den Schaft geschlieben Loch soweit vom Ende des letztern entfernt bleibt, daß ein Auserischn derschen nicht zu befürchten ihr.

Der Chraubenbolgen, Fig. 16, befieht aus benfelben Theilen wie ber Splintbolgen, nur fehlt im Schaft bas Cplintlod, an beffen Stelle bie Coranbenipinbel tritt, und flatt bes Splints ift eine Coraubenmutter erforberlich. Sinfictlich bes Chafts ift nichts Befonberes ju bemerten, wohl aber in Begiebung auf Die Berbinbung beffelben mit bem Ropfe. Die Schraubenbolgen haben namlich febr oft einer großen Spannung ihrer Lange nach gu wiberfieben und beghalb muß bie erwähnte Berbindung eine möglichft innige fein. Bewöhnlich werben bie Ropfe augeichweißt, b. b. ein nach ber Beftalt bes Ropfes geformtes Gifen wird mit einem Loche verfeben, burch biefes ber Schaft geftedt, beibes bem Fener ausgesett und bann burch Sammern mit einander berbunden. Wenn biefe Manipulation mit ber gehörigen Borficht borgenommen wirb, fo gewährt fie allerdings große Festigteit, boch ift bie angewendete Corgfalt nach ber Fertigung ichmer ober gar nicht zu beurtheilen. und man tont baber beffer, in ben nicht feltenen Gallen, in welchen von ber Sattbarfeit eines Bolgens oft bie gange Conftruction abbangia ift, Die Ropfe auft auchen gu laffen. b. b. fie auf biefelbe Beife bilben ju laffen, wie ber Ragelfchmied ben Ropf bes Ragels bilbet. hierbei muß ber Bolgen öfter in's Teuer gebracht werben, auch erforbert er mehr Gifen und wird baber theurer; boch aber muß man bei wichtigen Bolgen barauf bestehen, wenn man nicht etwa lieber ftatt bes Ropfes eine zweite Schraubenmutter anbringen will, die bann aber auch eine zweite Unterlagsicheibe erforbert. Die Schranbenmutter hat etwa eine Starte gleich bem Durchmeffer bes Chaftes, wenigftens follte fie nicht weniger haben, und man hat barauf gu feben, bag bie Bewinde fowohl in ber Dutter, als an ber Cdraubenfpindel geborig tief und rein geschnitten find, auch muß bie Schraubenfpindel geborig rund fein und bie erforbeiliche Lange haben. Robf und Mutter macht man gern sechsectig, weil sie so bei geringerem Gewichte bieselche Haltbarteit bestigen, auch die letztere bequemer mit dem Schraubenschlüssel angezogen werden tann. Damit der Bolzen beim Anziehen der Mutter sich nicht dreift, wird der ectige Aopf dessehender gewohnlich in das Hog eingeschien, wind damit fichte eine Unterlegssicheibe, die zwischen der Mutter und dem Holze nie fehsen darf, nicht nichtsig. Darf der Rohf nicht eingeschsen, um ein wich sie kontien, auch das Hos voich, so wird, um ein Einbrücken zu vermedden, auch hier eine Scheide untergesegt. Damit sich gladden der Bolzen nicht der Erie, wird oft der Zheil des Schafts zumächst am Rohfe viererdig gestaltet, wie die Fig. 17 zeigt.

In manchen Hallen fann man fich flatt ber Schraubenbolgen ber wohlfreiteren Niet naget bebienen. Diefelben find runde mit einem Kopfe verfesen Rögel ohne Spipe, aus gutem weichem Eisen verferigt, zu denen eine ebenfalls runde Niet fichte gedert, beren Doch aber nur eben so groß sein darf, daß der Schaft des Nagels hindurchgeht. Ih beier Ragel durch die zuerfeindenen Holzen gefchlugen, so wird ver Nietzelber aufgeftelt, das überfüssige Eisen abgehauen und das abgehauene Ende durch die bekannte Manipulation ungenietet. Diefe Verdindung ist dem Schiffsbau nicht ungewöhnlich und gewährt eine größe Festigkteit.

Für alle Bolgen nung ein 20ch gebohrt werben, und mat darauf gu fehen, daß der Durchmesser bestend weber gu groß noch gu tlein wird. Im erfteren Falle würde ber Bolgen scholbetern und ein Verschieben der verbundenen Holger nicht vollständig verstütten, im letzteren Falle aber muttet der Bolgen nut großer Gewalt eingetrieben werden, wodurch der Ropf desselben Gedaden leiden fibinte.

Spigklammern ober Krampen find mehr ober weniger lange und fiarte Gijenstude, mit zwei gewöhnlich rechtwinftig umgebogenen oft eingehatten, d. h. mit Widerhafen
versehenen Spipen, wie Fig. 18 eine solche zeigt. Sie
dienen zuweilen zur Leckindung zweier Hölger, oft aber auch
dazu, um eine auf das Holg gelegte Eisenschiene in ihrer
Loge zu befestigen (z. B. bei Hängeisen z.).

Bantftifte bat man ebenfalls bon berfchiebener Große


und wendet sie meistens da an, wo zwei sich treuzende Hölger an einander, oder auch ein Holg an einer Mauer oder der gleichen befestigt werden soll. Sie bestehen aus dem dom a Tig. 19 und dem Ladpen b. Ersterer, dont viererligem Cuerfsmitte, wird in das eine Holg, oder in die Mauer getrieben, und hat daßer bei e einen Ansah, um hieranl die hammerschlage zu führen; in dem Lappen sind einige Löcker angebracht, um durch hindurchgeschlagene Räget oder durch Holgssprauben die Bestelligung des anderen Holgssückes zu bewirfen.

#### 8. 3.

#### Die Berlangerung ber Solger.

Die Berlängerung der Hölger kann unter verschiedenen Umpfänden stattsmorn; einmal in Beziesung auf die Loge der Holger, ob diese nämlich horigontal, geneigt oder sentrecht ift; dann ob bon der Berbindung ein Weberslaub gegen Pressung, gegen Jug oder gegen Lerbiegung gesordert wird, nach welchen Ansorberungen sich die Art der Berbindung richtet.


Der gerade Stoft, Fig. 20, wird bei horizontalliegenden Hölzern da angewendet, wo weber eine Berbiegung noch eine Spannung in ben verbundenen Hölzern eintreten




fann, auch nicht dos eine Hofs an dem andern eine Stüße finden soll. Er tommt baser 3. 20. bei Wandhichwellen vor, nub muß dann immer unter einem Pfossen segen, weßhalls diejes Berbaubstud in der Figur mit angedeutet wurde.

Der schräge Stoß, Fig. 20, hat vor bem vorigen (in der gezeichneten Lage) keine anderen Bogüge, als daß Dols Dols a uf dem Holse einiges Auslager sindet und daßer theisweise von diesem getragen wird. Die Annendung ift dieselbe wie beim geraden Stoße, und geschicht ebenfalls unter oder über einem Pfossen. Gewöhnlich wird die Schräge des Schößes so bestimmt, daß sich die Seiten ed und de wie 1:2 verhalten. Keide Perbindungen werden fäusig

burch eine über die Finge geschlagene Klammer verstärft. Der ichräge Stoß findet besonders da Amwendung, wo zwei Ballen auf einem Unterzuge z. gestoßen werden sollen, Bilg. 21, weil alsdann beide Ballen-Cuben ein möglichst großes Auflager besonmen.




Der Stoß mit eingesettem haten und mit Reilen, Fig. 22. Diefe Berbinbung foll, außer gegen




Bug, auch gegen Berbiegung schüßen, und findet nur setten Unwendung. Die übliche Form ist in der Figur durch Berhöftnissahlen angegeben, die sich auf die als Einheit angenommene Sobe der Sölker bezieben.

 Schraubenbolgen von angemeffener Starte mit einander berbunden, fo bag bas Bange eine fehr feste und zubertäffige Berbindung barftellt.



In Fig. 24 werden die schmiedeisernen Schienen durch zwei gubeiserne Natten erset, die auf zwei entgegengespetsebeiten der Holze liegen und durch zwei der vier Schaubernsbolgen mit diesel und mit einander verbunden sind; außerdem greisen die Natten mit den angegossen Richt außerdert ein und sind durch Durchdrechungen am Gewicht ere leichtert. Dies Berbindung, don Nordmeresta zu und gesommen, läßt nichts zu wünsigen übrig und dürste dort die dorzüglichsse sin wünsigen darum handelt, zwei Holze so gestigt ich der die der die fiel als möglich mit einander zu verführen.

Sig. 25 und 26 zeigt die gerade Anblattung. eine Berbiitbung, die haufig angewendet und gewößnichg, derboftet, d. b. im itt einigen hölgennen Rägeln berfehen wird. Fig. 26 zeigt die ∫dyräg eingeſchnittene gerade Anblattung. Beide Berbiitbungen werden durch Bigiquren hinreichen bettich Figuren hinreichen bettich gemacht, und es bleibt nur noch auf die biagonale Stellung der beiden Rägel aufmettiam zu machen, die nothig wird, um ein Ausspalen bes Dolkes zu vertütten.









Fig. 27 gibt die schräge Anblattung, die ebenfalls verbohrt und deßhalb der geraden zuweilen vorgezogen wird, weil sie weniger leicht aufspaltet.

Fig. 28 zeigt bas gerabe halenblatt, welches an Colibitat bem folgenben foragen halenblatt nachfleht.




Das ichrage hatenblatt, Fig. 29, leiftet icon einigen Wiberftand gegen Spannung in ber Richtung ber Achfe ber berbundenen holger, flest jedoch ber in Big. 30 barweftellten Berbindung, bem ichtragen hatenblatte mit





dem Reil, desisalb weit nach, weil letteres nach feiner Richtung ausweichen fannt, so lange der Keil a uicht gefost ist. Die sie sich berhüten jedes Heben. Den Keil a macht man recht schland und gern von trockenem Sichenholze. Diese Berbindung ist, besonders wenn sie durch zwei Schraubenbolzen verstärtt wird, eine der dorzügestächten.

Bebindungen gefünfelten und baher seitener vortommenden Berbindungen gehört das verstedte, spräge Haftenblatt, Big. 30a, das sich von dem gewöhnlichen, schrägen Hatenblatte, Big. 29, nur durch die an einer Seite stehengelassien Bade unterschelbet, wodurch das Hatenblatt, von einer Seite werigstens, verstedt und der Berbindung das Ausschen Stofes gegeben wird.



Sig. 31 ist eine schwalbenichwangförmige Anblitung und sindet jehr fänsig bei der Bertängerung der Mauerlatten, besonders der der Pfetten, Anwendung, weil sie ein horizontales Berichieben der einzelnen Stüde in jeder Richtung bolltommen verstündert, worauf es bei dem Vauerlatten besonders ansommt, weil sie dem Jimmermann als Anhaltspuntt für die Julge seiner Baltenlage dienen milssen.


Die in den beiden vorigen Paragraphen beschriebenen Berbindungen sind zwar bei weitem nicht alle, doch aber wosst die am gewöhnlichsten vortommenden, wenn Hölger in horizontaler oder geneigter Lage verfängert werden sollen, nid wir haben daßer nur noch einige Berbindungen sir den Fall kennen zu kernen, daß die zu verfängernden Hölger ertillel spehen. Wau pflegt alsdann die Aerbindung mit dem Namen des Pfropfens oder Anpfropfens zu bezächnen, besoiders wenn sie die inzurammenden Pfählen Ammendung sindet.

In Diefem befonderen Galle, wenn die gu pfropfenden Bolger unter ber Ramme in ben Boben getrieben werben

jollen, kann man einen Bruch an der Verkindungsftelle nicht zerhüten, sobald Veranlassung dazu eintritt, und alle Vorlehrungsmittet dagegen durch finstlücke Einschnitte oder eiterne Schienen helfen nichts, so sind zuweisen nur schödich. Wan hat vielmers fein Augeumert darauf zu richten, daß die Khejen der zu verbindenden Hölger in eine gerade Liniersten, daß deide Johger sich mit möglicht großen Flächen der die Mitsplatten nud Splittern verfindert vielte, worke, dass der im Aufsplatten nud Splittern verfindert vielte, worke, dass der jentyber der keinen gerade eine hervorstehenden Gisenthelte die Reibung deim Einrammen vergedern und lesteres erschweren.

Hiernach erscheint bie in Gig. 32 dorgestellte, von den Franzosen mit mehreren Abauderungen oft gebranchte Verbindung als unzwedmäßig, indem sie eine sorgialtig zu vermeldende Splitterung gewisserungen geradezu einseltet. Auch bie in Gig. 33 gezichnete, in Deutschald wohl übliche Verbindung mit der eisernen Schienen, ist nicht zwedmäßig, weis biese ein Verchen gar nicht und ein seinwärtiges Ausvolchen nicht fattig aenus verführern.

S dürfte am zwedmäßigsten kin, nach Big. 34 beide Hölser genau jentrecht auf ihre Achjen abzulchneiben, jedes Ende mit einem starten, eingelassenn eigernen Ninge zu dersehen und einen etwa 12 Jost langen, 1 bis 1 1/4 Jost



flacten geschmiedeten, eisenen Dorn zur Halfte in jedes Hols, in genan in der Achse gebohrte vollende Locher einzulassen. Die Engländer vorüden zuweisen die in Jig. 35 gezichnete Berbindung an, welche durch eine gustisterne Musse ab ed verirtt wird und ebensalls zwecknähig erscheint. Soll eine Kripoffung vorgenommen werden, ohne daß die Holser den Witzugen vor Amme ausgeseh sind t. B. dei Toppespisten im Magazinen x.), so ist der der Muslattung. dig. 35, auch in vertikater Stellung sehr wohl brauchen.

8. 4.

# Die Berftarfung ber Solger.

Die Untersuchungen über bie Tragfabigfeit (relative Geftigfeit) prismatijd geftalteter Bolger lebren uns, bag biefe Eragfähigfeit im einfachen geraben Berbaltnig gur Breite, im einfachen umgetehrten jur Lange und im geraben Berhaltniß jum Quabrat ber Sobe fteben. Es liegt baber nabe. Berbinbungen aufzusuchen, welche bie Bergroßerung ber Sobenabmeffung im Querichnitte eines Baltens bezweden, ober bie eine Berbidung beffelben bemirten. Legt man amei Bolger bon gleicher Breite und Bobe ber Lange nach obne alle weitere Berbinbung auf einanber, und nimmt man an. bag auch gar teine Reibung gwischen ihnen ftattfinbe, fo ift tlar, baß ein auf folche Beije berboppelter Balten auch nur Die Doppelte Laft bes einfachen tragen fann. Bang anbers verhalt es fich aber, wenn bie Berbindung fo eingerichtet wird, bag bie beiben bolger fich nicht unabhangig bon einander bewegen tonnen, namentlich bag tein Gleiten bes oberen Bolges auf bem unteren ftattfinden fann, benn nur in biefem Falle, und wenn man bie Berbinbung fo anfeben tann, ale ob beibe Bolger aus einem Stud beftanben, tritt bie Bermehrung ber Tragfraft im quabratifden Berbaltnik jur Dobe ein. Es ift baber auch bei allen bierber geborigen Berbindungen bas Sauptaugenmert auf biefen Umftanb ju richten, b. b. bie Bolger fo mit einander gu berbinben, bag tein Bleiten bes oberen auf bem unteren eintreten tann. 3m Allgemeinen wird bieg burch Gingriffe ber Bolger in einander, welche burch binburchgezogene Coraubenbolgen in ihrer Wirtung unterftugt werben, bewirtt, und je nachbem man bierbei vericiebene Dethoben befolgt bat, baben bie Berbindungen auch vericiebene Ramen befommen.

Gine biefer Berbinbungsarten ift bie fogenannte Berjahnung, Fig. 1, Zaf. 1. Die übereinanberliegenben Bolser greifen babei fagesabnartig in einander und find burch Schraubenbolgen mit einander berbunden. Die Anfertigung ift etwa folgende: Nachbem bie Abmeffungen, namentlich bie Dobe ber bergabnten Bolger, bie fie nach bewirfter Verbindung haben follen, feftgefest ift, muffen Solger % o biefer Abmeffung ftart bagn verarbeitet werben. Bebe Bergahunng befteht aus einer ungeraben Angahl eingelner Stilde, gewöhnlich aus brei, jumeilen aber auch aus fünf, mehr tommen inbeffen nicht leicht bor. Befteht bie Bergahnung aus brei Studen, fo geht eins babon, bas untere, Fig. 1, Zaf. 1, in ganger Lange burch, mabrenb Die beiben oberen in ber Mitte geftoken werben. Das untere. beionbers auf ber oberen Seite genau (mittelft bes Dobels) abgerichtete holgftud erhalt in ber Mitte 6 an jedem Ende

5 bon ber Sobe ber gangen Bergahnung jur Starte, und wird burch eine Unterftugung in ber Mitte und ein Berabpreffen ber beiben Enben ungefahr um 1/60 feiner Lange ge . iprengt, b. b. fo gebogen, bag ber Bfeil bes Bogens fich gut feiner Gebne wie 1 : 60 berbalt. In Diefer Spannung muß bas Sola mabrend ber gangen Bearbeitung erhalten werben. Barallel gur Obertante und in einer Entfernung von 1/10 ber gaugen Sobe ber Bergahnung bon berfelben wird die Linie x v Fig. 2. Taf. 1 gufgeichnurt und guf biefer, immetrifc von ber Ditte aus zu beiben Geiten bie Länge der Zähne, gleich  $\frac{8}{10}$  bis  $\frac{10}{10}$  der Höhe der Bergahnung aufgetragen, woburch bie Buntte 1, 2, 3 zc. gefunden werben. Jest gieht man bie Linie 1 a, feufrecht barauf bie 1 b und mit biefer parallel bie 2c, 3d zc.; werben bann noch bie Linien 2b, 3c zc. gezogen, fo tann man nach biejer Zeichnung bie Bahne ausarbeiten, mas mit möglichfter Genanigfeit geschen muß. Das Solaftud war bor ber Bearbeitung in ber Mitte 6 un ben Enben 5 ber gangen Bergabnung boch, welches Dag bei aa' ungeschmalert geblieben, bei xx' aber, ba bie Tiefe ber Bahne 1/10 ber hohe beiber holger beträgt, auf 4 verminbert worben ift, wie bieß Figur 1 geigt. Bang auf biefelbe Weife merben bie beiben Salften bes Obertheils ber Bergahnung bearbeitet, jo baß jebes berfelben anfänglich in ber Ditte am Bufammenftofe 5 und an den Enden 6 ber Bergahnung hoch genommen und bann jo bearbeitet wird, bag es in ber Mitte 4 ber Bergahnungshohe fart bleibt, an ben Guben aber 6 biefer Abmeffung.

Die beiben Oberftude werben nun auf bas noch immer geiprengte Unterftud gufgelegt, wobei man gewobnlich bas lettere noch etwas mehr frummt, um bie Oberftude nicht nur bequemer einlegen ju tonnen, fonbern auch um baburch ein festeres Ineinanbergreifen ber Babne gu bewirten. In bie Finge a' a" Fig. 1 wirb, um bas Ineinanberbringen ber beiben bier mit ben hirnenden gufammenftogenben Bolger ju bermeiben, gewöhnlich eine Metallplatte feine Blech- ober Gijentafel) gelegt, bie man zuweilen feilformig geftaltet, um einen festeren Colug ju bewirten, bamit nicht burch ein Bufammenbrangen ber Fuge a'a" eine Biegung ber gangen Bergahnung eingeleitet wirb. Jest werben bie brei bolgftude burch Coraubenbolgen mit einander verbunden, Die in loth. rechter Stellung und in Gutjernungen gleich ber 1 bis 1 1/2 fachen Babulange eingezogen werben, und bann bas Bange fich fetbft überlaffen, b. b. bie Borrichtungen, welche bas Unterftud

bisher in seiner Sprengung erhielten, entjernt. Gin Kennzeichen genauer Arbeit ift es, wenn sich hierbei die Sprengung nur unmerflich bermindert.

Die Wirfung einer folden Bergabnung erffart fich leicht. menn man ermagt, bag bie einzelnen Bolger ber Bergabnung, gu einem feften Bangen berbunben, fich nicht unabhangig bon einauber biegen tonnen, fonbern bag an einer folden Biegung alle Solger qualeich theilnehmen muffen und bak bien nicht anders geicheben tann, als wenn die Solgfgiern ber oberen Bolger verfürgt, bie bes unteren aber verlangert werben, mithin bas Bange fich gerabe fo berbalt, wie ein einzelner Balten bon benfelben Abmeffungen und berfelben Form (in Beging auf Die bogenformige Beftalt). Dierbei wird aber borausgesest, bag bie Bergahnung bolltommen paffend und auch mit Rudficht barauf gearbeitet fei, bag bie Breffungen und Spannungen in ben bolgfafern ber Babne ber Cberftude und bes Unterftuds, bon ber Ditte nach ben Enben bin gunehmen, ba fie, wenigftens bei einer gleichformigen ober allein in ber Ditte angebrachten Belaftung, bier gleich Rull find. Gine folde Bearbeitung ift aber ichwer zu erreichen, und es gehört die Aufertigung eines tabellojen vergabnten Ballens gu ben ichmierigften Arbeiten bes Bimmermanns. Da ferner bie Bahne mit ben Sirnenben gegeneinander fich ftemmen und bei weichem (Rabel-) Bolge ein Ineinanberbruden biefer hirnenden gu befürchten bleibt, fo erleichtert man fich bie Arbeit gewöhnlich baburch, baß man bie Stoffugen ber Babne nicht bicht, fonbern fo bearbeitet, bag Reile von recht trodenem barten Bolge, ober gar bon Gifen , bineingetrieben werben tonnen, wie bieß auf ber linten Geite Fig. 1, Zaf. 1 gu feben ift.

Muß ber verzahnte Träger (wie man die ebenbeichriebene Berbindung neunt) jo lang werben, daß das untere Holgfild nicht mehr in einem Stüd beihafit werben fann, jo ieht man basselben aus zwei, in der Witte humpi gestofenen Stüden zusammen und ordnet dann in der oberen Lage der holgfilde an, wie solden Sig. 3 Las. 1 geigt. Die Bearbeitung dieser ist der eben beichriebenen ganz ähnlich, nur ist zu berrett, daß an dem mittleren, oberen Stüde die Jähne, nach Sig. 3, gegen früher eutgegengesett gerichtet sein milsten, damit ein Jusammenletten der fint Bolier bewirdt wirb.

Die Bergachnung zweier Hölger taum übrigens auch vorfonnuten, ohne daß sie gerade einem Träger bilden sollen,
wielnicher auch da, wo es nur Absicht ist, ein Holg auf einem
andern so zu besestigen, daß ein Berschieben besselben, nach
einer bestimmten Richtung bin, unmöglich wird. Du beisen
Sällen ist die Arbeit veniger schweizig und nur darauf zu
sehen, daß nach Sig. 7 Tas. 1 seder Jahn ein binreichend
großes Stid Holg fast, dessen Bartliefohilon übernunden
werden muß, wenn eine Berschiebung flatstinden ist. (Der

bezeichnete Fall tann bei fehr belafteten Sangewerten vortommen).

Bir haben icon ber Schwierigleit ber genauen Bearbeitung eines bergabuten Tragers ermabut, und muffen Dieje ale einen Rachtheil ber Berbindungeweise anführen. Dagu tommt, bag burch bas gegenseitige Ineinanbergreifen ber über einauber liegenben Bolger an ber Bobe berfelben, mithin an ihrer Tragtraft berloren wirb. Dan bat baber burch andere Berbinbungsweifen bie gerfigten Dangel gu beseitigen gesucht, indem man bie Bolger, ohne fie burch ein Ineinandergreifen gu ichmachen, boch fo auf einander befeftigt bat, bag ein Berichieben ebenfalls fraftig und bollftanbig verhütet wirb. Dieje Berbindungeweifen begreift man unter bem Ramen ber Berbubelungen. Es find mehrere berielben gebrandlich, bon benen wir einige tennen lernen wollen. Alle haben gegen bie Bergabnung bas Untericheibenbe, bag bie Unberichieblichteit nicht burch bas Gingreifen ber Bolger felbft, jonbern burch bejonbere Berbanbftude, Die Dubel, bewirft wirb. Diefe Dubel tonnen enlinderformige, prismatifche ober ichwalbenichmangformige Bapfen fein, Die gur Galite in jebes ber gu berbinbenben Bolger eingreifen, ober bie Dubel bifben einfache ober boppelte Reile und bewirten, unter Bubulienahme bon eifernen Schraubenbolgen, bie beabfichtigte Berbinbung.

Suden wir zuerft eine Baltenverstärtung, wie Gig. 1 af. 1. durch eine Berbübelung zu erieben. Es seuchtet ein und sift schon bei der Bergahnung bemerkt, doß die Berschiedung der anteinneherliegenden holger in der Mitte Rull und nur nach den Enden hin bemertlich ist, woraus folgt, doß die Berbübelung in der Mitte wegiallen und nur an den Endert angebracht werden barf. Fig. 4, Ia. 1 seigle Berbübelung daßer auch nur an den beiden dagberen Bieteteln der Hölle und nur an den beiden dagberen Bieteteln der Hölle wird, nur an den beiden dagberen Bieteteln der Hölle, während die mittleren Theile glatt und dhie weiter Berbühung, als die durch die Schandenbelgen bewirfte, auf einander liegen. Die Figur stigt links Berbühelung mit Toppelfteilen, die in Zwischendt sind. Diese keite miljen ischant und den recht trodenem hartem Diese keite miljen ischant und den recht trodenem hartem Holge dage die der miljen ischant und den recht trodenem hartem Holge dage dagesettigt werden, ihr Kohf kaun er. 3 der ganzen

Hohe hoch,  $\frac{2}{20}$  breit und das Loch für die Keile quadratisch, mit  $\frac{4}{120}$  Seite gestaltet sein. Die Keile werden erst dann eingetrieben, wenn die Schraubenbolzen angezogen sind. Lettere werden zwissen den Keilen angeordnet, in Entirerungen eina gleich der doppelten Hohe der ganzen Bertöndung. Außer dem Bortseie der leichteren Anfertigung gewähren die Keile noch den, daß man später, wenn ein Ausammentrodnen des Holges und dautret eine Sentlung des Trägers stattgeninden fat, den letzteren heben und die Krife von

Reuem antreiben tann, weßhalb biefelben langer angefertigt werben muffen, als ber Eräger breit ift.

Rig. 4 Zaf. 1 zeigt rechts eine Berbubelung, Die ber Bergabnung febr abnlich fieht und burch eingesette brismatifche Dubel gebilbet wirb. Wie bie Figur zeigt, ift bie Starte biefer Brismen, Die etwa wieber 1/10 ber Sobe beiber Bolger beträgt, nach ber Mitte gu aus bem oberen, nach ben Enben bin aber aus bem unteren Solge genommen, und gwar bei jebem einzelnen Dubel, fo bag lettere eine Diagonale Lage betommen. Die lichte Entiernung biefer Dubel von einander betraat etwa bie Sobe le und bie Lange berfelben bie Balfte biefes Dages. Die Dubel muffen wiederum aus hartem, trodenem Dolge befteben und fo gelegt werben, bag birnholz gegen birnholz ftemmt, mithin Die Abern ber Dubel mit benen ber hauptholger parallel laufen. Die Dubel haben megen ihrer biagonalen Lage bas Beftreben fich aufzurichten und baburch bie beiben berbundenen Solger bon einander zu entfernen, weghalb bie Edraubenbolgen ftart genug und namentlich mit guten (angestauchten) Ropfen und gut geschnittenen Schrauben berjeben jein muffen. Auch jolche verbubelte Balten betommen eine Sprengung wie bie bergabnten, und muffen Diefelbe erhalten, bebor bie Ginichnitte fur bie Reile ober Dubel ausgearbeitet merben. Der obere Theil ber Berbinbung tann wie bei ber Bergahunng aus zwei Studen, ober wie in unferer Figur angegeben, aus einem Stude besteben, wie bas untere.

Die eben beschriebenen Constructionen find bei den Bauten der württembergischen Gienbahn vielsach zur Allewendung gefommen, und haben sich nach den damit angefiellten Berstucken bewährt, und zwar beide gleich gut \*).

Big. 5, Zaj. 1 zeigt einen verbubelten Trager, bei welchem bie gabnartig eingreifenben Dubel einfache Reile find, und ber bei bem Bau ber Cavalierbrude in Berlin jur Ausführung getommen ift ""). Die Reile, beren Dolgfafern parallel mit benen ber Sauptbolger laufen, find, wie Die Figur zeigt, abwechselnd bon ber einen und pon ber anbern Geite eingetrieben, und um bief Gintreiben gu erleichtern, find gwijchen bie birnholgflachen bunne Bintblechftreifen gelegt und bie Reile felbft gut mit grüner (fcmarger) Beife geschmiert. Die Reile find febr wenig verjüngt, etwa nur 174 ber Lange im Gangen, fo bag ein 12" langer Reil am Ruden 18" und am entgegengefesten Enbe 17,5" breit ift. Die Lauge ber Reile muß bie Breite ber gu berbinbenben Ballen um 3 bis 7" übertreffen, bamit biefelben nach ben Enben zu gehörig nachgetrieben werben tonnen. Die amifchen ben Reifen angeordneten Schraubenbolgen balDie Fig. 8 bis 10, Laf. I zeigen noch andere Berbergeringen, die do vorzulemmen pflegen, wo es sich weniger
um die Bergrößerung der Tragfraft, als um eine Berbinbung der Hölzer überhaupt handelt. Sie dommen hauptjächsich zur Berbindung neben einander liegender Holzer
vor (3. B. bei fogenannten Tübelgebällen) und gehören dafer eigentlich mit zu den Berbreiterungen.

Die in Gig. 11 Taf. 1 bargeftellte Berbinbung ift eine Berfdrantung. Gie tomint felten und bann aewöhnlich nur bei ftarl geneigt ober gang bertilal ftebenben Solgern (namentlich bei Sangefaulen) por. Der 3wed ift wieberum ein Bericieben ber Solger an einander gu berhuten, und biefer wird burch bas Ineinandergreifen mittelft ber, bie gweis bis breifache Dide ber einzelnen Bolger gur Lange habenben, prismatifch gestalteten Babne erreicht, mobei binburchgezogene Schraubenbolgen eine Entfernung ber Bolger bon einander nnmöglich machen. Die Tiefe bes Gingriffs ber Babne betragt etwa wieber 1/10 ber Starte beiber Bolger, woburch bie Bolger an Tragfraft verlieren. Bei einer bertitalen Stellung, mo bie abfolnte ober riidmirtenbe Festigfeit in Anspruch genommen wird, macht bief: freilich nicht fo viel aus, als früher bei ber relativen Geftigfeit, weil jene mit bem Querfchnitt im einfachen geraben Berhaltniffe fteben. Bubeffen ift bie Bearbeitung mnbfam und eine Berbubelung mit Doppelteilen nach Fig. 4 Zaf. 1 ift gang gewiß auch in bertifaler Stellung vollfommen

ten beibe Bolger (jebes für fich aus einem Stud bestebenb) aufammen, und erft wenn biefe Bolgen feft angegogen find. werben bie Reile eingetrieben. Borber muffen aber bie Ansfonitte für biefelben in ben Bolgern ausgearbeitet merben. Die Beftalt biefer gabnartigen Musichnitte findet man leicht mit Gulfe bon Fig. 6 Taf. 1, wenn man bemerft, bag Die Reile por Anwendung ber eintreibenben Gewalt nur wenige Rolle in Die für fie bestimmten Deffnungen reichen burfen. Durch bas allmalige und abmechselnbe Gintreiben ber Reile (man treibt bie am meiften, welche am beften "sieben"), erhalten bie Balten eine Rrummung nach oben su, fo baft bie bei ben porbin befchriebenen Berbinbungen ber Balten gu Anfang ber Arbeit gegebene Sprengung bier erft am Ende burch bas Gintreiben ber Reile hervortritt. Bei bem angeführten Beifpiele maren bie eichenen Bolger 40' lang, 13" breit und 14" jebes boch, die gulet eingetretene Rrummung betrug 1/120 bis 1/96 ber Lange. (Bei Rabelholy tann man fie weiter treiben.) Die Breite ber Reile verhielt fich gur Dobe bes gangen Eragers wie 9: 14, bie Entfernung berfelben bon einander ju eben biefer Bobe wie 6 : 7, bie Ctarte ber Reile betrug 1/4 ber Dobe bes Eragers und lettere etwa 1/17 ber freiliegenben Lange besfelben; mabrend man biefe lette Abmeffung bei allen bergleichen verftartten Balten allgemein gleich 1/12 bis 1/13 ber freiliegenben Lange macht.

<sup>\*)</sup> Gifenbabmzeitung 1845. @. 383.

<sup>\*\*)</sup> Rotigblatt bee Architeften-Bereins in Berlin, Jahrgang 1810.

wirtsam, und jebenfalls leichter ausführbar, als bie Ber-

### §. 5.

#### b) Die Berbreiterung.

Die Berbritterung der Hoftger fommt bei jeder Lage berfelben vor; in horigontaler, 3. B. bei Gushoben, in vertifaler, dei Bertletrwähnen z. Die Art der Verfühdung hängt von dem speziellen Zwede nud auch von der Stärte ber zu verbindenden Hoftger ab, denn oft ist eine joust werdmäßige Verbindung der zu geringen Stärte der Hoftger vegen nicht ausführden.

Diefe Berbindungen find nun folgende:

1) Die Spundung, gewöhnlich bei Dielen gebrauchlich, fommt aber auch bei Baltenfolg 3. B. in bem Spundwänden vor. Sie besteht bem Wessen noch dorin, voh job 
Hofger auf ihre gange Länge mit einem Theile ihrer Stärte 
ineinandvergreisen. Den eingerisenden Theil nennt man bie 
Feber, und bie von berfehen zu füllender Schinning ben 
Spund oder die Ruth. Iedes zu verbindende Aolzstüd 
erhält baher gewöhnlich an einer Seite einen Spund und 
no ber entgegengessehen eine Feber, do die, wenn mehrere 
auf diese Wessel bearbeitete Hosses an oder vielunch in eine 
ander geschofen werden, die beabsichtigtigte Verbindung ereicht ist. Der Houptsproß eitrebei ist immer eine moglichse


gleiche Theile und gibt ber quabratformigen Feber einen folden Theil gur Seite.

Werben die Holger ichwacher, so wendet man die in Fig. 37 gezeichnete Reilspundung an, bei welcher die Gebern im Cuerchaftitt gleichseitige Dreiecte (oft mit abgestumpfter Spipe) zeigen, deren Seite gleich dem dritten Theile der State der Holger ift.

Diese beiden Spundungen find die einzigen, welche bei olehem Polgern, die unter der Namme in dem Zoden gesteben werden sollen, auwenddar sind, dem odgleich die in den Fig. 38 und 39 gezeichneten, ebenfalls in einem solghen Halle angewende sein olehen, so sind sie der gesterechtig, daß sie der Aussührung die durch sie Gestalt beahsichtigte größere Dichtigkeit eben durch die große Zerbrechsichteit und den großen Widderfand deim Giurammen wieder verschwinder andere.

Diese und die in dem Sig. 40 nut 41 dargestellten Spundungen tommen vielmehr der Dielen und Bohsten, die in vertilaler oder horizontaler Lage verwendet und nicht durch die Admine eingetrieden werden sollen, dor, wenn est Absich in die Fagen modisch bieh zu refalten. Ammentlich hat die in Fig. 41 dargestellte Spundung den Iveck die zur Beschliedung der Dielen gebrauchten Adgel zu der steden, von sollses die Freden, wie solges der Freden wie solges de

2) Die Feberung, Fig. 42, tommt ber Cnabratfpunbnng febr nabe, nur finbet ber Unterfcieb ftatt, bag



Dichtung ber Fugen und bie Abficht, biefen Zwed mehr ober weniger vollfommen zu erreichen, hat verschiedene Formen entflehen laffen, von benen wir die hauptsachlichten fennen fernen wollen.

Fig. 36 zeigt bie Quabratfpunbung, fo genanut, weil die Feber a in ihrem Quericonit ein Quabrat bar-ftellt. Gie ift nur bei farteren Holgen gebräuchich, weil onft bie Baden bb ber Ruth zu ichwach werben und beicht abbrechen würden. Man theilt die Starte ber Holger in brei

jebes Holg zwei Authen betommt und bie Feber aus einem besonderen Bolgfinde befteht, das für fich paffend bearbeitet und in die Authen ein-



größeren Studen bearbeitet werben tonnen. Bewöhnlich laufen bie Bolgfafern ber Febern mit benen ber gu berbinbenben Bolger parallel, boch geben fie bann, wenn bie Feberung bei Gugboben 3. B. vorgenommen wird, eine nur geringe Geftigfeit, weghalb es in biefem Galle vorzugieben bleibt, Die Rebern, wenn auch in fürzeren Studen, fo gu fcneiben, bag ibre Solsfafern fich mit benen ber Dielen rechtwintlig freugen. Dieg bleibt aber nur ausführbar, wenn erft eine genuthete Diele an ihren Ort gebracht, bann Die Feber eingesett und unn Die zweite Diele bagegen gelegt wird; und wird unausführbar, wenn, wie es guweilen bortommt, bie Dielen erft alle ober wenigstens mehrere neben einander befestigt und bann die Gebern eingeschoben werben follen. Inweilen macht man auch bie Feber, flatt bon Solg, von ichmachem Banbeifen, mas befonbere bei Gugboben ben letteren eine große Steifigfeit gibt und nicht viel theurer su fteben tommt. Die Ruth mirb bann mit einer bogenformig geftatteten Gage, Big. 43, eingeschnitten.



3) Die halbe Spundung ober die Falzung, Big. 44, tommt nur bei ichmöderen Hölgern, an benen eine gange Spundung, eben biefer geringen Stärte wegen, nicht mehr ausführbar ift, und meift nur in vertitaler Lage berfelben bor. 3ebes Breit erhält babei einen Falz, beffen Liefe ber



halben Bretterftärte gleich ift. Nicht immer werben beibe ineinandergreisenden Salge gleich lang, sondern der eine länger als der andere gemacht, wodurch die Fuge offen bleibt. Gewöhnlich beabilchtigt man dann durch diese in gleichen nud parallel neben einander hintalierdem Fugen die Decoration einer Riche und richte dann den Rulz auch wohl fo ein, wie ibn Ria. 43 dei a zeigt.

4) Berbindungen, die wenigstens ohne die Anwendung bes Leims tanm noch biefen Ramen beanfpruchen tonnen, find bas Rugen in Fig. 46, und bas Meffern in



Gig. 47 bargeftellt. Bei bem Jugen find bie Stoffugen rechtwintlig auf bie Oberfläche ber holger gestellt und man


jorgt nur dafür, daß biese Flachen möglichst eben sind und fich überall berühren. Dasselbe findet bei dem Messen, Fig. 47, statt, nur mit dem Unterschiede, daß die Stoßsugen mit der Oberstäche der Holgen eine rechten, sondern Winkel



von 45 ober besser von 60 Grad bilden. Diese Lerbindung sannt vor dem Bugen den Vorzug verdienen, wenn es darfus fundent, die Ingent so einzurigken, daß sie nicht bich ichtließen, aber doch das hindurchbringen gewisser Körper bindern. Außerdem sinder sie dei der Verfäglung sir Schieferbächer zuweisen noch Anwendung, weil ein auch anf die Finge gestellter Ragel noch Joss trifft. Alle diese Verbindungen müssen miglen möglicht genan und beschalb immer mit dem Hodel, das Spunden und Iren in dem sobel, das Spunden und Iren in dem sogenannten Ruth fache bearbeitet werden.


#### S. 6. Die Berfnüpfung ber Bolger.

Die Bertnüpfung ber hölzer ober die Anotenbildung findet statt, wenn zwei oder mehrere holzer sich ihrer Richtung nach treuzen, und in diesen Areuzpuntten eine Berbindung bewirtt werden foll. Gewöhnlich freugen sich unt zwei holzer in einem Puntte, Gig. 48 bis 50, und wenn



es möglich ift, hat man bahin zu wirken, daß die Jahl derjelden nicht größer ift, weil daum die Lerbindung leichtigerer und meistens auch mit geringerer Schwächung der
Höcker geschehe tann. Alle diese Lerbindungen muß man mehr ober weniger als Choniere, d. h. als um irgend eine, durch den Areuzungsbuntt gehende Achse dreibere Lerbindungen aniehen, wenn man eine größere Construction beurtheilen will. Die Erfohrung lehrt, doß dergleichen Techungen entreten, weil nur dadurch die Testruction vieler Bautheile ertlätdar ist, die ihre Korm versteren, ohne doß ein Jerbrechen oder Jerreißen der einzelnen Holger flattgestunden hat. Weissens ist es aber dem Constructur gerade darun au thyn, eine solche Techung in den Areuzungspuntten unter

allen Umftanden zu bermeiben, und bann bleibt nichts übrig, als biefen Rreugungspunft jum Bintelpuntt einer unberichiebtiden Figur gu maden, b. b. gur Bintelfpite eines Dreieds. Rreugen fich g. B. in Fig. 51 gwei Bolger a und b in bem Buntte p, und foll eine Drebnug um letteren Puntt unter allen Umftanben berbindert werben, fo muß ein brittes Dolg e gu Bulfe genommen werben, welches fich mit u und b in ben Punften o und r freugt; benn wenn nun and bie Buntte p, o und r als Charniere angeschen merben, fo ift eine Drebung um biefelben fimmer bie erforberliche Geftigfeit und Steifigfeit ber Bolger a. b und c borausgefest) bennoch unmoglich. Gine folde Berbinbung wollen wir einen feften Anoten nennen, im Gegenfate zu einer Berbindung bon nur zwei Solgern, Die immer, wenigstens in Begichung auf Drebung, einen lofen Anoten bilben. Bur Darftellung eines feften Anotens find baber immer wenigftens brei Bolger erforberlich und noch unter ber Boraussehung, bag biefe ein Dreied einschließen und fich nicht etwa alle brei in ein und bemfelben Buntte freigen, benn eine Berbindung bon brei Bolgern nach Fig. 52 ober 53 tann tein fefter Anoten genaunt werben, wo bingegen beibe burch eine fleine Beranberung, wie fie bie Fig. 54 und 55 barftellen, in bolltommen fefte Anoten bermanbeit werben. Es handelt fich bierbei, wie wir aus ben Figuren erfeben,




meift nur immer um die unmittelbare Berbindung zweier Hölger mit einander, und die gebrändplichften biefer wollen wir jeht lennen lernen. Dabei unterscheiden wir die Falle, im welchen die beiden Holge in einer oder in verschiedenen Ebenen liegen, und beruckschiegen außerdem noch, da wo es nothig ift, ben Umftand, ob beibe Holger, eines ober gar teines über ben Rrengungspuntt binaus reichen.

#### 8. 7.

#### a) Die Bolger Hegen in einer @bene.

Abenn die Richtungen, d. h. die Weintel miter melchen isch die Holgen, auf die Verbindung felbst ohne Einflüß sind, nehmen wir der Bequemischeit wegen, die Arengung immer unter rechten Willelm an, und nur wo eine besonder abweichende Verbindungsweise durch andere Willeld bedüngt wird, wollen wir legtere derücksichtigen.


Bu ben hierher gehörigen Berbindungen rechnen wir die iheberblattung en oder Uederschaftung, und zwar, wenn deide zigt die gewöhnliche Uederslattung, und zwar, wenn deide Holes die ihre der Kreuzungspuntt hinausgehen, die Ifig. 57, wenn dieh und bei die Bertalbung in die Ifig. 58, wenn beide im Areuzungspuntte endigen. Die Berbindung ertflatt sich durch die Tiguren genügend, und ift nur zu bemerten, daß dei dem in Big. 57 und 58 gezichneten Sallen das Balt verbohrt zu werden pflegt. Gewöhnlich wird aus jedem Pogle die hate Eatste ausgeschnitten; im Allgemeinen nung aber der Grundsch festgehalten werden. daß das Solffied, wedehes aussiehe festgehalten werden. daß das Solffied, wedehes ausliegt, d. b. f. getragen wird.



weit eher eine Schwächung ertragen tann, als bosjenige, welches trägt, wogegen Berflöße häufig genug vortommen. Gig. 50 zigt die Uberblatung mit Berjahung, eine bei Zimmerungen ziemtlich selten bortommende Berbindung. Die Berfohung hat dem Indel, den Einfluß, welchen das Ein-


trodnen ber Solzer auf bie Genauigfeit ber Berbindung ausubt, weniger icablich zu machen.

Eine nur als Ecdverbindung übliche lleberblattung zeigt fig. 60 unter dem Ramen der Ecdüberblattung mit chiptage Arbeite der Arbeite bereihütet verschützte verschützt eine Trennung der Verbindung, so lange sich das odere Holls nicht heben fann, und da die Schwellen hölgerner Gebäude immer verhältnismäßig flart belaftet sind, so die bei ihnen ein Deben nicht vorausgeseit werden fann, so sit die gezeichnete Verbindung dei Schwellentreuzungen sehr gebräuchlich; die eingeschriebenen Verhältnismaße machen die Construction deutlich.



Das schwalbenschmanzsörmige Blatt, Gig. 61, bechütt ein Hernuszieben bes eingeblatteten Holges a. und das schwalben ben fich wan formige Blatt mit Brüftung. Fig. 62, schwalben bemischen Jwede das Holg, in welches das Blatt eingesehl werden soll, indem sir den beite bas Blatt eingesehl werden soll, indem sir den betrach ben die ben bestätte der Pochfädte fortgestenunt wird, während sich burch die Brüftung ber Boriprung bei ob das Holg de boch mit feiner halben Statte auf das andere holg flüht; zugleich ist durch dien Brüftigung des Blattes bessen bestien hirmfolg verftedt.

Den Zwed, das herausziehen des eingeblatteten holzes zu verhüten, erfüllt auch die hatenformige Ueberblat-



tung, Sig. 63, welche inbeffen ben beiben vorigen Berbindungen beghalb nachsteht, weil ber haten a fehr leicht



abgelprengt wird. Mit einer fleinen Abanderung wird die holenformig leberbaltung auch als Edwerbindung, d. h. do benügt, wor eines der ficht freugenden Holger bei Kreuyungsbuntt himatericht Big. G4 zeigt beier Breuyungsbuntt himatericht Big. G4 zeigt beier Bereicht Big. G4 zeigt beier Bereicht Big. G4 zeigt beier Bermöge des feilformig geflattern Hollen der himater haten den den himater himater haten der himater himater haten der himater haten der himater haten der himater himater himater haten der himater haten der himater himater himater haten der himater himater

bung ift befonders bei Wand-Schwellen sehr gebräuchlich und für eine Edüberblattung auch wohl die beste, weßhalb wir ihr diesen Namen ausschließlich beilegen wollen.

In Sig. 61 haben wir zwar schon ein schwalbenschwanzsörmiges Blatt tennen gelernt, jedoch nur bei rechtwinkliger Arenzung der Hölzer; um unn auch die geringe



Abanderung tennen zu fernen, welche flatifindet, wenn fich bie Holger unter einem andern Wintel treuzen, so ist eine solche Uederblatung in Fig. 65 gezeichnet, wobei nur zu bemerten bleibt, daß ver Wintel bei c immer ein rechter, und n.c. = be ist.

Die Vergapfungen. Diese Berbindungen tommen wie weigen, seltenen Musnahmen nur in den Hallen vor, in welchen nur eins der gar teins der zu vereinbenden Holger über den Areugungspuntt hinausreicht. Hingegen ift es nicht nöthig, doft die Holger in einer Edene liegen, wenn auch gewöhnlich, wenigstens auf einer ihrer Seiten, so daß auf dieser die Oberflächen der verbundenen Holger in eine Ebene gusammensallen. Diese Seite neunt der Holge arbeiter die Bundseite, und sagt die Holge Seite neut der Holge wenn ihre Oberflächen in eine Ebene fallen.


Die Verzapfungen tommen in der Prairs am häufigfier von allen Verbindungen vor, obgleich sie fehr oft zweimäßiger durch leberblattungen eriest werben isdnmen. Gegen die Verzapfungen ist einzuwenden, doch sie schwer zu toutroieren sind, denn ist einmal die Verbindung betwirtt, so ist sie auch verstegetet, und man tann es nicht sehen, ob der Japsen nicht viel zu flein und das Japsensch diet zu groß gemacht ist. Setzen ferner die einzgapstein Hölzer geneigt sind, horizontal unter den ersteren, so wird sie die die sieden Höchenden Hölzern hinadziehende Feuchtigleit in den Japsenlöchern hönnuncht, und bier zum Versausen der Volkzer VerDer Dachfparren gebrauchlich. Die Starte bes Zapfens ift wieber gleich 1/3 ber bes Bolges.

Fig. 69 geigt in A und B zwei verschiedene Arten Bigapfen, die nur in horizontaler Lage und da Minwendbung sinden, wo das eingezapste Holz eine große Last zu tragen hat (bejonders bei den Auswechjelungen der Baltenlagen) weil es, vermöge der Brüffung a oder as, mit seiner holfen Editet aufliegt. Rig, 69 B ist nur durch den oberen ichrägen Schnitt von Fig. 190 A verschieden, nud zeigt daser, wenn beide Holzer zusammengestedt sind , die gewöhnliche Bertablung.

Der ichwalbenichwangformige Bapfen, Gig. 70,

Big. 69.

В




anlaffung geben. In solden Füllen sollten baber, nach Mollers Borichlag, die Zapfenlöcher an ihren bezüglich tiefften Stellen burdbohrt werben, bamit das elwa ein-gebrungene Waffer ablaufen, ober boch wenigstens die Luft beffer in die Zapfenlöcher treten tann.

Sig. 67 zeigt dem sogenannten geächselten oder zurückgesehren Zapsen, eine Berbindung, die dann angenormdet wird, worm teines der beiden Hölger über dem Arenzungspuntt sinauserächt; der schlende Theil des Japsens bildet in seiner Grundfläck arwöhnläch in Kandrat.

Fig. 68 ift ber Corjapfen, ebenfalls eine Edverbindung, hauptfachlich an ben oberen Berbindungspuntten joll das herausziehen des eingezapften holzes verhindern indem der Keil a in die für ihn ausgesparte Ceffnung a' getrieben wird. Die Berbindung ift auf und jehr wirtiam.


getrieben wird. Die Berbindung ift gut und fehr wirtiam. Fig. 71 zeigt ben Arenggapfen, welcher bei Bandpfosten und Schwellen angewendet, ben Uebelftand beseitigt,




daß sich Feuchtigteit in dem Zapfentoche aufammeln tann, welche in diesem Balle durch ein gewöhnliches Zapfentoch in die Mitte des Holges geleitet, ein baldiges Verfanlen des lehteren herbestifibren würde.

Der ichräge Zahfen, Rig. 72, tommt sehr vielfach zur Amwendung, und ist einer von denen, bei welchen das Zahsenloch etwa bei a durchbohrt sein sollte, damt da an dem eingezahften Hols B heroblaufende Adasser entweber ablanten oder doch schulle autroduen tann. Gine nachtheilige Schwachung bes holges A burch bas nur 4 bis 5 Linien im Durchmeffer große Bobrloch ift nicht zu befürchten.

Bei schr starten Bauhölzern, wie sie namentlich bei Bafferbauten so häufig jur Auwendung sommen, wendet man zuweisen den Doppelsapfen, Fig. 73, an, der insbessen vor dem einsachen (nur verhältnismäßig flärkeren) Japfen saum Bortfeile jaden bürfte.






Sehr gut inbeffen ift ber ein ache und boppelte Blattgapfen, Gig. 74 A und B, bei farten holgen anguwenden, weil das Blatt Gelegenheit gibt eine jehr trafige Berbohrung der Berbolgung ausgebringen. Das Blatt erhalt 'a der Holgitarte. Der boppelte Blattgapfen, Gig. 74 B, tann da Auwendung fünden, wo gwei fich rechte wintlig freugende horigontalliegende holger beibe durch ein vertilal flebendes Solg unterftügt werden sollen.

Der Seitenzapfen, Sig. 75, tommt da vor, wo beibe zu verbindeuten Holzer auf teiner Seite bindig find. Den Zapfen macht man so ftart als den Zwischenraum zwischen ihm und dem Blatte, dessen Statte sich durch die Lage der Holzer gegen einauber von selbst ergibt.

Big. 76 zeigt den sogenannten Ernndzapfen. Das durch des anfyggapierde Holz gang hindurchreichende Japfentoch ift nach den ju etwas erweitert, und in den ebenfalls gang durchreichenden Zapfen werben ein Kaar ichlante Holzteile getrieben, so daß das Zapfenloch durch den nun nach oden sin breiter gewordenen Japfen gang gefüllt wird.

Brehmann, Bau-Conftructionstehre II. Bierte Auflage.

Der Zwed biefer Berbindung, welche nur bei Grundbanten Auwendung finden burfte, liegt tiar bor Augen.




Soll mit zwei bereits selt mit einander verbundenen Hagern A und B, Big. 77, noch ein brittes C mittest Japsen verbunden werden, so erhält das setzter au einem Erde, hier bei de, einen sognaunten Jagdagd sen, der in sein Zapkenloch mit Gewalt eingetrieben ("eingejagt") und dann verbohrt wird. Der Theil de der Erlin des Jagdagdfens muß, nach einem ans dem Paulte a beschriebenen Areisdogen, abgreundet werden, wovon der Grund einleuchtend sein wird. Die Berbindung sann teine gute genannt werden, und sieht der in Fig. 65 gegeichneten, Durch Bletzung bewirften gebie frei nach.

Die Versagungen (bas Auftirnen). Bei zwei burch ben ichragen Zapfen, wie in Fig. 78, verbundenen Holzern



gerlegt fich eine in der Langenachse des eingezahften Holges wirtende Pressung im Berbindungspuntte in eine dertitäl abwärtes nud in eine fosjonals seinwärtes wirtende Arasti: der ersten wird meistens hinreichender Widerstaub entgegentreten, nicht aber der zweiten. Diese nimmt die Parallelschäften des Holges in Angenders Bestimd der der Muspruch. Denn wird das der der Etirn des Japsens besindliche in Jig. 78 puntfirt geziche

nete Stüd Holz haraltel mit ben Bolzfolern zwiichen biefen berausgebraingt, jo findet die den Zapfen horizontal kranischungende Artif teinen Weberfaund mehr, b. h. die Factallefe cohafion ift überwunden. Ueber die Größe diefer letzteren find wenig Beriuche angestellt; diese zeigen aber, daß sie mit der Größe der Fläche des Jusammenhanges, in welchem das herausgudrängende Holzfulle stick, im geraden Berhältlich nich nich achdet, und es also daranf anthomnt, biese Fläche in wergrößern. Gestaltet man daher den Japfen nach fig. 72), b. gibt man ihm eine einstache Verstahung, so ist




Die Blace bes Zusammenbangs (burd punttirte Linien angebentet) jedenfalls großer als vorber, weghalb bieje Berbindung bort angewendet ju werben pilegt, mo eine große borizontale Breffung vorausgefest werben muß. Damit nun aber ber Zujammenbang in ber Treunungefläche nicht empa burch ein Aufspalten langs ber Linie ab Fig. 79 geichmalert wirb, mas ftattfinben tonnte, jobalb eine Drehung bes Bolgftude A um ben Buntt c eintritt, jo jollte ftreng genommen, Die Linie bd ein aus c beidriebener Rreisbogen fein. Da bie Bearbeitung beffelben inbeffen etwas ichwieria ift, fo begnugt man fich bamit, bie Linie bid gerablinia und fo gu bearbeiten, bag fie ibrer Richtung nach ben Wintel, welchen bie Bolgftude A und B mit einander bilben. halbirt, woburch ein Auffpalten beffelben verhütet wirb. Die Tiefe ber Berfagung, b. h. bie Tiefe um melde ber Puntt b unter ber Rante de liegt, beträgt 1 bis 2 3ofl, ober etwa 16 ber Starte bes Bolges B .).

Wenn das einzugapfende Holz ftart ift, und zugleich der Reigungswinktl a besselber ein tleiner, so wender man wohl nach Fig. 80 die sogenannte doppette Verfagung an, bei welcher aber, wenn sie recht wirtsam sein soll, der

Puntt a' tiefer ale a liegen muß, wofür ber Grund einleuchtend fein wird.



Juweiten läßt man and wohl die Zapfen bei den Berjaugung gang fort und gestädtet für einfach and figs. Al ober and doppett nad Sig. 80. In diesem Falle muß aber, wenn diese Berbindung sicher sein soll, der Reigungswintel " Sig. 81, nicht zu flein (nicht unter 300 etwa) und die Länge des vor der Berspanng besindlichen Solzflücks so bedeutend sein, daß ein Uederweinden der Parassellet



Cohaijoin nicht zu fürchten ift, ober es muß der Jufammenhang diefes abzulprengenden Stieds mit dem Gaussen addurch verzoßekt werden, daß man das zu veriohende Holz schauder nimmt, als das, in welches die Verjagung stattfinden soll, wie bieß fig. 81 auch zeigt. Finden die eben gemachten Vorausekungen statt, so sind die Verzagungen ohne Japfen besser, well sie des allen Verzagungen eigenen Nachtseit nicht haben,


#### 8. 8.

#### b) Die Dolger liegen in vericiebenen @benen.

Unter ben hier zu besprechenden Verbindungen nennen wir guest die Vertäumungen. Die Verbindung bezweckt, das Bertischen der Holger auf einander zu berhüten, was durch ein gegenteitiges Ineinandergreifen erlangt wird, ohne die doch ihr Edbertlächen der Holger in eine Ebene gedracht werden, weil sonil llebertlätungen entlichen wirden. Bei den Verr oder llebertlätungen entlichen wirden. Bei den Verr oder llebertlätungen entlichen wirden. Bei den Verr oder llebertlätungen entlichen mirden. Bei den Verr oder llebertlätungen einstigen mit eins der garteins, über den Areuzungspuntt hinandreichen. Tas Weientliche der Verdindung desigler, oder nich nach vollenfige der Verdindung desigler, der mit eins der garteins, über den Areuzungspuntt hinandreichen. Tas Weientliche der Verdindung desigler, oder mit ein den die irend ihrer Derfläche sich berüftern, aus dem einen nach irend irend der inde bei überüftern, aus dem einen nach irend irende

<sup>&</sup>quot;, Gind bie Etreben außergemöblich beisftet, wie berft der Spreng und hängwerfen ber fiell ift, do verläßt man fich nich allein auf die holiperbindung, sondern nimmt nach dos Eifen zu hilf, mie wir ipakter sein werben. Durch immer under ausgebeinte Bermenbung der Gliffen baben is Solyperbindungen wiel vom ihrem Berth perforen, was insbriondere dei Groß. Conftructionen gelagt werben lang.

einer Form eine Bertiefung ausgearbeitet wirb, in welche eine am andern ausgesparte Erhabenheit, ber Ramm, genau paffend eingreift, mabrend für ben Ramm bes erften Solges im zweiten eine paffende Bertiefung fich finbet. Die Form Diefer Ramme ift, befonbere in bem Galle, wenn beibe Bolger über ben Rreugmasbuntt binausreichen, giemlich gleichDie mit B und C bezeichneten find gwar gebrandlicher, fteben aber ber ichmalbenichmansformigen Vertammung bei A nach. weil bei biefer ber Ramm im Bufammenbange mit bem übrigen Solge bleibt, woburch er einem Buge bei weitem wirtiamer miberfteben tann, als bie hatenformigen Ramme B und C. Die feicht abipringen. Die Tiefe ber Ramme be-




gultig, und find bie am haufigften bortommenben in ben Big. 82 und 83 bargeftellt.

Enbvertammungen, b. b. jolde, bei melden nur eine ber Bolger über ben Rreugungepuntt bingusreicht, finb in Fig. 84 bei A und in Fig. 85 bei B und C bargeftellt.

bei E und D Edvertammungen ober folche bei benen teines ber Solger über ben Rreugungepuntt binausreicht, bon welchen bie mit E bezeichnete ber mit D bezeichneten nach. itebt, weil ber fleine ifolirte Ramm a leicht abspringt. Die Unwendung ber Bertammungen zeigt Gig. 86 in ber Un-

Das Berbollen (Aufbollen). In manchen Orten, Carlerube, Stuttgart zc. ift fatt bes Berfammens eine anbere Berbindung gebrauchlich, Die man bas Muf. ober Berbollen nennt. Bon ben ju berbinbeuben Solgern wirb eins, in ber gangen Breite bes andern, um Die Rammtiefe (0,8") ausgeschnitten, fo bag es nach ber Richtung feiner eigenen Langenachje unverichieblich ift. Um nun bie Unverichieblichteit auch nach ber Richtung bes anbern Solgftudes


311 fichern, betommt dieses nach Sig. 87A einen ftarten (0,8" – 1") hölgennen Ragel, gewöhnlich von Eichenhofz, ben eigentlichen Dollen, welcher in ein in das ausgeichnittene Holz gebohrtes Loch eingreift. Die Berbindung iff.




wenn fie einmal bewertstelligt ift, gut und bem 3med entiprechend, und tann noch auf ben Bortheil Anfpruch machen, bag ein geringes Beben ober Werfen ber Bolger biefelbe nicht jo leicht gefährbet, wie bei ben Bertammungen, ba biefe, um bie Bolger nicht ju ichmachen, nur wenig Tiefe haben. Giner großeren Gewalt tann ber Dollen aber nicht wiberfteben, weil er an feiner fdmachften Geite, ber relativen Seftigfeit, angegriffen wirb. Diefer lebelftand ift inbeffen nicht von QBichtigfeit, weil große Rrafte felten auf eine folde Berichiebung wirten. Muf Fig. 87 A geht bas Solg über ben Rrengungspunft binans; es fann baffelbe aber auch bei a enben, welcher Gall bei Baltenlagen bortommt. Gehr haufig merben bie Balten blon burch Dollen mit ben Mauerlatten verbunden, wie Fig. 87 B zeigt, in welchem Gall ber Dollen mehr bes bequemeren Aufichtagens als ber Geftigfeit megen ba ift, indem er nach bem Legen ber Mauerlatten ben Ort anzeigt, an welchen ein Balten gu legen ift.

Das Anftlauen ist eine Berbindung, die dann vorlommt, wenn ein Holz dus andere in der Richtung der Diagonale des Cuerfonites schweizer is der Leichtung der Diagonale des Cuerfonites schweizerischer Leichtung oder Stärte also auf eine Ede trifft, wie in Tig. 88. Den godelsformigen Ausschaft ab e. neunt man eine Klaue Guisfiph, lum das Aufspaten dei a. d. nind e. zu der hüten, werden an diesen Puntten, wie die Tigur es zeigt, die Eden gebrochen, und wenn die Gesaft des Aufspatensgroß is, so verben deide Holze der Allen wohl noch dunch einen dazwischen stehen gelassenen Steg mit einander verbunden, wie dieß in siometrischer Projection in unserer Figur aceiat is.

Das Berginten. Diese Berbindung, in den Sig. 89 bis 90 in isometrischer Projection dargestellt, findet nur bei Brettern und Diesen Unwendung, und wird daher meiftens



nur von ben Schreinern gebraucht. Unter ben Zimmerarbeiten dürfte sie, außer bei Terppenwangen, fanm borsommen. Die Verbindung ist in ben fig. 89 und 90 so bentlich dargestellt, daß nur noch zu bemerten bleicht, daß, bie feisse migen Jähne (Zinten) immer an bas Holzstild gearbeitet werden missen, welches teinem Seitendruck ausgelest ist. denn aus Jig. 89 geht hervor, daß das Dols A, noch der Nicktung der Verfeiten, nicht aus ber Ver-



sintung geriffen werden fann, weil die Zahne des Holges A au der Burgel ichmaler find als am Ropfe, während ein Insweichen des Holges A nach der Richtung des Pleifes di nicht verhindert wird. Bei den Schreineratbeiten wird die Berbindung gewöhnlich noch geleint. Tig. 91 zeigt die jogenaunte oerfact Berzintung, welche übrigens vor der gewöhnlichen feinen besondern Borung bat.

#### Drittes Rapitel.

# Die Sang- und Sprengmerke.

S. 1.

Sangt man einen nur an feinen beiben Endpuntten unterftugten Balten ein ober mehrere Dale an gewiffen Puntten eines über bem Balten und mit ibm in einerlei Bertitalebene errichteten Bimmermerte jo auf, bag burch legteres bie aus bem Gigengewichte bes Baltene und feiner Belaftung entftebenben Rrafte auf Die Enben bes Baltens ubertragen werben, und bier nur lothrecht auf Die Stunbuntte und magerecht auf Die Berlangerung bes Baltens mirten tonnen, fo beißt bie gange Bujammenftellung ein Sang. wert. Diernach wurde Fig. 1, Jaf. 2 ein foldes Sangwert in feiner einfachften Geftalt barftellen. Deutt man namlich bas Gewicht und eine auf bem Balten AB liegende Laft, gujammen = Q, gleichformig auf Die Lange beffelben vertheilt, und ift I) bie Mitte von AB, jo fann man annehmen, bak in D 3/4 Q and in N and N' ic 3/4 c Q nach vertitaler Richtung mirten. Gind nun borlanfig AC, CB und CD gewichtstofe, unbiegique und unverreifbare Linien, fo wird fich Die Rraft 3/8 Q in zwei gleiche Seitenfrafte V und V' gerlegen laffen, und jebe biefer wieber in eine vertital abwartswirtenbe N und in eine borijontal feitwartewirtenbe S, jo bag bas Bange Q auf Die Endpuntie A und B übertragen wirb.


Bei einem jolden hangwerte heißt AB ber Kauptbalten ober Haupttramen, AC und BC find die Etreben ober Hangfrechen, und CD if die Sangfäule, die mit dem Tramen durch ein Hangeisen sich verbunden ist. Das Gange neunt man einen einstachen Hangdorf

Reicht eine einmalige Unterftugung bes Baltens gwijchen feinen Endpuntten nicht ane, fo tonnen beren gwei nach dig. 2 Iaf. 2 angeordnet werben, moburd ber boppelte Sangbod entfteht. Gin folder hat wieder einen Sanpttramen AB und zwei Sangftreben AC und BC', uun aber auch gwei Bangidulen CD und C'D', und einen Epanus ober Bruffriegel CC'. Rimmt man borlaufig in D und D' smei gleiche ihrer Brofe nach gegebene Rrafte l' lothrecht wirtend an, fo wird fich jebe berfelben in gwei Geitenfrafte V, W und V', W' gerlegen laffen. V und V' wirten in ber Richtung ber Streben. W und W' in ber bes Spannriegele. Erftere gerlegen fich wieber nach borijontaler Richtung in bie Rrafte S und S' und nach bertitaler in bie mit N und N' bezeichneten. Es ift alfo bier, wie bei bem einfachen Sangbode, alle Laft auf Die Enben bes Baltene übertragen, nur mit bem Untericiebe, bag ber Spannriegel noch einer Preffung feiner Lange nach ausgefett wirb.

Durch Berbindung bes einfachen und bobbeiten Sangbods laffen fich nun bie großeren mit mehr ale zwei Sangfäulen veriebenen Sangwerte gniammenieben, und umgefehrt werben fich bie großeften wieber in biefe beiben gerlegen laffen. Gig. 3 Baf. 2 zeigt ein Bangwert mit brei Sang. faulen, welches aus einem einfachen Sangbod ABC, ber ben boppetten ADEB umichlieft, besteht. Der Spannriegel DE lagt fich inbeffen, nach fig. 4 berielben Zafel, auch in zwei Streben verwandeln, woburch in ber Sauptfache feine Beranderung eintritt, benn bag bier ebenfo wie in Fig. 3 bie gange Laft auf bie Guben A und B bee Tramens übertragen wirb, zeigt eine animertiame Betrachtung ber Figur ohne weitere Worte. Gig. 5 Iaf. 2 zeigt ein Sangwert mit vier Sangjanten, aus gwei übereinanber gestellten boppelten Sangboden beitebend; und Gig. 6 eine Abanberung, welche bie beiben langeren Sangiaufen auf bas Daß ber übrigen gurudführt, bafür aber auch bie außeren Sangfaulen boppelt berlangt. Gig. 7 und 8 zeigen fünf Sangfaulen, und zwar ift in Gig. 8 ber lange Spannriegel permieben; eine Abanderung, Die fich auch bei Gig. 5 anbringen lagt. Lettere Anordnung gemahrt ben oft fehr weientlichen Bortheil, ben Saupttramen, mit Gulfe bes auf ibn binabgelegten Spannriegels bequemer und ficherer ftoken an fonnen.

Betrachten mir den einfachen Hönghod, dig. 92, mm einsa nacher, und unterfuchen, auf welche Weise die in dem Spiken ermodenden sträfte die Bestiandhöstle der Confirencion angreisen, so sinden wir, daß der Hampltramen zunächt leiner eigenen und der ihm aufgediredeten Lust mit relativer Architect is understehen hat, wodei indessen nur die Halte ichner urfpringslichen Lange AB in Rechnung tommt, und da sich betanntlich die Tragträste zweier ungeleich sanger Ballen von demielben Unerschnitte ungelehrt wie die Kangen der werhalten, so wird nun jede Halten, wie AD und DB, gen verhalten, so wird nun jede Halten, wie AD und DB.

doppelt so viel trugen tonnen, als früher der ganze Balten; und da, wenn wir die Laft gleichformig vertheilt annehmen, jedes Baltenflud als an einem Ende fest eingeipannt und



am andern sei aufliegend angesehen werden muß, die Aragtraft eines solchen Baltens aber zu der eines an beiben seinden sreiausliegenden wie 3: 2 sich verfäst, so wird auch siede Halten und einem Berhältniß mehr tragen tönnen. D. b. neunen wir die Last, woelse der houpeltramen in seiner gangen Länge 21 ohne die Interstüßung in D tragen tann P, die welche eine Halte AD oder DB von der Länge 1 zu tragen vermag P', die Cuerichnittsadmessungen aber b und h, so haden wir nach betannten Sägen:

$$P: P' = 8n \frac{b h^2}{21}: 12 n \frac{b h^2}{1}$$
 und darané  
 $P: P' = 1: 3$  ober

io daß jest jeder Halfte das Dreifache, mithin dem gangen Hangwert das Sechsjäche der Call aufgebürdet werden tann, welche der einfache Ballen in seiner freien Länge AB = 21 zu tragen vermochte. Dierbei wird aber vorausgeseht, daß der Haupttramen AB aus einem Stüde bestiche oder, wenn gestögen, dies doch jo geschefen sie, das er als aus einem Stüde bestichte der den zu der der der des einem Stüde bestichten ausgeschen werden darf, und daß die übrigen Holger des Johnstellen ung in wirtenden Kräften hinreichenden Nichterland leisten.

Ift die über AB gleichformig vertheilte Last einschließtich des Gigengewichts des Baltens  $= Q_i$  so fommt davon auf den Paunt 1  $D'_{12}$  Q und auf A und B is  $^{1}_{2}$   $Q_i$  währernd die übrigen Theile des Baltens als undelastet angesehren werden, serner fommt in D noch das Gewicht der Hangeichen werden, serner fommt in D noch das Gewicht der Hangeichten einer eine eine die Angesehrend der Hangeichten Balten der Hangeichten der Hangeichte der Hangeichten der Hangeichte der Hang

Zeitenträfte 
$$V = V' = \frac{P}{2}$$
 Cosec u.

Birtő feiner die im Schwerpuntle der Stecken vereinigt gedachte Belglung, einishließich des Eigengewächts derfelden mit Q" bezeichnet, so haben wir nach der Richtung der Streden, mithin zu V zu addien Q" Cosec a, so daß der Gefammterut in biefer Richtuna

$$Z = V + Q''$$
 Cosec  $\alpha = \left(Q'' + \frac{P}{2}\right)$  Cosec  $\alpha$  wird.

Diefer zerlegt fich im Buutte A nach horizontaler und vertitaler Nichtung, und zwar haben wir nach horizontaler Richtung

$$S = Z$$
, Cos,  $\alpha = \left(Q'' + \frac{P}{2}\right)$  Cosec.  $\alpha$ , Cos.  $\alpha$ 
$$= \left(Q'' + \frac{P}{6}\right)$$
 Cotg  $\alpha$ ,

und nach vertifaler

$$N = Z$$
,  $\sin \alpha = \left(Q'' + \frac{P}{2}\right) \text{Cosec.} \alpha$ ,  $\sin \alpha = Q'' + \frac{P}{2}$ 

In A wirtt aber auch noch 1/4 Q von der Belastung des Haupttramens, daher ist die gesammte in A sothrecht abwärts wirtende Kraft

$$N = Q'' + \frac{P}{2} + \frac{1}{4} \; Q, \label{eq:N}$$
 ober ba  $P = \frac{Q}{2} + Q'$  war,

$$N=\Psi_2$$
  $(2\,Q''+Q'+Q),$  worans man sieht, daß in A die Halfte der gesammten Be-

laftung lothrecht abwarts briidt.
Suchen wir die Compojante ber beiben Rrafte S und

N und nennen biese R, so ift  $R = \sqrt{S^2 + N^2}$ 

$$= \frac{1}{2} \sqrt{(2Q'' + P)^{-1} \text{Cotg.}^{-2} \alpha + (2Q'' + Q' + Q)^{-1}}$$

und der Wintel SAR = g, den fie mit der Horizontalen bilbet, wird gefunden aus

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{N}{S} = \frac{2 \, Q'' + Q'' + Q}{(2 \, Q'' + P) \, \operatorname{Cotg} \alpha}$$

woraus Große und Richtung ber auf ben Unterftugungspunft wirfenden Krafte gefunden werden tonnen.

Die Strebe steht aber nicht unmittelbar auf ber Mauer z. auf, sondern ist in den Ballen verjagt, und die Gompolante ber in der Strebe auf ben Ballentopf thätigen Kröfte ist daßer gleich  $R' = \sqrt{S^2 + N^2}$  und  $N' = N - \frac{1}{2}$  Quebenso sindet sich der Wintel y', und diese Kraft mit der Horizontalen macht aus  $tgy' = \frac{N}{S}$ .

Am oberen Ende (am Ropf) ber hangläufe bei C find außerdem noch zwei horizontale Krafte H und H' = 8 wirfiam, die auf ein Jujammenpreffen ber hangfäufe wirten.

Gehen wir nun, auf welche Weife bie berichiebenen Solzer ben eben bestimmten Rraften zu widerfleben haben.

Der Saupttramen bat gunachft bie gleichformig über

feine Länge vertheilte Laft Q, vermöge feiner relativen Festigteit zu tragen, und bezeichnen wir die Länge AB mit 21, die Breite mit b und die Hobe mit h, so haben wir

$$^4$$
/2  $Q=12$ n  $\frac{b\,h^2}{l}$  und daraus  $b\,h^2=\frac{Ql}{24$ n

won den Versuchscoessissienten bezeichnet. Ferner hat dericibe einem Juge — S mit absoluter Restigteit Widerlands zu Leiften, so daß, wenn K der Versuchscoessissient für die Cuadrateinseit des Cuerschnitts ist, die Komessungen b und h jo gewählt werden mussen, daß sie der Gleichung

$$\mathbf{b}$$
 ,  $\mathbf{h} = \frac{\mathbf{K}}{\mathbf{S}}$  entiprechen.

Terrier uimmt die Kraft S auch noch die Parallelcodifion des Baltens in Anspruch, indem sie das Bestreben
außert, das vor dem Zapfenloche der Etrebe besindliche Ausst
parallel zwischen den Hafern herauskyuschen. Versinde hoe
n geseigt, das die Branclectochssion dem Asstandische des
Zusammenhanges proportional ist, wie die absolute Festigteit, und daß sie ziemsich genau (nach Bartow) dem Zossen
Ebeite diese giech jist. 31 daber in sig. 313 die Breite



des Japfens =  $\beta$ , die Höhe besselsen =  $\alpha$  und die Länge des Hotzes vor dem Japsen =  $\lambda$ , so ist die Häcke des Jusammenhanges =  $(\beta + 2 \, a) \, \lambda$ , und wern K' das Maß der absoluten Festigsteit bezeichnet, die Größe er Parallet-cohäsion für diese Flache =  $(\beta + 2 \, a) \, \lambda$  .  $\frac{K'}{20}$ , und wir

haben bie Gleichung 
$$S=(\beta+2\,\alpha)\,\lambda\,rac{K'}{20'}$$
 woraus fich  $\lambda=$ 

 $\frac{20\,\mathrm{S}}{(eta+2\,a)\,\mathrm{K}}$ , ergibt, mithin bas Map, um welches bas Japfenloch bon bem Ende bes Haupttramens zurüdgesets werben muß.

Die Streben werden jundahl durch die Arati Z, ihrer Länge nach, susammegedrüch, welcher sie mit ihrer rückmirtenden Helbigettentagentreten. Die Länge der Streben ergibt sich = 1 see a. und ihre Cuerschnittsabmessungen ieine dund h. sie daß h diesenige bezeichnet, nach melder jundahl eine Biegung erfolgt, dann haben wir silte das Gleichgewicht, nach einer der manchetlei sür das Zertnicken sichbormiere Körder aufgestellten Körntell.

$$Z = m \frac{b h^3}{(l \sec \alpha)^2}$$

in welcher Formel in ben Berfuchecoeffizienten für bie rudwirtenbe Gestigleit bezeichnet, aus ihr ergibt fich

$$bh^3 = \frac{Z \cdot (l \cdot \sec \alpha)^2}{m}.$$

Die Streben muffen aber auch dem Zerbrechen mit refativer Restligteit widerstehen, und zwar wirtt in biesem Sinne sentrecht auf ihre Länge eine Kraft Q". cos a, und de die Streben als an beiden Enden frei ausliegend angeieben werden tommen, so baben wir

$$Q'' \cdot \cos \alpha = 4 n \frac{bh^2}{1 \cdot \sec \alpha}$$

und baraus

$$bh^2 = \frac{1 \cdot Q'' \cdot \sec \alpha \cdot \cos \alpha}{4n} = \frac{1 \cdot Q''}{4n}.$$

Es barf wohl taum bemertt werben, bag b und h nach ber Formel berechnet und angenommen werben muffen, welche die größten Werthe gibt.

Da indessen die Sormeln in Beziehung auf das Zernicht prisonalischer Körper worfig ober gar teine Zuwerlaffigleiten gewähren und mit der Parar's in zu großem Widerspruche fleben, so wird man wohl thun, auch die hier aufgestellten Formeln für riddwirtende Festigleit lieber nicht zu gebrauchen, sondern nach den Ersabrungsfähen zu geben, welche hienach augegeben sind.

Man tann nämlich ben Cuadratcentimeter des Onerichnitts mit der nebenftehenden Zahl von Rilogrammen mit Sicherheit belasten:

Material.		Berhaltniß der Lange gur fleinften Dimenfion bes Querichnitis											
	12.	12.	24.	48.	60.								
Startes Gidenholy	30,0	25,0	15,0	5,0	2,5								
Edwaches "	19,0	8,4	5,6;	-	-								
Rothtaunenholy	40,5	35,0	20,0	7,5	-								
Beiftannenhol;	9,7	8,2	4,9	_	_								

Für württemberger Maß und Gewicht wird biefe Labelle, auf den Quadratzoll bezogen und die Belaftung in Pfunden ausgedrückt, folgende:

Majerial.		Berhaltuig ber Lange gur fleinften Dimenfion bes Querfchnitts unter										
	12.	12.	24.	48.	60.							
Startes Gidenholy	526,5	438,8	226,3	87,8	43,9							
Edwaches "	333,5	147,4	89,3		-							
Rothtannenholy	710,7	614,3	351,0	131,6	_							
Beiftannenholy	170,2	143,9	86,0	- 1	****							

Bemertt joll ferner noch werben, daß man immer Bortehrungen zu treffen inden muß, damit die sentrecht auf die Lange der Streben gerichteten, mitbin ihre Biegung veranlassevben Presinugen, durch angebrachte Gegenstreben 2c. unidablich genacht werben.

Die Hänglänse hat mit absoluter Festigkeit dem Juge der Krajt P zu wöderschen, und ihre Unerschnittsabmessungen b und h swober es gleichgittlig ist, nach welcher Richtung h genommen wird) ergeben sich aus der Kormet

$$bh = \frac{P}{K}$$

In Beziehung auf die Größe der Kraft P ist wohl zu beachten, auf welche Weise die von dem Hängwort zu tragende Laft vertheilt ist, denn nur wenn sie gleichmäßig isber den Tramen AB vertheilt ist, gitt die obige Annahme: ist sie aben, etwa durch einen Unterzug oder Träger, auf die Miter conzentriet. in muß sie sier auch ganz in Rechnung gestellt werden.

Am Ropf der Hanglante tritt derfelde Gall ein, wie am Auß der Strebe, der ober Zapfen der Strebe hat naimlich and hier das Befterben, das vor dem Japfentock au der Hanglaute befindliche Hall, parallel den Hafern, betweisen die der Hafern der der Hanglaute befindlichen. Die hierant vorlende Araft ist doer – P, und wir haben daher zur Bestimmung der Entsternung des Zapfentoch den Gund der Angläute, oder für die Gunge des Ropis der Hanglaute die Gleichung

$$\lambda = \frac{20 \, \text{P}}{(2 \, \alpha + \beta) \, \text{K}}$$

wenn 2, a und & die frühere Bedeutung haben.


Am untern Emde ber Hanglant endlich ist der Tammen an diejeiche, gewosnussch durch ein Hangesten, befestigt, was einen Ing = 1 - Q\* ansynhalten hat, und hiernach in seinen Abmessungen beitinnat werden muß. Ingleich muß be Art der Beschlängen beschundt werden muß. Ingleich muß bei Art der Beschlängen beschinnat werden muß. Ingleich muß bei Art der Beschlängen beschlängen bei Art der Hangland beschlängen der Besc

## S. 2. Der doppelte Bangbock.

Betrachten wir nun auf ähnliche Weise ben doppelten Handsoch, Aig. 94, io finden wir gang dieselben Beziehungen wijchen ben erwachenben Araften, wie bei dem einsachen. Sind die in den beiden Haften. Din CD wirtenden, lothercht gerichteten Kröfte P und P, so wird V = P Cosec a, und bezeichnet Q das im Schwerpuntt der Strete wirtende Gewickt, so voird

$$Z = V + Q \operatorname{Cosec} \alpha = (Q + P) \operatorname{Cosec} \alpha$$
 und daraus

$$S = Z \cos \alpha = (P + Q) \cot \alpha$$



und eben fo groß ift die im Spannrieget D D' erwachente Rraft W.

Die aus Z entstehende, vertital wirtende Rraft N wird gleich

 $X \sin \alpha = (P + Q)$  Cosec  $\alpha$ ,  $\sin \alpha = (P + Q)$ ; hierzu tommt bann noch ein Theil ber Belastung und bes Gewichts bes Tramens AB.

Diesen, sowie die in C nud C' wirtenden Theile einer über AB gleichförmig vertheilten Lat zu bestimmen, ist mit grofer Schaffe tanu mögliche 3, bir mieru Zwoed biu-reichend, und jedenfalls sicher ift es, wenn wir und für biese Bertseilung der gleichförmigen Belastung dem Temmen in C und C' zerichnisten benten, dann wird, wenn die Lange AB durch die beiden Haffel in der in der Beide Theile getheitt wird, in C und C' je ein Trittseil, und in A und B ie ein Schaftel dieser Auf annunchment jein.

Sollen aber die Puntte C und C' jo bestimmt werden, daß der Tramen überall gleiche Wahrscheinichteit des Zerbrechei zeigt, so süber wir dieselben der die Bahrscheinisteit des Zertrachtung. Vezeichnen wir die gauge Tang AB mit 1, und AC = BC' mit x, so ist C' = 1 - 2x. Sehen wir num den Valten als aus einem Stüde bestehend und gleichmäßig befastet vorans, so ist die estative Festigetend und gleichmäßig befastet vorans, so ist die estative Festigetend und BC' =  $12n \frac{1}{x}$ , und die des mittteren Stüde. weil es als an beiden sieden sehen seit einespannt angeschen werden tann, =  $16n \frac{bh^t}{1-2x}$ ; beide Ansdrück, einander

gleichgeseht, gibt  $12\,\mathrm{n}\,\frac{\mathrm{b}\,\mathrm{h}^{\,2}}{\mathrm{x}}=16\,\mathrm{n}\,\frac{\mathrm{b}\,\mathrm{h}^{\,2}}{1-2\,\mathrm{x}}$ 

und bierans folgt

$$x = \frac{3}{10} l$$
, mithin  $CC' = \frac{1}{10} l$ .

Best würde die Belastung in den Puntten C und C' je  $\frac{7}{20}$  der gesammten gleichförmigen Last betragen, während 3

in A und B je 3 gn tragen maren.

<sup>\*)</sup> Giebe bierüber ben 3ren Theil,

Will man aber die Puntte C und C' so bestimmen, daß die Streben und ber Spanntrigel in Beziehung auf ihre raddvirtende Jestigkeit gleich angegriffen werden, so mögen sur die Langen AC = C'B und CC' wieder die Buchtaden x und 1 - 2x eingeführt werden. Dann ist, wenn wir die Querichnitte der in Rede stehenden Posser quadratisch und die in den Hanglausen lothrecht wirtenden Araste = P, die Belastung der Streben = Q sepen, die vorhin angeführte Formel für rüchwirtende Festigseit in Besiedung auf die Strebe

$$Z = (P + Q) \operatorname{Cosec} \alpha = \frac{\operatorname{m} b^4}{x^2 \operatorname{sec}^2 \alpha}$$

und in Begiehung auf ben Spannriegel

$$W = (P + Q) \cot \alpha = \frac{m b^4}{(1-2x)^4}.$$

Beide follen gleich sein, daher müssen wir sehen: (P+Q) Cosec  $\alpha$ ,  $x^2$  sec $^2$   $\alpha=(P+Q)$  cotg  $\alpha$   $(1-2x)^2$  worauð sich

$$x = 1 - \frac{\cos \frac{3}{\alpha^2}}{1 + 2 \cos \frac{3}{\alpha^2}}$$

finbet.

hiernach mußte dann auch die Bertheilung der Laft auf die Puntte C und C' angenommen werden, wodei überhaupt wieder an den Umftand erinnert werden muß, ob etwa Untergüge oder Träger gewisse Laften auf die Puntte C und C' übertragen.

Alle übrigen Dimenfionen, auch die auf die Parallelcohafion bezüglichen, werden sich auf die im vorigen Paragraph gezeigte Art finden lassen.

Um für die in den Formeln der beiden vorigen Paragraphen vorlommenden Erfahrungscoeffizienten Wertige in befommen, wollen wir, die von Sytelwein gemachten Berfuck; zu Grunde legend, die Coeffizienten für württem berger Maß und mit Audficht auf langere Dauer in runden Jahein anflören.

Was zuerst ben Coeffizienten n für die resative Festige teit anbesangt, so ist derselbe, wenn b und h in Jossen, l aber in Fußen ausgebrüdt werden.

Der Coeffizient m für rudwirtende Festigleit ift, wenn wieder b und b in Zollen, l in Fußen ausgedrückt werden,

Für K tann man in ben Formeln für absolute Festigteit annehmen, wenn b und h in Zollen berftanden werden,

Bei den Formeln für die Parallelcohafion haben wir  $K'=\frac{1}{20}$  der absoluten Festigkeit (mit Varlow) angenommen, was für momentanes Gleichgewicht gilt. Wo indessen längere Dauer erwartet wird, pstegt man in den Formeln für absolute Festigkeit  $\frac{1}{4}$  der Velatung anzunehmen, welche ein Zerreißen bewirtt; und so sind oblge Werthe für Kerechnet. Ver der Parallelcohasion erscheit die daer, bei dem Mangel an Bersuchen, zu gewagt, und man wird bestier thun, nur  $\frac{1}{10}$  der zum Zerreißen nothwendigen Kraft zu rechnen und biernon dann  $\frac{1}{10}$  au nehmen. Panach haben

rechnen, und hiervon bann  $\frac{1}{20}$  zu nehmen. Danach haben wir, wenn  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\lambda$  in 3ollen verftanben werben,

für Eichenholz K' = 2400 " Tannenholz K' = 1200.

Die Arafte find hierbei natürlich in wurttemberger Bfunben auszubruden.

Das Gewicht eines württemberger Aubitsußes Eichenholz tann man im Durchschultt zu 35, und das eines Aubitsußes Tannenholz zu 29 Pfund annehmen.

#### 8. 3.

#### Berbindungen ber Bangwerfe.

Wir hoben hier feineswegs eine bollstänige Thorie ber Sangwerte geben, sondern nur zeigen wollen, auf welche Weise die verischenen Solger berfelden von den erwachen en Araften in Auspruch genommen werden, um hiernach ie Construction selch beschie berfelden zu keren. Wir werden uns daßer jest zu den einzelnen Berbindungen der Holger der Hongwerte, wobei wir die Abmeijungen derselben als gegeben annehmen.


Perbindung ver Streben mit bem Tramen. Die Berbindung wird durch den schrägen Zapfen, mit einsiger ober doppelter Berjagung bewirtt, wie dieselbe in Big. 79 gezichnet sit; dort wurde gesagt, daß die Bichtung der Stirn der Berjagung den Wintel, den beide Dolger mit einander bilden, halbiren sollte, und gewößnich folgt man auch biefer Regel. Streng genommen sollte die Stirn der Berjagung aber senttegtigt der Richtung der Refultante gerichtet sein, die ans dem Porizontalische Sund bem labfrechten Druck sich ergibt, und deren Tangente wir in § 1. diese Appliels gefunden haben. In Big. Vöift eine Berbindung gezichnet, wo die Stirnen ed und ab

<sup>\*)</sup> Daß biefe Coeffigienten fur ben Biberftand gegen bas Berfnid en wenig Bertrauen verbienen, haben wir icon Geite 2 angeführt.

Bremmann, Ban-Conftructionelebre, It. Bierte Mullage.

In ben meisten Fällen sinder man durch Serrebe und tramen einen oder mehrere Bolzen gezogen, oder Bänder umgelegt, die eine recht innige Verbindung bewirten, und namentlich eine Dredung um ben Huntt b, Hig. 95, verfüten sollen. Eine slock dirfte inbessen sehr einer teten, und noch seltener so bedeutend werden, daß ein heransspringen aus der Verfahung zu bestärdten ware, besonders nicht bei der Ausorduma, wie in Ria. 95. In beiem Kalle sowoss der Kopi des Bolgens als die Schraubenmutter sentrecht auf die Achse desse des gerichtet verden komnen. Die Schraubenmutter oben oder unten angerehnet werden soll, richtet sich danach, an weicher Stelle man tünstig am leichteften antommen kann, um, wenn es nötigig geworden, ein Rachiefen der Gerauben berauneshen der Rechtes der der Kopie

Inwellen, und besonders dann, wenn mehrere Setreben über einander liegen, flirchtet man, durch die großen Apferibeder den Tramen zu sehr zu ihwäden, und legt dann einen Schuß von hartem (eichenen) Holze auf den Tramen, der mit diesem verzahnt oder veröllest wird und die Etreben unfnimmt. Big. 97 zeigt diese Anordnung. In diesem Halle, in welchem man; wegen des aufgedilbetten Schußes, der Schraubenbolzen ohnehin bekarf, kann man dieselben dann auch durch die Streben reichen laften und sie und vertild stellen. Diese große Vorsicht, an sich ganz bortreffi-




daßer und bei einer Größe des Wintels a von und über 30 Grod, können die Bolzen fortbleiben. Sind indessen die Versammen nach Vig. 96 nur werig tief eingeschütten, und ist der Wintel a sehr tlein, so sonnen, der Werficht wegen, ein oder zwei Bolzen angeordnet werden, die jedenfalls den Bändern dorzugießen sind, weil man tetzter nach dem Jusammentrochnen der Hölzer nicht wohl wieder sein anziehen kann. Die Bolzen dinnen entwoder sentrecht zum Sterche oder sentrecht zum Tramen gerichtet sein; das erster ist gedrauchlicher, und in beiden Fällen muß man entwoder durch dassische Einschutzte, wie dei a, oder durch unrch vössenkolls einschutzte, wie dei a, oder durch unrch vossenkolls wie dei h, das der durch vossenkolls wie dei h, das ist Sonze tragen, das


lich, ist indessen der Hochoduten in der Regel nur eine Verschwendung, weil es sich hier selten um so dedentende Prefjungen hamdelt, wie dieß bei größeren Brüdenconspructionen der Holl ist, wo daher dergleichen Schube sehr zu empschlen sind, weil sie eine Erneuerung sehr leicht erlanden, wenn das an dem Setreben serabsaufende Wasser ein Kausten dem Japfenlöchern bewirtt hat, auch sann man unterhalb verfaulte Setreben wechschen, wenn man zugeleich einen neuen statteren (höheren) Schub andringt. Bei Dachconfrunctionen sownt es wohl vor, daß man zur Ausbrüngung eines weitauskadenden hölzernen Gelmisse sehr ausge, auch weber beder theurere Tamme verenvehen müßte; dann sann man den Big. 98 gezeichnete Anordnung treffen, die zugleich ben Bortheil gewährt, daß die Strebe mit ihrem hirmende gegen hirnhols firebt, und alle Zapfenlöcher entbehrlich werben; ein ganz turzer Schligzapfen verhütet ein Seitwärtsansweichen der Strebe.

Bei biefer Belegenheit ift inbeffen barauf aufmertiam in machen, bag bie aus ber Belaftung ber Strebe im Gugpuntte berfelben ermachenbe bertitale Breffung noch bie Ctube bes Tramens, b. f. gemeiniglich bie Mauer, auf welcher er aufliegt, treffen muß, ober boch meniaftens nicht weit über bie innere Rante bineinfallen barf, benn ba fich bier bie gange vertifale Preffung concentrirt, jo tonnte leicht eine Biegung eintreten, bie febr nachtheilig auf bie Unterftubung wirten wurde, Fig. 99. hierbei lann es nun leicht tommen, bag bei nicht fehr langen Tramen, ober bei einer ichmalen Stupflache, und weil man mit ben Berfagungen bem Enbe bes Tramens nicht ju nabe tommen barf, biefe nachtheilige Biegung ju befürchten ift, alsbann thut ein Souh wieder gute Birfung; ober man bolgt auch wohl unter ben Tramen ein Dolg nach Fig. 100. Bei beiben Anordnungen ift ber 3med berfelbe, namlich burch Berftarfung bes Trameus feine Biegfamteit zu berringern ober feine Steifigfeit ju bermehren. 3ft bie Dobenlage bes Tramens gegeben, jo ift bie lestgenannte Anordnung bem Couh borzugieben, weil bie Streben nichts in Begiebung auf ben Binlel a berlieren, benn wenn bas obere Enbe ber Streben firirt ift. fo wird ber Strebewintel a fleiner, wenn man ben Bug berfelben erhobt, mas bei ber Anwendung eines oberen Schubes geichieht.


Die Berbindung ber Streben mit ber Sangfaule. Die Berbindung beruht auf benfelben Grundfagen wie die borige. Denten wir uns ben Tramen in bertitaler Stellung, fo ift ber Fall burchaus berfelbe, nur nuß gur Beftimmung ber Entfernung bes Bapfenlochs bon bem Enbe ber Sangfaule nicht ber Borigontalidub, fonbern bie in ber Sangfaule bertilal wirlende Spannung in Rechnung geftellt werben. Wir miffen aber, bag bie Streben mit einer Rraft, gleich bem Borigontalicube am Gug berfelben, auf Bujammenpreffung ber Sangfaule wirten, und ba bieg in einer auf Die Fafern ber letteren fentrechten Stellung geschieht, in ber ohnehin icon burch bas Cominben und Bufammentrodnen bes Solges eine Berringerung ber Dimenfionen eintritt, fo erforbert biefer Umftand alle Aufmertjamleit, und man macht beghalb in ben meiften wichtigen Gallen bie Sangfaulen boppelt, um im Innern berjelben beibe Streben mit ihren Sirnflachen gegen einander fich ftemmen gu laffen. Big. 101 und 102 geigen bie üblichen Berfatungen bei einfachen Sangfanlen, mobei in Begiebung auf Die Richtung ber Stirnen berfelben gang baffelbe gilt, wie am Bug ber




Strebe. Die Anordnung nach Sig. 103 laßt fich bann oft mit Bortheil anwenden, wenn bas jur Hanglaufe beffimmte Holg icon im roben Juffande eine solche Form bal, daß bie in ber Fignr bargestellte ohne großen Holgberinft zu erreichen ift.



Junveilen ift oberhalb der Streben nicht so viel Raum vorhanden, um einen gehörig langen Ropi an der Hängfäule flehen zu lassen, in welchem Falle man dann eine Befestigung, mit Juhusselnachme des Gisens, zu erreichen juchen muß. Die Big. 104 und 105 zeigen bergleichen, von denen




die Kappe in Fig. 105 schon beshalb den Borzug verdient, weil sie erlaubt, die Streben oberhalb unmittelbar gegeneinander zu sehen, so daß hiruholg gegen Heinholg brest. Wenn diese Pressung sehr debeutend ist, stedt man wohl




eine bunne Eifens ober Blechplatte gwifchen bie beiben hirnflachen, bamit fie fich nicht in einander bruden fonnen. Bei ichmiedeisernen Rappen hat man barauf gu fechen, baß fie da, wo sie rechtwinklig umgebogen find, feine Sprünge und Riffe haben.


Ift bie Sangfäule boppelt, b. f. in bem Sinne, bag fie bie Streben umfaßt, so ift bie Anordnung ber Berbinbung nach Fig. 106 febr einfach, und es tommt nur wieber



barauf an, daß für den Kopf der Hängsaulen Holz genug stehen bleibt. Kann dieß nicht geschen, so muß man wieder seine Justudt zum Eisen nehmen, und kann dann die Anordnung nach Big. 107 treffen, bei welcher das Winteleisen zwis den beide Sänasaulen eingelossen wird.




Sehr oft tann man nun aber die hängsáulen aus andern Gründen nicht doppelt machen, und möchte doch des Bortheils, der aus dieser Anordnung für die Berbindung der Streben mit der hängsäule entsteht, nicht dersustig gegen; alsdanu taun man, nach Big. 108, die hängsäule unter den flumpf zusammengeschnittenen Streben aushören lassen, welche eite eine Lassiche anderen, welche



mit ber Sangfalle vericheant, und sowohl mit biefer als oberhalb ber Streben unter sich verbolgt werben. Wenn men Sorge trägt, dog bie Hafen an ben Hagen nicht zu turz ausfallen, und Alles jorgfältig und passen georbeitet wird, jo gewöhrt die Berbindung große Festigteit, und ift in vielen Kallen vorteisschaft anzuwenben.


Bei bem boppelten Sangebod find am Ropf ber Sangfaule brei Bolger gu berbinben, Strebe, Spannriegel unb Sangfaule. Bunachft ift barouf gu feben, bak Spannriegel und Strebe in gleicher Bobe gegen bie Bangfaule fallen, b. b. baf bie Dittellinien bicfer brei Solzer in einem Buntte fich foneiben, Fig. 111, bamit jebe Tenbeng gum Dreben vermieben wirb. Ift bie Bangfaule einfach, fo wird bie Strebe auf bie fruber angegebene Art in biefelbe berfatt, und ber Spannriegel befommt ebenfalls eine einfache Berfagung. Beibe Bolger greifen außerbein mit einem furgen Bapfen in bie Sangfaule, bamit eine Berichiebung aus ber Chene bes Sangwerts bermieben wirb. 3ft auch in biefem Falle nicht bobe genug borbanben, um ber Sangfaule einen binlanglich langen Ropf geben ju tonnen, fo tann man, nach Fig. 109, ein eifernes Rreug auf jeber Geite anbringen, und beibe burch Schraubenbolgen mit einander berbinben. Beffer und ficherer ift es aber jebenfalls, wenn man Strebe und Spannriegel nach einer Linie gufammenfcneibet, bie ben Wintel, ben beibe mit einander bilben, balbirt, und eine außeiferne Rappe nach Sig. 110 anbringt, welche au ber Sangfaule ihre Befeftigung finbet. Da bie Rappe jebenfalls etwas groß und baburch febr ichmer wirb, fo tann



man fie burch einige Durchbrechungen, wie folche auch in ber Figur angegeben find, erleichtern.


Ift die Sangfaule boppelt, so ift die Anordnung sehr einsad, indem im Junern ber Hangsaule die Strebe mit dem Spannriegel jummengeschnitten wird, auch läft sich die Anordnung mit den Laiden, nach Fig. 108, sehr leicht sir biefen Fall ummobeln.

Sind in einem Hangwerte ein einfacher und ein doppetter Haughod über einander angedracht, so miffen die Hangsdufen, wenigstens die des einfachen Hangbocks, doppett fein, damit der Spanntriegel des doppetten hängbocks ungehindert durchgeführt werden fann. Die hangsäulen des letztern fonnen zwar einfach genommen werden, etwa nach füg. 111, boch ist es immer besser, sie doppett anzuordnen, well ein gestorig langer Ropf nicht anzubringen ist. In




biefem sowie in allen den Fallen, in welchen mehrere Streben übereinander liegen, werden biefelden durch Berifchanlung, ober einscher und vollfommen genügend, durch Lerbübelung nach Ig. 111 mit einander derdunden, damit tein Gleiten der Hölger, umabhangig den einander, flattfinden tann.

Ist die dom hangwert zu tragende Last nicht zu bebrutend, so tanu man, bei einer einschen hanglause des obspekten Hangloods, die Anordnung auch noch Big, 112 tressen. Dier ist der Spannriegel, in Horm einer Jange, doppelt genommen, nud jede halfte greift des A mit einem dewossenschapsnigemigen Batte und, wie die preintirten



Linien bieg zeigen, auch noch, auf bie halbe Starte etwa, mit einer Berfatung in bie einfache Sauptftrebe CD. 3ft biefe aus beschlagenem bolge gefertigt, fo wirb man ibr, wenn man bas Stammenbe nach unten richtet, in ihrem unteren Theile auch eine großere Starte geben tonnen, fo baß fich bei a ein Abfat bilbet, gegen welchen bie Bangen AB fich ftuben. Die Bangfaule, mit ber Bange bertammt und verbolgt, greift augerbem noch mit einem Blatt in bie Sauptftrebe, und ift auch bier mit einem Bolgen ober ftarten Ragel berfeben. Die beschriebene Anordnung gewährt, außer ber Erfparung einer Strebe, noch ben Bortheil, bag fich in ABC ein fester, unverschieblicher Anoten bilbet. Bu bemerten bleibt aber, bag bie Entfernung ber beiben Bolgen c und d nicht ju groß (nicht wohl über 2 fuß) merben barf, bamit burch bie bei d wirtenbe Laft feine nachtheilige Biegung ber Bange eintreten tann. Ift eine mittlere Bangfaule borhanden, fo muß biefe nun, megen bes boppelten Spannriegels, einfach genommen, und bann bie Berbinbung berfelben mit ben Streben nach einer ber fruber angegebenen Methoben bemirft merben.

Die Berbindung ber bangfaulen mit bem Saupttramen. Die gewöhnliche Befeftigung, befonbers




bei einfachen Hangfauten, ist bie burch Jogenannte Dang eisen, wie ein soliches in Big. 113 gezeichnet ift. Ihre Etatte tann leicht berechnet werden; boch macht man sie gewöhnlich gegen 2 30s breit und 3 bis 5 Linien fart, immer aber aus Schmiederien Das Hangeisen umgerist den Trammer und bie Trammer und Das Hangeisen umgerist den Trammen und bie

Bangfanle, und ift an letterer gewöhnlich burch ein Paar Rrampen und burch einen Schraubenbolgen befeftigt. Da wo es um den Tramen sich biegt, pflegt man diefen etwas abzurunden, damit das Eifen durch das scharse Umbiegen teine Sprünge und Nisse bekommt.

Sin soches Hangeisen erlaubt, nach seiner ersten Belestigung, nicht wohl ein "Nachziehen", webhold man besser eine Berbindung nach Big. 114 anordnet, bei ber an jeder Seite der Hängläufe und bes Tramens eine Schiene beseite der Hängläufe und bes Tramens eine Schiene beseite der Hängläufe und bes Tramens eine Schiene beseltigt wird, bie am unteren Ende in eine Schoubenspinde aussäuft, und welche mittelst einer unter den Tramen gefegten, festgeichraubten Schiene die Verbindung vervollstänbigt. Der Jahren ber Hängläufe darf im Jahrenloch nicht aufsigen, damit die Construction sich etwas sehen lann, ohne den Tramen berunter zu brüden. eine flate Unterlagscheibe und eine Schraubenmutter die Berbindung bewirfen. Bei dieser Berbindung und überdaupt dann, wenn durch das Hangelin bedeutende Lasten getragen werden sollen, ist es gut, da wo das Loch für den Bolzen durch die Hangsluck ein Unterlegeise in das Holz im Big. 117 gezeichnet ist, damit die flatt belafteten Bolzen sich nicht in das Holz "eindeisen".

In ben gezeichneten Siguren ist zwischen Hangläule und Tramen immer ein kleiner Zwischenraum gelassen, damit bei einer etwoigen Sentung ber Hangläule tein Druct aus ben Tramen ausgeübt werde, was bei flart belasteten Dängläulen und wenig belasteten Tramen vortommen kann. Llebrigens Bol bier gleich bemertt werden, daß nam beim




Ift die Hangfäule boppelt, und darf fie unter die Unterstäde bes Temenes hindbreichen, so lätzt man lethtern, and Big. 115, don ibr umfassen, so lätzt man lethtern, and Big. 115, don ibr umfassen, sonscherbei die Hangfausten die Bangfäule. Das vorschehend wie einen Bolgen durch die Hangfäule. Das vorschehen Schwed beider tann, ziertig geschnitzt, einen sehr possende beider tann, ziertig geschnitzt, einen sehr possend bieden. Sollen die Hangfäulen aber nicht unter die Unterstäden des Tramens sinabreichen, so lann man ein die Unterstäden der Big. 116, zwischen beide Schapfäulenhälften einschließen, durch einen ober zwei durchgegogene Bolgen beschiedung in den Bis nie eine Schausberiphindel untsalaufende Eine den dessu von den

Aufschlagen der Hangwerte den Tramen immer etwas sprengt, b. h. aufwärts biegt, damit wenn alle Holger fest in einander eingegriffen haben, tein Durchbiegen deffelben unter die Boriontale statfindet.

Muß der Tramen gestoßen werben, so geschieht bieß am besten unter einer hangsaule, und man legt dann wohl ein Sattelhos; unter ben Stoß auf die in Fig. 118 augegebene Beise.


Bei den meisten Amvendungen der hängwerte tommt der Hall vor, daß da, wo die hängiaufen den Tramen terfien, Unterzüge oder Träger, d. h. baltenartige hölger angebracht find, die sich mit dem Tramen rechtwinklig treugen

und bon bem Sangmert getragen merben. Diefe Solger liegen entweber über bem Tramen und beifen bann Trager, ober unter bemielben, in welchem Salle fie Unterguge genannt merben. Um einfachften ift es, ben Trager, nach Gig. 119, bicht feitmarts neben bie Sangfanle gn legen, indem berfelbe alsbann nur mit bem Tramen verlammt und verbolgt gu werben braucht, um eine geficherte Lage gu betommen. Dit foll ber Erager aber gerabe unter ber Sangfaule liegen, und in biefem Falle wird bie Befeftigung beffelben mit ber swifden Sangfaule und Tramen berbunben. Das gewöhnliche, Fig. 113 gezeichnete. Sangeifen ift in biefem Falle nicht anzuwenden, wohl aber bie in Fig. 120 gezeichneten Seitenschienen, indem biefelben mit ihren runben, am Enbe bie Schraubenfpindel enthaltenben Theilen burch ben Erager binburch geben und bann, wie früber beschrieben, befeftigt werben. Much bie einfache Sangiciene, Fig. 121, bei doppelter Bangfaule lagt fich in biefem Falle anwenben,



denn obgleich bei biefer Art der Befestigung die Träger durch das Burchlochen geschwächt werden, so geschieft dies doch gerade an der Stelle, wo sie unterstügt sind, und ist daber unickablich.


Liegt ber Unterzug unter dem Tramen, so ift zunächst bie in Fig. 113 gezeichnete Berbindung auch für diesen Fall leicht abzuändern, wenn die Hängfäule einfach ift; ift sie



aber boppelt, fo lagt fich bie in Fig. 122 gezeichnete Befestigung anwenben, wobei es aus bereits angeführten Grin-

den nichts schodet, wenn die Hangeisen seitwarts in den Tramen eingelassen werden müssen. Diese Anochung mit zwei Hangeisen hat übrigens den Nachtbeil, daß man niemals überzeugt sein sann, od and beide tragen, und man daher jedes einzelne so start machen ung, daß es der Lass gewochsen ift; deshalb dürste die Beschitzung mit eine m hinreichend starten Hangeisen nach Fig. 121 vozugischen sein. Aur hat man in allen den Fällen, in welchen, wie sier, die Festigsteil einer Terbindung von der Tragtraft einer Schraube abhangt, darauf zu sehen, daß die Gewinde in der Mutter in geschieger Anzahl und hier swood als an der Spindel, tief und rein geschiegen spiece von Belatungen schraubt man auch voohl zwei Ruttern über einander.

Zuweilen tommen die Hängwerte auch da zur Anwendung, wo so wenig Höhe vorhanden ist, und die Hängfäulen so kurz werden, daß man sie nicht mehr von Holz machen



tann, alsbann substitutt man fur biefelben eiferne Sangftangen ober Bugel, beren Gestalt und Befestigung in ben verschiebenen Fällen bie Figuren 123 bis 125 zeigen.

# §. 4. Die Sprengwerke.

Die Sprengwerle finden bei hochbauten nur fehr feiten Amwendung, webhalb vir biefelben and nur im Allgemeinen tennen lerriem wollen, weil fie zuweilen mit Bang-werten in Berbindung bortommen, und bann die fogenannten "vereinigten Bang- und Sprengwerte" bilben.

Das einsachste Sprengwert entsteht, wenn man unter ber Mitte eines an beiben Enden ansliegenden Ballens zwei Streden so andringt, daß sie die hier wirtende Laft, in schräger Richtung, auf seitwarts angebrachte Stispen ober Mauern übertragen, wie dies Ria. 10. Tas. 2 seigt. 40 Drittes Rapitel.

Wenn wir uns das Softem in Ruhe denten, so ift flar, das der Salfen AB jett gerode so in D unterstügt wird, wie früher durch die Hangläufe des einsachen Hanglauf das, und daßer die Tragsächigteit des Baltens in denselben Legit, weich der in den Schaften der Gaft, welche der aus einem Stüd bestehend Balten ohne das Sprengwert tragen lann, P heißt, und die neue, nach Auffeldum des Sprengwert fragen lann, P beißt, und die neue, nach Auffeldum des Sprengwert fragen fann, P beißt, und die neue, nach Auffeldum des Sprengwerts P, so in P = 6P.

Genig zigt ein bloger Blid auf die Figur, daß die Relationen zwischen den verschiedenen Araften, welche in dem Spiem erwachen, denen dei einem Sängwerte ganz ähnlich sein muffen, und daß der Sauphunterschied nur darin besteht, daß für die in dem Daupttramen der Dängwerte ausgegriffene absolute Bestigteit hier die Etabilität der Stiben oder Wauern Aa und Bb eintritit.

Rennen wir ben Wintel, welchen die Sprengfreben mit dem Horizont bilden, a, die in D fothrecht wirtende Laft P, und die im Schwerpuntt der Strebe vereinigt gebachte Belastung derselben Q', jo sinden solgende Kelationen statt. P seth sich zujammen aus dem im Puntte D wirtenden Theile der Belastung des Baltens AB und aus den Halten der Gewichte QQ' der beiden Streben, und ist deher, wenn wir die gleichsformige Belastung sier AB mit Q bereichnen, = ½ Q + Q. V sindet sich nun

= 
$$\frac{1}{2}$$
 P Cosec .  $\alpha = \frac{1}{2} \left( \frac{Q}{2} + Q' \right)$  Cosec .  $\alpha$ .

Ferner

$$\begin{split} S &= V \; Cos \; , \alpha = \; \frac{1}{2} \left( \frac{Q}{2} + \; Q' \right) \; Cotg \; \alpha \; unb \\ N &= V \; sin \; , \; \alpha = \; \frac{1}{2} \left( \frac{Q}{2} + \; Q' \right) \cdot \end{split}$$

In A wirft noch 1/4 Q lothrecht, und in C nach berselben Richtung N' = 1/2 Q', so daß die gesammte, in der Stüße Aa lothrecht wirsende Last

$$M = \frac{1}{4} Q + \frac{1}{2} Q' + \frac{1}{2} \left( \frac{Q}{2} + Q' \right)$$

= 1/2 (Q + Q') wird, wie beim Hängwerte.

Die Rejultante aus ben Kraften S, N' und N, die im Puntte C auf die Stütze wirft und R heißen mag, findet sich aus  $R = \sqrt{S^2 + (N+N')^2}$  und der Wintel  $\varphi = SCR$ , den dieje mit dem horizont bilbet, aus

$$\operatorname{tg} g = \frac{N + N'}{S} = \frac{Q + 4Q'}{Q + 2Q'} \cdot \frac{h}{1}$$

in welch' letterem Ausbrude 21 bie Spannweite AB, und h bie hohe AC, Fig. 10 Taf. 2, bebeutet.

Muß der Ballen an mehr als einem Puntte, zwischen Endpuntten, unterfüßt werben, so tonnte man zunächft zwei Sprengftreben nach Sig. 9 Tas. 2 anordnen, die an ihrem oberen Ende in den Ballen versat wären. Indessen ift diese Construction nicht so gedräuchsich als die, dei welcher


swifchen beibe Streben noch ein Spannriegel eingelegt wird, wie in Jig. 11 Aaf. 2. Es treten nun wieder ganz biefelben Verhältnisse ein, wie bei dem doppelten Hangbod, nur daß, statt der absoluten Jestigleit des Aramens, die Stadilität der Wierlager in Anspruch genommen wird. Ziegt dobei der Spannriegel CD bicht unter dem Haupt ballen AB, und ist mit biesem verdübelt und derechte, in den nun diesem gemäß länger genommen werden, wodvurch ein vortspielsgelerer Winstell für die Streben erreicht und der dort der in dertigen gemäß länger genommen werden, wodvurch ein vortspielsgelerer Winstell für die Streben erreicht und der Horizontalschub auf die Wierlager geringer wird, da dieser, von der Etg. diese Wintels abhängig, mit dem Wachsen

Dergleichen Spfteme tonnen nun nach Sig. 12 A af. 2 mehrere unter einanber angeordnet werden, und wenn babei Selfredn zu lang werden, jo unterflight man sie durch doppeste Jangen, die entweder sentredet auf die Streben oder vertilal gestellt werden tonnen, und durch welche das Schwanten und Biegen der Etreben verstütel wird. Dergleichen größere Sprengwerte tommen aber bei hochbauten, wie schwarz, nich vor, sondern gehören soll ausschließlich verwähnt, nicht vor, sondern und sie für uns auch nicht auf bie Entwidding der hierher gehörigen Formeln einlassen wollen; um so mehr die die bei der wieden das ben obigen Betrachungen ergeben.

## §. 5. Berbindungen ber Sprengwerfe.

Bas die einzelnen Berbindungen bei den Sprengwerten anbelangt, so haben wir nur die der Streben mit dem Balten und mit den Widerlagern näher zu betrachten.


Bei dem einsachen Sprengwerte, Fig. 10 Tas. 2, spoken nach Big. 126 beibe Streben oben flumpf jusammen und greisen mit turzen schragen Zapfen in den Hauptbalten in, um sich in der Gebene des Sprengwerts zu erhalten. Liegt aber unter dem Balten ein Unterzug, nach Big. 127,



fo werben bie Streben gwar auch flumpf gufammengeichnitten, wenn es ihre Starte im Berbaltnig gur Breite bes Unterjugs erlaubt, tragen biefen aber burch Rlauen.

Gine Berftartung biefer Berbindung burch Gifen ericheint nicht nothig, ba ein Deben bes Ballens ober gar bes Unterzuge nicht vorausgejest werben tann. Greifen zwei Streben ohne Spannriegel in ben hauptballen ein, fo geichieht bieg nach Fig. 128 mittelft Berfagungen nach ber befannten Form, boch barf bann eine Berbindung burch Schraubenbolgen nicht feblen, wo bingegen bie Rapfen an ben Berfagungen fortgelaffen merben fonnen.

3ft ein Spannriegel vorhanden, fo mirb berfelbe am einfachften mit bem Sauptbalten berbubelt und berbolgt, obriegel geftellt merben fonnen. Unfere Figur zeigt biefe Bangen in punttirten Linien. 3ft bas Sprengwert mit zwei Unterzügen verfeben, fo tonnen biefelben, wenn bie bobe unter bem Spannriegel febr beidrauft und baber ber Strebewintel febr flach ift, nach Gig. 130 angeordnet werben, boch bat biefe Berbindung ben Rachtheil, bag hirnholy gegen Langholy pregt, weghalb, wenn obige Bebingungen megen ber Sobenlage bes Spannriegels nicht flattfinden, eine Unordnung nach Rig, 131 ben Borgug berbienen burfte. Goll bei biefer ber Spannriegel gur Berftartung bes Sauptbaltens bienen, fo tonnen ein ober mehrere Drempel a, b. b. furge, aufrecht geftellte Pfoften swifden beibe Bolger geftellt und burd alle brei lange Schraubenbolgen gezogen werben.




gleich auch Berichrantungen ober Bergabnungen gebrauchlich find. Die Streben werben mit bem Spannriegel ftumpf aufammengeschnitten, ober auch wohl nach Fig. 129 bei B mit einem hatenformigen Ginichnitt, ober wie bei A, mit einem furgen Bapfen berieben. Der Stoft balbirt feiner Richtung nach ben Wintel'swifden Strebe und Spannriegel. Gijenberbindungen in Form bon Rlammern ober Schienen, wie fie bie Figur geigt, find nur bei ftarten Belaftungen ober großen Erichütterungen nothwendig. Gehr oft legt man aber über ben Stoß eine boppelte Bange aus Balbbolgern, die mit bem Balten und unterhalb ber Streben mit einander berbolgt und entweder vertital ober parallel jur Dalbirungelinie bes Wintels gwifden Strebe und Spann-


Brebmann, Bau-Conftructionelebre, II. Bierte Auflage.

Bas bie Berbinbung ber Streben mit ben Biberlagern ober Stilben anbelangt, fo find gunachft bie falle gu unterfcheiben, ob lettere aus Doly ober wie es meiftens ber Fall fein wird, aus Mauerwert befteben. In bolgernen Pfoften werben bie Streben verfatt und burch Bolgen noch weiter befeftigt, Fig. 132. Zuweilen fteben bie Streben aber auch auf Burtholgern, nach Fig. 133, mo fie bann auf biefen ftumpf auffteben und in Die Pfoften mit furgen Bapfen eingreifen, ohne weiter burch Bolgen befeftigt gu fein. Es ift bier gu erinnern, bag bie Burtholger mit ben Pfoften vertammt fein muffen, bamit bie Bolgen nicht allein tragen.


Much bei Mauern ftemmen fich bie Streben oft gegen ein in erftere eingelegtes bolg, wie bieß Gig. 134 geigt. Die Berbindung geschießt daun durch Japsen, die aber auch alle die diese Weischundung angesührten Rachtseile herbeitüberen, numentlich ein Faulen des Holges veranlassen, wenn Nasse an die Steeben tommen taun; außerdem stemmt Hirmsbolz gegen Wertpolz, was wir auch ihon als nachtseilug aungegeben haben. Man wählt indessen diese Anschweitung dann, wenn das Mauerwert aus kleinen, schlecht berbundenen Seteinen bestehe, wen der Verläche uber die Gerbard der und do oppetten Mauerwerschung sein, so und bahre der Mauerwerschung sein, die die klein der und der petiten Mauerwerschung sein, die und die Verlächen der Mauerwerschung sein, die die Schießen des Mauerwerschung sein, die die Schießen des Mauerwerschung und die Schießen des Mauerwerschung und die Schießen des Mauerwerschung und die Schießen des Wales im den Erkeiten der in Wähle, damit die Schießen de wie Wie Fiel ab und de, Fiel 135, etwa



gleich groß werben, und bei Badsteinen die Höße ab durch gwei oder brei gange Schichten erreicht wird. Anch beie Bereinbung ist, dem Regen ansegeseht, gefährlich, indem die Juge ad nicht wohl bicht erhalten werden fann, so daß hier die Räffe in das Junere der Mauer dringen und eine Zertlörung dieser, jowie ein Berfaulen des unteren Endes der Erteden einsleiten fann. Am besteu dürfte es immer sein,



in der Sobe des Strebenanfages einen Abjag in die Maner nach Fig. 136 angnordnen, die Oberfläche beffelben fentrecht auf bie Richtung ber Strebe gu ftellen und biefe mit einem gang furgen Bapfen in Die Steine eingulaffen. Das Bapfenloch tann nach born gu einen fleinen, rinnenartigen Ginfcnitt erhalten, ber bem etwa eingebrungenen Waffer einen Answeg gestattet. Befteht bie Schicht, in welche bie Strebe eingesest werben foll, nicht aus binreichend großen und feften Steinen, ober ift ber burch bie Strebe übertragene Drud ein fehr großer, fo legt man auf ben Mauerabfas eine genitgend große eiferne Platte, welche bie Strebe mit etwa 1 Boll hoben, borftebenben Ranbern einfaßt, und fo eine Art Couh bilbet, ber leicht auf bem Mauerabiate burch eingemauerte Dubel, ober burch eingelaffene, an bie Unterflache ber Platte angegoffene Rafen, befeftigt werben tann, und ben Drud ber Strebe auf eine großere Glache vertheilt, mabrend bie Strebe felbft, befonbere wenn man Diefelbe mit Asphalt in ben Couh eingießt, einen febr fichern Stanb erhalt (Fig 137).



Bei Hodhanten tommt nicht seiten der Hall vor, das man die Etreben von Sprengwerten durch aus der Mauer herandserichende Aragsseine flügt, und dann ist est nicht ungewöhnlich, jundahft auf den Kragsseinen und an die Mauer sich leinen, einem jogenannten Alebhjost en (Kappstiect) nach Fig. 138 anzubringent, in welchen die Etrebe verfagt wird. Diese Knordnung hat den Bortheil, das der Gerben nicht einen einzelnen Seien oder eine einzelnen Dorigontalsschied einen einzelnen Seien oder eine einzelne horigontalsschied der Ruservanzeit gestellt wirden. Derhontalsschied der Ruser angreist, jondern nach Berhältnis der Etrefigkeit des Alebhysikens auf einen größeren Techt der Mauer verfehrlit wird.

Die Anordmung von eigentlichen "Rammern" in ben Bibertlagsmauern, in benen die Erreben flegen, wie dies wohl bei größern Brüdenbanten bortommt, übergehen wir bier, als unierem nächflen Zwede zu fern liegend, gang, so wie benn überhaupt das Vorstehende über die hang- und

Sprengwerte nur mit bem Befen biefer Confiructionen uns befannt machen follte, domit, wenn von ihrer in ben holgconfiructionen so mannigsachen Anwendung die Rede ift, wir nicht auf Einzelbeiten zurücknochen frauchen.

#### Biertes Rapitel.

# Die Wande.

S. 1.

Bei ben Wanden unterscheiden wir solche, die gang aus Holg bestieben, von benen, bei welchen nur das Gerippe aus Holg geführt, nud die eigentliche Jäde aus Mauerwert zu. hergestellt ist. Ju den ersteren gehören: die Blod- oder Schneighalwand, die Spundwand, die Bohlenoder Dielmand, die Arettwand und die Latwand; und der zweiten Art gehört die Allegele, Bund- oder Jächwertswand an. Da letzere, als die am meisten im Annoendung tommende, uns auch am meisten interschied.

#### 8. 2.

#### Die Riegel- oder , Sachwerksmand.

Gine Riegel., Bund- ober Fadmertswand, Sig 2 Eaf. 3, befieht aus ber Schwelle ab, ber Piette ober bem Rahmflud cd, ben Pfoften, Stielen ober Ganten e, ben Buan ober Banbern inn ben Riegefn k.

Bügen oder Bandern f nud den Riegefn k. einfach überblattel.

Die Banbe.


Die Schwelle begrenzt bie Wand zu unterft und trägt dieselbe. Sie liegt nie hohl, sondern ist ührer ganzen Länge nach, ober doch in so turzen Entfernungen unterstützt, daß ihre relative Festigteit nur unbedeutend in Anspruch genommen wird. Man verwendet daßer and teine starte, schofen) Hälger dazu, sondern gewöhnlich halbsisier, die mit der breitschen Seite, auf der ihnen als Jundament dienenden Unterlage aufliegen. Hingegen bernoendet man gern
schächnößig pien Schwelken, weil diese — senfrecht auf
seine Hasen — einen größeren Drud aushalten tann, und
wenn die Schwelken unmittelbar auf Manermert nichen, nicht
jobald von der Rässe leicht, als Tannenhöß. Der Jwed
der Schwelken ist hauptsächsich der, eine Bertsfeltung der
Laft auf die der Wand als Jundament dienende Maner zu
werden der Schwelken der Schwelken der generen der
kenten der Maner zu
der Schwelken der Maner zu
der bespielten und beschaft nimmen man sie gern recht bereit.

Bei bem Anflager berfelben auf die Dauer tommt bic "Rernfeite" bes Solges immer nach unten gu liegen, und um bas Berfaulen möglichft zu berbinbern, trifft man wohl eine Anordnung für bas Auflager ber Edwelle, wie fie in ben Rig. 139 bis 141 bargeftellt ift. Bei Fig. 139 bient eine Rollicidite bart gebrannter Badfteine ber Comelle als Unlerlage, welche etwas borftebt, bamit bas Waffer an ber Unterfante abtropfen tami. In fo fern ift es beffer , bie Schwelle nicht bor bie Waub bortreten gu laffen, fonbern fie mit ben Pfoften bundig anguordnen, wie Fig. 140 zeigt, wo ein fteinerner Godelbedel jur Aufnahme ber Gowelle bestimmt ift. Der Codelbedel ift aber mit einem 1/2 bis 1 Boll breiten mit ber Schwelle bunbigen Blattden verfeben, bamit fich bas an ber Band abflickende Regenmaffer nicht an ber unteren Schwellentante ftaue und in Die Juge einbringe, fonbern über ben Codelbedel laufe und an beffen Baffernafe abtropfe. Der bafelbft angebeutete Dubel bat unr bei leichten einstödigen Banben ben 3med, bas Berfen ber Schwellen gu berhindern, welcher 3wed bei ftart belafteten Banben wegfällt. Die Enben ber Comellen werben entweber nach Rig. 64 S. 23 überblattet, ober für ben Solzbau charafteriftiider, nad Ria. 141 mit borftebenben und abgebedten Ropfen einfach überblattet.

Behört die Schwelle ju einer Wand in einem oberen Stodwerte, so baß fie auf einer Baltenlage liegt, so nimmt sie ben Ramen Saums ober Bruftichwelle an und ist dann and bie Balten bes barunter befindlichen Stockwerts ausgekammt.

44 Biertes Rapitel.

Muf ber Schwelle fteben bie Pfoften, Stiele ober Caulen, und bestimmen burch ihre Lange bie Bobe ber Band, worunter bie Bobe bd, Fig. 2 Zaf. 3, von ber Unterfante ber Schwelle bis gur Oberfante ber Bfette berftanben ift, mas bie Bimmerleute bas "Sohmes" neunen. Gie theilen fich in Ed., Bunb., Thur., Fenfter. unb 3mifdenpfoften. Die Edpfoften e', Fig. 2 Zaf. 3, fleben am Ed ober am Enbe ber Wand, und find gemeiniglich farter als bie übrigen, weil fie mehr zu tragen haben und auf zwei Geiten burch bie Bapfenlocher fur bie Riegel gefdmacht merben. Begen biefer großeren Starte muffen bie Edpfoften, wenn fie überall mit ber Wand "bundig" fein follen, nach Fig. 142 ausgewintelt, b. h. es muß bas bunttirt gezeichnete Sols auf bie gange Lange bes Bfoftens fortgeffemmt merben. Die Bunbpfoften e" fleben ba, mo fich zwei Banbe ihrer Richtung nach freugen; auch fie haben in ber Regel großere Startenabmeffungen als bie Thur- zc. Pfoften, weil fie gwei Banben gugleich angeboren,



und wenigstens von drei, zuweilen aber auch von vier Seiten durch Jahfenlöder geschwächt werden, und müssen baher nach Jig. 142a wenigstens auf zwei Seiten ausgewinfelt werden. Die Thür- und Fensteröffnungen, und endlich steinen der Thür- und Fensteröffnungen, und endlich siehen die Ivissen den gemeine den genomten, daß die Entfernung von Pfossen zu Pfossen nicht unter 2½ bis 3 und nicht über 5 Kuß beträdt.

Die eine Abmessung des Querdinitis der Pfossen röcket ich and der Safre der Wantd, und diese sehr often ab dem Material, womit die Fache ausgemauert voerden sollen. Besteht die Mustungerung, voie wir im ersten Tselie geisen hoben, wenigstens 6 bis 7 30sl betragen, wenn man eine einigermößen dichte Band hoben will. Bei Vollengen, wen Staffe inter der Vollengen, wen war der die Vollengen, wen man eine einigermößen dichte Band hoben will. Bei Vollengen, wend wird bei der Vollengen, wend werden beträgt die Staffe einer Gestaffe einer Sein dasse Geitniager, und nur bei ganz seichten Scheidenkollen fest man die Seine wohlt hocklond ist die Walnde, so daß die Staffe gleich der Ichte der Adfeliene wiele.

Die Plosten mussen außerdem der Biegung durch die vertidal auf sie wirtende Belastung widerstehen, und die Erschrung lehrt, daß dieß, gewöhnliche Stadwertschöhen von 10 bis 12 Jus vorausgesest, bei einer Statte von 5 bis 6 Josl im Quadrat der Fall sit; nur wenn der Drud nicht bloß vertidal, sondern auch seitwatzts wirtt, wie 3. B. dei Betreideschennen ze, müssen die Psossen in der Richtung der Stätte der Wand größere Komessungen erhalten; etwa die re gewöhnlichen Scheunerschoft von 15 die 18 Jug. 7 die 3 Jul. Nach der Richtung der Länge der Wand wird das Biegen der Phosen wird das Biegen der Phosen von du gerdem noch durch die Kussmauerung der Hocke, und außerdem noch durch die Riegel trässig verhindert, so das sieden die Frühren, des sieden von der Verlieden, der die hier Richtungen gulassig ertschienen, und in diesen Fällen 3 die 4 Joss genügen. Thür und Fensterhossen miljen ischau, weil sie auf einer Seite frei stehen, und die Khören und Fenster an ihnen beseitigt werden sollen, etwas größere Kömesjungen erhalten, doch dürsten auch hier 4 Joss in den konten Fällen andagen.

Die Pjoften find mit ber Schwelle verzapft, und ba hier febr leicht alle die bei ben Bergapfingen erwähnten Nachbeile eintreten tönnen, so dutfet ber Arcuzapften Fig. 71 S. 24
vorzuziechen fein, weil ein Berbohren ber Japfen durchaus 
unnötig ericheint, da die Pfosten uie gehoben werben tonen, ein Berfolieben berfelben aber auch durch die Arcuzapfen wirtsam verführert wird. Will man diesen Japfen nicht, sondern der weiter wie bei der 
ed- und Bundpiosten geächlette Japfen, Fig. 67 S. 24, 
erfollten.

Die Wand gu oberft begrengenb, und bon ben Pfoften getragen, liegt bas Rahmftud, Rahm, bie (Banb)= Pfette. Dat fie feinen anbern 3med, als bie Band nach oben au begrengen, wie bei freiftebenben Bemahrungsmanben, Die freilich felten vortommen, fo barf bie Bfette nicht ftarter, b. b. nicht bober als etwa 5 Boll fein, und fo breit, als bie Band ftart ift. Soll bie Pfette aber ein Gebalt tragen, jo muß fie ftarter fein, und um fo ftarter, je weiter Die Bfoften, als Unterflütung ber Bfette, bon einander entfernt fteben. Gewöhnlich macht man bie Pfetten 7 bis 8 3oll ftart, obgleich bieg Dag bei ber angegebenen Entfernung ber Bfoften bon einander ju groß ericbeint. Denn wenn bie Bfoften 5 Guft bon einander entfernt find, und bie Bfette bat 5 Boll Breite bei 7 Boll Bobe, fo tragt fie in ihrer Mitte eine Laft bon 5100 Bfund, mobei gehnface Giderheit gerechnet ift, und mas einer Belaftung bon 2000 Pfund auf ben Bug Lange ber Pfette gleichtame. Dan fieht bieraus, bag bie Pfetten fur bie Laften, Die fie gemeiniglich zu tragen haben, gewöhnlich zu fart gemacht werben, und man baber felten über 6 Boll wird hinausjugeben brauchen. Die Pfetten macht man aber gern aus recht langen Studen, weil babon bie Unberichieblichteit ber gangen Wand jum Theil abhangig ift. Duß fie geftogen werben, fo geschieht bieß am beften burch bas fdrage Satenblatt, Fig. 27 G. 15, und immer über einem Pfoften, wie bei x, Fig. 2, Zaf. 3.

Die Banbe. 45

Um Ed oder bei fich freugenden Wanden werden die Pfetten, wenn beide in einer Horizontalebene liegen, überblattet, öfter ader, wenn die lettere Vedingung nicht flatfeindet, übertämmt. Die Berbindung mit den Pfossen gehiebt burd den gewönstlichen Zopfen, der bei Ed- gud Pundpfossen geächselt werden muß. In diesem Falle tritt der Houptungschied ber Bergapfungen, daß Rässe in die Zahseinlöder bringen tann, nicht ein.


Durch Cowelle, Pfoften und Pfette ift eine Band umrahmt, aber noch nicht ju einer unberichieblichen Figur gemacht. Dieg geschieht burch bie Buge ober Strebebanber, Bolger, welche in ichrager Richtung Die Schwelle mit ber Bfette berbinben . und fo ein Berichieben ber letteren unabbangig bon ber Schwelle berbinbern. Beftebt bie Pfette ber Band, fowie bie Comelle, je aus einem Stud, fo find nur grei Buge erforberlich, benn wenn bie Berichiebung an beiben Enben unmöglich gemacht ift, fo ift fie es auch fur ben übrigen Theil ber Lange. Dlan bringt baber junachft an ben Enben ber Banb bie Buge an, und nur wenn bie Pfette ober Comelle geftogen ift, auch noch in der Mitte, ober bielmehr fo, bag für jedes Pfetten- ober Schwellenenbe zwei Buge vorhanden find. 3ft baber in Fig. 2 Zaf. 3 bie Pfette bei x geftogen, fo finb, außer ben Bugen ff, auch noch bie punttirt gezeichneten f'f' nothwendig. Dehr als bie nothwendige Angahl Buge anguorbnen, ift nicht rathfam, weil fie bei ihrer fchragen Stellung bie Ausmauerung ber Fache auf nachtheilige Beife burchfoneiben. Die Buge follen in Die Comelle und Pfette bergapft ober verfatt merben, mobei es aber gleichgültig ift, ob fie nach ber Mitte ober nach bem Enbe ju geneigt finb, nur muffen bie beiben ju einer Pfette geborigen entgegengefeste Richtungen erhalten. Gin unter 45 Grab geneigter Bug murbe ber mirtfamfte fein, und mirb baber auch bon ben Zimmerleuten ein Rubeband genannt. Wenn ein foldes indeffen angeordnet werben foll, fo muß bas Gach für baffelbe ein fehr weites fein, b. b. es muffen bie beiben Pfoften, amifchen benen es Blat finben foll, fo meit aus einander fteben, als Rabmftud und Schwelle bon einander entfernt find, befibalb ftellt man bie Bilge ober Banber fteiler, und zwar als Diagonale eines rechtwinfligen Dreieds, beffen Catheten fich bei niebrigen Banben wie 1 : 2, und bei boben Wanben wie 1 : 3 verhalten. Steil gestellte Buge mirten jugleich als Pfoften, und belfen ben übrigen tragen; beghalb fellt man folde junachft am Ed, mit bem oberen Enbe nach außen geneigt, um fo bem Edpfoften als Unterftügung ju bienen.

Die Zapfenlocher ber Buge muffen von benen ber nachften Pfoften wenigftens 3 Boll entfernt bleiben, bamit

bas zwischen beiben fteben gebliebene holz nicht herausgebrangt wirb.

Juweilen beingt man in einem Fache, d. h. zwischen zwei Pfossen, auch wohl zwei Büge, nach Jig. 143 bei A nie entgegengesetzt Richtung au, die sich in der Mitte treuzen, und hier durch einen Nagel oder Bolgen berbunden sind.

Blg. 143.




Eine solche Berbindung nennt man ein Andreastreuz. Sech off wird dies Anordnung nur des bessern Anssers wegen getrossen, weil das einzelne, schräg stehende Etrebedand eine uinangenehme, die Spunmetrie storende Linie bildet, die durch das zweite Band wieder in's Gleichgewicht gebracht wird. Der Rugen des Andreastreuzes ist nicht groß, denn wenn beide bündig stehen sollen, so müssen sie Armende die im Arcuspuntte überschnitten werden, wodurch sie bedeutend an Steifigkeit versieren, so das man wohl den einen Bug in seiner gangen Statte lätzt, und den andern aus zwei eitsten zusammenisst und auf dem ersteren durch furze Japsen, oder nur durch eitsten glanmenisst und auf dem ersteren durch furze Japsen, oder nur durch eitzerne Rägel beseihigt. In diesem Folle ist der zweite Bug saft ganz nußlös, und nur des beisen Anschess wegen de

Wenn bie Büge nur das Berichieben der Wand verhiten, und nicht auch jugleich mit tragen sollen, so geht
man von dem Grundsaße, daß sie in Pfette und Schwelle
greisen missen, da nud läht sie an einem Ende in einen
Pfosten eingreisen, so daß sie in Big. 143 dei B gezeich
nete Anordnung sich ergiste. Wirtsamer bleiden aber immer
bie in Fig. 2 Las. 3 gezeichneten Büge; es sei denn, daß,
wie bei C in Big. 143, your Extreden gegen einen gemeinichaftlichen Pfosten in der Witte einer Wand streden. Eine
Anordnung, wie dei B, Fig. 143, sann ader, wenn das
Jand in Wirtsameit strik, sie den Pfosten gesächtich werben,
weil im Punkte a eine Araft thätig wird, die geradezu auf das
Lerdiegen oder Vereien des Pfostens wirtt, und daßer
einders geschieftig wird, wenn der Assen ein Ecksschen is.

Die Buge etholten nach der Statte der Rand dieelben Abmessungen, wie die Pfossen, und dürften nach der Länge der Wand, mit einer Breite den 4 bis 5 3 goll in gewöhnlichen Fällen sinreichend breit sein, da sie jn dieser Richtung durch die Riegel und die Ausfüllung der Jache träftig gegen das Berbigen geschipte verden. Die Niegel, die fich in Fenfter-, Bruf-, Thürund Imischen eine gestellt feilen, haben ben Jwed, die Fensterund Thirosstungen oben und unten yn begrengen, und die Hode auf eine societ Größe zu beschändlen, daß die Tosen ber Ausfällung nicht zu groß werber; und nur in wei hallen, in welchen eine Ausmauerung der Fache unterdieibt, haben sie auch der Jwed, das Berbiegen der Pfossen und Büge nach der Janag zu verführern.

Die Stellung der Bruft, Henster und Thürriegel ist durch die Ansokung dieser Cessinungen bedingt, und hier mur zu erinnern, daß man die Fenster, noch mehr aber die Thürriegel, besonders über weiten Cessinungen, start genug machen muß, damit sie die über ihnen liegende Ausmauerung tragen tonnen. Diernach erscheint eine Form, wie dei dig, 144 durchaus gerechtsertigt, ebenso die Anordnung, daß sie nicht nur mit Zapsen, sondern auch mit einer Verschung irbad, sie Ehrer und Fensterpssischen greifen. Die Verges sieden find die Riegel wie das übrige Holz von durchaus geischer Sätzle und mit einem Entschungsbogen versiehen, wie Fig. 144 dei de zeigt.



Die Bruftriegel, welche bie Fenfter zu unterft begrengen, bedürfen gerabe feiner großen Starte, boch macht man fie gern bon Gichenhols, um fie langer gegen bas Berfaulen ju fougen. Die übrigen Bwifdenriegel werben gewöhnlich fo angebracht, baß bie entftehenben Gache 16 bis 20 Quabratfuß Flace nicht überfdreiten. Wenn man inbeffen bie Gache mit Badfteinen ausmauert, bie einen regelmäßigen Berband gulaffen, fo tann man bie Rache großer machen. ja fogar die 3wischenriegel gang fort laffen, wie bien im füblichen Frantreich gang gewöhnlich, und auch an einigen Orten am Mittelrhein, in ber Umgegend bon Robleng, üblich fein foll \*). Dag man bie mit Bad - ober anbern regelmaßig gestalteten Steinen ausgemauerten Fache großer machen barf, beweifen bie fogenannten Feuermauern, annachft ben Feuerstellen, die oft 10 Jug boch und 5 Jug breit, ohne alles bolg, 1/2 Stein fart anfgemanert merben. Die Riegel ichmachen burch bie Bapfenlocher bie Pfoften gerabe in ber Dimenfion, wo fie eine folde Comadung am wenigflen ertragen tönnen, umb da man außerdem voraussissem muß, daß die Inge zwischen der Unterfläche des Riegels und der Ausmanerung, durch das undermeidliche Sehen der leisteren, dem dos Schwinden und Jusammentrodnen des Hales noch au Hilfe tommt, immer offen ift, so läßt sich in der That faum einsichen, daß die Riegel der Ausmauerung Fesigleit verkissen. Weit zwedmäßiger wird es sein, die Augobl der Piosten nicht zu sehr zu beschränken, sie etwas näher an einander zu kellen, und dafür die Kunghl der Riegel möglichst sien zu nehmen. Uebrigens neunt man eine Wand ein- oder zweimal ze, derriegelt, je nachdem in der Hobs derfelben ein oder zwei Keisen diegel find.

Bird die Band nicht ausgemauert, sondern etwo ausgestaatt, so find die Riegel allerdings nothwendig, und bie Entjerung derjecken von einander hängt dem der Lange der Staatholzer ab, die vier Juß nicht wohl überschreiten darf. Soll auberseits aber die Band durch eine Bretterverschalung geschlossen werden, und werden die Bretter derschaften geringsntal angeordnet, so tonnen die Riegel stiglich sortseiten, wenn sich nur auf je 3 bis 4 Juß ein Holz, Plosten oder Lange findet, an welchem man die Bretter uageln kann.

Die Abmeffung ber Riegel nach ber Dide ber Wand ift gleich biefer, Die Bobe fann aber, mit Ausnahme ber Thur- und Fenfterriegel, febr beidrantt werben, und burfte mit 3 Boll binreichend fein, benn ju tragen haben bie Riegel gar nichts, und je bober fie find, befto mehr trodnen und ichwinden fie, und je undichter wird bie Band. Die Berbindung ber Riegel mit ben Pfoften und Bugen gefchieht burch ben gewöhnlichen Bapfen, ber außerbem auch noch verbobrt wirb. Letteres erleichtert gwar bas Aufichlagen, follte aber boch unterbleiben, weil burch bie Ragellocher und bie mit bem hirnholg nach Mugen ftebenben Ragel Raffe in's Innere bes Bolges geführt wirb, und wenn bie aus trodenem Bolge gefertigten und gewaltfam eingetriebenen Solgnagel burch bie Berührung ber Sirnfladen mit ber naffen Luft aufquellen, fo werben baburch Sprunge und Spalten im Bolge veranlagt, bie ebenfalls ber Feuchtigfeit Eingang geftatten. Ueberbieg tann bie Bequemlichteit beim Anfichlagen auch burch Ruftflammern erreicht werben. Außerbem follten bie Riegel, um bie Pfoften nicht gu febr gu ichmachen, nach Fig. 143 "verfest" merben; menigftens an ben Ed- und noch mehr an ben Bundpfoften, welch' lettere gar bon brei Geiten fur bie Riegel "verlocht" merben.

Im Vorstehenden find die nothwendigen Constructionsflüde einer Wand besprochen, und mehr als hiernach erforberlich, sollten baher auch niemals angetwendet werden. Wenn indessen die Wand, wie es bei äußeren Wänden immer sein sollte, ohne Abpuh (Werbendung) bleidt, so bilden die Holz-

<sup>\*)</sup> Ueber bas Ausmauern ber Riegelfache moge man im I. Theil §. 15 nachlefen.

Die Banbe. 47

ftude auf ber Banbflache eine Zeichnung, Die ihr einziger, aber auch charatteriftifcher Comud ift. In folden Gallen bart man bann auch, bes beiferen Unfebens wegen, und um Ordnung und beffere Berbattniffe berborgubringen, icon ein ober bas andere Berbanbftud anordnen, wenn fich fein Dafein auch nicht burch bie Rothwendigfeit rechtfertigen lägt \*). In einem folden Falle tann man auch wohl einen Bundpfoften, wenn er in ber erwähnten Zeichnung ftorend wirft, Dicht binter Die 2Band, nach Fig. 2 Laf. 3 bei y, ftellen, wo er baun jum fogenannten Rlebpfoften (Rlappftiel) wird, und die Berbindung beiber Banbe nur durch Schwelle und Bfette bemirft mirb. Aber bei innern Wanden und Da, wo bas Sols ber Band unter einer Dede verftedt wirb. foll und muß man mit ben Berbanbftuden targen und feines anwenden, mas nicht burchaus ba fein nuß. Die Giebelfaçabe eines großeren Bebaubes, welches ich in Rarlerube in Riegelfach ausführen ließ, Zaf. 3 Fig. 1, moge bier als Beifpiel bienen.

Was nun die Conftruction der Feuster- und Thuröffnungen betrifft, so ergibt sich dieselbe eigentlich von sielft durch die Anlage der Fenster- und Thürpfolten nebst Riegel, und tann hier fürzer besprochen werden, als dies bei den Mauern im ersten Theile der Fall war.

Die Genfteröffnungen find entweder von gehobelten, oft noch geschnigten Pfoften und Riegeln gebilbet, mobei man gum Bruftriegel Gidenhols mablt, ober bie Solger find berfleibet, moburch bie im Solge entitebenben Riffe berbedt werben. Da in ber Regel bie Boben ber Stodwerte bon bolgbauten nicht febr groß find, namentlich bei landlichen Bauten, wie man fie in unferem Schwarzwalbe, in ber Comeig, Eprol zc. findet, fo muß bie Fenfteröffnung febr breit im Bergleich gur Sobe angelegt merben, woburch fich ein liegendes, anftatt, wie gewöhnlich, ein ftebenbes Oblongung ergibt. Da biefe Form jedoch baglich aussehen und ber als Sturg bienende Fenfterriegel ju weit frei gelegt wurde, fo theilt man biefe großen Fenfteröffnungen burch einen ober mehrere Pfoften, woburch bie fogenannten gefuppelten ober Gruppenfenfter entfteben, ju welchen Genfterbilbungen ber Bolgbau fich besonders gut eignet.

Wird der Bruftriegel mit einem eichenen abgeschrägten Brett abgebedt, so tann berjelbe von weichem holz wie die Pfoften angesertigt werden.

20as nun die Anordnung der Genfter felbft betrifft, fo finden wir diefe auf Taf. 6 bargeftellt. Die Anordnung. Die Fenfterrahmen mit ber Angenfeite ber Wand bunbig anaubringen, um die Oberflache bes Bruftriegels bent Better au entziehen, baben wir ihrer Sanlichfeit megen und meil bas Fenfter felbft bem Wetter ju febr ausgefest wirb, nicht aufgenommen. Der entgegengefeste Fall ift in Fig. 9 bis 11 Eaf. 6 bargeftellt, und zwar in Big. 9 in ber inneren Unficht, in Fig. 10 bis 11 im Grundrig und Durchichnitt. Das Simsbrett, Fig. 11, ift mit einer Baffernafe und aufrecht ftebenbem Unfag verfeben, in welchen Die jogenannte Gutterrahme bes Genftere eingreift, an die fich ber Genfterflügel aufdlägt. Durch biefe Bilbung bes Gimsbrettes. welches außerbem oben abgeschrägt wirb, bamit bas Maffer nicht barauf fteben bleiben tann, wird bem Ginbringen bes Regenmaffers vorgebeugt. Um nun auch bas Schwigmaffer ber Genfter aufgunehmen, ift bas innere gerinnte Simsbrett angebracht, welches augerbem ben Bortheil gewährt, fleinere Gegenftanbe am Genfter nieberlegen ju tonnen. Die Befestigung beffelben findet theils am Riegel und ber Berfleibung, fowie auf ben Tragern "Anaggen" fatt.

Die Fenster in der Mitte der Wandbilde anzubringen, sindet siehr häufige Anwendung, Sig. 7 bis 8. Bet dieser Anlage muß zuerst das Fensteriuter eingesetzt werden, an welches sich die Eimsbretter, Hig. 7, sowie die zur Bertleidung der Psosten und Riegel dienweden Futterstäde, Hig. 8, anschlicken. Die Simsbretter sind in das Fenstersttre eingegaptit und erhalt das äußere Simsbrett ein flarte Schrägenobs Wossensterl der Schrägen und die Fenstert eins der Bertleichung der Fossen und die Fensterstützer and der Fossen Futterstäde in Fig. 2 bei a und in Fig. 4 in größerem Maßestede in Fig. 2 bei a und in Fig. 4 in größerem Maßestede in der Fossen der Maßestede in Fig. 2 bei a und in Fig. 4 in größerem Maßestede der Fossen der Fossen der Fossen der Kapten der Kapten der Kapten der Fossen der Fossen der Kapten der Fossen d

Während bei steinernen Frustragstellen die Verdadung von Jived hat, das an der Wand absliespende Regenwasser abzuleiten, erfüllt ein über dem Fenstersturz angedenachten und am besten mit Jint beschapens Vertt bei hölzernen Frenstergestellen, Fig. 1 dis 2 Tass. 6, diesen Jwed. Diese Figuren, sowie dig. 4, zeigen ein hölzernes Fenstergestell an einer keinernen Mauer angedracht. Dasselbe in weit vorgestell, me eine trästige Schattenwirtung zu erzielen; daher die Schwelle "Brustrieget" durch zwei eingemauerte Tedger gesast wird, wie aus Fig. 1 und 4 zu ersehen ist. Dasse Simbsrett, vowie der Fügb der Psissen sich nach fig. 4 a mit Jintbsech beschäugen, ebenso auch die Berbadung.

Bur malerijchen Wirtung der Holgbauten tragen unfreitig Baltone, Galerien und andere Bordauten wesentlich bei, welche ohne große Geldopfer leicht herzustellen sind, und außer den Annehmlichteiten noch den Iwed haben, die darunter befindlichen Constructionstheile, niedefondere Kenster,

<sup>\*)</sup> Die so gemithlichen Soharckieturen aus bem 15. nub 16. Jahrhundert, wie fei unsere berufchen Lidder, J. B. Braunschweite, wird man nicht nachhunden feinen, werm man sich nochhunder der Schrieberten der Serbandfläden auf des Nothwendigs beständert. Der Studenter der Schrieberten der Schrieberten der Beitrabert.

Thuren zc. ju ichuten. Um eine Baltonconftruction bon Solg tennen gu lernen, haben wir eine folde mit ben Fenfterund Thurgeftellen, Zaf. 6, verbunben; Diefelbe ift in Fig. 1 in ber Anficht, in Fig. 2 bis 3 im Durchichnitt bargeftellt, fowie bie Rig. 5 bis 6 Details vom Dedgefims und ber boppelten Codelleifte zeigen, welche mittelft Schrauben mit ben ansgeschnittenen Bruftungebrettern "Doggen" berbunben ift. Der Balton besteht im Allgemeinen aus ben frükenben Theilen und bem Belanber. Die ftugenben Theile merben gebilbet burch berlangerte Dedebalten, welche burch ein Ropfholg, Gefinisholg, verfpannt und abgefchloffen find und auf welchen ber Bobenbeleg und bas Belanber befeftigt wirb, ober burd fiellenweise angebrachte Erager, welche bie Baltonballen und ben Bobenbeleg zc. aufnehmen. Diefe Erager ergeben fich bei Blodmanben, welche mir balb naber tennen fernen werben, Fig. 3, burch nach oben bortretenbe Balten bon Quermanben, ober nach Fig. 2 burch tragenbe Bolger, welche fo angeordnet werben, bag fie unter Dedebalten treffen, mit welchen fie verbubelt ober vertlammert merben, um ben borigontalen nach außen wirfenben Bug aufgubeben, welcher burch ben barunter befindlichen Bug beranlagt wirb. Diefer ift in ein Banbpfoftchen eingezapft, welches in einem eingemauerten fteinernen Confol fist.

Das Gelander, welches aus den Pfosen, den Brissungsbeetern "Doggen", der Sodelleiste und dem Dedgesims bestiecht, hat seinen hat an den Pfossen, und da Jahjen im Freien leicht versaulen, so schoelt man von dem Pfossen auf die Hoffe der Tedger den zwei Seiten, und zwei seine Biertheil der Hosspätate aus und streist die hot dogspätate aus und streist die Die des des weiter des des die Biertheil der Anger ein, nachdem don beisen so die diegeschieften wurde, als die Die des an den Pfossen stehen Dosges beträgt. Dierauf sindet eine Berschaubung flatt, und verden die Kopsje der Tedger mit Schußbertlern der seichen. Das lebrige ertlärt sich word die die die von isch den geschen. Das lebrige ertlärt sich woof leicht den sicht von der

Auf Taf. 5 Hig. 1 bis 3 und Sig. 6 ift die Auoffing eines der einer Blockwand vorgelegten Fensters heziehungsweise eine Exterconstruction gezeichnet, wodom Fig. 1 die vordere Ansicht, Fig. 2 die Seitenansicht, Hig. 3 den Durchschmitt und Hig. 4 endlich den Durchschmitt durch die Brühung bei a Fig. 3 darstellt. Aus den Zeichnungen sind alle Tebeile für erstädtlich.

Das liber die Benfteröffnungen Gefogte gilt auch für Bildung ber Thiroffnungen, und bas Albeden und Schüben ber lehteren durch Bordader, Galerien ze. ift noch mehr begründet, als bei den ersteren. Wir haben daßer auf Taf. d in den Fig. 4 bis d eine Construction aufgenomen, welche den Jwec hat, die Eingangsthur gegen den Regen zu schüben, wos hier durch eine hölzerne Bordalle geschiebt. In diesen der eingerichtet, daß sie im Winter mit Fenstern verfeben verben tann, so wird die im Banter mit Fenstern bereichen werden tann, so wird die um fo angenehmer sein, namentlich wenn die Thire direct in das

Wohnzimmer führt, wie wir es insbesondere bei ben Bahnwarterhaufern finden.


Bei ben Thuren bertritt in ben meiften Fällen Die Wanbichwelle auch bie ber Thure, boch muß fie in vielen Fällen gang ober gum Theil ausgeschnitten werben, je nachbem ber Fußboben bes Ranmes, ju bem bie Thure führt, mehr ober weniger unter ber Oberflache ber Thur - ober Banbichwelle liegt. Liegt ber Sugboben fo, bag feine Oberflache mit ber ber Schwelle in eine Chene fallt, fo tonnte man bie lettere bobeln, und bas Thurfutter nur an ben brei übrigen Geiten berumführen, wenn man, wie bei ben Thuren ber Zwischenwande im Innern ber Gebaube, ber Thurschwelle teinen Borfprung geben will. Inbeffen pflegt man and in biefem Falle Die Schwelle um Die Brettbide auszuichneiben, und ein befonderes Futterbrett, gewöhnlich von Gidenholg, einzulegen. Bei ben Banben ber Erbgeichoge wurde aber bei biefer Lage Die Schwelle ihrer gangen Sobe nach bericuttet werben, und bekbalb legt man fie bober. Leat man fie nun fo, bag ibre Unterflache mit bem Fugboben in eine Chene fallt, biefer alfo mit bem Godel gleich boch liegt, fo muß die Schwelle in ber Thure gang ausgeichnitten werben, wenn fie nicht über bem Fugboben borfteben foll. Dieg tann aber für bie Band gefährlich merben, weil baburd bie Langenverbindung aufgehoben wird, weßhalb man biefe wo moglich burch eiferne Schienen wieber berguftellen fucht. Wenn baber feine anderen Grunde bagegen fprechen, fo wird es am beften fein, in ben untern ober Erdgeschofen, ben Fugboben in Begiebung auf bie Banbidwellen fo boch ju legen, bag in ber Thure beilaufig bie halbe Schwellenhohe, ober fo viel ausgeschnitten wirb, baß fie noch 2 1/2 Boll ftart bleibt. Befindet fich in ber Rabe ber ausgeschnittenen Stelle ein Stoß ber Schwelle,



nach dem schrägen Holenblatt ansgeschift, so muß das Alatt. wie bei A Fig. 145, unten an das ansgeschnittene Schwellenende geschnitten werden, nud nicht wie dei B, weil hier nach der Linie ab leicht ein Albspringen erfolgen tonnte. In die Schwelle aber zugleich eine Saumichwelle, und auf ein Gedalt aufgetämmt, so das ein Balten unter die ausgeschnittene Setelle trifft, so wird man hier die Ziefe der Bertammung nicht ams der Schwelle, sondern gang aus dem Balten schreiden.

Die Banbe. 49

Bei Einsaften, beren Schweste immer unter der Wandichwesse liegt, pistegt man die Andordnung nach Big. 146 ju tressen. Die Thirzichwesse ab liegt hier immer in das Sodelgemäuer versentt, und muß daßer den Sichenholz genommen, und auch wohl noch mit einigen eisenen Schenen beichlagen werben, wenn sie Dauer gewähren soll. Wenn




man hinreichend lange und feste Wersseine haben sann, so eignen sich diese ganz vorzüglich zu bergleichen Thorschwellen. Die missen aber so lang sein, daß die Kharpfossen noch in sie eingezapst werden können. Diese sind mit den Wandichwellen bei es berzapst und hängen außerdem noch auf einer Versapsung. Diese Jahren missen verben, werden, wenn man tein Eisen zur Verbindung verwenden will.

Die Femiter-, noch mehr ober die Thür und Thorriegel, die fült die Ceffinungen den Sturz bilden, werden in
die Pissten außer mit dem Zapfen auch noch mit einer Bere
iahung eingelassen, so daß sie mit dem vollen holze aufliegen. Der Tragtrast dieser Riegel tommt man zuweilen
durch sonsolarige Anaggen in den Ceden zu hisse, die, nach
mancherlei Formen geschnicht, endlich zu Aopfbandern werben, und dann ausgeründer doer von frummgetausstenen
dolze gemach, eine Art Bogenarchiteltur derfellen, die eigentlich in der Holzschnlerung bedürchen Anordmungen,
welche einer weiteren Erkalterung bedürfen.

Bei sehr weiten Thoren, über benen eine volle Wand vielleicht burch mehrere Stockwerfe sich erfebt, legt man wohl einen verzahnten ober verdübelten Balten als Riegel, besonders dann, wenn er etwa bestimmt ist, ein Gedalf zu tragen, wie in Fig. 1 Taf. 7, wo der Thorriegel, unmittelbar unter der Psette liegend, mit dieser verdübelt und verschaft erscheider erscheiden.

Brenmann, Ban-Conftructionelehre. II. Bierte Auflage.

Thorflügel befeftigt werben, bie bei ihrer Bewegung nachtheilige Ericutterungen berurfachen tonnen.



eine andere Construction zu wöhlen, und entweder die Pfette ber unteren Wand, wie bei A in Sig. 148, oder wie in Ifg. 4 2af. 7 etwas höher zu nehmen, und zugleich als Schwelle ber oberen dienen zu lassen, der des hautelsche der untunterkrochen durch die gauge Höhe sämmtlicher Wähne laufen zu lässen. Da man aber das hierzu notitige Holz bei der erforderlichen Statte oft nicht in der notitigen Länge haben laun, de onspielen die Toppel-pfosten, d. 6, stellt zwei Hölzer unmittelbar neben einander und sorgt das die die Schwelle die die Schwelle die Schwelle die Schwelle die Schwelle die Schwelle die S

Bei diefer Conftruction saun man die Psosten entweber nach der Länge oder nach der Disc der Wand doppelt stellen, mid beide Methoden hoden Bortheile. Die immer 10 bis 12 Juh auseinander gestellten Doppelpsosten erlauben, wenn sie nach der Thur der Bund, wie in dig. 2 Tas. 8, doppelf siehen, die Ballen der Jwischenden und des Dacks durch sie hindurch zu stellen der Ausgehaften und des Dacks durch sie hindurch zu stellen, und mit ihnen zu verbossen, wodurch diese in sieher lichen und wirten. Volgingsgen tonnen num die Schwellen und Pssetten, siehengapen tonnen num die Schwellen und Pssetten, sieherhaupt die zur Bisdung der Wand die der verben der werden, siehern sonnen nur von einem Doppelpsosten zum andern reichen, und werden dann mit ihnen vergapst und die Jaupshödiger durch eisterne Schienen verbenden.

Stehen die Pfosten aber, wie in Sig. 1 Ta s. 8 nach der giefe doppelt, so sonnten die ebengenannten Higher in tangen Stiden durch die Pfosten hindungdesen, und, mit ihnen verbolzt, der Wand eine Festigkteit geben, die in solchem Grade auf seine andere Weise erreicht werden sann. Die Vereinindung mit den Vallen ist jeht zwar nicht mehr so solch, doch aber sann man, wenn statt des einen sarten, zwei schwädere Vallen, zu beiden Seiten des Doppelpsstens augeordnet, in dieselben etwas eingelassen und mit sinen verbolzt werden, eine ssinreichen beste Verbidtung erziesen, so das die Stellung der Doppelpssten nach der letzteen, in Big. 1 darzestletten Ausodung in den meisten Fallen den Borzug verbienen dirtte.

Gewöhnlich ftellt man bie Doppelpfoften unmittelbar auf bas Rundament ber Wand, befonders bei ber Stellung nach ber Starte ber letteren, und nur, wenn bas Funbament nicht gang ficher, ber Baugrund weich und nachgebent, und die burch die Doppelpfoften übertragene Laft febr bebeutend ift, muß man, um bie Laft beffer und auf einen größeren . Theil bes Fundaments gu vertheilen, Die Doppelpfoften auf hinreichend ftarte Cowellen ftellen. Diefe tonnen nach ber Stellung, Fig. 2 Taf. 8, einfach, miffen aber nach ber Stellung, Fig. 1, boppelt fein. Bierbei tritt bie Schwelle, ba ber gwijchen ben Doppelpfoften befindliche Theil ber Band immer bebeutend ichmacher als lettere ift, auch außerhalb gegen bie Wand bor, und muß baber gut gegen bas Anfichlagen bes Regenwaffers gefcutt werben. Der gulegt ermannte Umftand macht es rathlich, biefe Doppelichwelle (wie bien in Fig. 1 Taf. 8 auch gefcheben), mo es thunlich, ju bermeiben.

Der Naum gwifden den Toppelhfoften wird auf die friffer besprochen Beiste "ausgedunden", und in Beziechung auf die Etagenbalten tann man das Auflager derzieben auf die verschiebenen in Gig. 1 und 2 Taf. 8 hargestellten Arten anordnen.

Will man bas Enftem ber Doppelpfoften confequent

durchführen, so ergeben sich an dem Gelen viersäge Pfosten, die dann einem schr schieden. Schoders Bescheiter bilden. Schoders Sichten und Thümen, die aus Fächwert erbaut werden sollen, sindet die beschriebene Construction Amwendung; eben so aber auch dei Wagaginen und Schunen, nud dei letzern leisten nach der Sätzte der Wand gestellte Dophelpfosten einen sehr erwünsichen Widerfahrd gegen den Schiederund des Gertrides, und verfüllen das bei soßen Schumenwänden is dusschafte sieder fraftia.

In Fig. 4 Taf. 7 baben wir eine Riegelmand nach bem Borichlage bes herrn Egel in Forfter's Baugeitung gegeben, bei welcher ebenfalls burchgebenbe Sauptpfoften aa angebracht find, und bie ftarteren Pfetten bb jugleich als Schwellen ber barüber ftebenben Wanbe bienen. Fig. 4 B zeigt einen Borigontalichnitt nach gh Fig. 4; Fig. 4 C eine Seitenanficht und Fig. 4D ben bertitalen Durchichnitt ber Wand, aus welchen Zeichnungen bie getroffene Anordnung fo beutlich berborgebt, bag eine weitere Erlauterung überflüffig ericeint, um fo mehr, ba bie befolgten Grundfage burchaus biefelben find, bie wir oben weitlaufig beiprochen haben. Bei ben mancherlei Bolgbauten an Coupben und Remifen zc. ber murttembergifden Gifenbahnen ift bon biefer Conftruction vielfach Gebrauch gemacht, und wir haben baburd Gelegenheit, bie Saltbarfeit und Zwedmäßigfeit berfelben ju prufen. Die Fig. 4 E und F zeigen ein Baar Bertifalidmitte nach ben Linien od und ef Fig. 4 B.

Bir haben bisher immer borausgefest, bag bie Wanbe entweber auf einem Funbamente, einer Codelmauer, ober aber folde in hoberen Stodwerten befindliche, auf anbern Manben ruben, und fo bie Schwellen in ihrer gangen Lange eine unmittelbare Unterftugung finben. Gehr baufig tommt aber ber Fall bor, bag Banbe über hohlen Raumen ausgeführt merben follen, fo bag bas bie Comelle bilbenbe Bolgftud nur an feinen Enden eine Unterftupung findet. Alsbann muffen fogenannte Spreng - ober eigentlich Sangmanbe conftruirt werben. Der leitenbe Bebante bierbei ift, bak man bie Schwelle ber Band als ben Tramen eines Sangwerts aufieht, beffen Sangfanlen bie Pfette unterftugen, und bie swifden ben fur bas Bangmert nothigen Berbandftuden bleibenben Raume burch Pfoften und Riegel bon ichmacherem bolge gwedmaßig ansfüllt. hiernach ericeint bie gange Conftruction ale febr einfach, und wenn nicht beiondere Umftanbe, bestimmte Stellung bon Thuröffnungen, ober bie Bedingung, daß ein Theil ber Band zugleich maffibe Feuerwand fein, und baber gar fein bolg enthalten foll, eintreten, fo ift bie Conftruction in ber That fo einfach, bag bie Fig. 1 und 2 Taf. 9, welche bergleichen Banbe barftellen, und Sig. 2 gugleich bie Anlage einer Thuroffnung in ber Mitte ber 2Band zeigt, weiter feiner Erlanterung beburfen

Die Banbe. 51

Dergleichen Banbe find aber meiftens Quericeibemanbe, b. b. folde, bie fentrecht auf ben Fronten fleben, und in biefen liegt eine Thuroffnung nur bann gredmäßig in ber Mitte, wenn bie Rimmertiefe, ober bier bie Lange ber Band, minbeftens 18 bis 20 Fuß betragt: fonft mirb bie Thuroffnung gewöhnlich fo angelegt, bag fie 3 bis 4 Guß von ber Frontwand entfernt bleibt. In einem folden Galle muß man bon ber fpmmetrifden Beftalt ber bang. manbe abgeben, und wenn auch, wie in Gig. 3 Taf. 9, bie Thurpfoften noch als Bangfaulen auftreten, boch bielmehr bie Band als eine unverschiebliche Rebflache barguftellen fuchen, fo bag biefelbe gewiffermagen als ein Brett von ber Sobe ber Band ericeint, und baber als ein an beiben Enben aufliegenber Balten angefeben werben tann, ber bobe genug bat, um fich, ohne fich burchzubiegen, frei ju tragen. Fig. 3, Taf. 9 geigt biefen Fall, mobei gugleich zwei bergleichen Banbe, in zwei berichiebenen Ctodwerten über einander ftebend, und burch bie gu beiben Geiten in ber Ditte ber Dobe liegenben boppelten Balten AB, ju einem Bangen berbunben, große Steifigfeit betommen. Das bargeftellte Beifpiel begiebt fich auf einen wirflich gur Musführung getommenen Fall, und ift aus bem Bener'ichen Werte entnommen. Da bergleichen Banbe in ben Gachen felten ausgemanert, fonbern meiftens bobl gelaffen und nur auf beiben Ceiten gewitt ju merben pflegen, fo bat bie unregelmäßige Geftalt ber entftebenben Fache teinen Rachtheil, mas allerdings ber Fall fein murbe, wenn fie mit Steinen ausgemauert werben follten. Die mit M, M begeichneten Solger bienen als Streben ober Spreigen, unb find baber nit ben Pfoften und Comellen burd Berfatungen berbunben, mabrent bie mit N. N bezeichneten Berbandflude ale Bangen bienen und beghalb mit ichwalbenichmangformigen Blattern in bie mit ihnen berbundenen Bolger eingelaffen find. Die Wand hat eine besonbere Pfette P und Schwelle S, Die beghalb angeordnet find, um bie Balten CC nicht ju ichmachen, und Die Arbeit bei bem Abbinben ber Wand zu erleichtern, weil nun bie ichweren Balten babei nicht mit "jugelegt" ju merben branchen.


In einem folden Falle wird aber bie in Gig. 5 I af. 9 gegeichnete Anordnung, bei welcher bie bolgernen Streben

burch amei boppelte eiferne Sangbanber erfest find, und bie Band an ibre Pfette aufgebangt ericeint, gwedmagig angumenben fein, benn man wird bei berfelben bon ben Berbanbftuden beliebig fortlaffen tonnen für bie Feuerwand, wenn nur bie Thurpfoften ale Spreiten amifchen Schwelle und Pfette ber Wand bleiben. Die Conftruction felbft ift febr einfach, und burch bas in Fig. 6 gezeichnete Detail fo erlautert, bag fie feiner Borte weiter bebarf. Bemertt foll aber noch werben, bag biefe Conftruction febr geeignet ift, icon ftebenbe, fruber unterftust gewesene Banbe in Bangmanbe gu bermanbeln, mas mit weit weniger Umftanben berbunben ift, als bei ber gewöhnlichen Conftruction, inbem bei jener Alles ungeanbert bleibt, bei biefer aber alle Fache berausgeichlagen und alle Bolger neu verbunden werben muffen. Mußerbem fest fich eine neu abgebundene Sangmand, wie jebes Sangwert, etwas, und wenn bieg erft eintritt, nachbem bie Band geputt ift, fo entfleben febr unangenehm in's Muge fallende Riffe und Sprünge, bie bei ber in Fig. 5 bargeftellten Conftruction nicht wohl entfteben tonnen, weil bie eifernen Sanabanber, einmal gespannt, nicht nachgeben. Die Starte berfelben lagt fich, wenn man bie Laft und bas Eigengewicht ber Wand tennt, leicht berechnen. Bu bemerten ift noch, bag bie Schwelle nicht zwischen ben Thurpfoffen geftoken fein barf.

# §. 3.

#### Die Blockmand.

Die Blod- ober Schurgholgwand ift mur in fehr bolgreichen Gegenben, wie in Rufland, Volen, Galligien, in ber Schweiz, Tyrol ic gedrauchlich, auch haben bie beieftigten Blodfhaufer ber Ruffen in Sibirien und die der Englander in Canada folder Wande. Die Conftruction beieh barin, daß man die Schurgh ofzer, d. i. auf allen vier, drei, ober nur zwei Seiten ebengehauene Stämme unmittelbar auf einander legt, bis die hobe ber Wand erreicht ift.



An ben Cden und überhaupt ba, wo sich zwei solcher Banbe treugen, geschiebt bie Berbindung entweder burch Bertammung, Ueberblattung ober Berginfung.

Die Bertammung ist in sig. 150 bargestellt, mobei jedes holf vor bem Ramme einen Ropi besätt, so das sie Wände über ben Areuzungshumt hinaus beibe noch sortiegen. Die Tiefe jedes Kammes beträgt 1,4 ber holfstätte, von welcher bemnach bie halbe stecht. Bei unbeschlagenen holgern wird sich ver Bertammung eiwa nach fig. 150 a darftellen.

Bei ber lleberblattung, Fig. 151, siegen immer die Hosse einer Schicht in betwen ein Ed bisbenten Wanden gleich hoch und mußfen doher auch von gescher Danden gleich volle in wie migen doher auch von gescher battung wird fehr einsach dohurch gebildet, daß aus jedem Hogle bie holbe Sohlftatte ausgeschnitten, die Archindung dann aber auch durch einen ftarten Ragel von hartem Hogle in sentrechter Richtung noch mehr besseligt in bentrechten Bischer finder nicht state, von ist die hiererieben der Solgter sinder nicht statt, od ist die Festigkeit hinreichen gefächert, und bie freiligenden hirnflächen der Dolgter sonnen durch borgenagelte Breiter geschijft werden, die in der Ansicht bewen, die in der Ansicht benen, die in der Ansicht benen.

Die Bergintung geichieft, nach Gig. 152, baburch, baß iedes holgftid an feinem Ente einen nach beiben Seiten ichwalbenfiquaniförnig geflatteten Juten erhölt, ber, wenn bie Holger übereinander gelegt find, jedes holg am Ausweichen sindert. Auch fier findet tein Ueberstehen der Bolter am Ed flatt, wie bei der Ueberblatung. Die beiden

then explaned on Sola, roughed other, be

dig. 152.

legten Berbindungsarten eriparen an Holz, rauben aber der Construction auch alles Charatteristische der äußeren Ericeinung.

Die Fenster- und Thürösfinungen in diesen Wanden werben auf die Art hergestellt, daß die Thür- und Fensterpsossen auf eines der Schurzhöhzer, welches die Schwelle ober den Brustriegel bildet, eingezapft, und durch dieselbe Verbindung mit einem andern, das als Thür- oder Fensterriegel auftritt, derbunden werden. Sie sind seindarts mit Anthen verschen, in welche die auf die Jenster- oder Thürhöße tressensen Schurzhöhzer mit Japsen, die eine fortlausende Feder bilden, eingreisen, wie dieß in Fig. 153 dargestellt ist.

Da bie Courabolger ibrer Lange nach, obne weitere Berbinbung, nur burch ibr Gewicht gebrudt, auf einander liegen, woburch bei großerer Lange berfelben ein borigontales Berbiegen einzelner Bolger möglich wirb, fo werben fie in Rugland, auf alle 6 Fuß etwa, mit einander verdübelt, wie foldes in Fig. 153 bei an angebeutet ift. Alle bieje Blodmanbe merben burch bas Eintrodnen und Cominben bes Solzes immer niedriger, und wenn bieg auch, unter ber Borausfehung, bag es bei allen Banben eines Daufes gleichmagig eintritt, ber Conftruction felbft gerabe feinen Rachtheil bringt, fo bat bie babei ftattfinbenbe Bewegung boch bas leble, bak auf bergleichen Wanben fein Berbut (Beftich, Berblenbung) augebracht werben fann, Um nun bie Banbe aber boch bicht zu befommen, werben bie Lagerfugen entweber mit Moos ausgelegt, ober, wie es in Rugland gebrauchlich ift, talfatert \*), inbem aus Werg lofe gebrebte Seile mit einem ftumpfen Stemmeifen und bem Schlagel in bie Fugen getrieben werben. Die Angenflachen ber Banbe werben bann gewöhnlich mit Brettern bertafert, und innerhalb wirb, wenn man ein befferes Unfeben verlangt, tabegirt \*\*).

") Die Leute, die fich ausschließtich damit beichaftigen, heißen Ralapatichiti, und erhalten ihre Bezahlung nach bem Gewicht bee in bie Augen getriebenen Berge.

\*\*) Es fall gewiß jeden fremden auf, dog die Fimmerwade in gang gringen Barentphaften in der Umgegend von St. Ketredung fo oft udepitit find; aftein der Geund daste tiegt in dem oben erwöhnten Umftande, dog die Beroegung in den Wänden ein Puten z. nicht aufolie. Die Banbe.

Muf Laf. 10 geben wir ein Bild eines lieinen aus ben Bloctwänden conftruirten Gebäubes, welches wir aus bem dußerst sorgfaltitg ausgeführten Wert: "der Schweiger Hofstaltig ausgeführten Wert: "der Schweiger Hofst wird der Gebaube, Tarmfabt bei G. Köhler" entuanmen haben. Es stellt dies einen Kalespeicher und dentum blungsiefer zu geben, ist es bloß durch eingelne Psochen unterkliebt. Das Lach ist mit Schinden gebedt und sind die burch schwere Steinblöde gegen das Albeben durch Etitime gesichert. An den Geden sind der hied der gestellt der einstellt geber der Iragen die Allentöpse über einsuher vor, indem jeder dem der finds der Schieden der Rottlich eine Schinden Schung gegen das Eliebtwingen der Välfe



gewahrt. Daburch entsteht eine äußerst malerische und für ben Holhson charafteriftische Unterflügung der Pfetten ober weit auslächene Sparren. Gin reichers Beispiel einer solchen consolartigen Unterflügung, aus eben genanntem Wert entstommen, zeigt Fig. 15-3. In Augland worben bie bem Schlagregen exponiten Hienenben der holhse der in vorgenageltes Brett geschipt, was, wenn es derwittert ist, leigt durch ein neues ersest werben tann. Die vorstehen Köpfe tragen übrigens zur Beranterung der Wähnbe, mitsin zur Festigteit bei, nur erfordern sie noch etwos mehr hol, und de bei biefer Art ber Vertämmung bie Währte eines Holges Holger der einen Wand mmer auf die Mitte eines Holges ber andern treffen, so muß, wenn endlich beide Wände gleich hoch werden sollen, auf die eine entweder noch ein besonderes holgftild aufgefüttert, oder das letze um so viel bober genommen werden.

53

#### \$. 4.

#### Die Dielen- und Grettermand.

Den Blodmanben ichliegen fich bie Dielen- ober Boblenmanbe an, welche noch bei Remifen und fonftigen untergeordneten Gebäuden Bermenbung finden. Golde Banbe haben nach Fig. 1, 2 und 3 Taf. 11 eine Schwelle, eine Pfette ober ein Rahmftud, Ed., Bund., Thur, Fenfterund 3mifchenpfoften, wie bie Riegelmanbe, nur fehlen bie Buge ober Streben und bie Banbriegel. Alle Bfoften baben an ber ihrem Rachbar quaefehrten Geite, ihrer Lange nach, Ruthen, in welche Dielen in borizontaler Lage eingeichoben werben, Die fo bie Fache ber Wand ausfüllen. Die Edpfoften find auf gmei, Die Bundpfoften auf brei Seiten genuthet, und bie 3wifdenpfoften werben in folden Entfernungen bon einander gestellt, bag bie eingeschobenen Dielen fich nicht biegen, fo bag bie Weite gwifchen ben Pfoften bon ber Starte ber Dielen abhangt. Lettere fann bis auf 5 und 7 Boll fteigen bei 6 bis 8 Fuß entfernten 3mifdenpfoften, fo baf bann wieber Blodmanbe entfleben. In Diefem Falle greifen Die Dielen ober (wie fie nun mobl genannt werben) Füllbolger nicht mit ihrer gangen Starte, wie bie fcmacheren Dielen, fonbern mit Bapfen fo in bie Ruthen ber Pfoften, bag fie auf einer Seite mit biefen bünbig liegen.

Da bei biefen Wänden die Pfetten oder Rahmflüde durch die Pfossen unterstützt werden, so nechmen diese an dem allgemeinen Setzen der aufeinander siegenden Hölzen, in Fosge des Jusammentrodnens, nicht Theil, und es wird daßer zwischen den Pfetten und den obersten Fällhölzern ein Iwischen aus entstehen, dem auf verschieden Art zwar immer wieder ausfüllen tann, am besten aber durch ein den außen oder innen dader genageltes Brett. Big. I und 2 Taf. Il verschiefet. Die Wände werden auf diejelbe Art wie die Bloctwände gedichtet, die Dielen pflegt man zu sugen und eine Lage Moos oder Werg in die Fugen zu segen.

3e nach dem Grade der Sichtigfeit, welchen man von einer berartigen Wand beaufprucht, fonnen die Vielen abgeschrögt, gefaltt oder gelpundet werden, wie diese Berbindungen in Sig. 7- dargestellt find. Jur Spundung sind schon Bohlen von mindelnen 2 301 Väler erforbertlich

Eine ähnliche Wand, nur mit dem Unterschiede, daß die Tielen eine fentrechte Lage annehmen und in die ausgefalzten Schwellen, Pfosten und Pfetten eingelegt sind, ftellen die Figuren 4 bis 6, Taf. 11 dar. Dadei werden

bie Riegel und Streben um die Falztiefe schwächer als die Pfossen z. gemacht und die Diesen auf ihnen, sowie in den Falzen genagelt, worauf die Fugen mittelst Leisten "Dedleisten, Augenleisten" abgedeckt werden.

Die Bretterwand wich nur als leichte Scheidewand gebraucht, und besteht, in der Bedeutung wie wir sie
hier aufsassen, aus einer doppelten Bretterlage. Gemeiniglich hat eine solche Wand teine dierest lutterstützung, indem
man sie an der Stelle, wo man sie gerade braucht, unmittelbar und ohne weitere Bordereitung zwischen Zeefe und Fußdoden eines Raumes errichtet. Die Gonstruction einer solchen ist, nach Jig. 154 a., sehr einsach; de beiden Bretterlagen werben so über einander gesegt, daß dei der einen die





Figen in vertitater Richtung, auf ber andern schrag, nach etr Mitte hin aussteilend, gerichtet sind, worauf beide durch eine hinlanglide Angahl umgenietheter essent Pages mit einanber verdumben werden. Soll die Band eine Thir bestommen schrifter lommen nicht leich vor), so wird die Vesstung dafür in der Wand ausgespart, mit einer Zarge eingesaft, und auf beiden Seiten mit sogenannten Thirversselbungen oder Einschungen versselen.

Gewößnich bleiben die Bretter rauh, d. h. unbehobelt, und die Bandiläde wird geroht und genuht; wehhald die Bretter nicht dicht aneinander gereiht werden dürfen, domit sie sich deim Quillen nicht werfen. Soll der Put einer solchen Wand leine Risse und Sprünge bekommen, so müssen die Rohrhalme die Abern des Holges rechtwinklig treugen, und noch sicherer ist es, die Kläcken doppell zu robren.

Die Besestigung an Dede und Husboben geschieht sehr einfach durch Latten, die an bieser und der Wand durch Rägel besessign, in dem Thürössungen aber ausgeschauten werden. Zweissignungen aber ausgeschauten werden. Zweiseln werden auch Wande nach Fig. 1.55 aus leichten 2½ bis 3 Joll fartem Riegelhosz gekistet und bei- derseits berecht, berrocht und gruppl, wobei der Raum zwischen dem Pfosten koch folicibt.


Bu Raumabtseilungen in Rellern und auf Dachöben z.c. Berippe berfelben wird aus Latten conftruirte Wande an. Das Gerippe berfelben wird aus schwachen Holze ("Rahmschen"), 2 1/2 bis 3 Joll im – fart, construirt und besteht, wie eine Riegelwand, aus Schwelle, Pfette, Pfoften, Bugen und Riegeln. Die Pfoften fleben in Entfernungen von etwa 6 finf, und die Buge und Riegel werben fo angeordnet,

84, 150.

bağ bie in vertitaler Stellung und mit Zwischerdaumen von 1 bis 3 Zoll baggegen gefegten Latten alle 3 bis 4 High einen Nagel befommen fommen. Das Wandsgerippe muß so abgebunden werden, daß es, wenn auch die Holger verschiebene Starten haben, doch eine Bundseite befommt, auf weider bann die Latten beschieft werden.

Erwähnen muffen wir hier auch noch biejenigen Banbe, bie als Ginfriedigung offener Raume gebraucht werben.

Sine Plante (Brettergaun) öeflech aus einem Gerippe von in die Erde gegradernen Psoften und Riegeln; lestere in zwei Reisen über einander, die unterfle etwa 1 Fuß über der Erde, die oberste eben so weit von den Röpsen der Pfosten entjernt. Auf der Bundseite werden die Bretter, die gespundet, gesalzt oder auch nur gefugt, glatt gehobelt oder ranh sein sonnen, in vertilaler Stellung durch eiserne Rägel beseint und so die Plante, wie sie in Fig. 156 dargestellt ift, vollendet.




Die Pfoften, 5 bis 7 Jolf faat, bleiben, so weit sie in die Erde lommen, rund, wenn sie aus einstämmigem Holge bestehen, und werben gewöhnlich, um das raifer Berfaulen zu hindern, an der Oberstäck etwas vertofilt. Wenn man setten Leshun (Letten) haben tann, so muß man mit diesem Material in einer Emtsernung von 1 Juf die Pfosten

Die Banbe. 55

feft umftampfen, mas ein febr einfaches und boch mirtfames Mittel gegen bas raiche Berfaulen ift. Gin Tranten mit Steintoblentheer ift nur bann anwenbbar, wenn bas bolg ber Pfoften borber burchaus ausgetrodnet mar. Ueber ber Erbe branchen bie Pfoften nur an ber Bunbfeite "bebeilt" ju merben, und fonnen übrigens rund bleiben; ebenfo bie Riegel, boch muffen lettere auf ihrer oberen Geite fo ge-Staltet fein, bag bas Baffer leicht ablaufen tann. Deffelben 3meds megen werben bie Ropfe ber Pfoften forag abgefcnitten und, um bas Ginbringen ber Raffe bier noch beffer ju berbuten, wohl mit einem an allen Seiten etwas überftebenben Brette bebedt. Ilm bie aufwarts gerichteten Birnenben ber Bretter gegen bie Raffe gu fcugen, bebedt man fie mit einer "abgemafferten", b. b. bachformig behobelten Leifte, gu beren Befestigung eine Latte, a Fig. 156, in borigontaler Lage gunachft ben Enben ber Bretter fefigenagelt wird. Damit ber Regen leicht ablaufe, muß man alles holzwert, mit Ausnahme ber etwa rund gelaffenen, jebenfalls aber bon ber Rinbe befreiten Pfoften, glatt hobeln.

Wenn bie Bretter bis naße, ober gang bis auf ben Erboben hinabreichen müssen, so leiden sie sein den biagenannte Spriswosser, und wenn in Folge bessen igernannte Spriswosser, und wenn in Folge bessen ibrenden einkritt, so ergreist dies alle Bretter au ihren untern Ende, während das obere vielleicht noch längere Zeit brauchdar bleidt. Ein "Anschisten" aller einzelnen Bretter ist aber sehr bespreckt die "Anschieden Bretter bis dewerlich, und so bleidt gewöhnlich nichts Anderes übrig, als alle Bretter zu erneuern. Eind dergleichn Berhältnisse dasse worden der beschaften, die ist dessen gleichen Berhältnisse dasse von aus der beschieden Bretter in horizontaler Lage, und etwas über einander greisend, an die Phosen zu nageln, wie die fin fig. 167 gezeichnet ist. Dierbei müssen natürlich die Entsernungen der



Pfoften von einander mit der Lange der borsandenen Bretter in lebereinstimmung stehen, jo daß der Eloß zweier Bretter immer auf der Mitte eines Pfostens flattsinden kann. Die Riegel fonnen jest fortbleiben, wenn man, außer der eben erwähnten Rüdsicht, die Zwischenweiten der Pfosten so anordnet, daß die Bretter so oft genagelt werden tönnen, daß sie fich nicht nachtseilig durchbiegen. Behalt man bas zuerft beschriebene Holggerippe bei, und besteibet doffelbe, fatt mit Bettern, mit Latten in sentrechter Richtung, und mit größeren ober tleineren Zwischenraumen, so hat man ben sogenannten Lattenzaun, wie er häusig angewendet wird.

Gollen bergleichen Zäune auf ben Grenzen nachbaricher Grundfliche errichtet werben, so sist es gebräuchlich, 
bie Bundheite immer dem Nachbar zuzwenden, und bei entstehenden Streitigkeiten über das Eigenthumstecht alter Zäune 
pflegt man an volen Crten sierend zu entschieden, wenn 
eine anderen Seweismittel aufzutreiben sind. Die gewöhnlich 
vorfommenden Holzgeländer haben wir auf Zaf. 12 
in dier Beispielen von Fig. 1 bis 8 zusammengestellt, wogu 
wir wohlt feiner weiteren Griffarun de bedieften werden.

### 8. 5.

#### Die Spundmand.

Die Spundonarde gehören eigentlich gang in das Bereich des Brüden- und Wassers, doch tonnen sie auch bei Gründungsarbeiten sie hochbauten Anwendung finden, so daß wir wenigstens ihre Constructionen im Allgemeinen hier besprechen mussen, wenn wir auch nicht under auf die Anwendung derrieben einegen tonnen.

Der Zwed solder Wande ift, das Durchftrömen des Baffers zu verhindern. Bafferd ich i gteit im gemöhnlichen Sinne gewähren sie nicht. Oft sollen sie aber auch nur eine seite Mmschiefung bilden, um weichen moorigen Boden gegen das seilwärtige Ausweichen unter einer berital wirtenden Laft zu schiegen. Diernach richtet sie bei Construction der Wond, und man unterscheidet in diese Westung eigentliche Spund- und Pfahlwände.

Beibe bestehen aus in ben Boben eingerammten Pfablen, bie bei ben Spundwänden mit einer Spundung gegenseitig in einander eingreifen, bei ben Pfahlwäuben aber, ohne biese möglicht bicht aneinander ichließen.

Die Psahle millen vieredig beschlagen werden, und mach möglich breite Psahle aus dem Etalmmen zu gewinnen. Recht geradwüchsiges Hols ift nothwendig, und dehhalt dem Bermen sah nur allein die Radelhölzer zur Anwendung. Besonders trodenes Holz gewährt seine Vortpeile, ist viellender wegen des Quellens im Wasser oder feuchten Grunde sinderlich.

Die Statte der Spundpfäßte schwantt zwischen 4 und 8 dis 9 3off. Bis zu 4zölligen Pfäßten, oder bei noch ichwäderen Dielen, wendet man die früher besprochene Reilfpundung an, dei statetem Holze aber die Unadratspundung. Die Bearbeitung muß möglicht genau geschehen, und wenn sie mittels der Cuerart oder des Setempeigens (Stechheutels) geschehen ist, mit dem hoben nochgeputzt werden. Seder Pfäßt erhält, nach Fig. 158, an der




einen Seite eine Ruth, an der andern eine Feder, und wird nicht jugespist, sondern meistessomig ausgeschäft. Letzteres dourf aber nicht ausse Geredenvohl an den einzelnen Pfählen geschehen, sondern so, daß die Schneiden aller zu einer Wand gehörigen Psähle eine gerade Linie bilden. Ju dem Wocke werden die bis so weit fertigen Pfähle in horizontaler oder etwas mit dem oderen Ende aufwarts gerichteter Logg auf dem Arbeitsplage bicht zusammengeschoden, in Zwingen beseichtigt, und dann in der Witte der Starfe mit einem Schnurssone berese, nach welchem die Juschaftung an den einzelnen Psählen dearbeitet wird. Borber, und ehe fie aus der Zwinge genommen werden, dezeichnet man die Pfähle mit Rummern, und nach diesen müssen fie eingerummt werden.

Das Einichlagen ber Spundfläche ift die schwierigste auser Ammarbeiten, erfordert große Aufmerkmeltet und wird siehr iheure, weshald man voerfer immer reiftig überlegen muß, ob der beabsichtigte Ived durch eine Spundwand auch erreicht wird."). Der Grund muß durchaus frei von größeren Steinen, Burzeln, holystieden ze, sein, und in biefer Beziehung oft fluß für Guß unterfucht, und von in biefer Beziehung oft fluß für Guß unterfucht, und von

bringen "ziehen". Die Ramme muß daher öfters versest werden, weßhalb die sogenannten Lauframmen vor den Aunstrammen, des siechteren "Serfaßerns" wegen, den Borzug verdienen. Die Hauptsache ift, die Wand schließend und in der vorgeschriebenen Richtung einzuammen, meholb, nach Tig. 159, Jwingen d. i. Vallen angeordnet werden, zwischen welchen die Pfäßle siehen. Sind dies lang, in wied außer der die fichen welchen die Pfäßle siehen. Sind die fang, so wied außer der die fatte den Vollen ausgebrachten Jwinge, nach eine an den Pfäßlem selch befelligt, wie dieß in Big. 160 gesteichnet ist.

Bei unreinem Grunde werden die Spundpfähle zuweiten it eilernen Schufen beschlagen, doch leisten die Chube
sehr oft die erwarteten Dieuste nicht. Im Beziehung auf
die Stellung einer Spundwond joll hier nur noch bemertt
werden, daß sie, wenn sie nicht etwa nur vorübergespend
Dieuste leisten soll, mit ihrer oberen Begrenzung immer
unter dem niedrigken Stande des Grundwoffers bleiben
muß, damit sie dem wechselnben Raß- und Trodenwerden
entzogen wird.

Mis obere Begrenzung, wird die Spundwand, flatt der Pfette, mit einem logenamnten Polme verschen, der an der Unterstäde eine fortlausends Ruth hat, in welche die Spund-pfähle mit Jadfen greisen. Die Beschiäung geschiebt durch veripstige Alammern, die mit einer Spihe in den Dolm und mit den beiden anderen in zwei Spundpfähle greisen. Bestelt die Wand aus Spundbolsen von verigere als 4 Jad Statet, jo wird der nen dom greisende, fortlausende Japfen zu schwach, und es wird dann volgt statt den Dolm geschend, inderen Japfen zu schwach, und es wird dann volgt statt des Holmsenden, welche die Bohsen umschließt und zussammen. Gebotst ift, angebracht. Das sürfens die Japsen, übergebotst ift, angebracht. Das sürfens die Japsen, übergebotst ift, angebracht.



bergleichen Gegenständen befreit werden, wenn die Arbeit gelingen soll. Das Einrammen der Spundpfähle kann dir niemeln geschefen, sondern es muß die gange Wand geset, und daun erft müßen die Plähle nach der Reihe eingeschlagen werden, und zwar nicht auf einmal zu ihrer ganzen Tiefe, sondern mur nach und nach, wie sie gerade leicht einhaupt die regetuaßigen oberen Begrenzungen ber Pfähle erst flegegfellt werben founen, wenn diescheben vollsständige eingerammt find, verstecht sich von selbs. Gin Wehreres hier iber die im Hochdomweien im Gangen selten vorfommenben Spundbudnde anzustübern, verbietet und der Maum; doch tommen wir in einem späteren Theile unseres Werte, wo von den Jundbudner im Allgemeinen die Rede sein wird, nachmals daranf zurich, andmals daranf zurich.

<sup>\*)</sup> Ran febe barüber "Dagen, Sandbuch ber Bafferbaufunft",

#### Zünftes Rapitel.

### Die Balkenlagen.

#### §. 1.

Unter biefer Uleberichtift greifen wir alle die Constructionen gujammen, welche die Bildung einer wagerechten Jidhe zum Jwoed haben, und meistens zum Tragem gewisser Land bestimmt find. Es gehören also die Rosse (bei Aumdationen) und die Jwijdpenbeden in Gebäuben, so wie die offenen Baltenlagen, die teine geschlossenen Deden bilden, sierber.

Unter Valken versieht man im Algemeinen ein an einne beiben Suden, und auch noch noch an einzelnen Puntten dazwischen unterstüßtes, wagerecht liegendes Pols, welches bestimmt ist, mittelß seiner relativen Festigsteit, entweder nur seine eigene, oder auch voch eine fremde Last zu tragen; und mehrere in eine Gener gelegte Valken nennt man eine Valkenlage oder ein Gebetz der Veil Zei Hochgedinden unterscheiden man Ivoligken gedalke, die zur Vildung der Deck eines unteren und des Juskobens eines oderen Stockwerks dienen; Lachgebälke, welche die Veck vor der der versichen, und zur Auffelung des Angerüftes dienen; und Rehlgebälke, oder solche, die über dem Tachgebälke in der Hoch der Volken der Volken der Volken der Volken der versichte führen und der versichte führen und der versichte führen der Volken der versichte führe der versichte der versichte führe der versichte der versichte der

Je nach ber Stelle, welche bie einzelnen Ballen in einer Baltenlage einnechmen, und nach dem fpeciellen Zwede, dem sie bienen, hat man ihnen besondere Ramen beigelegt, zu deren Ertlärung Fig. 1 Taf. 13 eine Ballenlage darftellen mag.

- 1) Gange Ballen a, a find folde, bie in einem Stid burch bie gange Ballenlage reichen, baber nicht gestogen find, und mit ihren beiben Enden auf ben Umfangsmauern ober Manben ein Auflager finden.
- 2) Stichballen b, b entstehen, wenn die Ballen nur mit einem ihrer Enden auf einer Mauer oder Wand ruben, und mit dem anderen in ein anderes holg der Ballenlage eingegapti sind.
- 3) Bechjel (Trumpf ober Schluffelbalten) d, d find folde Bolger, die mit beiden Enden in andere Batten einegapft find, und einen Wechfel zwifchen Bechfeln, wie e Fig. 1, nennt man insbefondere ein Baltenftud.
- 4) Gratballen f, f find folde, die auf die Umfangswände nicht fentrecht, sondern in ichräger, diagonaler Richtung treffen. Entwoder nehmen sie, wie f, andere Ballen als Stichballen auf, oder sind selbst Stichballen, wie f, und heigen dann Grafflichballen.

- 5) Bundbalten g bienen einer barunter ftehenden Wand gugleich als Pfette, und oft auch einer barüber ftehenben als Schwelle.
- 6) Streichbalten l., h neunt man bie, welche bicht neben einer, burch bie Baltenlage hindurch reichenden Scheibemauer liegen, jum Theil oft auf ben Abfahen berfelben.
- 7) Wandbalten i liegen auf einer unter ber Baltenlage endigenden Scheidemauer.
- 8) Giebelbalten k meint man die äußerften ober legten einer Baltenlage. Bei hölgernen Giebelwähden liegt der Giedelbalten als Bumbbalten in der Giedelwand jelöft, und wird bann gern von Gichenholg genommen; bei Giedenmauren, als Serkeichbalten löcht an der Mauer, ober zum Theil auf berfelben, und heißt dann Derbalten. Gehört der Giedelbalten zum Tadgebält, so heißt er Dachgiebelbalten.
- 9) Dachbinderballen ober auch bloß Binderballen heißen biejenigen Ballen im Dach gebält, auf denen die Querverbindungen jum Tragen des Dachgerüftes angeordnet sind.

Diefelben Benennungen tommen, unter benfelben Bebingungen, auch im Resigedall bor, und man hat Grattefibalten, Gratteblaten, Resibachten, Resibachten ac.

Bu ben Ballenlagen gehören ferner, wenn fie auch mit ben übrigen Ballen nicht in berfelben Gbene liegen:

- 10) Die Mauersatten m, m, Fig. 1 Zaf. 13, ichwache hölger, die unmittelbar auf den Umfangsmauern liegen, und auf welchen die Balten ihr Endausgager finden.
- 11) Die Untergüge I. 1. Dieß sind ftarte Hölger, die unter den Balten liegen, und diese an gewisse Munter ten gwissen ihren einen unterftügen. Die Untergüge sind, wie der Balten selbs, entweder nur an ihren Enden, oder nach Erfordernis auch nach an einzelnen Huntten dazwissen unterflüßt, und wirten edensalls mit ihrer refativen Keftigleit.
- 12) Liegt bas zur Unterstützung der Ballen dienende Holz nicht unter densieben, sondern unmittelsor darüber, so daß die Ballen mit Schaubenbolzen an dassiebe gehängt sind, so nimmt es den Amen Träger an.

Um ein Geball anzurdnen, ift es zunächft erforberlich, ben vollffamigen Grundrift besjenigen Stockwerft, bem das Gebalt als Dede dienen soll, mit allen durchgesenden und hier aufhbernden Scheibemauern, nehlt Rauchröhren und Treppen aufzugeichnen. Was nun die Lage der Ballen betrifft, so ergibt fich biefelbe gewößnich mach der Telefe des Gebäudes am wortheiligalieften, weil sie is durch die Mittelhöchdemaern die gecignetste Unterstätzung bekommen, und als Anker sür die Frontmauern benützt werden können. In diesem Falle müssen dies Balten sentrecht auf die zu antern den Mauern gerichtel sein. Rauchrodyren und Teppen sind jo anzulegen, daß sie möglicht wenig Answechselung der Valkten erkodyren.

Einige Balten betommen nun zuerft eine bestimmte Lage und zwar:

- 1) die Giebelbalten. Bei hölgernen Giebelmänden werden sie gugleich Bumbalten, d. b. für die untere Giebelmand Piette und für die obere Schwelle, ober letzteres allein, wenn die untere Giebelwand von Stein ist. In beiden Fällen werden die grene von Eichensolg genommen. Ist die Giebelmand ganz von Stein, so wird der Giebelflanten zum Orthalten, wenn er auf dem Absah der Giebelmaner mit einem Test sienere Breite aussiegt, oder zum Streich-balten, wenn der Giebelmaner diese Absah fellt.
- 2) Die Streich ballen werben zu beiden Seiten aller durch die Baltenlage reichenden und mit der Länge der Balten parallelen Mauern angeordnet. Liegen Raud-röhren in den Mauern, so werden die Balten, so weit die ängkren Bandungen der Rauchröhren geben, 1 dis 2 goll tief ausgeschmitten und diejer Jwijdenraum mit einer doppelten in Lehm gelegten Loge Dachgiegel "Liefrichwange" ausgefällt. Dadurch erhalt dos hoh eine Schulken in Jelle in Bersten der Ramine an jolden Stellen flatisinden jollte, was hie und da durch dos Ausbrennen der engen oder russische Ramine vordommt.
- 3) Die Bundbalten, welche auf jeber burch bas Bebalt und in feiner Richtung bindurchreichenben, ober auch unter ihr aufhörenden Band angeordnet werben, bilben für Dieje die Pfette und Caumichmelle. Obicon Diejes Dolg mehrfach berlocht wirb, fo erhalt es boch meiftens nur bie Starte bes Riegelholges, in welchem Galle jeboch zu beiben Geiten bes Bundbaltens 2 bis 3 3oll ftarte bolger "Rabmenidentel" angenagelt werben muffen, um ben Enden ber Bretter bes Gugbobens ein Auflager gu gewähren. Gin foliberes Berfahren jeboch befteht barin, bag man bem Bundbalfen bie gewöhnliche Baltenftarte gibt, und wenn er eine folde Lage erhalt, daß er mit der einen Bandfeite "bundig" liegt, fo tann auf ben über bie andere Banbfeite bortretenben Theil ber Fußboben aufgelegt werben. hierauf wird ein zweiter Balten bicht neben ben Bundbalten gelegt und mit biefem mehrmals verbubelt, weghalb er ichwacher fein tann, ale bie anberen Balfen, ba er meniger gu tragen erbalt und bom Bunbbalten theilweife getragen wirb. Muf biefen Balten nun fonnen bie Enden bes anderen Sugbobens aufgelegt werben.

4) Die Wandbalten liegen auf jeder in der Hofeber Vallenlage aufsörenden und mit den Ballen parallelen Mauer, umd fönnen baher, weil sie ihrer gangen Länge nach ausliegen, umbeschadet schmäler genommen werden, als die übrigen Balten. Sie dienen zur Vesselftstigung des Fusibodenst und nechmen seitwarts die Gonstructionstheile zur Schließung der Ballensache auf. Sind in der betreffenden Mauer Nauchfohren vorhonden, so muß der Wandbalten in himreichender Entsperung von diesen ausschlieben, und durch einen Bedesse mit dem übrigen Vallen wieder verbunden verben.

In ben Iwifdengeballen ber Stodwerte werben nun bie übrigen Balten "Zwijdenbalten" jo gelegt, daß je 2,5 bis 4 Auß, von Witte zu Mitte gerechnet, von einember entfernt liegen. Die Größe biefer Entfernung Sangt, wie wir später sehen nerben, ab von der Ballenfärte, von der Gonffruction der Ballenabschiffig und des Frissodens.

In ber Dachbaltenlage werben bie 3mifchenbalten gwifden ben Giebel ., Streid ., Bund- und Bandbalten eben jo eingetheilt, nur muffen in bem Falle, bag bie Dachfparren in unmittelbarer Berbinbung mit ben Balten fteben, bie Binberbalten bestimmt merben, b. b. biejenigen Balten, auf benen die Conftructionstheile fur ben Querverband bes Dachgeruftes anfgestellt werben follen. Dieje liegen im Allgemeinen 10 bis 15 Fuß von einander entfernt, und man ordnet fie gerne fo an, daßt die Borisontalbroiection bes Anfallspunttes (fiebe weiter unten) in bie bem Balm gugetehrte Ceitentante bes Baltens fällt, wovon ber Grund ipater beutlich werben wirb. Ferner nimmt man gerne Bund - ober Bandbalten ju Binberbalten, und borguglich folde, die zugleich gange Balten, b. b. nicht ausgewechselt find, befonbers bann, wenn ber Dachberband einen Geitenfoub auf ben Balten ausibt.

Stehen die Dachsparren mit ihren Fiffen auf ben Balten, so sollten letztere womöglich sauter ganze Balten sein, und vor allen Dingen dürfen die Jinderbalten nicht gestofen werben. In den Schodwertsgebalten ist das Stoßen er Balten vorniger gefährlich und vooll erstaute, wenn es nur immer über einer Unterflitzung geschiecht, und die etwa auf die Fensperpfeiler der Frontmauern tressenden Balten in einem Eilied burdacken, um als Anterbalten au bienen.

So sehr man Stichballen und Andwechselungen zu umgehen sucht, so werden sie boch in solgenden Fällen nöthig:

a) In ben 3mifdengebalten.

1) Menn tein Giebelbalten angeordnet, sonbern die identen die Geben Gedäll stegende Giebelwand nach Sig. 147 mit einer eigenen Bruft oder Saumfigwolle verjesen werden soll; Sig. 1 Taf. 13 zeigt diesen Kall bei f. f. Der der Giebelwand zumächft liegende gange Balten a, a Sig. 1 Taf. 13 tritt nun als Wechsel auf, und in ihm sind die Etichsbalten b, b und die Graftsicholten f, f mit Bruft-

gapfen vergapft, auf benen bie Saumschwelle ihrerfeits aufgefammt wirb.

Diefe Conftruction fteht ber mit Biebelbalten , nach Big. 148, in mehrfacher Begiebung nach; benn einmal toftet fie mehr bolg, weil fur bie barunter ftebenbe Wanb wenn nicht eine maffibe Mauer beren Stelle einnimmt nun auch eine besondere Pfette nothig wird, abgefeben bavon, bag bie vielen Stichbalten icon einen größeren bolgaufwand verurfachen; zweitens ift aber auch bie Saltbarfeit geringer, benn ber burch bie vielen Bapfenlocher fur bie Stichballen geschwachte Ballen a, a Fig. 1 Taf. 13 berliert einen bebeutenben Theil feiner Tragfraft, und wenn man ficher geben will, fo ift man genothigt, benfelben bebeutenb breiter zu machen, ober noch einen besonberen gangen Balten baneben ju legen. Die Confiruction nach Fig. 147 follte baber nur bei jolden Dolgebauben angewendet werben, bei benen man biefelbe im Meugern fichtbar lagt und bie Baltentopfe an ber Giebelfronte nicht entbehren will. Begualich ber Schonbeit ift letterer Conftruction unbedingt ber Borgug ju geben.

2) Bei der Durchführung ber Rauchtöhren durch die Geballe lann man es oft nicht so einrichten, bag sie zwichen ben Balten durchgehen, und bann muffen die auf sie treffenden Balten ausgewechselt werden, wie dieß fig. 1 2 af. 13 bei de al zeigt.

Biegen mehrere Raudziöhren in einer Reihe fentrecht auf bie Balkenlänge gerichtet, so daß mehrere darauf treffende Balken ausgewechfelt werden nunften, so ist es anzurathen, die Raudziöhren, an einer oder mehreren Etellen, soweit aus einander zu rüden, daß zwischen ihnen hindurch ein ganzer Balken, umbeschoot der Feuersicherkeit, durchgeben aus und nicht zu viel ansgewechselte Balken unmittelbar nebeneinander siegen.

Wenn, wie früher schwe erwähnt wurde, die Balken auf die Nanchröhrenberite um einige Jolle ausgeschnitten werden, was in Fig. 1 Tal. 13 bei g' gezeigt ist, so kaun häufig die Auswechselung umgangen werden.

3) Jur Bibung der Arehpenöffnungen wird man immer einige Balten auswechseln, und baher auch Stichholten anordnen milfen, es sei denn, die Arehpe gebe gerade auf, treffe zwischen zwei Balten und sei do schmal, daß nuon durch das Ausschneiden "Ausscheren" der detreichen Lalten bis auf 3, ihrer Breite den nötsigen Raum beschäffen fonnte.

- 4) Juweilen kommt es vor, doß in den Frontmauern gose Ceffnungen, Labensenster, Thorwege z. angeordnet sind, und ihre lleberbechungen, Sturge oder Bogen nur so wenig Starte oder Hose erholten tonnen, daß sie dos beilt nicht zu tragen verwägen, dam ums man auf bei Breite dieser Ceffnungen, dicht an die Mauer, und oft noch durch eiserne Träger in diese beseiftigt, Wechsel anordnen, welch selbser den die Steddellen werden.
  - b) In ben Dachgebalten.
- In allen ben Fällen, in welchen in ben Zwischengebällen Auswechselungen nöthig werben, ift bieß auch im Dachgebäll nöthig.
- 2) Menn das Dach ein Walmbach ift, d. h. an der Giebelfeite ebenfalls eine geneigte Dachfläche hat, umd zusteich die Zachflache nach in die Vallenlägte eingefiellt werden jollen. Die Richtung der Graftlichbalten bestimmt sich nach der Lage der Horizontalprojettion des Anfallspunttes o, Jig. 1 Z af. 13, nach welchem ihre verlängerten Mittelsmien laufen.
- 3) Wenn außer ben Tachbinberbalten alle übrigen fortfallen, wie 3. B. bei Schunenbächern älterer Construction, für jeden Sparrensuß aber boch ein Ballenlopf vorhagen sein soll, ähnlich wie bieß bei d. d. Jig. I Taf. 13 bei der Auswechselung des Terppenhauses angebeutet wurde.
- 4) Bilbet das Gebäude einen einspringenden Wintel oder eine Wiederfehr, so säuft von dem Wintelpuntte der Traufe eine Rehle nach der First, auch für den hier nötigen Rehlsparren wird dann auch in den meisten Fällen ein Gratbalten nöhig, der fehr häufig ein Stichbalten ift, wie fig. 2 Eaf. 13 bei a.
- Der Rehle gegenüber entsteht ein Grat, und wenn beide in ein umd bersessen Bertislachene liegen, d. b. wenn ihre Derignotalprofectionen in eine gerade Linie zuschammenschaften, so fegt man, wenn es die Länge der Balten erlaubt, einen Gratbalten so, daß seine Mittellinie mit dieser Projection aufammenschaft, und er sowohl den Rehle als den Gratsparren aufnehmen lann. In diesem Sig. 1 Aas. 13 dargeskellten Falle hat dieser Gratbalten if, f von beiden Seiten wieden man gewöhrlich wieder in der Bertisch man gewöhrlich zwei Balten bicht nebeneinander legt, um das au Tragtraft wieder zu gewinnen, was durch das Einzahsen der Stichsbalten untzurchern acquancen ist.

Ift ein Rehlgebalt vorhanden, so treten für dasselbegusitch ber Sichbalten und Ausvochselnungen bieselben Bestimmungen in Kraft, wie wir sie eben für das Dachgebalt tennen gelernt baben.

Wir haben bisher immer regelmäßige, b. h. rechtwintlig geschlossen Grundfiguren ber Gebäude borausgefett, uniffen aber auch noch Einiges über schiedlicht Gebäude hingusigen, obgleich wir hier nicht alle vortommenden Gulle behrechen, sondern uur einige allgemeine Regeln auffellen tonnen. Die Fig. 2 bis 5 Laf. 13 zeigen einige der hierbergeborigen Fälle, und zwar im Dachbaltenlagen unter der Boraussiepung, daß die Sparrenfüße unmittebar in den Ballentöpfen ftehen, eine Annahme, bei welcher die Anordnung der Baltenlage die arübst Aufmerklomkeit erfordert.

Die vielen nothwendig werbenben Stichbalten muffen fo angeordnet werben, bak

- 1) bie langeren, außer an ihren Euben, noch einmal bazwischen burch eine Mauer ober einen Unterzug unterflüßt werben:
- 2) nicht zu viel Stichbalten in ein und benfelben Balten gegabst werben, was in Fig. 2 und 5 besonders beobachtet ift. Kann man bieß aber nicht bermeiben, so muß man ben als Wechsel auftretenben Balten entweber breiter nehmen ober berboppeln;
- 3) dog sie fentrecht auf die Brontmauern gerichtet sind, wenn Sparren auf ihnen aufstehen follen. Kann eine slocke Lage bei einzelnen Balten nicht erreicht werben, wie bei b. b Big. 2, so müssen die Japsenlächer für die Sparren, sentrecht auf die Brontmauer gerichtet, schräg in die Baltenlöpferingesteumt sein.

Wenn, wie in Fig. 4 Taf. 13, zwei einander gegenüberliegende Frontmauern nicht parallel find, so werben die durchgehenden Ballen sentrecht zur hauptfrontmauer gelegt und auf der hinteren Seite fleben alsbann die Sparren fchief zur Frontmauer.

#### 8. 2.


# Bestimmung ber Starte ber Ballen und ihrer Berbinbungen.

Da bie Balten mit resativer Fefigieit wirten, so fat die Art der Belastung und die der Aussiger der Enden nicht undsdeutenden Einflus. Die Belastung kann an einselnen Puntten consentriert, oder über die gange Länge des Ballens gleichstemig vertheilt sein. Das eigene Gewöcht, zweilen die einigige Loss, ist immer eine Belastung biefer legten Art. Aus der Satati wijfen wir, daß eine gleichförmig bertheitte Last so angesehen werden kann, als od bie halfte berfelben in der Mitte der Länge des an beiden

Enben aufliegenden Baltens wirtte, ber Balten felbft aber gewichtslos ware.

Was die Art der Befestigung der Baltenenden betrifft, wodurch die Tragfähigkeit modifizirt wird, so haben wir vier Källe zu unterscheiden:

- 1) Der Balten ift an einem Ende fest eingespannt, und die Laft wirft am andern freien Ende, Fig. 161.
- 2) Der Ballen liegt mit beiben Enden frei auf, und bie Laft wirft an einem gegebenen Puntte zwifden biefen, Sig. 162.
- Der Balten ift an einem Ende fest eingespannt und liegt am andern frei auf, mährend die Last wie borhin angebracht ift, Fig. 163.
- 4) Der Ballen ift an beiben Enben fest eingespannt und bie Laft wirtt wie borbin, Fig. 164.



Im Allgemeinen verhält sich die relative Festigteit eines prismatischen, rechtwinkligen Balkens, dirett wie die Breit ebsselben und wie das Quadrat der Höbe, indirett aber wie die Länge. Bezeichnen wir baher Breite, Höbe und Länge beziehlich mit b., h und l, so ist der Ausbruck für die rela-

ad 1. 
$$P = n \frac{bh^2}{l} - \frac{1}{2}bhlq$$
,  
ad 2.  $P = 4n \frac{bh^2}{l} - \frac{1}{2}bhlq$ ,

ad 3. 
$$P = 6n \frac{bh^2}{l} - \frac{4}{1}bhlq$$
,  
ad 4.  $P = 8n \frac{bh^2}{l} - \frac{4}{12}bhlq$ .

Bebeuten in diesen Formeln I Juße, b und h Zolle, p und g Pfunde, württemb. Waß und Gewicht, so ist für Eichenhola n = 24; a = 0.35 und

" Tannenholz n = 21; q = 0,29,

bei welchen Bablen auf langere Dauer Rudficht genommen ift.

Rennt man baher die Belaftung eines Baltens, so lasien sich hiernach seine Abmessungen, wenigstens annahernd genau genug, bestimmen; aber gerade die Kenntnis der Belastung ist in vielen Fallen schwerz zu erlangen.

Bilden die Balten eine geschlossene Baltenlage mit feitem Fußboden, auf welchem irgend eine Last gleichformig vertseilt ist, liegen die Balten alle gleich weit don Mitte zu Mitte don einander entfernt. und voird die Entfernung durch a in Füßen ausgedrückt, die Belastung pr. Cuadratluß ader durch p bezeichnet, so trägt jeder Balten außer leinem ebensolls gleichformig derfelten eigenen Gewöchte eine gleichformige Belastung don 2 P = a. 1. p Pfunden. Dieraus solgt, das schwächte Balten nacher zusammengerückt, statet aber weiter aus einander gesegt werden sonnen, um ein und die siehe Last nachen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Abmefjungen für Balten (deren d und h fich wie 5: 7 verhalt) den 9 bis 30 Fuß Lange, an beiden Endom frei aufligend, dig, 162, für deri verschiedene Belastungen und die verschiedene Entfernungen der Mitten don einander, in Fußen ausgedrüdt, derechnet. Die vierte Entfernung der Balten mitten von einander ift gleich der Breite der Balten mitten von einander ift gleich der Breite der Balten genommen, d. h. die Balten liegen ohne alle Zwischenraume bicht neben einander, oder bilben ein sogenanntes Dübel-geb alle,

Bei Berechnung ber Tabelle (welche nur für württemberger Raß und Gewicht pagt) ift auf bas eigene Gewicht ber Balten teine Rüdflicht, doffür aber 16 fa de Eicherbeit genommen, b. h. die Balten würden erft bei einer löfachen Belaftung brechen; bei bem Tübelgebalt ist die Berbindung burch bie Berdübelnug ebenfalls außer Betracht gelaffen.

In vielen Fallen ift aber die Belaftung eines Jusbobens fast gar nicht zu ermitteln, 3. B. bei unstern Wohnhäusern. Dierbei tommt es überhaupt auch noch darauf an, daß sich bie Balten unter ihrer Last nicht biegen, damit die unter benselben angebrachten Gipsbeden teine Riffe und Springe betommen. In solchen Hallen tann nur die Erlastrung Anhaltspuntte gewähren, und wir voollen baher einige biefer in Verathung gieben.

Tabelle jur Beftimmung der Balkenftarken.

ž			Die Belaftung pr. D' beträgt:																						
if welchen frei liegem.	b Breute	45	¥1.	65	Bf.	90	Pf.	45	Pj.	65	\$§.	90)	91.	45	14.	65	BI.	90	Pf.	45	\$1.	65	Ņj.	90	૧૫.
Baifen fre	li Dobe.						Die	Ent	feru	nng	ber	Bal	ten '	von	Mit	te 31	201	itte	ift g	leich					
26				2	24		1	-		3			-			4				be	r Bı	eite l	ber 2	alten	1.
		Zannen.	Cichen.	tennen.	Giden.	E annem.	Grcen.	Eannen.	Giden.	4 annua	gi chen	Kannrn,	Dichen.	E annen.	Brden.	Lannen.	Fichen.	Z annen	Giden	Zannen.	Githra (	Connen.	Graen	Zannen.	Gichen.
91	h	4,6		5,2	5,0	5,8	5,5	5,8	5,0		5,6				75,5 8,9	6,5 1,6	6,2			1,9	1,7	2,1	1,9	2,4	-2
12	h b	5,6		6,3			6,7	6,4			6,9		7.7		6.7			8,9 6,1		2,5	2,1	2,8	2,6	3,1	2
151	h b	6,5	6,1	7,8 5,2				7,Ā 5,3			7,9 5,6			5,9	5,5	6,6	6.2	7.3				3,5	3,2	3,9	3
18'	h b	7,3 5,2		8,2			8,7 6,2	8,1	8,0 5,7			10,6 7,6		9,2 6,6		10,4 7,4			$^{11,0}_{7,9}$	3,7	3,4	4,2	3,8	4,6	4
211	h b	8,1		9,1 6,5		10,2 7,3								10,2 7,3					12,2 8,6	4,3	1,0	1,8	4,0	5,4	ō,
24	h b	6,3	8,4 6,0	9,9 7,1										$^{11,1}_{-7,9}$					13,4 9,6	5,0	4,6	5,6	5,2	6,3	, à
27'	h		6,5	7,7	7,3	8,6	8,2	7,8	7,4	8,8	5.4	9,8	9,4	8,6	5,2	11,24	9,3	10,8							
304	h	10,3		11,6															15,4	6,2	5,7	7,0	6,1	7,8	7,

Rach Doffmann's Angaben (f. beffen hauszimmermannetunft) gelten folgende Erfahrungeregeln:

1) Ein Ballen erhält sich, ohne zu ichwanten, wenn er 1/12 Buß verit, 1/23 Buß hoch ist, und auf 12 Juß weit trei liegt, wenn die Entsenung der Balten dom Mitte zu Mitte 3/14 Buß beträgt. Dabei ist augenommen, die Baltenlage trägt eine Gipsbecke, eine Einschubbecke oder einen halben Windelboden, umd einen Fusboden von 1/2 Buß dicken Vereitung, ist oder außerdem nur einer Belastung durch die gewöhnlichen hausgerätse und die Bewohner ausgeseifest.

2) Bei berfelben Belaftung fann man Balten, von 1 Fuß Breite und hobe auf 24 Fuß freie Lange, 3 Juß von Mitte ju Mitte aus einander legen.

Bezeichnet man das Gewicht eines Cubitsußes Hold mit  $\gamma$ , so wiegt der erste Ballen  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{2}{3}$ .  $12 \cdot \gamma = 4\gamma$  und der zweite Balten  $1 \cdot 1 \cdot 24 \cdot \gamma = 24\gamma$ .

Rennt man ferner die Belastung pr. Quadratsuß der Baltenlage y, so beträgt die gleichmäßig vertheilte Belastung sir den ersten Balten 31/2. 12. y = 42 y und für den zweiten Balten 3. 24. y = 72 y.

Die Großen ber relativen Festigleiten biefer beiben Balten berhalten fich baber gu einander wie

$$\frac{\frac{4}{2} \cdot (\frac{2}{3})^2}{12} \cdot \frac{1 \cdot 1^2}{24}$$

$$= (\frac{2}{3})^2 : 1 = \frac{4}{9} : 1 = 4 : 9,$$

und da die Halfte ber gleichmäßig vertheilten Belastung als in der Mitte bereinigt wirtend angenommen werden sann, so muß, wenn die beiden oben angeführten Ersahrungen übereinftimmen jollen, die Brobortion flattlinden

$$4:9=2\gamma+21y:12\gamma+36y$$
 und daraus ift  $y=\frac{2}{3}\gamma$ ,

d. h. die gleichmößige Öelastung auf den Quadratfuß ist gleich <sup>7</sup>/<sub>3</sub> des Gewichts vom Envistfuß Holz; und da hier Zannenholz gemeint ist, so würde dieß für würtlemberger Maß etwa 13 dis 19 Phund betragen.

Hat nun ein beliebiger Ballen die Abmessungen b, h und 1, Alles in Juken berstanden, und man benutt die eben ad 2 aufgesührte Ersahrung, so hat man das Berhältnis der Traatross beider Ballen in

$$\frac{1}{24}:\frac{bh^2}{1},$$

nennt man ferner die Eutfernung der Ballen von Mitte zu Mitte a, jo ift das eigene Gewicht des Ballens balz, und feine gleichmäßig vertheilte Belaftung aly; und man hat daber die Broportion

A) 
$$\frac{1}{24} : \frac{bh^2}{1} = 12 \gamma + 36 y : \frac{1}{l} bhly + \frac{1}{2} aly unb ba y = \frac{9}{l} y_1 y_2 audo$$

$$\frac{1}{24}:\frac{b\,h^2}{l}=\,12\,\gamma\,+\,36\,\cdot\,{}^2\!/_3\,\gamma:\,{}^1\!/_2\,b\,h\,l\,\gamma\,+\,{}^1\!/_2\,a\,l\,\cdot\,{}^2\!/_3\,\gamma$$

ober

$$\frac{72 b h^2}{l} = \frac{1}{24} (bh + \sqrt[2]{3} a) l,$$

und baraus

$$l^2 = \frac{24 \cdot 72 \, b \, h^2}{b \, h + \frac{2}{3} \cdot a'}$$

wobei Alfes in Fußmaß verstanden ift. Will man ober die bei Balten übliche Bezeichnung, wonach die Länge und die Entferung derfelben von einander in Jußen, die Beritz und höhe aber in Joslen angegeben werden, beibehalten, und woar sier unser zehntheiliges württemberger Waß, so wid dage die Beritz ihr der die Beritz die Beritz die Beritz und die Beritz die Berit

$$1^{2} = \frac{24 \cdot \frac{72 \text{ b h}^{2}}{1000}}{\frac{\text{bh}}{100} + \frac{2}{3} \cdot \text{a}} = \frac{518,4 \text{ bh}^{2}}{3 \text{ bh} + 200 \text{ a}}$$

und da nach §. 1 Kap. 1 für die Tragtroft der Balten das vortheilhafteste Berhaltniß von  $\mathbf{b}:\mathbf{h}=5:7$  ift, so wird, wenn wir  $\mathbf{b}=\frac{5}{7}$ h seßen,

$$l^2 = \frac{518.4 \cdot \frac{5}{7} \; h^3}{\frac{15 \, h^2}{7} + 200 \, a} \; \text{unb} \label{eq:l2}$$

1) 
$$1 = \sqrt{518.4} \cdot \frac{h \sqrt{h}}{\sqrt{3h^2 + 280a}}$$

Seht man ferner (für ein Dübelgebält) a=b, aber in Fußen ausgebrückt, d. i. a Fuß =b Joll, jo muß  $\frac{b}{10}$  für a substituirt werden, und da  $b=\frac{5}{7}$ h ist, so wird a  $=\frac{5}{7}$ 

5/20 h. Dieß in obige Formel gefest, gibt

2) 
$$l = \sqrt{518}, 4. \frac{h\sqrt{h}}{\sqrt{3h^2 + 20h}} = \sqrt{518}, 4. \frac{h}{\sqrt{3h + 20}}$$

Mit Hulfe ber beiben Formeln 1 und 2 ift nachstehende Tabelle berechnet, in welcher b so bestimmt ist, daß es der Proportion b: h = 5:7 Genüge leistet.

Gewößnlich ist zwar die Länge, auf welche sich die Balten frei tragen sollen, und ihre Entsernung von einander gegeben, so daß d. und h bestimmt werden müssen. Welche das diesen Formelu h entwicklen (wodurch auch d gegeben wäre), so würde dieß auf eine unreine cubische Besten wäre), so würde dieß auf eine unreine cubische Besten gegen, sie die Solsen der Sollen, sowie für a versigiedene Werthe anzunehmen, und danach 1 bestimmt. Beim Gebrauch der Zabelle wird man in der Audrit für 1 den der gegebenet steine Länge am nächsten sommenden Werth aussuch, da ein dann die sierzu gehörigen d und hie nehmen konnen, da es

auf eine scharfe Bestimmung hier ohnehin nicht antommen

### Tabelle

# jur Beftimmung der Balkenftarken in Wohnhaufern bei gewöhnlicher Belaftung.

Die Breite ber Batten verhalt fich ju ihrer Sobe wie 5 : 7.

Werthe i	n Jollen	Werthe fut I in Fufen, wenn a gleich							
h	ь	2,5*	3'	3,5'	4'	b***			
3						12,6			
3,5						14,42			
4						16,09			
4,5	. !					17,70			
5	3,6	9,14	8,12	7,83	7,36	19,24			
5.5	3,9	10,44	9,63	8,98	8,44	20,72			
6	4,3	11,77	10,87	10,14	9,55	22,16			
6,5	4.6	13,12	12,14	11,36	10,69	23,54			
7	5	14,49	13,42	12,56	11,85	24,89			
7,5	5,3	15,87	14,76	13,80	13,04	26,19			
8	5,7	17,25	16,03	15,05	14,23	27,45			
8,5	6,1	18,64	17,36	16,31	15,43	28,69			
9	6,4	20,02	18,68	17,58	16,65	29,89			
9,5	6,8	21,39	20,00	18,85	17,88	81,05			
10	7,1	22,77	21,32	20,12	19,11	32,19			
10,5	7,5	24,12	22,64	21,40	20,34	33,31			
11	7,9	25,48	23,95	22,67	21,57	34,40			
11,5	8,2	26,81	25,25	23,93	22,80	85,46			
12	8,6	28,13	26,54	25,19	24,02	36,51			
12,5	8,9	29,43	27.81	26,44	25,25	37,53			
13	9,3	30,72	29,08	27,68	26,46	38,53			
13,5	9,6	31,98	30,33	28,90	27,66	89,51			
14	10	33,23	31,56	30,12	28,86	40,48			
14,5	10,4	34,46	32,78	31,32	30,05	41,43			
15	10,7	35,67	33,98	32,51	31,22	42,36			

Man sieht leicht, daß diese Tabelle nicht nur für ein bestimmtes Maß brauchbar ift, sondern für jedes lotheilige Justians, und daßer sehr leicht auch für ein 12theiliges umgesomnt werben fann \*).

\*) Die Formeln ergeben fich namlich für irgend ein 12theiliges Blaft:

1) 
$$1 = \sqrt{5040} \cdot \frac{h \sqrt{h}}{\sqrt{5 h^2 + 672 a}}$$

нир

2) 
$$l = \sqrt{1008}$$
,  $\frac{h}{\sqrt{h+8}}$ .

Eben fo leicht ift die Umwandlung für Metermaß, b. h. wenn l und a in Metern, b und h aber in Centimetern ausgebrucht werben, es wird:

1) 
$$1 = \sqrt{51.84} \cdot \frac{h\sqrt{h}}{\sqrt{3h^2 + 28000 a}}$$

und

2) 
$$1 = \sqrt{51.84} \cdot \frac{h}{\sqrt{3h + 200}}$$

Juweiten sommt der Fall vor, daß man Balten von bestimmten Querschnitt berwerben joll, und es fragt sich, wie weit man dieselben dei einer gegebenen Länge aus einauber sean darf? Entwidelt man aus der Korme!

$$1^2 = \frac{518,4 \, \mathrm{b} \, \mathrm{h}^2}{3 \, \mathrm{b} \, \mathrm{h} + 200 \, \mathrm{a}},$$

ben Werth für a. fo ergibt fich

 $1^2 \cdot (3 \, \mathrm{bh} + 200 \, \mathrm{a}) = 518.4 \, \mathrm{bh^2}$  und

3) 
$$a = \frac{518.4 \text{ h} - 31^2}{2001^2}$$
. bh,

hierbei ift nur zu bemerten, daß unter b immer die größte der beiden Abmessungen des rechtwinfligen Querschnitts germeint ift. Uedrigens hangt die Entiernung der Balten von einander nicht bloß von ihrer Stärke, sondern auch von der Construction der Decke und des Juhodobens ab, wie wir spätefin sehen werden.

In §. 1 des ersten Kapitels haben wir angesührt, daß die starresten ober unbeugsamsten Balten einen Cuerschnitt erhalten müßten, bessen Breite zur Höhe sich wie  $1:\sqrt{3}$  ober nahe wie 4:7 berhalte. Hiernach wäre in die Formel

$$1^2 = \frac{518.4 \,\mathrm{b} \,\mathrm{h}^2}{3 \,\mathrm{b} \,\mathrm{h} + 200 \,\mathrm{a}}$$

b = 4/7 h einzuführen, und wir wurden

4) 
$$1 = \sqrt{518.4}$$
,  $\frac{h}{\sqrt{3}h^4 + 350a}$ 

erhalten, während für die zweite Formel (für das Dübelgebalt) die Größe von b teinen Einfluß ausüben tann. Denn in ber Formel 1) war 280 .  $\frac{5}{70}$ h für 280 a zu

jegen, was 20 h gibt, jest ware 350 .  $\frac{4}{70}$  h für 350a zu fesen, was basselbe Resultat, nämlich ebenfalls 20 h gibt.

Der nebenftebenden Tabelle ift bie Formel Rr. 4 gu Grunde gefent \*).

\*) Rehmen wir einen Stamm vom Durchmeffer = d an und beschlagen baraus nach fig. 5 Seite 5 einen Ballen, beffen Seiten sich wie  $1:\sqrt{2}$  verhalten, so ergibt sich besten Suerschutt

df. de = d. 
$$\sqrt{\frac{1}{3}}$$
. d $\sqrt{\frac{2}{3}}$  = d<sup>2</sup>,  $\sqrt{\frac{2}{3}}$  = 0,4714 d<sup>2</sup>,

und beschlagen wir aus bemfelben Stamme nach Fig. 5a einen Balten, beffen Seiten fich wie 1: \sqrt{3} verhalten, so ergibt fich biefer lettere Querschnitt

ef.eg = 
$$\frac{1}{2}$$
 d.  $\frac{1}{2}$  d  $\sqrt{3}$  = d<sup>2</sup>  $\frac{\sqrt{3}}{4}$  = 0,4330 d<sup>2</sup>,

mithin mm (0,034 d') teiner als der erfter, so dif der undeugsamfte Ballern auch in Beziehung auf den Preis der vortheilhaltere sein wied, do fich beise Ballen von gleicher Lange nach der Curefchaitteflächer ichtet, wenn dazu fein größerer Durchmeffer des Stammes erfordertich wir

Tabelle jur Beftimmung der Balkenftärken in Wohnhäufern bei gewöhnlicher Belaftung.

Die Breite ber Balten verbatt fich au ihrer Bobe wie 4 : 7.

Werthe in Bollen fur		18e	Werthe fur I in Ruften, wenn a gleich						
ь	h	2,5	3'	3,5'	4'				
1,7	3	3,93	3,56	3,33	3,12				
2,0	3,5	4,93	4,52	4,19	3,93				
2,3	4	5,99	5,49	5,10	4.78				
2,6	4,5	7,10	6,51	6,05	5,67				
2,9	5	8,29	7,59	7,06	6,63				
3,1	5,5	9,45	8,70	8,10	7,61				
3.4	6	10,67	9,83	9.17	8,62				
3,7	6,5	11,92	11,00	10,26	9,66				
4,0	7	13,19	12,19	11,38	10,72				
4,3	7,5	14,48	13,40	12,53	11,81				
4,6	8	15,77	14,62	13,69	12,91				
4,9	8,5	17,08	15,85	14,86	14,03				
5,1	9	18,39	17,09	16,05	15,17				
5,4	9,5	19,72	18,34	17,24	16,81				
5,7	10	21,05	19,60	18,44	17,46				
6,0	10,5	22.34	20,85	19,64	18.62				
6,3	11	23,62	22,10	20,84	19,78				
6,6	11,5	24,90	23,35	22.05	20,95				
6,9	12	26.18	24,59	28,25	22,12				
7,1	12,5	27.45	25.82	24,45	23,28				
7,4	13	28,71	27,05	25,64	24,44				
7,7	13,5	29,95	28,26	26,83	25,60				
8,0	14	31,18	29,47	28,01	26,75				
8,3	14,5	32,40	30,66	29,18	27,90				
8,6	15	33,60	31,85	30,35	29,04				

Sind einzelne Balken einer Balkenlage mehr belaftet, jo muffien diese auch einen größeren Querschantt als die übrigen bekommen. Da man indessen nicht vohl einzelne Balken, wenn das Gebalt Decke und Frußboden gugleich die het, höber machen fann, io bleibt nichts übrig, als bie Breite solcher Balken größer zu machen, welche Abmessium bekanntlich mit der Tragtraft im einsachen geraden Berbaltniss steht,

Liegt ein Geball zu weit frei, so wird es häusig durch einen Unterzug oder Träger an irgend einem Paunte seiner Lange unterstügt. Bür das Geball ift die vortseitschaftels Lätle der Unterstügung, wie leicht begreifsich, in der Mitter sir die Unterlage ist die Stelle aber ganz gleichgültig, indem seine Belastung immer dieselbe bleibt. Diese ist immer gleich er Hälfte des Gewichts der Ballenlage"), plus der ihr ausgebürderen fremden Last.

Diervon tann wieberum nur bie Galfte, als in ber Mitte bes Untergugs wirfenb, angenommen werben, weil

bie Belaftung als gleichformig vertheilt angefeben werben muß.

Diese Belastung und die Abmessungen des Unterzugs oder Trägers werden, in gegedenen Hällen, nicht schwer aus zumitteln sein; denn ist das eigene Gewicht der Ballenlage Q', die zusällige Belastung derselben = Q'', und das eigene Gewicht des Unterzugs = BHLq, wobei die Buchsaben die bisherige Bedeutung haben, und liegt der Unterzug auf beiden Seiten frei auf, so ist

$$\frac{Q' + Q''}{2 \cdot 2} = 4n \frac{BH^2}{L} - \frac{1}{2} BHLq.$$

Sollen mehr als ein Unterzug, etwa beren M, angebracht werben, so wird die allgemeine Form bieser Formel

$$\frac{Q' + Q''}{2 \cdot (M+1)} = 4n \frac{BH^2}{L} - \frac{1}{2} BHLq.$$

If die zu unterstützende Balkenlage aber die eines Bohngesdudes, mitigin deren Last und Belastung unbestimmt, so tounen wir nach dem Bortigen, und wenn die Balkenadmessungen nach einer der vorigen Tabellen bestimmt wurden (wobei aber natürlich das I in der Tabelle, unter Bertäckstügung des anzubringenden Unterzugs betrachtet, in der solgenden Berechnung aber die gange Lange der Balken im Rechnung gestellt vorben muß), die Komessungen anzuvordnender Unterzüge, mit Benugung der auf Seite G2 unter A aufgestellten Aroportion, wie solgt, bestimmen, wenn wir annehmen wollen, daß die Unterzüge in derselben Beit fragen, wie die Balken selbs. Die angezogene Prodoction keite

$$\frac{1}{24}: \frac{b h^2}{1} = 12 \gamma + 36 y: \frac{1}{2} b h l \gamma + \frac{1}{2} a l y,$$

ober in Worten ausgedrückt: die durch  $\frac{1}{24} = \frac{1 \cdot 1^2}{24}$  ausgedrückte Aragfähigteit des bekannten Baltens von 24 Fuß Länge, 1 Tuß Breite und 1 Tuß Obse verhält sich zu der Aragfähigteit  $\frac{bh^2}{1}$  des unbekannten Baltens von den Abenesjungen b, h und 1 wie die Bekastung des ersteren zu der des zweiten.

Die Belastung jedes der beiden Balten besteht aber aus der Hölite seines eigenen Gewichts und des ihm zue und ber Hölite seinem Ordenium. Dierbei ist des Gewicht eines Eubitsuses des Baltenholzes mit y umd das Gewicht per Cuadratius der fremden Belastung mit y bezichten. Es ist nun das eigene Gewicht des detannten Baltens von den Komessungen 1, 1 und 24 = 1 . 1 . 24 . y und die Hölite davon = 12 y. Seine fremde Belastung in dere 24 . 3 . y, weile er 24 Big lang ist und 3 Bus von seinem Rachbarn entsernt liegt (vost. die aus Seite G2 unter Nr. 2 mitgetheilte Ersahrung), die Palite hiervom ist daber 36 . y. 2 mitgetheilte Ersahrung), die Palite hiervom ist daber 36 . y.

<sup>\*)</sup> Benn alle Balten gange Balten find, fo ift biefe Behauptung nicht richtig, boch werben wir fie fur bie Praxie, ibrre Giniachbeit wegen, gelten laffen tonnen; um fo mehr, ale immer einige Balten auf ben Unterglagen geftofen ju fein pficgen.

Das halbe Gewicht bes unbefannten Baftens ift ebenjo - 1/2 bhly und feine frembe Belaftung = aly, wenn a Die Entfernung bon feinem Rachbar (von Mitte gu Mitte gerechnet) bezeichnet; mithin die Balfte bavon = 1/2 aly. Endlich haben wir früher gefunden, bag wir y = 23; jegen tonnen. Wenden wir biefe Proportion nun auf ben in Rebe ftebenben Fall an, und bezeichnen bie Abmefjungen ber Untergige mit B. H und L, ihre Angahl mit M; Die Abmeffungen ber Balten ber ju fingenden Baltenlage mit b, h und 1; ibre Entfernung bon Mitte gu Mitte aber mit a, fo baben mir bas halbe eigene Bewicht eines Unterjuge - 1/2 BHL7, und bie halbe gleichformig vertheilte Belaftung eines jolchen =  $\frac{1}{2} \frac{b h l \gamma \cdot N}{(M+1)}$ , als die Salfte bes auf einen Unterzug treffenden Theils vom eigenen Bewicht ber Balten, wenn bie Baltenlage aus N Balten beficht;  $+\frac{\frac{1}{2} \cdot a \cdot 1^{\frac{2}{3}} \cdot r \cdot (N-1)}{(M+1)}$  wiederum als die Salfte bes Theile ber fremben Belaftung, melde auf einen Unterqua trifft.

Daber haben wir die Broportion :

$$\frac{1}{24}: \frac{BH^2}{L} = 36\gamma: \frac{1}{2}BHL\gamma + \frac{b\,hl\gamma \cdot N + al^2 / a\gamma \, (N-1)}{2\, (M+1)}$$

N ist aber 
$$=\frac{L+a}{a}$$
, weil  $(N-1)a=L$ ,

deßhalb folgt die Gleichung

$$36 \cdot \frac{BH^2}{L} = \frac{1}{24} \left[ \frac{1}{2} BHL + \frac{bhl\left(\frac{L+a}{a}\right) + \frac{2}{3} al \frac{L}{a}}{2 \left(M+1\right)} \right]$$
 with barries

$$BH^2 - \frac{BHL^2}{1728} = \frac{L1(3bh(L+a) + 2aL)}{1728 \cdot 3(M+1)a}$$

wobei alle Aldmeijungen in Husmaß verftanden sind, aber jür jedes betiebige Gusmaß; nur muß, wenn b und h aus einer unferer Tabellen bestimmt werden, dieses Fußmaß ein zehntheiliges fein.

Wollte man aus diejer Formel H und B, unter der Bedingung, daß sich B: II wie 5:7 oder wie 4:7 verhielte, entwickeln und  $\frac{5}{7}$  H oder  $\frac{4}{7}$  H für B substituiren, so wörde man auf eine unteine cubische Gleichung stieden. Tiefer Undequentlichteit fann man ader außweichen, wenn man einen bestimmten Jahlenwerth sich B vorläufig einführt, dann H entwickelt, und num den so gesimdenen Cuerchnitt in einen anderen wernandelt, defiene Seiten in dem berlaugten Verhältnisse zu einander stehen, und der mit zenem gleiche Tragstraft hat. Sind Vereite und höhe des gesindenen Cuerchnitts de und h, und h' und h' die Komesstynen der Stenen, so verschliebt der verschli

Breymann, Bau-Conftructionelebre. 11. Bierte Auflage.

 $b\,h^2=b'h'^2$ , und wenn nun 3. B.  $b':h'=\frac{4}{7}$  sein soll, so ergibt sich

$$b b^2 = \frac{4}{7} h'^3 unb$$

$$h' = \sqrt[3]{\frac{7 b h^2}{4}}.$$

Um eine Anwendung dieser Hormel zu zeigent, wollen wir sagendes Beispiel berechnen. Ueber einen Wohntraum von 30 Jug Länge und 20 Jug Tiese joss ampischengebält so construiet werben, daß 3 Unterzige A im gleichen Entserungen von einander nach der Kichtung der Tiese angeordnet werden, und über diesen die Walten in e.a. dreisüber Entsternung parastiel-mit der Länge des Raumes siesen, wie 3des in Ria. 105 anacheutet ist.



Die 8 Balten liegen auf 7,5 Huß weit frei und 3 Huß (eigentlich nur 2,859 Huß) von Mitte zu Mitte von einander entfernt. Die Tabelle auf Seite 64 gibt dacher (für 1 = 7,5 und a = 3') nache genug h = 5 und b = 3 3oll, oder = 0,5 und 0,3 Huß.

In obiger Formel haben wir baber:

$$L = 20'$$
 $l = 30'$ 
 $b = 0.3'$ 
 $h = 0.5'$ 
 $a = 3'$  unb
 $M = 3$ 

befigalb  $BH^2 - \frac{BH \cdot 20^2}{1728} = \frac{30.20(3.0, 3.0, 5(20+3) + 2.3.20)}{1728 \cdot 3(3+1)3}$ 

nub barans BH\* - 0.2315BH = 1.2684.

Rehmen wir nun B vorlaufig = 6'' = 0.6' an, jo erhalten wir

$$H = 0.1157 \pm \sqrt{\frac{1.2684}{0.6} + 0.1157^2} = 1.573'$$
 ober runb = 16 3oft.

Sollen die Querfchnittsabmessungen ber Unterzüge aber wie 4: 7 sich verhalten, so erhalten wir

$$H^1 = \sqrt[3]{\frac{7 \cdot 0.6 \cdot 1.6^2}{4}} = 1.39$$
 ober rund = 14 3off,

unh hans

$$B^1 = \frac{4}{7}$$
,  $14 = 8$  3off.

Dürfte dogegen uur 1 Untergung angebracht werben, so würden die Balten  $15^{\circ}$  weit frei liegen und die Abelle auf  $\odot$ . 64 gabe (für  $l=15^{\circ}$  und  $a=3^{\circ}$ ) naße genug h=0.83 und  $b=0.5^{\circ}$ . In der Formet besieften dann die Buhfghachen ihre Werthge, nur würde M=1; b=0.5 und h=0.83; wir hätten daher:  $BH^2=0.2315$  BH=30.2(3.0,5.0,53(30+3)+2.3.20)=2.8671

und nehmen wir bier  $\hat{B}$  vorläufig  $=9^{\prime\prime}=0,9^{\prime}$  an, fo erbalten wir

$$H = 9,1157 \pm \sqrt{\frac{2,8671}{0.9} + 0,1157^2} = 1,903' = 19".$$

Soll aber auch fier bas Berhaltnig von 4 : 7 gwifchen Breite und hobe bes Untergugs flattfinden, fo wird

$$H^{1} = \sqrt[3]{\frac{7 \cdot 0.9 \cdot 1.9^{\circ}}{4}} = 1.784'$$
 ober rund = 18 3off, unb bann

$$B^{\, \text{\tiny I}} = \frac{4}{7}$$
 ,  $18-10$  3oU.

Soll endlich gar fein Unterzug angeordnet, sondern die Aasten wie gewöhnlich nach der lärgeren Diennstino des Rammes über demifelben gestrett werden, so sind dei ebenfalls dreisüßiger Entsernung von einander, deren 11 von 20 Länge nöthig, und die Abmessungen derfelben ergeben sind der Tabelle auf Seite 64: b = 6" und h = 1.03".

Diese enthalten 11 . 20 . 0,6 . 1,03 = 135,96 Cubilfuß.

Nach der Anordnung mit einem Unterzuge waren acht Ballen vom 30° Länge und 0,5. 0,83° Duerfchmitt erforberlich. Diefe geben 8. 30. 0,5. 0,83 = 99,60° Gubilfuß, dazu ein Unterzug = 20 . 1,8 . 1,0 = 36,00 "

Zufammen 135,00 "

Rach ber Anordnung mit 3 Unterzügen waren erfor-

orring: 3 Unterzüge zusammen von 3.20.1,4.0,8 = 67,20 Eubilfuß, 8 Balten "8,30.0,3.0,5 = 36,00 "

Bufammen 103,20 " Hiernach ergeben die beiben ersten Anordnungen fast genau benfelben Bolaberbrauch, mabrend die britte eine Ersparung von beinahe 33 Cubitfuß ober 32 % gegenüber ber erften nachweist,

Bird ber Unterzug zu einem Träger, so bleibt die Bestimmung feiner Dimensionen gang wie eben gezigt, nur müßte, sollt die Cache genau genommen werben; das Gewicht der Schraubenbolgen, mit welchen jeder einzelne Balten an den Träger beselftigt wird, zu der Belastung abbirt werben.

Dug ber Unterzug felbft, außer an feinen Endpuntten, noch unterflutt werben, fo gefdieht bieg gewöhnlich burch fogenannte Unterzugspfoften, Gaulen, Pfeiler zc. 3ft eine folde Unterftutung nothig, fo ficht fie naturlich in ber Ditte bes Unterzugs am bortbeilhafteften. Gind aber gmei bergleichen Unterftugungen erforberlich, fo burfen biefe, borausgefest ber Unterzug befieht aus einem Ctude, benjelben nicht in brei gleiche Theile theilen, wenn man verlangt, bag bie Tragfraft überall in gleichem Dage in Unfpruch genommen werben foll, fonbern es tritt bier berfelbe Fall ein. wie bei ber Beftimmung ber Stellen fur bie beiben Sang. faulen eines boppelten Sangbods, wenn ber Saupttramen überall mit gleicher relativer Festigleit mirlen foll, und mir muffen baber bier gerabe fo wie bort verfahren, und bie gange Lange bes Unterjugs in 10 gleiche Theile theilen, bon benen auf bie mittlere freie Lange 4 und auf jebes Enbe 3 Theile lommen. Gbenfo verhalt es fich, wenn noch mebrere Unterftügungen angeordnet werben follen, borausgefest, bag ber ju ftutenbe Balten ober Untergua aus einem Stude befteht. Ift Letteres nicht ber Gall, fonbern find in ben Unterftugungspuntten Stofe angeordnet, fo muffen Die freitragenben Langen einanber gleich fein.

Bei ben Balten, noch mehr aber bei ben Untergugen und Eragern fommt ce bor, bag bie bisponibeln Solger verftartt werben muffen. Bunachft find es bie in §. 4 Rapitel 2 beidriebenen und in ben Gig. 1 bis 5 Taf. 1 gezeichneten Bergabnungen und Berbubelungen, Die gur Berftarlung ber Bolger benutt merben. In Begiebung auf Die Tragfähigleit folder berftartter Balten tonnen wir faft teine anderen Borausfetungen machen, als bag bie fünftliche Berbindung fo gelungen fei, bag ber Bufammenhang ber berichiebenen Bolgftude eben fo groß ift, als ber gwifden ben einzelnen Jahresringen bes Solges felbft. Dieg wird nun awar nicht immer gutreffen, benn bei forgfältiger Arbeit wirb ber Bufammenhang großer, bei einer nachlaffigen geringer fein, und ba wir bas Lettere ber Sicherheit wegen vorausjeken muffen, fo wird baburch ber Bortheil, ben bie gefprenate Beftatt folder Ballen für Die Tragbarleit gemabrt. jum Theil wieber aufgehoben. Die gebogene Form biefer Balten tann fogar, wenn bie Balten ju fcmach find und fich biegen, febr nachtheilig fur bie Mauern werben, bie ben Balten gur Stude bienen, inbem burch eine Biegung ein febr bebeutenber Borigontalidub ansgeubt wirb. Es ift baber

jebenfalls angurathen, auf bie bogenformige Beftalt gar nicht au rechnen, fonbern einfach bie Abmeffungen bes berflärften Baltens, wie früber in bie Formeln, einzuführen.

Es gibt nun aber noch anbere Berftartungen ber Balten, bie man gufammengefeste nennen tonnte, und bon biefen wollen wir einige tennen fernen.

Mus ber Statit ift befannt, bag "Rorper bon gleichem Biberftanbe", bie an beiben Enben frei aufliegen, bei gleichformiger Belaftung eine elliptifche Beftalt, nach Fig. 1 E af. 14, haben muffen. Gegen wir biefe Beftalt bei gleich breiten Solgbalten boraus, und nehmen wir an, bag bor bem Berbrechen ein Biegen eintritt, fo tann bieg nicht anbers ftattfinben, als bag bie oberen Solsfafern am, am aufammengebrudt, bie unteren bn, bn aber ausgebehnt werben. Die Preffungen in ben oberen Solgfafern muffen nach unten zu abnehmen, und ebenfo bie Spannungen ber unteren Bolgfafern nach oben bin, fo bag es amifchen a und b eine gewiffe Fafericiot geben muß, in welcher meber Breffungen noch Spannungen ftattfinden; und in ben biefer Coicht junadfliegenben werben überhaupt bie geringften Spannungen und Breffungen thatig fein. Dieraus folgt, bag man, wenn ber Rorber aus mehreren einzelnen Berbanbftuden verbunden wirb, babin au ftreben bat, beufelben in ber Mitte bobl au conftruiren, und alle Bolger entweber möglichft nabe ber Linie mam ober ber nbn ju bringen, weil fie bier am wirtsamften find, in ber Mitte aber, ohne bebeutenbe Wirfung, nur bas eigene Bewicht ber Conftruction bergroßern murben.

Dieg ift bas leitenbe Bringip bei allen größeren Conftructionen, und liegt namentlich ben oft febr complizirten Solgconftructionen alterer Bruden ju Grunbe. Die nachfte Anwendung finden obige Grunbfage bei ben fogenannten linfenformigen Balten \*), Rig. 3 Zaf. 14. Cpaltet man namlich einen Balten im mittleren Theile feiner Lange ber bobe nach und nabe bis an bie Enben auf, foutt lettere burch eiferne Banber und Bolgen gegen ein weiteres Auffbalten, biegt bann bie beiben Balften bon einanber, und erhalt fie burch Spreiten und Bangen in biefer Lage, wie bieg bie Figur zeigt, fo ift bie Tragtraft biefes Baltens bedeutend bergrößert, mabrend bie Bermehrung an Material und eigenem Gewicht fehr unbebeutenb ift.

Bas bie Beurtheilung ber Tragfraft folder Ballen anbelangt, fo tann man bielleicht babei eine anbere Baltenverbindung, bie in Fig. 2 Taf. 14 bargeftellt ift, ju Brunde legen. Saben nämlich bie beiben gleich langen und parallelen Balten AB und A'B' bie gleichen Breiten b. und gleichen Soben h, und find fie in einer lichten Entfernung gleich a fo mit einander berbunden, bag bie Berbinbung als eine burchaus fefte, unverschiebbare angesehen werben tann, fo laffen fich in Beziehung auf die Tragfabigleit folgenbe Betrachtungen anftellen.

Die früher gegebene Formel für Die Weftigfeit eines an einem Enbe eingespannten und am auberen belafteten prismatifden Balfens war

$$P = n \frac{b h^2}{1}.$$

Diese ift aber aus folgenber allgemeinen Formel  $\mathrm{P1} = \frac{W \cdot K}{\mathrm{e}}$ 

$$P1 = \frac{W \cdot K}{e}$$

entftanben, in welcher W bas Tragbeitsmoment, K ben Feftigleitsmobul, und e bie Entfernung ber am flartften gefpannten Fafer bon ber neutralen Achfe bebeutet, und gwar gang allgemein für jeben beliebigen Querfchnitt.

Das Tranbeitsmoment W entfteht aber aus ber Gummation ber Probutte, welche man erhalt, wenn man jebes Queridnittetheilden mit bem Quabrat feiner Entferunna bon ber neutralen Achie multipligirt, wobei bie Supothefe gemacht ift, bag in ben bon ber neutralen Ichje gleichweit entfernten Querichnittspartitelden bie Breffungen und Cbannungen einander gleich feien, und baber bie neutrale Achfe burd ben Comerpuntt ber Queridnitteflache gebe.

Run ift aber in einem rechtedigen Queridnitte, bon ber Breite b und ber Sobe b. befanntlich biefe Summe = b h3 19, welchen Werth wir fur W in obige Formel gu fub-

ftituiren haben. Für e ergibt sich  $rac{h}{2}$  und wir haben daher

$$PI = \frac{\frac{b h^{3}}{12}}{\frac{h}{2}} K = \frac{b h^{3}}{12} \frac{2}{h} K$$
$$= \frac{b h^{2}}{6} K = b h^{2} \frac{K}{6}$$

$$P = \frac{bh^2}{1} \frac{K}{6}$$

fo bag unfer obiger Coeffizient n = K gefest werben muß; und bon uns fur murttemberger Dag und fur ben Rall, bak b und h in Rollen, I aber in Gugen ausgebrudt werben, und für Tannenhola = 21 angenommen murbe.

Betrachten wir nun ben Querichnitt ber in Rebe ftebenben Ballenverbindung in Fig. 166, und nehmen auch

<sup>\*)</sup> Die Erfindung biefer Ballen wird banfig bem Oberhofbaurath Laues in Dannover jugefdrieben; Bolfram beftreitet bieß und pindicirt fie fich felbft. G. beffen Lehrbuch ber gefammten Banfunft Bb. III. 4. Abibl. G. 105.



hier die neutrale Achse durch den Schwerpuntt gehend an, so werden wir das Trägheißkomment W erholten, wenn wir vom dem Moment des als voll betrachteten Baltens ABCD, das des hohsen Theils EFGH absießen.

Rennen wir die Bobe jebes Baltens b, bie Breite b und ben lichten Zwischenraum a,

so haben wir erfteres = b  $\frac{(a+2h)^3}{12}$  und letteres =

 $\frac{b a^3}{12}$ , mithin

$$W = b \frac{(a + 2h)^3 - a^3}{12}.$$

Diesen Werth in die Formel  $P1 = \frac{WK}{e}$  geset, gibt,

ba 
$$e = \frac{a}{2} + h = \frac{2h + a}{2}$$
 ift,

$$P1 = \frac{\frac{b (a + 2 b)^3 - a^3}{12}}{\frac{2b + a}{3}} K = \frac{b (a + 2 b)^3 - a^3}{6 (2 b + a)} K$$

$$= b \frac{(a + 2h)^3 - a^3}{2h + a} \frac{K}{6}$$

und fegen mir mieber

$$\frac{K}{6} =$$

fo haben mir

$$Pl = nb \frac{(a + 2h)^3 - a^3}{2h + a}.$$

Rehmen wir an, beibe Ballen liegen ohne Zwischenraum unmittelbar auf einander, aber fest berbunden, so wird in vorstehender Formel a = 0, und wir erhalten

P1 = nb 
$$\frac{(2h^3)}{2h}$$
 = nb  $\frac{8h^3}{2h}$  = nb  $(2h)^2$ ,

welcher Ausbrud bas Festigfeitsmoment eines Baltens von ber Sohe 2h bezeichnet.

Da unsere Ballenverbindung an beiden Enden frei aufliegt, so haben wir für die Last P, welche sie, in der Mitte aufgehängt, tragen tann, die Formel

$$P = 4 nb \frac{(a + 2 h)^3 - a^3}{1(2h + a)}$$

Gefen wir nun wieder auf unfern linfenförmigen Balten Fig. 3 gurüd, und betrachten denfelben als einen Körper bon gleichen Widerflunde, so dürfte er in der Mitte nur dieichen Abmeflungen wie Fig. 2 zeigen, um mit diefem gleiche Tragfösigleit zu haben, wenn wir überhaupt der entwiddten Formel einiges Bertrauen ihen wollen.

Rehmen wir aber nach ben an fig. 1 Zaf. 14 angestellten Betrachtungen an, baß in ber oberen Baltenhälfte nur Pressungen, in ber unteren bagegen nur Spannungen thatig werben, bie Summe beiber aber gleich fei, fo wirb erfteren mit rudwirtenber, letteren mit abfoluter Geftigfeit miberftanben, und ba biefe verfchieben finb, bie Breiten beiber Solger aber gleich fein muffen, fo folgt eine verichiebene Bobe ber Bolger als Rothwendigfeit. Sierbei ift aber ju bemerten, bag bie rudwirtenbe Feftigteit bie ber fogenannten "smeiten Art" ift, b. b. bag bem Berbruden fein Berbiegen porausgeht, weil bie Spreigen und Bangen folches unmöglich machen, fo bag bas Dag ber rudwirtenben Geftigfeit im einfachen geraben Berhaltniffe gur Breite und Sobe bes Ballens ftebt. Bezeichnen wir bie Dobe bes oberen Baltene mit H', bie bes unteren mit H, jo muß, in Beziehung auf bas Gestigteitsmoment, nb (a + 2h)3 - a3 ient H' + H, = 2h fein, und es wird fich H' ; H, verhalten muffen, wie bas Moment für rudwirtenbe Geftigteit gu bem für abiolute, ober es muß

m' b H' = K b H<sub>1</sub> fein,

wenn m' den Berfinchscoeffizienten für rudwirtende, K aber ben für absolute Festigleit bezeichnet. Hieraus ift

$$H' = \frac{K}{m'} H_1$$

und da ferner  $H'+H_1=2h$  fein muß, so ergibt sich auß  $2h=\frac{K}{n'}H'+H'$ 

$$H_1 = \frac{2hm'}{m + K}$$

Refinen wir ferner für Rabelholz und in runden Zahlen, für württemberger Maß und Gewicht, K=2700 und m'=900 an, wenu b und h in Zollen ausgehend werden, so ergibt sich  $H'=3\,H_1$  und  $H_1=\frac{2h\cdot 000}{3600}$ 

 $= \frac{1}{2} h \text{ unb } H' = \frac{3}{2} h.$ 

But Bestimmung von h dient die Formel 
$$P = 4 \text{ n b} \frac{(a + 2 \text{ h})^3 - a^3}{1(2 \text{ h} + a)},$$

in welcher P die Hälfte der gleichmäßig über der Baltenverbindung vertheilten Laft einschließlich des halben eigenen Bewichts, 1 aber die freie Länge zwischen den Unterftühungspuntten bedeutet.

Junadft wird bei gegebenen P und 1, li von a addüngig sein, und es fragt sich, wie groß a genommen werben dart, ohne daß die Biegung der Holger ihrer Festigkeit Abbruch thut. Der hieriber angestellten Unterjuchungen sind noch wenige, und die berauchbarsten dürften die von Wicheting, die Gelegenheit der Erbauung seiner Holgevorfücken gemachten Erschrungen sein. Hiernach fann man einen Balten von 30 mg Sänge. 11/1, 3 mg Ferite und 11/4 Hus-Holge is die gestellt die Berteile der Arümmung 2 Hus. d. i. 1/13 der Frührungen gehreit, ohne besorgt zu sein, daß eine Destruction der Mossischer eintritt. Mun fann man serner ischließen, daß die relative Feftigleit zweier Ballen, von einer is Holgart, im umgelehrten Berhaltniß ihrer Biegiamleit stehe, daß mithin bei gleichen Langen und Breiten die Biegiamleit des einen sich zu der des andern umgelehrt wie die Ludvate der Hohgen verhalte, umd vonn die Reiten und Hohgen gleich sind, direct von des gleich sind, direct von der Beiten und Leicht mit Hulle der den angegebenen Erfahrung die Arummung für jeden Pallein berechnen.

Jubeffen find bie Umftande bei ben genaunten Bogenbruden anderer Art, als in bem vorliegenden Salle, so daß wir a  $=\frac{1}{25}$  sehen wollen, wonach jede Baltenhalfte nur um  $\frac{1}{50}$  gebogen erscheint: wobei dann aber für I nicht die eigentliche Schnenlänge des Bogens, sondern die Eutsernung zwischen ber beiben Unterftükungspuntten des Baltens ge-

nommen merben fann.

Da wir aber weiter oben die Höhe der unteren Jatlen-hate et It. e. "/3 von der oderen It' gefunden, und nach dem, was wir joeken über die Vieglamfeit angeführt baden, sich die Vieglangen dieser Hatel ungefehrt wir die Cuadrate ihrer Höhen, i. wie It?: It?, der wie I: 9 verhalten sollten, so wied der aufgetreunte und gebogene Balten nicht die in die, 3 Taf. 14 gesichnet konn, sondern eine etwa nach kig. 4 Taf. 14 gesichnet konn, sondern die Ammendung der Sahe über Körper von "gleichen Widelen, so wird die Ammendung der Sahe über Körper von "gleichen aufgeben, so wird die in wicht was die in die Ammendung der Sahe über Körper von "gleichen unfachen, so wird wird wird. Die ill man diese als micht wird. Die ill man diese als micht wird.

Bei einem ausgeführten Beispiele, bem Exergierhans in Leipzig, ift ber 3% Buß hohe, 3% Guß breite, auf 47 Suß freiliegende Ballen um 1 1/2 Buß in der Mitte anseinauber gebogen und die obere Ballenhälfte hat nur 1/3 Boll ober 1 1.10. Fuß mehr bobe als die untere.

Den aben angefiellen Betrachtungen liegen Sypabhein jum Grunde, bir man jwar zugeben, eben fa gul aber auch besteint fann; und nur ausgebehnte und in großenn Rufisder ausgeschliete Bertrach duffern in biefer Beitebung zum Biete führen. Solch wurfellen bat fom irt eine Gegenwich ten, doch abe ich einige Serlache, wenn auch in fleinem Rafisder, angestellt, die ich bier mit beiten will.

Es tam mir natürlich nicht in ben Sinn, aus biefen Berlichen ammittelber auf bie Fenglichgeft ber Ballemerdindungen im Geofen ichtiefen zu wollen, doch glende ich, aus dem Archaften biefer Madellt gegen einneber, vielleicht schlieben, an bairen, daß bei einer Ausselftungen im Geofen auf Schliebe Briche Erchlichte flatigen im

3ch habe nömlich verschieben conftruite linfenförmige Balten, welche immer bieselbe halzmaffe, b. b. Die gleichen Querschnittsfummen ber aberen und unteren Baltenfallte hatten, mit einem einfachen geraden Ballen verglichen, welcher ebenfalls benielben Quer-fchuitt zeigle.

Die gange gange ber Balten betrug 31 Ball, Die Entfernung ber Unterftupungepuntte von einander 24 Ball, und ber einfache Ballen mar 0.7 Boll boch und 0,5 Ball breit. Ge betrug baber bie Breite ber linfenformigen Balten ebenfalle 0,5 Ball, und bie Summe ber Sohen beiber Baltenhalften, aber H' + It, ebenfalle immer 0,7 Boll. Die Edranbenbalten maren aus 0,04 Ball ftarten Drabt. ftiften gemacht, und es bat nie einer berfelben ben Dienft verfagt, und feiner ift geriffen. Die Echraubenfpinbeln murben mit einem gewöhnlichen Coneibzeug angefduitten, und bie Coranbenmuttern ane 0,04 Ball fartem Gifenbled, 0,1 Boll im Graß, gemacht. Das Bols war gefpaltenes, feinadriges Farchenhals (pinus sylvestris) abne alle Rebter und moglichft immer van berfelben Beichaffenheit, aber tein eigentliches Rernhol;, inbem es aus fagenannten Beinbergepiablen genammen war; bach wurde barauf gefeben, bag alle Fafern parallel liefen , und bei ber Bearbeitung feine gafern quer burchfonitten murben. Die Belaftung murbe mitlelft eines eifernen Bft. gele numittelbar in ber Ditte angehangt, und es mar Barjorge getroffen, fawohl bie Be- ale Entlaftung abne alle Stofe vargunehmen. Die Biegung murbe unmittelbar an einem fleinen, an bie Balten geleimten, Dafflabe, ber auf Funftellinien getheilt mar, fo baf Behntellinien nach gut geichatt werben tannten, abgelefen; überhaupt glich ber gange Berfucheapparat bem van Entelmein beichriebenen giemlich genau, fo bag eine Abbildung beffelben unnothig ericeint. Bemerft fall nur noch werben, bag bie Bagichale fur bie Gewichte mittelft einer Schraube gehaben und gefentt werben tounte, maburch alle Erfcutterungen bermieben murben. Alle Gewichte und Dage find wfirttemberg. 1 Buß = 0,28649 Meter, 1 Bfund = 0,46778 Rifogramm.

In ben falgenben Tabellen bezeichnet Nr. I ben einfachen Balten, Nr. II einen linfenformigen Balten aus einem in ber Mitte aufgetrennten Stilde beftebend, beibe Baltenhalfien gleich bach, 1 Boll gespreigt (b. b. n mar = 1 Ball), wie Rig. 3 Eaf. 14 einen falden barfiellt. Bedach waren bie Spreigen und Bangen fa angebracht, wie es die genannte Sigur punttirt zeigt, fa baß fich eine Spreige in ber Mitte befant. Nr. III bezeichnet einen eben folden Balten, aber aus zwei einzelnen, gleich boben Solgern, welche an ben Enben verbabelt und verbolgt maren; Nr. IV einen falden Balten aus zwei einzelnen Studen, bas untere halb fo hach ale bas abere, bie Bangen fo angebracht, baß fich eine in ber Mitte befanb. Da bei biefen Bal ten ber Brud immer im untern Theile in ber Ditte fiattfand, fo murben bie beiben folgenben fa angearbnet, wie es bie Rig. 3 unb 4 Zaf. 14 mit ausgezogenen Linien zeigen, b. b. fa, baf feine Spreige fich in ber Ditte befand. Bei Nr. V verhielt fich bie Bobe bes unteren Salges ju ber bee oberen wie 1 : 2, bei Nr VI wie 1 : 3. Der Balten Nr. VI ift in Rig. 4, Zaf. 14 auch in Bezug auf feine Farm genan wiebergegeben.

Die erfte ber falgenben Tabellen gibt eine Reife ban Berluchen nur mit ben erften fanf Balten, und bis zu einer Belaftung von 60 Pfunden angestellt, wie folgt (bie Belaftung ift in Pfunden, die Seutung in Ballen zu verstehent):

Die Senfung wurde erft, nachbem bie Belaftung 24 Stunden auf bie Balten gewirft hatte, abgelefen, und nachdem bie lehte van 60 Pfund nach biefer Zeit entfernt wurde, blieben falgende Gentungen.

bti Nr. 1; Nr. II; Nr. III; ban 0,050"; 0,030"; 0,035".

'Nr. IV und Nr. V murben nicht beabachtet.

Nr		. I Nr.		IL.	Nr.	111.	Nr. IV.		Nr. V.	
Befrifung	Bunahme ber Genfung	Gange Gentung	Benfung	Bange Gentung	Zunahme ber Genfung	Sange Benfung	Zunabme ber Genfung	Bange Centung	Zunahme ber Genfung	Gange Benfung
20 30	0,195	0,290	0,060	0,080	0,075 0,025	0,100	0,040 0,020	0,060	0,040	0,00

20 (),159 | (),400 | (),079 | (),079 | (),040 | (),040 | (),040 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 | (),050 |

Rachbem ich ju ber lieberzengung gelangt war, baß die Beobaffing der Genktungen im Beiebung auf die Dauer der Beleitung ju keinem Reflatet fister, ab die folde auf, nuch das bie ind genben Berfunden die Sentung ab, sobalb die Balten nach der Belastung scheinber wenigktens) jur Aube getommen waren. Die Ergebnisse werd in folgende:

	bei	einer	Beloftung	pon 80	Pfund	
wie	60	: 36	: 29	: 20 :	20 :	26
	bet	einer	Belaftung	von 100	Pfund	
wie	62	: -	: 41	: 26 :	26 :	32
	bei	einer	Beloftung	pon 120	Pfund	
wie	_	_	_	84 :	34 :	41
	bei	einer !	Belaftung	pon 150	Pfund	
wie		-	-	50 :	44 :	53
	bei	einer	Belaftung	von 180	Pfund	
mie	_	-	_	68 :	57 :	67.

Beigerungen aus biefen Berfuden anzuftellen, woge ich nicht, obgu mößten fie noch siehen beiterbolt werben. Eben so beremag ich auf des burchaus gleichzeitigt Zerknicht vos oberen und Zerreifen des auf vos der den eine Zerknicht von Nr. VI tein großes Gewicht ju legen, lo langs nicht wiederholte Berfugder etwos Keinlicht ziegen. Aus is wiel scheint aus den Berfugden hervoorjungken, daß es jedenfalls beiter, hie beiben Beltenhälten nicht gleich hoch ju machen; ob aber 1: 2 der 1: 3 des richtigs Berhaltnich ist, muß durch fortgefens Serfugder aufgehen werben. Genn fo haben de Berfugder gestigt, des

Beiafung	Nr. I		Nr. II		Nr. III		Nr. IV		Nr. V		Nr. VI	
	Junahme bet Sentung	Gange Sentung	Bunabme ber Genfung	Gange Sentang	Junahme ber Centung	Gange Genfung	Bunahme bet Genfung	Bange Genfung	Junahme bet Gentung	Sange Gentung	Bunahme ber Gentung	Gange Gentung
60 70	0,490 0,100	0,590	0,320		0,200 0,050	0,250	1,140 0,020	0,160	0,140 0,035	0,175	0,180 0,040	0,220
75 80 85	0,005 0,005 0.005	0,595 0,600 0.605	0,020	0,340	0,020	0,270 0,290	0,040	0,200	0,025	0,202	0,010	0,260
90	0,005	0,610	0,010	0,370	0,030 0,020 0,040	0,320 0,340 0,380	0,040	0,240	0,035	0,237	0,030	0,290
00 05	0,006	0,621	Balt bare	auf Bruch	0,030	0,410	0,020	0,260	0,025	0,262	0,030	0,320
10 15				en Theile.	0,030	0,470 0,500	0,040	0,300	0,040	0,302	0,010	0,370 0,390
20 25	Brud, ber bei 105	fich fcon Bf. jeigte.					0,040	0,340	0,040	0,342	0,020	0,410
30 35						anteren	0,050	0,390 0.420	0,020	0,362	0,030	0,460
40							0,020	0,440	0,020	0,402	0,020	0,500
45 50	!		1				0,040	0,480	0,020	0,420	0,020	0,520
55	1		1		ł		0,020	0,500	0,020	0,440	0,030	0,560
0			1				0,030	0.570	0.020	0.475	0,010	0,570
5					1		0.030	0.600	0.020	0.495	0.030	0,600
ŏ	1		1		1		0,020	0.620	0.020	0.515	0,010	0,610
5	l .		1		1		0.020	0.640	0.020	0.535	0.020	0.630
ö					1		0,040	0,680	0.040	0.575	0,040	0,670
5					1		0,040	0,720	0,020	0,595	0,040	0,710
ю					1		0,060	0,780	0,020	0,615	0,040	0,750
5			1		1		0,040	0,820	0,040	0,655		
<b>(X</b> )			1		1		0,020	0,840	0,030	0,685		
15	1		1		1		0,020	0,860	0,060	0,745		obergen umb
10	1		1		1		0,040	0,900		1		teren Theile
15 20 25							0,030	0,930		m obezen	gang gle	eichjeitig.
							Brud im us	nieren Theile.				

Die Biegungen verhalten fich fonach bei

Nr. I; Nr. II; Nr. III; Nr. IV; Nr. V; Nr. VI; bei einer Befastung von 70 Pfund wie 59 : 32 : 25 : 16 : 17 : 22 man biefe linfenformigen Ballen gang ficher aus zwei einzelmen Sagern jufammenfeben tann, wodurch bie Arbeit erleichtert wird, und Roften erfpart werben.

Bos nun die Darftellung biefer linfenförnigen Balten ambelangt, so bemertt Bolfram sehr richtig, daß es geitsiparenber sein wird, die Berbindung aus zwei einzelnen Balten zusammenzusehen, als einen einzigen durch einen Sageignitt zu trennen. Die ungetrennten Enden des Baltens müßen nämlich durch ungelegte eiferne Bander, ober durch Schraubenbolzen, gegen das weitere Ausspalen, gegen das weitere Ausspalen geschützt werden. Ohne diese Eisenbeschädige wirde das dog jogleich ausspalen, so des der natürtiges Jusammenhalt für gar nichts zu rechnen ist, und man dieselbe Festigteit erhält, wenn man zwei einzelne Balten zwedmäßig mit einander perkindet.

Wenn bie Belaftung nicht zu bebeutend ift, wird man mit einer Bergafnung ober Berdüschung beiter Baltenenden nach fig. 4 Taf. 14 ausreichen, doch muß biefelde weigene bei Schaubendolgen erhalten und zwei Dübel von gedörrtem Eichenholze, und demyulosge, nach der Linie ab gemessen erbas 4 Fuß lang sein.


Bei febr großen Belastungen, wie sie freitlich bei Hochbauten nicht leicht vortommen durften, nung die Berbindung der beiden Balleuenden noch jorglätiger geschieben, etwa durch eine mit (in das Holz eingelassenen) Rosen versebene Gienvlatte.

Bas bie Spreigen gwiichen beiben Balten anbelangt, jo muß bie Angahl berfelben fo groß fein, bag bie Entfernungen swifden benfelben nicht fo groß werben, bag ein Bertniden bes oberen Baltens erfolgen fann. Gin foldes tritt aber nach Ronbelet's Berfuchen bor bem Berbruden nicht ein, wenn bie Lange bes bolges bie fleinfte Dimenfion bes Querichnitts nicht mehr als um bas 8- bis 10fache übertrifft. Außerbem burfen bie Spreiken nicht nur als folde, fonbern fie muffen jugleich auch als Bangen mirten, bamit fie unter feinen Umftanben ibre Stellung perlaffen tonnen. Man wird fie baber bopbelt anordnen, und etwas in Die Balten einlaffen muffen. Die gur Berbindung biefer Bangen nothigen Coraubenbolgen barf man nicht burch bie Batten geben laffen, weil fie leicht Beranlaffung ju einem Bruche geben tonnen. Es wird beffer fein, Die Bangenhölger über bie Balten binausreichen gu laffen, und bann burch einen Schraubenbolgen gu berbinben, Muf biefe Beile conftruirte linfenformige Balten zeigen bie Rig. 3 und 4 Taf. 14, bie Fig. 3A und 4A zeigen bie fentrechten Durchichnitte burd bie Ditte ber Balfen \*).

Die Anwendung diefer Ballenberftärtung im Dochbauwesen wird immer eine beschräntte sein, wenigstens gur Darftellung horizontaler Geballe. Denn fichtbar gelaffen,

ist die Form eine sehr unschöne, und soll barüber ein horigontaler Busboben und darunter eine horizontale Decke angeordnet werben, so sind hullskonsstructionen nöbsig, welche die Sache sehr verkeuern, und es wird ein bedeutender Hohenraum sür die gange Construction nöthig, der bei Zwischengebälten selten bisponibel zu sein psiegt.


Ganz dieselbe Bewandtniß hat es mit der in Fig. 167 dargestellten Baltenverstärtung, bei der über einem geraden Ballen ein gebogener angebracht ist. Für die Berechnung ber Tragtraft gilt ganz dasselbe, was wir bei der Baltenflärtebessimmung gesogt haben; für die Anwendung von Dach-



baltenlagen tritt aber ber Bortheil hervor, bag bie Anbringung einer horizontalen Dede weniger Umftanbe erforbert.

Die Beurtseitung ber Tragtraft einer nach Sig. 2 Taf. 14 gestalteten Ballenberstartung haben wir bereits beiprochen, und was die hohe bes Jwischenraums anbelangt, so fündet diese nur darin eine Beschräufung, daß es die größeren Eutsernungen der beiden Ballen von einabet schwerzeig wird, die Berbindung so anzuordnen, daß daß Gange eine burchaus unverschiebelige Figur bildet, was wir bie Berechung der Tragterit boch vorausgeseigt haben.

Beträgt die Entfernung zwischen beiden Ballen nicht mehr als etwa 1 Jus. so werden sentrecht dazwischengestellte Phösiken (Drempet), die mit einem Areuzzapssen oben und unten in den Ballen greisen, und ührer gauzen Höße nach durchbohrt sind, genügen, wenn durch die Psosten und beide Ballen hinlänglich flarte Bolgen gezogen werden.



Gang nach benfelben Grundsägen find auch die sogenannten Gitterbalten, Sig. 168, dei denen die sentechten Pfossen durch Andreastreuze erfest sind, gebildet, und die Berechnung ihrer Tragtrast beruft auf denselben. Die faben, die wir in diesem S. bereits entwidelt haben.

Alle biefe, und namentlich bie letten Baltenverstärtungen, tommen eigentlich nur bei größeren Brudenconstructionen

<sup>°)</sup> Der Raffiab auf Zaf. 14 muß für Sig. 3 und 4 gehnmal größer genommen werben, fo bag bie Fuße bes Raffiabes, bei ben ben Berfuchen unterworfenen Robellen, Bolle bebeuten.

vor, westhalb wir uns auch nicht weiter barauf einlaffen tonnen, und bafür noch eine andere Ballenverflärtung beprechen wollen, die unter bem Ramen ber "armirten Ballen" in neuerer Zeit bei Sodbauten Amvendung gefunden bat.

Das Bejentliche dieser Conftruction besteht darin, daß meiden Seiten bei eigentlichen Baltens 3 bis 5 30l ftate Diefen befrigt werben, welche, jebe aus zwei Stüden bestehen, entwober lieine Sprengwerte bilden, die den ben im Gangen durchgebenden Balten einschiefen, ober in gangen dass aus den zwei Baltenstünden gebildere Sprengwert zwischen sich jassen, das ben zwei Baltenstünden gebildere Sprengwert zwischen sich jassen, is der ab der Auflen ist die Bertbisdung ver Teiten mit dem Balten durch Schraubenbolgen und Bergahnungen z.c. bewirtt. Die erstgenannte Konstruction stellt Fig. 5 Zaf. 14, die zweite Fig. 6 Zaf. 14 bor.

Bu beiben Ceiten bes 10 bis 12 Boll boben, 7 bis 8 3oll breiten Ballens, Fig. 5, merben 10 bis 12 3oll breite, je nach ber Lange 3 bis 5 Boll ftarte Dielen, nach ber Mitte gu fteigenb, mittelft Edraubenbolgen befeftigt, um jo eine Sprengung berborgubringen. Die Lange bes Baltens wird zu biejem 3mede in vier gleiche Theile getheilt, und bie beiben mittleren merben, nach ber Geftalt ber ichrag tiegenben Dielen um bie Salfte ber Starte ber letteren ausgeichoren und an ben beiben angeren Theilen, nach Rig. 5, Bergahnungen in berfelben Tiefe eingearbeitet. Die Dielen, welche jo weit ichrag gestellt werben tounen, bag, oben bei a und unten bei b, etwa ein Drittel ihrer Breite über und unter ben Balten berborragt, werben außer ber auf bie Salfte ibrer Starte eingearbeiteten Bergabnung gar nicht geichwächt, und burd Schraubenbolgen in Entfernungen von 3 bis 4 Gug befefligt. Die Bergabnung ift ber fonft üblichen entgegengefett geftaltet, weil eber eine Centung bes borigontalen Ballene, ale ber ftarf geiprengten Dielen eintreten wirb, und ber erftere jo eine Ctute an letteren finbet. Damit bei einer Gentung bes Bangen fein nachtheitiger Ceitenichnb auf bie Mauern ausgenbt wirb, muß man Sorge tragen, bag bie Enben ber Dielen, bei b Gig. 5, einige Bolle von ben Dauern entfernt bleiben. Bwijchen ben Stirnflachen ber Dielen tann man, um bas Ginbringen ber Bolgfiebern ineinander zu berbuten, bunne Metaffptatten (Bint- ober Gifenblechstreifen) anbringen und über bie Ctogfuge auf jeber Ceite noch eine eiferne Rlammer ichlagen. Die Fig. 5 bis 5 B, Zaf. 14, welche biefe Conftruction bei A in ber Seitenanficht (bei B bie augere Diele fortgenommen), bei D in ber Horizontalprojection, und in Gig. 5 A und 5 B in gwei Bertifafburdichnitten nach ben Linien aa' und ce' geigen, werben bas Bejagte bentlich machen.

Anwendung haben diefe Balten bei bem bon Chinlel erbauten Mufeum in Berlin gefunden.

Bei ber in ben Jahren 1833 bis 1837 erbauten allgemeinen Baufchule in Berlin murben etwa 33 Guß lange

(30 Fuß preußisch) Unterguge nach ber zweiten, in Rig. 6 Jaf. 14 bargestellten Dethobe, wie folgt, conftruirt. 3mei Dielen ober Salbholger, von 5,48 Boll Breite und 14,6 Boll Bobe (6 und 16 Boll breuniich) find ju beiben Geiten ber gesprengten 8,22 Boll breiten, 14,6 Boll hoben (9 und 16 Boll preugijd) Baltenftude mittelft Coraubenbolgen beseftigt. Die Baltenftude a und b ftemmen fich an ibren Enben gegen bie Ginfatiftude c, Die felbft burch Schraubenbolgen mit ben Salbholgern verbunden find, In ben Ctoijugen bei de find Bleiplatten gwijchen bie Birnflachen gelegt, und die Sprengung bes Baltene betragt bei e etwa 5,5 Boll. Gine Bergahnung ber Bolger findet nicht ftatt, bafür find aber bei f, f feilformige Dubel, abnlich wie bei Rig. 4 Zaf. 14, angebracht, und bei g ift noch eine eiferne Rlammer, gur befferen Berbindung ber Ginfatftude e mit ben Salbhölgern, in beibe eingetrieben. Die beiben Durchichnitte in Fig. 6 A und B erlautern die Conftruction binlanglid. Gine gleichformig iber bie gange Lange biefes Eragers bertheilte Probebelaftung bon 800 Centuern joll eine Genfung ber Mitte bon 1 bis 1 1/2 Boll berborgebracht, nach Fortnahme berfelben ber Balten aber feine uripring. liche Gestalt wieber angenommen baben \*).

Mengel führt in seinem Buche "bie hölzernen Dachverbindungen" Seite 178 als Erfahrungsregel Folgenbes an:

"Tragen die Berbandftude gewöhnliche Belaftungen, wie 3. Die Sparren Dachbedungen, die Achfbatten und Batten sieht Beden und die üblichen Belaftungen des Mobiliars, jo taun man diese Berbandftude nicht weiter ohne Unterflügung freilegen, als etwo das Achtschn- die Jwonzigsgade ihrer Hohe, wobei angenommen wird, daß die Breite einen 3oll weniger beträgt als die Dobe.

"Bei startbelasteten Berbandstuden, wie die Gebälte in der Berne, Calz, and anderen Ragazinen, tann man dieselbe nur die auf das Sechzehn- die Achtschnsache ihrer Hohe freikegen.

"Daffelbe wird für lünftlich gujammengefeste Trager, Streben, Spannriegel 2c. gelten."

Wir singen hier nur singu, dog man hiernach allerbings berschrent tann; ob man es aber sollte, ist eine
Frage, die wir nicht unbedingt mit Ja beantworten tonnen,
wenn wir in der Gonstruction sortiskreiten, und es nicht
ierner ohne nahere Prijung so unden wollen, wie untere Borgänger; denn dies Rigeln uchmen weder auf die Entjernung der Balten von einander, noch auf die übrigen Umfalmbe Rücksichen, die, wie wir gesehen haben, bedeutenden Entlig niedsben.

<sup>\*,</sup> Rotieblatt bee Architeftenvereine in Berlin Rr. 3 &. 18.

### §. 3.


### Auflager der Balken.

Das Auflager ber Balten ift bei ber Construction ber Baltenlagen von größter Wichtigleit. Bei hölzernen Ris. 169. Umfaugswänden liegen bie Bal-



timingsedonom ingen die Saisten auf dem Nandhyfieten, und werden auf biefe entweder aufgedammt oder aufgedollt. Ersteres ist des Enerverbandes wogen sicheren, weit die Dollen, jchon beim Lanswert des Hollen, jchon beim Ausammeniegen der Gomfrenctionen "dem Auf ist die geneicht abgederden werden sonnen. Der kamm sommt nach 3ig. 163 guf die innere Seite der Pfette. Diese Gonfruction steht jedech der älteren, Big. 170, in Vezug auf Justentwähligkeit, Schonbeit und Konschateriült bedeutend

nach, bei welcher die Baltenfopfe jeder Glage mehr ober weniger über die untere Mand vortreten, wodurch ein Gewinn an Ranm, größere Tragfähigleit der Balten und Schut der darunter befindlichen Bolker existet wird.



Bei ben Dachballen findet gewöhnlich, ichon wegen ber Bilbung ber Tranfe ober eines holgernen hauptgesimses, Denmann, Bau-Jonftructionstehre. It. Bierte Auflage.




Da die Mauerlatten immer ihrer ganzen Länge natliegen, so bedürfen sie nie einer großen Säctet, 4 bis 3 30st dirften in allen den Gällen, in denen sie wirtlich nur Mauerlatten sind, genügen. Sie werden der größeren Dauer wegen von Eichenholz gefertigt. Es schadet nichts, wenn die Mauerlatten öster gesiden werden, wogn man sich se gewöhnlichen geraden Mattes, die, 25, oder bester dipwalbenschwanzisrmigen Aublattung, bedient, nur muß man darauf Ricksicht nehmen, daß diese Schofen immer sieer wollen Mauermäsen, nur mick etwollen Mauermäsen, mid etwo über ichwachen Stürzen und Bogen von Mauerdiffunnung geschiebt.

Die Mauerlatten haben ben Zwed, ben Trud bes Gebattes auf die Namern zu vertspelten, weshalb ihre Amweidung imsbesondere bei fahvonden Wamern zu empfessen ihgerner erleichtern sie die Julage der Batten auf dem Zimmerplatze, indem durch dem Kamm oder Dollen bestimmt der Ort bezeichnet ist, an welchen ein Batten zu liegen fommet, welcher Borteil sich an welchen ein Batten zu liegen fommet, welcher Borteil sich auch wieder beim Aussichtagen gestend macht, wenn die Mauerlatten mittelst der Meisvagen in brispontale Loge gebracht sind. Auch fönnen die Batten nicht so leicht aus ihrer Loge gerückt werden, wenn sie anfgedollt oder aufgefämmt sind, was leicht durch das Eintreiben der Zalassisser vordenmen fann.

Bei Zwijchengebällen sollten die Manerlatten nur dann angerodnet werden, wenn sie auf Mauerabspien gelagert werden sonnen, dagegen sind sie ganz verwerslich bei durch gehender Namerstärte, wobei die Manerlatten eingemauert werden müßten. Diese Construction schwächt die Mauer, fiert ben Steinverband, und wenn gar die Manerlatte verfault, was sehr haufig vorsommt, dann eutsteht eine Sobjlung in der Mauer, und die Botlen, worangeigelt daß deren Köpfe nicht ebenfalls obgefanlt sind, baben doch eine Unterfülgung, wenn sie nicht weiter in die Mauer eingreifen als die Mauerlatte Breite hat, da leitere au wochmäßigsteu mit der inneren Manersläche bindig gefegt wird. Diese leddefinde find bestiedes letziede, weißalb man in geröste Zudeten, wo man raich zu danze gewötligt ist, ichon sei Jahren die hölgernen Balten verlassen und au ihre Stelle einene ariekt hol.

Finden teine Mauerabfage ftatt, jo tonnen die Ballen nach folgenden Methoden gelegt werben.

1) Rach Sig. 172, indem bie Balten 4 bis 5 goll in die Mauer eingreifen und auf größere plattenförmige




Eteine gelegt werden, deren Serflächen fich in einer hoisontalen Gene befinden. Sierauf werden die Ballentopie, durch mehrmatiges Anftreichen mit heifem Theer, oder durch Umstellen mit Ziegeln oder Badfeinen oder durch Ginbinden mit dünnen Bleiplatten gegen Fäulnis berwahrt und dann erft eingenauert. Da durch das Ginnaueren der Ballentopfe mehr oder weuiger die Maner geschwächt wird, so



2) nach Sig. 173 ein Berfahren anwenden, welches in Frantreich üblich ift. Es wird nämlich längs der Manter in Karter Ziehigbalten Lannbourdes durch einer Anter in G. bis Sfüßiger Entfermung, und mit jeinen Enden gut in den, mit den Balten parallelen, Wänden oder Mantern befeltigt, nud in diefen Etigbalten werden dann die Teckenbalten mittell Bruftspore eingezopft. Oder endlich


3) man legt bie Balten auf ein vorgetragtes Badfteingefime, Gig. 174, von etwa vier Schichten ober beffer



auf eine Mauerlatte, Sig. 175, welche durch ein soldes Gefuns getragen wird. Zun Salle Gibsgefünst ausunednen sind, so wird die Bermanerung zu deren Unterfüßung und zur Eripartiff an Gips beitragen.

Anch faun man nach Fig. 176 in etwa bfüßiger Entiermung Aragsteine in der Maner einmauern, ant diese eine fharle Manerfarte strecken und hierauf die Tedenbatten anstammen; eine Construction, wie sie in alten Echfosiern häusig gefunden wird.

Sine ähnliche interefiante Construction indet sich bei Dachgedall des Nitterfaales auf der Burg in Nittuberg. an einer Entfernung von 2,5 bis 3 Ing. unter den Ballen sind in Tisangen von 5 bis 6 Ing. Aragsteine angebracht,



auf benen turze holzerne Pfosten stehen, die eine ftarte Mauerlatte tragen, auf welcher die Balten aufgetammt find, wie dieß in Gia. 177 baracitellt ift.

Soll ein Vallen jur Veranterung zweier Manern bienen, jo wird ein sogenannter Ballenanter von Schnicheisen, nach Aig. 178 ober 1729, an dem Ropfe des Luttens
befestigt. Man nimmt dagu 1, 30fl hartes, 1 1, bis 2 3ofl
bericht Alachein, so lang, daß es bis zur äußeren Andah
ber Maner reicht und noch auf 2 1, bis 3 Auß den Ballen
berührt. Taffelbe wird entweder auf der Mitte der Cherfläche des Baltens, nach Sig. 178, durch einige starte Rägel
und eine vor des ungesogene Einde geschlagene Spistlammer
beschigt, oder die Kefeitigung geschicht auf bisfalte Weise
an einer der Seitenslächen des Baltens nach Sig. 179. Jun
crsten Falle wied das vordere Einde des Ansters durch Umstämischen berödppelle und durch die Verdopppelung ein rundes
Soch gehauen, in welches der 1, bis 1 3ofl starte, ebenfalts
under Antersplint (Robet) greift. Im zweichen Falle

wird das vordere Anterende zu einer, sochstautig gestellten, tänglichen Cese geschmichet und ein Antersplint, dow dem seichen Cuerchmitt wie der Antere, der dei a einen Anfah hat, hindurchgestedt; letzterer schigt dem Splint vor dem Turchfallen. Die Antersplinte musifien möglichst große Zeien alse und diese auf eine Zeigfing erresse. Zie liegen entweder ganz vor der Mauer, und simd dann oft als Verzierung ausgebildet, oder mit dieser bindig, mitsm auf ihre Ziarte in dieselbe eingelassen. Ziatt der Antersplinte Cann man auch Schraudenmunttern anwenden, denne eine größere, oft als Mosette ze ausgebildet Platte oder eine Zeisten als Unterspliede der die Endere die Unterlage dient, wobei dann das vordere Ende des Antere flott in einer Cese, in einer flatten Schaubenpindel endigt.

Eine sehr wirtsame Beranterung last fich auch, nach Gig. 1800, auf die Weise anbringen, das man zwischen zwei Bulten ein startes Holgstich mit Berlagung einzpit, burch bessen Witte ber Anter mit einer Schraubenspindel reicht, und eine Intertagskäche fammt Schraubenmutter aufrimmt,

Der, wie borhin beschrichen, angebrachte Splitt a greift hinter ein Paar, etwo brei Juß lange, horizontalliegende Schienen h, b und saht se im möglicht großes Stild Maure. Die Anordnung gewährt ben großen Bortheil, baß man ipaler burch das Aufmehmen eines fleinen Theils des Gushobens (ben man allenfalls gleich dazu vorbereiten taum) zu ber Schraube gesangen und ben Anter auf 3 Nene anzieben tann.

Liegen die Ballen, außer an ihren Enden, auch noch in der Mitte auf einer Wandpfette, oder auf einen Unterguge auf, fo wird die Kertiddung bier entweber durch gert fammung oder durch Berdollung bewirft. Ih die Unterführen eine durchgegende Nauer, so werden für die Ballen reaelmähige Seffmungen in derfelben keraeftell.

Bei einem Dubelgeballe, bei welchem Balten an Balten siegt, tann bie Manerlatte bei bem Dachgebalt unbedingt fortbleiben, und bei den Jwischengebalten wird es ebenjalls an zwedmäßigsten fein, bieselben ohne Manerlatte auf einen Manerabia au faaren.


Die Berbindung der Stichbalten mit den Wechseln ze, geschiebt, wenn auf diesellen lein horizontaler Schub wirtl, durch den Benflyapfen Fig. 169, und wenn dieß Lethere fill, mittelft des schwolkenschwongsormigen Blattes mit Brüftung nach Fig. 62, wenn man es nicht vorzieht, die eben erwähnte Bergapfung durch eine eiserne Klammer zu verflärten. Die Wechsel sleht werden ebenfalls mit Bruftgaben in den Balten befestigt.

Müssen die Balten durch Unterzüge zwischen ihren Enden unterstügt werden, fo ist zunächst für ein gutes Austlager diese in den mit den Balten parallelen Wähnden zu sorgen, wositst im Allgemeinen das für die Balten steingelen Beiden Glegate deutschaftel Auwendung sindet, nur fallen natürlich die Manertalten hier immer sort, wenn man auch zuweilen, dei schreibeiten unter die Unterzüge legt, was aber jedenstalls bester deutschaft wird wird einen großen lesten Stein erzest wird. Bon großen Augen wird sien, wenn man die Enden des Unterzuges so bestein der die Beiden Belten Betal erfeit gestenumt angeschen werden fonnen. Trifft das Lager in eine Holzwand, so musinter deutschaft gein in sinreckgend farter Pfosten angeorden unt worden, auf wolchen der feste kunt werden, auf wolchen der feste kunter Pfoste tust.

Soll in eine atte Riegeswand ein Unterzug gelagert wenn, und triffer er nicht mit einem Pfosten zusämmen, so taum man zwischen bie beiben Pfosten, zwischen beelche ber Unterzug trifft, einen storten Rieges mit Versammen zugapsen und auf biesen ben Unterzug lagern, obgleich bie numittelsare Unterstügung abzen Pfosten immer vorzugiesen beiset.

Bebarf ber Unterzug felbst noch ber Unterstügung, außer an seinen Enden, so geschiebt bieß gewöhnlich burch sogenaunte Unterzugspfosten, die mit jenem verzapft werden. Diese Psoften stellt man geru so't weit als möglich aus einander, um den Raum nicht zu sehr zu dersperren, und dann kaum man der Tragtraft des Unlerzugs durch Sattelhölzer und Kodifoliae zu Hille dummen.

Ropfbander oder Kopfbinge sind hölger, die in schrage Richtung von dem Pischien nach dem Unterguse laufen, und in seiden, gewösstlich nit Berfahungen, dergaptisch. Die Theorie lehrt, daß sie am vortsamsten sind, wenn sie die Grundslinie eines gleichschenftigen Trieds dieden, wie den Unterzug und Pischen gemeiniglich unter rechten Winteln verbunden sind, so folgt hieraus eine Reigung der Kopfduder von 45 Grad gegen den Horizont als die vortheilhaftliche. Sie wirten mit rüdwirtender Festigteit, und man ihre Abmessiungen in besonderen Fallen leicht berechnen.



Am Gust des Bugs, da wo er fich gegen den Pfosten flemmt, gerlegt sich die in seiner Längenachse wirtjame Presjung R in die Seitenträfte S und N, Sig. 181, wodon die erstrets entricht es und N, Sig. 181, wodon die erstrets entricht entricht des Pfostens flecht, die erster ficht die erstrets dass die erstrets die eine Reight gegen der mit dieser Richt gusten der int und es ergiet sich, wenn der Binte fich, wenn der Binte fich ein dem kerdert ift,

$$S = R \sin \alpha \text{ unb}$$
  
 $N = R \cos \alpha$ 

Ter Rraft S hat ber Pioften mit relativer Gestigsteit ju widerstechen, und man muß ihn als in A mid B frei aufliegend und in C mit S belastet aufehen. Denten wir und ferner die Zerlegung von R and in dem oberen Stübpuntte der Strebe, dei D, nach horizontaler und vertitaler Richtung vorgenommen, so wird

$$N' = R \cos \alpha$$
 und  $S' = R \sin \alpha$ ,

Wirtt nun im Puntte E eine Kraft Q vertital abwärts, so muß, in Beziehung auf den Puntt A, für den Fall des Gleichgewichts

und sehen wir AE = 1, die Lange ber Strebe CD aber gleich a, fo ift AD = a sin a, folglich

$$Q1 = R a \sin \alpha \cos \alpha$$
$$= \frac{1}{2} R a \sin 2\alpha$$

und hieraus

$$R = \frac{2Q1}{a \sin 2\alpha}$$

Diese Formel zeigt auf den ersten Blid, daß R ein Minimum, wenn  $\alpha=45^{\circ}$  wird. In diesem Falle nennt daher der Jimmermann das Band auch ein Ruheband.

Man sieft aus der angestellten Vetrachtung ferner leicht ein, daß ein solches einseitig angedrachtes Kopssand den spiesten der Kosten der Ender es fich stätt, sehr gefährlich werden kann, und nur dann eine, allein solrecht auf dem Pfosten wirkende Presinag resultiert, wenn zwei gleichbelastete Kopsson unter gleichen Winkeln und in der selben Löde sich gegen einen Pfosten kommen.

Sind Anordnungen, wie bie auf Taf. 15 Fig. 1 bargeftellten, in mehreren Stodwerten übereinander zu treffen, fo entfteht bie Unannehmlichteit, bag bie Unterzugepfoften ber hoberen Stodwerte auf bem Langenholze bes Unterzugs anistehen und bas Schwinden bes letteren burch Drud noch vermehren helfen, fo bag bie Enmme ber hierburch entftebenben Sentungen bei bem oberften Unterginge bebeutenb und babnrch gefährlich werben tonn. Es ift baber in folchen Gallen und bei ftarten Belaftnngen, wie in Speichern zc., beffer, fich ber in Fig. 2 und 3 Iaf. 15 bargeftellten Conftruction mit Doppelpfoften gu bedienen, wobei die letteren ben Unterzug umfaffen, und bas Cominben ber Langhölger teinen nachtbeiligen Ginfluß auf fie ausuben tann. Corgt man bafur, bag bie etwa nothig werbenben Stofe biefer Doppelpfoften gehörig abwechseln, legt zwei ichwächere Balten junachft an die Pfoften und burchzieht Alles mit ben in ber Fignr angebeuteten Schranbenbolgen, fo burfte bie Conftruction taum noch etwas zu munichen übrig laffen.

### 8. 4.

### Confirmation der Imifchendecke.

Da die Ballenlage einen wesentlichen Theil der Dede, nud zwar das tragende Gerippe derselben bildet, so werden wir nur noch die verschiedenen Arten der Ansfüllung der Ballenselder beziehungsweise die Zwischen von der an besprechen haben, von deren Bildungsweise die Erscheinung der Decke, soweit sie die verstanden werden tann, abhängt. Die Deckelblung wird sied nach den Ansoberungen zu richten haben, welche man au sie macht in Bzischung auf Fenerischerheit, Leichtigteit, geringe Leitungsfähigteit von Schall, Barne u. f. f.

Beginnen wir nun mit ben Confirmelionen ber langft gebrauchlichen jogenannten Windelboden, bei welchen man geftredte, gange nut halbe Windelboden unterscheidet.

Die ersteren sind wenig im Gebranch und auch nur bei gang untergeordineten Raumen anwendbar. Die Compitution bestigt durin, das man sogenamte Schleftstangen, d. i. etwa 3 Zost im Onrachmesser ftarte, runde oder auch gespaltene Stangen von Rieferns, Erkens, Lirtens ze. Host, die worder mit Strobssem untermiden werden, die nebeneinander und mit abwechselmden Stößen, die auf die Balten tressen, auf sieder ftreckt und mit einigen sößerene Rägeln desestigts. Den und unten wird darust dies mit Strobsechm glatt gestricken, oberhalb der Ansbeden, gewöhnlich verhalb aus einem Lesnells dessenden, gewöhnlich verhalb werden die Vellerssenden voll gewöhnlich verhalb werden die Vellerssenden voll gewöhnlich verhalb werden die Vellerssenden voll gewöhnlich werden die Vellerssenden voll gewöhnlich

Der gange Binbelboben wird hergeftellt, indem man, nach Fig. 182 in einer Entfernung bon 2 1/2 bis 3 3oll

Big. 189.

von der Unterfläche der Balten Falze oder Anthen in biefelben arbeitet, und in die fogenannte Staathölger, Spreigen, Stidhölger, Schlierhölger, das find gespaltene, bis 21/2 301 flatte an den Enden gugeföhrfte,

mit Strohlehm unwundene "geichlierte" hölzer bicht aneinander einschiebt. Der nutere Ramu wird dann binidig
mit den Ballen volltends mit Sehm abgeglättet und bei Bohnhäufern hier in Karlsenhe gerohrt und gepnit, während die Boltenjache oberhald mit Lehm, tracknem Sand
oder Schutt gefüllt waden. Dies Deden geben warm, leiten den Schall schicht, sind überdieft wohlfeit, beschutere dagegen auch das Gebätt in ungebührticher Weise, weshals
man ihnen mit Recht die Jogenaunten halben Windels.

78


Bei biefen werben die Balten beiderieits mit Anthen verfefen, welche etwa 3 3oll von deren Oberfläche abeite Muthen werben num haufig, wie bei den gangen Windelboden, mit Strohlehm numidelle Staatholger eingefchoben, doch bleiden die nuteren Ramme fer umd dar ber die Balten an der Deck hervorstehend. Oberhald der die Balten an der Deck hervorstehend. Oberhald der Staatholger fürdet wieder wie vorfilt eine Anfpillung die auf die Baltenebene flatt. Da das Umwideln der Staatholger mit Strohlehm den Nachtheil hat, daß das Stroh gerus brieft, jo hat man hier in Kartsenst die Berfahren ichen lange verlassen und an orsien Stetle das Umflechter, hier "Bildeln" genannt, vorgegogen, wobei das Stroh nur lleineren Biegungen ausgefest ist.

Statt ber mit Strohlehm umgebenen Staatholger fann man aber auch nach Gig. 183 Brettftnde ober Schwarten einziehen "einstreifen", wobnrch man einen fogenannten Streifboben erhalt, beffen fugen oberhalb entweber nur einen Lehmberftrich erhalten, bamit ber Canb nicht burchrinnt ober beffer, wie unfere Zeichnung andentet, mit einer 11/2 bis 2 3oll hoben Schichte Strohlehm abgebedt "übertragen" werben, worauf ber fibrige Raum wieder bis gur Baltenebene aufgefüllt wirb. Die Bretter werben, bes Quilleus wegen. nicht bicht an einander getrieben. Auftatt ber Bretter bebient man fich bier meift ber tannenen ober eichenen Staatholger, welche mit Stroblehm übertrugen merben. Goll eine jolche Dede unterhalb eben werben, jo muß bie Unterfläche ber Balten berichalt und gerobrt werben, wenn man es nicht porgieht, nach Fig. 183 abgeschrägte Latten in 3/4 zolligen Gutferunngen auguordnen, welche jur Anfnahme ber Gipsbede bienen, mobei bas Robren erfpart merben fann. Der 3mijdenraum gwijden ber Gipsbede und ben eingeschobenen Brettern ober Ctaatholgern bleibt frei, moburch bie Balfen bei weiten nicht jo belaftet werben, als bien bei bem pollen Binbelboben ber Gall ift. Letterer wird bei einfuchen Gebauben und nach Gig. 184 behandelt, wornach bas Gewidel




unten mit Lehmmörtel abgeglichen wird, worauf ein Anstrich oder Tapete gebracht werden sann. Die Balten werden sodam mit gehodetten Brettern abgededt, welche 3, bis 3 golf über die Fingen vortreten und den Jwed haben, die in den Balten entstehenden Niffe, sowie die beiderseits entstehen Fugen zu vorten, durch welche gren der Sand oder dos feinere Füllmaterial durchreielt, sobald über der Dade gegangen wird.

Will man hingegen die Ballen sichtbar lassen, so tann man nach den Fig. 185 und 186 dieselben abhobetn, sie mehr oder weniger reich prosiliren, wie uns das Mittelalter




jcone Muster dieser Art ausbewahrt hat, und wie solche auch au den Hochanten der badischen Gisenbass zur Ausschrung kamen. Hierauf wird ein halber Windelbaden augeordnet, der Streisboden unten gerocht nud geputzt, und die Rugen mit sognannten Knaantlissen abackett.

Berben Balten über Ranne von 20 nub mehr Sußen gelegt, so sind man sogenanntes hochtantiges Gebalf anzustehn, nub um bessen Tragsächigteit noch zu nuterfüßen, wird über das Kreng gestaatt, Sig. 1877, wodensch der auf einen Balten tressend berten sich nach den beiden benachbarten sortpflangt. Die beiden oberen schiefen Gebenen, welche



jüch durch die schräge Lage der Staatschiger bitben, werden 1/2, bis 2 301 hoch mit Strohlehm übertragen und der Rest mit Sub ausgeschifft, wie dies nufere Figur zeigt. Durch diese Construction ist gewissenwachen seder Vallen abgesprengt, und um die Sprengung recht wirstem zu macher als gewöhnlich, und zwar nur 2 bis 2,2 Jus. Selchspredend dürfen die Estaatsbester nicht zu schander als gewöhnlich, und zwar nur 2 bis 2,2 Jus. Selchspredend dürfen die Staatsbester nicht zu schand fein, und müssen ercht sest eine Verlagen Die Teck taun wieder durch Schalung oder Gipstättschen ze, vollendert werden.


in Biehftällen bewähren fich die gewidelten Teden nicht, weil durch die aufsteigenden icharien und fenchten Dinfte der Lehm ausweicht und herabfällt, wechhald man besser nach frig. 188 verfährt, wornach die Baltenfelder



entweber gewolbartig eber dachformig mit besonbers zu dieeim Zwed bergeftellten Vachfeinen anszemauert "ansgerollt"
werden. Dabei beträgt die Weite zwischen den Vallen 1,4
bis 1,5 Aus. Der Rücken biefer kleinen Gewolbe kann mit
Zand ausgeednet werden. Bei diefer Construction halt sich
das Lofz recht gut, da es von der Luft nicht abgeschoffen
ist und die prosen Vachfleine sehr geneigt sind die seinerfidere
Tünke auszunchmen. Besser no da ganz seuersicher
ist eine derartige Decke, wenn die Holgsbalten durch eiser vertaussch der verben, im welcher Beziehung wir auf den dritten
Vand diese Beuerts werworten.

Wenn die Ballen bicht aneinander gereiht merben, jo baß die Bwijchenfelber aufhoren, und man alle 5 bis 6 Guß holgerne Dubel gur gegenseitigen Berbindung anordnet, fo erhalt man bas Dubelgebalt, Sig. 11 bis 13 Zaf. 15. Gine folde burch bie Balten felbft gefchloffene Dede tann ohne weiteres gerobrt und geputt merben. Oberhalb bringt man gewöhnlich gunachft über ben Balten eine etwa 1 1/2 Boll hobe Schicht trodenen Canbes auf, ber in bie burch bas Bufammentrodnen ber Balten fich öffnenben Gugen bringt und biefe ichlieft. Ueber ben Cand tommt bann mobl noch ein eben fo ftarter Lehmichlag, und auf biefen enblich ber Fußboben. Die Conftruction ber Dubelgebalte felbit ift fehr einfach. Wie bieg Gig. 11 Zaf. 15 zeigt, werben Die auf ber oberen Geite unbearbeitet gelaffenen Balten bicht aneinander geichoben, und etwa alle 5 bis 6 Guft burch Dubel verbnuben, wie folde in unierer Gianr bunttirt angebeutet find.

An holgreichen Gegenben wendet man eine Art Auselgebalt von schwächeren Füllschlern, Sig, 189 B., wiichen ben eigentlichen Zerlenbalten an, die entweder mitdiesen parallet oder sentrecht darauf gerichtet liegen. Sind
mie erten Soll die Holger für ihre freiliegende Zänge guichwach, wobei indessen zu berücklichgen ift, dass sie eigentlich nur ihr eigenes Gewicht und die geringe Auffüllung
die zur Certalde der Zallen zu tragen haben, da der Außboden von den Handtenungen nach Rig. 189A schwach in angemessent Gutsernungen nach Rig. 189A schwache einern Sänder über die Aupstbalten getragen wird, so den einern Sänder über die Aupstbalten getragen wird, so denen die Füllholzer niti ihrer Unterflache ruhen. Die Unterftugung der Füllhölzer tann jedoch and durch ftellenweise angebrachte Wechfel, w Fig. 189 C, bewertstelligt werden.



Liegen die Hölzer sentrecht auf der Vallenrichtung, so werben die Hamptoliten nie zu einem Windesdoden ausgemuthet, in welche die Zapsen der Fällhölzer eingreisen, Sig. 7 Las. 1. 15. Die Fallhölzer find unten mit den Vallen bündig und oden wird der Annun bis zur Vallenoberstäcke mit Lehm, Zand oder Schutt ausgefüllt. Diese Tecken sind warm und folik, erfordern aber viel Holz.

Schieck man statt ber Allsshiger Verter in de in die Allen gearbeiteten Anthen, und zwar so, daß die Vertter und Fig. 4 bis 6 Taf. 15 sich abwechseln überbeden, so entsieht eine sogenannte Einschied be- oder Stülthede, die in roheiter Gestalt erscheint, wenn flutt der Vertere Schwarzer genommen werden; aber sogen mit Ziersichtet ungeten der der sogen mit Ziersichtet unsehn zweite nummt, nach mig. 10 Taf. 15 spundet und da, weite verten tann, wenn man die Vertere von gleicher Verte unmut, nach mig. 10 Taf. 15 spundet und da, wie übersichender greifen, kestle. Dierbei missen untstrüch die vorsiehenden Vallen dam ebenfalls behobelt, und an den Kanten etwas abgesals oder gestähl werden. Tergleichen Zeden sind auch in besteren Natumen iehe wohl anzuwenden, und tonnen da, wo der Gips in hohem Preise steht, oder wo eine Ausbesselzen der Gips in hohem Preise steht, oder wo eine Ausbesselzen der Gips in hohem Preise steht, oder wo eine Ausbesselzen der Gips in hohem Preise steht, oder wo eine Ausbesselzen der Gips in hohem Preise steht, oder wo eine Ausbesselzen der Gips in hohem Preise steht, oder wo eine Ausbesselzen der Gips in hohem Preise steht, oder wo eine Ausbesselzen der Gips in hohem Vereise steht, oder wo eine Ausbesselzen der Gips in hohem Vereise steht. De in Kanten der Gips in kieden der Gips in hohen Vereise vereiter den der Gips in hohen vereite der Gips in hohen vereiter den der Gips in hohen vereiter der Gips in hohen vereiter den der Gips in hohen vereiter den der Gips in hohen vereiter den der Gips in hohen vereiter Gewen vereiter den der Gips in hohen vereiter Gewen vereiter den vereiter den vereiter den vereiter den der Gips in hohen vereiter den vereite

Um die Bretter in die Falge bringen gu fonnen, muffen an jedem Balten ein oder zwei Aussichnitte, a Sig. 4 bis 6, von der Tiefe des Falges und gleich der Brettbreite, ausgeschnitten werden.

Bei ben nicht gespundeten, sondern nur überschobenen Brettern werden die Fingen von oben gewöhnlich mit Lehm verstrichen, was bei ben gespundeten unterbleiben fann. Der Raum bis gur Ballenoberstäche wird in beiben Fällen, wie fruber beidrieben, ausgefüllt.

Noch müssen von ihr hier bemerken, daß man sowohl die Staathöser der Windelboden, als auch die Verter der Einschiedbeden, statt im Falze oder in Authen zu legen, auf an die Vallen genagette Latten lagert, wie dies His. S as 1. d. 1. zeigt. Es sollen auf dies Weise der, wend die Schwächung erseiden. Eine solche Wirfte aber, wend die Falze nicht zu weit von der Mitte der Hohe der, wenn die Falze nicht zu weit von der Mitte der Hohe der Gegend die "meutrale" Falzessicht der Vollen d

In einigen Gegenden Norddeutschlands, 3. B. in hamburg, läßt man die Baltensache in der Hohe der Vollenganz hohl, und schiede ibe Deck nur dadurch aus gegen die Unterstäde der Balten Schalberetter nagelt, um diese ju rohren umd zu pupen, und oberhald einem gespundeten raugen Dietendoden legt, auf welchem dann ichnoache Nipphölzer gestrecht werden, die den cigentischen Hisboden tragen. Der Raum über dem raugen Justoden bis zur die Erne der Ripphölzer wird mit Lehm und Sand gesillt. Diese der Ripphölzer wird mit Lehm und Sand gesillt. Diese dechn bilden einem strutigen Resonalboden für die Vererbritung des Schalles den einem Stockvert zum andern, und entbehren der Seitssigkeit, welche die zwisischen Salten eingetriebenen Staatsbalzer verleißen.


Eine jeft bidite und warme, ober auch bedeutend ichwere Dede ist in Aussand (Umgegend von St. Petersburg) gebräuchlich. Am die Seilen der Balten werden, nach Fig. 9 Ta f. 15, Latten mit farten Schiffsnägeln genagelt, umd auf diese 2½ 30sl farte Dielen, dich anetinander gestrieben, gelegt. Hierauf sommt eine Lage füsartigen singerdien Tuches, welches aus Aushgaaren bereitet und Woliod genannt wird, und auf diese werden Backfeine in Lehm gelegt, beren Oberstäde num mit der der Balten in eine Ebene fällt, wonach die Selde für die Latten bestimmt werden muß. Ueber die Balten wird dann wie gewöhnlich ein Kubwe ein Ubeben gelegt.

In einigen Gegenden des Schwarzwaldes wird unter ber eigentlichen Vallerlange die Immerdede in Form eines flachen Gewöldes aus gefederten Diefen, nach Big. 14 Taf. 15, construirt, und zwar sp. doss die mittlere Feder, bie leisformig gestaltet ist, durch die Frontwaud hindurchreicht, und den ausgen nachgetrieden werden lann, wenn die Verteter zusammentrodnen. Eine Dece der Vert, wie sie der Gewörzeichger micht leiten ist, oeden wir in Wa. 1900.

Den Zwed bes nachtreibens hal auch ber bei bem Blodbaufe Saf. 10 vortretenbe Dielen.



Sollen die Ballenjade mit einer Art Vertäferung vereigen werden, wobei man eine Eintheilung in bestimmte
geometrische Figuren im Kuge hat, so erhält man eine sogenannte gestemmte Arbeit aus Friesen und Fillungen beschepend. Die Deckenischer russen und staten Gesimskeisten
und müssen gegen das Verziehen durch rückwarts angebrachte
Achmenischentel geschijtst werden. Diese Holger laufen nicht
allein über den Langtriesen, sondern auch über den Luter
und Areuzstriesen hinweg, wodurch bieselben iest eingespannt
werden. Eine decartige Anordnung, wie sie Fig. 191 zeigt,
ist zur Ausschme einer Vermalung softe geränget.




Die bisher beicheisenen Deden sind bie gewöhnlich wortommenden, voie sie mit einsachen Batten in 2- bis 4sübiger Eutsternung von einander, und auf eine Tragweite berzelben von 18 bis 20 Juß anszussübern sind. Sie voerden gewöhnlich unterhalb verschaft und geputzt, und bilden eine ebene Fäche, einen sogenannten "Plassond".

Will man die Decke aber mit Vertiefungen, sogenannten C assectiven, versiehen, so kann man, vorausgeseht, daß die Holsconstructionen sichtbor bleiben, und nicht Alles durch Sips und Stud bebott werden soll, aus solgende Weiser werden. Die nie die der der der den die von einender entserut, so sehn nach Big. 15 Tas. 15, in gleichen Emister Entstellen, hohe, down Schreiner gestertigte Kasten erchtvolltig auf die Basten zwischen der, und bestelligt bieselben durch siche eingetriebene Rägel. Im Amnern der eutstehen nachtralischen Rägel. Im Amnern der eutstehenen anabratischen Rägel. Im am auch wohl gefeht erstellen und Westmasslieder befestigt, und auch wohl

noch ber Grund ber Caffetten burch eine besondere holgvertäferung verziert. Oberhalb ber Balten wird ein einfacher ober boppelter Fußboben gelegt.

Sind bie Balten fart, und berlangt man nicht febr tiefe Caffetten, was bei nicht febr hoben Bimmern oft ber Fall ift, fo tann man auch noch einen halben Winbelboben mit biefer Anordnung berbinben, wie foldes bie genannten Figuren zeigen. Liegen bie Balten meiter als 3 bis 4 unb bis ju 6 fuß bon einander entfernt, fo muffen ftatt ber eben ermagnten hohlen Raften furge Baltenftude bon benfelben Querichnitteabmeffungen, wie bie Sauptbalten, gwiichen biefe eingefett merben. Dien geichieht gemobnlich nur mit einem ichragen Schnitte, moburch aber ein bebeutenber Seitenbrud auf bie Balten und gulent auf ben Ort- ober Streichbalten ausgeübt wirb, wenhalb es porgugieben ift. bie eingesetten Baltenftude auch noch mit ichmalbenichmangformigen Blattern, nach Fig. 192, ju berfeben, woburch ber Seitenschub aufgehoben und Alles febr feft mit einanber berbunben wirb. Die Bergierung ber entftebenben Caffetten gefdieht wie borbin, und man tann ebenfalls noch eine Art



halben Windelbodens anderingen, wenn man an den Wängen, wenn man an den Wänben der Gassetten umher fante Latten annagett, auf diese Vertetre legt, und mit Hullmaterial dis jur Vallenoberslädige auffüllt. Will man die möglichst größe Tiese der Gassetten erreichen, so kann man die ehen erwähnten Agdten mit zu den berzierenden Gliedern der Gassetten benuben, und die einselekten benuben, und die einselekten be-

Bretter als Grund der Cassetten, in weldem Galle sie aber gespundet werden missen. Gewögnlich sat man ader Hobe gerung, da S die 36 mg auseitiander liegende Balten schon bebeutend start sein müssen, und dann beseist man schwacke Bretter den unten gegen die Latten, welche nun den Grund der Cassetten bilden.

Liegen bie Hauptbalten in noch größeren Entfernungen als 5 bis 6 guß, wie es bei großen Spannweiten genößinlich der Hall sie, umd soll bennoch eine cassettliete Deck gebildet werden, so missen verschiedene Längen- und Cuerhölger is zwischen die Hauptbalten eingefest werden, daß sür die entstehen. Soll 3. 28. über einen Naum von einigen 30 Guß
Tiefe eine Cassettlede gebildet werden, so tann dieß auf solgende Weite geschiedet werden, so tann dieß auf solgende Weite geschiedet.

In Entfernungen bon ca. 12 Fuß lege man berftärtte (verzahnte ober verdübelte) Ballen, A Sig. 8 bis 10 Taf. 16, dazwijchen, und auf diese sich ftußende Querholzer B, B von

Bremmann, Bau-Conftructionelebre. II. Bierte Muffage.

ber halben Sobe jener, in Entfernungen bon 5 bis 6 Ruft. ber Große ber gu bilbenben Caffetten augemeffen, und amiichen biefe, parallel ju ben Sauptbalten , Riegel C, welche bann bie Gintheilung in Caffetten vollenben. Die Querholger B, B erhalten auf ben berftartten Sauptbalten baburch ein Muflager, bag man bie oberen Salften ber letteren, um 3 Roll etwa, fcmaler macht ale bie unteren, woburch fich auf jeber Ceite ein 1 1/2 Roll breites Auflager bilbet: außerbem greifen bie Bolger B noch mit einer 1 3oll tiefen ichragen Bruftung ein. Die Riegel C werben in bie Bolger B, wie Wechfel, mit ichragen Bruftgapfen bergapft. lleber biefes fo bergeftellte Geripbe, meldes Rig, 8 2 g f. 16 auf ber linten Geite in ber Anficht bon oben zeigt, fann nun ein beliebiger Aufboben gelegt, und bie Befleibung ber Balten mit Brettern, fowie bie Bergierung ber Caffetten mit Befimegliebern, auf bie borbin beidriebene, und in unferer Figur rechts in ber Unficht bon unten bargeftellte Beife angeordnet werben. Die berftartten Sauptbalten fleben mit ihrer unteren Salfte bor, mas ber gangen Dede noch mehr Abwechslung gemahrt, und bas Monotone einer großen, gang gleich getheilten Caffettenbede milbert.

Achniche Woive von Sedenbidungen sind auf Ta f. 16 in den Sig. 1 bis 7 dargestellt. Sig. 1 zeigt die Untersischt einer Gasschlichen geschaften Lede, mit anchiander, und die einer gewöhnlichen geschaften Dede, mit anchiander gereihten gleich breiten Brettern, deren Fingen mittelst Lessen abgedett werden sonnen, oder wesche nach Sig. 4 gestätzt sind, wobei die eine Brettleite mit irgend einem Prossit, etwa einem Stad, a Sig. 4, versehen wird. Unterzüge a. Hig. 3, nechmen das Gewächt der Tecke auf und übertragen dosssellen wir die Rauern. Die Stärte der Unterzüge wird abhängig lein den ihrer freien Legweite, sowie den ihrer gegenseitigen Entfernung beziehungswessellen des Westellung. Die Basten sind geschoselt und prossitiet, und in einer Entserungs von 1,5 Weter von Mitte zu Witte gelegt. Um die Schasbretter öfter des schlieben, jud vonnen, sind publische den Hauptbastelle lechtere

<sup>\*) 3</sup>ahrgang 1837.

Jwijchenbalten, Sig. 2, angenommen, möhrend diese bei fig. 5 bis 7 fehlen, bei welcher Construction die Balten blof auf 65 Kentimeter von Mitte zu Mitte entsernt gelegt sind, wodurch weit engere Felder ergielt werden, welche cassettiet oder als längliche Felder behandelt werden tönnen, wie dies in der Unterschaft Pig. 5 dangestellt ist.

Dan tann auch nach bem fogenannten "Ginfchrantungeipfteme", welches in frangofifchen Werlen hanfig angepriefen wird, mit furgen Bolgern weit gefpanute Deden conftruiren. Bei uns in Deutschland ift bieg Berfahren noch nicht gur Geltung gefommen, weil bei uns bie nothigen langen Solger, bis jest wenigstens, noch ju haben find. Das Suftem befieht einfach barin, bag man turge, ftarte Bolger in einer im Allgemeinen mit ber Diagonate bes Raums parallelen Richtung, auf zwei einen Bintel einschliegenben Mauern beffelben lagert, auf biefe wieber anbere Bolger, Die mit ben Manern bes Raumes parallel finb, bann biefe abermats als Unterflüßungen für mit erfteren barallele Bolger auficht, und auf Diefe Beife Die nothige Lange ber Balten fo weit "einschräuft", bis bie vorhandenen Bolger ausreichen. Dogtich ift eine folde Conftruction allerdings, aber nicht rathlich, fo lange man auf unbere Beife gum Biele gelangen tann. Befonders bann ift Die Conftruction miglich, wenn man, auf bie fraugofifche Beife, bie Solger alle bunbig legt, unb bager entweber überblattet ober ineinander vergapft, indem alsbann bie gange Festigfeit bon ber haltbarfeit biefer Berbindungen abbangt. Wir überlaffen baber bas Rabere bem mundtiden Bortrage, und führen nur noch an, bag man in bem icon genannten Werte bon Emp eine große Musmabl von bergleichen Deden finden fann.

Um eine Tener abhaltenbe Dede bon ben bisher beiprochenen Maferiatien ju conftruiren, tann man bie im (jest atteren) Dufenm in Berlin ausgeführten nachahmen, welche bort bie 3wifdenbeden gwifden ben unteren Geulpturfaten und ber oberen Bitbergallerie bilben. Die Anordnung ift folgende. Heber ben von maffiven Gaulen geftubten, fteinernen Architraven liegen Die bon unten fichtbaren Balten in gleichen 3wijchenraumen, und auf Diefen ichwache Rreughölzer, mit Bwijdenraumen bon nur einem Boll. Ueber biefe ift ein 3 Boll hober Lehmichlag gebracht, auf bem bie Rippholzer bes Partetfugbobens tiegen. Der Lebm-Gftrich bitbet bier bie Fener abhaltenbe Schicht, und ift, namentlich wenn baffelbe bon oben tommt, gewiß bon großer Wirtung. Deghalb hat man Diefetbe Anordnung auch bei bem Dachgebatt getroffen, nur blieb bier ber Partetfußboden fort, und ber Lehm-Eftrich bertritt beffen Stelle. Auf bemfelben find bann bejonbere Comellen für Die Conftruction bes Dachgeruftes gestredt, jo bag biefes mit ber Baltenlage burchaus in feiner biretten Berbindung fteht. Comit tann bas Dach abbrennen, ohne bas Gener ber Dede mitgutheilen. In Wien muffen alle Dachballenlagen auf diese oder eine ähnliche Weise construirt, nud angerdem mit einem Backleinpflaster, als Fußboden, versehen werden.



mit bem Fußboben. Die Batten, welche nur bie Dece zu tragen haben, tönnen schwächer genommen werben, als bie, welche zur Tragung bes Jukbo-

bens bestimmt sind. Diese Anordnung ist besonders dann angurathen, wenn die Tecke eine sogenannte Gipeden mit reicher und schwerer Senthur oder tostbarer Malerei ist, an welcher Riffe und Sprünge bermieden werden sollen, und der obere Saal etwa die Bestimmung eines Tanzsaales hat.

Bei einer Saaltiefe bis zu en, 40 fint tann man fich ber verzachnten ober verdübetten Unterzüge bedienen, welche in gewiffen Entfernungen angeordnet werben, die sich nach ber Einthefülung der Seufter richten und die sohnm die Balten in 3- bis 4füßiger Legweite aussehmen. Bei größerer Beite dirfte es indessen am besten sein, die verstärten Balten nicht nicht als Unterzüge zu betrachten, sondern sie in 4füßiger Entstrung als Balten zu behandeln und die Sache auf die leichtest Beite zu fälliefen.

Benn man Höße genug hat nud die Tede durch farte Manern getragen wird, so tonnen die Träger in mancheriei Weise abgesprengt werden: durch Sattlehölger und Buge, oder mittelst Streben, Spainriegeln und Hängsfaufen, oder durch Bohlenbögen n. f. f., wodei sich dem Architetten zugleich ein ichhoues Geld zur Deforation eroffinet.

Sind Dachbaltenlagen über weite Ramme gu confteuten, so werden bieselben gewöhnlich jo mit dem Dachgerisste verdunden, dass biesel das tragende Mittel sir jene abgibt, nud wir werden die siecher gespieigen Anordnungen in dem Aapitel von den Dachern zu besprechen saden. Sier tonnen wir annehmen, daß immer in gewissen Einstellungen einzelne, hinreichend unterstüpte. Binderbalten vorhanden sind, die als Unterzüge oder Träger anstreten, und wit deren Mits die Sede gebildet werden fann.

Inweiten ist es nur die Tede eines Naumes, die gebier werden soll, so das darüber fein eigentlicher, eine Last tragender, Ausboden besindlich ist. In einem solchen Salle tann die Tede leicht hergestellt werden, indem man über die erwähnten Binder oder Unterzige schwache Salbbälger in Entfernungen von 4 bis 5 Auf fredf, und über
diese gleich berielt Bretter nagelt, über deren Jugen uoch
gelestle Leisten beseitigt werden lönnen, die der Tecke ein
regelmäßiges, geordneres Ansehen geben. Wird hierde alles
Holzwerf sander gehodelt, und die Aimder einsa mit Prettern belleidet, so kann durch Nachhälfe mit einigen sarbigen
Linien eine chractkeristische Zecke confrunit werden, die einer
ednen, eine glatte, langunglige Aläche bildenden Gispedet
weit vorzugieden sein wird. Besonders dei Kirchen, Reitund Exercischäusern konnen dergleichen Tecken häufig angeordnet werden.

### S. 5. Die Rofte.

Diefe haben im Allgemeinen ben Zwed, ben Trud ber Fundamente entweber auf den Grund gleichmäßig zu vertheilen, oder benselben auf den tiefer liegenden tragfähieen Grund zu übertragen.

Wir haben es bier uur mit ber Construction ber Rofte gn thun, wahrend bie Falle, in benen fie Anwendung finden, im vierten Theile biefes Werles befprochen find.

Die Roftholzer unterideiben sich von ben eben betrachteten Vallen wefentlich baburch, daß sie nicht auf große Längen frei liegen, soudern häusig unterstügt werden, bahren nicht zu den Ballen gerechnet werden tönnen, und baher anch den Ramen Schwellen, Rossifichwellen findren.

Im Allgemeinen besteht im jeder Rost aus zwei Lagen dem Schwellen, die sich rechtwinftig freugen, mit einander verbunden sind, und einen Belag dem Tiefen oder Bolien tragen. Man unterscheidet zwei verschieden Arten den Rosten, den iegenden, auch Schweltroft genanut, und dem Pfahfrost. Bei ersterem liegen die Schwellen der untersten Lage unmittelbar auf dem Bangrunde auf, währert sie bei letzterem durch eingerammte Pfahle gestigt

Jeber Holzroft muß so gelegt werden, daß seine Cberfläche noch immer etwas, und mindestens 1 Fuß, unter dem niedrigsten Stande des Grundwassers bleibt.

Der liegende Roft hat zunächst den Zwed, die von ihm zu tragende Last über den gangen Naum, den er bedet, geleichmäßig zu dertheilen, so daß er ein lieferes Einstinten in eine machgebende Unterlage nicht verhindert, diese aber gleichmäßig stattsniben läßt. Hierund umß er in sich seberomben, und die einzelnen Holler muffen so flart sein, doß, sie jich unter der injednen hollze muffen so flart sein, doß, sie jich unter der ihnen ausgedürderen Last nicht biegen.

Fig. 1 Taf. 17 zeigt einen folden Roft, und zwar in A den Grundriß, in C einen Querdurchschnitt, und in B eine vordere Ansicht. Die hauptverbaubftude beffelben find Die Langidwellen b. b; fie muffen in ben Stofen befonbers aut verbunden, bier immer burch eine Querichwelle unterftust und bie Ctofe felbft fo angeordnet fein, bag fie Berband unter einander halten. Man gibt biefen Schwellen eine Starle bon 7 bis 11 Bollen, legt fie aber, wenn fie nicht quabratifch find, hochtantig wie bie Balten. Ihre Entfernung von einander muß fo abgemeffen werben, bag Die fiber Dieje Langichwellen gelegten, 3 bis 5 3oll ftarten Dielen fich unter ihrer Belaftung nicht biegen. Diefe Dielen werben auf ben Schwellen um burch hölgerne Ragel befestigt, weil allein ein Bericbieben zu verhindern, und ein Abbeben nicht zu befürchten ift. Um Die Oberfläche moglichft raub gu machen, werben bie Dielen geweilen geschuppt, b. f. mit ber Querart eingehauen. Um Die Langichmellen in ihrer parallelen Lage ju erhalten, liegen unter beufelben Die fogenannten Querfcwellen c, c in Entfernungen bon 4 bis 6 Ging. Gie haben Diefelbe Starte wie Die Langfcmellen, und erhalten, ba mo fie fich mit biefen freugen, 2 bis 3 Bott tiefe Ginfduitte, mabrend bie Laugichwellen gar nicht eingeschnitten werben.

Bei ber Anfertigung eines liegenben Roftes merben guerft bie Querichwellen, in ben vorgefchriebenen Entfernungen, genau nach ber Schnur und Bleimaage auf ben Grund ber Bangenbe geftredt, und bie Langichwellen barauf gebracht. Bevor nun aber ber Dielenbeleg aufgelegt wirb, wird ber Raum unter benfelben und zwifden ben Comellen, bis jur Oberflache ber Langichwellen, forgfältig mit Lehm ober Bunidutt feft ausgeschlagen, ober auch wohl ausgemauert, jo bag nirgende ein bobler Raum bleibt. Diefe Ausfüllung bringt man auch noch jur Geite bes Roftes in ber Baugrube an, jo bag fie bis unter Die Belegebielen reicht. Den Lebm tann man feststampfen, Canb und Baufoutt beseitigt man aber baburch am ficherften, bag man Dieje Materialien von oben nach unten vom 2Baffer burchgieben läßt. Es ift beghalb febr wünschenswerth, mabrend Diefer Operation ben Stand bes Grundmaffers in ber Baugrube niedriger als bie Unterflache ber Querichwellen au balten.

Juweilen wird ein solcher Roft noch mit einer Spundwand umgeben, die dann gewöhnlich das Musdragen des ferbötpers innter dem Rofte verstitten soll. Chine uns hier weiter darauf einzulassen, ob und wann die Spundwand den erwartel Aufgen gewährt, bemerten wir unr, daß niemals ein feite Verführung der Spundwand mit dem Roste stattlichen darf, weil hierdunch dem Hauptzwede des letteren, ein gleichmäßiges Seuten zu bewirten, geradezu entgegengewirtt würbe.

Macht die Mauer, welche auf dem Roste gegründet werden soll, ein Ecf, so muß der Rost die Gestalt solgen. Man sommt hier am leichtesten zum Ziele, wenn man die Langschwellen der einen Seite über die, hinaustrichen, und als Unterlager, ober Querichwellen für bie andere Seite bienen läßt. hierbei tommt natürlich ber Dietenbeleg für bie beibem Mauren nicht in eine horizontalebene gu liegen, allein dies sich beis sichabet ber Festigkeit und Solibität bes Rosses nicht, vonn man nur desur sogt; das anch der höhere gelegene Nost noch unter dem niedrigstem Stande des Grundwaffers bleibt, und die Oberflächen des Rosses für sich waseretell iseen.

Aft bas Ed nicht rechtwinllig, so anbert bieß in ber Construction nichts, als daß man, nach Sig. 2 Taf. 17, yandasst am Ed bei Unterlagen ober Querschwellen auch schief legt, bann aber bald wieder in die zu ben Lang-schwellen sentrechte Lage übergest. Die Dielen des Belegs millen alle über sammtliche Langsschwellen hinwegereichen, und dürfen daßer am Ed nicht etwa zu dreichgen Sindhen zerschnitten, sondern nur an einer Seite schwäler gesalten werden, die sie nach und nach wieder parallese Seiten ers bolten fanner.

Die eben beschriebene Construction des liegenden Rosses ist die in Dentschamd ziemlich allgemein übliche, während in England und Frankreich in manchen Stüden daden aben abserwichen wird. Ramentlich pflegen die Franzosen alle Holger gewöhnlich zu überblatten, d. h. bündig zu überichneiden, was übrigens, wenn man nicht durch besondere Umflände dazu gezwungen wird, wenig oder gar teine Vortheile gewähren durfte.

Der Pfablroff unterschiedet sich schon wesentlich durch seine Bestimmung von dem liegenden; denn mahrend diese nut ein ungleichssemiges Sesen des darauf sundirent Gebäudes versütten soll, bezwecht man dei Anordnung eines Phastisches doss Sesen gang zu versübern. Der Psahroff hat zunächst die Bestimmung, das Gewicht des auf ihm gegründeten Bauwerts auf den lieser liegenden, sessen siehen gründeten Bauwerts auf den lieser liegenden, sessen zuruch zu übertragen; und is dosse einestlich mit in den kallen anwendbar, in welchen eine weiche, nachgebende Bodenschicht den guten, sessen zu gegen der den der erstere hindurch gerammte Psähle den telepten erreissen.

Im Allgemeinen sann man seine Confiruction beschreiben, wenn man sagt, es sei ein Schwelltoft, der nicht unmittelbar auf der Soche der Baugrube, sondern auf den Ropsen eingerammter Pfähle ruhe. Die vichtigte Archeibei der Confiruction solcher Ropse ist daher auch das Einzammen der Pfähle. Wir fonnen uns auf dies Operation indessen hier nicht weiter einlassen und nur bemerten, daß es mit Hilfe der Rammen oder Schlagwerfe geschiebet.

Die einzurammenden Pfähle werden gewöhnlich nicht beschlagen, sondern nur von der Ninde defreit, und am unteren Ende pyramidal zugespist. Dierdei ist zu bemeeten, daß die Spise selbst nicht zu schwach auskauft und auch die Kantenwinkel der Pyramide nicht zu spissig werden, damit ein Aussplütten vermieden wird. Man gibt daher beiefer Spise die Gestalt einer vierseitigen Pyramide, deren Höße gleich dem  $1, 1\,^{1}/_{2}$  dis Zsachen des Pfahlburchmessers ist, wie Fig. 4 Ta ss. 17 eine solche zeigt, woder noch zu bemeerten ist, das die äußerste Spise wieder eine Urine, knumpfere Pyramide sein muß. Dreistidge Pyramiden geben zu pisse Kantenwinkel, doch werden sie, um das Trehen der Pfahle deim Ginrammen mehr zu verhüten, häusig vor-ackfolagen.

Um die Biablipigen beim Gindringen in festen Boben gegen Beidabigungen ju ichuten, bat man an manchen Orten Die Bewohnheit, fie bor bem Ginrammen gu brennen. Dieg Bulfemittel burfte fich indeffen giemlich unwirtiam geigen, benn wenn baburd auch bas Aufiplittern etwas berhindert werden follte, fo murbe bafür bas Ausbrechen eingelner Bolgftudden nur um fo mabriceinlicher werben. Gehr haufig werben baber bie Pfahlfpigen in folden Gallen mit Gifen armirt, b. b. mit fogenannten Bfahlichuben verfeben. Gin folder besteht nach Rig. 3 Taf. 17 que einer eifernen Bpramibe, Die eben Die Spite bilbet, und an welcher vier Febern angeschmiebet find, Die auf ben Geitenflachen ber Pfablibige aufliegen und bier burch eiferne Ragel befestigt find. Das Aufbringen ber Bjablichube erforbert große Corgfalt, weil nicht nur bie Cpipe genau in Die Achje bes Pfahles fallen , fonbern auch bie Berbindung bes Couhes mit bem bolge eine möglichft fefte fein muß. Die Spige bes Bfahls barf, wenn berfelbe mit einem Souh verfeben werben foll, nicht mehr jugefcarft, fonbern muß fentrecht auf die Uchfe abgeidnitten werben, fo bag eine quabratijche Grundflache bon 4 bis 9 Quabratgoll Inhalt entfteht. Gine eben fo große Glache muß ber Pfabliouh im Innern zwifden ben bier Febern zeigen. Beim Aufchlagen bes Coupes barf berfelbe nicht "warm" gemacht werben, bamit burchaus feine Bertoblung entfteht, und bas Gifen überall mit bem feften Solge in Berührung fommt. Gerner barf bie Gifenmaffe felbft nicht zu unbedeutend fein, wenn man fich einige Wirfung bon bem Bfablichube berfprechen will. Will man nur 3 bis 5 Bfund Gifen bagu bermenben, fo ift ein folder Coub in ben meiften Gallen gang unwirtfam, ja fogar eber fcablich; und es ericeint ein Gewicht von 10 Pfund als bas Minimum. Ob man überhaupt Pfahlicuhe anwenden foll ober nicht, ift eine im Allgemeinen ichmer zu beantwortenbe Frage; neuere Berfuche gieben ben Rugen berfelben febr in 3meifel und geis gen, baß fie bei groben Canb- und Riesboben gar feinen Rugen gewähren, ja bag bie Pfable ohne Schube noch etwas leichter einbringen.

Die Pfafle werben in Reihen, möglichst in ber vorgeschriebenen Richtung, eingeschlagen, und zwar beden sich entweber die Pfahle ber verschiebenen Reihen, wie in Fig. 5 Laf. 17, oder sie flehen schachtettartig nach fig. 6 berjelben Tafel. Diese letzter Stellung erleichtert das Einrammen in so fern etwas, als der zwischen den Pfählen befindliche Boden gleichmäßiger tomprimirt wird, als bei der Stellung in sich bedeuben Reiben.

Die Entstermung der Pfahftreihen vom einander beträgt, je nach der zu tragenden Laft, 3 bis 5 Jus, die der Pfähle in den Reihen gewöhnlich aber etwas mehr. Die Stätte der Pfähle beträgt 8 bis 12 Jolf; und zwar foll man nach Perronet's Negel 8 bis 9 Jolf flarte Pfähle bis zu 20.000 Pfd., 12 Jolf flarte höchstens mit 100,000 Pfd. belaften.

Eind die Pfähle eingerammt, so mussen sie so abgeschmitten werden, daß ihre Köpfe alle in einerlei Dorigontalebene siegen, und zwor so tief unter dem tiessen Genob des Grundwassers, daß der aufgegapste Rost mit seiner Obersidde ebenfalls noch darunter bleibt. Die Dorigontalebene stellt man an seichsten dodurch der, doß und obs Grundwasser in der Baugrube eine Zeitlang in Ruhe säht, und dann den Schand des zur Ruhe gesommenen Wasser, briegels an den Richtler

Die Pfähle erhalten Japien, wenigkens sollten alle Pfähle Japien erhalten, weil dieje das Berichieben der Nochalten trätig verhindern, wos in vielen Fällen don großer Bicktigteit sein tann. Das Anschneiden der Japien muß auf die Art geschen, daß die Sahnen der Japien muß auf die Art geschen, daß die Sahnen der Japien muß auf die Art geschen, daß die Sahnen werden die Bann unvermeidlich sein wird, daß einige Pfähle die Japien nicht in der Mitte erhalten, und man muß daher demühl sein, die Sahnen die Sahren nicht in der Mitte erhalten, und man muß daher demühl sein, die Sahnen die Sahren der Sahren d

Die Roftballen erhalten nur Japfenlöcher und die Zahfen werden nicht verkohrt, weil an ein Abheben der Roftballen gar nicht zu benten ist. Im die Roftballen nicht zu schwähre, und went man ein Auseinanderziehen befürchtet ober vermeiden will, legt man eiserne Klammern auf die Stöße, oder wirfgamer, eiserne Schienen an die Seiten der Roftballen, die man itt eiternen Ragen beseitigt. Sollen berglichen Schienen Sicherheit gewähren, so müssen Beglieden Schienen Sicherheit gewähren, so müssen sie 2 ½ die 3 3oll breit und 4 bis 5 Linien flart sein, und mit 7 dies 8 3oll sansen Radenlis erkeitigt verben.

Die auf die Pfable gezahften Roftballen erhalten demnacht ihre Berbindung unter einander, und eine Sicherung ihrer parallelen Lage, durch eine zweite Reich von Berbandftuden, welche fie rechtwintlig treugen; dieß find die sogenannten Zangen, auch Querfcwellen genannt. Da ein Berfchieben biefer, nach der Länge der Roftbalten, nicht wohl denfbar ist, so erhalten lestere gar teine Einschnitte, sondern . nur die Zangen.

Eine sorgiatige Aussillung, und in vichtigen Sallen einem Aven auch in den Apsselven ist, wie dei dem lie genden Abss. auch hier ein Houptersdernis, Gewöhnlich hebt man, nachdem die Pjähle eingerammt sind, den Krund nach 2 bis 3 Buß tiefer aus (wos jugleich das Anschweiters aus eines jugleich das Anschweiters der Zehen sein Zehen sein einem Lehmistellert, fampti dann diesen Raum nit einem Lehmistage aus und führt hierauf die Ausmauerung auf, die die Jur Oberfläche der Rossolaten sich erfterden must

Bendel man jo ftarte Belegsbielen an, daß diese allein im Stande sind, die ihnen aufgelegte Last zu tragen, so tann man die Jangen so weit einschneiben, daß sie mit ihrer Oberfläche in der Gebene der Diesen liegen, sonst fann auch wohl die Jangen vorsteben. Die Diesen werden, wie beim liegenden Roft, mit sollzernen Rägeln sestenacht.

Einen nach vorflebender Befchreibung conftruirten Roft geigt Big. 5 Taf. 17 bei A in der Horizontalprojection, bei B in ber Anficht von der Seite, und in C und D in gwei Querschnitten, von benen der erfte durch eine Zange, der zweite durch eine Diele gelegt ift.

In Fig. 6 La f. 17 stehen die Plabse schachreitförmig, welche Etellung, wie schon demertt, das Einrammen
berfelben etwas erleichtert. Sig. 6 A zeigt dem Grundrig
und B die Seitenansicht. Hierbei tonnen natürlich nicht
alle Jangen gerade über die Plähste tressen, welche Anroben
ung bei sich deckenden Pschofteishen gewöhnlich gertnein
wird. Dieß schodet inhesen der Bestigteit des Rosses
welchen der Bestieden bei der bei Bestied auch
teinesvogs. In unseren leigten Figur sind serner die Jangen mit den Rossalsen son der

Bei einer vorfommenden Beranderung der Richtung des Roches läßt man diejenigen Berbandflide besselen, welche für die eine Seite die Rossballen bildeten, für die andere als Zange dienen, so daß der Bielenbeleg, wie dei dem liegenden Roste Fig. 2 Tas. 17, in verschieden aber für sich wagerechten Ebenen liegt.

Bei bem Plastroft ift die Knordnung einer Spundwand sein genebhild. Der Zwed berselben ift eine Berminderung des Wasservalendere während des Baues und
ein Jusammenhalten des Erdörpers, welchen der Rost bebedt. Da aber hier ein tieferes Sinfunken des Rostes durchauß nicht in der Borausissung liegt, und auch nicht flattfinden darf, so ist eine linnige Berbindung der Spundboand
mit dem Roste auch nicht mehr nachtseitig, und man erreicht
nun den Bortheil, auch unter dem Roste Spundwände anbrinnen zu können, wos in wielen Rallen von arostem Huken

Die Fig. 7 mid 8 Taf. 17 zeigen zwei verschiedene Arter der Berbindung der Spundwand mit dem Roste. Bei der erften, Fig. 7, ist die Spundwand biede dem Roste. Bei der erften, Fig. 7, ist die Spundwand biede dem Roste inderigsten Wasserlicht (natürlich aber immer noch unterhalb des niedrigsten Wasserlicht (natürlich aber immer noch unterhalb des niedrigsten Vaufgerlandes), nud siatt des Holmes mit einem Rauf zum gemischen der Spundwand und dem Diesenbeleg des Rostes dert. Bei der zweiten, in Fig. 8 dargestellten Andrumg ist angenommen, daß die Spundwand nicht über dem Vielenbeleg hinnskragen darf, nud es ist der Holmes der der haben der Spundwand nicht über Dielenbeleg hinnskragen darf, nud es ist der Holmes der der haben der h

Auf die manderlei Abmeidungen von der hier befchriebenen Anordmung tonnen wir uns nicht einlassen, und bemerten nur noch, daß die Anordmung, nach welcher die Spundvand an die Stelle der vorderen Pfahlerise tritt, jo daß die Alosspräcke derselben viereetig beschlassen und genuthet sind, und nur die Zwischenniame mit schwächeren Spundbefählen ausgefüllt werden, eben so venig zu empfeblen ift, als die, nach der man ibr hinter der ersten Pfahlerise ihre Stelle anweist.

Cechetce Rapitel.

Die Dacher.

§. 1.

Ginfeitung.

Der Zwed des Daches ist die atmosphärischen Niederschäftige vom Gebände abzuweisen, oder es gegen die schächen Ginwirtungen dersieben zu schieden Einwirtungen dersieben zu schästen. Um diesen Zwed erfüllen zu tönnen, muß das Dach auß geneigten Adden construirt sein, welche undurchdringlich sind gegen Regen und

Schnee, ja sogar oft gegen Hise und Aalte. Diese Anforderungen bedingen aber die Wahl bes Dechmaterials, meldieden Ginflüssig von der bie Wahl bes Dechmaterials, meldied en Einflüssig der Verletzen der hindingsich Widerestein bei Leiften hat und zugleich nicht seuergefährtlich ist. Ginen Thellt, haben wir im ersten Bande besprochen und einige anderen werden wir in ersten Bande besprochen und einige andere werden wir in der Tolge kennen kernen, so dag und hier und die Konstruction des Dachgerüstes, d. h. deseinigen Theiles eines Dachges übrig bleibt, welcher der eigentiden Dachstäde oder dem Pechanterial zur Stüke dient.

Richt allein in technischer, sondern anch in ässpelischer Beziehung ist das Dach als ein so wesentlicher Theil eines Bauwertes dem großer Bedeutung, indem seine Gorm einen großen Einstluß auf die außere Erscheitungs des Gebändes, beziehungsdersselfe auf seinen Ghanatter aussübe. Bei manden Gebändegattungen, als Billeu, Schlössen zu, sind die Dachsonnen nicht gerade als ein Ergedniss der Ringlage oder der Krundrisse ausglichen, sondern ungekehrt wird schon bei der Grundbirfen des Gebändes auf die Combination der Dachsonnen und aus die Wirtung, welche man durch sie guterreichen such Richtschaft genommen.

Ob nun die Beschöffenscht bes Tecknaterials ober die Benügung und Berwerthung bes Dachranmes ober albeitigen Rücksiche die Form bes Dachra beschramen, immerhin wirdes wieder Aufgabe der Confirmation sein, dieselbe möglichst rationall und nuter der Bedingung herzustellen, daß das daubtmaterial Sola fei.


§. 2.


Die Bachformen.


Was die Form der Tächer betrifft, so müssen wir im Augeneinen solche mit ebenen, und solche mit gebogenen Kächen unterscheiden. Gerner solche, deren Gebäude im Grundriff nur ausspringende Umsangswintel zeigen, don denen, bei welchen auch einspringende Wintel vorfommen. Erftere fann man einfache, lettere gufammengefeste Dacher nennen.

Die Dacher.

Die gewöhnliche Form ift die, daß zwei gegeneinander geneigte, sich in einer Firftlinic, a Sig. 194, schneidend Stäcken das Lach bilden, und ein solches neunt unan ein Satteldach, sig. 194, anch Giebeldach, da es durch Zach giebelwähle be geschlossen sie. Die beiden Dachstächen heißen Langseiten. Ein solches Dach ercheint im Allgemeinen als ein, auf einer seiner Seitenstächen ruhendes, dereichtige Prissus.








Sind die lothrechten Tachgiebel ebenfalls durch geneigte Tachfluchen eriest, die sich mit dem Langscielen im Gräten fchrieden, so wird das Jack ein Waland da, die, 196; nud die an die Setelle der Tachgiebel getretenen Tachflächen heizen Valumfeiten. Ein soldes Dach heißt ferner ein gauzes Walumdach, wenn die Tacuflinien der Langs und Valumfeiten in einer Porizontalebene liegen, ein halbes oder Krüppel-Walubach, dig. 196, wenn die Tacuflinien der Walumfeiten höher, gewöhnlich auf der halbe hobe ver Langscielen liegen; von den Bachgiebeln also die unteren Theile, in Gestalt von Paralleltraezen, noch vorhanden sind. Der Punkt, in welchem sich die beiden Gräte und die Firstlinie eines Walmbaches schneiden, heißt der Anfalls nuntt.

Fallen beide Aufallspuntte eines Walmbaches in einem julaumen, so daß die Firstlinie ganz veriginivet und bas Bach die Gestalt einer Pyramide aunimmt, so neunt man ein solches ein Zeltbach, Sig. 197 und 198. Wird die Bahl ber breiedigen Dachflächen bes Zeltbaches immer größer ober geht beffen Grundrif in einen Kreis über, so erhalt man bas Regelbach, Gig. 199.

Dentt man fich burch die Gripflinie eines Cattelober Walmbackes, ober burch die Spike eines Zeitbaches,
eine Bertifalebene, gelegt, und betrachtet nun eine ber
entflichenden Dachflächen als vollftändiges Dach eines
Gebaubes, so das nie Etelle der gedachten Vertitaleine eine Vennt deer Mauer tritt, so feizit ein solches
Dach ein Pultbach, Gig. 200. Dasselbe fann nun
entweder einen halben Giebel oder Malmen haben, wie
biek auf Fila. 2009 anaedentet ist.

Die hier beschiebenen Dachformen und deren Benemungen gesten auch für jolde Dacher, deren Flächen gebrochen oder gebogen sind. Das Sattel, Malin- und Zeldbach, dessen Scheite ist Dachsein jo gebrochen sind, das die dach besten liegen, nennt man, nach dem angeblichen Ersinder dierer Form, dem traugdischen Architecten Fraugeis Mansfard (ged. an Paris 1508, geit. 1686) Na an sard debe, Big. 201. Gin aus Reitg gebogen Dachstader, Big. 2021, und das Reitg gebogen Dachstade, Big. 2021, und das Zelfbach bestommt in beiem Gallb den Annanc Adhosnuck so dar Vandischen beschen der Manner, Dachspanke aus der Mansfardedach, Big. 203, mit einer Dachhande zuoderst berschen. Die Dacher nach den Fig. 204 bis 206 heißen Kuppel-dach ab er.

<sup>\*)</sup> Rach anderen foll Jules Sarbonin Manfard, geb. 1647, geft. 1708, ber Erfinder fein.



Im Algemeinen hat bei biefen Dachformen ber Wintel, ben bie Dachflächen mit bem Horizonte bilben, teinen Einflus auf bie Benennung; boch unteriserbet man stade und steile Zader. Bo bier die Grenze siegel, ist nicht bestimmt ausgesprochen, boch wollen wir solche Dächer, bei benen, ein Gattelbach zu Grunden gefegt, die sentrechte Hobe bei Tünten Excit bet die Tünten Experie von Auffahren der Alle der Bei der die Benefin der Bei der die Benefin der Grundlinke bedeckt, seite, alle störgen der sind Dacher bei der Dächer, bag man noch ohne Unbequemischeit darung umbergesen tann, nennt man Attand der oder der von Exercisien.

Noch müssen wir einiger Dachbenenungen gedenten, bie sich auf die Größe der Reigung der ebenen Dachstäden beziehen, obgleich sie wenig gebräuchsich sind. So nennt man wohl ein Dach, dei welchem die sentrechte Hohe der Dach der Dach der Dach der Dach der Dach der Brundlinie ist, ein altzothische Dach alb die Hohen der Grundlinie ist, ein altzothische Dach ein altdeutsche der Grundlinie, so heißt des Dach ein altdeutsche zu und ist das entstehende Dreied ein gleichseit der altscheid gestehen Dreied ein gleichseit der dach der Grundlich ein der Brundlich ein altfranzösische Streibe der Brundlich des gleich seitiges, ein altfranzösische Streibe der Brundlich des die gleich

ber hasden Grundlinie, so heißt das Dach ein neubeutsches doer ein Winteldach. Doch sind, wie schon demertt, dies Benennungen ziemlich außer Gebrauch, und man
bezeichnet die Reigung der Dachstächen allgemein durch doch
Berhältniß der Höße zur Breite oder "Tiefe" desschaftlich der hohe dach zu der modei man aber immer das Sattledach zu Grunde legt, und fpricht daßer von einem Drittel", Viertel. zc. Dache, je nachdem die höße 1/3, 1/4 zc. der Tiefe des Daches derträgt.

Enblich sind es besonders die Thürme, welche eine große Berschiedenheit in der Bildung ührer Tächer zeigen, wobon wir die weigenichkenheit in der Bildung ührer Tächer zeigen, wobon wir die weigenichken Es sind großentheils dier - oder achtseitige Pyramiden, welche auf niedeigen abgestumpsten Pyramiden spiecht der aufsten, wodung eine Arnassinie entsteht, welche man den Leistden Mücklichen gedocken, indem die Auphtpuramide auf der Mauer aufsigt und die untere Pyramide das Ballies über den Aufstellung in der Annassine des Aufstellung in der Annassine des Aufstellungs in der Annassine des Annassines de

Wir werben nun jur Conftruction ber Dadgeruffe felbfi übergeben und bie ber Sattelbader, Pultbader, Balm- und Zeltbader mit ebenen, trummen und wind fciefen Dadfladen, nit größerem ober fleinerem Reigungswintel, b. b. fleile ober flace Dadger betrachten. Diefe Dadgerufte fteben

- 1) in unmittelbarer Berbinbung mit ber Dachbaltenlage;
- 2) in mittelbarer Berbindung gu berfelben, mobei fogenannte & niemanbe, Rnieftode bortommen;
- 3) in bem einen ober anderen ber genaunten Falle, nur mit bem Unterfciebe, daß die Dachdeltenlage an die Dachconstruction angehängt ift, wobei Sangund Sprengwerte entstehen. Ober endlich
- in teiner Berbindung mit der Dachbaltenlage, indem diese fehlt, wobei Dachgerufte mit geraden und frummen hölgern construirt werden.


So lange bie Nacher nur ein Biered, Poliggon ober Areis als Grundriß haben, nennt man fie einfache, bagegen erhält man zusammen gefeste Dacher, wobei sogenannte Rehlen, Dachtehlen enstieben durch Combination jener einsachen Grundfiguren. Wir werden am Schlusse biefes Rapitels zusammengefette Dacher betrachten.

Gefen wir nun zu den Sattedächern über und zwar zunächt mit großem Reigungswinkel, wodung fieile Dächer erzielt werben, und zwar in unmittelbarer Berbindung mit einer von unten hintanglich unterflützten Baltenlage, 8. 3.

#### Sattelbacher.

#### Ginfaches Sparren- und Rebiballendach.

Das einsachste Sattelbach entsteht unftreitig, weun man nach Sig. 1 Zaf. 19 zwei Holger ac und be, beren Laimagen uptiammengenommen größer sind, als die des Baltens ab, oben miteinander, und unten mit dem Balten verdiudet; und mehrere dergleichen Gespatre ober Gebinde, wie eine solche Berbindung genannt wird, nach der Länge des Daches hinter einander ausselle. Die beiden Holger aus die Leitung oder Schafter ac und be heißen Dachsparren, und auf benselben wird die Lattung oder Schalnng für das Tedmaterial beseistigt.



Stellt Hig. 207 ein solches Prisinne dar, von der Zange d und dem Gewicht Q (einschließisch der beiden Giedel), umd begeichnen wir die auf den Cuodracting der Dachoderstäde sentlecht wirtende Arast des Windes mit R. so ist Reserve eine Laugueriende Arast mit P., so ist P = k1b. Der Hebelsarm dieser Krast, in Besiehung auf Trehung um die Kante A, sei = p, so haben wir auß der Proportion:

Brenmann, Ban-Conftructionelebre II. Bierte Auflage.

$$\frac{1}{2} - p : a = \frac{a}{2} : 1$$

$$p = \frac{1^2 - a^2}{21},$$

wenn a die Lange ber Grundsinie AB bezeichnet. Daber bas Moment von P ober

$$Pp = \frac{kb}{2}(l^2 - a^2).$$

Das Moment des Gewichts Q des Prismen, auf benfelben Puntt A bezogen, ift aber  $Q = \frac{a}{2}$  und für das Gleichgewicht beide Womente gleichgefelt, aibt

$$Q = \frac{a}{2} = \frac{kb}{2} (l^2 - a^2),$$

und baraus ift

$$k = \frac{Q \cdot a}{b \cdot (l^2 - a^2)}.$$

Aus dieser Gleichung solgt  $k=\infty$ , d. h. bie Un-unoglichfeit einer Dechung um die Kaute A, wenn b  $(l^2-a^2)=o$ , d. h. l=a, oder das Treick ABC ein gleichseitiges wird.

Sehen wir ferner die sensrechte Höhe dieses Dreieds = h = na, so wird  $l^2 = \frac{1}{4} a^2 + h^2$ ;  $l = \frac{a}{9} \sqrt{1 + 4n^2}$ 

and 
$$l^2 - a^2 = \frac{a^2}{4} (4n^2 - 3);$$
 folglid, 
$$k = \frac{4Q}{ab (4n^2 - 3)}.$$

Betrachten wir nun die Verighiebung besselchen Prismen burch eine mit der Größe k' per Quadvaffuß wirkende Kraft, so ist die, wieder in der Mitte von 1 vereinigt anzunehmende Kraft l' = k'd l nach vertikaler und horiontaler Richtung in Seitenkräfte zu zerlegen. Die erster werde durch II, die zweite durch V bezeichnet. Dann haben wir aus der Veroportion:

$$P': H = l: h$$
  
 $H = k'bh:$ 

und aus

$$V : V = 1 : \frac{1}{4} a = 21 : a$$
  
 $V = \frac{k'ab}{2}$ 

Fir bas Gleichgewicht haben wir baher, wenn ber Reibungscoeffizient mit f bezeichnet wirb,

$$H = f(V + 0)$$

ober

 $k'bh = f\left(Q + \frac{k'ab}{2}\right)$ 

und, wenn wir für h ben Werth na einführen,

$$k'nab = f\left(Q + \frac{k'ab}{2}\right)$$

unb

$$\mathbf{k}' = \frac{2f\mathbf{Q}}{\mathbf{a}\mathbf{b}\left(2\mathbf{n} - \mathbf{f}\right)}.$$

Sehen wir  $f=\frac{1}{3}$ , fo wird  $k'=\frac{2Q}{a\,h\,(6\,n-1)};$  und

für biefen Rall verhalt fich

$$k: k' = 2 (6n - 1): 4n^2 - 3,$$

und es wird k = k', wenn man n = 3,0811 fest.

Dieraus folgt, bag fur ben Werth n = 3,0811 (und bei ber Annahme bes Reibungecoeffigienten f = 1/3) bie Befahr bes Rippens und Gleitens gleich groß, in allen ben Fallen aber, in welchen n fleiner, auch bas Dach leichter berichoben als gefippt werben tann; fo bag man bie lettere Bewegung nicht zu befürchten bat, ba eine breifache Tiefe als bobe bes Daches bei Sattelbachern niemals bortommt.

Betrachten wir bie in einem Dachgefparre, wie folches Ria. 1 Zaf. 19 barftellt, erwachenben Rrafte und bezeichnen bie Bewichte, welche wir uns in ben Schwerpuntten ber Sparren be und ac, vertital abwarts wirtenb, angebracht benten, mit Q und R, und bie Wintel, welche bie Sparren mit bem Borigont bilben, mit a und B, fo finben folgenbe Begiebungen ftatt.

Die Rrafte Q und R benten wir uns jebe in gwei aleiche und parallele Seitenfrafte gerlegt , bie burch A und c, und burch B und c geben. Die beiben in c vereinigten Rrafte, beren Summe = 1/2 (Q + R) ift, gerlegen fich nach ben Richtungen ber beiben Sparren in amei Geitenfrafte V und W; und gwar berhalt fich:

 $\frac{1}{2}$  (Q + R): V: W = sin ( $\alpha + \beta$ ): Cos  $\beta$ : Cos  $\alpha$ , und bieraus ift

 $V = \frac{1}{2} (Q + R) \frac{\cos \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$ 

und

$$W = \frac{1}{2} (Q + R) \frac{\cos \alpha}{\sin (\alpha + \beta)}$$

Diefe beiben Rrafte muffen nun in ben Buntten A und B nach borigontaler und vertifaler Richtung gerlegt werben, und wir haben bann:

$$S = V \cos \alpha = \frac{1}{2} (Q + R) \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$

unb

$$S' = W \cos \beta = \frac{1}{2} (Q + R) \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$

woraus erfichtlich wirb, bag bie beiben borigontalen Geitentrafte, bie man ben Borigontalfoub nennt, einanber immer gleich find, bie Bintel a und & mogen fo berichieben fein wie fie wollen.

Gerner haben wir, nach ben Bezeichnungen in Big. 1 Taf. 19,

$$N = V \sin \alpha + \frac{1}{2} Q = \frac{1}{2} Q + \frac{1}{2} (Q + R) \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$
unb

$$N' = W \sin \beta + \frac{1}{2} R = \frac{1}{2} R + \frac{1}{2} (Q + R) \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$

Beibe Gleichungen abbirt gibt , wie es aus ber Ratur ber Sache folgen muß, N + N' = Q + R. Gest man, wie es gewöhnlich ber Fall ift, Q = R und a = p, fo mirb

$$S = S' = \frac{1}{2} Q \cot \alpha$$

unb

$$N = N' = Q$$
.

Bezeichnen wir bie Sparrenlange mit 1, und bie Belaftung pro laufenden fuß berfelben mit q, fo wird Q = 1q, mitbin

$$S = \frac{1}{2} \log \cot \alpha$$
.

Es fei ferner bie Tiefe ab bes Daches = a und bie Sobe beffelben = h, fo ift  $l = \sqrt{h^2 + \frac{1}{4} a^2}$  und cotg  $lpha = rac{1/_2}{h} rac{a}{2 \, h}$ ; und biese Werthe substituirt gibt:

$$S = \frac{1}{2} q \frac{a}{2h} \frac{\sqrt{h^2 + \frac{1}{4} a^2}}{\frac{a^2}{8h}} = \frac{aq}{8h} \frac{\sqrt{4h^2 + a^2}}{\frac{a^2}{8h}}$$

" " 
$$h = \frac{a}{2}$$
 "  $S = 0.3535 \dots a q$ .

" "  $h = \frac{a}{3}$  "  $S = 0.4507 \dots a q$ .

" "  $h = \frac{a}{4}$  "  $S = 0.5590 \dots a q$ .

" "  $h = \frac{a}{5}$  "  $S = 0.6732 \dots a q$ .

Seten wir h = a, fo wird S = 0,2795 . . . a q.

" 
$$h = \frac{a}{6}$$
 "  $S = 0.7906...aq$ .
"  $h = \frac{a}{2}$  "  $S = 0.9101...aq$ .

" " 
$$h = \frac{a}{8}$$
 "  $S = 1,0308...aq$ .

$$h = \frac{a}{9}$$
 ,  $S = 1,1524...aq$ 

" 
$$h = \frac{a}{10}$$
 "  $S = 1,2748...aq$ .

Der Rraft S muß junachft bas, bor bem Bapfenloche bes Sparrens fteben bleibenbe Bolgftud mit feiner Barallelcobafion wiberfteben, und es ift baber gur Beffimmung ber Entfernung bes Bapfenloches bon bem Balfenenbe bie im britten Rapitel gegebene Formel ju benuben. 3ft fo ber Bapfen gefichert, fo hat ber Balten mit feiner abfoluten Festigleit berfelben Rraft S zu miberfieben, melde inbeffen wegen ber bem Balfen aus anberen Urfachen ju gebenben Abmeffungen, mehr als binreichenb fein wirb.

Die Sparren haben junächft mit rüchvirtenber Feftigteit der Kraft V zu widersteben, b. h. man wird sich jul übergengen haben, ob der auf den Quadratzoll des Querfchnitts des Sparrens tressende Drud den im dritten Kapitel angegebenen nicht überschreitet, weil die in Beziehung auf das Zertniden stadförmiger Körper ausgestellten Formeln tein Bertrauen beansprucken können.

Die Sparren muffen aber auch der Last Q mit resativer Festigsteit Widerstand leisten; und in dieser Beziebung haben wir, wenn Q die gleichsschwig über den Sparren dertheilte Last bezeichnet, da der Sparren als an beiden Enden frei aufliegend, und in der Witte mit 1/2 Q Cos a besastet, angeschen werden muß,

$$1/2$$
 Q Cos  $\alpha = 4$  n  $\frac{BH^2}{1}$ .

Die früheren Bezeichnungen eingeführt, gibt, weil Cos  $\alpha = \frac{1}{2} \frac{1}{1} = \frac{a}{21}$  ift,

$$\frac{a q}{4} = 4 n \frac{BH^2}{1} = 4 n \frac{BH^2}{\sqrt{h^2 + \frac{1}{4} l_0 a^2}}$$

und baraus ift

$$BH^{2} = \frac{aq}{32 n} \sqrt{4 h^{1} + a^{2}}.$$

Es leuchte ein, daß B und H so bestimmt werben missen, daß das Produkt BH einen solchen Cuerschnitt gibt, weicher den Ansorenmen der auf Seite 31 agesehene Labelle über den guldssigen Drud pro Cuadratzoll Cuerichnittssidad entsprück.

Rach Seite 33 ift n = 21; und seten wir nun in ber Formel fur BH2

In biefen Formeln find B und H in württembergifchen Bollen, a in bergleichen Fußen und q in württembergifchen

Pfunben auszubrüden, hierbei bemerfen wir noch, baß es weedmäßig fein wird, das Berhältniß bom B: H = 4:7 zu nehmen, weil es hauptstäcklich auf die Steifgteit der Sparren ansommt, wos die mittelalterlichen Baumeister sehr woch wuchten, indem sie häufig die gangen Dachgebinde aus hochtantig gestellten Diesen construirt haben; und zwor nach geroden Linien. Dierbei ist aber der Umstand nicht außer Abgedes größer als die Adnge der Buftlinie des Baches größer als die Adnge der Bachten x. ist, so das diese auf den Sparren gestoßen werden müssen, alsdann ein Minimum der Breite der Sparren von 3,5 bis 4 Joli nothwendig wird \*).

Wenn wir nach bem Borstechenben nun im Stande find, die Dimensionen der einzelnen Polsstüde eines Dachgebindes zu bestimmen, so fommt es zunächst drauf an, die Entsfernung der Dachgebinde von einander sestzules, die Fiszules zu den der Echalles von einander sestzules und den der State der Zaten oder Schaftertier, die zur unmittelbaren Unterlage für das Deckmaterial dienen, al. Bei den in Württemberg gedräuchsichen Dachfatten, die 14 bis 16 Fuß lang, 0,8 30l fart und 1½ bis 2 3ch breit sind, die fiel die Ben die Ben die Ben die Ben einschaften Siegeldacher angenommen) bei dem einschaften Schindelbache die Dachgebinde nicht über 3 ½. Fuß

entragen Sopinocionge die Vanggeonien magt wer 3/1; illy Doppstodge Doppstodge " " " 3 " "

Bei ben Bretterichalungen ju ben leichteren Schieferbachern tonnte man, ber geringeren Belaftung wegen, bie Entfernung ber Sparren großer annehmen, boch ift es gerathen, um bas Berfen ber Chalbretter burd bas oftere Rageln mehr zu verhüten, biefe Entfernung nie mehr als 4 Fuß bon Mitte ju Mitte betragen ju laffen. Much bei Metallbachern burite aus bemielben Grunde eine gleiche Sparreneintheilung beigubehalten fein. Bei ben Asphaltund Lehmbachern barf bie Entfernung ber Sparren, nach ben neueren Erfahrungen, nicht über 3 Rug betragen, befonbers bann nicht, wenn auf biefen Dachern umbergegangen werben foll. Rur bei ben Stroh- und Rohrbachern, Die gewöhnlich mit halbrunden und ftarteren, fogenannten Spaltlatten berfeben werben, fann bie Entfernung ber Sparrenmittel bon einander 5 bis 6 Fuß betragen. Bei ben Theerpappenbachern haben wir bereits, im erften Theile, Die Entfernung ber Sparren . als bon ber Breite ber au permen-

benben Bappen abbangig, angegeben.

<sup>\*)</sup> Will man obige Bahlen für Metermaß gebrauchen, b. h. B und H in Centim, a in Bet. und q in Kilogr. ausberüden, fo hat man mit 0,0016325 ju multipliziren; was natürlich auch auf die weiterbin folgenden Bereite für BH\* Anwendung findet.

Außerdem wird wan sowoss bei Latten als Schalbettern die Sparrenmittet so einzusseillen suchen, daß sie mit der Taing der Latten, es, so sidereinssimmen, doß tein unnötsiger "Berschnitt" entsteht, da Latten und Bretter sedessal über der Mitte eines Sparrens gestoßen werden millen.

Die hier augegebenen Entfernungen ber Sharren von einander getten übrigens nicht nur für die gerade in Rede flechenden einfachen und tleinen Dacher, sondern sind anch für alle übrigen größern Dachwerte, bei benen Dachsparren vorfommen, maßgedend.

Wenn nun auch bie Entfernung ber einzelnen Sparrengebinde bon einander burch bie aufgenagelten Latten ober Schalbretter gefichert ericheint, fo muß boch noch bafur Sorge getragen werben, bag jebes berfelben in feiner lothrechten Gbene bleibt, ober bag bas Dach feiner Lange nach nicht berichoben werben tann. Die hierauf bezüglichen Unordnungen nenut man bie Conftruction bes Langenverbanbes. Gin folder tann im Allgemeinen auf gwei berichiebene Beifen augeordnet werben; entweber baburch, bag man jebe Langfeite bes Daches gu einer in fich unberichieblichen Glache geftaltet, ober bag man bie beiben Dachgiebel burch ein ober mehrere, auf ihrer Glache fenfrecht ftebenbe und unverrudbar mit ihnen verbundene (wenn auch offene). Banbe verbindet, an welchen zugleich jebes Charrengebinbe einen Salt findet. In bem porliegenden Galle, in welchem ber innere Dachraum gang frei gelaffen ift, wird man auf bie erftgenaunte Conftruction geführt und man ordnet, als Langenverband bes Daches, Die jogenannten Binbrispen, Sturm. ober Schwebelatten ab Fig. 3 Zaf. 19 au. Es find bieg 21/2 bis 4 3oll hohe, 4 bis 5 3oll breite Bolger, Die, bon einem ber Dachbalten ausgebend, in ichrager Richtung, bon unten mit ber breiten Geite gegen bie Sparren mit großen eifernen Rageln genagelt, beffer aber jugleich mit ihnen etwas überichnitten werben; unten greifen fie mit einer Rlaue auf ben Balten. Gie erhalten bie in ber Figur gezeichnete Lage, weil fie fo bem Sturmwinde am beften Wiberftand leiften. Ihre Birtfamteit erflart fich leicht baburch, bag fie mit Bulfe ber Latten und Sparren in ber Langieite bes Daches Dreiede bilben, bie jene gu einer unberichieblichen Glade machen.

Die Verdindung der Sparren mit dem Balten geichicht gewöhnlich mittelft des muerbohrten schrägen Zapsend Jig. 72. und es ift nur zu bemerten, daß der sigt immer schwäckere Sparren auf dem Balten so eingezapht wird, daß er auf einer Seite mit demselben fündig is, mithin das Zapfendoch sich nicht auf der Belten berführte. Mm ich nicht auf der Ritte des Baltens besindet. Mm

Airff des Taches, wo beide Sparren gusammenstögen, erhatten sie ihre Berbindung gewöhntlich durch den Scher- ober Schlispapien, Sig. 618, und werden hier berboptt. Bei schwochen Sparren gieht man übrigens die Ueberblattung dem Schlispapien vor, weil dann das Blatt wenigstens die dubte halberite als Stärte erhalt.

Da bei bem Gingapfen ber Charren in ben Batten, bes Sparrenichubs wegen, immer Dolg bor bem Bapfenloche fteben bleiben muß, jo entfteht bierans die Unbequemlichfeit, bağ man wegen ber Ginbedung fogenannte Aufichieblinge ober Leiften augubringen genothigt ift. Dien find feitartig gestaltete Bolger A Fig. 4 und 5 Taf. 19, Die unten ftumpf auf ben Batten gestellt, mehr ober weniger weit an bem Sparren binaufreichen und bier, an ihrem bunnen Enbe, burch einen ober zwei ftarte Ragel (Leiftennagel) an ben Sparren feftgenagelt werben. Die Latten ze, werben nun auf Die Auficbieblinge genagelt und baburch bie Bilbung einer Traufe moglich gemacht. Diefe Aufschieblinge muffen zuweilen die Ansladung eines maffiben Befimfes überragen, und ba fie baffelbe nicht berühren burfen, fo merben fie bon bem Sparren ans burch furge Pfoften, Die entweber vertital, ober and fentrecht auf bem Sparren fteben, unterftust, wie bieg in Fig. 5 Zaf. 19 gezeichnet ift.

Die beidriebene Anordnung bat aber mehrere Rachtheile. Lant man namtich bie Aufschieblinge nicht bis gum Birft bes Daches reichen, fo entfteht in ber Dachflache ein Bruch (jogenanmter "Bafferfad"), ber ein Rlaffen ber Biegel berurfacht, ichlecht ausfieht und Gelegenheit jum Ginbringen bon Baffer und Schnee gibt. Das bon ber Girft tommende Waffer wird nämlich auf ber unteren, weniger geneigten Dadflache langiamer fliegen und fann, burch ftarten Wind aufgehalten und gegen bie Dachflache gebrudt, trop bem, bag bie Biegeln nur innerhalb flaffen, in bas Innere bes Daches getrieben werben. Diefen lebelftanb tann man nun amar bermeiben, wenn man bie Anficbieblinge bis jum Girft reichen lagt; bann macht man aber eigentlich boppelte Sparren und gibt, abgefeben bon bein großen Solganfmanbe, ben Rageln ber Aufschieblinge faft allein bie Laft ber Ginbedung ju tragen, mas bebeutlich ericheint.

Man hot fich baber bemüht, die Auffchieblinge gang zu beseitigen, nud wenn bieß auch eigentlich erft bei ben iogenaunten Piettenbächern (fiebe weiterhin) volltomuten erreicht wirb, so sann man boch auch bei den in Rede fehenden Sparrendächern Anordnungen treffen, die dem Juoede entsprechen.

Bei vielen mittelalterlichen Dachconftructionen tommt es vor, bag bie Sparren nur mit einem "ichragen Schnitte"

Die Dader.

in bem Balten fteben, und biefer lettere nach ber Richtung ber Sparren ober "bachrecht" abgeschnitten ift, wie folches Fig. 6 Zaf. 19 zeigt. Wenn hierbei bie Gdrage bes Schnittes richtig geneigt und ber Ballen breiter ale ber Eparren ift, fo bag ber Bujammenbang bes Solges weniger geftort wird, wie in bem Grundriffe Fig. 6 angenommen, außerbem ber Sparrenwintel nicht ju flach ift, fo burfte biefe Berbindung Die Bergapfung bolltommen erfegen. Der Schnitt AB Gig. 6 muß aber fenfrecht fein gu ber Richtung ber Rompofauten, welche fich aus ben am Fuße bes Sparrens thatigen Rraften ergibt. Rach Gig. 1 Zaf. 19 und anfange biefes Rapitele ift aber S = 1/2 Q cotg a und N = Q, baber bie aus beiben gebildete Rompofante R = VS2 + N2. Die Richtung berfelben ergibt fich aber, wenn wir ben Bintel RCS mit & bezeichnen, burch tg @ = 7.  $rac{Q}{V_{i2}} rac{Q}{Q} \cot g \, lpha = rac{2}{\cot g} rac{\alpha}{lpha} = 2 \, ext{tg} \, lpha, \, \, ext{Berlängert man}$ baber bie Tangente bes Wintels u, alfo g. B. Die Linie DE bis F, jo bag EF = 2 DE wird, und verbindet F und C burch eine gerabe Linie, fo ift burch biefe bie Richtung ber Rompofanten R, und nach ber eben gemachten Bemerfung auch bie bes Schnittes AB gegeben.

3ft ber Bintel a ffein, fo wird eine Anordnung nach Gig. 7 Zaf. 19 borguzieben fein, beun wollte man ben fdragen Couitt icon bon ber vorberen Rante bes Cparrens anfangen laffen, jo murbe, wie bieg bie punftirten Linien zeigen, ber Baltentopf gu febr gefdmacht werben. Much ift es febr augurathen, in einem folden Falle noch eine Sparrenichwelle H Fig. 7 angubringen, auf welche ber Eparren gefammt, und welche mit bem Balfen ebenfalls burch Bertammung berbunden ift. Benn man eine Biegung bes Sparrens gu befürchten bat, woburch ein Musbeben bes Sparrenfußes aus bem Balten verurfacht merben tonnte, fo tann man biefer Bewegung burch ein Dielftud G, bas nach Fig. 7 in ben Balten und Sparren etwas eingelaffen und mit eifernen Rageln befeftigt wirb, gubortommen, ein Gulfsmittel, welches ebenfalls giemlich baufig bemittelalterlichen Dachern angewendet ift.

Man hat auch vorgeischagen, flatt der Auf- sogenannte Unterschieblinge nach Zig. 8 Taf. 19 anzuordnen. Wenn diese indessen Sickerheit gewähren sollen, so müssen sie mit dem Sparren verdübelt und wenigstens durch einen Schraubenbolzen mit demselben werden, wodurch vie Anordnung so theuer werden dürfte, daß man sie wohlt durch eine andere ersesn wirt.

Das hier beichriebene Dach, welches die Grundlage aller übrigen bildet, obgleich es in biefer einfachten Gestalt nur bei Gebäuben von gang geringer Tiefe angewendet wird, wollen wir das einfache Sparrendach nennen. Berben die Sparren so lang, daß sie zwischen ihren schen noch einer Unterstüpung bedürfen, so tann biefe, ohne Anwendung sogenannter Dachfühle (von denen weiter unten), auf zweierlei Weise angeordnet werden; entweder daburch, daß man, nach Big. 9 Tas. 19 von der Mitte aus nach dem Dachbalten eine Strebe stellt, oder nach fig. 10 derschlen zafel einen Rehlbalten zwischen den Badbalten eine Strebe stellt, oder nach fig. 10 derschlen Zafel einen Rehlbalten zwischen der Badren anfehriat.

93

Aft D, in Sig. 9 Taf. 19, die Mitte von AC, so fann nan, für die Prazis hinreichend genau, aunechmen, die über AC gleichmäßig verbreitete Last Q sei jo vertheist, das in A und C je 1/1, in D aber 1/2 Q vertital abwärts wirte, so das in C, 2 . 1/1, Q = 1/2 Q nach ver Richtung ber beiben Sparren in Seitenträsse 3u zerlegen ist. Rach den in der Figur angegebenen Bezeichnungen ist daher:

$$V = \frac{1}{4} Q \operatorname{Cose} \alpha$$

$$v = \frac{1}{4} Q \frac{\operatorname{Cos} \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$

$$R = V + v = \frac{1}{4} Q \left( \operatorname{Cose} \alpha + 2 \frac{\operatorname{Cos} \beta}{\sin (\alpha + \beta)} \right),$$

$$w = \frac{1}{4} Q \frac{\operatorname{Cos} \alpha}{\sin (\alpha + \beta)}$$

Sollen die Wirfungen im Punte E bestimmt werden, so ist w nach horizontaler und vertifaler Richtung in Seitentröfte au gerlegen, und wir baben

$$Z = w \sin \beta = \frac{1}{2} Q \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$

dun

$$s = w \cos \beta = \frac{1}{2} Q \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$

Die im Buntte A wirfende Kraft R ift, gur Beftimmung bes Horizontalfcubs S, nach horizontaler und bertitaler Richtung zu zerlegen. Dieß gibt

S = R Cos 
$$\alpha$$
 =  $\frac{1}{4}$  Q (Cotg  $\alpha$  +  $\frac{2 \cos \beta \cos \alpha}{\sin (\alpha + \beta)}$ ),

uno

$$N = R \sin \alpha = \frac{1}{4} Q \left( 1 + \frac{2 \cos \beta \sin \alpha}{\sin (\alpha + \beta)} \right).$$

Abdirt man N,Z und 1/4 Q, so muß die Summe = Q werben. Es ift aber auch

$$\frac{1}{4} Q + \frac{1}{4} Q \left(1 + \frac{\cos \beta}{\sin (\alpha + \beta)} + 2 \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)}\right)$$
  
=  $\frac{1}{4} Q + \frac{1}{4} Q (1 + 2) = Q$ .

Soll nun die Strebe DE unter ber Bedingung angordnet werden, daß S ein Minimum wird, so ift die nur von dem Wintel  $\beta$  abhängig, und es muß unfreitig, in der Formel für S, der Andrud  $2\frac{\cos\alpha\cos\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$  ein Minimum werden. Dieß ift aber der Fall, wenn der Renner ein Maximum wird.

Lessen von den Renner auf und dividiren dann Jahler und Renner durch Cos  $\alpha$  Cos  $\beta$ , so eatsteht  $\frac{2}{\lg \alpha + \lg \beta}$ ; dieser neue Renner wird aber zum Marimum wenn  $\lg \beta = \infty$  wird, und dieß ist der Fall sit  $\beta = 90^\circ$ ; und wir soden alsdann

 $S = \frac{1}{4} Q \text{ Cotg } \alpha$ . Ferner wirb für biefen Fall v = o und

$$w = \frac{1}{2} Q \frac{\cos \alpha}{\sin (\alpha + 90)} = \frac{1}{2} Q;$$

ebenjo Z =  $\frac{1}{2}$  Q und s = 0; R = V =  $\frac{1}{4}$  Q Cosec a und N = V sin  $\alpha$  =  $\frac{1}{4}$  Q.

Eine vertitale Stellung der Strebe DE, wie fie rechts in unferer Figur gezeichnet ift, gest baber als die vortheilhafieste aus ber geführten Rechnung hervor.

Den horizontalicut S bei dem einsachen Sparrendache haben wir = ½ Q Cotg a gefunden und in dem dorliegenden Falle = ¼ Q Cotg a, mithin nur halb so groß. Rehmen wir baher die gebrauchten Bezeichnungen für die Tiefe und Dobe bes Dackes auch bier an, und sehen

und pope bes Dadges and pire and, und legen

$$h = a, f_0$$
 with  $S = 0.1397 \dots a q$ .

 $h = \frac{a}{2} \dots S = 0.1767 \dots a q$ .

 $h = \frac{a}{3} \dots S = 0.2253 \dots a q$ .

 $h = \frac{a}{4} \dots S = 0.2795 \dots a q$ .

 $h = \frac{a}{5} \dots S = 0.3366 \dots a q$ .

 $h = \frac{a}{6} \dots S = 0.3953 \dots a q$ .

 $h = \frac{a}{7} \dots S = 0.4550 \dots a q$ .

 $h = \frac{a}{8} \dots S = 0.5154 \dots a q$ .

 $h = \frac{a}{9} \dots S = 0.5762 \dots a q$ .

 $h = \frac{a}{10} \dots S = 0.6374 \dots a q$ .

Ulm bit Witherlingen bet Eparten, in Besiehung auf

iber relative Festjafett, qu bestimmen, muß jebe Sparrenfassfest par fich betrachtet werden, wenn ber Puntt D als unterstügt angesehen wird. Ueber jebe bieser Hillen ist dann bie Jalfte ber Splarensaffte 1/4 Q Cos  $\alpha$ , ober nach ber eingeführten Bezeichnung 1/4  $1 \text{ q Cos } \alpha = 1/4$   $1 \text{ q } \frac{\mathbf{a}}{21}$   $= \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{q}}{8}$ . Da jedes Sparrenbaft unter Ber Borausssegung, daß ber Sparren bet unter ber Borausssegung, daß ber Sparren seiner gangen Länge nach aus einem Stude bestäth, jo arquieben ift, als ob es an einem Ende

fest eingespannt mare, und am anbern frei aufliege, fo haben wir für bie Bestimmung bes Querfchnitts bie Bleichung

$$\frac{a\,q}{8} = 6\,n\,\frac{B\,H^2}{^{1/2}\,\sqrt{h^2\,+^{~1/4}\,a^2}} = 24\,.\,n\,\frac{B\,H^2}{\sqrt{4\,h^2\,+\,a^2}}$$
 unb beroué

 $BH^2 = \frac{qa}{192n} \sqrt{4h^2 + a^2}.$ 

Bei bem einfachen Sparrenbache hatten wir (G. 91)

$$BH^2 = \frac{aq}{32n} \sqrt{4h^2 + a^2}$$

mithin ift bas jegige  $BH^2={}^{1}\!/_{\!6}$  bes früheren, und wir haben für

h = a BH<sup>2</sup> = 0,00055 ... a<sup>2</sup>q.  
h = 
$$\frac{a}{2}$$
 BH<sup>2</sup> = 0,00035 ... a<sup>2</sup>q.  
h =  $\frac{a}{3}$  BH<sup>2</sup> = 0,00030 ... a<sup>2</sup>q.  
h =  $\frac{a}{4}$  BH<sup>2</sup> = 0,00028 ... a<sup>2</sup>q.  
h =  $\frac{a}{10}$  BH<sup>2</sup> = 0,00027 ... a<sup>2</sup>q.  
h =  $\frac{a}{10}$  BH<sup>2</sup> = 0,00025 ... a<sup>2</sup>q.

Die Anordnung nach Fig. 9 Tas. 19 hat indessen Bachteil, daß durch die Streben oder Psossen Der Dachteun ber Passen Der Dachteun berspert, und die Jable Last des gangen Baches in dem Punkten E und Er auf den Balten AB dectrugen wird, so daß dies Punkte gut unterspitz sein müssen, was nicht immer der Jall ift. Deshalb zieht man gewöhnlich die Anordnung mit einem Rehlbalten der der beischriebenen vor, obseleich auch dies ihre Kachteite den

Rehmen wir ben Rehlbalten DE, Fig. 10, Taf. 19, in der Mitte von AC und CB eingegapft an, so dertheilt sich die gleichmäßige Belaftung Q des Sparrens wie in dem vorigen Falle, und wir haben mit Beziehung auf die Figur:

In D muß bie Laft 1/4 Q, ju welcher fireng genommen noch bas balbe Gewicht bes Reblbaltens DE bingutommt, jest nach der Richtung des Sparrens und nach der des Rehlbaltens zerlegt werden, und wir haben v = ½ Q Cosec a

Im Puntte A haben wir die Preffung R=V+v nach horizontaler und vertifaler Richtung zu zerlegen, und erhalten

S = R Cos 
$$\alpha$$
 =  $\frac{1}{4}$  Q (Cotg  $\alpha$  + 2 . Cotg  $\alpha$ )  
=  $\frac{3}{4}$  Q Cotg  $\alpha$ 

unb

$$N = R \sin \alpha = \frac{1}{4} Q (1 + 2) = \frac{3}{4} Q.$$

Der Sparrenfchub Q erscheint bier breimal so groß, als im vorigen Paragraph, und 3/2 mal so groß, als bei bem einsachen Sparrenbache, und wir haben baber, wenn

Bas die Abmessungen der Sparren betrifft, so tonnen biefe nach den frührern Formeln bestimmt werben, denn auch hier tonnen dielelben, bei durchaus symmetrischer Belastung des gangen Daches, als in dem Puntte D unterftüt angeleben werben.

Der Rehlballen hat jundasst der Kroft W mit rüdwirfender Festigsleit zu widersteden, und es muß baher lein Deuerschnitt nach der Tadelle S. 93—94 bestimmt werden; woodei, wenn D die Mitte von AC ist, seine Länge =  $\frac{\mathbf{a}}{2}$  sich craibt.

Es ift aber wohl zu bemerken, daß das eigene Gewicht des Kehlbalkens der Kraft W glulfe fommt, indem das eige bie Biegung des Kehlbalkens eineltet. Wom hat somit auf diesen Umfland gehörig Rücklicht und daher das Berhaltnis dom B: H=4:7 anzunehmen, um einen recht Keifen Kehlbalken zu erbalken.

Belastet barf ber Rehlbalten in biefem Falle nicht werben, weil er sonst auger feiner Befestigung an ben Sparren, entweber in ben Puntten D und E, ober in ber Mitte feiner Länge unterstützt werben mußte.

Das eben beschriebene Dach wollen wir das ein fa che Resibalten dach ennen, und im Beziehung auf die Anordnung des Resibaltens nur nach bemerten, daß er immer in einer solchen Dobe angebracht werben muß, daß man wenigkens aufrecht darunter stehen tann, wogu 6 1/2 Buß gentigen.

Muh ber Sparren, außer an seinen Enden, noch zweimal unterflügt werden, so tonnte dies durch zwei Rehlbaffen geschehen, bon benen bann ber obere wohl ben Ramen Hahnen ober Rahen balten annimmt. Sierbei fommt indessen der Rahen balten annimmt. Sierbei fommt indessen der Anglen do bas die in Hig. 11 Aaf. 19 gezichnete Anordnung vorzusiesen ist, wenn man überhaupt in die halle nicht lieder eine der weiter unten beschried benen Constructionen anwenden will.

Wos şuerst die Bestimmung der Puntte E und D betrifft, so sollte die Länge AC des Sparrens (der aus einem Situd bestjernd gedaht wird) in zehn gleiche Theil gestjeilt, und AE = DC = 3/10. ED aber = 4/10 bon AC gemacht werben, weil nur so das Hoh, des Sparrens de gleichmäßig dertheilten Belastung Q überall gleiche relative Kelligktett entgegenseht; inbesse wird wurden mehren in der Prayis den Sparren meistens in derig leiche Lheile theilen.

Bezeichnen wir nun die in den Puntten A, E, D und C vertifal abwarts wirkenden Kraffte der Reise nach mit Q, Q", Q" und Qiv, so haben wir, nach den Bezeichnungen in der Kique:

$$V = Q^{iv}$$
 Cosec  $\alpha$ ,  $v = Q^{iv}$  Cosec  $\alpha$ .

mitbin

$$R = V + v = (Q^{IV} + Q^{\prime\prime\prime}) \text{ Cosec } \alpha$$
.

Ferner

$$w = Q^{"} \operatorname{Cotg} \alpha,$$
  
 $S = R \operatorname{Cos} \alpha = (Q^{IV} + Q^{"}) \operatorname{Cotg} \alpha,$ 

unb

$$N = R \sin \alpha = O^{IV} + O^{\prime\prime\prime}$$

Um bie Größen von Q', Q" zc. zu bestimmen, benten wir uns ben Sparren in E und D wieder zerschnitten, und haben bann nach ber zuerst angegebenen Theilung:

$$Q' = Q^{TV} = \frac{3}{20} Q$$
 und  $Q'' = Q''' = \frac{7}{20} Q$ .

Ferne

$$S = \left(\frac{3}{20}Q + \frac{7}{20}Q\right) \operatorname{Cotg} \alpha = \frac{1}{2} Q \operatorname{Cotg} \alpha.$$

Rehmen wir aber eine gleiche Theilung bes Sparrens an,

$$Q' = Q^{1V} = \frac{1}{6} Q$$
 und  $Q'' = Q''' = \frac{1}{3} Q$ ; und auch bann

$$S = (Q^{tV} + Q''') \text{ Cotg } \alpha = \frac{1}{2} Q \text{ Cotg } \alpha$$

mithin der Horizontallichus, bei beiden Aumahmen für die Theitung des Sparrens, eben so groß, wie bei dem einfachen Sparrendache, so dass die auf Seite Wangegebenen Werthe für S auch bier aelten.

Was die Cuerissinitssomeisungen der Sparren (die wir nun wieder als aus einem Stüd bestehend anschen undertrifft, so bürfen wir, unter der Annahme, daß dieselsten in E und D als unterstügt angesehen werden sonnen, nur einem Abschaft berselben in Betracht ziehen, und haben daßer, sin eine gleiche Zheilung der Sparren, die Gleichung

$$\frac{1}{6}$$
 Q Cos  $\alpha = 6$  n  $\frac{B H^2}{\frac{1}{4} A C}$ 

und wenn wir bie früher gebrauchte Bezeichnung auch bier wieber einführen,

$$^{1}_{6} \text{ ql} \cdot \frac{\mathbf{a}}{21} = 6 \, \mathbf{n} \, \frac{\mathbf{B} \, \mathbf{H}^{2}}{\sqrt{\mathbf{h}^{2} + \frac{1}{4} \, \mathbf{a}^{2}}}$$

ober

$$\frac{1}{12} \, a \, q \, = \, 36 \, n \, \frac{B \, H^{\, 2}}{\sqrt{4 \, h^{\, 2} + a^{\, 2}}} \quad . \label{eq:definition}$$

unh haraus

$$B\,H^2\,=\frac{a\,q}{432\,n}\,\sqrt{4\,h^2+a^2}\,=\,{}^2\!/_{27}\,\frac{a\,q}{32\,n}\,\sqrt{4\,h^2+a^2},\ .$$

mithin dürsen wir die bei dem einsachen Sparrenbache Seite 91 gefundenen Werthe für BH2 nur mit 2/27 multipsleiten, um die unserem zehigen BH2 entsprechenden zu sinden. Sehen wir dennach

Die Anordnung mit sentrechten Stügen EF, wie in Fig. 11, sept eine Unterstügung des Dachdaltens an dem Puntte F voraus. If die einigt an dieser Gentle vorhanden, sondern, wie es gewöhnlich der Fall sein wird, mehr nach der Mitte des Baltens zu angeordnet, so muß man von der sonst vorheilhaften vertitaten Stellung der Stügen absehan, und bieselben nach Er F' Fig. 11 anordnet. Alsdann zerlegt sich die Araft Q" in E' in zwei Seitenttäfte, von denen die nach der Richtung des Sedarens

$$v' = Q'' \frac{\cos \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$

und bie nach ber Richtung ber Strebe

$$w' = Q'' \frac{\cos \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$$
 wird.

Alebann ift ber Gesammtbrud am Fuße bes Sparrens im Buntte B Fig. 11

$$R' = V + v + V'$$

$$= (Q^{1V} + Q''') \operatorname{Cose} \alpha + Q'' \frac{\operatorname{Cos} \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$

und bei einer solchen Anordnung der Stügen, daß fich die äußeren Enden des Sparrens zu den mittleren wie 3 : 4 verhalten,

$$R' = \frac{1}{2} Q \operatorname{Cosec} \alpha + \frac{7}{20} Q \frac{\operatorname{Cos} \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$

Gerner

$$S = R \cos \alpha = \frac{1}{2} Q \cot \alpha + \frac{7}{20} Q \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$

nach welcher Formel S' berechnet werden tann. Sepen wir  $\beta=\alpha$ , so ergibt sich

$$\begin{split} \mathbf{S}' &= \frac{1}{2} \, \mathbf{Q} \, \operatorname{Cotg} \, \alpha + \frac{7}{20} \, \mathbf{Q} \, \frac{\operatorname{Cos} \, \alpha^2}{\sin 2 \, \alpha} \\ &= \frac{1}{2} \, \mathbf{Q} \, \operatorname{Cotg} \, \alpha + \frac{7}{20} \, \mathbf{Q} \, \frac{1}{2} \, \operatorname{Cotg} \, \alpha \\ &= \frac{27}{20} \, \frac{1}{2} \, \mathbf{Q} \, \operatorname{Cotg} \, \alpha = 1.35 \, . \, \frac{1}{2} \, \mathbf{Q} \, \operatorname{Cotg} \, \alpha, \end{split}$$

so daß die auf Seite 90 für das einfache Sparrendach angegebenen Werthe für 8 nur mit 1,35 zu multipsieiren sind, nun sie für den vorliegenden Fall brauchbar zu machen.

Die Abmeffungen ber Sparren erleiben burch eine beranberte Stellung ber Strebe EF begreiflich feine Abanberung.

Die Anordnung eines Dachverbandes nach Fig. 11 Taf. 19 Iann in manchen Höllen Vorzüge vor anderen höben, bei denen mehrere horizontale Hölzer den Dachraum durchziehen, wenn nämlich letzterer einen mit Garben, Stroh oder heu vollgepacht werden soll, weil diefe Geganikande durch die horizontalen hölzer gehindert werden, sich seha einander zu ieken, und dann biefe ielbit nachfebilig belaften. Rach Mengel\*) find bergleichen Tacher in Reuvorpommern, bei Rohr- und Strobbedachungen bis zu einer Tiefe von 50 bis 60 Guß, hanfig im Gebrauch.

Was nun die Einzelnheiten der in den Sig. 9 bis 11 Taf. 19 gezichneten Dachverbindungen andetrifft, so bemerten wir, daß der Längenverband auf dieselbe Weise, wie dei dem einsachen Sparrendache, Big. 3 Taf. 19, durch Sturm- oder Schwedelatten, auch die Archindung der Sparren unter sich am First und mit den Walten, auf die jelbe gegeise hergestellt wird. Im Allgemeinen wollen wir hier ferner gleich bemerten, daß man wohl nur dei ungewöhnlichen Veranlassungen den Sparrenschub der berechnen, und darund die Gutserung des Zahpfenlocks den dem Vallenende bestämmten wird, vielnecht wird man der usuellen Regel solgen und diese Entsternung, wenn wirtlich ein Einzapfen stattfindet, 5 bis 6 301 arch modern.

Die Streben DE, Hg. 9, nnd EF, Hg. 11, wird man, wenn sie vertilal flehen, mit einem Kreuzgapfen, Sig. 71, in den Vallen einzahfen, in den Spatren aber, und bei schräger Stellung auch in den Balten, mit einer Verfahrung einstellen. Im Vallen bedarf die Verfahrung einstellen. Im Vallen bedarf die Verfahrungschied und am Spatren würden wir ein schwadfart, wenn auch nur 1½ Jalf flart, mit einem tüchtigen hölzernen Ragel ueben der Verfahrung, einem Adpien dorziehen, wie dieß in Hg. 12 Taf. 19 gezeichen Adpien dorziehen, wie dieß in Hg.

Die Verdindung des Achsbaltens mit den Sparren geschieht gewöhnlich durch den einsachen, schrägen, derdent Bahten, Jähren, Big. 13 Tas. 19. welchem wir aber ebenfalls eine Verlögung mit verbohrtem, schwolkenschwanzsörmigen Blatte, wie dieß in Kig. 14 Tas. 19 gezichnet ift, vorziehen müssen. Der Nagel eines berbohrten Zapfens gewöhrt wenig oder gar teinen Dalt, so daß dies Verbindung auch uis der immal als ein Charlen angeischen werden tann, wos don nothwendig ist, wenn man den Vortheil der Textecksbildung, welche durch den Achbalten bewirft wird, nicht aufgeben will; auch sie der und des Einblatten des Achbaltens erziehte Verbindung deschalten der ziehen Verbindung deschalten der ihre Textecksbildung, welche durch den Achbalten bewirft wird, nicht aufgeben will; auch sie die kund des Einblatten des Achbaltens erziehte Verbindung deschalt der Einschalten, weil dieser und geschiedte wird, eine einer Texafrost angemessen Weldlung aufgundenne, was bei der Einsapfung nicht der Kall ist.

Bisher haben wir uns die Dacher als aus lauter gleichen Gebinden zusammengescht gedacht, und wenn dies fennkructionsweise, die im Mittelalter\*\*) sehr gedräuchlich war, auch große Sicherheit gewährt, so macht sie doch viel

Acheit nothverudig, tosiet viel Holz, wird burch beides tosispielig, und belasset das Gedaude zur Ungedistr. Deshasset ist man bald den den Geschaftsbuntte ausgegangen, nur einzelne Tachgebinde besonders fest zu construiren, diese in gewissen Joseph der Geschaftsbunten unstynstellen und den dazwissen liegenden dadurch eine Stigt zu geben. Diese stärter construirten Tachgebinde nennt man Dachbinder (Binder, Dachbunde), und die dazwissen der von den Zehrgebinden Leergebinde. Lettere sind aber von den Zehrgebinden zu unterscheiben, welchen Ramen der Jimmercmann demignigen Tachgebinde gibt, welches er zuerst "abbindet" und dann als Lehre oder Chablone für alle übrigen gebraucht.

97

Bei den mit einzelnen Tachbeindern conftruirten Tächern dann man zwei verschieden Anordnungen unterscheiden, ob naulich die Sparren der Jwischen- ober Spfrechinde durch este Kehlen und die Verlegen der Den Ben Bündern aus unterflüßt werden, oder ob die Sparren der Leckrechiede liegende und fie rechtwicklich an ihrer Unterfläche liegende und fie rechtwindlig terugende Hollen, die die fieden und die rechtwinklig terugende Hollen, die die die haben die konftruit der mit der Abstellen die erflechen wollen wir allgemein Kehlbaltend ab er nennen, die zweiten aber mit dem Ramen Kettenda der mennen, die zweiten aber mit dem Ramen Kettenda der begeinnen; won letzern zweich.

## §. 4.

### Pfettendach.

Der Binber bes einfachften Bfettenbaches, Fig. 15 Jaf. 19, entfteht, wenn wir uns ein Paar Sparren AC und BC, bon biureichenber Starte, mit bem Baften AB fo perbunben benten, bag in C eine Firftpfette und bei A eine Sparrenfdwelle, beibe burch bie gange Lange bes Dades reichent, angebracht werben fonnen, welche ben Dachfbarren DE und EF an ihren Endpuntten eine Unterftugung gewähren; Die Sparren AC und BC beigen nun Sanptiparren. Dieje Binber ABC merben in folden Gutfernungen (gewöhnlich 12 bis 15 Jug) von einander aufgeftellt, bag bie Firftpfette bei C im Ctanbe ift, bei einer freien gange gleich biefer Entfernung, Die ihr bon ben Dachiparren übertragene Laft ju tragen. Lettere werben im Girft bei E unter fich burch berbohrte Schergapfen, und mit ber Firftpfette fowohl, als mit ber Sparrenichwelle, burd Berfammung berbunden. Ginen Langenverband erhalt ein foldes Dach einmal burch bie Firftpfette, welche bon Dachgiebelmanben aus burch Ropfbige (um eine Dreiedsberbindung gu ergielen) unterflüst wird, und bann burch Schwebe- ober Sturmlatten, Die man unterhalb ber Dachiparren anbringt.

<sup>\*)</sup> Dengel, "bie holgernen Dachverbindungen in ihrem gangen Umfang." Salle, C. A. Rummel 1846.

<sup>\*\*)</sup> Siche Viollet-le-Duc »Dictionnaire raisonné de l'Architecture« tome troisième »charpente«. Seite 1 bis 57.

Brenmann, Bau-Conftructionelehre. II. Bierte Auflage.

Um die in einem solchen Dache thätig werbenden kanne gemein der die die die die hie hie bei bei bei bei bei bei bei bei beindern übertragene Laft, einschließig ihres eigenen Gewichts, mit P bezeichnen. Alsdam wirft auch auf jeden Jünder im Puntle C, wenn hier die Pfette gehen ill diechen fell wir als den nachtheiligken voraussiehen müssen, die Kraft P vertital abwärts. Diese, nach der Richtung der beiden hauptsparren gerlegt, gibt die beiben aleichen Seitentfalte

und biese im Puntte A nach horizontaler und vertifaler Richtung gerlegt, erstere  $S = V \cos \alpha = \frac{1}{2} P \cot \alpha$ , und lettere  $N = V \sin \alpha = \frac{1}{2} P$ .

Die Dachsparren DE seien mit ber Luft Q gleichmäßig über ihre Länge belastet; bann wirtt in E und D je 1/2 Q vertikal abwarts, und wenn wir auf die Beseltigung ber Sparren im Buntte E feine Rüdsicht nehmen, sondern sie hier als nur frei ausstiegene bereichten, so wirt vir /2 Q in zwei Seitenträste zerlegen, von benen die eine mit der Richtung des Sparrens zusammenfallt, die audere aber sentredt borust flech.

Diefe lettere ift nach horizontaler und bertifaler Richtung zu zerlegen und bann haben wir erftere

 $p = w \sin \alpha = \frac{1}{2} Q \cos \alpha \sin \alpha = \frac{1}{4} Q \sin 2 \alpha$ , und lettere

$$z = w \cos \alpha = \frac{1}{2} Q \cos^2 \alpha$$
,

und von beiben Sparren, ba fich bie horizontalen Preffiungen aufheben, die bertitalen aber abbiren, lettere

$$2 z = Q \cos^2 \alpha$$

Die Kraft v im Puntte D nach horizontaler und vertitaler Richtung zerlegt, gibt den horizontalen Sparrenschub S' = v Cos \alpha = 1/4 Q sin 2 \alpha,

und die Bertitalpressung  $N'=v\sin\alpha={}^{1}\!\!/_{2} Q\sin^{2}\alpha,$  wogu noch  ${}^{\prime}\!\!/_{2} Q$  abbirt werden muß, so daß die gesammte im Puntte D wirtende Bertitalpressung sich =  ${}^{\prime}\!\!/_{2} Q(1+\sin^{2}\alpha)$  ergibt.

Bees Dadfparrenpaar übt auf die Hirfpfette einen Bertitalbrud =  $2z = Q \cos^2 \alpha$  aus, und liegen zwißen zwei Vinbern, einschließe des in der Ebene des Binders liegenben, n Sparrenpaare, so ift die Belastung der Firstplette zwissen zwei Bindern =  $\Omega \cos^2 \alpha$ , vorließe Saf gleidsfernig vertheilt angeschen werden fann, und weider die Piette mit relativer Fesigleit zu widerschen hat. Obiges P ist mitsen =  $\Omega \cos^2 \alpha$  + dem eigenen Gewissen faste.

Bezeichnen wir die Tiefe DF bes Daches mit a, die Höße EH mit h, und die Belastung pro laufendem Fuß des Dachsparrens mit q, so daß  $Q=q\sqrt{h^2+1/a}~a^2$ 

wirb, unb 
$$\sin \alpha = \frac{h}{\sqrt{h^2 + \frac{1}{l_1} a^2}};$$

$$\cos \alpha = \frac{a}{2\sqrt{h^2 + \frac{1}{l_1} a^2}}, \text{ mithin}$$

$$2 \cos \alpha \sin \alpha = \sin 2 \alpha = \frac{ah}{h^2 + \frac{1}{l_1} a^2}$$

$$= \frac{4ah}{4h^2 + a^2}.$$

Co erhalten wir

$$S' = \frac{1}{4} q \sqrt{h^2 + \frac{1}{4} a^2} \frac{4 a h}{4 h^2 + a^2}$$

$$= \frac{a h q}{2 \sqrt{4 h^2 + a^2}} = a q \frac{1}{2 \sqrt{4 + \left(\frac{a}{h}\right)^2}}$$

unb fehrn wir hiet 
$$h = a, \text{ fo wirb } S' = \frac{aq}{2\sqrt{5}} = 0.223 \dots aq.$$

$$h = \frac{a}{2} \quad \text{, } \quad S' = \frac{aq}{4\sqrt{2}} = 0.176 \dots aq.$$

$$h = \frac{a}{3} \quad \text{, } \quad S' = \frac{aq}{4\sqrt{13}} = 0.139 \dots aq.$$

$$h = \frac{a}{4} \quad \text{, } \quad S' = \frac{aq}{4\sqrt{5}} = 0.112 \dots aq.$$

$$h = \frac{a}{5} \quad \text{, } \quad S' = \frac{aq}{2\sqrt{29}} = 0.093 \dots aq.$$

$$h = \frac{a}{6} \quad \text{, } \quad S' = \frac{aq}{2\sqrt{40}} = 0.079 \dots aq.$$

$$h = \frac{a}{7} \quad \text{, } \quad S' = \frac{aq}{2\sqrt{40}} = 0.068 \dots aq.$$

$$h = \frac{a}{8} \quad \text{, } \quad S' = \frac{aq}{2\sqrt{68}} = 0.061 \dots aq.$$

$$h = \frac{a}{9} \quad \text{, } \quad S' = \frac{aq}{2\sqrt{85}} = 0.054 \dots aq.$$

$$h = \frac{a}{10} \quad \text{, } \quad S' = \frac{aq}{2\sqrt{407}} = 0.049 \dots aq.$$

Sett man die Berbindung der beiben Dachsparren im Brift als sell, wenn auch scharmertig, doeung, jo leuchtet ein, daß dann gar tein Horigontalschub flattfinden tann; woraus die Rothwendigkeit solgt, auf diese Berbindung alle Ausmertsmeteit zu richten. Ferner sieht man aus der angestellten Rechnung, daß mit der Abnahme der Dachhobe auch der Porizontalschub fich bermindert.

Was die Durefchnittsabmessungen der Dachsparren anbelangt, so sind dieselben als an beiden Enden frei aufliegend zu betrachten, und es gesten baher für BH<sup>2</sup> die auf Seite 91 angegebenen Werthe auch bier.

Die Hauptsparren AC und  $\overrightarrow{CB}$  haben der Kraft  $V={}^{1}\!\!/_{\!2}$  P Cosec  $\alpha$  mit rüdwirkender Festigkeit zu wider-

Die Dacher. 99

fieben, unter ber Woraussishung, doß sie unter ihrer eigenen Laft sich nicht biegen. Sie erhalten baser am vortheilhaftesten einen Cuerishnitt, in welchem sich B: H = 4:7 verhält. Die Kraft, welche ihre Biegung zu bewirten ftrebt, und als in der Wilte ihrer Länge thalig anzusehen ist, ist ibr balbes eigenes Gewickle

Mäffen die Dachsparren, wie in Fig. 17 Taf, 19 angenommen ist, außer an ihren Enden and, noch in der Mitte unterstügt werden, so geschiebt dies durch eine auf den Hauptsparren besestigt Zwischen hertet G. Die gleichstenig vertheilte Last Q geriegt sich noch unterer früheren Annahme so, dos in D und E 1/4 Q, in G aber 1/2 Q vertiel abwärts wirtt. In E zerlegt sich 1/4 Q nach einer auf DE sentenchen und nach einer mit DE zusammenfallenden Richtung.

Lettere ift 
$$v = \frac{1}{4} Q \sin \alpha$$
, und erstere  $w = \frac{1}{4} \cos \alpha$ .

Die Preffung w, nach horizontaler und vertitaler Richtung gerlegt, gibt nach tegterer  $z=w\cos\alpha=y_k\ Q\ {\rm Cos}^2\ \alpha,$  und für beibe Sparren die gesammte vertitale Preffung auf die Firfhyfette  $=2z=y_r\ Q\ {\rm Cos}^2\ \alpha.$ 

Die Preffung 1/2 Q in G, nach ber Richtung bes Sparren und fentrecht barauf gerlegt, gibt, nach ber erften Richtung,

$$v' = \frac{1}{2} Q \sin \alpha$$
,

und nach ber zweiten,  $w' = \frac{1}{2} Q \cos \alpha,$ 

welch' letterer Preffung bie Pfette G mit relativer Gestigteit widerstehen muß. In D bereinigen sich die mit bem Sparren parallelen Preffungen, und wir haben

$$R = v + v' = \frac{3}{4} Q \sin \alpha,$$

und baraus ben horizontalen Seitenschub

$$S = \frac{3}{4} Q \sin \alpha \cos \alpha = \frac{3}{8} Q \sin 2\alpha,$$

und bie Bertifalpreffung bei D

= ½, Q + ½, Q sin² α = ½, Q (1 + 3 sin² α). Der Sparrenschub erscheint hier größer, als in dem früßeren, fig. 15 Ta f. 19, dargestellten Falle, weil wir angenommen haben, daß der Sparren in G nur ausliege. Sehen wir hier eine charnierartige Berbindung woraus, so wird gar tein Sparrenschub flattfinden tönnen. Hir diesen Fall müssen wir uns ½ Q in der Plette selbst nach vertilater Richtung thätig benfen, und die beiden Seitenträfte ½ Q sin and der Richtung des Sparrens, und ½ Q Cos es sentrecht darauf, tönnen jede für sich einen Bruch dewirten, wonach die Abmessingen des Querschilts der Plette zu befrümmen sind.

Für  $\alpha=45$  Grad ift  $\sin\alpha=\cos\alpha$ , mithin muß für diesen Hall die Psettle einen quadratssemigen Querschmitt erhalten. Ift der Wintel a kleiner als 45 Grad, so wird  $\cos\alpha$  größer als  $\sin\alpha$ , und es muß die auf dem Sparren sentrechte Abmessung der Psettle die größere

fein. Das umgefehrte Berhältniß findet statt, wenn der Wintel a größer als 45 Grad wird, weil dann sin a größer als Cos a ist.

Die Abmeffungen der Dachsparren können nach den auf Seite 95 gegebenen Formeln berechnet werden, unter der Boraussepung, daß für a die Abmeffung DF, und für h die EH, Kia. 17, geseth wird.

Die Daupisparren AC und CB haben außer ber bertitalen Preffung  $2z=y_2$   $Cos^2\alpha$ , welche, nach ben Richtungen ber Daupisparren zerlegt, die beiben Seiten-

1/2 Q Cos<sup>2</sup> α Cosec α = 1/2 Q Cotg α Cos α

gibt, denen sie mit riidwirtender Festigteit zu widerstehen haben, auch noch der Pressung 1/2 Q Cos a, welche durch die Piette G auf sie übertragen wird, mit relativer Festigset ist Widerstand zu leiften, wobei, wie fich von selsst verstehet, 1/2 Q Cos a so oft genommen werden muß, als Dachsparren zwischen zwei Bindern liegen, welche Summe dann aber als eine gleichmäßig über die Psette bertheilte Saft anzuseben ist.

Rehmen wir bei G eine charnierartige Berbindung an, jo wird die auf rüdwirtende Keftigkeit der Hauptsparren einwirtende Kraft noch um  $\frac{1}{2}$  Q sin  $\alpha$  dermehrt, so daß dann die aanze Breffung aleich

1/4 Q (Cotg α Cos α + 2 sin α)

wirb. Der Horizontalicub ber hauptsparren im Buntte A ergibt fich baber entweber

=  $\frac{1}{2}$  Q Cotg  $\alpha$  Cos  $\alpha$ , so =  $\frac{1}{4}$  Q (1 + sin  $\alpha$ ).

Sind fur bie Dachfparren mehr als eine Unterftugung smifden ben Enbpuntten erforberlich, fo merben biefe, mie in bem eben betrachteten Falle, burch Pfetten gebilbet, und amar fo auf bie Lange bes aus einem Stude beftebenb gebachten Dachfparren bertheilt, bag fich bie mittleren 3ntervallen ju ben außeren wie 3 : 4 berhalten, und biernach bann auch bie über bie Dachfparren gleichmäßig ausgebreitete Laft Q auf bie Pfetten bertheilt, wenn man nicht, aus anbern Grunben etwa, Die Pfetten in gleichen 3mifchenraumen anordnen will. Die bann entftebenben Breffungen find nach bem Borftebenben leicht ju bestimmen, und wir mollen uns baber nicht babei aufhalten. Aber wir muffen noch auf ben großen Rugen ber Firfipfette aufmertfam machen, ba man bei mehreren 3wifdenpfetten leicht berfucht werben tonnte, biefe Firftpfette fortgulaffen, weil bie oberen Sparrenenben fich gegenseitig ftugen.

Denten wir uns nämfich bie in Fig. 15 ober 17 Zaf. 19 angenommene Firstplette fort, so zerlegt sich die Summe der beiben Bertikalpressungen am oberen Ende der Dochsparren, deren jede = 1/4 Q sit, nach der Richtung der beiden Sparren in die Seitenkräfte v = w = 1/4 Q Cosec a. Hierzu kommt don D aus, ebenfalls nach der

Richtung bes Sparrens v' = 1/2 Q sin a, fo bag in D bie Befaumtpreffung

 $= R = v + v' = \frac{1}{4} Q (2 \sin \alpha + C \operatorname{osec} \alpha)$ entftebt, und bieraus ber Borigontalicub

$$S' = R \cos \alpha = \frac{1}{4} Q (\sin 2 \alpha + \text{Cotg } \alpha).$$
  
In Fig. 17 hatten wir den Dorizontalichub

 $= S = \frac{3}{8} Q \sin 2 \alpha$ 

baber ift ber Untericied beiber ober

$$S - S = V_1 Q \left( \sin 2 \alpha + \cot \alpha - \frac{3}{t_1} \sin 2 \alpha \right)$$

$$= \frac{1}{3} Q \left( \cot \alpha - \frac{1}{t_1} \sin 2 \alpha \right)$$

$$= \frac{1}{3} Q \left( \cot \alpha - \frac{1}{t_1} \sin 2 \alpha \right)$$

$$= \frac{1}{3} Q \left( \cot \alpha - \sin \alpha \cos \alpha \right)$$

$$= \frac{1}{3} Q \left( \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} - \sin \alpha \cos \alpha \right)$$

$$= \frac{1}{3} Q \left( \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} (1 - \sin^2 \alpha) \right)$$

= 1/4 Q Cotg α Cos 2 α

um welchen Betrag ber horizontalicub baber burch bas Fortlaffen ber Firftpfette vergrößert wirb.

Führen wir bie belannten Bezeichnungen u, h und q

ein, und segen 
$$h=\frac{a}{3}$$
, so ergibt sich

$$S' = 0.3643 \dots a q$$

und

$$S = 0,208 \dots a q$$

mithin S' mehr als 1 1/2 mal fo groß, als S. Rehmen wir

aber 
$$h = \frac{a}{5}$$
 an, so mirb

 $S' = 0.4296 \dots a_0$ 

und

aljo S' beinabe 4mal jo groß als S.

Dan fieht leicht ein, bag bie Sauptsparren bei biefer Unordnung balb einer Unterftugung gwifden ihren Gubpuntten beburfen, und es liegt nabe, biefe entweber nach Fig. 9 Taf. 19 burch Streben, ober nach Fig. 10 burch Reblbatten, ober eublich burch beibes jugleich nach Gig. 11 anguprbnen. Gur bie Berechnung ber bier thatig merbenben Rrafte find in bem Borftebenben bie nothigen Aubaltspunfte gegeben, fo bag wir barfiber hinmeg und zu ben Details ber Berbinbungen übergeben tonnen.

Bunachft fieht man, bag bie Unbequemlichteiten, welche bie Aufichieblinge ober Leiften bei ben Sparreubachern berurfachen, jest gang fortfallen, indem bie Dachibarren bon felbft eine Traufe bilben, und für die Saubtfparren Blat genng bleibt, um fie mit hinreichenber Giderbeit in bie Balten einzapfen gu tonnen. Die Sparrenfcwelle erhalt gewöhnlich ben in Fig. 19 Zaf. 19 bargeftellten Querfonitt, wonach bie beiben oberen Geiten rechtminflig auf einander fteben, und eine babon mit ben Dachfparren parallel ift. Gin folder Queridnitt laft fic aus einem runben Ctamme mit weniger Dolgberluft beichlagen, als ein

rechtediger, nach Rig. 20, welch' letteren man bei geichnittenen Solgern indeffen auch baufig auwendet. Die Berbindung Diefer Schwelle mit ben Balten iomobl, ale mit ben Dachfparren, gefchieht burd Bertammung ober Berbollung. Die Girfipfette erhalt bei einem Bintelbach ein Quabrat jum Querichnitt, und eine folche Lage, bag eine ber Diagonalen beffelben vertital gerichtet ift. Die Befeftigung lagt fich alebann, nach Gig. 21 Iaf. 19, febr einfach und eben fo ficher bemertstelligen, wenn man bie Sauptiparren im Girft überblattet und noch mit ben Dachiparren burch Blatter verbindet. Um Berichiebungen nach ber Lange ju berhiten, werben bie Dachfparren etwas in bie Girftpfette eingelgffen. 3ft bas Dach lein Wintelbach, fo tann Die Bestalt ber Firftpfette und ibre Berbinbung mit ben Sparren nach Sig. 22 I af. 19 eingerichtet merben.

3ft eine 3mifcheupfette, wie bei G in Fig. 17 3 af. 19, nothwendig, fo erhalt biefelbe einen rechtedigen Querichnitt, wird auf ben Sauptfparren aufgefammt und gegen bas Berabgleiten burch einen auf bem Saubtiparren befeftigten Anaggen, ber nach Gig. 24 I af. 19 in ben Sparren etwas eingelaffen ober berfatt werben tann, geichutt. 3ft aber für bie Sauptfparren ein Rehlbalten nothwendig, jo ift es am gwedmäßigften, benfelben ber Breite nach aus amei Solgern befteben ju laffen, mobei eine Bauge eutfteht, biefe mit ben Saubtsparren zu berfammen, und noch bie Dachsparren umfaffen gu laffen, wie foldes Big. 23 zeigt. Bei A mirb ein Schraubenbolgen nolhwendig, bei B genügt ein ftarter, bolgerner Ragel. Die Figur zeigt gugleich, auf welche Beife bie Bfette ein febr ficheres Lager auf bem Reblbaften erhalt, und welchen Querichnitt man berfelben ju geben pflegt, wenn fie aus einem runden Stamme beichlagen wirb. Hebrigens ift es nicht gerabe nothwenbig, ben Rebibalten bopbelt zu nehmen; benn man toun benfelben bei A febr mobl bis auf 3/3 feiner Breite ausichneiben, und bas flebengebliebene Drittel noch 2 Boll in ben Sauptiparren einlaffen, fo bag ber Dachfparren immer noch von bem Blatte B gefaßt wirb, inbem ein "bunbig liegen" biefer Bolger gar nicht nothwendig ift. Auf gang abnliche Weife tann man bie Streben DE, EF, Fig 9 und 11 Taf. 19, mit ben Sauptfparren berbinben, und baburch ben Pfetten eine geficherte Lage geben.

Die Rig. 15 und 17 Zaf. 19 ftellen Binbergefparre bar; in ben Leergebinben, Rig. 16 und 18, fallen bie Sauptiparren und bie an beren Unterftusung bienenben . Solger fort. Mus biefen Leergebinden geht berbor, bag bie Dachbalten ber Leergebinde fur bie Bilbung bes Daches nicht nothig find, und baber gang eutbehrt werben tonnen, wenn man auf eine geichloffene Dede bergichtet. Eben fo ift es beutlich, bag man, (wenn fie fouft Tragfraft genug haben) bie Balfen ber Binbergefparre als Unterguge ober Erager anfeben, und bie gur Bilbung einer Dede

nothigen Balten auch nach der Lange des Gebaudes legen tann; Bortheile, welche die Anwendung biefer Dacher in manchen Fällen rathlich machen.

Die Hauptsparren der eben besprochenen Tader haben gunächst den Zwed, die Pseiten zu unterfüßen, welche ihrerseits den Dachsparren zur Unterfüßen, welche ihrerseits den Dachsparren zur Unterfüßening der Meiten, Es handelt sich dacher immer nur um die Unterfüßening der Pseiten, um dergleichen Tächer bieden zu tönnen. Diese Unterfüßening der Pseiten, Sparren geschesen, indem man sie unmittelbar von den Dachbatten aus durch Psissen unterfüßen, und es entstehen dann die segenannten Stuhlbächer, die wir aber bon denn unterschen mißen, dei welchen die Dachsparren unmittelbar durch Ressbatten unterfüßen worden, da in dem fälle, welchen wir zunächs beiprechen wollen, diese Unterfüßens Durch Pseiten stattsindet. Zene Tächer lonnen wir daher Achstalten —Stuhlbächer, und diese Pfelten-Stuhlbächer neuten.

## 8. 5.

#### Der einfache ftebende Dachftuhl.

Ter einsache fiehende Gulft tann bei einem Sattelbache ohne Restbatten nur dann Anwendung sinden, wenn seine Stuhlpfette zugleich Birftpfette wied, und sich die Ansicht des Binders eines solchen Daches doher nach Big. 1
2 as i. 20, das Lechgeschinde aber nach Big. 2 derzielben Tafel
geftaltet. Die in einem solchen Dache thätig werdenden
Prefjungen lennen wir bereits aus §. 4 biefes Rapitels, indem
lich die bertitale Preffung im Firft oder P = Q Cos²a,
und der Horizontalffaul S = ½ Q sin 2 a ergeben.

Der Längenverband bes Daches wird, wie bieß Fig. 3 Taf. 20 im Längendurchschnitte zeigt, durch Kopfbuge, die bon ben Stufispfoften nach ber Firstpfette geben, und durch bie so gebibeten Driede eine Berfchiebung hindern, hergestellt. Der Stubstpssen CD trifft den Vallen gerade in

en Mitte seiner Länge, und sest docker hier eine Ilnterflühung desselben voraus. Gine solche wird aber sein ein Ilnterflühung desselben voraus. Gine solche wird aber sehr oft nicht gerade in der Mitte den AB vorhauben, sondern etwas außerhaß der Mitte, in E wickticht, angeorduet sein. Beträgt die Entsernung DE nur einige, und nicht mehr als höchstens 4 bis 5 mis, so fannt der Stubstpssen noch unmittelbar auf den Ballen gestellt werden; ist DE den noch größer, so legt man unter den Stubstpssen eine Schwelle, die vernigsknis über der Vallen gestellt, damit auf diese die durch jene übertragene Preffung vertheitt, und nun von drei Balten gemeinschaftlich getragen wird.

Die in der Mitte des Dachraumes flehende Stuhlfäule bersperrt diesen umangenehm, auch hat die ganze Berbindung so wenig Stabilität, daß man sie nur bei ganz flachen Bachern anzuwenden pflegt.

#### §. 6.

#### Der doppelte flebende Dachflubl.

Der bobbelte ftebenbe Dachftubl wird in Berbinbung mit einem Rehlbalten in bem Binbergefparre ausgeführt, wobei letterer aber eigentlich nicht gur Unterftugung ber Sparren, fonbern nur gur Bilbung eines guten Querverbanbes angeordnet wird, als Bange bient, und in ben Leergebinben fehlt. Fig. 4 bis 6 I af. 20 geigen bieje Conftructionen in Quer. und langenschnitten bes Daches. Die iber ben Sparren AC gleichmäßig bertheilte Laft Q mirft in A und C je mit 1/4 Q = Q' = Q''', und in D mit 1/2 Q = Q" vertifal abwarts. In C betommen wir nach ber Richtung ber Sparren (ba bie Firftpfette fehlt), Die beiben gleichen Seitenfrafte V = Q" Cosec a. In D haben wir (wenn wir uns die Berbindung gwifchen Reblbalten und Sparren, wie auch bie bei C, gelost benten) Q" nach einer mit ber Richtung ber Sparren gujammenfallenben und nach einer barauf jentrecht ftebenben Rraft gerlegt gu benten, und erhalten erftere Preffung

$$V' = Q'' \sin \alpha$$

und lettere

Diefe nach vertifaler und horizontaler Richtung gertegt, gibt

$$p = W' \cos \alpha = Q'' \cos^2 \alpha = \frac{1}{2} Q \cos^2 \alpha$$
, und

$$q = W' \sin \alpha = Q'' \cos \alpha \sin \alpha = \frac{1}{2} Q'' \sin 2 \alpha = \frac{1}{2} Q \sin 2 \alpha$$

In A haben wir nach ber Richtung bes Sparrens jest R = V + V' und baraus ben Seitenschub

$$S = R \cos \alpha = Q'' \sin \alpha \cos \alpha + Q''' \cos \alpha \cos \alpha$$

ober

$$S = \frac{1}{4} Q'' \sin 2 \alpha + Q''' \text{ Cotg } \alpha,$$
 which by  $Q'' = \frac{1}{2} Q$ ,  $Q''' = \frac{1}{4} Q$ , mithin  $\frac{1}{4} Q'' = Q'''$ 

$$= \frac{1}{4} Q \text{ iff, jo with}$$

$$S = \frac{1}{4} Q (\sin 2\alpha + \text{Cotg } \alpha)$$

Der Rebloufen hat ber Araft n. q. ber Stuhfpfoften ber Preffung n pm mit rudwirtender Feffigleit zu wöber flegen, wenn n die Angahl ber Leergefparre zwiffen zwei Bindern bedeutet, weil eben so viele Sparren auf ber Pfette liegen.

Sehen wir in D' zwischen Restloatten und Sparren eine charmieratige Betbindung voraus, so muffen wir annehmen, die Piette werde durch ben Bindersparren felbst gar nicht belastet. Im Puntte D' wirten nun auf diese Charmier, d. h. auf den durch beide Holger gezogenen Schraubenbolgen oder Ragel, die beiden Arafite V und 1/2 Q, deren Composante R' ift, welcher der Bolgen oder Ragel mit relativer Festigsteit zu widersteben hat. R' ergatt fich aus

$$R'^2 = V^2 + \frac{1}{4} Q^2 + V Q \sin \alpha$$

nămlid

$$R' = \sqrt{\frac{1}{16}} Q^2 \operatorname{Cosec}^2 \alpha + \frac{1}{2} Q^2$$
$$= \frac{1}{4} Q \sqrt{\operatorname{Cosec}^2 \alpha + 8}.$$

Die Wirtungen, welche nun auf den Kehlbalten flattfinden, ergeben sich, wenn wir V im Huntte D' nach vertitaler und horizontaler Richtung gerlegen, und die vertiale Refultante zu ½ Q addiren. Es sindet sich

unb

$$S' = V \cos \alpha = \frac{1}{4} Q \cot \alpha$$

$$N' = V \sin \alpha = \frac{1}{4} Q,$$

baher ift

$$Z = N' + \frac{1}{2} Q = \frac{3}{4} Q.$$

Die Araft Z hat das Bestreben, den Rehlbalten um den Puntt E' zu breben, d. h. hier abzudrechen. Es missen baher die Admessiungen B und H des Kehlbalten-Querschnitts der Gleichung

$$Z = n \frac{B H^2}{D' E'}$$

entsprechen, und wenn dieses der Fall ift, so wied Z auf den Stubsproffen übertragen, vorausgesest, dos; die Pfette diese um Stubsprossen liegt, und die in ihr wirfsame Vereitälspressung, in Beziehung auf den Puntt E', teinen Hebelsarm bekommt.

Der Spannung S' hat ber Restbalten mit absoluter Feftigfeit ju wöberfteben, während eine Prefjung, burch ben Binbersparren selbst erzeugt, welcher er mit rudwirtenber Festigkeit ju wibersteben hatte, nicht borbanben ift. In ber Pfette selbst ift aber burch bie Belaftung ber Leergesparre eine Preffung

=(n-1) q=(n-1) ¼  $Q\sin 2\alpha$  thatig, wenn n die Anzahl der Leergespärre zwifchen zwei

thatig, wenn n bie Angahl ber Leergefpatre zwischen zwei Binbern bezeichnet. Diese Pressung ift ber Spannung S' gerabe entgegengesetzt, und die Composante beiber ift baber

$$(n-1)^{-1/4} Q \sin 2 \alpha - \frac{1}{4} Q \text{ Cotg } \alpha$$
  
=  $\frac{1}{4} Q [(n-1) \sin 2 \alpha - \text{Cotg } \alpha]$ ,

und wenn wir n = 3 fegen, wie es gewöhnlich ber Fall ift, fo haben wir

 $^{1}$ , Q (2 sin 2  $\alpha$  — Cotg  $\alpha$ ) =  $^{1}$ , Q Cotg  $\alpha$  (4 sin  $^{2}$   $\alpha$  — 1), und es tommt nun darauf an, ob diefer Ausdrud übernapt einen Werth gibt ober nicht, und de ry destibe der negativ wird. Wirb der ganze Ausdrud = 0, was für 4 sin  $^{2}$   $\alpha$  = 1 der Ball fein würde, so erleidet der Resplatten gar teine Prefijung nach itzende einer Nichtung. ist 4 sin  $^{2}$   $\alpha$  > 1, so daß ein positiver Werth eintließt, so hat der Resplatten mit riddwirtender Festlägtit, und sin  $^{2}$   $\alpha$  < 1, mit absoluter Festlägtit zu wöhrstleben.

Sepen wir die gange Liefe bes Daches = a, Die Sobe beffelben = h, fo ift

$$\sin \alpha = \frac{h}{\sqrt{h^2 + \frac{1}{4} a^2}} \text{ unb}$$

$$4 \sin^2 \alpha = \frac{4 h^2}{h^2 + \frac{1}{4} a^2} = \frac{16 h^2}{4 h^2 + a^2}.$$

und es wird nun  $4 \sin^2 \alpha - 1 = 0$ , wenn  $16 h^2$ 

$$\frac{16\,h^2}{4\,h^2+a^2}=1,$$

b. h. wenn 12 h2 = a2 ober

$$h = \frac{a}{\sqrt{12}} = \frac{a}{3,4641}$$

ober nabe = a ift.

In biefem Halle findet baher gar teine Preffung in dem Achstbalten ftatt. Wird h größer als  $\frac{a}{\sqrt{12}}$ , so wird auch  $4\sin^2\alpha > 1$ , und die rüchwirtende Festigkeit des Achstbaltens wird in Anspruch genommen. If aber h tleiner, als  $\frac{a}{\sqrt{12}}$ , so wird auch  $4\sin^2\alpha < 1$ , und es

lommt bie obsolute Befligteit bes Restladtens gur Wirtung. Mus ber geführten Rechnung ergibt fich, baß es unter alten Umftanben, besonbers aber bei flachen Bachern, vortheilhaft ift, bie Berbindung zwischen Rehlbalten und Sparren möglicht fest zu machen.

In ben Leergebinben, wo ber Reblbalten fehlt, haben wir ben Borigontalfdub ber Sparren

$$S = \frac{1}{4} Q (\sin 2 \alpha + \text{Cotg } \alpha).$$

Die Dacher.

31 fig. 4 Ta f. 20 fest ibe Firftpfette, die find inbessen auf verschieden Beise anordnen läst, wenn man bes
nachgewiesenn Bortseits berjesten, namentlich für die Leergebinde, nicht versustig gehen will. Das Rachfliegende ware
wohl, nach fig. 1 Ta f. 21, die Firstpfette burch eine
witte Eubssialte diertig un unterfüßen, woder isch dann auch
die Ropsbüge für den Längenverband anbringen ließen.
Dieß Berfahren hat aber den Rachfleit, das ber Dachraum
abauch sehr versperrt (wenn es auch leineswegs nothwendig
ist, daß die mittlere Stubiläuse mit den beiden außeren auf
einem und demielben Balten steht, und eine bedeutende
Pressung auf den gewöhnlich schwachsten Theil
auf ihre Mitte, übertragen würde.

Man gieht baher häufig die in Fig. 2 Taf. 21 gegeichnete Anordnung bor. Die Wirtung ber Berbindung ertfart sich von selbst, und die thätig werbenden Pressungen sind solgende.

Muf die Firthpfeite wirtl, a Leftragbinde zwissen zwei Sindern der August 18 der Augu

Ferner hoben wir vom der Hette bei D aus (bei aufgelöster Berbindung zwijchen Kehlbalten und Dachsparren, vie Pressung  $V = V_3 Q$  sin  $\alpha$  und jentrecht darauf  $W = n \ V_2 Q$  Cos  $\alpha$ . Aus lehterer folgen, nach vertikaler Richtung auf die Stuhlsäule, vie Pressung  $V = W Cos \alpha = n \ V_2 Q Cos^2 \alpha$ , und nach horizontaler Richtung, oder in der des Rechbaltens q' = W sin  $\alpha = n \ V_4 Q$  sin  $2 \alpha$ . Die Pressungen p und produce in p is p in p

 $p + p' = n \frac{1}{4} Q \cos^2 \alpha + n \frac{1}{2} Q \cos^2 \alpha = n \frac{3}{4} Q \cos^2 \alpha$ 

Die Pressungen q und q' wirken aber einander ents gegen und heben sich daher zum Theil auf, und wir haben q — q' = n 1/4 Q sin 2 \alpha — n 1/4 Q Cotg \alpha Cos 2 \alpha

$$= n^{1/6} Q \left( 2 \sin \alpha \cos \alpha - \frac{\cos^3 \alpha}{\sin \alpha} \right)$$

$$= n^{1/6} Q \left( \frac{2 \sin^2 \alpha \cos \alpha - \cos^3 \alpha}{\sin \alpha} \right)$$

$$= n^{1/6} Q \left( \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} (2 \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) \right)$$

$$= n^{1/6} Q \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} (2 \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)$$

$$= n^{1/6} Q \cot \alpha (2 \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha).$$

Am Fußpuntte jebes Dachsparren wirtt in feiner Langen-

 $R = V + V' = \frac{1}{4} Q \sin \alpha + \frac{1}{2} Q \sin \alpha = \frac{3}{4} Q \sin \alpha$ , mithin ergibt fich ber Horizontalschub in biesem Buntte

S=R Cos  $\alpha=\frac{3}{l_B}$  Q sin 2  $\alpha$  und die Vertilatpressung N=R sin  $\alpha=\frac{3}{l_B}$  Q sin  $^2$  a. Außerdem wirtt in diesem Kunte noch  $l_B$  Q dertilal obvodrts. Addition wir die Vertilalspressung N,  $l_A$  Q (ver n Versparren) und die in der Stuhssläute  $(p+p^*)$  so nuch die Summe = n Q sein, es sit aber auch

103

$$n^{3}/_{4} Q \sin^{2} \alpha + n^{3}/_{4} Q \cos^{2} \alpha + n^{4}/_{4} Q = n Q.$$

Refmen wir auch hier eine charnierartige Archindung wijchen Sparren und Rehlbalten an, wie foldes auf der rechten Sparren und Rehlbalten an, wie foldes auf der rechten Sparren Berbindungspunkte  $\frac{1}{2}$ , Q vertilaf abwärts und  $V' = V = \frac{1}{2}$ , Q vin an in der Richtung des Sparrens, aus beiden findet sich die Rehlutter V' durch die Eleichung

 $R'^2 = V'^2 + \frac{1}{4} Q^2 + VQ \sin \alpha$ .

Rach lothrechter Richtung wirft ferner in diesem Puntte  $\frac{1}{12}$  Q +  $\frac{1}{12}$  vi, Q sin  $\alpha = \frac{1}{12}$  Q sin  $\frac{1}{12}$  a +  $\frac{1}{12}$  Q =  $\frac{1}{12}$  Q Sin  $\frac{1}{12}$  a, welche Aroft sich sur q abbirt, so daß sich die gesammte Horizontalien mit Rehlbasten der Rocht sich die gesammte Horizontalischen mit Rehlbasten

$$S' + q = \frac{1}{8} Q \sin 2 \alpha + \frac{n}{4} Q \cot \alpha \cos^{3} \alpha$$

$$= \frac{1}{8} Q (\sin 2 \alpha + 2 n \cot \alpha \cos^{3} \alpha)$$

$$= \frac{1}{8} Q (2 \sin \alpha \cos \alpha + 2 n \frac{\cos^{3} \alpha}{\sin \alpha})$$

$$= \frac{1}{8} Q \cot \alpha (2 \sin^{2} \alpha + 2 n \cos^{3} \alpha)$$

$$= \frac{1}{8} Q \cot \alpha (2 \sin^{2} \alpha + 2 n \cos^{3} \alpha)$$

$$= \frac{1}{8} Q \cot \alpha (2 \sin^{2} \alpha + 2 n \sin^{2} \alpha)$$

$$= \frac{1}{8} Q \cot \alpha (\sin^{3} \alpha + 2 n - 2 n \sin^{3} \alpha)$$

$$= \frac{1}{8} Q \cot \alpha (\sin^{3} \alpha + 2 n - 2 n \cos^{3} \alpha)$$

Dieser wirft die Pressung  $q'=W\sin\alpha=rac{n-1}{4}\,Q\sin2\alpha$ 

gerabe entgegen und die Composante beider ist daher 
$$S' + q - q'$$

$$\begin{split} &= \sqrt{s} \, Q \operatorname{Cotg} \, \alpha (\sin^2 \alpha (2-2 \, n) + 2 \, n) - \frac{n-1}{4} \, Q \sin 2 \, \alpha \\ &= \sqrt{s} \, Q (\operatorname{Cotg} \, \alpha (\sin^2 \alpha (2-2 \, n + 2 \, n) - 2 \, (n-1) \sin 2 \, \alpha) \\ &= \sqrt{s} \, Q \left( \frac{\operatorname{Cos} \alpha (\sin^2 \alpha (2-2 \, n) + 2 \, n) - 4 (n-1) \sin^2 \alpha \operatorname{Cos} \alpha}{\sin \alpha} \right) \end{split}$$

$$\begin{array}{l} \sin \alpha \\ = \frac{1}{N_0} Q \left( \cot \alpha \left( \sin^2 \alpha \left( 2 - 2 \, n \right) + 2 \, n \right) - 4 \left( n - 1 \right) \sin^2 \alpha \right) \\ = \frac{1}{N_0} Q \left( \cot \alpha \left( \sin^2 \alpha \left( 2 - 2 \, n \right) - 4 \left( n - 1 \right) + 2 \, n \right) \right) \\ = \frac{1}{N_0} Q \left( \cot \alpha \left( 2 - 2 \, n - 4 \, n + 4 \right) + 2 \, n \right) \end{array}$$

= 
$$\frac{1}{8}$$
 Q Cotg  $\alpha$  (sin  $\frac{2}{\alpha}$  (6 - 6 n) + 2 n).  
Sehen wir n = 3, jo ergibt fich

S'+ q - q' = 
$$\frac{1}{8}$$
 Q Cotg  $\alpha$  ( $\sin^2 \alpha$  (6-18) + 6)  
=  $\frac{1}{8}$  Q Cotg  $\alpha$  (6-12  $\sin^2 \alpha$ ).

Segen wir ferner fur sin a ben befannten Werth

$$\frac{h}{\sqrt{h^2 + \frac{1}{4} a^2}}$$
, so ergibt sich

$$12 \sin^2 \alpha = \frac{12 h^2}{h^2 + \frac{1}{4} a^{2'}}$$

und für 6 - 12 sin? a = 0 mußte

$$\frac{12 h^2}{h^2 + \frac{1}{4} a^2} = 6, b. i. h = \frac{a}{2}$$

werben, in welchem Halle anch S'+q-q'=0 und gar feine Presignin in Rehlbalten vorhanden wäre. If h größer als  $\frac{a}{2}$ , so wird auch  $12\sin^2 a$  größer als 6, und S'+q-q' gibt einen negativon Werth, d. der Rehlbalten muß mit rädwirtender Fessiglicht widerschen. In dagegen  $h<\frac{a}{2}$ , so erhält S'+q-q' einen positiven Werth, und es wird die eshiglicht Fessiglicht des Rehlbaltens in Anspruck genommen.

Es zeigt fich baher auch hier ber Bortheit einer festen Breteinbung zwischen Sparren und sechfalten bei flachen Dächern als besonders groß und zwar schon, wenn  $h < \frac{a}{2}$ -wird, also 3. B. schon bei  $\frac{b}{2}$  Dächern

Aus beil Langenversand biefer Tacher ansetangt, so wird bezielbe durch Kopfsäge berolett, welche die Stuhl pfofien mit den Stuchpfetten verbinden. Bis diese feiden Verbambflide nicht in einer Vertilatebene liegen, wie in Tig. 2 Tach, 21 und Tig. 4 Tach. 20, verden die Appfbüge so in die Pfette nud in den Stuchhfolten, auf die halbe Starte, eingeblattet, wie die Fig. 3 Tach. 21 im größeren Nachabes eight.

28as bie einzelnen Berbindungen betrifft, fo wollen wir die ber Fig. 2 Taf. 21 naber betrachten, weil fie bie einfacheren in fich faßt. Es banbett fich bauptjachlich um bie Ruoten bei D und E. Rimmt man ben Rehtbalten boppett, wie es fur die Berbindung beffelben mit ben Charren am zwedmäßigften ift, fo tann man nach Gig. 4 Jaf. 21 Die Strebe A mit Berfatung in ben Rehtbatten und mit einer Art Bapfen noch in ben Stuhlpfoften greifen laffen; ober bie Berbindung nach Fig. 5 Taf. 21 anordnen, in welcher bie Strebe A burch ben Stubipfoften geftust und bon bem boppelten Rebibatten umfaßt wirb. Dierbei erhalt inbeffen bie im Buntte B thatige Breffung Z (fiebe Rig. 4 Zaf. 20) einen ju großen Debelsarm, auch ift ein Schraubenbolgen mehr erforberlich; und bie Ropibuge gwijchen Pfette und Stublpfoften find nicht mehr angubringen, fo bag ber Langenverband nur burch Sturmober Schwebelatten bergeftellt werben fann. Man fann inbeffen auch ben Rehtbatten einfach und ben Stuhtpfoften boppelt nehmen, wie foldes Fig. 6 I af. 21 zeigt. Dier muffen bie Stublpfoften fur bie Streben ausgeschnitten, lettere aber gar nicht geschmacht merben. Die Ropfbuge find noch angubringen, aber die Berbindung bei B ift nicht mehr jo folib wie fruber. Gind feine Streben fiber bem Rehlbalten vorhanden, wie in Fig. 4 Zaf. 20, fo ftellt fich bie Berbinbung bei E biefer Figur einfacher, wenn fie,

wie in Fig. 7 und 8 Taf. 20, mit einfachem ober boppeltem Rehlbalten angeordnet wird.

Die übrigen Berbindungen sochen wir bereits lennen gelernt, und wir wollen daßer nur noch bemerten, daß man die Streben DG und GE sig. 2 Taf. 21 leicht zu einem Hängetverle benüßen kann, wenn es nothwendig wird, den Kelfballen in der Mitte zu flügen. Wended man hierbei eine einsach hölgerne Hängläule an, jo ift es am besten, den Aestibalten doppett zu nehmen; nur werden dann die Streben eine etwos flachere Loge befommen müssen, als bestenen, um sie dachgere Loge befommen mißigen, als die Sparren, um sie dachgläule einen gestorigen Ropf zu erhalten. Der Wintel der Streben mit dem Portsjonte ist alsdam ein anderer, als der der Sparren, worauf in den und verfahren wollte.

# §. 7.

# Der liegende Bachfluhl. Bfetten- und Rebiballenfinbibad.

Der liegende Dachfluhl eutsteht, wenn die Stuhlfaule nicht fentrecht, sondern geneigt gegen den Horizont steht, wie Gig. 7 Zaf. 21 solches in einem allgemeinen Bilde darstellt. Rach der in der Figur angedeuteten Bezeichnung haben wir:

$$V = \frac{1}{4} Q \operatorname{Cosec} \alpha$$
  
 $V' = \frac{1}{2} Q \sin \alpha$   
 $W = \frac{1}{2} Q \operatorname{Cos} \alpha$  (fentrecht auf  $V'$ ),

erner

$$P = W \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\sin \beta} = \frac{1}{4} Q \frac{\cos(\alpha - \beta) \cos \alpha}{\sin \beta}$$

$$K = W \frac{\cos \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{4} Q \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \beta}$$

bann

$$R = V + V' = \frac{1}{4} Q \left( \text{Cosec } \alpha + 2 \sin \alpha \right)$$

$$S = R \cos \alpha = \frac{1}{4} Q \left( \text{Cotg } \alpha + \sin 2 \alpha \right)$$

$$N = R \sin \alpha = \frac{1}{4} Q \left( 1 + 2 \sin^2 \alpha \right)$$

evenjo

S' = K Cos 
$$\beta$$
 =  $\frac{1}{2}$  Q Cotg  $\beta$  Cos<sup>2</sup>  $\alpha$   
N' = K sin  $\beta$  =  $\frac{1}{2}$  Q Cos<sup>2</sup>  $\alpha$ ,

nno

 $N+N'=\sqrt{4} Q (1+2\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha)=\sqrt[3]{4} Q$ , wozin daß in der Sparrenschwelle wirtende  $\sqrt[4]{4} Q$  addirt, die gesammte Vertitatpressung =Q gibt, wie es sein muß.

Rehmen wir den Wintel  $\beta=\alpha$  an, so daß eine Confiruction, wie die in Fig. 8 Ta f. 21 dargestellte entsteht, is bleiben die Pressungen V, V', W, S und N ungeändert und es wird

Die Dacher. 105

$$P = \frac{1}{2} Q \frac{\cos \sigma \cdot \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{2} Q \cot \alpha$$

$$K = \frac{1}{2} Q \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1}{2} Q \cot \alpha \cos \alpha$$

$$S' = K \cos \alpha = \frac{1}{2} Q \cot \alpha \cos^2 \alpha$$

 $N' = K \sin \alpha = \frac{1}{2} Q \cos^2 \alpha$ , base

 $N = \frac{1}{4} Q (1 + 2 \sin^2 \alpha)$  abbirt, aibt mieber  $N + N' = \frac{1}{4} Q (1 + 2 \sin^2 \alpha + 2 \cos^2 \alpha) = \frac{3}{4} Q$ 

Ceten wir enblich & = 900, fo entfteht ber flebenbe Dacffuhl Fig. 4 Zaf. 20, und wir muffen bann auch bie in \$. 6 gefundenen Werthe fur bie berichiebenen Preffungen erhalten, wenn wir in obige Formeln ben Werth für β = 90° einführen. Die bon β abhangigen Werthe find aber

$$P = \frac{1}{2} Q \frac{\cos (\alpha - \beta) \cos \alpha}{\sin \beta} \text{ und für } \beta = 90^{\circ} \text{ wirb}$$

$$P = \frac{1}{4} Q \sin 2 \alpha,$$

ferner

$$K = \frac{1}{2} Q \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{2} Q \cos^2 \alpha$$
, wenn  $\beta = 90^\circ$ ,

enblich

 $S' = \frac{1}{2} Q \operatorname{Cotg} \beta \operatorname{Cos}^2 \alpha = 0$ , weil  $\operatorname{Cotg} 90^\circ = 0$  ift. Es ftellt alfo Fig. 7 Taf. 21 ben allgemeinen Fall bar, und ber ftebenbe Dachftuhl Fig. 4 Laf. 20 erfcheint nur ale ein beionberer. Diefe borftebenben Formeln gelten übrigens wieber nur fur bie Unnahme, bag bie Berbinbung swifden Cparren und Reblbalten gelost ift, und erfterer nur auf ber Bfette aufliegt. Gur bie ameite Unnabme, ber charnierartigen Berbinbung bon Rebibalten und

Sparren, muffen fich inbeffen gang abuliche Relationen er-

geben, wie bei bem ftebenben Ctuble.

Will man abnlich, wie in Fig. 2 Taf. 21, eine Firftpfette anordnen, fo entfleht aus Fig. 8 Taf. 21, wie bie punftirten Linien zeigen, bas Bfettenbach Rig. 17 Zaf. 19, nur bie Saubtiparren burch eine Bange geftust, und in Ria. 7 Zaf. 21 ergibt fich eine gang abuliche Anordnung, mie bei bem ftebenben Stuble Rig. 2 berfelben Tafel.

Die in ben auf ben Reblbalten ftebenben Streben thatiae Breffung ift, wie früher, v = 1/4 Q Cotg a Cos a, und biefe gerlegt fich nach ber Richtung bes Reblbaltens (aber im entgegengefetten Ginne wie P mirfenb) in eine Preffung.

$$\mathbf{p} = \mathbf{v} \frac{\sin \left(\beta - \alpha\right)}{\sin \beta} = 9, \ \mathbf{Q} \text{ Cotg } \alpha \text{ Cos } \alpha \frac{\sin \left(\beta - \alpha\right)}{\sin \beta}$$
$$= 9, \ \mathbf{Q} \frac{\cos^2 \alpha \sin \left(\beta - \alpha\right)}{\sin \alpha \sin \alpha} \text{ unb in eine zweite nach ber}$$

Richtung der Stuhlfäule, 
$$\mathbf{k} = \mathbf{v} \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{4}{N} \cdot \mathbf{Q} \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \beta}$$
. V mird wegen der Tirfthfette jeht  $= \frac{4}{N} \cdot \mathbf{Q} \sin \alpha$  und deher  $\mathbf{R} = \mathbf{V} + \mathbf{V}' = \frac{3}{4} \cdot \mathbf{Q} \sin \alpha$ ,  $\mathbf{N} = \frac{3}{14} \cdot \mathbf{Q} \sin^2 \alpha$  und  $\mathbf{S} = \frac{3}{26} \cdot \mathbf{Q} \sin \alpha$ . Retruet fommt au  $\mathbf{S}'$  noch der Werts

Brenmann . Bau-Conftractionelebre II. Bierte Muflage.

 $S'' = k \cos \beta = \frac{1}{4} Q \cos^2 \alpha \cot \beta$ , und au N' ber Werth N" = k sin \( \beta = \frac{1}{4} \) Q Cos \( \alpha \) hingu; und ber gejammte Borigontalicub am Jug ber Ctubliquie ift nun  $S' + S'' = \frac{3}{4} Q \operatorname{Cotg} \beta \operatorname{Cos}^2 \alpha$ 

Chenjo ergibt fich bie Cumme fammtlicher Bertitalpreffungen gleich

$$^{1/4}Q + Z + N' + N''$$

 $= \frac{1}{4} Q + \frac{3}{4} Q \sin^2 \alpha + \frac{1}{2} Q \cos^2 \alpha + \frac{1}{4} Q \cos^2 \alpha = 0.$ Der Borigontalicub in ben Leergebinden am Suge jebes Sparrens ift nun = 1/n Q sin2 a.

Den liegenben Dachftuhl wenbet man ba an, wo man einen möglichft freien Bobenraum berlangt, ober bie Laft bes Daches auf bie Enben ber Dachbalten transponiren will. Es burfte baber (obne bie Anordnung eines fogenannten Rnieftods) nur ber in Fig. 8 I af. 21 gezeichnete Dadftubl gur Unwendung tommen. Da man inbeffen aus nachgewiesenen Grunben bie Firftpfette nur ungern fortlant. fo wird bas reine Pfettenbach, Fig. 17 Zaf. 19, mit Bangen berfeben, borgugichen fein.

Bas bie einzelnen Berbindungen anbelangt, fo tonnen biefe nach benfelben Grundfagen angeordnet merben, Die mir bereits angegeben und in ben Rig. 3 bis 6 Taf. 21 bargeftellt haben, benn bie ichrage Stellung bes Stublpfoftens macht feinen Unterfchieb. Der Pfette fann man übrigens, wenn fie aus einem runben Stamme beidiggen merben foll. nach fig. 9 Taf, 21, ein frunfed ale Queridnitt geben. wogu man eines ichmacheren Stammes bebarf, als zu einem rechtedigen Querichnitte. Der Langenverband bes Daches lagt fich burch Ropfbuge erreichen, wie bei bem ftebenben Stuble, ober man tann Sturmlatten in Form bon Unbreastreugen zwifden ben Bfetten anordnen.

Gine mehr als einmalige Unterflugung ber Dachfparren gwijchen ben Enben lagt fich bei Anwendung eines Bfettenft ublbaches nicht mobl erreichen, und fur biefen Rall ift bas reine Pfettenbach borgugieben, wenn man nicht ein Rebibaltenftubibach confiruiren will, bie mir jest tennen lernen wollen.

Die Rehlbaltenftublbacher 'unterfcheiben fich wieber in folde mit ftebenben und liegenben Stublen, je nachbem bie Stuhlpfoften fentrecht ober geneigt fteben.

Bei benfelben bat jebes Dachgebinbe, alfo auch bie Leergebinde, einen Rehlbalten, und bie Stuhlpfetten liegen unter biefen Reblbalten, um ihnen als Stute gu bienen.

hiernach zeigt Fig. 10 Taf. 21 einen Binber, ober bas Binbergefparre mit einfachem, ftebenbem Dad. ftuble, und Big. 11 zeigt bas bagu gehörige Leergebinbe.

Denten wir uns ben Sparren bei I) nur aufliegenb. fo ift bie bier wirfiame Bertitalbreffung 1/2 Q fmenn namlich D bie Ditte bon AC bezeichnet) nach zwei aufeinanber rechtwinklig flebenden Richtungen zu zerlegen, und wir erhalten, mit Beziehung auf die in der Figur angegebene Bezeichnung:

$$V = \frac{1}{4} Q \operatorname{Cosec} \alpha$$
  
 $V' = \frac{1}{2} Q \sin \alpha$   
 $W = \frac{1}{2} Q \operatorname{Cos} \alpha$ 

und aus letterer Preffung wiederum

P = W sin a = 1/4 Q sin 2 a.

unb

$$K = W \cos \alpha = \frac{1}{2} Q \cos^2 \alpha$$

Der Sparrenschub ergibt sich aus. R Cos  $\alpha = (V + V')$  Cos  $\alpha$ =  $\frac{1}{4}$  Q (Cosec  $\alpha + 2$  s in  $\alpha$ ) Cos  $\alpha$ =  $\frac{1}{4}$  Q (Cotg  $\alpha + \sin 2 \alpha$ ), we object in also Gebinden also are is.

Die vericiebenen Preffungen ergeben fich wie bei bem einfachen Stuffe:

$$\begin{array}{c} V = \ ^{1}\!\! /_{2} \ Q \ \sin \alpha \\ V = \ ^{1}\!\! /_{1} \ Q \ Cosec \ \alpha \\ R = V + V' = \ ^{1}\!\! /_{1} \ Q \ Cosec \ \alpha + 2 \ \sin \alpha) \\ S = R \ Cos \ \alpha = \ ^{1}\!\! /_{1} \ Q \ (Cosec \ \alpha + 2 \ \sin \alpha) \ Cos \ \alpha \\ = \ ^{1}\!\! /_{1} \ Q \ (Cosec \ \alpha + 2 \ \sin \alpha) \ Cos \ \alpha \\ = \ ^{1}\!\! /_{1} \ Q \ (Cosec \ \alpha + 2 \ \sin \alpha) \ Cos \ \alpha \\ N = R \ \sin \ \alpha = \ ^{1}\!\! /_{1} \ Q \ (Tosec \ \alpha + 2 \ \sin \alpha) \\ W = \ ^{1}\!\! /_{1} \ Q \ Cos \ \alpha \\ P = W \ \sin \ \alpha = \ ^{1}\!\! /_{1} \ Q \ \sin \ 2 \ \alpha \\ K = W \ Cos \ \alpha = \ ^{1}\!\! /_{1} \ Q \ Cos^{2} \ \alpha, \end{array}$$

Rimmt man hier eine charnierartige Berbindung zwiichen Sparren und Achsbalten an sliege die rechte Seite Ber Figur), so wird S = 0 und in D wirten 1/2 Q bertital, und V nach der Richtung des Sparren, woraus die Composante R' zu bestimmen ift. Ferner wirkt in D bie Bertikalpressung

$$Z = \frac{1}{2} Q + V \sin \alpha = \frac{1}{4} Q (2 + \operatorname{Cosec} \alpha \sin \alpha)$$
$$= \frac{3}{4} Q$$

und ein Horizontalichub S' = V Cos a = 1/4 Q Cota a. Man ficht baber, bak eine tuchtige Berbinbung bes Rehlbaltens mit bem Sparren bortbeilhaft, und baber bier eine Berblattung ber gemobnlichen Bergapfung borgugieben ift; ebenfo bat man Gorge gu tragen, bag bie Lange DE nicht ju groß wirb, bamit bie Bertitalpreffung Z teinen zu großen Debefegrm befomme. Dan ftellt baber gewöhnlich bie Stublfaulen bicht an bie Sparren; 2 bis 3 Fuß wird man inbeffen bie Entfernung DE immer betragen laffen burfen, wenn man baburd bie Rebibalten in ihrer freiliegenben Lange jo beidranten tann, baß fie teiner weiteren Unterftugung bedurfen. Birb biefe inbeffen nothwendig, fo bringt man mobl eine britte Ctublwand an, indem man biefelbe unter ber Ditte ber Rehlbalten anordnet, und fagt, ein foldes Dach babe einen breifachen ftebenben Dadftubl. Gine folde mittlere Stuhlmand hat aber ben Rachtheil, bag fie ben Dachraum gerabe an ber gangbarften Stelle beengt, und tommt baber felten gur Anwendung.

Biefer Uebessind tann durch eine ähnliche Anordnung wie in Fig. 2 Tas. 21 umgangen werden, wenn man über dem Rehlbalten zwei Streben andringt, die eine Hängsaute und mittelst dieser den Rehlbalten flühen; zugleich ist hierdurch Gesegnischt gegeben, die so nügliche Frschlette anzuordnen.

Die in einer solchen Berbindung erwachenden Kräfte können gang nach ben in §. 6 diese Rapitels gegebenen Formeln berechnet werden, so daß wir hier darüber hinweggeben und uns zu den Details wenden können.

Abrauf es hier zunächt antonmet, ist die Verbindung zwischen Sparren, Kechkoltten, Stuhstpfoften und Pietet, denn die Verbindung der Sparren unter sich an der First und mit den Balten am Fuße bleibt ganz so, wie wir sie bereits erörtert und in den Figuren auf Tas. 19 dargefellt hoden:

Die fragliche Berbindung mird gemöhnlich nach Big. 13 Za f. 21 angeorduct, indem ber Restladten mit dem Sparren durch einen berbohrten schäden Zapfen berbunden, der erstlere auf die Stusspfeitet aufgefämmt oder aufgedollt, und der Stusspfissen in die Pfette verzapst und verbohrt wird.

Diese Arbindungsweise hat aber dem Rachtfeil, daß ber Kehlbalten mit dem Sparren taum als verdunden angesem werden taum; dem die Artöbstung ist die die nicht lauft is dellier, und ist der hölgene Ragel zerbrochen oder verfantt, so faun der Sparren nur als aufliegend und nicht als charnicratig mit dem Restlodlen verbunden angesehen

Die Dacher. 107

werben. Die Berbindung gwifden Reblbatten, Pfette und Stublpfoften ift ebenfalls feine "fefte"; beun fobalb ber Achtbalten aus dem Ramme gehoben wird, mas leicht gefcieht, fo ift die Berbindung aufgehoben, fo bag bie gange in Fig. 13 Zaf. 21 bargeftellte Berbinbung ein "fefter Anoten" nicht genannt werben tann Dief ift aber ber Fall, wenn man bie Anordnung nach Gig. 14 Taf. 21 in ter bon Moller angegebenen Beife trifft. Dier bilben bie brei Bolger, Sparren, Stublpfoften und Rehlbalten. einen "feften Anoten", weil fie ein unberichiebliches Dreied bilben, und bie Pfette bat eine ebenfalls burdans geficherte Lage. Diefelbe ift feilwarts etwa um zwei Boll ausgeichnitten und um eben fo biel ber Stublpfoften, fo bag beibe Bolger etma 4 Boll in einander eingreifen, woburch ein Berichieben, nach ber Lange ber Pfette, febr fraftig berhutet wirb; ba nun ferner ber Reblbalten ebenfalls um 1 1/2 bis 2 Boll ausgeschnitten ift und bie Bfette umfaßt, fo ift eine Bewegung ber Pfette überhaupt nicht bentbar, benn die lettere Berbindung macht auch eine Drebung um ben Buntt a unmöglich, ohne bag ein Bolgen ober bergl. Die Pfette an ben Stublpfoften befeftigte. Es ift bierbei feineswegs nothig, bag Sparren, Rebibalten und Stublpfoften bundig liegen, fonbern es genügt, wenn die Blatter ber beiben legigenannten Bolger eine Starte bon 2 3oll erhalten und etwa 1 bis 1 1/2 Boll tief eingelaffen werben.

Das Aufschlagen eines solchen Linders sie zwar etwas wemiger bequem als bei der grwohnlichen Anordnung, doch dürfte dieser den den Auswerteilen haufig gemachte Einwand, gegenüber der jedensalls besteren Berbindung, wohl teine Beachtung verdienen. Man kellt zurest den Einhlepfösten auf und verdindet diesen mit dem Sparren, dann wird die Piette eingelegt und die zum Ausberingen des Kehlbottens durch einen prodisch zu gegebalenen Alammers daren vor dem "Kanten" berwahrt, zuseht der Kessbatten und sien Kutt mit dem Sparren verdouft der keiter, aber auch freiligt seuere, verbolkt.

Die Langenverbindung bes Daches wird burch Ropfbuge, Die von ben Stuhlpfoffen nach ber Pfette geben, erlangt. Bei einer Anordnung noch Tig. 13 Taf. 21 werben biefe eingegapft und verbohrt, nach der in Fig. 14 Laf. 21 gezeichneten aber, sonnen sie nur in die Pfette verzapft werden, während sie in die Stuthspfossen mit schwalzeich werden. Sollen über dem Arhibalten Etreben aufgestellt werden, so ist die Verführung gang nach den die verden, so ist die Verführung gang nach den die die Ber der die Verführung dan nach den die die Ber Leichspfossen Anderungen anzurdenen, dem die die Verführung dar der Stuthspfossen, wie in den eben genannten Figuren, auch doppett genommen werden sonnen. Lucktet ein.

Den gewöhnlichen liegenben Dachftubl ftellt Fig. 1 Iaf. 22 bar. Er tft im Allgemeinen nach benfelben Brinsipien conftruirt, wie ber ftebende, nur tommt noch ein befonberes bolg, ber Spannriegel M, bingu, ber bie unmittelbar unter ben Sparren liegenben ichragen Stublfaulen auseinander balt, und felbit wieder burch Ropfbuge, Die bon ben Stubliaulen ausgeben, geftust und mit letteren beffer verbunden wirb. In ben Leergebinden fehlt ber Cpannriegel, wie bief Gig. 2 Inf. 22 zeigt, und fie unterfcheiben fich in nichts bon ben Leergebinben ftebenber Dachftuble, als burd bie etwas veranberte Beftalt ber Stubipfette. Bei A Fig. 1 ift eine Stuhlichwelle angebracht, welche bei biefer Conftruction felten fehlt, obgleich fie eigentlich nicht nothig mare, ba an biefer Stelle eine Bertheilung bes, burch bie Ctubffaule auf ben Ballen übertragenen, Drudes unnothig ericeint. Gie berbinbert aber bas ftarte "Berloden" bes Binberballentopfs und hilft ben Langenverband bilben, indem bon ihr aus Jugbuge nach ber Stublfaule geben, fowie Ropfbuge bon biefer jur Pfette, wie foldes ber Langenburchichnitt Fig. 3 zeigt.

Deuten wir und die Pfette in der halben Höße des Sparens, so wirth sier in jedem Gebinde 1/2 Q vertitälabwärts. Diese Pressiung müssen wir und in zwei Composante zertigt deuten, von denen die eine in die Richtung
des Sparens sällt, die andere sentrecht darauf gerichtet ist.
Auf den Bezeichnungen in dem Leergebinde Fig. 2 A af. 22
eraibt sid:

$$V'_i = \frac{1}{\ell} Q \sin \alpha$$
 unb  $p = \frac{1}{\ell} Q \cos \alpha$ ;

lettere Preffung, nach ber Richtung bes Rehlbaltens und parallel mit V' gerlegt, gibt:

 $W = p \operatorname{Cosec} \alpha = \frac{1}{2} \operatorname{Q} \operatorname{Cosec} \alpha \operatorname{Cos} \alpha = \frac{1}{2} \operatorname{Q} \operatorname{Cotg} \alpha$ , unb

$$V'' = p \operatorname{Cotg} \alpha = \frac{1}{2} \operatorname{Q} \operatorname{Cotg} \alpha \operatorname{Cos} \alpha$$

In den Lectgebinden muß nun der Restlaaten der Pressung W mit rüdwirtender Bestligteit widerstehen, wahrend die Pfette der Pressung V" mit resativer Festigkeit Widerstand leisten muß. Dietbei nehmen wir an, daß der Sparren erst durch den Restlaaten, auf welchem er sofe aufliegt, auf die Psette wirtt.

<sup>\*)</sup> Unbequem ift die Lage ber Pfelle feitwarts ber Pfoften, wenn fie jugleich als Bandpfette bienen foll, wie bieg bei Wohngebanden febr oft ber Rall ift.

Diefelden Beziehungen finden in dem Bindergesparre fig. 1 Ta f. 22 flatt, nur ift es zweifelhaft, ob der Kelfe balten oder der Spannetigef der Pressung W Midderstand leiftet, und da sowolf das Eine wie das Andere flattlinden nun, so millen beide, einzeln sie fig. die beiter Bressung gewachsen jein. Deshalb fonnte eigentlich in dem Bindergesparre der Kelsbalten gang felden, wenn man ihn nicht für das Kelssallen flat Balten berandte.

Der Spannriegel ift baber einer Preffung W = 12 Q Cotg a ausgefest, nut auf die Stubifaulen werden durch die Preffungen v" der Leergebinde übertragen, so das sich, wenn n dergleichen Gebinde zwischen gwei Bindern workanden find,

$$V'' = \frac{11}{9} Q \text{ Cotg } \alpha \text{ Cos } \alpha \text{ ergibt.}$$

Diese Preffung zerlegt fich im Fußpuntte ber Stuhlfaule nach horizontaler und vertitaler Richtung; und es ergibt fich erftere

$$S' = V'' \text{ Cos } \alpha = \frac{n}{2} \text{ Q Cotg } \alpha \text{ Cos}^2 \text{ } \alpha \text{ unb}$$

legtere

$$N' = V'' \sin \alpha = \frac{n}{2} Q \cos^2 \alpha$$
.

Im Hußpunkte des Sparrens haben wir  $R=V+V'=\frac{1}{4} Q \operatorname{Cosec} \alpha + \frac{1}{4} Q \sin \alpha = \frac{1}{4} Q (\operatorname{Cosec} \alpha + 2 \sin \alpha)$ , und daraus den Horizonkalköuß

$$S = R \cos \alpha = \frac{1}{2} Q (Cotg \alpha + \sin 2 \alpha)$$

unb

$$N = R \sin \alpha = \frac{1}{4} Q (1 + 2 \sin^2 \alpha)$$

Minmt man auch bier, wie in den frührern fällen, dei D eine charnierartige Verbindung zwischer Sparren und Kelbsalten an, so wird der Vorizontalschufen Mehre des Sparrens ebenfalls, aufgehoben, und es treten überhauft dienig erdrett haben. Schnis lassen sich wie in der Figur puntirit angedeutet, über dem Kelbsalten im Paar Erreben auffellen, um eine Pirspirtte anzubringen und den Kelbsalten und Spannriegel durch eine Pängläule zu unterfätzen. Da es sinden ich nicht felten dergleichen Gonstructionen, besonders aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, bei welchen diese Hangläule bis auf den Jauptbalten hinabericht und keinen der Witte fühlt.

Was die einzelnen Berbindungen dei einem solchen Zachstubte anbelangt, so ist es wieder der Anoten dei D, Jig. 1 2 af. 22, der besonders im Betracht gesgam zu werden verdient. In Jig. 4 ist derfelbe in größerem Maßehabe dargestellt. Der Kehlbalten ist, wie gewöhnlich, in den Sparren bergaptt, verbohrt und mit der Pfette durch Bertammung verbunden. Lehtere hat im Cuerschnitte zwei Seiten parallel zu dem Sparren, die untere sentrecht auf diese Richtung, und die odere parallel dem Kehlbaltung und die odere parallel dem Ressibalten gerichtet.

Sie ruht in einem Musichnitt ber Ctubifanle, bie augerbem noch mit einem furgen, unberbohrten Bapfen in Diefelbe Die Stublfaule liegt unmittelbar unter bem Sparren und greift mit einer Berfagung nebft Bapfen in ben Reblbalten. In ihrem Bufe fteht bie Stublfaule mit einem unberbohrten Bapfen in ber Stuhlichwelle, und gemobnlich auch noch mit einem geringen Theile ihres Querichnitte unmittelbar in bem Binberbalten. Die Form bes Queridnitte ber Stublichwelle bilbet ein Funfed mit brei rechten Winteln bei a, b und c, wie bieg Fig. 5 zeigt. Die Stublichmelle foll, außer bem früher angegebenen 3mede, bie Fugbuge ber Ctublfaulen aufgunehmen, auch noch ein nachtbeiliges Berlochen bes Baltentopfs berbuten. Ift aber bas Dach nicht fehr belaftet, jo bag bie Cpannung S' am Fug ber Stublfanle nicht febr bebeutenb ausfällt, alfo and ber Wintel a nicht gu tiein, fo tann man Die Schwelle fortlaffen und bie Stubliante mit einem geachielten Bapfen unmittelbar in ben Balten einjegen, wie bieg in Big. 6 bargeftellt ift.

Der Spannriegel greift mit Japfen und Berfagung in bas Blatt der Stufffülle und wird hier gewöhnlich verbohrt, baher bebarf diese neben der Pfette fechen fichierebe Blatt einer Starte von 31/2 dis 4 Joll. Die Aopföuge zwifden Stubsfäule und Spannriegel werden eingezahrt, gewöhnlich aber auch noch mit einer Versaung veriehen und berbottet.

Dan fieht mobl, baf bei einiger Tiefe bes Gebaubes, ber Spannriegel, und in ben Leergebinden auch ber Reblbalten, bald zu lang werben, um obne eine Unterftütung swifden ben Endpunften, fich felbft, ober gar noch eine frembe Laft zu tragen. Gewöhnlich wird bann in ber Mitte noch bie Stublmand eines ftebenben Stubles angeordnet, und bamit die Bfette berfelben alle Rehlbalten unterftuken fann, obne bak man unter benielben Auffütterungen anbringen mußte, fo legt man biefe Pfette gwifchen ben Reblbalten und ben Spannriegel ber Binbergefparre, und gapft ben bertifalen Ctublpfoften in letteren ein, wie bieg in Fig. 7 Iaf. 22 bargeftellt ift. Die Ropfbuge gwifchen Stublpfoften und Spannriegel wurben nun aber leicht ein Durchbiegen bes letteren berurfachen, wenn man nicht bie erfleren mit bem Spannriegel überblattete, und in ben Rehlbalten und in bie Stublfaule ebenfalls mit einem fcmalbenichwangformigen Blatte einliege. Durch bieje Anordnung geht übrigens einer ber am meiften gerühmten Bortheile ber liegenben Dachftuble, ein freier Bobenraum, größtentheils wieber verloren.

Der flehende und liegende Dachflußl find die am häufigften jur Anweirdung tommenden Conftructionen, sowohl bei den Pfetten- als bei den Rehlbaltendadern, webhalb wir die gegenseitigen Bor- und Rachtheile beider etwos naher besprechen wollen, Die Dacher. 109

Der ftebenbe Dadftubl, befonbers nach ber in Rig. 12 E af. 21 gezeichneten Anordnung, bat unftreitig ben Borgug ber Ginfachbeit, leichteren Bearbeitung und Solgeriparnik. indem bie fentrechten Stuhlfaulen immer ffirger als bie idrägliegenben werben, angerbem bie Spannriegel fortfallen und tein ftorfes Dolg gu ben Stublfoulen erforberlich ift. 213 Rachtheile muffen wir auführen, bag ein großer Theil ber Dachlaft auf Buntte ber Binberbalten übertragen wirb. bie nun einer besonbern Unterftukung beburfen, mabrend bei bem liegenben Ctuble alle Bertitalpreffungen auf bie, immer ficher unterftugten, Enben ber Balten redugirt merben. Der flebenbe Stubl verfperrt burch feine Ctubliaulen ben Dadraum, mabrent ber fiegenbe biek gar nicht thut : und eine Anordnung bes ftebenben Stubles in mehreren Stodwerten übereinanber ift gerabegu unausführbar, mab. rent bieg bei bem liegenben Stuble mobl augeht. Dagegen ift aber ber ftebenbe Dachftubl, auch bei bem fleinften Dadwintel, mit gleicher Leichtigfeit auszuführen. Der liegenbe Dachftubl ichafft einen fre'en Dachraum, wenn nicht eine Stublmand in ber Mitte nothig mirb. mas inbeffen icon bei 40 Guß tiefen Gebauben ber Rall fein burfte, wenn man nicht febr ftarte Bolger au ben Reblbalten bermenben will; ferner redugirt er bie Laft bee Dades bollftanbig auf bie immer ficher unterflütten Enben ber Balten. Rad Ria, 4 Taf. 28 ift ber liegenbe Dadftubl auch in mehreren Stodwerten über einanber ausführbar, was besonbers früher mohl vorgefommen, obgleich bie Conftruction burchaus nicht ju empfehlen, und in einem folden Falle ein Pfettenbach vorzugiehen ift. 2118 Rachtheile muffen wir bie ichwierigere Anfertigung, ben großen Solgaufwanb, fcmere Reparatur einzelner Berbanbftude und bie Beidrantung auf fteile Dadmintel anführen; benn icon wenn bas Dach flacher als ein Bintelbach ift, wird bie Ansführung ichwierig, weil bie Ctublfaulen gu flach ju liegen tommen, und ber Borigontalicub am Guß berfelben fehr bebeutenb mirb. Die Stuftfaulen erforbern in ber That fehr ftarte Bolger, weil fie am oberen Theile, wenn bie Ctubipfette auch nur 6 3oll breit ift, gegen 10 Boll boch fein muffen, und am unteren Enbe wegen ber Schwelle gegen 7 Boll. Diefe Starte ift aber fur bie Preffung, welche fie auszuhalten haben, übermania grok und baber burd bie Babl ber Rufammenfegung eine Bolgberichwendung herborgerufen. Wenn eine Reparatur ober eine Erneuerung ber Pfette ober ber Ctublfaule nothmenbig wirb, fo ift bei ber funftlichen Bufammenfegung Diefer Bolger, eine folde ichmer anszuführen, und jebenfalls umftanblich und toftibielig. Um oberen Enbe ber Ctublfaule ift aber eine Beschäbigung bei nicht absolut bichter Ginbedung leicht möglich, ba bier etwa einbringenbes Baffer nicht leicht verbunften, und baber Bergnlaffung gur Saulnif geben tann.

Der lestgenannte Uebessand tritt gwar hauptfächlich nur bei Achsbalkenkachern besonders hervor, boch auch bei Apfettendachern find die übrigen Rachtheile bes liegenden Stubls vorbanden.

Da nun aber die Handtvortheile eines solchen Dachfinhis, der freie Dachraum und die Redention der Last auf die Battenenden, dei unfern gewöhnlichen Wohndaufern, dei denen es weder an Schiedendenden zur Unterflipung der Etuhlsaufen des stehenden Dachfuhls fehlt, noch der freie Dackraum, wegen der Benitzung desselben zu Dachfaummern, von großem Werste ist. so wird dei dieser datumg den Gebäuden der stehende Dachfuhl immer den Vorzug der der intefande Pachfuhl immer den Vorzug der in einfaches Pfettendach auch diesem worziehen wisch

# §. 8. Llache Dächer.

Unter flacen Babern haben wir alle bie verftanben, bei welden bie fentrechte Bobe tleiner als ber fünfte Theil ber Tiefe, b. h. nach ber bon uns gebrauchten Bezeichnungsart,

Das einfache Sparrenbach Rig, 1 Iaf, 19 3, B. mirb bei einem flachen Dache nicht angewendet werben, eber noch bas Pfettenbach Gig. 15 berielben Tafel. Da inbeffen ber Borisontalidub am Gin ber Sauptiparren mit ber 216nahme bes Dadwintels machet, ber am Guß eines auf einer Firftpfette aufliegenben Dachiparren aber mit ber Abnahme biefes Wintels ebenfalls fleiner wirb, jo liegt es febr nabe, Pfettenftublbacher mit einer Firftpfette anzumenben, und ba bie Ginwirfung bes Sturmminbes auf ein flaches Dach nicht leicht gefährlich merben fann, fo orbnet man baufig fo viel ftebenbe Stublmanbe an, als bie Unterflugung ber Sparren verlangt, ohne bieje Banbe burch Rehlbalten ober Bangen mit einauber gu berbinben. Die Anordnung einer Firftpfette mirb bei biefen Dadern immer nothig, und eine Conftruction, wie fie in Fig. 9 Taf. 22 gezeichnet ift. murbe burchaus nicht zu empfehlen, fonbern in jebem Bebinbe noch mit einem gangenartigen, mit bem Sparren feft verbundenen Rehlbalten, wie folder punttirt angebeutet ift, gu berfeben fein. Bingegen tann bem in Gig. 8 Zaf. 22 gezeichneten Berbanbe fein Bormurf gemacht werben.

Was die einzelmen Verbindungen anbelangt, so tennen wir dieselben bereits und haben nur in Beziechung albe Berbindung der Sparren am Frift hingugusigen, daß man, bei gang stachen Täckern, statt der Uedersblattung und Verbohrung, oft auch an jeder Seite ein einzölliges Verelstäd mit langen eisernen Rägeln zu befestigen psiegt.

8, 9,

# Dacher in mittelbarer Verbindung mit der Balbenlage.

Um mehr Ranm unter dem Dache zu gewinnen, und besioders um eine Erleuchtung biese Raumes, bequemer als durch Dachsenster, dewirten zu somen, hat man in neuerer Zeit Dacher construiet, dei welchen die Frontwander Geschicht und der Bedacht über die oberste oder Dachbaltenlage hinauf gesührt sind, so das leigtere tiefer liegt, als der Auf der Seharten, und diese docker nicht mehr in unmittelbarre Leve gewöhnlichen Stockwertelssche Bester nichtige, unter der gewöhnlichen Stockwertschiede Bester und zu mennen, und da sich der den wohl eine Anterward zu mennen, und da sich der den wohl eine Anterward zu mennen, und da sich der den dock einen Anterward zu erweiten soch ein von Aniewänden begrenztes bildet, so hat man diese, einen Aniesolad, und das Dach ein solches "mit Ausliched" genannt.

Die Dobe biefer Aniewande ift sehr verschieden, liegt aber gewöhnlich zwischen 3 und 7 Jus. Für die Dach-construction ist diese hose siemlich gleichgültig, sobald die Vereindung zwischen dem Sparrensuße und bem Ropfe der Dachbalten einmal ausgehoden ift.

Die Dächer können Pfettens ober Rehtballendächer sein, iberhaupt unter Zugrundlegung der bisher desprochenen Constructionen angeordent orerden, wobei es num nicht mehr nöthig ist, daß die Dachbalten nach der Tiefe der Gebäude liegen. Aur bei den eigentlichen Pfettendächern ohne Stuhl müssen wenigstens die Binderdalten in dieser Richtung liegen. Hieraus solgt jogleich, daß dei dieser Auchtung liegen. Hieraus solgt jogleich, daß dei dieser Auchtung die Angahl der Sparren nicht mit der der Zachern auch die Angahl der Sparren nicht mit der der Auflen übereinzustummen brancht, was in manchen Fällen von Rusen sein fann.

Ob ferner bie Aniewande, b. h. die Erhöhung der Uminagswande über die Dachbaltenlage, von Holz ober von Setein sind, übt auf die Dachsonstruction teinen wesentlichen Einflig aus; und es geben die hierans bezüglichen Vereschiedenheiten aus den betressen Figuren beutlich hervor.

Im Allgemeinen ift bei biefen Dadern zu bemerten, daß die Gelligleit der Conftruction durch die Alufebung des unverschiebliden Dreieds, welches durch zwei Sparren und ben zugehörigen Dadhollen gebildet wird, leibet, und baß dieselbe durch andere Mittel niemals auf so einsachem Wege

und mit so wenig Mitteln erreicht werben sonn. Anderentheils sind aber eine bessere Benügung des Tachraucht mid eine zwedmäßiger anzwordnende Beleuchtung dessen, wozu noch eine oft sehr erwünschte größere höhe der Umjangswände für die Achiteltur der Hackiteltur der überwiegende Bortheile, daß man in neuerer Zeit sost nur noch Bächer mit Kniewänden construirt.

Da bie gegenseitige Berbindung ber Sparrenfiße eines und besselben Bebindes durch einen Balten hier sortstätt, so muß die Construction darauf hinzielen, den Horigontalischen der Buffe der Sparren auf ein Minimum zu reduciren, um die Elabistiat der Aniewand nicht zu gesährben. Hiernach empflicht sich dor allen Dingen die Ausbrung einer Firstplette und die Anbringung eines sangenartigen Acht alten Dingen die eines sangenartigen Acht alten

Wir wollen nun die in Rebe ftehende Conftruction unter Zugrundlegung ber bisher besprochenen Spfteme tennen fernen.

Wenn bie Aniewand nur eine geringe Sobse hat, so lägen bie Aniewand nur eine geringe Sobse hat, so läb bie isigen Bestellung der Bestellung d

3ft für die Dachfparren eine mittlere Unterflüßung nöhig, so ordnet man in den Bindern (wie in unserer Figur gezichnet) einen Rehlbalten an, der aber beide Sparrenpoare zongenartig umsassen mit die biese verbolgt sein muß, wodurch die Zwischenpelte ebenfalls eine sehr gesicherte Lage bekommt. Der Juß der Dachsparren ruht, bei einer massiben Anietwand, auf einer Sparrensswelle, bie wie eine Mauerclatte auf der Aniemauer liegt, und bei einer höhzernen Anietwand auf der Riefet derfeben.

Die in einer solchen Confluction erwachenben Aröfte und Pressungen lassen fich nach bem bereits Borgetragenen leicht ermitteln, weishalb wir, um Wiederholungen zu vermeiden, die Entwicklung der betreffenden Formeln dem Privatsleiße unserer Lefter überlassen, und nur solgende Bemerlungen noch binutsstan.

In den Lehngebinden, Fig. 2 (in welchen der Rehlbalten schlt) ergibt sich am Huße des Sparreis nach 8. 4  $\odot$ . 99 ein Derigonalsschus S =  $^3 k$ , Q sin 2  $\alpha$ , und eine Bertitalpressiung N =  $^{1}k$  Q (1 + 3 sin  $^2$   $\alpha$ ). Beide wirten aus die Sparsenschus S wird aus Trehung der Knienand um den Pauntt B mit voller Kraft wirten, wenn die Reibung der Sparrenschwelle auf der Manaroberschaft größer als S ist. Welch nicht der Fall, so wirde größer als S ist. Welch nicht der Fall, so wirde die Sparrenschwelle auf der Manteroberschafte größer als S ist. Welch nicht der Fall, so wirde die Sparrenschwelle nichten.

Rennen wir baber ben Reibungscoeffizienten f, fo muß

111

$$f / Q (1 + 3 \sin^2 \alpha) > 3/ Q \sin 2 \alpha$$

fein.

Rach unferer fruberen Bezeichnungsweise ift aber

$$\sin^2\alpha = \frac{4h^2}{4h^2 + a^2}$$

unb

$$\sin 2\alpha = \frac{4 a h}{4 h^2 + a^2}$$

Demnach haben wir

$$\sqrt[4]{4} f \left(1 + \frac{12h^2}{4h^2 + a^2}\right) > \sqrt[3]{8} \frac{4ah}{4h^2 + a^2}$$

ober

$$f 16 h^2 + a^2 > 6ah$$
,

und nehmen wir  $f = \frac{1}{3}$ , so müßte  $16h^2 + a^2 > 18ah$ 

h = a haben wir 17 > 18,

und für

$$h=\frac{a}{2}\quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad 5>9 \text{ i. f.}$$

hieraus erhellt, bag ein bloges Auflegen ber Sparrenichwelle auf bie Mauer in allen ben Fallen, in welchen bie Dobe bes Pfettenbaches geringer ift, als bie Bebaubetiefe, ungulaffig erfceint. Gie muß baber, etwa nach Fig. 1 und 2 Taf. 23, um mehrere Bolle in bie Dauer berfentt werben, fo bak wenigstens noch 1 Suk Mauerwert babor fteben bleibt. Diergu ift aber eine Starte ber Rniemand bon 1 1/2 Tug ober 1 1/2 Badfteinlangen erforberlich, und wo eine folde nicht borbanben ift, thut man beffer eine eigene Aniewand aus Schwelle, Pfoften, Pfette und ben nothigen Bugen bestehend, hinter bie Mauern gu fegen, wie biek in Rig. 1 Taf. 24 bei A angenommen ift, wenn man bie Sparrenichwelle nicht etwa auf bie Art hinter ber Dauer befestigen will, bag man in angemeffenen Entfernungen Rragfteine in biefer einmauert, auf ber fie rubt, Ria. 2 Taf. 24 bei B.

Ift die Lage ber Sparrenschwelle gegen Verschiebung gesichert, so muß in Beziehung auf die Stabilität ber Aniewand ber Gleichung

$$SH = \frac{1}{2} Hb^2q + \frac{1}{2} bN$$

ober


$$SH = \frac{1}{2} b (Hbq + N),$$

in welcher H die Sobe, b die Starte ber Aniewand, q aber bas Gewicht eines Aubiffuges Mauerwert bedeutet, und angenommen wurde, die Sparrenschwelle liege mitten auf ber Mauer, Genuge geschefen.

Liegen die Dachsparren mit ihrem Fuße auf der Pfette einer hölzernen Kniewand, wie rechts in Fig. 1 Taf. 23, so tann die Pfette wegen ihrer Berbindung mit den Pfosten

wohl nicht berichoben ober gefantet werben, und ber Borigontalioub findet nur in ber Ctabilitat ber Aniewand einen Wiberftand. Diefer ift aber fo gering, bak er gar nicht in Betracht gezogen werben tann, und es muß baber auf andere Beife fur ben ficheren Stand ber Aniemanb geforgt werben. Dieg tann gefcheben, wenn man, nach Big. 4 Zaf. 23, in ber Rniemand, mit ben Sauptfparren in einer Chene liegend, einen Bfoften anordnet, und bon biefem nach bem Sauptsparren eine Bange führt, Die in beibe Bolger bertammt und burch tuchtige bolgerne Ragel befeftigt ift. Fürchtet man aber hierbei boch noch ein Musbiegen ber Bfette gwifden ben Binbern, fo tann man, etwa in ber Mitte amifchen amei Binbern, bon einem Bfoften ber Rniewand nach ben Balten, in Beftalt eines Augbanbes, eine Bange geben laffen, wie es bie Figur punttirt zeigt, ober man gibt ber Aniewand eine besondere Wandpfette, und ordnet auf biefer, nach Fig. 5 Ia f. 23, ein Stichgebatt au, welches bie Sparren unmittelbar aufnunmt, ober auch wieber eine Sparrenschwelle tragt. Bierbei finben Die Stichbalten in ben Binbern, an ihrem binteren Enbe, ihre Befestigung an ben Dauptfparren. 3mifchen biefe Binberflichbalten werben Wedfel a eingegapft, welche bie

Big. 208.



Sidhalten für die Veregebinde aufnehmen. Diefelbe Anordnung läßt sich auch dei einer massiden neinenad tressen.
(Big. 6 Laf. 23), und die bei einer massiden wird die Stabilität der letztern durch den Sparrentschub gar nicht in Anpruch genommen. Die Anordnung mit dem Stichgebält
fommt besonders damt in Anwendung, wenn durch dassische
bie Wildung eines hölgernen Hauptgesimses bezwett werden
joll. Die hier in Austrusse isläche Anordnung dei mossion. Die hier in Austrusse isläche Anordnung dei mossion. Weber in Austrusse isläche Anordnung dei mossion. Weber in Austrusse isläche Anordnung dei mossion. Weber in Austrusse isläche Anordnung dei mossion. Die hier in Austrusse isläche Anordnung dei mossion. Die hier in Austrusse in die Anordnung dei mossion Weber in Austrusse. Die nur die zur sogenannten Glieche ab armauert und dann das Dadagebält

gelegt und der Dachstuhl aufgeschlagen werden, so ist eine Interstügung der Sattesschweite durch sogenannte Anievandpissen, auch von und ber den Diefelben sommen aber nur bei den Dachbindern und an den Ecken der Mauern oder den Wiedertehren der Sattesschweiten von dere schaftliche Aniekten der Aniekten der Weiter höhrt der Aniekten der Aniekten und dem Verstegen bes Gesimses eingemauert, wodurch die Sattesschweite eine durchgesende Unterstützung erhält. Das Uedrige erklärt die Figur.

Wir haben früher gejehen, daß ein Horizontalichub am Figle der Dachsparren nur dann eintreten lann, wenn wir die Berbindung derselben auf der Piette am Sirft als gelöst annehmen, und daß derselbe verichwindet, wenn wir hier eine, wenn auch nur charmierartige, Berbindung voraussselben. Diese Berbindung ist daher bei diesen Bächern besonders wichtig, und wenn man eine schwoode Anienauer, oder an deren Stelle eine Hospwood kan, und teine der eben angesührten Sicherungen andringen will, muß man diese burch eine solcheungen anderingen will, muß man diese burch eine solcheungen anderingen will, muß man diese wie ber den der der den der den der den der der den der den der den der der den der der den der der den der der den der der den der der den der der den der

Der Längenberband eines nach Fig. 1 bis 3 Taf. 23 contierten Sache bird burch bei Pietten hergeschlit, und fann burch Sturm- und Schwebelatten, die in Form bon Andreastreugen zwischen den Psetten und der Sparcenschweiter liegen, bedeutend berftärtt verden. Ropbüge sind teine anzubringen, und so bleibt der ganze Dachförper im Innern ohne alten Längenverband, weihalb die Anweidung biefer Construction bei freistehenden, den Sturme ausgesetzt, großen Dachgiebeln ebentlich erscheint, und ein Dach mit Stulf vorzugieben fein bürste.

Es ift far, daß für die Confiruction bes Daches nur in ben Bindern Baften noch der Tiefe des Gedudes notifig find, und dazwischen alle übrigen Baften gang fehlen tonnen, weithalb biefe auch in bem Langendurchichnitte, Big. 3 Laf. 23, fehlen.

Die Pfettenstuhlbächer werden, sowohl in stehender ist ingender Form, dietsich angeweidert, und eine Bergeichung der Big. 4 Tas. 20 und Big. 7 Tas. 21 mit Big. 6 Tas. 23 zeigt auch bald, daß durch das Lieferliegen der Dachballenlage fein wesentlicher Unteriged ist in Beidernichten von einer und der Bindern ist in beiden Fallen wegen die Jamenstigen Rehlbaltens ein Horischaftlich der Garten nicht zu sürchen. Annees ist aler in den Verzegenichen, dem da hier die Frispfette seht, so ergibt sich der Horizontalichub der Anneen und von das ein Gleiten der Annten der Sperten und vonn auch ein Gleiten der Annten der Sperten und wenn auch ein Gleiten der Annten der Sperten dem Erkwelle leicht der bestübet ner der Lauf, do blieb doch immer

für bie Ctabilitat ber Aniemand an furchten. 3ft biefe bon Bolg, jo wird ein Stichgebalt, welches bie Fugenben ber Sparren aufnimmt, unumganglich nothwendig; auch wird ein foldes bei einer maffiben Aniemand felten entbehrt werben tonnen. Fur biefen Fall empfiehlt fich ber liegenbe Stuhl gegenüber bem flebenben, weil bie Stichbalten, menigftens in ben Binbern, etwas furger ausfallen, und auch ben Dadraum nicht jo beriperren. Letterer Umftand tomint inbeffen bei unfern Bohngebauben, bei welchen ber Dachraum gewöhnlich in mehrere Rammern abgetheilt wirb, weniger in Betracht, indem man bie Banbe biefer Rammern baufig auf bie Binber wirb richten fonnen, in benen bann boch immer einige Berbanbftude nothwendig find, und eines berfelben burd ben Stichbalten erfest werben tann. Bei bem liegenben Stuble muffen wieber, wie bei bem Pfettenbache, menigsteus bie Binberbalten nach ber Tiefe bes Bebaubes liegen, mas bei bem ftebenben Stuble nicht nothwendig ift , wie bieß bie rechte Balfte bes Binbers, Fig. 6 Inf. 23, zeigt. Erifft felbft tein Balten unter ben Ctublpfoften, fo tann berfelbe burch einen gwifchen zwei Balten eingezogenen Wechjel, ober burch ein quer über bie Balten gelegtes Cowellftud, erfest werben, ba ber ftebenbe Ctubl feinen Borigontalfdub auf bie Baltenlage ausübt.

Bringt man nach Sig. 2 Taf. 21 eine Firstpfette an, so treten für ben Horizontalschub ber Leersparren ganz dieselben Bedingungen auf wie in §. 6, und es können in diesem Falle die Stichballen leichter entbehrt werden.

Der Längenverband eines Pfettensluhsbaches fann durch Ropfsige zwischen den Stublpfoften und den Pfetten hergestellt werden, und es sind baher die Sturmlatten und Andreastreuse zwischen den Pfetten entbefrich.

Die gu Fig. 6 Aaf. 23 gehörigen Leergebinde, sowie bie Eangendurchichnitte ergeben fich von feloft, so daß wir eine Zeichnung berfelben, um Raum gu ersparen, füglich fortlaffen tonnen.

Sbenfo haben wir feine neuen Details zu beiprechen, benn die Bilbung des hauptlnobens zwijden Sparren, Pfette und Stubfpoffen hoben wir fuber icon eintaufig erörtert, wobei wir zugleich bemertten, daß es am einfachten und ficheriten ift, ben Achfvallen boppelt zu nehmen, daß man aber auch mit einem einsachen Dolze eine solibe Berbindung erzielen sonn.

Die Rehlbaltenftuhlbacher tommen baufiger jur Abber bei Beitenftuhlbacher, wei fie ein voulfiandiges Rehlgetalt heben, und men ein joldes, in ben meiften Jallen, nur ungern entlehrt; und ift ein foldes Rehlgebalt erforterlich, jo haben and die erfigenannten Tader vor ben lehteren Vorjüge, obgleich man in einem Toche, nach fig. 6 Tal. 23, auch jehr teicht ein Rehlgebalt Die Dader.

113

andribnen fann, wenn man die Jange als einen Unterzug ansiecht, und die Restauften parallel mit den Pfetten darüber legt. Der Vorzug der Restsalten dach er wird aber nur dann zur Wahrheit, wenn die Sparren mit den Rehlbalten durch Alatter sest verbunden werden, so daß seitere als Jangen wirsten, und alsen Horizontalschub aufgeben. Dieser Vorzugut ritt um so mehr hervor, wenn die highspette sests, die Wohngestüden est vorzugut ein Britt sinausgeführten Rauchröhren, nicht wohl angebracht werden. Bei einem bei die Rehlbaltendage sallen die Beforguisse wegen der Erdbilität der Reisbaltendage sallen die Beforguisse, ein Sich anzuhringenden hölzernen Dauptgesimses wegen, ein Sichgebalt anordner, so wird se auch nicht vor den Horizontalssallen. Die Aprizontalssallen die Vorzuguten den Schorzuschen der Geschlicht der Anzuhren den die Lichgebalt anordner, so wird es auch nicht durch den Horizontalssallen der Vorzuguten der Vorzugut

Db man ben fiebenben ober liegenben Dachftubl bei einem jolden Dach vorziehen will, wird burch biefelben Borund Rachtheile berfelben bebingt, Die wir früher bejprochen haben. Fig. 1 Zaf. 24 ftellt bas Binbergefparre eines Daches mit ftebenbem, und Fig. 2 berfelben Tafel ben Binder eines Daches mit liegenbem Stuhle bar, und zwar ift in beiben Figuren, auf ber linten Geite, Die altere Conftructionsweise (nur mit bem angeblatteten, ftatt bes eingegapiten Rebibaltens in Fig. 1), auf ber rechten bie neuere Berbindungsmeife gezeichnet. Bei bem ftebenben Ctuble ift ber Untericieb gering, und wenn bie altere Berbinbung amifchen Pfette, Rehlbalten und Stublpfoften auch teinen "feften Anoten" bilbet, fo gewährt fie boch mehr Bequemlichleit beim Aufichlagen bes Daches, mogegen bie neue, rechte gezeichnete. Conftruction biefe aufgibt, bagegen aber einen fehr feften Anoten bilbet.

Bei dem liegenden Dachflusse, Fig. 2, ist aber der Bortsell unstreilig auf Seite der neueren Berbindungsweise, dem sie ist sehn feit sist sich euns sie ist die den ju sieh aufglädagen, und iedenstalls weit einsacher, sesten auch holz sparender, als die altere, lints gezichnete. Die scheindar unstädere Lage der Pfette (auf der rechten Seite der Figuren) ist in der Aban nur ischeinder, besonder wenn man sie nach dig. 3 Las. 24 anordnet. Aber auch die Zage in Fig. 3 ist sicher, wodon ich Jeder seich durch ein keines, nur mit dem Messer ausgefertigtes Modell überzeugen fann. Es hat mit diese Berbandung ganz dieses der der beite der wie keine die Leicht der Bestellung ganz dieselbe Bewandtnis, wie mit der Fig. 14 Las. 21 gezichneten, über welche wir früher schon einige Worte gesolt aben.

Fig. 4 Taf. 24 zeigt eine geringe Abweichung bon Fig. 2 in Beziehung auf die Lage ber Stuhlpfette, wie sie hierorts nicht ungewöhnlich ift.

Der Langenverband biefer Bacher ift leicht burch Ropfbuge zwifchen ben Stuchtpfosten und Stuchtpfetten berguftellen; ebensjo ergeben sich die Leergebinde und Längendurchichnitte ofen weitere Erfautenung von felbst.

Dreymann, Bau-Conftructionelehre, II. Blerte Auflage.

§. 10.

## Manfardendacher.

#### Dader mit gebrodenen Dadfladen.

Darunter verstehen wir solche, bei benen bie Dachlangfeiten aus zwei, unter einem Bintel, fleiner als 180 Grab, ansfammenstoßenven Sebenen gebildet werden, und von welchen wir in Fig. 201 ein Bild gegeben baben.

Baumeifter und Mathematiler haben fich biele Mühe gegeben, bie beste Form für biefe Dacher ausfindig ju machen, besonbers auch in Bezug auf die Stabilität berleiben.

Dentt man sich hierbei allen innerm Lerband bes Daches entfernt, also nur die Sparren eines Gebindes allein aufgestellt, so ergibt sich die Aufgade, biefe so justimmenzuftellen, daß sie sich unter ihrer Belastung und ohne weitere Berchibung in ben Arcuspuntten ber Polger, gegenstellt im Gleichgewicht balten.

Stellt Jig. 5 Taf. 24 biefe Zusammensklung dor, und nennen wir die in den Schwerpunkten der Sparren wirsfamen vertikalen Lasken, bezäglich auf die Bezeichnungen in der Figur, P und Q, und nehmen wir an, daß der untere Sparren bei A woder horigental noch vertikal verschoden werden laun, so ist nur noch nachzuweisen, das auch leine Drehung um den Puntt A stattsinden kann, um das verlangte Gleichgewicht hergestellt zu sehen. Auf Drehung um den Puntt A wirten aber die Kräfte S, N und 1/2 Q. Die Womentenaleichun ist dacher.

$$S \sin \beta = N \cos \beta + \frac{1}{2} Q \cos \beta,$$

ober

$$tg \beta = \frac{N + \frac{1}{2} Q}{S}.$$

Rach früheren Lehren ergibt fich aber S = 1/2 P Cota a

unb

$$N = P$$

15

baber haben mir

$$tg \beta = \frac{P + \frac{1}{2} Q}{\frac{1}{2} P \cot \alpha} = \frac{2P + Q}{P \cot \alpha}$$

Sehen wir hierbei P=Q voraus, so daß beibe Sparren als gleich lang und mit bemselben Material auf dieselbe Beise eingebedt angenommen werden, so ergibt fich

$$tg \beta = \frac{3}{Cotg \alpha} = 3 tg \alpha,$$

und baraus

$$tg \beta : tg \alpha = 3 : 1.$$

Begrighnet ferner a die halbe Tiefe des Daches oder die Abmeriung A D, Hig. 5 Xaf. 24, und h die ganze Höhe oder die Monefilung CD, so mögen x und y die Ordinaten zur Bestimmung des Punttes B, unter der Borausfegung sein, das AB = BC wird. Se sist AB =  $\sqrt{(a-x)^2 + y^2}$  and BC =  $\sqrt{x^2 + (h-y)^2}$ , und da beide Längen einander gleich sin sollen, so bekommen wir die Gleichung  $(a-x)^2 + y^2 = x^2 + (h-y)^2$ 

und baraus:

1) 
$$2ax - 2hy = a^2 - h^2$$
.

Da sich ferner die Tangenten der Wintel  $\alpha$  und  $\beta$  wie 1:3 verhalten muffen, tg  $\alpha$  aber  $=\frac{h-y}{x}$  und tg  $\beta=$ 

y ift, fo ergibt fich:

$$3 \frac{h-y}{x} = \frac{y}{a-x}$$

und baraus

2) 
$$3hx + 3ay - 2xy = 3ah$$
.  
Hus 1) ergibt sich,

$$y = \frac{h^2 + 2ax - a^2}{2b}$$

und dieser Werth in 2 gesetzt, gibt nach einiger Reduction  $x^2-\frac{2\,a^2+h^2}{a}\,x=-\frac{3\,(a^2+h^2)}{4},$ 

und

$$x = \frac{2a^2 + h^2 \pm \sqrt{a^4 + a^2h^2 + h^4}}{2a},$$

bann

$$y = \frac{a^2 + 2h \pm \sqrt{a^4 + a^2h^2 + h^4}}{2h}$$

wobei indessen nur die unteren Borzeichen genommen werden tonnen, da x nicht größer als a, und y nicht größer als h werden darf.

Sepen wir, wie es häufig sein wird, a=h, so wird auch x=y, und zwar

$$x = y = \frac{3a^2 - a^2 \sqrt{3}}{2a} = a^{\frac{3}{2} - \sqrt{3}};$$

und es läßt sich nun der Punft B sehr leicht durch folgende Construction finden. Ueber der ganzen Tiefe gleich 2 a beidreibe man in Fig. 6 Ta f. 24 einen Halbstreis, errichte im Mittelpuntte die Kertifale DC, und trage den Naddius AD von A nach E, und don C nach F, eben so von A und C nach E' und F', so sind die Schnittpuntte B und B' der Schnittpuntte B und B' der Schnen AE und CF, und A'E' und C'P' die derlangten. Der Wintel  $\beta$  is  $\beta$  = 60 Grad, und  $\alpha$  = 30 uach der Goustruction, die tg don 30 Grad ist ader  $\frac{1}{\sqrt{3}} = y_3 \sqrt{3}$  und tg  $60^\circ = \text{Cotg} \, 30^\circ = \sqrt{3}$ , mittel

 $\sqrt{3} = \frac{1}{3} \sqrt{3}$  unb tg  $60^{\circ} = \text{Cotg } 30^{\circ} = \sqrt{3}$ , mithin tg  $\alpha$ : tg  $\beta = 1:3$ .

Urfprunglich mar bie Form biefer Dacher bie eines halben regulären Achteds, mobei aber jedenfalls bie unteren Sparren gu fteil, und bie oberen, wenigftens fur Biegeleindedung, ju flach ju fteben tommen. Billy gibt Die folgende Form als Die gwedmakiafte au. Buerft bestimme man, je nach bem Gebrauch ber in bem unteren Dachraume angulegenben Bimmer zc., Die Dobe bis gur Obertaute ber Rehlbalten, ober Diejenige Borigontale, in welcher Die Buntte B und B', Fig. 7 Taf. 24, liegen jollen; baun errichte man in ben Fußpuntten ber unteren Sparren Perpenditel bis jum Durchichnitt mit ber ebengebachten Borisontallinie. Bon ben Schnittpunften a und a' biefer Linien trage man 1/3 A a und A'a' nach B und B', wodurch lettere Buntte bestimmt werben. Um endlich bie Form bes oberen Dachtheils gu erhalten, trage man bon D nach C ein Drittel BB'. Billy bemertt bierbei, bag man bie bobe An nach ber Tiefe AA' bes Gebaudes proportioniren muffe, um, beionbers bei jehr tiefen Bebauben, feine ju unicone Form gu erbalten.

Benn man je ein solches Dach confrairen wollte, so bufte bie vom Gilly gegebene Regel allerdings die zwoedmäßigste sein, weil sie eine zweckmäßige Dobe für die unteren Raume woraussett, und bas obere Dach, jelbst sie Riegeleindedung, noch steil genug wird. Die wollen baher über die Form der Dacher, die unter allen Umftänden eine hößliche ist, weiter leine Worte verlieren, und zur eigentlichen Gonfruction übergeben.

Als Piettenbach läßt sich ein solches Mansarbenbach nicht despiellen, sondern nur als ein Achsaltendach; und besonders ist es der liegende Dachsulch, der hierbei zur Anwendung sommt, wenigstens für den unteren Dachsteil, obeseich auch der stehende Dachstull angewendet werden Lann. Den oderen Theil sonnte man nun sehr wohl als Piettenbach construiren, doch sie hier soll immer der stehende Dachstull und ein nochmaliges Achstullender in sehr er kehrnde Dachstull und ein nochmaliges Achstullender, im der rechten das Leetzgebinde eines solchen Dachses, wie sie zu Junderten im unfern Städlen vorfanden sind, und es durste darüber weiter nichts zu bemerten sind, und es durste darüber weiter nichts zu bemerten sein, als daß der Achstullen über die Sparren des unteren Dachsteils nach Jig. 2 La f. 25 de weit weiter Verlagen muß, das unter dem Borsprunge eine

Die Dader.

Latte und eine doppotte Ziegetreiße, wenn dieß das Deckmaterial iss, Plat sindet, um ein Ginregnen an dieser Setcliyu dermeiden. Die Achsbalten sind mit Zahfen versehen und tragen ein gelehtes Hotz, welches die Vallensache schließt und den Zulammenssch einer Dachstäden vermittelt. Aufschiedlinge oder Leisten sind nicht wohl zu vermeiden und sind gewöhnlich so lang als die Sparren selbst.

Wendet man, wie in sig. 3 Taf. 25 gezeichnet, den stehen Dachftuhl für den unteren Dachtheil au, so wied, eie einigermagen einer Wedauben, noch eine mittlere Pfette jur Unterstüpung der Achsbalten nochtige, und wenn man den freien Tachraum, durch die Knordnung eines mittleren Stuhfhostens, nicht aufopfern will, so bringt man zwischen den äußeren Stuhfhosten im Art Spanntigel an, der von diesem aus durch Adoptogen unterstührt wird und einerseits den Unterzug für die Achtbalten trägt. Construit man übrigens den oberen Dachtheil als Pfettendach, und benügt dobei die Hauptiparren desselben als Streden eines Hangenerts, so läht sich von thereführung der Achsbalten das Unterstührung der Achsbalten der Linkerpfetzen des Streden eines Hangenerts, so läht sich von thereführung der Achsbalten durch letzteres edenfalls dewickten.

Eine andere Art Sattelbäcker mit gebrocheren Flächen birtle wohl nicht leicht vorlommen, und wir nußten nun bie mit gebogenen Flächen betrachten. Solche sommen inbessen bei vollftanbigen Dachbaltenlagen nur sehr setten vor, sondern weit mehr in den Fällen, in denen die Baltenlagen gang schen, weißpalt wir sie dort besprechen wollen.

#### §. 11.

# Dader mit Bangwerten.

Bisher hoben wir eine von unten hinlänglich unterführe Tachbolltenlage angenommen, und das Dach in unmittelbare oder mittelbare Berbindung mit derselben gefracht. Jehlt jedoch eine genügende Unterführung, wie dieß dei weiten Räumen, etwa ungewolden Kirchen, Salen alter Krt x., ber Hill ift, so bringt man entwoder in der Dachonstruction ein Hangwert.an, oder man verstärtt alle oder einzelne der Dachbalten durch die früher angegebenen Mittel, so daß sie einer weiteren Unterstührung bedürfen. Die erste Constructionsweise ist haufiger, als die zweite, und nur bei sehr weit gespannten Dächen, bei denen man eine möglichst leiner Mngolf Hanglaufen haben will, vereinigt man beide Methoden.

Die Piettendader laffen fic am leichteften in Berbinbung mit Hangwerten ausführen, weil man bie Streben ber letteren zugleich als Hauptsparren benugen, und bie nötigien Pietten zur Unterführung ber Dachsparren barauf anordnen fann.

Ift nur eine einmalige Unterflügung ber Dachbalten, in ihrer Mitte, nothig, fo ordnet man in ben Binbern bes

Daches, nach Sig. 4 Taf. 25, einen einfachen Hngehod an, bessen Streben zugleich als Dauptsparren dienen. Dben trägt bie Hangsdule die Firstplette, und unterhalb beingt man, je nach Ersorbernis, einen Unterzug ober einen Träger für die Zeerbalten an. Die hierher gehörigen Details find im britten Appitel gegeben.

115

Seft oft kann man aber auch die Binderbalten, die intergige oder Trager ansichen umd dam, indem man die Balten der Dede senten der Dingwerte bilden, als Balten der Dede sentecht auf die Ebenen der Hängwerte legt, biefe durch jene unterftügen. Beide Anordnungen sind in Ria. 4 Saf. 25 punttir dezeichnet.

Die Unterftugung ber Sangeftreben tann, wie bieß in unferer Figur gezeichnet ift, burch ichrage Ctuben bon ber Sangefäule aus, ober burch einen jangenartigen Rebibalten gefcheben. Die lette Unterftugung burfte in ben meiften Gallen porqueieben fein, weil fie ben Dachraum weniger beengt, eine fehr gute Dreiedeberbinbung gemahrt und gur Bilbung eines Reblgebalts benutt werben fann. In biefem Falle wird man bie Bangfaule einfach, ben Rehlbalten aber boppelt anordnen; und wenn man am Ropf ber erfteren bas unmittelbare Gegeneinanberftemmen ber Streben nicht aufgeben will, fo tann man bie Sangfaule unter ben Streben abidneiben und entweber holgerne Laiden nach Fig. 108 ober eine eiferne Rappe nach Gig. 110 anwenden; übrigens wird in ben meiften Gallen eine einfache Sangfaule genugen, wenn bie Belaftung bes Bangwerte nicht eine gang außergewöhnliche ift.

Der Längenverband des Dades tann durch Ropfölige, von der Hangläule aus nach der Fliftpfette geschen, ober nach trästiger, wenn man zu jeder Seite der Hängläule ein Balbholz auf den Restballen legt und zwischen biesen und ber Fliftpfette eine Reise von Anderschreugen anordnet.

Das zugehörige Leergebinde und ber Langenfchnitt bes Daches ergeben fich fo leicht, bag wir, um Raum zu erfparen, biefe Figuren füglich fortlaffen tonnen.

Muß der Binderbalten zwei Mal, außer an seinen Endynutten, unterfügt werben, so sann man die Anordnung nach Jig. 1 Ag, 26 so tressen, dog die Hande nung nach Jig. 1 Ag, 26 so tressen, dog die Handsteren wieder die greicht und die beiden Hangsstuten mittels der sowie der erwähnten Lachgen an die Etreben beselhtig werden. Die Firspleite ließe sich auf den flumpf zusammengeschnittenen Etreben wohl beseitigen, doch dürste es geraetneme sien, eine mittlere, nur die zu dem Archbalten der Spannriegel reichende Hangsstuten der Handsten, weil der Kehlbalten, nun in der Mitte noch einmal gestügt, sowäder genommen werden sann, und sich jeht auch ein tratiger Längenverband in der Mitte des Lachgraums nach sig. 2 anordnen lätt, was ohne die mittlere Hangsstule nicht wohl thunsich ist, und nur durch in die Lachsäche gelegte Deriedsderbinbungen unvolltommen erreicht werben tonnte. Die Sangfaulen find sammtlich einfach und nur ber Spannriegel boppelt. Werben die Hanglireben aus runden Stämmen beschlagen, so kanu unan den unteren Theil fläter halten und den Spannriegel gegen einen Absah fich fleumen lassen, maberhaupt die Berbindung, wie solche in Fig. 3 Taf. 26 gezeichnet ift, anordmen.

Sine Confluction, wie die ebenbeschriebene, dürste, bei noch nicht zu flarten Haupttramen, bis zu 60 July Tiefe ausreichen, besonders wenn des Bachgestalt nicht gende flart belastet werden soll. Fig. 2 Tas. 26 zeigt den Längendurchschnitt, und Sig. 3 das Betail des Daupttnoten bei A in Ria. 1.

Wollte man, wie dieß in Sig. 5 Ag. 25 nur stiggittig, einen gewöhnlichen doppelten Hangedoch mit turzen Erreben und dagwischen gesetzten Spanuriegel construiren, so würde man nicht wohl eine Birthpiette anordnen können, auch wäre man auf eine Piette zur Unterstüßung der Tachparren beschaft, welch letzter daher stärter genommen, und an ihren Büßen gang besonders gegen den Horigantal haub gesichert werden mitsten; denn die Aubringung den eigentlichen Resibkalten in den Leergebinden nehmen wir hier jo, weil von Piettendächern die Roch ist, als unthunlich an. Tag aber mit einer Anordnung nach Sig. 1 Ag. 26 mehr als eine Awighenpiette verdunden werden tann, zeigt die genannte Figur auf der rechten Seilte

Buweilen taun man noch mit einer Sangfanle ausreichen, wenn man mit einigen Constructionstheilen unterbalb bes Saupttramens hinabgeben barf; ein Fall, ber bei Reit - und Grergierhaufern zc. bortommen tann, befonbers bann, wenn feine geichloffene Ballenlage verlaugt wird, und es baber nur auf Unterftugung ber Binberbalten autommt. Wenn man namlich, nach Fig. 4 Taf. 26, bon ben Umfangsmanden aus Streben, Die ben Saupttramen und Die Bangftreben umfaffen, anordnet, fo lagt fich bie freie Lange bes hauptbaltens fo einschranten, bag nun eine Unterftubung in ber Ditte ausreicht. Diefe Streben find boppelt und ftemmen fich gegen Doppelpfoften, bie bicht an ber Ilmfangemauer auf einem Abjage berjelben ober auf Ronfolen fieben tonnen, und ben hauptbalten, Die Sangftreben und Die Dachfparren umfaffen. Diefe Anordnung gemahrt eine fehr fefte Dreiedsverbindung und ben Bortheil , bag ein etwaiger Seitenichub auf bie Umfangemanbe nicht auf bas obere Ende berfelben allein wirtt, fonbern burch bie Doppelpfoften auf ihre gange Lange vertheilt wirb.

Besondered auch dei hölzernen Umfossingsteinden läßt sich ibe beschriebene Construction mit Bortheil anwenden, wenn man, wie aus der rechten Seite den Isja 4 Taf, 26 gezichnet ist. statt der Toppelpfossen einen sogenannten Riedsfessen (Rlappsiel) in etwa einstüßiger Entsternung den dem auf den Indere treffenden Wandpsselben do den in dem Haupt

tramen gapft und unten auf einen Mbsab der Fundamentmaner ftellt, zwiichen beide Pissen turze Klöße etwas einläßt, und durch Schraubenbolgen diese der Holger sich vereinigt. Die Streben gehen dann möglichst tief herunter, jund in die Pissen erwas eingekammt und ebenfalls durch Schraubenbolgen beschieden.

Sind drei Hangfaulen erforderlich, so tann man, wenn man die Holger zu den Hängstreben flart genng erbalten tann, die Anordnung gang uach Tig. 1 Zas. Zi treffen, mit dem einzigen Unterschiede, daß man die mittlere Hängfaule bis auf den Daupttramen hinadreichen läßt.

Rann man inbeffen bie Streben nicht ftart genug betommen, fo merben biefelben unterhalb boppelt genommen, nach Gia. 1 Eaf. 27, und ein boppelter Sangbod in ben einfachen eingeschloffen. hierbei find alle Sangiaulen boppelt, und ber borigontale Channriegel ift mit ben fürgeren Streben ftumpf gufammengeichnitten. Will man inbeffen Die fefte Dreiedsverbindung burch ben Spannriegel nicht aufgeben, fo toun man biefen boppelt nehmen (fiebe bie Detailzeichnung Fig. 2 und 3) und benfelben fo ansichneiben, bag bie furgen Streben fich wieber gegen bolles birnbolg ftemmen, bie langeren Streben aber noch gangenartig umfast merben. Die Sangfaulen merben nun fammtlich einfach und bie beiben furgen wieder burch bie icon mehrfach ermabnten Solglafden an beibe Streben aufgehangt. Dieje lettere Conftruction ift gwar etwas mubiamer ausanführen, burfte aber boch nicht mehr Solg erforbern, weil bie boppelten Sangfaulen in einfache bermanbelt merben, jebenfalls aber eine feftere, unbericbieblichere Gigur bifben, als bie guerft beidriebene; benn nach unferer fruberen Definition tann nur ber Anoten bei A Fig. 2 Taf. 27 ein fefter genannt merben, nicht aber ber bei B fig. 1. Der Langenverband, fowie bie übrigen Details, beburfen feiner naberen Grlauterung.

Shaleid nicht leicht mehr als der hangläufen vortommen dürften, da man unit dieier Jahl Naume bis zu
tommen dürften, da man unit dieier Jahl Naume bis zu
den in Fig. 5 bis 8 Taf. 2 gezichneten Suftemen auch
derei noch mehrere anordnen fönnen, wenn die Augahl der
nöbigen Unterfühjungen dies berlangte. Die Confirmation
wird sich nach dem bereits Gesagten immer leicht ergeben,
nutd voir bemerten daßer unt noch im Allgemeinen, daß mon
auch bei einer geraden Angahl von Haggemeinen, daß mon
auch bei einer geraden Angahl von Haggeniene, daß mon
auch bei einer geraden Angahl von Hagglaufen, die auferflen
Etreben immer bis zum First durchführen sollte, um hier
eine frusz Sanglaufe augaberingen, damitt unn die so wich
tige Firstpfette und, mit Hülfe der mittleren Hagglaufe,
einen fraftigen Längenverdand anordnen tann, vorausgefest
anntig, das dam überhauft ein Pettenback onstrutern will.

Sobald eine Aufmauerung ber Frontmauern über ben Dachbalten ftattfindet, ober das Dach mit einem sogenannten Aniestod verseben ift, was bei flachen Dachern oft ber Fall zu sein pflegt, um vortheilhaftere Reigungswinkel für die Hangkreben zu erhalten, so läht fich ein reines Pfetkendach nicht wohl conftruiren, und man pflegt dann Pfetkenftu bl dac en anzurednen.

Diese Construction ift mit wenig Worten beichrieben. Man ordnet obs hanguvert foft gang unabhängig von bem Dache an, und hat nur bei der Bestimmung der Angahl der Hanglie und Better hang Kudicht zu nehmen, daß allein biefe geeignete Unterstätzungen für bie Dachsparren abgeben tonnen, und ihre Angahl hiermach und nicht allein nach der Länge oder Tragsabigteit des hanglitramens bestimmt werden muß.

Die Sangfaulen werben bopbelt angeordnet und über Die Streben hinaus bis unter Die Dachfparren verlangert, wo fie bie Pfetten aufnehmen und bie Unterflützung ber Sparren bilben. Dan bierbei bie Anordnung einer miltleren Sangfaule mit einer Firftpfetle, wegen bes Sprisonlal. icubes ber Sparren, febr bortbeilbaft ift, leuchtet ein. Rann man eine folde Firftpfette nicht anbringen, und will man ben Sparrenidub nicht ber Stabilital ber Uniemanb anbertrauen, fo taun man benfelben burch ein Stichgeball auffangen, welches auf folgende Weife conftruirt werben tann. In ben Binbern ftellt man namlich, nach Fig. 4 Zaf. 27, eine liegenbe ober ichrägftebenbe Etubliante gwiichen Balten und Dachiparren auf, und blattet an biefe einen Stichbalten (ber auch gangenartig und boppelt fein tann), ber mit bem ankeren Enbe auf ber Anjewand unter ber Sparrenichmelle rubt. 3mifchen biefe Binberftichbalten gapft man Wechfel ein, welche bie Stichbalten für bie Leergebinbe aufnehmen.

Die Anordnung von bergleichen Tächern ift so einfach, daß bie beiden in Fig. 4 und 5 Ta ft. 27 gezeichneten Verbindungen als Beispiele genügen werden. Demertt soll nur nach werden, daß man, wenn es ersoderlich sein jolle. Die liegende Emblissie in Big. 5 anch leicht nach mit einer Stubstelle in Big. 5 anch leicht nach mit einer Stubstelle berieben kann, und daß der Längenverband überall leicht durch Reptbilge von den Hanglaufen aus herzustellen ist.

 man ben Spannriegel nun höher legen tann. Wird hierbei für die Restauften in der Milte noch eine Unterflöhung nöcksig, so dann mau eine Pfetet auf dem Spannriegel des Sangwerts legen, und dieselbe mit diesem und dem darüber liegenden Restauften verbolzen, wodurch dieselbe ein sinkängeich siederes Auflager erhält, um die Rehstalten der Leergebinde zu tragen.

Da bie Reblbalten ben Sparren nur eine einmalige Unterftukung gemabren, fo tann man noch einen Pfettenftubl mit ber eben beidriebenen Conftruction verbinden, inbem man ben Rebibalten bober legt, und bon bem Guge ber Sangfaulen aus boppelte Streben nach ben Sparren führt, welche bie Sangftreben umfaffen und eine Pfette tragen, Die ben Charren eine zweite Unterftutung gemabrt, Big. 1 I af. 31 geigt biefe Anordnung in bunttirten Linien, und es ift nur barauf aufmertfam gu machen, baf bie Etreben A einen Borigontalidub gegen ben Guß ber Bangfanlen ansüben, ber unichablich gemacht werben muß; was aber icon burch einen Bapfen, mit welchem bie Sangfaulen in ben Tramen greifen, erreicht werben tann, wenn man nicht einen Erager fur bie Ballen ber Leergebinde anguordnen bat, ben man bann auf die innere Ceite ber Sangfaule legen und mit bem Tramen vertammen und berbolgen mirb.

hierbei die Refisalten nicht in die Sparren gu bergapfen, sondern an diefelben angublatten, wird aus benfelben Brunden rathsam, die wir frühret weitlanfig erörtert baben.

Das Restliedlendoch mit liegen dem Stuck ift, beionders im 16. und 17. Jahrhundert, vielsach in Vereindenig mit Hagigverten zur Aussisdrung gelommen, und es erspiren noch viele Gebäude, von zum Theil sehr bedeutender Spannweite, die anf diest Weise construirt sind. Die Anordnung ift übrigens feine gute, erfordert viel und flartes Hols, und ist schwertige Tachenfruction jest noch nach achmen wird, wo das Velfen der Construction besser erdannt ift, und man nachgerade anfängt, von anderen Grundsässen auszugeben, als den, nur möglichst diel holz in die Dacher auszugeben, als den, nur möglichst diel holz in die Dacher an paden.

pfetten eine Sentung der Hanglaufen unvermeidig, und dem Berfosser sind dergeichen Sangwerte mehrfach vorgefommen, die mehr Anspruch auf den Namen eines Drudwerts, als auf den eines Hängererts hatten. Wir wollen 
aber auch weiter teine Anweisung zur Construction liegender Zachfrühle mit Hangwerten geden, dem 10 wie die älleren 
construit wurden, diesen wir nicht construiten, und eine 
vernümftige Berbesserung führt eben auf eine Construction 
ohne liegende Stühle.

Bei ber großen Berbreitung, welche bie Manfarbenbacher, wie icon erwähnt, zu einer gewissen Zeit erfangt hatten, tonnte es nicht wohl fehlen, dog man sie auch über große, freie Adume zur Anwendung bringen wollte; und so jind benn auch Nanfarbenbächer mit Haugwerten zur Ausfabrung gesommen.

Das Mangelhafte einer solchen Conftruction wird bei Betrachtung der in ben Fig. 1 und 2 Aaf. 32 bargesteller Zichnungen von selbst einleuchten, weshalb wir nur wenige Worte binsuunssagen notibig kaben werden.

Bill man bie Sangwerte auf ben Binberbalten aufftellen, fo muß entweber ber Binber boppelt merben, b. b. man muß auf jeber Geite bes Sanawerts ein Binbergebind conftruiren, ober man nimmt Bangfaulen und Streben boppelt, und umfant bamit bie Bolger bes Dachbinbers. 3m erften Falle, Fig. 1 Zaf. 32, fteben bie liegenben Stublfaulen bes unteren Dachtheils auf ben Stublichwellen ju beiben Geiten bes Binberbaltens, in welchen die Streben bes Sangwerts wie gewöhnlich verfast find, und ba nun Die Sparren biefer Binber feine Balten finden, auf benen fie fteben tonnten, fo macht man bie Stubliaulen fo ftart. baß fie in bie außere Flucht ber Sparren reichen. 3m gweiten Falle, Fig. 2 Taf. 32, muß ber Binberbalten fo breit genommen werben, bag noch eine jebe ber boppelten Streben bes Sangwerts mit einem verfatten Blattgapfen in benielben eingreifen tann, und bann tonnen bie Berbaubitude bes eigentlichen Dachbinbers einfach fein, und auch bie Stublichmelle tann allenfalls fortbleiben. Dan fieht, bag man immer mit Schwierigfeiten gu fampfen bat, und bas Dach burch unnothige bolgmaffen gur Ungebuhr belaftet wirb.

Muß man eine solche Construction aussühren, so ist es wohl das Einfachte, das Hängwert ganz unabhängig von den Dachbindern auf einem Lerebalten, der nun zum Hautetramen des Hängwerts wird, aufzinkellen; denn das Hängwert trägt ja nur die Dachbaltenlage; und die Untertstägligungen sür den oberen Dachbeil, welche durch das Hängwert gebildet werden, drauchen nicht in der Gebene der Julieden weil sie jetzt nicht und die Judern der zu liegen, weil sie jetzt nicht von diesen, sondern voh dem Pängwerte ausgehen. Ebenso lassien sich die intitteren Pangwerte ausgehen. Ebenso lassien fich in mitteren

Pfetten jur Unterftügung ber Residoalten, seitwarts on ben dangsallen durch Sintammungen und Berbolgungen beseinigen, wenn man sie nicht von Hangsalle ju Hangsalle einzapseu und durch übergelegte eiserne Schienen wieder zu einem Gangen verbinden vollt. Die Spanneriegel der Binder werden dann mit diesen Psetten und den darüber liegenden Restbatten zusammungedolzt, wodurch sie Steinigkeit gerug. befommen. Die Hangsalle sie den bestellt bangbode, weil durch die beiden hangbode, weil durch die beiden hanglicht gerug. Dangbode, weil durch die beiden hanglichten berselben Dachfulls für den oberen Dachsfeit gestüdet werden.

Wir haben die Confituction ber Manfarbendacher eigentlich nur hiftorich erwöhnt, und um Gelegenheit gu haben, auf ihre großen Mangel aufmertjam gu machen; micht aber in ber Mhight, eine Anweifung gu beren ferneren Ausfildrung au geben.

Eaf. 28 zeigt ben Dachftuhl über ber Reitbahn bei bem Bengfiftall in Rarlerube, bon Baubirettor Bubich erbaut, bei welcher Conftruction bas Reblgebalte abgeiprengt ift. Die Spannweite bes Biegelbaches beträgt 65 fuß und find bie Pfetten auf beilaufig 11 Fuß, horizontal gemeffen, angeorduet. Dieje ruben auf boppelten Sangfaulen, welche Die Streben und Bundbalten umichliegen, lettere find in ber Mitte geftogen und burd ichmiebeiferne Banber berbunden, um ben Ceitenfdub aufbeben ju tonnen. Die Conftruction besteht ber Sauptiache nach aus ber Combination bes einfacen und boppetten Sangbodes bei 19 Aug Bundweite, welche Entfernung nur burch bie Unnahme langer Buge unter ben Bfetten moglich mar. Bis gur Linie AB Fig. 1 Zaf. 28 ift ber Dachftubl fichtbar und bilbet fomit eine gebrochene, verichalte Dede über ber Reitbahn. Der barüber liegenbe Raum wird als Speicher benutt. Da bie Berboppelung ber Sangfaulen nach ber Firftrichtung ftattfindet, fo tonnen bie Trager bes Rebigebaltes nicht burchgeben, fondern find von Binber ju Binber in die Sangfaulen ein= gefest, wie bieg Gig. 2 und Fig. 4 zeigt, und ift ber Langeperband burd ichmiebeiferne Rlammern bergeftellt. Die Berbindungen bei A und am Guge bes Daches, welche in ben fig. 3 bis 4 bargeftellt find, bedürfen wohl feiner weiteren Ertfarung. Der Dachftuhl ift feit etwa breißig Jahren ausgeführt und bat fich gut gehalten.

Der Tachfluhl bes ebenfalls von habig erbauten Kartsruher Theaters über ber Bühne von 67 guß Spannweite
ift auf Taf. 29 gegeben. Das Dach ift mit Schiefern gebectt und die jur Unterflüßung der Sparren diemenden
Pfetten sind ähnlich wie auf Taf. 28, auf ca. 11 fluß
horizontale Entfernung angordnet. Da die Binder nicht
allein durch die Tachflächen belastet werden, sondern auch
das Speichergeball, sowie einige leichtere darunter besindliche

Gebälfe sommt verschiedenen Apparaten, Sofsten u. f. f. aufpublingen haben, so wählte man als Strebe den Laver'sschen Träger, welchen wir auf Seite 67 tennen geleent haben. Die Belastung eines Binders (ohne Schnee und Winddrund) durch Jug und Drud beträgt etwa 27,000 Pfund. Damit die Hänglien etwaige leine Bewegungen der Vinder mitmachen können, sind sie oben nit einer Art Charnier, und mitten mit Interlaghatet und Reit jum Antreiden versichen. Anstatt der dieser schweren der allerdings ein gustieftenes Schaft der Geschaf heine Ginfacheit wegen mehr zu empfehen gewelen. Die Bander, welche siellenweise die Streben umspannen, sind angebrach, und das Aufreisen des Holges und eine daburch und verschieden.

#### 8, 12,

# Dader mit verftarften Balten.

Es ift wohl einleuchtend, dog man die Balten durch bie früher angegebenen Mittel in manchen Fällen so der flätten fann, daß sie ihre eigene Tast und auch wohl noch die durch die gewählte Dachconstruction auf sie übertragene zu flühen im Stande sind, wah daß auf diese Weise Tachgen nach den verschiebenen Systemen construit werden fönnen. Besonders das Pfettendach ohne Stuhl fann man sie auf biefe Weise sieht worden den werden, wenn man die Dauptbalten sowohl, als die Hauptbalten vorwisselle, Auch vorm nur die Balten versätzt sind, so fann man durch einen zwedmäßig angeordneten, liegenden Dachstuhl die Saft des Tachgenden Gosspruction nur selten und

unter ganz besonderen Unständen räthsich werden, weil ein einsach confriuites Hängwert in den meisten Kallen leichter und wohlsselfeiler zum Ides sühren wird. Wir wollen dacher auch nur ein Beispiel in dieser Beziehung geben, und zwar ein soliches, wo die Binderbalten nach dem limsensömmigen Spsteme derstätt sind. Das Dach sie ein Pstetensubsdaumd die Resenden Studtpsossen werden unmittelsar von den verstätten Binderbalten getragen. Die Dachsläch in die "Dornsche" Art eingedeckt, und dager von geringem Gewicht. Die Construction ist aus der in Sig. 4 und das Jassen zu gegedenen Zeichung von siehest verständich, und wir bemerten nur noch, daß die einzelnen Binder 12 Fuß von einander entsernt sind, und der Veregebinde zwischen wirden. Die einzelhriedenen Waße sind sachischen. Die einzelhriedenen Waße sind sachischen. Die einzelhriedenen Waße sind sachischen. Twie einzelhriedenen Waße sind sachischen.

In einzelnen Fallen, fo fiber ben Bibuen ber Theater 3. B. ift es munichenswerth, moglichft freie Raume, alfo eine geringe Ungahl von Bangfaulen zc. ju haben; boch aber find bie Daupttramen einer großen Belaftnug ausgescht. In biefen Fallen verftartt man bie letteren burd Bergabnung ober Berbubelung, und wendet bas gleiche Berfahren mohl auch bei ben Streben ber Bangmerte an, wie mir im S. 11 ein folches Beifpiel tennen gelerut haben. Ueberhaupt bei großen Channmeiten, bon 70 fing an etwa, mo es ichwer fällt, Die Saupttramen in ber erforberlichen Lange aus einem Stude ju erhalten, und biefelben baber geftogen werben muffen, ift es rathfam, biefe Berbanbftude ber Bangwerte zu verdoppeln, um baburch ben Stoß berjelben ficherer bewirfen gu tonnen. Die Bangfaulen find, wenn nur ihre abiolute Gestigfeit in Unfpruch genommen wird, fast immer übermäßig ftart, und nur bie Urt ihrer Berbindung mit ben Streben und Eramen erforbert fo große Abmeffungen. In manden Gallen muffen fie aber auch an einzelnen Stellen jo geichmacht werben, bag fie, um bier noch hinreichenbe Geftigteit gu behalten, einen Onerichnitt befommen muffen, beffen fie fonft nicht bedürften.

Sefr weit gespannte Tächer, gang aus Hofs construirt, wie die seiner Zeit so berühmten der Exercifaduser zu darmstadt und Wostau, diesten in zeigiger Zeit wohl nicht wieder vordommen, weschalb wir das Studium solcher Gonstructionen, sowie überhaupt das von ausgesigheten Bauwerten bieser Art, dem Privalsleise unserer Leier übertassen, wogu die vorsondenen Compilatorien, und besonders das Wert von Aombereg, hintänglich Gelegenheit geben \*).

 <sup>&</sup>quot;) "Die Zimmerwertebaufunft in allen ihren Theilen." 3weile um die Salfte vermehrte Auflage. Leipzig 1847. Romberg's Berlagebanblung.

## 8, 13,

# Dader obne Baltenlagen.

Es tommt baufig bor, bag man bie Dobe bes Daches, theilmeife ober gang, mit gu ber lichten Sobe bes überbedten Raumes benuten will, und in einem folden Falle lagt man Die Dachbaltenlage fort und conftruirt Die Dacher ohne Diefelbe. Dierbei tann man brei verichiebene Arten ber Unordnung untericeiben. Dan bilbet nämlich bas gange Dachgeruft entweder aus lauter geraben Dolgern, mobei fich naturlich ebene Dachflachen gestalten; ober man abnit bie Bemothconftruction nach, indem man bogenformige Berbandftude aus Dielen ober Brettern conftruirt, Die eine Art Tonnengewolbe bilben. Es find bieg bie fogenannten Boblenbacher. Bei ihnen tonnen bie Dachflachen gebogen ericheinen, wenn man bas Dedmaterial unmittelbar auf Die bogenformigen Dachiparren bringt; ober auch eben, wenn man bie bogenformigen Bobleniparren als Sauptiparren eines Biettenbaches anfieht, und gerabe Dachiparren barüber anordnet, und fo bie britte Conftructionsweise gur Anwendung bringt, bei welcher bas Dachgeruft aus geraben und bogenformig geftalteten Bolgern beftebt.

# §. 14.

#### Dader aus geraben Solgeru.

Bei allen biefen Conftructionen, bei benen ber, bie beiben Sparrenfuße verbindenbe Dachbalten fehlt, findet immer ein Dorigontalicub in ben Sparrenfußen ftatt, und es ift bie Aufgabe, Diefen möglichft unicablich ju machen. Bir baben gwar fruber bei ben Rebibaltenbachern, bei welchen bie Reblbalten gangenartig angebracht find, angeführt, bag gar tein Dorigontalidnb ftattfanbe, und wir muffen biefe Behauptung babin berichtigen, bag ein folder Coub allerdings fattfindet, aber febr gering ausfällt, weil bei biefen Dadern bon verbaltnigmagig geringer Cpaunweite bie Sparrenenben unbeschabet als unbiegiam angesehen merben fonnen, moburch bann ber Sparrenichub allerbings aufgehoben merben murbe. lleberhaupt find alle bie bisher aufgestellten Theorien und Formeln unter ber Borausjegung ber Unbicgiamteit ber Bolger ju verfteben, welche Borausfekung bei ben bisber betrachteten Conftructionen unbeschabet für bie Braris gemacht merben burfte.

Bei den jest zu beiprechenden Sächern aber, wo wir es fast immer mit bedeutenden Spannweiten zu thun haben, würde eine solche Boranssesung zu weit von der Wirtlichseit sich entjernen, als daß sie für die Ausführung undertücksichtliche deiben durte.

Gs ersiftren nun zwar Beruche über bie Bieglamfeit einzelner homogener, prismatischer Rörper; boch lassen sich bie aus diesen gefundenen Refultate nicht wohl unmittelbar auf, aus mehreren einzelnen Höfgern ze. gusammengeseht Gespärre, die wieder als ein bieglamer Rörper angesehn werden müssen, anwenden, weit hierdei außer der Bieglamseiti der einzelnen Theile auch noch das Jusammenderäten mid Sespen in den Gregor und Vereinbungen in Betracht gezogen werden muß. Dier lönnen wieder nur unmittelbare Verjuche Anhaltspuntte gewähren, und es sind der jedechen von dem französlichen Ingesieden von dem von der von der des Studium dieser vortressischen Vollanden ungelegentich in den wollen der

Arbant weist junachft nach, bag alle Dachgefparre ohne burchgebenbe Dachbalten, mogen fie gestaltet fein, wie fie wollen, an ihrem Guge einen Borigontalidub auf ihre Unterlagen außern, und zwar auf folgende Beife. Es fei Fig. 1 Laf. 33 AECFB ein folches, auf irgend eine Art gujammengefettes Bejparre, mas, in Begug auf eine Bertitale burch bie Spige C, burchaus fymmetrifc angeordnet. und auf beiben Seiten ebenjo gang gleich burch Bewichte p. p', p" .... pn belaftet ift, und beffen untere Enben A und B auf einer feften Borigontalflache auffleben. Bei einem folden Befparre ift flar, bag wenn bas gefammte Gigengewicht einschließlich ber Belaftungen p, p' . . . pn ber einen Balfte burd P bezeichnet wirb, jebes ber beiben Enben A und B einen Bertifalbrud = P auf bie Unterlage ausubt, und bag bon letterer ein eben fo großer, aber entgegengefest, alfo vertital aufwarts mirtenber Begendrud bervorgebracht wirb. Es wird baber in bem Spfteme burchaus nichts geanbert merben, wenn wir uns bas Befparre mit ber Spige C feft eingemanert benten, fo bag CD immer vertital bleibt, und bie Unterlage fortgenommen, mabrend bas Gesparre unter ber Ginwirfung ber Rrafte P und p, p' . . . p" ftebt. Betrachten wir unn die Momente Diefer Rrafte in Begug auf ben Puntt C, fo bat P ben Bebelarm AD, und wenn GH bie Bertifale burch ben Comerbuntt fammtlicher Rrafte p, p' . . . p" bezeichnet, welche jebenfalls zwijchen A und D liegen muß, jo bag aljo HD < AD wird, jo ift auch flar, daß bas Moment P . AD größer als (p + p' + p" + . . . p") HD sein muß, da ja  $P = p + p' + p'' + \dots p^n$  ist. hieraus folgt aber, bag ber Buntt A (ober) B ber Rraft P folgen muß, und etwa eine Lage in A' annehmen wird. Bieht man A' a fentrecht auf AP, fo ift A a bas Dag

<sup>\*) &</sup>quot;Theoretijch-prattijche Abhandlung über Anordnung und Confixuction der Sprengiverle von großer Spannweite ze. von P. Ardant." Deutijch herausgegeben von Aug. von Kaven. Hannover, Sahn'isc Solbuchdendlung 1847.

für die vertitale, und A'a das für die horigantale Bewegung des Pauftes A. Ober Aa kellt eigentlich die Serniung der Spife C dar, wahrend A'a das Ras des Horizontalschubes gibt. Dieselbe Ertlärung daßt auch, wenn man flatt des hoftygonalen Gespäres ein treissomiges, oder nach andern Aurben gebogenes, voreaussisch, jo dah die oden ausgelektlie Sekaublung erwiefen sein durfte.

Jur Berechnung ber Größe biefes horizontalschubes S gibt Ardant, sur Gespärre aus geraden Hölgern, nach ber in Fig. 1 Tas. 33 angedeuteten Form, solgende Formel:

$$S = 0.125 P \left( \frac{a^2 tg \beta (5a + 12a') + 8a'^3 tg \alpha}{a^2 tg \beta (3b' + 2b) + 2a'^2 b' tg \alpha} \right).$$

In biefer Formel bezeichnet:

- P bas gange burch bas Gespärre getragene Gewicht, vorausgesest, bag es gleichförmig über bie Sparren vertheilt ift;
- a und b bie horizontal und Bertifalprojectionen bes Sparrens EC;
- a' und b' bie horizontal- und Bertifalprojectionen bes Stufipfoftens AE;
- β und α bie Bintel, welche bie Sparren und bie Stuhlpfoften mit ber Bertitale einschließen.

hierbei find P und S in Rilogrammen a, b, a' und b' in Meter ausgebrudt.

Arbant bemertt sobann, daß es vortheilhaft sei, die Stuhsssssen der etwas nach innen zu neigen, so daß der Wintels aungefähr der Grade betrage; sener daß is Keingung des Daches in der Aussührung wenig von der abweichen würde, dei welcher der Wintel $\beta$  die Werthe 43 oder 75 oder 63 Grad hätte, d. 5. daß die Daches Wintelsoder wären. In obige Formel Wintel  $\alpha=3^{\circ}$  eingeführt und sir  $\beta$  nach einander die Werthe 45, 57 und 63 Grad geicht, aibt

für 
$$\beta = 45^{\circ}$$
; S = 0,197 P  
"  $\beta = 57^{\circ}$ ; S = 0,220 P  
"  $\beta = 63^{\circ}$ ; S = 0,227 P.

Die Richtigleit biefer, burch Rechnung gefundenen, formel weist Ardant burch eine Reiche don Berfugen nach bie am angegebenen Ort nachgelefen werden mögen. Wir wollen uns begnügen, auf diefe Autorität geftüht, den Porizontalischub von berartigen Gefpärren im Allgemeinen zu 1/4 der Belaftung berfelben (ihr eigenes Gewicht mit inbe-artiffen) anzunesmen.

Brebmann, Ban-Conftructionelehre. II. Bierte Muflage.

Bei biefer Annahme ift es auch erflarlich, warum bergleichen Conftructionen, wenn fie mit ihren Guben auf binreichend ftabilen Dauern ober Pfeilern fteben, nicht auf ber Oberflache berfelben gleiten, auch wenn fie obne weitere Befeftigung nur glatt aufliegen. Dieß ertfart fich burch bas Borhandenfein ber Reibung; benn feten wir ben Reibungecoeffizienten = 0,64°), fo ift bie Reibung felbit, ba ber Rormafbrud = 1/2 P augenommen merben muß. = 0,32 P, alfo großer ale ber Borisontalidub, fo bak fich letterer burch ein Bleiten ber Sparrenfuße nicht außern tann. Diefelbe Ericeinung bat fich oft bei Berinden im Großen gezeigt, bei benen man gur Ausführung bestimmte und belaftete Beiparre ber beidriebenen Art auf unbemegliche Unterlagen aufftellte und babei fein Answeichen ber Ruge mabrnahm. Dierbei wurde ber Borigontalicub jebenfalls burch bie Reibung absorbirt, und beghalb nicht mabrnehmbar. Man murbe aber burchaus falich ichlieken. wenn man glaubte, bie Conftruction aukere aar teinen Borisontalidub.

121

Wir haben gesehen, daß das Maß Aa in Fig. 1 Zas. 33 eigentlich die Sentung der Spige C des Gespärres bezeichnet, und es ist für die Praxis von Interesse, die Größe dieser Sentung zu kennen.

Betrachtet man das Gespärre noch einwal nuter den Einwirtungen der Kräste p, p'...p" und P, so siecht man, daß die Biegungen des Sparrens E.C und der Stuhlsfalle AE so vor sich gespen würden, daß die Goncavität bieser dien Hosen, daßen gerichtet wäre, und das Gespärre eine Horm, ähnlich der Fiss A'E'C, annehmen würde. Bringt man aber in A eine Horizontaltast S an, die im Stande ist, den Puntt A sprudokrend in der Vertischen die, den Puntt A sprudokrend in der Vertischen der A zu erhalten, so wird die Verglang des Stuhsplossen AE im entgegengespten Sinne erlosgen, und das anne Gespärre eine Korm wie a E'C annehmen.

Müdt man nun biefe Figur so weit herunter, bis der Puntt a mit A zusammensällt, so zeigt die Fig. Cr Fri B, daß durch die Einwirtung der Ktäste p, pr . . . . pr , P und S eine Sentung des Scheitels des Gespärres und eine Porizontalverschiedung des Punttes F einkritt, während in B ein Horizontalschub S wirtsam ist.

Die horizontale Berichiebung bes Punttes F zu tennen, ift bethalb wichtig, damit man einen Drud bes Stuhlpfossens an seinem oberen Ende auf die Mauer verhüten tann.

Arbant gibt nun eine Formel gur Berechnung ber Sentung bes Scheitels, beren Uebereinstimmung mit feinen

<sup>\*)</sup> Rad ... Claudel's formules, Tables etc."

Berfuchen er nachweist, und ebenfo eine für Die Borigontalberichiebung bes Bunttes F, und gwar gibt er an, bag man für bie Bragis, bei welcher bie Ceutung bes Scheitels immer nur gering fein barf und wirb, Die Borigontalpericbiebung gleich 0,5 f annehmen burfe, wenn f bie Centung bes Schritels bezeichne.

Bir lettere gibt er bie Formel:

$$\begin{split} \mathbf{f} &= \frac{\mathbf{P}}{4 \, \mathbf{E} \, \mathbf{h}^{3}} \Big( \mathbf{a}^{2} \left( 5 \, \mathbf{a} + 12 \, \mathbf{a}' \right) + 8 \, \mathbf{a}'^{3} \\ &= \frac{\mathbf{a}^{3} \, \mathbf{tg} \, \beta}{\mathbf{a}^{2} \, \mathbf{tg} \, \beta} \left( 5 \, \mathbf{a} + 12 \, \mathbf{a}' \right) + 8 \, \mathbf{a}'^{3} \, \mathbf{tg} \, \mathbf{a} \\ &= \frac{\mathbf{a}^{3} \, \mathbf{tg} \, \beta}{\mathbf{a}^{3} \, \mathbf{tg} \, \beta} \left( 3 \, \mathbf{b}' + 2 \, \mathbf{b} \right) + 2 \, \mathbf{a}'^{2} \, \mathbf{b}' \, \mathbf{tg} \, \mathbf{a} \\ &= \left( \mathbf{a}^{2} \left( 3 \, \mathbf{b}' + 2 \, \mathbf{b} \right) + 2 \, \mathbf{a}'^{2} \, \mathbf{b}' \right) \Big\}. \end{split}$$

In Diefer Formel bebentet:

- f bie Genfung im Cheitel,
- a die Horizontalprojection } des Sparrens FC,
- b bie Bertifalprojection
- a' bie horizontalprojection } ber Stuhlfaule AE,
- 1 bie Breite) im Querichnitt bes Sparrens und ber
- h bie Sobe ) Ctubffaule,

Mlles in Determaß verftanben; ferner

- E ben Clafticitatsmobul, für Tannenholg = 1000000000 Rilogr.,
- I' bas gange Bewicht, welches bas Befparre tragt, in Wiloar ..
- B ben Wintel, welchen ber Sparren und
- a ben Bintel, melden ber Stublpfoften mit ber Bertifalen machen.

Stellt man ben Stubipfoften vertifal, fo wirb a' = o und

$$f = \frac{5 P a^3}{4 E I h^3} \left( 1 - \frac{a^2 tg \beta (3b' + 2b)}{a^2 tg \beta (3b' + 2b) + 2b'^3} \right).$$

Orbnet man bas Befparre fo an, bag ber Ctublpfoften AE und ber Sparren EC burch einen Rreis bom | circa 102 Bfund.

Salbmeffer A berührt werben, fo tann man bie Großen a, a', b und b' als Funttionen ber Bintel a und & und bes Salbmeffers A ausbruden; und man erhalt

$$\mathbf{a} = \mathbf{A} \operatorname{tg} \beta \left( \frac{1}{\sin \beta} - \frac{\sin \frac{1}{2} (\beta + a)}{\cos \frac{1}{2} (\beta - a)} \right)$$

$$\mathbf{a}' = \mathbf{A} \operatorname{tg} \alpha \frac{\sin \frac{1}{2} (\beta + a)}{\cos \frac{1}{2} (\beta - a)}$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{A} \left( \frac{1}{\sin \beta} - \frac{\sin \frac{1}{2} (\beta + a)}{\cos \frac{1}{2} (\beta - a)} \right)$$

$$\mathbf{b}' = \mathbf{A} \frac{\sin \frac{1}{2} (\beta + a)}{\cos \frac{1}{2} (\beta - a)}$$

Gur bie Ausführung barf man beim Aufichlagen ben Stublpfoften nicht feutrecht ftellen, bamit berfelbe nach ber Belaftung burd bas Dedmaterial nicht nach auken überbangt: und Arbant rath, wie icon ermabut, ben Wintel a etwa = 3 Grab ju machen. Alebann erhalt man,

1) für Bintelbacher:

tg 
$$\alpha=$$
 0.05; tg  $\beta=$  1.00 unb  $f=$  0.0036  $\frac{P\,\Lambda^3}{E\,l\,h^3}$ 

tg 
$$\alpha=0.05$$
; tg  $\beta=1.53$  und  $f=0.0102$   $\frac{PA^3}{EIh^3}$ 

tg 
$$\alpha = 0.05$$
; tg  $\beta = 2.00$  und f = 0.0120  $\frac{P A^3}{E 1 h^4}$ 

Um Die Querichnittsabmeffungen ber Sparren und Stublpfoften eines folden Beiparres gu berechnen, gibt Mrbant folgende Formeln, bei benen P bas gange Bewicht, welches ber Sparren tragt, in Rilogrammen, A bie halbe Spannweite bes Befparres, I bie Breite und h bie Bobe bes Queridnitts in Metern bezeichnen.

Unter ber Borausjegung, bag bie Sparren bie Reigung eines 1/1 Daches, b. b. 3 Bafis ju 2 Sobe haben, und ber Sparren auf ben Meter feiner Borigontalprojection mit 200 Rilogrammen belaftet ift\*), gibt Arbant noch

\*) Das ift auf ben warttemberger Guf Borigontalprojection

Reigung bes Daches gegen ben	Bintel , welchen ber Sparren mit	Formeln jur Berechnung		
Lociton)	ber Bergifalen macht	bes Sparrens	bes Caubipfoftens	
2 Bafie ju 1 Sohr	630	$1h^{\circ} = 0,00000104  P  A$	1h <sup>2</sup> = 0,00000226 P A	
3 " " 2 "	570	$1h^2 = 0.00000104 PA$	$1h^2 = 0.00000202 PA$	
1 , , 1 ,	450	$1 h^2 = 0.00000105 P A$	$1h^2 = 0.00000163 PA$	

Die Dacher. 123

folgende Tabelle für die Querfcnittsabmeffungen, wenn nur bie Spannweite gegeben ift.

Ladel	Cnerfdnitt in Metern						
Spannweite bes in Retern	bes Sparrens	jeber ber Salteen bes and 2 Jangenbolgern gebilbeten Pfoftens	bed Spannrlegeld und bes Tragbanbes				
	Breite l Sobe h	Breite l Dobe h	Breite I Sobe 1				
24	0,23 şu 0,33	0,125 şu 0,42	0,18 31 0,18				
22	0,22 , 0,32	0,125 , 0,39	0,18 , 0,18				
20	0,21 ,, 0,31	0,125 , 0,38	0,16 , 0,16				
18	0,20 ,, 0,30	0,125 , 0,38	0,16 , 0,16				
16	0,19 , 0,29	0,125 , 0,36	0,14 , 0,14				
14	0,18 , 0,28	0,125 , 0,35	0,12 , 0,12				

Auf murttemberger Daß reducirt, gibt biese Tabelle in runden Zahlen folgende:

ürttem. İsra	Cnerfdmit in murttembergifden Jugen						
Cpanemeite in marttem bergifden Juhen	bes Sparrens	jeber ber Salften bes ans 2 gangenhölgern gebilbeten Pfoftens	bes Spannriegels und bes Tragbanbes				
	Breite I Sobe h	Breite I Sobe h	Breite I Sobe				
84	0,80 ga 1,15	0,44 au 1,47	0,63 10 0,63				
77	0,77 , 1,12	0,44 , 1,36	0,63 , 0,63				
70	0,73 , 1,08	0,44 , 1,33	0,56 , 0,56				
63	0,70 , 1,05	0,44 , 1,33	0,56 ,, 0,56				
56	0,66 , 1,01	0,44 , 1,26	0,49 , 0,49				
49	0,66 , 0,78	0,44 . 1,22	0,42 . 0,42				

Nach dem Borflebenden wird man im Stande sein, ein Gesparre don der bisher besprochenen Form zu entwerfen, und es handelt sich nur noch um die Jusammenflellung mehrerer berzeilben zu einem ganzen Dache.

Bie schon früher bemertt, wird man immer Pfettendacher anordnen, so daß die besprochenn Gesparte die
Pachiver bilden, und so die Rfetten stüben, auf denen die
Dachsparren ausliegen. Die Entserung der Binder von
einander gibt Ardant zu 3,3 Metern an, wos eina mit
unserer früheren Annahme von 10 bis 12 kiuß übereinstimmen würde. Die Beschigung der Pfetten auf den hauptparren unterliegt leinen Schwierigkeiten, und daß man unter
allen Umfänden eine Firstpfette anordnen wird, versteht sich

von selfcht

Was die einzelnen Berbindungen des Gespärres anbekangt, so sind an den Berbindungsstellen möglichst "feste Anoten" zu bilden, wie dies die Tetails auf Taf. 33 in den Fig. 4 und 5 zeigen.

Macht man die Pfosten AB, Hig. 2 Taf. 33, doppett, so wird das Tragdond C einsich und mit Bertspung ohne Zapfen in den Sparren eingestelt, hier ader durch einer Schraubendolgen befeligt, während die Toppelpfosten das Sparrenende umfassen und mit ihm derbolgt sind. Ueber die Berbindung geht nach der Mitte des Tragdondes nach eine Zange, welche hauptsächsich die Underänderlichteit des Wintels der Berbindung geht nach der Mitte des Tragdondes nach eine Zange, welche hauptsächsich die Underänderlichteit des Wintels der Bekardt.

Den Spannriegel D wird man wohl ebenfalls am zwedmäßigften einfach anordnen, um so beide Hauptsparren gegen einander stemmen zu tonnen. Die Berbindung der selben mit dem Spannrieget zeigt Fig. 5. In der Mitte wird alsdann eine turze doppelte hängfaule nöthig, um mittlig derselben einen wirflamen Längenverband anordnen zu tönnen, wie solches der Längenverband anordnen zu tönnen, wie solches der Längenverband 32 af. 33 zeigt.

Wegen der Horizontalverfciebung des Punttes B. Fig. 2 Ta J. 33, hat man lich wohl zu hitten, weder den Sparren, noch die Zonge gegen die Mauer zu flemmen, sondern gegentheils mit den Enden dieser Hölger um das Maß dieser Verschäung davon entsernt zu bleiben, aber lieber um das Doppelte diese (au sich immer unsedenutwehn) Maßes, damit eine Bewegung, die durch das "Setzen" in den einzelnen Verdindungen entseht, um die in den erwähnten Formeln nicht berüfflicht all, unschädlich werde.

Die Sparrenichwelle E mirb, anabbangia bon bem Sauptiparren, auf ber Maner gelggert, und in Besug auf biefe ift noch Folgenbes für bas Aufichlagen eines folden Daches zu bemerten. Buerft werben natürlich bie einzelnen Binbergefparre aufgestellt, Die, noch unbelaftet, ihre urfprungliche Beftalt beinahe gang beibehalten werben. Muf biefen werben bann bie Pfetten befestigt, Die endlich bie Dadfparren aufnehmen, welche gunachft bas Dedmaterial gu tragen baben. Berben nun burch bas Anfbringen biefes letteren bie Binbergefparre nach und nach belaftet, fo merben fie fich, wie wir gefeben baben, biegen und im Scheitel feuten. Dierburch werben aber bie Dachiparren, weil fie ibre Lange nicht berfurgen, bon ber Girftpfette und ben biefen gunachft liegenben Pfetten gelost, und muffen nun einen bebeutenben Coub auf Die Sparrenfcmelle und fo auf ben oberen Theil ber Mauer ausüben, ber febr gefahrlich werben tann. Arbant ichlagt baber bor, bie Charrenichwelle aufanglich auf Reile gn legen, bon einer Sobe gleich ber zu erwartenben Gentung im Girft, und bieje Reile bei ber allmaligen Belaftung ebenfalls allmalig gu fenten, bis die Dachiparren überall auf ben Pfetten und auch auf ber Firftpfette aufliegen.

Bielleicht burtte auch noch die Bemertung nicht ohne Antersse sein, daß man die Laft ber Bedachung auf möglicht viele Auntte, und so recht gleichmäßig über die Dauptsparren zu vertheilen suchen muß, weßhalb eine größere Anzahl vom Pietten und baber schwoche Lachsparren zwedmäßig erfichten.

im ichwächere Hölger berwenden zu faunen, hat man be inflachen Gelparre dadunch zu verflärten gefincht, dag man zwei poligonal geformte so übereinander geselt hat, daß die Edpuntte des Janern auf die Mitte der (angen Seiten des Meugern tressen und die Mitte der (angen Seiten des Meugern tressen und die Mitten Big. 1 Las, 34 gibt ein allgemeines Bild davon, und dig. derricken Tastel zeigt die seinere Auskildung, so daß sange Gespärre einer Holdterissen anichlieft, weiche ein eleganteres Ansehmen gewährt. Auch in diesem tegtern Gespärre sind alle Holgen gewährt. Auch in diesem tegtern Gespärre sind das holgen gewährt. Auch in diesem bes mitteren EF, und der flossen Ausgillungsfäuße des G. Diese trummen Holger tragen wenig oder nichts zur Festigteit der Construction det, und sonnen daßer aus Teielnstüden, auf die mögliche wohlschlifte Art fregressell werden.

Mus der Betrachtung der Figur wird die Sonstruction jo beutlich hervorgehen, daß man das Leergebinde und den Tängendurchschichtit ohne weitere Anseitung wird ausgeichnen tönnen, und es soll in Bezug auf letztern daher nur noch bemertl werben, daß im Schielt mit Hille der hier des simblichen vertilaten Jange wieder auf diefelbe Weise wie in Fig. 3 Tas. 33 ein Längenverband herzestellt werben fannt. Bei sehr weit gesprengten Bachern sonnte und seiteren übrigens auch noch daburch verstärten, daß man auf der Jange bei C noch eine Piette anordnete und wisischen dieser und der Dachpiette D eine Reife von Andreastreugen construirte, die au biefer Selle dem Längenverbande sehr

2008 ben Horizontalfchub, die Sentung des Scheitels und die Horizontalverschiedung des Punttes H andetrifft, fo tann man diese Größen, nach den für das einstach Gespärre gegebenen Formeln ebenfalls derechnen, wie dieß die von Arbant, auch mit den in Rode stehenden Gespärre nagestellten Berjuck bestätigen. Auch die Cuertschniste der Hauptverbandstüde lassen sich nach den auf Seite 122 gegebenen Formeln berechnen; nur bat man die für den Kanptsparren gesundene Softe auf diesen sießt nach auf die Berstättung dessellten bei Mittelfarren) zu vertheilen, so das beite gulammen bei M diese Stäte haben. Genio wird man die für den Picklen erfakte, wenn noch eine besondere Studsstätel vorhanden ift, auf diese und den Pfossen vertheilen, wodei letztere dann mit dem Sparren aeige Verleiten, wodei letztere dann mit dem Sparren aeige Verleite erhölt.

Arbant gibt für biefe in Fig. 1 und 2 Taf. 34 bargestellten Gespärre, unter ber Boraussesung, daß sich bie Höhe bes Daches gur Spannweite wie 1 : 3 verhalte und ber Sparren auf den Meter seiner Horizontalprojection mit 300 Kilogramm belastet sei, folgende Tabelle für die Querschnittsabmessungen der Hauptverbandstüde.

Retern		Cnerfonitt	in Metern	
Spannmeile in Retern	bel Sparrens	ber Streben (Unterfparren) und Tragbanber	jebes ber jwel Zangenhölger, aus benen ber Pfoften A' B' befteht	ber Stuhl- fäule A B Jig. 2 Taf. 34
	Breite I Sohe h	Breite I Sohe h	Breite I Bobe h	Breite I Bobe
24	0,20 qu 0,25	0,20 ju 0,20	0,125 tu 0,25	0,20 tu 0,25
22	0,20 , 0,22	0,20 ,, 0,20	0,125 , 0,22	0,20 , 0,25
20	0,20 ,, 0,20	0,20 ,, 0,20	0,125 , 0,20	0,20 , 0,25
18	0,15 ,, 0,20	0,15 ,, 0,20	0,125 , 0,18	0,15 , 0,15
16	0,15 , 0,18	0,15 , 0,15	0,120 ,, 0,16	0,15 ,, 0,15
14	0,15 . 0,15	0,15 . 0,15	0,120 0,15	0.15 . 0.15

Auf württemberger Maß und Gewicht reducirt, nach welchem auf den Fuß der Horizontalprojection des Sparrens eirea 187 Pfund tommen, wird diese Tabelle folgende:

tembergie	0	Luctichnitt in würl	tembergifchen Fuß	est
Spannweite in marttembergi- fcen Bufen	bes Sparrens	ber Streben (Unterfparren) und Tragbanber	jebes ber zwei Zangenhölzer, aus benen ber Pfosten A' B' besteht	ber Stuhf- faule A B
	Breite I Bohe h	Breite I Sobe h	Breite 1 Bohe h	Breite ! Sobe !
84	0.70 su 0.87	0,70 an 0,70	0.44 an 0.87	0,70 ju 0,70
77	0,70 , 0,77	0,70 , 0,70	0,44 , 0,77	0,70 , 0,70
70	0,70 ,, 0,70	0,70 , 0,70	0,44 , 0,70	0,70 ,, 0,70
63	0,52 , 0,70	0,52 , 0,70	0,44 , 0,63	0,52 , 0,52
56	0,52 ,, 0,63	0,52 , 0,52	0,43 ,, 0,56	0,52 , 0,52
49	0,52 , 0,52	0,52 , 0,52	0,43 ,, 0,52	0,52 , 0,52

In Beziehung auf die Ausführung solcher zusammengeiehter Geipärre ift, gegenüber den einsachen, nichts Bejomberes zu bemerten, als daß alle bindigen Ueberichneidungen, wobei die Holger zur Salfte ausgeschnitten werden, möglicht zu bermeiden find, und man die Schraubenbolzen nicht sparen

Rach biefem Spfteme find mehrfach Dacher über größere und geringere Spannweilen ausgeführt, bon benen wir nur zwei beifpielsweise anführen wollen. Fig. 1 bis 4 Taf. 3.5 zigit bie Ueberbedung ber Fruchtballe zu Mainz in ben Jahren 1836—38, durch den Architelten Dr. Geber ausgeführt. Die Spannweite bes mittleren Naumes beträgt 100 Ins neu barmfläbter Waß, und man sieht, daß der Architelt ben Horizontalische feiner Gonstruction wohl zu würdigen gewußt hat, indem gegen benielben sehr träftige Bortehrungen getroffen sind.

Fig. 1 bis 9 Taf. 36 ftelli einen Binder der ferzogischen Reitbahn zu Wiesbaden dar, von Moller entworfen
und 1830 von dem Hofdaumeiher Gört von ausgesührt. Die
Spannweite deträgt 60 Fus. Moller jagt von diefer
Confluction, daß ein fart belastetes Wodell derfelden, die
Gonfluction, daß ein fart belastetes Wodell derfelden. die
Ghaniere befestigt gewesen seischen Leie bergestalt durch
Chaniere befesigt gewesen seinen, daß die geringste sietwarts
witrende Araft sie hätte umwerken mussen, durchaus keinen
seitenschauß gräußert und den Beweis gesieset haber, "daß
der Seitendrud des Sprengwerts in einen sentrechten verwandelt worden sein "). In diese Behaubtung möckten wir,
mit Begug auf das Seite 120—121 diese Appitels Gesaget,
einige beschieden Zweisel siehen, geben aber gern zu, daß
die Mauern des Gebäudes Stabilität grung besigen, um
dem Horizantalische ausgestag zu wöhrestiefen.

Die Tig. 1 bis 3 Tof. 37 zeigen Bindergefparre, die abnich wie die eben besprochenen zu beurtheilen, und vielelicht für geringere Spannweiten mit Bortseil anzuwenden sin dürften, besonders wenn mau nach der Linie der "Schwerter" aa in Big. 1 etwa, im Junnen eine Bretterschalung anderingen und hierdurch die Dede des Raumes bilden will. Diefes Gelydure zeigt eine einmidige Unterstätung der dampfleren und wenn, wie in Big. 2, ein zweimalige Unterflühung nöthig wird, so faßt sich eine tehlballknartige Jange sich eicht mit der dorften der Rochungs

liegende Stuhlfäule an, so nöhert mon sich sehr der Moller's (den Gonstruction auf Taf. 36, und es dürfte vielleicht nicht zu viel bespauptet sein, wenn nan unserer Construction einen geringeren Seitenschub dindicitt, als der Moller's (den, de ba die Schwetzer am Huße der Sparren angebracht, gewiß am wirschwetzer im Huße der Sparren angebracht, gewiß am wirschwetze sind. Huße, 4 zeigt den zu Huß. 3 gehörigen Längenschustu und Fig. 5 das Detail der Verbindung am First.


#### 8. 15.

#### Dader aus frummen bolgern.

Co viel befannt, ift bie erfte Unmenbung gebogener Sparren ftatt ber geraben in bas 16. Jahrhundert ju feten, und namentlich wird Bhilibert be l'Orme, Architelt ber Tuilerien in Baris († 1577), als Erfinder ber aus Bobl-, Diel- ober Brettftuden bogenformig gufammengefetten Dachfparren, ober ber fogenannten Boblenfparren genannt. Babriceinlich berbanten fie ibre Entftebung ber Bilbung febr meitgespannter Dacher, bei welchen möglichft viel freier Raum im Innern bes Daches berlangt murbe. Beniaftens maubte be l'Orme biefe Conftruction bei bem Bau ber Rornhalle (Halle aux bles) in Paris, welche eine Ruppel von 120 fuß im Durchmeffer und 100 fuß Bobe bat, an. In Deutschland mar es besoubers Gilly, ber fich bie Berbreitung und Befanntmachung biefer Dacher angelegen fein ließ, und feinen Bemühungen berbanten wir eine Beit, in welcher bie Boblenbacher vielfach gur Anmenbung tamen, bei Scheunen fowohl als bei Schaufpielbaufern.

Bei biefen Dachern murbe bie gebogene Beftalt auch im Meugern ber Bebaube beibehalten, fo bag gebogene Dachflachen fich bilbeten. Die Erfahrung lehrte indeffen balb, baf bie gebogenen Dadfladen mit unferm am meiften gur Mumenbung tommenben Dedmaterial, ben Biegeln, nicht mobil bicht ju erhalten waren, fo bag bie Conftructionen burd bie eindringende Raffe febr balb berbarben und manbelbar murben. Um nachtheiligsten mar bie runbe Form in ber Rabe bes Firftes, wo bie Langente an Diejelbe bie flachfte Lage batte, und es wurden bier breiedige Brettftude anfgefett, um einen icarfen Ruden für ben Girft gu erbalten ; und ba am Guge ber Sparren abnliche gerablinige Bolger, als Aufschieblinge, erforberlich maren, fo blieb nur noch ber mittlere Dachtheil gebogen. Gine folche Dachform, welche etwa bie in Fig. 209 gezeichnete Beftalt zeigte, tonnte nicht lange für icon gelten, und ba bie Uebelftanbe bei ber Ginbedung mit Biegeln boch immer noch theilmeife fortbeftanben, fo fügte man ben gefrummten Boblenfparren balb noch außere geradlinige bingu, fo bag fich im Meußeren bie gefrummten Sparren gar nicht berriethen.

<sup>\*) &</sup>quot;Doller's Beitrage jur Lehre von ben Conftructionen." Deft VII, Zaf. 40.



Den Vortheit des freien Rammes im Junern und die Moglichteit, ohne burchgebende Balten Gesparre über große Gebande confirmiren zu idmen, nobli ertemend, hat man die Bohlensparren auch in neueren Confirmetionen beide-halten; jedoch nur in den eben erwöhnten fällen, in denen je als die Dandssparren eines Pfettendaches auftreten und das zur Anfinahme des Dechmalerials dienende Gerifft tragen. Die allerlich gedogene Form hat man nur den Auppeldachen gelaffen, die felten mit Ziegeln, sondern meist mit Schiefte oder Metall eingebedt werden.

In allen den Hallen aber, in denen die Gewinnung eines großen freien Raumes nicht überwiegende Forderung ift, hat man die Bohlendäger aufgegeden, und auch weun jene Bedingungen stattsinden, macht man doch im Ganzen, mit alleiniger Anskachme der Auppeln, selten Gebrauch dawn. Denn die von den Bertheftigeren der Bohlendäger grühmte Wohlseicheit dieser Construction hat sich nicht bewahrstellen wollen, weuigstens wird sie don den Praktisten mich anertaunt.

In gany neutere Zeit ist dies örage wieder zur Erdertung gedommen, und zwar im April 1844 in einer Sigung des landwirthsichgitischen Qocalvereins zu Frantsurft a. d. C. Romberg theilt die dorisder gepliogenen Verhandlungen in seiner "Zimmerwerts-Lantunit" S. 358 u. f. mit, und sie mögen dort nachgelesen werden. Wir wollen nur lurz ausschlieden das die einer der Frage gehörten Laupprattiter auch sier sowohl die größere Wohsselfelseit, als die Nuedmäßigleit destritten hoben. Ardant, in seiner angesichten Abhandlung, weist chensolls nach, daß die Sossenschlieder Abhandlung, weist chensolls nach, daß die Sossenschlieder fehrer als gerade Geschärter sind, und Dr. Gesper sagt bei der Wiltsessung der Construction der Rainger Frachthalle, daß eine Construction mit Bohsensparren um ein Vertel theurer geweien sein würde, als die don ihm angewendete aus geraden Hossert (26, 35).

Wir wollen uns baher auch vorzugsweise nur mit ben Bohlenbächern über weitere Raume, die gerade Sparren tragen, beschäftigen, und in Bezug auf sattessprücklichen Bedenritgenberen Tachflächen auf das bekannte Gillb jiche Bet verweisen, in welchem die Construction von dergeleichen


Dadern über alle mögliche Wohn- und Wirthichaftsgebaube mit und ohne Dachbaltenlagen ausführlich gelehrt wird.).

Was guerft bie Form ber gefrummten Bobleniparren aubelangt, fo ift bie Unficht berer, welche behaupten, jeber Sparren muffe eine Rreisform bilben, b. b. nach einer aus einem einzigen Mittelbuntte beidriebenen Rreislinie geformt werben, gewiß bie richtige. Dan bat gwar bie Rettenlinie in Borichlag gebracht, und nicht mit Unrecht behauptet, bag Dieje Rurve, richtig ausgeführt, weniger Material bedürfe, als die Rreisform bei gleicher Tragfraft, und beghalb mobifeiler fei. Dag bie Rettenlinie, ber Theorie nach, Die gerühmten Bortheile habe, ift nicht gu bestreiten, nur ift bamit feine großere Bobffeitheit in Pragi berbunben; benn wenn auch weniger bolg, aljo eine geringere Auslage für Material erforberlich wirb, fo wird bagegen jebenfalls eine größere Auslage für Arbeitslohn nöthig, benn wenn es icon einen nicht geringen Grab bon Genauigfeit erforbert, einen Bobleniparren nach ber Rreisform aut zu bearbeiten, fo baufen fich Die Comierigleiten bei ber Rettenlinie fo bebeutend, bag bie Eriparung an Material burch ben theureren Arbeitelohn jedenfalls aufgewogen wird, fo bag fein Bortheil für lettere Linie beraustommen burfte; abgefeben bavon, bag man bei ber Rreisform weit eher eine richtige Arbeit borausjegen und bieje auch leichter prüfen fann, ale bei einem nach ber Rettenlinie geformten Sparren. Mugerbem ift bie Rettenlinie vielleicht bie baglichfte aller Curven. Bleiben wir baber bei ber Rreisform, fo fann biefe entweber ein Salbfreis, weniger als ein folder, ober ein Sbitbogen fein. Wenn nicht anbere ober aftbetifche Rudfichten ben Salbfreis poridreiben, fo mablt man gewohnlich, bes geringeren Seitenicubs wegen, ben Spigbogen, und am jeltenften burfte bas Rreisfegment, fleiner als ber Salbtreis, gur Mumenbung tommen.

Unter den vielen möglichen Spishogensormen gibt Gilth die in Fig. 210 und 211 dargestellten als die zwechmäßigsten an Rach His. 210 ist die Hohe de Dacksum entigisten an Rach His. 210 ist die Hohe de Dacksum etwas" größer anzunehnen, als die halbe Gebäudetiese ad, dann die Hypothenuse ac zu zieden, auf der Mitte derziehen der Kreinsbiel de zu errichten und dieser "gleich 1/6 oder 1/1" ac zu machen, worauf zu den, drei Pricket und die Pricket die And His. 211 jost die Hohe Beise die Historie ab, dach His. 211 jost die Hohe Beise die Historie ab in die Zeiche getheilt, und 6 solcher Theile als Dachhose ac augenommen worden. 71/3 solcher Deitse des Beise die Hohe Dacksum die Historie die


<sup>\*)</sup> And febe man über bergleichen Dader "Dengel, Die bolgernen Dachverbindungen." Salle, C. A. Rummet 1846.

im Allgemeinen Die Spigbogenform für Die vortheilhafteste balt.



3ft ber Arümmungshalbmeffer an tlein augenommen, jo werben jehr breite Delein erforbert und biese fehr "über ben Spahn," b. b. schief au ber Loge ber Holgigiern verschnitten, und außerbem werben die Bertiffiate boch nur turz werben, wodurch fehr viele Fingen, b. b. schwache Stellen, in den Sparren sommen. Es ift daher doppelt vortheilhaft, ben Arümmungshalbmeffer möglichst groß an nechmen.

Sollen bie Bohfensparren bas Dedmaterial unmittelbar aufnehmen, so wird man für die Artiummung der Sparren bie Regel befolgen mußfen, duß an keinem Phutte biefer Arimmung die Tangente einen tleineren Bintel mit dem Horizonte machen darf, als der für das Macterial gulafisse Reigungswönlet ins. Ernigt der Bohfensparren aber einen geroden Sparren, so ist die Form des ersteren schon gultiger, nur ist dem Riddickt zu nehmen, dag bie Laft bes Deckmaterials möglichig gleichformig auf ben Sparren



vertheilt werbe, und eine Abstühung bes angern Sparren auf ben Bossensparren ba flattfinde, wo ber lettere, bei flarter Belastung, bas Bestreben haben wird, nach Außen ansundanden.


3ft bie dorm des Boblensparen bestimmt, so erfolgt eine Ansertigung. Diefe geschieht auf zweierlei Ant. Nach der Alteren, von de t'Erme angegebenen, werden die Lielen hochtantig neben einender angeordnet, abntich wie die Stelen hochtanig neben einender angeordnet, abntich wie die Stelen konklies Wasserveren bei Derest Erm borgeschlagenen, aber aus möglichft fangen Diesen, die mit ihrer breiten Seite auf einer neueren, bon Oberst Erm borgeschlagenen, aber aus möglichft in habet bie Gedern eines Begenns, Sie 31. 3m ersten Galle werden die Diesen nicht gefrümmt, joudern frumm geschulten, im zweiten aber gefrümmt; von ersteren zumächt.

Gin folder Sparren befteht aus mehreren, neben einanber liegenben Brett - ober Dielftuden, beren Stoffugen normal auf ber Rrummung fichen, b. f. nach bem gugeborigen Rreismittelpuntte gerichtet fein miffen. Mußerbem muffen biefe Fugen in ben verschiebenen Dielenlagen geborig abmedieln, ober Berband balten. 3m Allgemeinen ift es flar, bag ein folder Cparren um fo fefter fein wirb, aus je meniger Studen er gufammengefest ift; befihalb ift es vortheilhaft, Die nothwendige Ctarte ber Sparren aus wenigen Lagen ftarter, und nicht ans mehreren Lagen ichwacher Bretter berguftellen. Die Berfuche Arbant's beftätigen bieß anffallend. Um leichteften ift es ferner, ben Sparren ans lanter gleichen Studen gufammengujegen, weil man bann bie für eines berfelben paffenbe Chablone für alle gebrauchen tann. Dieg wird bei zwei Brettlagen, welche 3ahl wir als bie fleinfte bezeichnen muffen, leicht thunlich, weil bann immer bie Fuge auf bie Mitte bes barüber liegenden Dielftuds treffen wirb, Fig. 212. Bei brei Lagen, Fig. 213, ift bas Bermechieln ber Fugen icon weniger einfach, weil in einen und benfelben Querichnitt bes Sparrens nicht zwei Fugen fallen bürfen.

Das Schneiben ber Brettflüde geichieft am bortheilhaftesten nach ber in Big. 214 angebeuteten Weife, so daß ie Rrümmungen immer verwechtelt liegen, weil dann die Schnittfuge zwischen zwei Brettstüden angleich als Stoßiuge bienen fann, und alle mnnötsigen Zwischenraume wegfallen. Die Größe ber einzelnen Brettstüde hangt, wie ischoner wähnt, don der Krümmung und der Breite der borhandenen Bretter oder Telen ab, und man nimmt in dieser Begieben, 15, Juß als das Minimum, und etwa 8,5 Auß als dos Magimum der einzelnen, nach der vorgeschriebenen Amdunn

geichnittenen Brettftude an. Die Brettoder Bohlftude bleiben rauh, und nur in
besondern Fällen werden die außeren Fladen ber außern Lagen gehobelt.

Dat man bie Brettftude gu einer Lage





geschnitten, so werden sie auf dem Reisboden nach der aufgegeschneten Form, möglichft genau possend, auch einenwer geschoben, bie zweite Lage mit derwechselten Gugen darauf gelegt und beide durch Rägel verbunden. Diese Rägel müssen, wenigkens an den Stößen, eiserne sein und wenigstens dier an jedem Stoße verwendet und umgeniethet werden. Außerdem verbindet man die Brettlagen wohl durch höhzerne Rägel, in Entfernungen von ungefähr 7 bis 8 300 von einander.

Benn bie Confiruction spater nicht sichten bleibt und an der inneren Seite nicht eiwa eine Verschalung augebracht werben soll, so sonn man die inuere Rundung sortlassen undsten, Jig. 215. Gbenso lann die außere Abundung fortsteiten, wenn uech gerade Sparen süber den gertumden siertsteiten, wenn uech gerade Sparen liber den gertummten liegen. Hierdricht wird eiwas au Arbeitslohn gespart, doch sieht Arbeit serven das, und es wäre leicht möglich, daß bei so wenn uech gund, and den Reugere, auch wennge Sorgsoft auf den wesenstilicheren Theil der Arbeit berwendel würde, weishalb es im Allgemeinen wohl geralhener sein würste, des for erne vollständig nach der vorgeschriebenen Rundung aussarbeiten zu laffen.

Die hölgernen Rögel werden gewöhnlich von recht inheren Querscheimt, tauneuem Holze gemacht, und es ist gut, sie in ihrem Querschieft einigt gang freisennb, nondern etwos obal zu bearbeiten. Werden sie dann in die rund borgebohrten Boder eingetrieben, so muß die größere Achse des vonlentenfinitist parallel mit den holzssofern der Bretter liegen. Der durchgenitist parallel mit den holzssofern der Bretter liegen. Der durchgen des Gebarrens blindig, abgestemmt und an bielem Ende verfeilt. Damit die Rerteilen nicht Veranglang zum Spalten der Bretter werde, müssen ibs Keile

fentrecht auf bie Richtung ber Bolgfafern in bie Ragel eingefest werben, Fig. 216.

Bei tiefen Gebäuben, über 45 Juß etwo, if es gerathener, sich überall ber eifernen, umgenietheten Rägel zu bebienen, und wenn bie Liefe 60 Juß erreicht, an ben Sidsen Polzichruben ober Schraubenden zu vertwenden.

Mir wollen hier gleich die Starte der Bohlensparren angeben, wie sie in den Fällen, in deuen sie unmittelbar ach Tachharten bienen, mithin etwa 3 bis 3.5 Fuß don Mitte zu Mitte von einander entsernt sind, angewendet

ju werden pflegen. Hiernach wurde man, gang freie Dachräume borausgeset, nach wurttemberger Maß folgende Abmessungen anwenden.

Bei einer Bebanbetiefe unter und bis ju 26 Buß murbe jeber Sparren bestehen, aus zwei 12" ftarten Dielen,

bei 26 bis 40 guß Tiefe aus zwei 14" ftarten

", 40 ", 44 " " ", 16" " " ober beffer ", 3vei 18" " ober beffer ", 3vei 18" " ober beffer ", 49 ", 55 " " einer Diele von 18" flarten und 3vei 16" flarten, ober beffer ", 2'5" flarten Dielen, brei 18" flarten ober zwei 2.7" flarten Dielen.

Sür jede 5 Hig größere Gebäudetiese wird man ben Sparren 4 bis 5 Linien an Starte zulegen können, wobei aber der Grundlaß sechgulen ist, jeden Sparren lieber aus zwei flärderen, als aus der ichwadheren Dielen zusammen zu iegen. Augerbem wöre es rathson, die Gebäudetiesen von 40 und mehr Guß, jedesmal dem vierten Sparrenhaare, als Bindersparren, eine größere und zwen bie in obigen Angaben nächssplagen eine gemen und zwei zu deben.

Mis Breite ber Sparren ift überall die vorhanden Prettbreite angenommen, und es sinden sich hierüber, weder bei Gil's noch andern Autoren bestimmte Angaden, obgleich gerade diese Womespung auf die Tragschigsteit vor Sparren den größen Ginfig hat. Später werden wir, bei Betrachtung größerer Bohlensparrenconstructionen, auch dies Momespung ber größeren Bebeinsparrenconstructionen, auch dies man zu ben größeren Bebeinbeiteiten ib bertieften Dielen nehmen muß, die man bekommen fann, und das vieder solchen Diele zu gewinnende nußoze Verten die auf einer solche Diele zu gewinnende nußozer Verielt von der Größe des Artimmungshosspheries abhöngig ist und mit dielem im geraden Verhältniß steht. Kann man trummgevoachsen Dielen in genügender Angahl bekommen, so sind die find die find die find die genügender Angahl bekommen, so sind die find die fin

Prig. 219.


Die Dacher.

Um aus bergleichen Sparren ein Dachgebinbe ju bifben, muffen zwei berfelben im Scheitel ober an ber Firft mit einander berbunden werben, und wir haben biefe Berbinbung nur fur ben Gall ju betrachten, wenn bas Gebinbe einen Spigbogen bilbet; benn ift es nach einem Salbfreife ober nach einem fleineren Rreisbogen geformt, mit borisontaler Tangente am Scheitel, fo muß bie Berbinbung an letterer Stelle gerabe fo gefcheben, wie in ben übrigen Theilen ber Sparren, b. b. bas Bebinbe muß ein Banges bilben. Die Berbindung bei fpigbogigen Befparren gefdieht nach Fig. 218 am einfachften burch lleberblattung, wenn ber Sparren aus zwei Brettlagen befieht, und burch eine Art Schliggapfen, wenn brei Brettlagen ben Charren bilben. In beiben Fallen wird bie Berbinbung burch eiferne Ragel ober Schrauben noch mehr befeftigt. Mugerbem wirb, etwa 6 bis 8 3oll unter bem inneren Scheitel, in borigontaler Richtung ein Brett an beibe Sparren befeftigt, meldes Die Berbinbung fehr wirtfam verftartt.

bildeten Absahe ruhen, wodei sie alle, unbeschadet der ungleichen Tiefe der Zaptenlächer, in einertei wagrechter Ebene aufstehen tönnen. Ist der Sparren aus der lagen zusammengesest, so schwiedet man nach Fig. 219 auf einer Seite, so lang als man den Sparren in das Zapfenloch

129

Big. 220.



Big. 218.

Um die Entfernung der Sparren von einander am Sirft zu fichern, und hier zugleich einen Längenverbaub für abs Dach berzustellen, wird zwischen dem inneren Scheiel des Sparrengebindes und dem eben erwähnten horizontalen Brette eine, etwa 2 golf flarte Firftbiele in aufrechter Stellung angebracht und in diese jowohl die Sparren, als jenes Brett etwa 11/2 golf tief eingefassen. Beim Aufrichten des Baches muß diese Firstbiete jo lange durch anderweitige Stigen getragen werden, die horizontalen Bretter ansenaerle find.

Mit ihren unteren Enden flehen die Sparren entweder in einem Balten oder auf einer Schwelle auf, umd die Verindung geschiecht auf solgende Weise. Benigstens brei Zold von dem Ende des Baltens, wenn ein solcher vorhanden ift, wird das Japfenloch, nach fig. 219, so lang als der Sparren breit ift, ausgestemmt, jedoch nicht so bereit ift, ausgestemmt, jedoch nicht jo breit, als der Sparren bid ift. Wollte man nämlich den Sparren mit seiner gangen Dick in das Japfenloch eingreifen lassen, fom müßte man voraussissen, das sammische Japfenlocher durch aus den gang gleicher Tiefe wären; da dieh nun aber nicht wohl zu erreichen ist, so sied fammtläche Japfenlocher durch aus den gang gleicher Tiefe wären; da dieh nun aben nach vor Japfenloch unt einen Joll schweller, aus zwei Partendachen der hechten eine Parten auf jeden Seite etwa vor der die keine Vra Japfenloch unt einen Joll schweller, als die Sparrendisch beträgt, jo daß die Sparren auf bem geTennussen, Jaus-Gmenkraftekte Lit. Vertra welchen.

reichen lassen will, die eine Brettdide fort und gibt dem Zapfenloche eine Breite gleich ber übrig bleibenden Sparrenbide. Uebrigens tounen die Batten durchgehende Dachbalten oder auch Sickbalten fein.

Steht ber Sparren aber auf einer Schwelle auf, so muß biefe, wenn wieder ein Eingapfen statlinden soll, um 3 3oll breiter sein als die Zapfen, damit vor dem Zapfen-loche nach ansen zu diefe 3 3oll Holg stehen sollen nach eine Parren in diesem Folle gewöhnlich mur theisweise einzugapfen und zugeleid aufzutlauen, wie dief in Big. 221 dargefiellt ist. Das hierdei hinter der Schwelle heraderichende Blatt des Sparrens bricht aber, bei einer Reigung des Sparrens nach innen, leicht ab, weißhalb das selbe filt genug (4 bis 5 3oll) bleiben muß. Sowohl die Schwelle als der Sparren werden in dem Wintel der Klaue etwas abgestumpft, damit durch die scharfe Anate der Was der kann der fild geführte Rante der Schwelle tein Aufspate der Verenlaßt werde.

Die hier ermagnten Details tommen bei Boblenbachern

immer bor, weghalb mir fie bier auführen mußten, obgleich wir auf Die Bufammenftellung ganger Bohlenbacher, nach ber alteren Conftructionemeife, nicht weiter eingehen nub nur noch bemerten wollen, bag ber Langenberband biefer Dader, außer burch bie ermabnte Firfibiele, noch burch Sturmlatten bergestellt ju werben pflegt, die an ber innern Geite ber Sparren in ichrager Richtung angenagelt werben, und ba fie jett nach Schraubenlinien gebogen werben muffen, nnr aus ichmachen, biegfamen Bolgern befteben tonnen. Man wenbet baber auch noch febr hanfig eine Berriegelung ber Charren unter fich an, bie wir aber fpater, wenn wir bie Conftruction ber Anbpelbacher aus Boblenfparren befprechen, naber beichreiben wollen, mabrend wir jest gu ben großeren Boblenbachern, bei benen bie Boblenfparren eigentlich nur als Sauptiparren eines Pfettenbaches auftreten, übergeben.

Mus ben icon feiber angelichten Gründen hat man bie durch die Gestalt ber Bossensperen angedeutete gewölbte form ber Dachsläden bei ben Sattelbachern nicht beibebatten, sondern die gelrummten Sparren gleichsem durch gerade Hölzer eingerahmt, um wieder ebene Dachslächen zu erhalten.

Ueber solche aus gebogenen oder gefrümmt bearbeiteten und geraden Holgen pusammengeiste Gespare hat der erits genannte französische Angemeinen Arbant densfalls Berinde angestellt, und wir wollen die duch diese Berinde gewonnenen Rejultate hier anführen, wobei wir, in Bezug auf die Berfuche selbst, auf das Arbant'iche Wert der vorsien musten.

Der früher geführte Beweis, daß alle Gespärre ohne wagschende Hauftellen an ihren Fulhmusten einen Porisontalschus ansäben, gilf auch für die shier im Rede stehen, denn wenn man für das geradlinige Gespärre in Jig. 1 Aaf. 31 ein nach Jig. 2 derselben Tofel gebildetes substitutel, so werden alle für jenes gesnudenen Wahrheiten sich auch auf diese anwenden lassen.

Ard aut hat feine Verfuche in der Art angestellt, daß, er die getrummten Gesparre zuerst allein betrachtet hat, wie die aus geraden hölzern, und dann die aus beiden zusammengesetzten.

- In Bezug auf erftere findet er:
- daß ber vom Eigengewicht eines halbtreisförmigen Bogens herrührende Schub nicht gang 1/3 biefes Gewichts erreicht.
- 2) Daß ber von ber Belastung eines halbtreisbogens sperrührende Schub sich von !, bis ju 1/2 bes Gejammtgewichts ber Betaftung erhöhen tann, je nach ber Weise ber Bertheilung bes Gewichts auf bem ltmfange bes Bogens.
- 3) Daß ber Coub, ben gebrudte Bogen ausiiben, fich

- ju benen bei Salbtreisbogen verhalte, wie ihre halbe Sehne fich ju ihrem Pfeil verhalt.
- 4) Taf bie Größe ber Araft, mit volcher bie Enden eines Bogens in horizontaler Nichtung gegen die Wierlager wirten, don feiner Conftruction unabhängig fit; wenn nur die übrigen Umftande in Bezug auf seine Form und Dimensionen, Größe und Bertheilung der Laft biefelden find.

Die großere ober geringere Biegfamteit ber Bogen anbert baber nichts an ber Intenfitat bes Coubes, nur muß man babei wohl bemerten, bag bie Wirtung bei einem biegfamen Bogen biel gefährlicher werben fann, als bei einem meniger biegfamen. Denn wenn die Biberlager nicht flabil genug find, fonbern bem Coube nachgeben, fo tonnen fie bei einem biegfamen Bogen, beffen Enden eine große horizontale Ortsveranderung erleiben, umgeworfen werben, mabrent bei einem febr fleifen Bogen Diefe Orteberanberung jebenfalls weit geringer ausfallen wirb wenn auch bie Rraft, mit welcher biefelbe berborgebracht mirb, in beiben Sallen gang bie gleiche ift. Dan tann fich einen Bogen benten, ber fo fleif ift, bag bie borigontale Orteberanberung feiner Enben faft unmegbar flein, alfo beinage Rull mare, obgleich bas Bestreben bagu ein fehr großes ift. Diefer Fall tritt in ber Praxis gwar nie ein, boch gibt er ben Fingerzeig, bie Bogen immer fo unbiegfam als nur moglich gu conftruiren.

Die Broge bes Schubes bei Befparren ans geraben Bolgern haben wir früher tennen gelernt, und ba biefe mit ben bei freisformigen Bogen übereinftimmt, fo tonnen wir ichließen, baf bie Berbinbung ber letteren mit erfteren feinen Ginfluft auf ben Coub bervorbringen wirb. Die Berfuche Arbant's bestätigen biefe Coluffolgerung, und wir muffen barnach annehmen, bag bie Berbindung eines Bogens, fei er conftruirt wie er will, mit einem geraben Befparre ber in Rebe fiebenben Form gar leinen Ginfluß auf Die Broge bes Coubes an ben Gukpuntten bes fo gufammengefenten Beiparres bat, baf alio, wenn wir ein einfaches, gerabes Befparre, welches ben Bogen umrahmt, fo ftart in feinen Dimenfionen machen, bag es ber gu tragenden Laft wiberfteben tann, wir ben Bogen fortlaffen tonnen, ohne baburd eine Bermehrung bes Coubes berboranbringen. Es bient baber bie früher angegebene Gormel auch bier gur Berechnung ber Große bes Borigontal. fcubes; und wir tonnen auch bei ben gufammengefesten Befparren, wie bei ben geraben, die Große bes Coubes im Durchichnitt bei Bintel - bis Biertelbachern gu ein Biertel ber Belaftung, einschließlich bes Gigengewichts ber Befparre, annehmen.

Das Borftebenbe gilt nicht nur fur ben Schub ber aus hochtantig nebeneinanber gestellten Boblen gebildeten Bogen, fondern and für bie nach Emp's Erfindung conftruirten, bei benen möglichst lange Dielen übereinander liegen. Ueber die Bildung dieser letteren aber erst einige Worte.

3m Jahr 1825 bat ber frangofiiche Ingenieur-Obrift Emp Bohlenbogen conftruirt, wobei er bon ber be l'Orme's ichen Methobe gang abgegangen ift, und ftatt ber furgen, hochtantig geftellten Dielen möglichft lange Boblen blattartig, wie bei einer Bagenfeber, übereinanber gelegt bat. Gig. 217 zeigt einen folden Sparren, und auf Taf. 38 ift ein gauges Befparre mit einem folden Bogen bargeftellt. Die Anfertigung ift im Allgemeinen einfach, und es tommt nur barauf an, bie Stoke ber Dielen, welche übrigens nur ftumpf find, jo abwechieln zu laffen, bag in teinem Querichnitte bes Sparrens zwei bergleichen liegen, und alle Dielen burch bie umgelegten Bugbanber und burchgezogenen Schraubenbolgen möglichft mit einander verbunden werben. Das Biegen ber Dielen geschicht einzeln über ein Lehrgeruft, und bie Cdraubenbolgen merben erit eingezogen, wenn ber gange Bogen bie richtige Beftalt augenommen hat \*).

\*) Emn hat feine Erfindung in einem eigenen Berte befannt gemacht, welches 1828 in Baris unter bem Titel: "Description

Die Holgbögen beiberlei Construction biegen sich nach Ardent's Bersuchen wie homogene Körper, nur ist ihr Classicitätsmodul kleiner. Die Biegung tann man nach folgenden Vormelin berechnen. Es bedeutet in benielben

- P bas gange Gewicht, welches ber Bogen trägt, in Rilogrammen,
- A ben Salbineffer bes Bogens,
- a bie Breite, b bie Bobe bes rechtedigen,
- r ben halbmeffer bes freisformigen Querfchnitts bes Bogens.
- f bie Sentung bes Scheitels burch bie Ginwirtung bes Gewichtes in Metern.
- E ben Glafticitatemobul,
- X bie balbe Cebne,
- Y bie Pfeilhobe bes Bogens, ber fleiner als ein Salbtreis ift.

d'un nouveau système d'arcs pour les grandes charpentes, par A. R. Emy, colonel du Sénie en retraite etc." tridinen ifi, and in dem gyssen Emylssen Exerte, welches wir S. 8 in der Note angesikht haben, if die Erstudung (Sop. 30, S. 194 des II. Zheils) anigenommen. Dort findet man alle nöthigen Manipulationen wollschab beschieben.

Tabelle

der Senkungen des Scheitels der kreisformigen Rogen durch die Ginwirkung verfchiedenartig vertheilter Belaftungen.

iorm ber Bögen	- Art ber Belaftung	Gentung bes Scheitels ber Bogen. Der Querfonitt ift			
		rediedig	treisförmig		
Salbfreis.	Gleichförnig auf ben Umfang bes Bogens bertheilt,	$f = 0.05 \frac{A^3}{a  b^3}, \frac{P}{E}$	$f = 0.005 \frac{A^3}{r^5} \cdot \frac{P}{E}$		
•	Bleichförmig in Beziehung auf eine Bori- zontale vertheilt.	$f=0.083~\frac{A^3}{a~b^3}~,~\frac{P}{E}$	$f=0{,}009~\frac{A^3}{r^5}$ , $\frac{P}{E}$		
**	Bang im Cheitel aufgehangen.	$f = 0.222 \frac{A^3}{a b^3} \cdot \frac{P}{E}$	$f = 0.0239  \frac{A^3}{r^3} \cdot \frac{P}{E}$		
*	In einem Buntte, vertifal über einem Biertel bes Durchmeffers bes Bogens aufgehangen.	$f = 0.348 \frac{A^3}{a b^3} \cdot \frac{P}{E}$	$f = 0.0365  \frac{A^5}{r^5} \cdot \frac{P}{E}$		
Gebrückter Kreisbogen	Gleichförmig in Beziehung auf eine Sori- zontale vertheilt.	$f = 3,60 \frac{P \cdot Y^{2} X}{E a b^{3}} (1)$	$f = 0.38 - \frac{P \cdot Y^2 X}{E r^4}$ (2)		
	Gang im Cheitel aufgehangen.	$f = 0.0469 \frac{P \cdot X^3}{E \cdot n \cdot b^3}$	$f = 0.005 \frac{PX^3}{E r^3}$		

Bemerfung. Die Formeln (1) und (2) find nur fo lange anwendbar, ale X wenigftene noch = 10 Y ift.

Die horizontale Berfchiebung bes Punttes bes Bogens, wo ber Brnch flattfindet, ift für die Praxis = 0.5 f zu seinen, und ein bon diesem Puntte nach dem Mittelpuntte gezogener Radius macht mit der Bertifalen einen Wintel bon 60 bis 65 Graden.

- Die Bersuche ergeben ferner folgende Thatsachen in Beziehung auf Die Biegung ber Bogen bon gebogenen hole gent (Em p'iche Bogen).
- 1) Der Wiberftand gegen Biegung ist um so größer, je mecht Brite und Dide die einzelnen Schienen (Dielen) gaben, je sester mit einauber verdunden sind, und je norniger gasstreid die Stofe ber Schienen an der äußeren und inneren Bogenflache sind.
- 2) Der Clasticitäsmobul (E) ann sür die Praris als Minimum (sir schwache, b, ann schmalen und dünnen Schienen construirte Bögen) zu 60,000000 und als Marimum zu 600,000000 angenommen werden. Hierbeit ift angenommen, daß man leine einen größeren Widerstand eistliedube Vögen construiren wird, als solche, deren Schienen in Odde von 0, mob4 (circa 2" württemb.) bei 12 bis 13 Meter Spannweite haben, indem as sichon sehr schwerzeit batten, indem abgen von 15 "Durchmessel (circa 52,35" württenb.) zu biegen '). Hieraus folgt seiner des gegen von geoßer Spannweite, oder zur Ansertigung von Bögen anwenden darf, auf deren Unsang man Schienen von 0, mob4 zich biegen tan.
- 3) Der Arummungshfeil (f) im Scheitel tann bei Halberisbogen, bor bem Zerbrechen, einem Zehntel bes Druchmesser, bei bei Berechnet man baßer ihren Cuerichnitt jo, daß ber Arümmungshfeil, welchen sie unter ber zu tragenden Belastung annehmen, einem Hundertel bes Durchmesser gleichlommt, so wird man genügende Sicherbeit erreichen.
- In Beziehung auf bie Bogen aus hochtantig gestellten Dielen (nach be l'Orme) ergibt fich:
- daß der Werth des Classicitätsmoduls mit der Länge und Side der einzelnen Stüde, aus welchen der Bogen zusammengesetzt ift, wächst. Bei den am besten construirten Bogen übertrifft er nicht 500,000000.
- 2) Der Rrämmungspfeil ber Bogen ift, im Augenblid bes Bruchs, nicht größer als ein Dreifigsfel bes Durchmessers, Wan muß bies Bögen also so berechnen, baß bie Sentung bes Scheitels, wenn möglich, nur ein Treihundertel oder höchssteus ein Einhundertifünfzigstel des Durchmessers.

3) Der Brud gefchießt gleichgeitig burch bie Compression der Dielenstüde, welche 65 Grab von der Bertifalen abstehen, an der inneren Bogenstäde, indem diese, mit ihren Eden auf einander liegend, sich zerbeiden, und durch das Zerreißen bertelben Stüde nach der Längenrichtung, indem sie der Wirtung nachgeben, welche die Pfided oder Riegel ausälben, um sie ihrer Länge nach aufzuringten.

Der Bruchcoeffizient beträgt bei beiberlei Bogen bochftens 3/5 von bem eines homogenen Studs.

Ardont hat ferner beibe Conftructionen auch in Besiehung anf ben Holgeverbauch verglichen und gefunden, das wenn man zu beiben gleichviel Jolz, bem Aubitinhalt nach, verarbeitet, die Emp'schen Bögen weniger der Biegung, aber besser Bruche, die de l'Ormelchen weniger dem Bruche und besser Der Biegung widerstehen, so das sei sich also in den Fällen, in welchen es sich hauptsächlich um die Darstellung eines möglicht unbieglamen Bogens handelt, die de l'Ormeliche Construction den Apraque verdient.

Bei den aus Bögen und geraden Sölgern zusammengesehten Gestärren ist es von großer Wichtssteit, zu wissen,
aus welche Weister sich die Belatung auf den Bogen und
auf das gerade Gespärre vertigeit, um jedem eingelnen einen
jolden Querichnitt geben zu können, daß beide unter einer
zu großen Belastung gleichzeitig brechen; denn sindet biese
Verhältnig nicht flatt, und dricht einer der Tefeile früher
als der andere, so trifft den andern diese Schifdel nur um lo gewiffer und rascher. Man müßte daher jeden Theil
sich der gangen Belastung angemessen flatt machen, und dann wäre einer überfällise.

Ardant stellt nun die hypothese auf und sucht sie aus seinen Berjuden zu beweisen, daß wenn die geraden Sparren und der Bogen gleiche Cuerschnitte haben, die Zust, welche ersten tragen, sich zu der, welche letzterer trägt, wie 7:3 verfallt.

hiernach soll man ben Sparren mit bem Bogen gleiche Breite, lesteren aber eine um 1/s bis 1/4 großere hobe im Querschnitt geben.

Es ift nun leicht, bie Dimensionen ber Daupttheile eines solchen "zujammengefesten Gespärres" zu berechnen. Der zu befolgende Weg ist einsach solchendern Ran berechne nach den auf Seite 124 biefes Anpitels gegebenen Formeln die Stärte ber Sparren eines einsachen, geraden Gestell bie Salte ber Solfte ber Velassung zu tragen hätten, und gebe dann bem zugehörigen Bogen eine um // größere Höhe, wahrend er mit bem Sparren gleiche Preite erfallt.

Arbant gibt folgende Tabelle für Dacher, beren Hauptsparren auf 3 Basis zu 2 hobe geneigt sind (1,0 Dacher), und bei welchen auf ben laufenden Meter ber Porizontalprojection eine Belastung von 400 Kilogr. sommt.

<sup>\*)</sup> hiernach mare bie Dide ber einzelnen Schienen gu 277 bes Bogenburchmeffere als Maximum angunehmen.

# name of the			Onerfdnitt in Melern			Centung	Borizontal.
Spannweite ber Gefparre in Reiern	bes Bogens	bes Sparrens	eines ber beiben balger, aus benen ber Pfoften befteht	bes Tragbanbes und bes Spannriegels	eines ber beiben Sölger ber mittleren Zange (Sängtäule)	bes Sheitels bes Gefparres	verichiebung bei oberften Enbes bes Bioftens
	Breite Dobe	Breite Bobe	Breite Dobe	Breite Dobe	Breite Sobie		
24	0,20 ju 0,40	0,20 3# 0,32	0,12 10 0,41	0,16 au 0,16	0,15 ju 0,12	0,04	0,029
22	0,20 , 0,37	0,20 , 0,30	0,12 0,35	0,16 , 0,16	0,15 , 0,12	0,03	0,015
20	0,20 0,33	0,20 0,28	0.12 . 0.32	0.16 0.16	0,15 , 0,10	0,03	0,015
18	0,15 . 0,35	0,15 , 0,28	0,12 0,50	0.12 . 0.12	0,15 , 0,10	0,03	0,015
16	0.15 _ 0.35	0.15 . 0.26	0.12 . 0.27	0,12 0,12	0,12 , 0,03	0,02	0,010
14	0.15 . 0.27	0.15 . 0.22	0.12 . 0.25	0.10 . 0.10	0,12 , 0,08	0,02	0,010

Bemertung. Dan tann die Berthe in ben beiden lehten Columnen verdoppeln, um die Gentung wegen die Bujammenbrudens in ben Berbindungoftellen zu berudfichtigen.

Auf wurttemberger Maß reduzirt, wobei auf ben sau- ober auf ben laufenden Fuß der Horizontalprojection besfenden Fuß der Sparrenlange 205 Pfd. Belaftung tommen, felben ca. 219 Pfd., gibt vorsiehende Tabelle die folgende.

Spannweite ber Gefpärre in württembergifcen Fußen		Sentung bes	horizontale Berichiebung be oberen Enbes				
	bes Bogens	bes Sparrens	eines ber beiben Bangenbölger, aus benen ber Bfoften beftebt	des Tragbandes und des Spannriegels	eines ber beiben hölger ber mittleren Zange (hängiäule)	Sheitels in	bes Pfoftens Bollen
	Breite Dobe	Breite Dobe	Breite Bobe	Breite Bobe	Breite Dobe		
84	0,70 au 1,40	0,70 ju 1,12	0,42 at 1,43	0,56 14 0,56	0,52 34 0,42	1,40	0,70
77	0,70 , 1,30	0,70 , 1,05	0,42 , 1,22	0,56 0,56	0,52 , 0,42	1,05	0,52
70	0,70 , 1,15	0,70 0,98	0,42 , 1,12	0,56 , 0,56	0,52 , 0,35	1,05	0,53
63	0,52 , 1,22	0,52 0,98	0,42 1,05	0,42 , 0,42	0,52 , 0,35	1,05	0,53
56	0,52 . 1,22	0,52 0,91	0,42 0,94	0,42 . 0,42	0,42 , 0,28	0,70	0,35
49	0,52 , 0,94	0,52 0,77	0,42 0,87	0,35 , 0,35	0,42 , 0,28	0,70	0,35

Um nun aber überhaupt nach ben angegebenen Formein rechnen zu sonnen, ist es nötig, das Gewicht bes Pedmaterials zu tennen, und dierzu mag nachstehende Tabelle dienen, welche Durchschnitzzahlen stir das Gewicht eines Cuadvatsußes der gebräuchlichsen Deckmaterialien gibt, wodei aber die Belattung oder Bretterberschalung nicht mitberechnet ist.

Mis jufallige Belaftung tann man eine Schneebede von 1,75 Buß hobe als Marimum annehmen, und da der Schnee etwa gehnmal leichter ift als Waffer, so gibt dieß für den Quadratsus eine Dehrbelaftung von ca. 10 bis 11 Pfunden.

Ret bes Dedmazerials		Gewicht von 1	Cuabratfut
( einfaches Schindelbach		8,6	Bib.
Biegel & Doppelbach		12	Pfd.
Ritter- ober Rronenbach	1	14	Bfd.
Schiefer		7	Pfb.
Gemalites Rupfer		1,5-2,5	Bfb.
Bint		1,5	Pfb.
Schwaches Gifenblech	1	1,0	Bfb.
Mephalt	1	4,5	Bfb.
Rollenblei	1	7,0	Bib.

Will man auch die Einwirtungen des Windes mit in Rechung fellen, was wohl zweilen die Gebäuden von hober, freier Joge rathfom werben lann, jo kann man sich folgender Tadelle bedienen, welche dan, jo kann man sich claudratigs angibt, wenn die Geschwindigkeit des Windes befannt ihr den kein die Geschwindigkeit des Windes befannt ihr

Gefdwinbigfeit bes Binbes per Sctunbe	Preffung in Pfunben	
10.47	0,18	
17,45	0,43	
27,92	1.30	
34,90	2,40	
48,86	4,00	
69,8	8,17	
139,6	32,68	

Arbant gibt serner in seiner Abhanblung auch eine Formel jur Berechnung ber Maueritärten sur die Umjangemauern vom Gebaitben mit Dadpern, wie die bischer besprochenen, welche sowohl für gerade Gesparre, als sur jolde, die mit Bögen verbunden sind, gilt. In denselben bezeichnet:

- D bie Entfernung ber Gesparre (Binder) von einander, P bas Gewicht jedes halben Gesparres mit feiner Betaftung,
- A bie halbe Spannweite bes Gebanbes,
- h die Soge ber Mauer von ber Horizontalebene burch ben Fugbuntt ber Gesparre bis jum Aranggefimse.
- e bie Dide biefes Mauertheils,
- H bie bobe ber Mauer bom Bugboben bis jum Buß ber Befparre,
- E die Dide berjelben,
- S ben Coub bes Geiparres, und endlich
- p das Gewicht des Rubitmeters Mauerwerf in Rilogr. Die Maße find in Metern verftanden.

Wit Berüdfichtigung ber gehörigen Sicherheit ift  $E = -\frac{P^2}{nDH} \pm \sqrt{\frac{P^2}{n^2 D^2 H^2} + \frac{12S}{nD} - \frac{e^2h}{H}}.$ 

Hierbei ift gu bemerten, bog h eine Finuttion bes Bintels ist, welchen bie Sparren mit ber Bertitalen einschiefen. Begeichnet man biesen Wintel mit & und ben Dalbmesser bes halbtreissormig gedachten Bogens mit A, so hat man, unter ber Voraussegung baß ber Sparren ben Bogen tongürt:

$$h = A tg^{1/2} \beta$$
.

Unter ber Boraussehung, daß die Sparren auf 3 Basis zu 2 hobe geneigt sind (1/3 Dach), und der lausende Meter ihrer Horizontalprojection mit 400 Kilogr. belastet, das Gewicht eines Aubitmeters Mauerwerf aber gleich 2000 Rilogr. fei, gibt Arbant folgende Tabelle.

Spannweite bes Gefparres in Retern	Apftand der Gefpärre von einander in Retern	hobe bes Juhpunttes ber Befpacer vom Boben in Reteen	Dide ber Rauer vom Boben bis jum Gufpuntte ber Gefpärre	Dide ber Raner vom Juguntte ber Gefpärre bis jem Reangefinfe	Breite bes ganbaments in einem Meter Ziefe unter bem Boben
21	3,30	3	1,62	0,60	2,01
24	3,30	5	1,80	0,60	2,25
20	3,30	3	1,40	0,50	1,75
20	3,30	5	1,60	0,50	2,00
16	3,30	3	1,35	0,40	1,70
16	3,30	5	1,42	0,40	1,80

In württemberger Maß und Gewicht, bei welchem auf ben laufenden Juß Sparrenlänge eine Belastung den 205 Perd immen, und das Gewicht eines Aubifsußes Mauerwert zu 100 Pid. angenommen wird, aub tiefe Tabelle die folgende.

Spannweite bes Acfpaeres in warttembeegifden Fugen	Abftanb ber Gefpace in muritembrigifgen Guben	Sobe bed Jugpunteel bes Gefpleces vom Boben	Dide ber Mauer vom Avben bis jum Suspnnft ber Gefparre	Dide ber Rauer vom Bufpuntt ber Geparre bis jum Reangoftmfe	Breite bes Janbaments in einer Liefe von 31/2 Auft
81	11,5	10,5	5,65	2,09	7,01
84	11,5	17,5	6,28	2,09	7,85
70	11,5	10,5	4,88	1,74	6,11
70	11,5	17,5	5,58	1,74	6,98
56	11,5	10,5	4,71	1,39	5,93
56	11,5	17,5	4,95	1,39	5,28

In Beziehung auf die Anwendung dieser Hormel und Tabelle ist zu bemerken, daß die Mauerstärken nur für ben Jall getten, dog die Mauerstärken nur sine den Gelägt geften, dog der Bougtund gut und undpresson ist. Die Stätzle des Mauerstsciels zwischen dem Iris der Gespärre und dem Krangsgesinste ist nur unter der Boraussischung foraussischen der nieden kannte wagerrechte Krast wirtt, so daß also der Psosten an seinem oderen Curde der der Psosten, werden der der der Verlägten gestellt der Psosten, werden der der der Verlägten gestellt, der Angelen und einem kinft der Angelen der Erickt, die Mauer nicht berührt; und daß endlich unter teinen Umständen der untere Theil des Bindersparrens auf oder acen die Mauer architet.

Rachbenn wir in ben vorstehenden Baragraphen bas Rothwendigste über bie Berechnung ber in Rebe ftebenden Dacher angeführt haben, bleibt uns nur noch übrig, einige Beispiele zu besprechen, bei benen sich bie nothwendigen Details leicht ergeben werben.

Big. 1 und 2 Eaf. 39 zeigen ein Dach in Quer- und Langenburchichnitten, welches fich ber alteren Confiructionsart mit Bobleniparren anichließt, obgleich auch bei ibm bie angere gewolbte Form verlaffen und mit ebenen Dachfladen vertanicht ift. Das Dach gehört gn einer Reitbahn und ift, bon Chintel entworfen, im Jahre 1831 ausgeführt. Die lichte Liefe beträgt 42 1/2 Ging prengifc, Die Sparren find 11 3oll breit und befteben aus einer mittleren 2 3oll ftarten Diete, und aus zwei 1 1/2 Boll ftarten Brettern, haben mithin eine Ctarte von 5 Boll, ohne eine ans gehobelten Igolligen Brettern gebilbete Befleibung, Sinter jebem Cbarren fleht ein Pfoften bon 7 Roll Breite und 9 Roll Ctarte. mit bem Sparren auf berfelben Schwelle. Dieje Pfoften bifben jugleich bie Ceitenwande ber Babn, find einmal berriegelt, und tragen eine Banbpfette, auf welcher ein Ctichgebalt rubt, bas mit ben Boblenfparren verbunben ift. Huf biefem Stichgebalt liegt eine Schwelle fur bie auferen Sparren, melde aukerbem in ber Mitte ihrer Lange noch burch eine Bange mit ben Boblenfparren berbunben finb. Die Boblenfparren find burch zweigollige Dielen verriegelt, bie in bie außere Sparrenbefleibung eingelaffen find und ben Langenverband bilben. Diefer wird aber hauptfachlich burch eine Reihe horizontalliegenber Anbreastreuge, Die auf bem Stichgebalte aufgefammt find, bergeftellt. Die Boblenfparren find auf ihrem Rnden mit eingolligen Brettern befleibet und bon innen fichtbar. Der untere Mauertheil hat 5 Ang Ctarle, und bie bolgmanbe barauf find nach außen gu 10 Boll fart mit Badfteinen verblenbet. Die angeren geraben Sparren haben 5 3oll Breite und 8 3oll Sobe, find mit 3/43olligen Brettern vericalt und tragen eine Bint. blechbede.

Das Rotisblatt bes Architetten' - Bereins in Berlin, Rr. 2 bom Oftober 1833, theilt eine Zeichnung bes Bohlenbaches ber Rirche von Moabit (bei Berlin), ebenfalls von Schintel berrührenb, mit, welche unfere Fig. 3 auf I af. 39 zeigt. Much bier treten bie Bohlenfparren als Binber auf und tragen flacliegenbe Cparren eines Pfetten-Die Boblensparren bilben eine Urt manrifchen Bogens, indem fie, unterhalb ihrer Rampferpuntte, noch tonfolartige Berlangerungen zeigen, Die, ebenfalls aus Bohlen conftruirt, ihnen als unmittelbare Stupe bienen. Lettere find in ftarte Doppelpfoften verfatt, welche bicht an ber Mauer liegen und mit biefen burch eingemauerte Anter berbunden find. Bon biefen Doppelpfoften gehen, ber Sobe nach, zwei Stichbaltenlagen nach ben Boblenfparren und find mit legteren burch eiferne Banber und Schraubenbolgen perbunden. Auf ben oberften Stichbalten fteben bie geraben Dauptfparren mit Berfatungen, und burch eiferne Banber gehalten, auf, und sind, do no sie Bohlensparren tangiren, ebenfalls durch eisenne Bänder, im Scheitel ader durch doppelte Hängsfäulen, sest mit diesen verbanden. Erst auf biesen geraden Hangtsparren liegen die Pstelten, welche die Bachsparren tragen. Legtere sind unterhald verschaft, so daß sich ywischen Pstelten eine Arlberdeck bildet.

In Fig. 4 ift eine Sligge bes Grundrisses ber Kirche gegeben, in welcher bie Lage ber Bindersparren burch ihre Horizontalprojection angebentet ift.

Auf Aof. 38 ift endlich auch noch die Salfte eines, nach dem Empfichen Sufteme conftruirten Binders mit den uötigien Details gezeichnet, um and einen Repräsentanten diese Suftems zu haben. Zugleich saben vor bier ein, aus einem Bogen und geraden Holgern "zusammengesetzes" Gespärre, wie wir ein solches schon besprochen haben.

Die Binder, Sig. 1 Ta f. 38, gehört einem von Em verfeiter großen Wagenichuppen zu Marai an. Derfelde hat 20 Metre Spannweite und trägt ein Vierteldach, Sig. 2 zeigt einen Theil des Längendurchichnittes, ans welchem der Längenverband und die Entfernung der Linder von einner zu entnehmen sind. Eine Lergleichung mit der auf Taf. 34 Sig. 2 gezeichneten Construction geigt, daß beide nach einerlei Grundlägen zu beurtheilen sind, so daß voir uns auf das früher Gefagte beziehen tönnen. Ueder die uns auf das früher Gefagte beziehen tönnen. Ueder die

Der halbfreisformige Bogen befieht, in feinen verichiebenen' Theilen, aus einer verichiebenen Angahl bon Dielenlagen. Bu unterft und bis gur erften Bange, ober fo weit ber Bogen mit bem bertitalen Pfoften berbunben ift, liegen 7 Lagen über einander\*); bon ba bis gu bem Banbe gwiiden ber fien und 7ten Bange find beren 8 angebracht: von hier bis gur Sten Bange 6, und im Scheitel felbft 5; jebe Dielenlage ift 0,055 Meter fart und 0,13 Meter breit. Die außeren Blatter bes Bogens find bon Gichenholg genommen, mas fich ebenfalls leicht biegen ließ, und in meldes bie Ropfe ber Schraubenbolgen fich nicht einbrudten, fo baft biefe febr feft angesogen merben tonnten. Die bertitalen Ctublpfoften fomobl. als bie geraben Sauptiparren find burch Berboppelungen fleifer gemacht, um fie gegen Berbiegungen gu ichniben. Der vertitale Stuhlpfoften berührt die Mauer nicht, und obgleich die unterften Bangen über benfelben binaus verlangert find, und um etwas in bie Mauer reichen, fo geichicht bies boch nur in ber Art, baß bie Binber an ber Mauer feine anbere Stute finben, als bag fie baburch in ihrer vertitalen Stellung erhalten merben. Die gezeichneten Details machen alles lebrige beutlich. Rig, 3 zeigt ben Guß bes Bogens und fein Muflager;

<sup>4)</sup> Aus Berfeben ift in ben Figuren überall eine Dielenlage gu viel gezeichnet.

Fig. 4 einen Durchschultt vor der mit AB bezeichneten Zange in Fig. 1; Fig. 5 einen Durchschultt durch den Scheitel des Bogens mit einem eifernen Zugbande; und Fig. 6 einen solchen über der unterften Zange CD in Fig. 4.

3ft der Bachgiebel eine Holgwand, so wird er durch ein Spatrenhaar begrengt, welches durch die Wand selbs hindangliche Unterführung sinder und grwissermaßen die Psetet für diese bildet. Ih der Giebel dan Wauerwert construit, und reicht er über die Zachflächen hinaus, so liegt ein Spatrenpaar gunächst an der Giebelmauer, und diese wird grwöhnlich als Biiddergespatre construit, beinders dann, wenn der Zachgiebel eine greing Mauersfärte hat.

Sind Dachpfetten in bem Dachgerufte angeordnet, so werben biese mit bem Dachgiebel burch eiserne Anter berbunden.

Soll das Dach um ein ober mehrere Gebinde über ben Giebel hinausreichen, so reichen auch die für diese Gebinde immer mötigigen Pfetten über die Giebelwand hinaus und werden häusig noch durch Ropfdüge oder Consolen von letzterer aus unterflützt.

Bei fiellen Dadern wird es immer cathjam fein, biefe überhangenben Gebinde mit Rehlbalten zu verfeben, die aber, obgleich sie immer über ben Pfetten liegen, bod mit ben Sparten jangenartig zu verbinden sind. Im Innerndes Daches sind bon dem Giebel nach der Pfette gehende Ropfbüge mit Borsicht nazuwenden, weil durch dieselben ein nachtfeiliger Horizontalloub auf den Giebel ausgeübt werden lann.

Sind die Giebel nicht rechtwintlig ju den Fronten, so müffen die auf ober zunächst an der Giebelmand siegenden Sparren auf ihrer Oberstäche schale behauen und die auf sie tressenden fürzeren Tachsparren mit ihnen durch Schiftung derbunden werden. Das Rabere hierüber geben wir indessen erst bei den Walmdächern, wohin diese Construction ausenscheinlich arbört.

### 8, 14,

#### Buttbacher.

Alle hisher betrachteten Dachconstructionen tonnen auch fur Bultbacher augewendet werben, ba biefe, mit wenigen

Abanberungen, ziemlich genau bie Salfte ber Sattelbacher barfiellen,

Betrachten wir junachst bas einfache Sparrenbach, Gig. 222, als Pultbach, und nehmen an, bag bie Sparren



an ihrem oberen Ende bei B auf der Wandpfette ausliegen, se sertegt sich die im B wirtsame Bertifalpresjung ½ Q in zwie Seitenträsse V und W, von benen die erstere in die Richtung des Sparrens sällt, die andere aber sentsenten dieser Richtung steht. Wir haben daßer

$$V = \frac{1}{2} Q \sin \alpha$$
,

 $W = \frac{1}{2} Q \cos \alpha$ 

Lettere Preffung nach borizontaler und vertitaler Richtung gerlegt, gibt:

 $P = W \sin \alpha = \frac{1}{2} Q \cos \alpha \sin \alpha = \frac{1}{4} Q \sin 2 \alpha$ 

$$N = W \cos \alpha = \frac{1}{2} O \cos^2 \alpha$$

Der Pressung  $\Gamma$  hat die Wand oder Mauer CB mit ihrer Slabilität zu widerstehen, und zwar muß, wenn BC = h und das Gewicht der Wand = G gesetzt wird, die Gleichung

$$Ph = (G + N) \frac{b}{2}$$

in welcher b bie Breite ober Starte ber Band bebeutet, ftattfinben.

Bei A ergibt fich ber horizontalichub S = V Cos a = 1/1, Q sin 2 a, und biefer Spannung hat ber Balten mit absoluter Schigfeit ju wirberfteben, wenn seine Berbindung in C als fest angesehen werden tann; sonst würde eben biese Spannung eine Berschiedung des Baltens bewirten tonnen.

Rehmen wir aber an, der Sparren liege an feinen oberen Enden nicht auf, sondern er lehne sich nur gegen fie. 225.



Die Dacher. 137

bie Wand BC, so zerlegt fich die Bertitalpressung 1/2 Q in zwei Seitenträsse, von denen die eine in die Richtung des Sparrens fällt, die andere ader horizontal gerichtet ist, und wir haden nach Fig. 223:

erstere 
$$V' = \frac{1}{2} Q \operatorname{Cosec} \alpha$$
  
und die ameite  $W' = \frac{1}{2} Q \operatorname{Cotg} \alpha$ .

und es muß die Wand BC jest ber Preffung W, Wiberftand leiften, ober es muß, nach ber fruberen Bezeichnung,

W' 
$$h = G \frac{b}{2}$$
 sein.

Abgefehen davon, daß früher die Pressung N der Stabilität der Wand zu Hussel fam, was jest nicht der Hang W größer als das frührer P. Dieser Unterschied läst sich leicht berechnen; denn sehen wir für W und P die Wertse, so sachen wir

$$W' = P = \frac{V_1}{4} \frac{Q \operatorname{Cotg} \alpha = \frac{V_1}{4} \operatorname{Q} \sin 2 \alpha}{= \frac{V_1}{4} \operatorname{Q} \left( \frac{\operatorname{Cos} \alpha - \operatorname{Cos} \alpha \sin^2 \alpha}{\sin \alpha} \right)}$$
$$= \frac{V_1}{4} \operatorname{Q} \operatorname{Cotg} \alpha \left( 1 - \sin^2 \alpha \right)$$
$$= \frac{V_2}{4} \operatorname{Q} \operatorname{Cotg} \alpha \operatorname{Cos}^2 \alpha.$$

Der Horizontalichub am Huß des Sparrens oder S' wird jest  $= V' \cos \alpha = \frac{1}{2}, \ Q \cot \alpha$ , wöhrend das frühere  $S = \frac{1}{2}, \ Q$  sin  $2 \alpha$  war, so daß sich hier für S' = S derielbe Unterschiede ergibt, wie für W' = P.

Hieraus folgt, daß es unter allen Umftanden vortheilhafter ift, den Sparren am oberen Ends immer ein gutes Auflager zu geben, und hie nicht etwa nur gegen die Wand zu flemmen. Dieß gilt sir alle Arten von Pulfdächern und soll baber sortan immer vorauseleist werden.


Duß ber Sparren in ber Mitte unterflügt werben, und foll bieß burch eine Strebe nach Sig. 224 geichehen,



so ergibt sich, wie S. 94 zu Anfang biefes Rapitels, in Bezießung auf ben Horizontalischt am Huse ber Sparren, die vortseilsgafteste Setdlung ber Setrete, wenn der Wiele  $\beta=90^\circ$  gemacht, d. h. die Strebe vertital gestellt wird. Indessen


Brenmann , Bau-Conftructionelehre 11. Bierte Muflage.

wird hierdurch der Ballen auf unvortheilhafte Weise belaftet, und außerdem wirtt eine schräg gestellte Strede vortheilhaft ir die Gedälicht der "Sohenwand", wenn etwa ein sarter Sturm auf die Dachstäcke wirten fann. Deshald dürfte es, befonders für steile Tächer, die eine bedeutend hohe Hopen wah befonmen, und voelche den Einwirtungen des Sturmes besonders ausgesehrt sind, dog gerathen sein, derzieden Zitreden schaft war zu von der die Butten ich reigen und zwar so zu stellen, daß sie mit dem Sparren einen rechten Vintel bilden. Jig. 225.




Dieselben Rudfichten gelten auch bann, wenn bie Stube nur in einzelnen Binbergespärren vorsamnt und eine Pfette trägt, auf welcher die Sparren ber Leergebinde ihre Unterflühung finden.

Der Langenverband wird bei bem einfachen Sparrenbache burch Sturm- ober Schwebelatten, und bei bem Pfetten-




dache durch Aopfdige, die von den Pfosten nach den Pfetten gegen, hergestellt. Sollen die Sparren durch Restlodten unterflühr werben, so werden diese, nach Hig. 226, gewohnlich durch eine Stuhswand gestührt, deren Pfosten eine schräde Seklung befommen, um die Balken nicht in der Mitte zu besasten. Das hintere Ende der Kesstallen sindet in der Hospenwond sein Auflager, entwoder auf einer Pfeite oder Mauersatte, oder auch wohl nur auf einem Wandriegel, je nach der Construction der Hospenwond selbst. Besteht diese nach Hospenwond selbst. Besteht diese nach Hospenwond der Kenten der K



am anderen Enbe auf Diefelbe Beije mit bem Sparren berbunben werben. Diefe Anordnung ift ber, bei welcher bie Sobewand ans zwei über einanber gefetten einzelnen Banben befteht und bie Rehlbalten gwijchen Pfette und Caumfcwelle liegen, Fig. 226, weit vorzugieben. Befteht bie Sohewand gang aus Mauerwert, fo wird man bie Rehlbalten auf eine Mauerlatte tegen, Die entweber auf einem Mauerabiate ruht, ober burch einzelne Pfoften wie eine Stublpfette unterftugt wirb. 3mmer wird es aber gerathen fein, bie Rehlbalten ber Binberfparren mit ber Maner gu perantern. Gebr oft besteht aber bie Sobemand aus einer Riegelmand, Die auf 5 Boll angerhalb mit Steinen berblendet ober borgemauert ift, und in biefem Falle muß man fie gang ale eine Bolgmand behandeln, weil, wenn and bie Ctabilitat burch bas vergrößerte Bewicht ebenfalls bergrößert wirb, eine innige Berbindung gwijchen Solg und Mauerwert boch nicht borausgefest merben fann.

Es wird nicht schoer halten, nach biefen turzen Bemertungen Pultbächer nach den besprochenen Constructionen anzuordnen, und in den Fig. 224 bis 228 sind einige der

am häufigsten vorlommenben Falle gezeichnet, zu beren Ertänterung es feiner Worte weiter bedürfen wirb.



hiermit fonnen wir biefen Gegenstand mit ber Bemertung verfaffen, daß steile Auftbacher, beren hobewand freifiebt, immer eine mistiche Construction bleiben und bacher möglicht vermieben werden sollten.

# §. 15. Walmdacher.



Die Dader. 139

flegenden Stuhlen und bei den einfachen Pfettendächern ein Bindergespärre fein, während dieß bei flehenden Dachftuhlen nicht unbedingt notbig ift.

Die Conftruction zwijchen ben beiden Anfallsgebinden eines Walmbaches zeigt durchaus nichts Besonderes, und wir haben es daßer nur mit dem Walm selbst, d. b. mit bem Theile des Daches zu thun, der außerhalb der Anfallsgebinde liegt.

In Allgemeinen bemerten wir uun, daß von den Gen der Grundfigur und nach dem Anfaldspuntte laufend, die Grafiparren angeordnet werden, welches die einzigen sind, die Anfalse jentrecht auf die Trauflinten gerücktet sind, umd deher eine andere Neigung gegen die Horizontale haben, als die übrigen Sparren. Ihre Länge und Neigung kaun leicht gefunden werden, wenn man bemertt, daß sie die Horizontale und die Anfalden der die Grundschaft der Verlagen 
Die Gratiparren bilden halbe Dachgebinde, da ihnen bie Gegeniparren fehlen; und da sie sich im Ansallspuntte nur gegen die vertidale Fläche des Anfallsgebindes und gegen einander lehnen, so ist, alle weitere Unterflügung außer Acht gelassen, der Horizontalichub an ihrem Guste — iz Voolg «, wenn V die Gesammtbelassung des Gratiparren und « seinen Reigungsbwintel bedeutet. Jodenialls sind V und Cotg « größer als Q und Cotg « beden ibrigen Sparren, und deßhalb ist es nothwendig, auf den Horizontalschub am Fuße der Gratiparren beig, auf den Horizontalschub.

Da biese nun, bei ber voransgesetzten unmittelbaren Berbindung der Sparren mit den Dachoulten, immer in Graffichholten stehen, so such man biese gegen den Schulbadurch ju sichern, daß man sogenaunte Gratzangen, anordnet. Dieß sind 2 bis 3 30ll farte Dielen, welche auf die Grafsschlichelten gelegt, mit diesen verschräft, noch über zwei ober drei gange Balten sinweggeführt, und mit eitzteren durch Kämme und starte eiserne Rägel verhunden werden. In diese die Dielen werden die Grafsichbalten ginnersen. In diese Dielen werden die Grafsichbalten einverken. In diese Dielen werden die Grafsichbalten einnerisen.

Am oberen Ende der Grafsparren lehnen sich dieselben gegen einander und gegen das Anfaldsgebinde, wo sie durch "Schiftung" werkunden werden. Dier gertegt sich die Bertitalpreffung 1/2 Q' zunächst in zwei Seitenträfte, don denen die
eine V = 1/2 Q' Cosec a' in die Richtung des Grafsparrens
fällt, die zweite W = 1/2 Q' Cotg a' (Hig. 230) aber in
der Bertitalebene des Grafsparrens horizontal gerächtet ift.
Lestere gerlegt sich wieder in zwei gleiche, rechwinstig auf
einander stehende, horizontal gerächtet Arafte P und Z,
fig. 230, wovom die erste nach der Richtung der First-

linie, die zweite in der Ebene des Anfallsgebindes wirft. Ihre Größe bestimmt sich durch die Gleichung  $W^2=2\,P^2$ , woraus

$$P = \frac{W}{\sqrt{2}}$$
 sich ergibt,

ober

$$P = \frac{Q' \text{ Cotg } \alpha'}{2\sqrt{2}}.$$

Ift bas Gebäube ein rechtwintliges, so baß beibe Gratiparren gleich lang werben, so abdiren sich bie beiben Krafte

Fig. 230,



nach der Richtung der Firfilinie und die Kräste Z seien eine under auf. Ih der der eine Gratiparren länger als der anbere, was 3. V. in Hig. 230 augenommen wurde, so ift auch Z' größer als Z, und in die eine Halle ist eine gute Besein gung der Gratiparren im Ansalbeyuntte durch starte Rögel besorders der


Die Kräste P und P' suchen das Aufallsgebinde aus seiner Artikalebene zu drängen, was aber durch den Kangenverband des Daches, durch den gegenüberliegenden Walm wenn ein solcher vorhanden ist) und durch die Lattung oder Berschalung der Sparten berhütet wird.

Alle Sparren ber Langfeiten außerhass des Aufallsgebindes, sowie die der Walmseite reichen nicht bis zur Firstlinie, sondern laufen gegen die Grafiparren aus, werden hier angeschiftet und beißen daher Schiftsparren. Die Länge derjelben ergibt sich durch die Betrachtung, daß seder chiffsparren die Hypothenuse eines rechtwintligen Teriecks bildet, dessen Gatheten seine Sprigantalprojection und die vertilale Entsernung seines Anfallspunktes über der Dorisantalsehen des Sparrentiges sind.

Die Stächen, mit welchen fich die Grafsparren gegen einender und gegen das Anfallagefinde, sowie der, mit welchen sich die Schiftsparren an dem Gratsparren legen, beigen Schmiegflächen oder Schmiegen, und das prottische Bertaften, sowoss die Langen der Grafs und Schiftsparren, als die Gestalt blefer Schmiegen zu finden, nennt man in Bezug auf Dackonstructionen das Schiften.


Um das Schiften vornehmen zu fonnen, ist eine horizontalprojetion des Daches nöthig, und diese bildet für den Zimmermann die Zulage oder den Werkjat.

Auf ber ordnungsmäßig zusammengelegten Dachbaltenlage werden die First und Gratlinien aufgeschnurt, wie dieß in Fig. 231 durch die punktirten Linien angedeutet ift. Da ber Anfallspuntt A in die Kante des Anfallsgebindes ABC fallt, so muß neben diese Gebinde, in der Rase des Anfallspunttes, in Brettfilla as besentien werden, auf welchem die für die Schmiege der Grafsparren nötsigen



Beichnungen gemacht werben tonnen. Diefe ergeben fich fehr leicht, wenn wan bie Salfte ber Breite ber Gratiparren ju beiben Seiten ber Gratlinien aufträgt und Parallelen mit ben Gratlinien durch bie bezeichneten Puntte mitteft Schurchsigen giebt.

Junacht wird jest ein Lehrgebinde, etwa bas Anfallsgebinde, "gugetegt" und mit hulfe bestieben bie Lange ber Brat- und Schiftiparren bestimmt. Diefes Lebrgebinde fei in Big. 232 bargeftellt, und aus ber Spige C



besselben ein Perpenditel auf den Balten AB gefällt, wodurch die Mitte D des letteren bestimmt wird. Bon sier and wird. die Edinge AE, in Fig. 231, bon D nach E, Fig. 232, getragen, indem man den Balten AB durch ein angeschienes Solgstind verlängert. Das für den Grafsparren bestimmt Holz wird nun so an die Puntte E und C, Fig. 232, gelegt, daß die Oberfante besselben durch biese Puntte geht, und alebann werden die Linien EE' und CC aufgegeichnet. Nach der Linie CC wird das holz immer abgeschnitten, unter ber Linie EE' läßt mon aber noch so viel Dolg stehen, um ben Zapfen anarbeiten zu tönnen. Durch diese Operation ist, wie man leicht sieht, die Länge des Grafsparrens bestimmt, und durch den Schnitt CC' ist die sogenannte Lothschmiege; (Sentleschmiege), sowie durch EE' die Fußichmiege, d. h. die Pläche, mit welcher der Grafsparren auf der Dachballenvoerstäche aussiehen.

3ft ber Gratiparren ber eines Boblenbaches, fo finbet man feine Geftalt gang auf biefelbe Art, wie man bei ben Rreug- ober Rloftergewolben bie Grate finbet; namlich burch Die Methobe ber fogenannten Bergatterung. Es fei ab Rig. 233 ein Sparren bes Lehrgebindes eines folden Daches, und od bie Lange bes Gratfparrens in feiner Borigontal. projection. Die Grundlinie bes Sparrens ab theile man in eine beliebige Angahl, am beften gleicher Theile, und in eben fo viele die Linie ed. In Diefen Theilpuntten errichte man Perpenditel, und zwar die auf ac bis jur Peripherie bes Sparrens. Dacht man nun bie auf cd errichteten Perpenbitel beziehungsweise ebenfo lang als bie auf ac errichteten, fo geben bie Endbuntte ber erfteren, fletig verbunden, Die verlangte Geftalt bes Gratfparrens; und bie Linien be und de bezeichnen jugleich bie Richtungen ber Loth = und Fußichmiegen.


Soll bie Lange eines Schiftfparrens gefunden werben, jo ift berfelbe gunachft in ber horizontalprojection aufgu-



geichnen, d. h. es wird seiner Breite entsprechend, ein Schnurissag auf den betressenden Balten gemacht, dis an bie Schnurchstage, welche die Horizontalprojection des Gratiparrens darftellen. Dierbei ftellt sich die Bequemlichteit heraus, die dabunch erwäckt, wenn man die Sparren an einer Seite bündig mit den Balten anordnet und nicht mitten auf den Balten stellt, was indessen die ben Gratiparren immer stattsindet. In nur FGHK, Big. 231, won B nach F in Tig. 232, errichtet in F einen Perpendisch, do wird, wenn man vorfer das sint ver der die Balten kellt, die wird, auf den Sparren BC, Big. 232, geschichte, so wird, auf den Sparren BC, Big. 232, gesch hat, durch die Linken der Sparren BC, Big. 232, gesch hat, durch die Linken Breiten Berteilen kellimmte holz auf den Sparren BC, Big. 232, gesch hat, durch die Linken Br die Lothschmiege desselben bestimmt, während BB' die Fußschmiege besselben bestimmt, während BB' die Fußschmiege bessichnet.

Die Cherstäche bes Gratiparrens liegt sowohl in der Lang- als in der Balmseite des Daches; derfelbe muß baber abgefast, oder im Querschnitt rudenformig gestaltet werDie Dacher, 141

ben. Der Grafsparren wird, in der bis jest aufgefundenen Gestalt, in der Horizontalprojection an seinem Huse die Gestalt haben, wie sie in Sig. 234 bei E mit punttirten Linien gezeichnet ist. Wan schnitze daber die Kusslinien der




Sparren bis an den Grafjuspuntt E auf, und trage an der Fußischniege des Grafiparrens die Entsferuung ab, von dem vorderen Ech Fereinwarts auf, und mache parallel mit der Obertante dessehen einen Schnurschlag der es, so wie eine lien, uach vollegen die Abfajung vorgenommen werden muß, wie dies Ver Querischnitt Q zeigt.


Durch die Lothichmiege ist sowohl au ben Grat- als an ben Schifthparren nur die Richtung der Gebene der Schmiege gefunden, und die Gestalt der eigentlichen Anglechmungsfläche oder ber Bad en ich mie ge muß noch bestimmt werden. Es geschiebt dies bei Grat- und Schifthparren auf ganz ähnliche Weite, weefhalb wir hier das Berfahren an einem der telstern zeigen wollen.

Es sommt barouf an, den Wintel, mit welchem sich ber Schiftsparren an den Gratsparren anlegt, und der Fgig. 235 durch HKG in der Horisparren allegt, und der ift, an den Schiftsparren richtig zu übertragen. Lettere hat, nach den bisherigen Operationen, die in Sig. 236 (theisweise huntlitit) gezeichnete Gestalt. Der Jimmerunaum legt mun das Winteleisen in den Puntt K. Sig. 235, daß der eine Schentel dessenheite Schnet des Wah Kk auf demielben; dann wird der undezichnete Schnetel des Winteleisens and die Vollecken ber den biefer is dann wird der aufgeschnet des Maß Kk auf demielben; dann wird der undezichnete Schnetel des Winteleisens an die Lothschwiege KK, Sig. 236, gelegt und an dieser is lange verschopen, die der und dem anderen Schnetel bezeichnete Puntt K in die Kante KG, Sig. 236, sallt. Hierdurch ist der Auntt k in Big. 235 liegt; denn das Maß Kk.

Fig. 235, ist bem kk' in Fig. 236 gleich, und da KK' lothrecht steht, so ist auch kk', wie Kk in Fig. 235, waşrecht. Zeşt wird das Winteleisen an die Kante GK, Fig. 236, gesegt und von k aus eine winteltrechte Linie kh,



Hig. 236, gezogen, auf welcher ber Puntt h so bestimmt wird, daß man das Maß kil aus Jig. 235 bon k nach hi Big. 236 trägt. Jiest man nun die Linie Kil, Big. 236, bis M, und schneidet nach diefer und nach der Richtung der Zothschniege KK dos holgstid MKM KLLL sort, sie Badenschmiege gefunden, die, werm richtig verschwerzen wurde, genau an den Gratiparren sich aulegen wird. Die Kichtigkeit des Verfahrens wird durch einen Blick auf Fig. 237 nach beitlicher werden.



Daß es bei ber hier beschriebenen Methobe bes Schiftens gang gleichgultig ift, ob bas Gebinde recht- ober schiefwinklig geschloffen ift, die beiben Graffparren eines Walmes baher gleich ober ungleich lang sind, leuchet ein, und besjall sollen auch die übrigen, die und da unter den Zimmerleuten übsichen Methoden des Schistens hier übergangen werden; bemerken müssen vor ach da, da, wen die Watmieite densielben Tachwintel hat, wie die Langseite, alsdann die Schister der Malmseite auch auf dem Ledzgeblinde ber Langseite abgeschistel werden fonnen, daß wenn die Balamseite abgeschistel werden Gonnen, daß wenn die Kalamseite abgeschistel werden Gonnen, daß wenn die Kalamseite abgeschistel werden Balamseite abgein den Horizont sat, alsdann auch ein besonderes, diesen Wintel darstellendes Lectgebinde für die Schister der Walunseite zugelegt werden muß.

Daß es serner für das Schiften der Sparren durchaus gleichgüllig ift, auf wechde Weise, oder wie oft die
Sparren unterfüßt sind, und ob sie zu einem steilen oder zu einem slachen Dache gehören, leuchtet ebenfalls ein, so daß wir auf das Schiften bei den Wasimbadgern nicht wieder zurüdzulommen brauchen. Boraussgeiest haben wir aber bis jest immer noch, daß beide Haupttrouten des zu bebachenden Gebäudes parallel sind, weil sonst windischer Dachsiden entstehen würden, den wir später reben mollen.

In Bezug auf Die Conftruction ber Walme ift im Allgemeinen zu bemerten, bag bie Graffparren halbe Bebinbe barftellen, und gwar immer balbe Binbergeiparre, wenn überhaubt Binbergeibarre in bem Dache vorhanden finb. Diefe beiben Gratgefparre burchichneiben fich in einer burch ben Anfallspuntt gebenben Bertitallinie, und wenn borigontale Berbanbftude, wie Bangen ober Spannriegel, in benfelben borbanben find, fo muffen biefe in ihrem Rreugungspuntte eine Unterftubung finden, und beghalb haben wir früher bie Regel aufgestellt, bag in biefem Falle bas Unfallsgebinbe immer ein Binbergefparre fein muß. 3ft bie Balmfeite lang, b. b. bas Bebaube tief, jo ift bier gemobnlich auch ein Binber nothig, ber bann in ber Mitte feinen geeignetften Blag finbet, obgleich es fonft einige Unbequemlichfeiten verurfacht, wenn gerabe in ber Mitte ber Balmfeite ein Sparren borhanben ift, weil bann brei Sparren im Anfallspuntte gujammenftogen, auch bie Unbringung einer Dachlude, bie man, wenn fie überhaupt nothig wirb, gern in ber Mitte ber Balmfeite anordnet, nicht ohne Unbequemlichfeit bier angelegt werben fann.

Rommen drei Sparren im Anfallspuntte zusammen, so thut man am besten, dieselben nicht alle drei bis an diesen Puntt reichen zu laffen, wie es Fig. 238 barftellt,








sondern nur die beiden Gratsparren, und den mittleren entweder nach Fig. 239 an blese anguschiften, oder nach Fig. 240 zwischen die beiden Gratsparren einen Wechsel einzuseken und in biefen den dritten Sparren einnuaderen.

ein gang öhnliches Berfahren beobachtet man in Begiehung auf die Jangen und Bruft ober Spannriegel, indem man nämlich, die einer regelmäßigen Grundfigur, gewöhnlich die beiden Grafipannriegel oder Jangen nach jeg, 242 in den Spannriegel ze. des Anfallsgebindes ight, zwiichen diese einem Wechsel anardnet und in diesen



Die Dacher. 143

gu schwächen. Daß, wenn auch in ben Lehtgebinden Rehlbalten vorhanden find, für diese ein Stichgebalt, gang ähnlich wie im hauptbachgebalt, augeordnet werden nuß, berftelt fich von felbit.

Ift das Dach ein reines Pfettendach ohne Stuhl, so muß, wie schon bennertt, das Anfallkgebinde ein Lindergespärre sein, an welches die Hauptsparren der Gratgebinde gerade so angeschistet werden, wie dieß am Ansang dieses Varagraphen bei den Dachsparren gezigt wurde.

Dat bas Dach einen einfachen Walm, fo bag nur gwei Gratiparren fich im Anfallspunfte vereinigen, fo bleibt bie Conftruction am einfachften fo, wie eben beschrieben, ift aber ber Balm gebrochen, wie in Fig. 1 Taf. 40, fo tommt man einfacher gum Biel, wenn man in bem Anfallegebinbe eine Art Sangfaule anorbnet, für welche bie Sauptfparren bie Streben bilben, und bon biefer aus bie Graffparren burch Buge unterflütt; bat bierbei bas Dach nur eine mittlere Pfette, fo tann man bie Sauptibarren in ben Gratgebinden gang fortlaffen und bie Pfetten unmittelbar burd bie ermabnten Buge unterftuten, nur muß man bann Sorge tragen, bag ber Gug ber Bangfaule nicht ausweichen Gind inbeffen mehrere Pfetten gwifden ben Enbpunften ber Sparren borhanben, fo wirb es mieber einfacher, wenn man Sauptsparren in ben Gratgebinben anordnet und biefe bon ber gebachten Bangfaule aus unterftust. Diefe hauptiparren burfen aber nur fo lang fein, bag fie bie obere Pfette noch ftuben (bergl. Fig. 6 und 7 I a f. 40).

Etehen die Sparren bes Daches nicht in unmittelbarer Berbindung mit ben Dachbelten, ift also das Dach etwa mit einem "Anieftode" conficulirt, wie das auf Laf. 41 dargeftellte, so muß man unter den Gratsparren eine Art liegender Stuhssalen, die dem größeren Horisontalschule daube derfelben entgegenwirth, auch dann, wenn das Dach einen flehenden Stuhs hat. Dieselbe geht dann don innen gut gegen das Answeiden gesicherten Gratslichbalten aus und ift mit dem Gratsparren versagt. 3ft der Gratsparren sicht lang und das Dach flach, o umsäßt man den Juß der Gratsparren souch wohl nach mit einer, aus zwei horisontalen Holgern gebildeten Jange, welche die eben gedachte schried sich umsäßt und mit hat er eine gedachte füräge Stühe umsägt und mit hülfe berselben ein selbe

Die Dach und Stuhlpfetten, welche in gleicher Sobe auch auf ber Walmfeite hertumlaufen, werben gewöhnlich on den Eden unter den Gratiparren nur flumpf auf die Kehrung zusammengeschnitten, und die Verbindung durch ein umgelegtes eisernes Band, oder durch eine übergeschlichen Klammer verstärtt. Bei einem Pfettendache geschieht diese Jusammenstog auf den Dauptsparren der Gratgebinde, und es sind legtere auf die erwähnte Art durch eine schräg kehende Stühe zu unterstühen, die, wenn diesen Sparren lein gegen den Dorisontalschub gang gesicherter Stand gegeben werben fann, bon bem Ed bes Gebaubes ausgehen muß, sonst aber auch von ber früher erwähnten, im Anfallsgebinde augeordneten, mittleren Sangfäule ausgehen fann.

Bei Stuhtbachern geschieht ber Jusammenstoß ber Stuhlfetten immer über einer Stuhlsstade, die donn einen Stinstlagbeit erhölt. Bei liegenden Erthisen flest der Stuhlspfosten in dem gehörig gesicherten Graftlichkalten, oder, wein die einem Aniestod gar fein Stichgebalt vorhanden ist, auf einem, über zwei dis drei Balten in der Richtung des Grandbeltens gestreckten Schwellstäde. Gen ein solches Schwellstäd, nur ientrecht über die Balten gestreckt, diend den Pfosten stechender Etisse in dem Falle zur Balis, wenn der Chymnt zweier Pfetten über den Zwissenzum zweier Backen erfrechten Zwissen zwei die den zweichen der Gehunft zweier Pfetten über den Zwissenzum zweier Balten eineckseten Wecksel der vorzusiehen.

Darauf müffen wir aber noch aufmerklam machen, daß einmer geratben sein wird, ein Walmdach, bessen Sparren nicht in die Dachbalten eingestellt werden konnen, als Rebl-balten dach zu construiren, weil die Schiftsparren immer einen bedeutenden Horizontalschub ausüben, wenn sie nicht durch zugenartige Reblokten daran gehindert werden.

Auch wenn halbe Walme bargeftellt werben follen, ift bas Berfafren bem beidriebenen gang analog, nur muß hier Alles auf bas Reblgeball bezogen werben, was früher für bas Dauptbachgeball galt.

Soll über einer freien, nicht von unten unterstützten Ballenlage ein Walmbach construirt werden, so wird mer es wohl immer mit einem Jangwerfebache zu ihm soden. In einem solchen Falle wird es dann soll immer mit einem Jangwerfebache zu ihm mer räthsich ein, das Hängwerf so anzeitzten, das, weinigkens in dem Anfallsgebinde, eine mittlere Hängläule vorhanden ift, weil auf die Mitte des Janpitramens dieses Gebindes die Abstantes auch vereinen des schaftligung der Vallen den der der einer mögliche unmittelbaren Unterstützung bedarf. Aus diesen Weinler Gebinde etwas klatter zu nehmen, als in den überigen Eindern, weil sie den Weinler als in den übergien Eindern, weil sie den Walm mit zu tragen baben.

Da es in Verbindung mit einem Hangwerte, wie wir früher gesehen haben, immer am vortheilhasteiten is, ein Pfettenbach zu construiren, so wird man bei einem Walmdache ebenfalls ein solches Dach vorzieben; und es sommt bann nur baranf an, bie Edpuntte, in welchen bie Pfetten auf ben Gratlinien jusammen treffen, geborig ju unterftugen. Dief tann auf vericiebene Art gescheben.

Entweder ordnet man über den Horizontalprojectionen der Gratiparten Hangwerte an, d. 1. über den Linien AC und CB, Fig. 1 Taf. 44, oder man legt in der Mitteder Breite des Walms, etwa über DE, ein Hangwert parallel mit den übrigen durch, welches dann natürlich im Allgemeinen die Gestalt eines doppelten Hangdods haben wird. Der hat man teine mittlere Hangdaule im Anfallsgediude, soudern überhauht nur zwei Hangdaule, so werden unter den dom M und N, Fig. 1 Taf. 44, ausgehenden und mit der First parallelen Linien lluterstäge oder Täger dorhanden sein, und auf ihnen Hangwerte aufzustellen, welche die Puntte M und N unterlüben.

Die erftgenannte Conftruction berlangt, bag man für Die biagonal gelegten Sangwerte Gratbalten bon ber Sorigontalprojection bes Unfallspunttes bis in bie Gebaubeeden anordnet, bie für bie biagonalen Bangmerte als Sanpttramen auftreten. Diefe finden auf ber Ditte bes Saupttramens bom Anfallsgebinde immer ein mangelhaftes Auflager, mas nur burch Bubulfenahme bon bebeutenben Gifenconftructionen einigermaßen gefichert werben fann. Befchaffung eines ficheren Auflagers an biefer Stelle wirb auch baburch erichmert, bag in ben meiften Ställen noch ber Saupttramen eines britten Sangwerts, über ber Linie FC, Big. 1 Zaf. 44, bier ein Auflager erhalten muß, ba ein foldes Sangwert gur Unterftugung ber Pfetten auf ber Balmfeite faft immer nothig fein wirb. Es ift baber Die Anordnung mit biagonal geftellten Bangwerten moglichft ju umgeben, und nur etwa bann angutvenben, wenn bie unregelmäßige Beftalt bes Walms eine anbere Disposition nicht julagt; in welchem Falle gemöhnlich nichts anderes übrig bleibt, als über ber Borigontalprojection jebes Graffparrens ein Sangwert gu errichten.

Die zweite Construction sübrt gemeiniglich leichfer zum Siele. Der Haupttramen bes Hangwerfs über ED Fig. 1 sindet sein Ausstager, wie alle übrigen, auf den Umsangsmauren des Gedaubes, und ist die Entsternung zwissen den dau groß, so gibt ein über FC angeordvetes Hangwert die beste Gesegnscht, den Puntt O zu unterstüßen. Alsdaum lann man auch den behopfelen Hangbod über ED (dei burchgesenden Haupttramen) in zwei einsache betwondeln, wodung die Genstruction an Underschiedsteit und baher an Festigiett gewiunt.

Ift in bem Dachverbande auf jeder Dachlangfeite nur eine Pfette vorhanden, so bedürfen die Gratgebinde feiner Bauptiparren, eben so ber über F.C. Sig. 1 Zaf. 44 an-

guordnende Binder nicht; benn es tommt ja dann nur auf die Unterstüßung der einen Pfette an. Sind aber mehrere Pfetten vorhanden, wie dies namentlich bei einer Bretterverschafung unter dem Technaterial der Fall zu sein pflegt, so dürfen die Hauptsparren nicht sehen, die dann durch die Hauptsparren nicht sehen, die dann durch die Hauptsparren nicht sehen mit dieresteit wieder den Pfetten ein Auflager gewähren.

Ri für die Hauptbalten des Daches überhaupt nur eine Unterflügung nöthig, also überhaupt nur eine mittlere Hanglauben, wie in Fig. 1 Taf. 42, so wird aus dem Hanglauben, wie in Fig. 1 Taf. 44, ein Binder mit liegendem Dachflußle; denn die Hanglaulen dei MN werden nur entbefrisch, umd der Hauptbalten ED erhölt seine Unterflühung durch die in O angeordnete Hanglaule des Hangwerts über FC, wahrend die Enden der Pfette auf der Tachfangseit, auf dem Spannriegel des Binders ED, ein Aussachei, 2 Taf. 42).

Muf Taf. 42 ift ein solches Dach über einem 36 bis 40 Tuß tiefen Raum mit einer mittleren hangsaule bargestellt. Die haupttramen ber Binbergefparre birnen als Unterzüge für die ber Länge bes Gebäudes nach liegenden Dachbalten, ein ringsum laufendes Seichgebalt trägt eine Sparrenschwelte, fangt den Schutch der Schiftsparren auf, und dien Jur Bildung einer weit vorragenden Dachtraufe.

Wie bas Anfallsgebinde, Jig. 3, und die Horizontalprocessen, Jig. 1, zigen, sind die Hongstreben durch eine
doppelte, lessballenartigs agneg gestügt, welche mit diesen
Ertoken, der mittleren Hangsaus und den Bachparren verbolzt ift, und eine mittlere Dachpfelte trägt. In dem Eract
gesinden sind teine Hauptiparren vorchanden, und das Sch
der Dachpfelten wird durch den etenfalls doppellen, zangenartigen Spanneigel des in Jig. 2 dargesellten Binders
ider DE Jig. 1 zeftügt. Diefer Spanneigel wird durch
zwei liegende Etublsposten und durch die hangsaute die,
wie der Wieden auf der mitteren Ballen aufgestellten, einsachen hangsbads getragen. Aus diesem Spannrieges sinder und die doppelte Pfelte, welche durch die gannrieges sinder auch die hoppelte Pfelte, welche durch die gannrieges sinder und die doppelte Pfelte, welche durch die gannrieges sinder und die doppelte Pfelte, welche durch die ganne
mitges findet auch die doppelte Pfelte, welche durch die ganne
mitges die der der der der der der der der der
mit der der der der der der der der
mit der der der der der der der
mit der der der der der der
mit der der der der der
mit der der der der der
mit der der der
mit der der der
mit der der der
mit der
mit der der
mit der
mit der
mit der
mit der der
mit der
m

Die Dacher. 145

Muf Ta1, 43 ift ein Walmbach abnütiger Construction iber einen 60 Buß tiefen, freien Raum dargestellt. Die Binder entstalten zwei doppelte Hanglaulen, und die Dachfaren find zweimal zwischen ihren Enden durch Zwischen iberen find zweimal zwischen ihren Endebat der in icht vorhanden, und auf den Tramen der Hanglauftel iegen zwei, die gange Länge des Gebäudes durchziehende Träger, welche aber nur des Längenverbandes wegen, und um die für den Walm nöbligen Hanglauftel aufstellen zu konner, angeordweit find.

Ta mehr als eine Dachpfette vorhanden ift, so musten auch, sowoss in ben Geatgebinden als in den Bindern des Balms Hauptsparren angeordnet werden, von denen die letzteren sich an die der Gratsparren anschiften.

Der nittlere Binder auf der Wolmfeite wird durch ein Hangwert geführ, define Gene mit der des Anfallsgehindes parallel fit, wie der Durchfchnitt, Sig. 4, diese zeigt, während die übrigen Binder des Walms hangwerle haden, deren Bertlielebenen parallel mit der Firft des Oodges find. Die Danfglaule des erflgedachten hangwerts dient nur jur Unterflühung des Haupiparrens des mittleren Walmbinders, und ist dager mit ihrem Hauptromen auch nur durch einen Zahfen verbunden, welcher sie in ihrer vertilalen Stellung erhalten soll.

Die mittlere, nur bis ju bem jangenartigen Spaunrieget reichende Hanglattle sämmtlicher Binder ift hauptfachlich wegen bes Längenverbandes bes Daches angeother, wie bieß der Längendurchschnitt, Sig. 3, zeigt. Anf den Spannriegeln liegt, mit ben eben erwähnten hängsaufen verbolzt, eine Doppelpfette, und zwischen biefer und der Firspfriette ift eine Reihe Andreastreuge angeordnet.

Alles Uedrige biefer Construction dürfte aus den Figuren auf Taf. 43 beutlich zu entresmen sein, denn auch das Detail der Hauptberbindungen ist in den Fig. 5, 6 und 7 nach größerem Mahsschaft auf hick daracftellt.

Die Balmbacher haben überhaupt ihre Bor- und Rachtheile, und über biefe baher noch einige Worte. Als Bor-Brenmann, Ban-Confirucijonolichte. 11. Sierte Anfloge. theil wird angesührt, daß die Walme die hohen Giebel, weelche, dem Wetter seiter ausgeseigt, schwer in gutem Stande zu erhalten sind, entbeftich machten; was besonders bei freiliegenden Holz- oder Fachwertsgiebeln von Bedeutung sei, indem nicht nur die Zerstörung dieser Giebel schwerz wertigten wäre, sondern auch der Sturm an ihnen eine bedeutende Angessfläche sinde, und so auf die Construction des gangen Gebäudes nachtselig einwirten sonne. Ferner offelten die Walmel (nattisch unter der Voraussehung, daß sie das Gedäude an beiden Enden schließen) den Längenverband des Voraussehung der bedeuten des Voraussehung des verband des Voraussehung, daß sie das Gedäude an beiden Enden schließen) den Längenverband des Voraussehung der Voraussehung der Voraussehung der Voraussehung des verband des Voraussehung des Voraussehungs der Voraussehung des Voraussehungs des Vorausse

Beibe Bortheile muffen im Algemeinen jugegeben werben. Die sehr hohen Dachgiebel berschwinden aber immer mehr, luben man eben bie Dächer nicht mehr so hob macht, nachdem man durch Erfahrung einschen gelend bat, daß men Jigestdäder auf 1/2, jo bet vorziglichen Material auf 1/2 einbeden fann. Da ferner bei einem Walme die Erleuchtung des Dachgrunnes nicht mehr durch die Giebelfenigter bewielt werben fann, so ist man zu Anlage von Dachfenstern genöthigt, die ebenfalls schwer gegen das Einregnen zu schüler. Ind und alljäbrlicher Reparaturen bedürfen.

Auf einen Walm fann der Sturenwind allerdings nicht mit gleicher Gewalt einwirten, wie auf eine lohrechte Giebeiwand, indessen wirt int nun eine größere Feuersgefahr für das Dach ein, da jeht alle Seiten des Gebändes bei einem entstehennen Brande dem Flugfeuer gleich ffart ausgesjeht sind, welche Geladre bei Giebeln nur auf wwie Seiten flattfindet.

Die Verstärtung des Tängenverbandes durch die Alalme muß ebenfalls zugegeben werden; doch nicht in der Ausdehnung, als man viellicht anzunehmen geneigt ist. Hoffmaun (in seiner Hauszimmertunst) will wenigstens durch die Erfahrung bekänden uicht gegen Längenverschiebungen bei langen Gebäuden uicht gegen Längenverschiebungen sichern, und gibt an, daß man anf Valme nur so lange rechnen könne, als die Länge der Firstlinie zwischen den kedäudes nicht übertreffe.

Alls Nachtheile ber Walme wollen wir anführen, daß ine jedenhalls eine weniger einsache Confirmation zulassen, dellebessiabede Confirmation zulassen. Debendbed hervorrusen, die Ausgebon Dachten und dem Tachten bei Ausgebon Dachten und den, und den Dachtaum bedeutend (bei Winsteldachern um

12 b3, wenn b die Tiefe des Gebändes bezeichnet), schmälern, und endlich die Ausage von Giebelzimmern unmöglich machen.

hiernach wird man, wenn nicht gang besondere Umftande dafür sprechen, die Walme fortlaffen und flatt ihrer gerade Giebel construiren. Gang besonders aber bei Dachern mit Sangwerten, ober bei folden ohne burchgebenbe Sauptbalten. 3m letteren Falle murbe nichts Anderes übrig bleiben, als an ben Gden ber Gebanbe besonbere, ftarte Strebebfeiler aufguführen, um bem bebentenben Schube ber Gratgefparre Wiberftand gu leiften.

# §. 16.

#### Beltdächer.

Das Beltbach entftebt aus bem Balmbache, wenn beibe Unfallepuntte gufammenfallen, und bie Girftlinie beridminbet.

Beben mir bierbei nun auf Die berichiebenen Formen ber Cattelbucher gurud, fo haben wir Beltbacher mit ebenen, geraben Dachflachen, ober bie eigentlichen Beltbacher; bergleichen mit gebrochenen Dachflächen, Die ben Ramen Sauben - ober Belmbacher erhalten haben; enblich bergleichen Tacher mit ftetig getrummten Dachflachen, aus benen bie Ruppeln entiteben, wenn wir bie Angabl ber einzelnen Balmflachen unendlich groß, beren Grund- ober Erauflinien aber unenblich tlein annehmen, fo bag bie Grate amifchen ihnen berichwinden und bie Grundfigur eine geichloffene, ftetig gefrummte Curve wirb.

3m Allgemeinen bemerten wir, bag Beltbacher gemobulich nur über Gebäuben bortommen, beren Grundfiguren regelmäßige, gleichseitige Bielede bilben, und bie Ruppeln alfo nur über freisformigen Gebauben.

#### §. 17.

# n) Beltbacher mit ebenen Dachflächen.

Diefe Dacher ftellen im Allgemeinen Bpramiben bar. und nehmen mir borlaufig eine folde aus feften Geitenmanben gebilbet an, fo tonnen wir, abulich wie bei ben prismatifden Sattelbadern, Die Umftanbe unterfuchen, unter welchen eine folche Ppramibe auf ihrer Unterlage um eine ber Ceitenlinien ber Grundfigur gefautet, ober auf ber Unterlage berichoben werben wirb.

Fig. 2 Inf. 44 ftelle eine folde Ppramibe auf quabrater Grundflache bar; Die Geite Diefes Quabrats merbe mit b und bie Sobe ber Ppramibe mit li bezeichnet. Rebmen wir ferner als angere Rraft ben Wind an, ber in einer Bertitalebene fentrecht auf eine ber Umfangsfeiten ber Ppramibenbafis wirtiam ift und bie Ceitenflache ber Ppramibe normal trifft, fo ift, wenn I bie Geite ber Ppramibe in einem lothrechten Durchschnitte burch bie Spige bezeichnet, 1/2 bl bie Flache, auf welche ber Wind brudt. Rennt man ben Drud bes Winbes auf Die Rlacheneinheit k, fo ift, wenn P ben Befammtbrud auf eine ber Geitenflachen bezeichnet.

$$P = \frac{1}{2} kbl.$$

und bie Refultante ber Rrafte k geht burch ben Court. puntt ber Geitenflache ber Bpramibe. 3br Bebelsarin p. in Begiehung auf Die gegenüberliegenbe Dreblante, ift baber

$$=\frac{1}{3}-b\sin\varphi=\frac{1}{3}-\frac{b^2}{21};$$

baber bas Moment von l' ober

$$P_{p} = \frac{1}{2} k b l \left( \frac{1}{3} - \frac{b^{2}}{2l} \right) = \frac{k b}{12} (2l^{2} - 3b^{2}).$$

Cest man ferner bas Gewicht bes Daches gleich bem ber Pyramibenoberfläche, und bezeichnet y bas Gewicht ber Quabrateinheit Diefer Oberfläche, fo ergibt fich bas . Gewicht bes Daches = 2bly, und bas Moment befielben auf biefelbe Drebtante bezogen = y b? l. Das Dach ift baber im Begriff umgefantet gu werben, wenn

$$\frac{k b}{12} (21^z - 3b^2) = \gamma b^2 l \text{ ober}$$

$$k = \frac{12 \gamma b l}{21^2 - 3b^2} \text{ wird.}$$

Bezeichnet man ferner mit k' bie Große einer zweiten Binbestraft, welche ein Berichieben ber Bpramibe bemirten will, und mit P' bie Befammtwirtung auf eine Geitenflache ber Phramibe, fo hat man

$$P' = \frac{1}{t} k' b l$$

Diefe Rraft im Comerpuntt ber Ceitenflache, nach borisontaler und vertifaler Richtung gerlegt gebacht, gibt aus ber Proportion

$$H: P' = h: I,$$

bie Rompofante nach horizontaler Richtung

$$H = P' \frac{h}{1}$$

und nach bertifaler Richtung, aus ber Proportion

$$V: P' = \frac{1}{2}b:1,$$

bie Rompofante

$$V = P' \frac{b}{2l}.$$

Rennt man nun ben Reibungscoeffizienten f, fo ift bas Dach im Begriff verschoben ju werben, wenn

$$H = f(V + 2\gamma b l), \text{ ober}$$

$$\frac{l'' h}{2} = f\left(\frac{l'' h}{2l} + 2\gamma b l\right) \text{ wirb.}$$

Sehen wir für P' seinen Werth  $\frac{1}{2}$  k'bl, so findet sich  $k'=\frac{8f\gamma l}{2h-bf}.$ 

$$r = \frac{8f\gamma l}{2h - bf}$$

Drüdt man h burch nb aus, fo ift

$$l^2 = \frac{4h^2 + b^2}{4} = \frac{b^2}{4} (4n^2 + 1),$$

und es ergibt fich

$$k' = \frac{4 f \gamma \sqrt{4 n^2 + 1}}{2 n - f}$$

und auf gang biejelbe Beije

$$k = \frac{12\gamma \sqrt{4n^2 + 1}}{4n^2 - 5}$$

Das Berhältniß ber beiben Krafte, von benen bie eine ein Umlanten, die andere ein Berichieben zu bewirfen strebt, ift baber

$$\frac{k}{k'} = \frac{3(2n-f)}{f(4n^2-5)}.$$

Sest man f = 1/3, fo wird

$$\frac{k}{k'} = \frac{3(6n-1)}{4n^3 - 5},$$

und es wird

Wir hatten oben für ben Debelsarm ber Rraft jum Umtanten Die Gleichung

$$p = \frac{b^2}{3} 1 - \frac{b^2}{21}$$

und es wird jedenfalls das Umlanten gang unmöglich, wenn p = 0 wird. Die Gleichung

$$\frac{1}{3}1 - \frac{b^2}{21} = 0$$

führt aber, wenn für l ber Werth  $\frac{b}{2}$   $\sqrt{4\,\mathrm{u}^2+1}$  gefest

wird, auf  $n=\frac{1}{2}$ ,  $\sqrt{5}=1,118$ . Wird n noch tleiner, so wirtt k auf Drehung im entgegengesetzten Sinne, d. h. die Kraft drückt das Dach noch sester auf seine Unterlage.

Man fieht hieraus, baß man die Zeltdacher wie die Sattelbacher nur gegen das Berichieben auf ihrer Unterlage zu fichern hat, und vor dem Umtanten derfelben teine Beforgniß zu hegen braucht.

Sal man ein Zeltdach von gewöhnlicher hobse zu confruiren, und ist die Brundigur desselben ein regelmäßiges Bieled von einer geraden Seltengaßt, so thut man am besten, über jeder Diagonate ein Gratgebinde aufzussellen, und die Sparren der Fronten an diese anzusselligten. In der Spise des Daches tommen immer mehr als zuei Grutsparren zusammen, und um hier, bei den entstehenden tleinen Schnieglächen berjelben, nicht alle Festigkeit ju betlieren, bringt man einen bertifal gestellten Pfossen, einen sogenaunten Kaiserstiel ober eine Helmstange an, in welchen bie Gratsparren eingezopst ober auch wohl berschen berein. Diese Henstauge muß beihhalt, wenigsteus an ihrem oberen Helmstauft der Bertifalsschaft bachen, als Gratsparren Gratsparren gestellte Bertifalssächen haben, als Gratsparren überhaupt vochnohen sind. Der Kaiserstiel braucht übrigenst nicht durch die ganze Dachhobe zu reichen, sondern kann in der Hobse des Respiedalts ausspieren, und hier, wenn est erfodertlie ist, als eine Art Danassus die denen

Die Gratgebinde burchbrüngen fich alle in der lotherechten Achie des Raijerftiels, und damit die etwa dorftandenen Jangen oder Resilbatten in iftem Arrugungsbuntte nicht überichnitten zu werben brauchen, so legt man fie in verschiedene Soben und vertämmt sie nur in einander. Tragen dies Berbandblide Pieteten für die Frontsparren, so muffen die Pfetten auf den tiefer liegenden Rehlbatten zu unterfuttert werden, was teine besonderen Schwierigkeiten macht.

Da bie guerft ermabnten Gratgebinbe bas gange Dachgerüft tragen, fo muffen biefelben folib conftruirt merben und mo möglich fest verbundene Dreiede bilben. Es wird baber immer bortheilhaft fein, in ben Diagonalen ber Brundfigur meniaftens amei burchgebenbe Balten anguordnen, welche eben fo vielen Gratgebinden als Bafis bienen; und menn bie übrigen Umftanbe es erlauben, fo legt man biefe Balten in periciebene boben, um fie im Rreugungsbuntte nicht burd Ueberichneibungen ju febr ju fcmachen. 3ft bieß aber nicht thunlich, und will ober tann man ben Raiferfliel nicht bis auf bie Baltenlage berabreichen laffen, fo ift es mobl immer am beften, wenigftens einen ber Gralbalten ungeschwächt burchgeben ju laffen, und ben zweiten burch eiferne Schienen ober Platten mit bem erften gut gu berbinben. Reicht aber ber Raiferftiel bis auf bie Balten binab und tann berfelbe als Sangfaule benutt werben, fo barf man auch bie fich freugenden Gratbalten überblatten; benn wenn fie nun an biefer Stelle burch Sangeifen an ben Raiferfliel befestigt werben, jo find fie nur an ihrem Muflager gefchmacht, mas befanntlich bie am wenigften bem Bruche ausgesette Stelle ift. Debr als gwei Gratbalfen wird man felten burchgehend anordnen tonnen, und wenn baber bie Grundfigur mehr als vierfeitig ift, fo unig man für bie übrigen Gratgebinde Gratftichbalten anordnen, bie burch Gratgangen, ober auf anbere, etwa burch befonbere Umftanbe gebotene, Weije gegen ben Conb gefichert werben muffen. Die etwa nothigen Rehlballen ober Bangen wird man, weil fie fo ben Raiferftiel umfaffen, boppelt auordnen, und mit biefem und ben jugehörigen Gratfparren bertammen und berbolgen.

hiernach wird es nicht ichwer hallen, ein Dach biefer

<sup>\*)</sup> Die Spipe des im Jahre 1842 abgebrannten, febr ichlanten Thurmes ber Betritirche in hamburg batte nur die 4fache Lange einer Seite bes Grundquadrats jur hobe.

Art über einem regelmäßigen Bielede gu confiruiren, und wir tonnen besondere Beidnungen entbehren.

148

Schwieriger wird bie Cache, wenn bie Grundform unregelmäßig ift, ober bie Angabl ber Geiten ber, wenn auch regelmäßigen Grundfigur eine ungerabe ift. In beiben Sallen fallt bie Dorigontalprojection ber Dachipite mit bem Schwerbuntte ber Grunbfigur gufammen und es werben Die Gratiparren zweier, einander gegenüber liegenben Grate nicht in ein und Diefelbe Bertitglebene fallen, und man wird baber auch feine gangen Gratgebinde conftruiren tonnen. Sind bei einer unregelmäßigen Grundfigur, wie in Fig. 3 Za f. 44, menigftens zwei einander gegenüber liegende Geiten parallel, fo wirb man am leichteften jum Riele gelangen. wenn man, rechtwintlig auf biefe Ceiten, burch bie Spike bes Daches ein Bebinde AB anordnet, Diejes als Anfallegebinde betrachtet und bie ju beiben Geiten beffelben liegenben Dachtbeile als Walme betrachtet, Die fich, nach bem über bie Balmbacher Gefagten, conftruiren laffen werben.

Fessen diese parallelen Seiten der Grundigur, so trifft es sich vielleicht, dog die horizontalprojection einer der Grate ientrecht auf der gegenüberstehem Seite steht, wie in Fig. 4 Ta. 4.3, alsdann fann man das ehen ermachten Angläsgeinder in dieser Richtung aufstellen und wie vorhin versahren; wobei aber freilich die Sparren biefes Gebindes versichtenen Reigungswinkel haben, und einer dersielden als Gerifparen abgräset werben muß.

Findet and biefe Regünstigung in der Gestatt der Grundsigur nicht fatt, so wird man dieselbe in manden Gulen wieder erlangen sonen, wenn man die Spise des Daches nicht genau über dem Schwerpuntte der Grundsigur, sondern so anordnet, daß ihre Horizontalprojection in dem Perpendiel liegt, welchen man aus einer Ged der Grundsigur auf die gegenüber liegende Seite fällt. Giner der sie meßlicherweis zu ziehenden Perpendielt wird gewiß den Schwerpuntt der Grundsigur nicht sehr die siel seine Aufler, und man wird den ind gesch der Verlandsen, welcher diesem Puntte am nächken kommt.

Alle in dieser Richtung möglichen Fälle tonnen hier nicht besprochen werden, weißgald wir uns begnügen wollen, ein Beispiel, welches ein für die Ausführung entworfenes Dach auf Taf. 45 bartlellt, nüber zu beichreiben.

In einem unregelmäßigen Bierede, Fig. 1 Taf. 45, beffen zwei Seiten AB und CD aber parallel sind, sollte ein einen 60 Fuß im Cuadrat großer Saal mit einer

Saffetendede überdedt werben. Um die regelmäßige quadratförmige Figur des Saales zu erhalten, wurden die Wande AE und BF eingebant, die aber natürfich nur die unter die Saaldede reichen. Da der Saal an dem Ende eines Gebänderflügels sag und wegen seiner Hohe die eines debänder Auflicht als zwedmäßig.

Die allein massive dront AB liegt nach der Straße an, und es waren bager die Gräte AG und BG von deier aus sichter; dessollt wurde die Lage der Tachsipis G so bestimmt, das die beiden Gratsinien AG und BG, die Buitel der Merubsigur die A und B goldieren, dies der Buitel der Merubsigur die A und B goldieren, dies der durch ihren Durchschnitt bezeichneten; die Horizontalprojection der Spipe siegt übrigens nicht weit vom Schwerpuntte der Grundsgare entfernt.

Die Caffettenbede sollte neum gleich große Cuadrate, bie wieder mit Heineren Caffetten gefüllt waren, erbalten, umd bierdunch war die Lage don vier sich rechtvollig durchtreugenden Schäften bei der Daupttramen die trennenden Friese in der Tede bilden nud dem übrigen Geballt zum Muslager dienen. Inde die heiter Daupttramen HK und I.M geben in gangen Stüden durch, die andern HK und I.M geben in gangen Stüden durch, die andern beiden sind fundt gieren Pattern, umd die haben die Berbindung ist durch eiserne Pattern, umd die Schöften Artugungspuntten angeordneten biersachen Angelichen finlägsich gestichert. Tig. 3 Taf. 45 gietz, in zwei auf einander sentschaften Durchschaft geschen Durchschaften der Stüten der

Die zwei doppelten Sangbode durchtreugen fich in der Art, daß nur immer zwei einauber gegenüber liegende Spannriegel in gleicher, zwei benachbarte aber in berichiebener hobe liegen.

Bon biefen Hangwerten aus mußte bas Dach unterfützt werden. Das Dach wurde mit einem Aniestod angeordnet, um die nötigig Höße für eine wirtjame Berkrebung der langen Gratsparren zu gewinnen, der Kaiserfilel ill fortgelassen, umd die Berbindung der bier zusammengeschilteten Gratsparren durch ein untergesegtes schmiederisernes
Kreuz geschört.

Das Dach ist ein Pfettenbach, und außer der durch ist Aniervond getragenen Sparrenschwelle sind noch zwei Pfetten augeordnet; die unteren von diesen beiden sind durch doppelte, von dem Fuß der Hängläufen ausgebende Setreben an Rig. 2, welche zugleich die Setreben der Hängenerte umschlien und flügen, getragen. Da diese Stüden aber 20 Juß von einander entfernt sind, so sind unter den Pfetten Sattlebach der Big. 2 angeordnet, die mit denselben verdückt und verbalbeit und verbalbeit und verbalbeit und verbalbeit die Freie Länge der Pfetten auf 13 bis 14 Juß einschaften. Diese Berbindung ist

Die Dader.

bei B betaillirt gezeichnet. Diese Pfetten find parallel zu ben Trauflinien und liegen baber borizontal.

Um ben Schnie der Gratsparren ausgefangen, sind an dem Eden über das Dedengebalt Gratispwellen e Gig. I gestredt, die mit dem Gebalt verfammt und verbolgt sind. Auf diesen stehen die Gratistreben del Fig. 2, welche in die Gratistreben del Fig. 2, welche in die Gratistreben der Fieten tragen (siehe das Detail bei A), während sie durch fiede fragten bei der Pfeiten tragen (siehe das Detail bei A), während sie durch ihre fchrage Ertlung dem Sparrenischuse trätig entgegen wirten. Alles Uedrige der Ausordnung, sowie die des Dedengebälles, geht ans den Figuren auf Tasi. 45 binikinalsich deutlich bervor.

Die tegefjörmigen Dader, welche entichen, wenn bie Grundfigur eines Zelldaches mit ebenen Dachflächen eine Curve, b. i. in ben meiften, Sallen einen Areis bildet, muffen wir ebenfalls bei ben eben beschriebenen Dachern erwähnen, obgleich ihre Dachflächen teine Gbenen bilden, aber boch als and vielen fleinen, ebenen Streifen zusammengefest angesehm vorben fonnen.

Die Construction dieser Dader ist nicht gerode schwierig, wenn sie auch nicht ganz so einsach als die der Pyramiden ist. Nan wird einen Kadischied anordnen und einige Gedinde, in solstechten Gemen durch die Achselbergehörten auffellen, die als Bindergehärre auftreten und den nothewendigen Pfetten als Stüher dienen, durch welch' lehter die Ividensparren getrogen werden. Aur die Bindersparren reichen dies mid der die Beigen die Argeichte der Ividensparren reichen dier nur so weit sinauf gesührt, als es die Tragsähigkeit der Latten oder der Bereichten die Freihe der Grundsien Gebend, nach ober owwerzigten. Diese Ivissensparren werden dofer verschieden der der Grundsigun stehend, nach oben convergiren. Diese Ivissensparren werden dofer verschieden Längen besommen, inden man nach der Spise zu, zwischen zwei Eparren nach und nach der Spise zu, zwischen zwei Eparren nach und nach der Spise zu, zwischen zwei Eparren nach und nach der Fosie zu, deutschaft die Verschieden dass eines den und nach der Epise zu, zwischen zwei ein des in der Hortsparren

nur noch so weit von einander abstehen, daß die Berschalung leiner weitern Unterstüßung bedarf. Die Zwischensparren endigen an ührem oberen Ende frei und lönnen immer noch um einige Guß über die letzte, sie unterstüßende Pfette hinaustagen:

149

Die Pfetten machen bei diesen Tächern einige Schwierigteiten, wenn man sie aus wollem holze antertigt, weil sie alsdamn, wenn man sie in ber horizantalprojection geradlinig macht, au ihrer Cberfläche hyperbolisch abgerundet werden millsen, wenn man nicht seden einzelnen Sparren besonders unterfuttern wiell.

Am einsachsen dürfte man baher zum Ziele gelangen, wenn man die Pfetten als horizontalliegende Kränze gerade so wie Dielen construirt, wie wir dies die die Bobsen-biparren beschieben haben. Gine solche Pfette bildet einen sehr Pfleten Ring, und ist nicht gerade schwierig anzuskretigen.

And die Sparrenichwelle wird, wenn sie überhaupt vorhanden ift und die Sparren nicht auf Sichbalten rußen, ebenfalls am leichteften als ein zusammenhängender Kranz aus Dielen conftruirt.

Will man die ringförmigen Pfeiten vermeiden, so muß mer Keschollendäger construiren und jeden einzelnen Sparren durch einen Ressbalten unterstüßen. Dei dieser Anordnung erhalten die Bindergespärre durchgechende, den Kaiserstiel umsassenden, und in dies zapft man Wechsel, den denen aus Kesssisiafenden, und in dies zapft man Wechsel, den denen aus Kesssisiafenden die Leere oder Zwischensparren reichen.

Die Dacher fommen im Ganzen selten bor, weil runde Gebaide nicht haufig find, oder mit Auppeln überbeckt werden; wir wollen dager auch nur ein paar Besipiele ansühren, und zwar von solchen Dachern, benen die durchaechen Auflenlagen selten.

Fig. 5 bis 8 Taf. 44 zeigen bas tegelförmige Dach über ber Rotunde ber Trinthalle zu Nachen, nach Schintel's Entwurf.

Muf der eingförmigen Umfangsmauer des Gebaubes fiegt ein aus Bohfen, nach de l'Orne's Manier confituiter Rrang als Sparrenischwelle, welcher mit der Mauer durch eingemanerte, tief hinabreichende eiterne Anter fest verbunden ist. Auf dieger Schwelle ind die Augustiparren des Daches, d. h. die dingeren, aufgestauet und reichen bis zu einem zweiten, ebenfalls aus Bohfen construirten, horigalls aus Bohfen construirten, berjalls aus Bohfen construirten. Dies Sparren sind mit beiden Bohfentränzen durch lange eisern Bunder fest der berbunden, wie diesels die Detailfiguren 7 und 8 % af. 44 ziegen.

Bwijchen bie eben ermannten langeren Sparren find Wechjel eingezapft, welche bie oberen Enben ber furgeren

Sparren aufnehmen, wie foldes aus ber horizontalprojection Sia. G berborgebt.

Auf bem oberen Bohlentranz liegen zwei durchgesende, in der Biltet überichmitten Kehlbalten, welche mit Dilfe von vier Bechfeln die übrigen Kehlflichbalten tragen. Auf diesem Kehlgebalt stegen besondere fürzere Sparren, welche sich gegen einen Kaliserstiel lehren, der die auf das Kehlgebalt sinds reicht, und an welchen die beiden durchgehenden Kehlbalten durch Haus und an welchen die beiden durchgehenden Kehlbalten durch Hauseisen beschiedt sind.

Der durch biese Construction ausgerübte Horizontalichub wie der unteren Bossenfram, aufgefangen, umd da bieser, bei der Art seiner Construction, einer bon innen nach außen auf ihn wirtenden horizontalen Pressung nur weinig Widersland entgegenstellen wird, so muß die Umsangsmuere dem Dorizontalischub des Tackes aufrechnen.

Das Dach hat poor einige 60 Full Spannweite, ift jedoch mit Metallblech eingebett und hat daher nur ein geringes Gewicht. Bester durcht es aber jeden Holls sein, wenn der untere Bohlentronz aus dertild gestellten, möglichst langen Bohlen, nach Art der von Emy construitet Bohlensparten zusammengefest wäre, weit ein solcher dem Zerreißen, worauf der Horizattigub des Daches wirtt, größeren Widerstand entgegenstellen, und jo der Eabsilität der Umsangsmauern trässiger zu Huste fommen wirde.

Die Zeichnungen auf Taf. 46 ftellen bie Dachconstruction über bem Juschauerramme bes Theaters zu Mainz dar, nach ben Taf. XVI und XVII bes schon angesichten Wolterischen Wertes, jedoch nach bem von Molter gegebenen Texte berbofffandigt. Die Verwollständigung hietten wir für nothwendig, weil die Molterischen Zeichnungen, bem Aufänger wenigstens, manches biefer gewiß sehr ichonen Construction unertfart lassen.

Der inner Durchneifer der eingförnigen Umfassungsmacern beträgt 130 Fuß neu Durmftöbter Maß, und
21 Fuß von diese entiernt besindel sich eine Sautenstellung,
welche ein vollftäudiges, aus sesten Sand- und Badsteinen
construirtes Geball trägt, so das in der höhe ber tegelstemigen Deed zwei consentisse, nigfornige Wanere misteden, auf welchen das Dach aufzustellen war. Die äußere
Mauer ist einer 4 Fuß höher als die innere, so daß eine
Att. Anniesof entliebt.

In ber Hobe ber innern Mauer tragen beibe ein Gebalt, welches burch eine Reihe von horizontalliegenden Aubreastreugen zu einem festen, unwerschieblichen Kronze gemacht wird (vergl. ben Grundriß Fig. 1). Die außere Maner hat sieber beigem Gebälte eine Statte von 2,5 Fuß, und unter bemielten von 3 Juh, bei einer hohe von 74 Fuß fiber bein Pflaster.

Das Dach ist ein Pjettenbach, und zwar sind die 78 fing tangen Dachsparren durch drei Zwischenpsetten unterstützt. Diese werden durch Hauptsparren, gle Fig. 1 und 2, getragen, welche auf einem auf der äußeren Mauer liegenden Stichgebalf aufflehen und ihrerfeits durch ein Spflem von Streben gestührt werden, welches auf der innern Mauer auf eichenn "Schuben" flebt.

Diefe eichenen Schube, c Fig. 2, 4 unb 5, turge, ftarte Vallen, liegen auf doppellen turgen Schwellen, welche auf bem feiten en ben bei Dauptsparren unterftüßende Strebenspflem besteht aus brei Streben d, e unb f Fig. 2 und 5, welche sadereit gade ben hauptsparren binauflaufen. Iwifen zwei langen dach ben hauptsparren liegt immer ein fürzerer gir Fig. 4, bei welchem die fängste der Erreben festt. Die langen hauptsparren tagen einen furzen Kafferstiel o Fig. 2, 4 unb 6, welcher au seinem oberen Ende durch ein mit ihm verichtaultes holgstud verstärtt ift, um die nöthigen Riachen für die anfallenden hauptsparren zu bieten (vergl. Fig. 3 unb 6).

Das Dach bat nur ein einziges ganges Beibarre. welches in ber Bifbflache bon Fig. 2 ericeint, und in biciem befindet fich eine boppelte Bange mn Gig. 2, welche bie Saupt. und Dachfparren und ben Raiferftiel umfaßt und mit biefen Bolgern verbolgt ift. In ben übrigen batben Beiparren, b. b. benjenigen, welchen bie Begeniparren feblen, find bergleichen Bangen ebenfalls porhanden, Die jeboch jum Theil nur bis in Bechiel reichen, welche gwijchen ben Bangen, bie ben Raiferftiel noch umfaffen, eingezapft finb; auf ber rechten Ceite bon Fig. 1 find biefe Bangen und Bechiel in ber Borisontalprojection gezeichnet. Dicht über ber borigontalen Bange mn trifft bie langfte Strebe f bie Sauptiparren, und um bier einen recht feften Rnoten gu bilben, gebt eine zweite Bange Z. Sig. 2 und 7, über alle bisber genannten Berbanbftude binweg, binter welcher bie oberfte ringformige Pfette ein ficheres Auflager finbet. Rig. 7 zeigt ben bei B Fig. 2 fich bifbenben Anoten in ifometrifcher Projection.

Eine gang abnilde Zange (2. Big. 2 und 8) ift da, wo die mittlere Strebe e ben Hauptsparren trifft, angeordnet; sie umfast die Streben f und e und den Daupt- und Dachsparren; zugleich dient sie der mittleren ringförmigen Dachspirte als Sittige gegen das Gietien. Mut und unter besten gut genannten Jangen und noch mit den langen Streben f derbolzt, ift aus geraden Hölzen (k und k' Big. 2 und 8) ein bottgonaler Arang gebildet, welchen Big. 1 zum Teil in der Dorignatlopriction geigt, und der den Jwech fat, das Schwanken der langen Streben f zu verhindern und sie in ihrer vertikalen Stellung zu erdatten.

Gine britte Jange endlich geht von bem auf ben ringformigen Mauerr gefegenen Gebalt aus, umsaßt bie aus ver äußeren Rauer rubenden Stichhinderballen, die mittlere Strebe d, ben Daupt und den Dachfbarren, letztere da. wo die untere ringformige Dachpfette auf bem hauptsparren aufliegt.

Mule biefe Zangen find boppelt und mit ben Solgern, welche fie umfaffen, verfammt und verbolgt.

Die Dachsparren tommen in vier verschiedenen Längen vor, wie solches aus Fig. 1, lints, deutlich hervorgeht.

Diefes bier beschriebene Dach murbe nun unftreitig einen bedeutenden Borisontalidub auf Die Dauer ausüben. wenn biegegen nicht besondere Bortebrungen getroffen maren. Denn wenn man auch annehmen wollte, bie Binbergefparre maren fo fleif conftruirt, bag burch bie borigontale Bange mn aller Sprisontalionb aufgehoben murbe, fo tounte bieft boch nur bei bem einzigen gangen Bebinde ftattfinden, und alle übrigen, benen bie Gegensparren fehlen, murben ihren Porizontationb auf die Mauern febr nachtheilig außern. Denn betrachten wir einen einzelnen Binber, wie ibn g. B. Rig. 4 barfiellt, und nehmen au, baf bie benfelben bilbenben Bolger eine in fich fefte und underschiebliche Glache bilben, fo ftellt bas Bange einen greigrmigen Bebel bar, beffen Unterftugungs, und Drehpuntt auf bem Schuh c liegt. Da fich nun aber ber langere Bebelearm bei b nicht fenten tann, weil ibn bie übrigen Binber, welche bas gleiche Beftreben baben, bieran binbern, fo wird fich bas Beftreben außern, ben Unterftubungepuntt nach außen gu fdieben.

Um biefem Beftreben entgegen ju wirten, ist bem türzeren Debelsatme das Ubergewicht bodurch verschaft, dog bie gang Kniemauer durch eiserne Anter mit dem Einde des fürzeren Hebelsatms dei ge verbunden ist. Durch diese bedeutende Ubergewicht wied beweitelt, daß die Arther der Gedeutende Ubergewicht wied der der der verscheiden gewichtlich wie beiten ringsormigen Mauern fallt und daßer der Puntt g das Bestreben hat, zu sinten und den Bestem Unterstützungsbuntt zu drechen, und da diesem Unterflügungsbuntt zu drechen, und da diesem Unterflügungsbuntt zu drechen, und da diesem Umfangennauer vollsommen entgegen gewirft wird, fo resultitt aus der gangen Berbindung mur ein dertiftaler Drud auf die beiben ringsformigen Mauern.

Das hier jur Anwendung gefommene Princip ift unftreitig dos des Archus, und es ift nicht zu faugnen, daß biefes Princip bei Banconstructionen gewiß sehr oft mit Bortbeil benutt werben fann.

In Beziehung auf uniere Figuren auf 20f. 46 ift nur noch singugstügen, das die eigentliche Dede des Raumes, einen halben abgefätigten Regel bildend, durch Sparren p Fig. 2 gebidet ift, die sich gegen die auf den ringsörmigen Mauern siegenden Balten semmen (vgl. Fig. 5), zwischen welche ringsörmige (ober auch polygonale) Wechste (ingesetz sind), wolche in Berbindung mit den Sparren eine leichte Bretletoede tragen. Die Sparren p flüßen sich an ihren oderen Ende agen den die Deffinung sit den Ronsluckter begrenzenden Bohlentrang O Fig. 2. Um indeffen auch ben Horizontalfchub, biefer leichten Tede ungefahrtich zu machen, ift biefelbe, wie solches aus Fig. 2 ersichtlich wird, burch binne, ichmiederiserne Stangen an die Hauptbindersparren ansteschant.

Alles Uebrige biefer gewiß fehr scharssinnigen Conftruction ist aus den auf Taf. 46 gezeichneten Figuren beutlich zu erseben, so daß wir unsere Beschreibung hier abbrechen tonnen.

Berben die Zeltdacher lehr hoch in Beziehung auf ihre Spanuweile, so daß erstere Abmessium die Lehtere und das Mehrfache überteist, so enstlichen die Thurmbacher, und obgleich ein Neubau berselben zu den Seltenheiten gedort, so müssen wir ihre Construction doch schon dehand tennen sernen, um vortommende Reparaturen an diesen Täckern, oder auch die Erneuerung derselben vorreihmen zu finnen, wech, sehrer vor die mondmal aus Ilntenntnig der Construction unterlassen vorden ist, indem statt dessen ischnen den Thurm werden die Lebter voolgen mit einem nichtssagenben staden Dache berunftlatet wurde.

Die Grundfiguren biefer Dacher find meiftens Onabrate ober regulare Achlede, und ihre Sobe ift bochftens gleich ber vierfachen Spannweite, felbft bei febr fchlanten Thurmen, wie s. B. bei bem im 3abre 1842 abgebrannten Thurme ber Ct. Pelritirche in Damburg. Gehr oft geht bei quabraten Thurmen bie Form bes Daches aus einer vierfeitigen Pyramibe in eine achtfeitige über, nach Gig. 9 Zaf. 18, boch ift alebann bas gange Dach als achtfeitige Bpramibe confiruirt und ber untere, immer nur niebrige Theil ber vierfeitigen Ppramibe an Diefes angeschiftet. Gben fo verhalt es fich, wenn etwa, wie in Fig. 7 ber genannten Zafel, Die pierfeitige Ppramibe fo gebreht ericheint, bag bie Ranten berfelben auf Die Ditte ber Geiten bes Ihurmes treffen, und bie Gden bes Ihurmes burch tleine, flache Bultgeltbacher bebedt finb. Muf. Zaf. 18 find bie meift portommenben Ihurmfpigen gujammengeftelli.

Ueber die Confiruction ber Thurmspigen fagt Moller in feinen "Beitragen zu ber Lehre von ben Confiructionen" Folgendes:

"Tie feit bem 16. Jahrhunbert übliche Constructionswis bölgerner Thurmipisen, welche noch in ben neuesten Zeiten angewendet wird, if mit wenigen Aweichungen folgender: Die Phyramide des Thurmes besteht ans mehreren Stockwerten von sogenaunten liegenden Dachstüßen, welche ziedemal buch eine Baltenlage von einander getrent ihm. In der Mitte besindet sich ein farter, durch alle Stockwerte gesender Pfosen, die Helmstange (Raiserstiel genannt, in wecken die Gebälte meistens eingegapft sind. Die Maueralten liegen etwas vertieft, so das die dere Seite derfelben mit ber Mauer in gleicher Sobe fich befindet. -Diefe Conftructionsart toftet febr viel Dolg, ift nicht feft, wird bald icabicaft und ift ichwer zu rebariren. Die liegenben Stublpfoften, welche burch bie Bebalte und Schwellen unterbrochen find, haben feinen feften Stand indem biefe borizontalen Bolger fich gufammenbruden und eintrodnen. Die Belmftange beichwert ben Ihurm gang unnothig und unterbricht ben Berband ber Bebaffe. Wenn ber Regen einbringt, mas bei Thurmen fo baufig ber Fall fein taun, fo mirb bas Baffer burch bie unteren Bapfen ber Sparren und liegenben Stublpfoften in Die Schwellen und Balten binein geleitet, und ba bieje, fo wie bie Mauerlatten, wenn fie einmal im Innern nag find, fcmer trodnen, fo faulen fie febr balb. - Die Reparatur ber angefaulten Schwellen und Gebalte ift aber angerft ichmieria. weil bie gange Laft bes oberen Thurmes auf ihnen ruht und baber gehoben werben muß, um die alten Balfen berauszugieben und neue gu legen.

Außer biefen Fessern sindet sich an diesen Thürmen noch häusig ein anderer, welcher nicht genug gerügt werden taum. An manchen Thürmen sängt das Jimmerwert schon innerhalb des obersten oder der zwei odersten Stockwerte der fleinernen Umsangsmauer an. (Wenigstend reicht der fleinernen Umsangsmauer an. (Wenigstend reicht des Schmstangs der weit heread). Wan fraugt sich hierverteil inwilläutich; sollen die Manern das Jimmerwert, oder letzters die Mauer sester machen? — Das Refultat ist aber gerade ein enkagengestetes:

- 1) werben beim Sturmwinde die das Holzwert umgebenben Manern durch die Schwingungen, welche die Phyramibe annimmt, auf das Nachtheiligste erschüttert;
- 2) wird die Laft der Holzphramide nicht gleichsernig auf die gange Mauerdide vertheilt, sondern sie ruht nur auf dem innern Rande oder Absahe der Mauer; und beides ist gleich nachtheilig.

Sehr verschieben von bieser war die Constructionsweise an den alteren Thurmen vom 13. bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Charatteristisch ist an benselben:

- 1) daß die Berbindung der Holgftüde nicht durch Japfen, sondern durch Schwalbenschwange bewirtt ift, welche aber nicht bindig überschnitten (überblattet), sondern nur 1 bis 1½ 30ll vertieft (eingedämmt) sind, um bas holg nicht zu schwaßen;
- 2) daß die Phramide des Thurmes durch mehrere fich in der Mitte des Grundriffes treugende, vertilde Dreiedsebenen gebildet werben, deren jede durch meherer Uleine Dreiedt auf verfchiedene Weife zu einer einzigen größeren, umserfchiedlichen Genitatet werden. Diefer zwedmäßen Construction berbautlen die, zum bei ichn mehrere Jadrbunderte alten Thurme ihre arofe.

Diefer gwedinäßigen Conftruction verdaufen die, jum Theil schon unehrere Jahrhunderte alten Thurme ihre große Arftigfeit, boch lassen sich auch solgende Mängel berseiben nicht verlennen:

- fehlt ber Seitenverband, indem die Sparren zwischen ben Ediparren nur durch sogenannte Stichbalken unterflützt sind. Gine Folge davon ift, daß die Gräte oder Eden vieler alten Thürme sich gedrecht und eine etwas fährle Kicklung angenommen haben;
- 2) da die Ediparren unmittelbar, ohne andere Unterftügung, die Hauptflärte bes Berbandes bilben, so laffen sich dieselben nicht gut repariren oder wegnehmen, ohne die Bestigkeit des Thurmes sehr in Gefahr, abne bie Bestigkeit des Thurmes sehr in
- 3) find die meisten biefer Thurme boch etwas mit Holy überladen, so daß in der Mitte fich zu viele Holyftude freugen.

Angerdem läßt sich an diesen, sowie an den meisten neuen Thurmen badetu, daß dieselben im Inneren nicht gebörig erleuchtet und nicht zugänglich sind, wodurch die wölfigen Reparaturen oft zu spät ertannt werden."

Rach biefen Bemerfungen find es befonders zwei Gegenftande, welche bervorgehoben zu werden verdienen, und biefe find :

- a) Die Weglassung der Helmstage. Dieses Berbandstüd ist nur zum Anlehnen der Gratsparren in der Rähe
  der Soise nochmendig, und de fichein, as de man dossselsen nur deshalb durch die gange Dachhöbe geführt hat, um ein Untdanten der Phyramide zu verstüten. Wir haben aber in 5. 17 diese Kapitets gesehen, das diese Gesahr weit weniger zu stirchten ist, als die einer Berschiebung, und gegen diese Bewegung ift eine Bermespung der Reidung im Auflager der unteren Ballenlage auf den Mauern weit wirtlamer, als die Helmstage, und dacher die diesendig biese ichweren, immer sehr theuren, die Cuerderfindung der Sparren hinderuben und den innern Raum sag ganz unzugänglich machenden Verbandflücks gewiß gerechstertigt.
- b) Die Bermeibung ber in mehreren Stodwerten übereinander geftellten liegenben Dachftuble. Gind bieje Dachftuble verichwellt, fo find zwei übereinander ftebenbe Stublpfoften burch Pfette, Balten und Schwelle von einander getrennt. Dieje brei Langholger, welche gufammen minbeftens 20 3oll Sobe haben, verringern biefe Dimenfion burch bas Gintrodnen und bie Preffung. hierburch wird aber eine Gentung ber oberen Stublpfetten zc. bervorgerufen, und biefer tounen bie im Bangen burchgehenben Sparren, melde burch bie auf ben Stublen rubenben Beballe geftust werben, nicht folgen, woburch nothwendig Ctorungen bes gangen Berbandes berborgebracht werben muffen. Es muß baber icon aus biefem Grunde bie Schablichfeit einer folden Unordnung jugegeben werben, gang abgesehen von ber febr beichwerlichen Erneuerung Diefer, bem Berfaulen fo febr ausgefetten Berbanbftude.

Als Resultat ber borftebenden Bemertungen gibt nun Moller fur bie Conftruction von Thurmfpigen folgende allgemeine Regeln, und gwar:

# A. 3n Dinficht ber Geftigfeit.

- Man setze das Zimmerwert der Thurmspisse unmittelbar auf den oberen Theil der Mauer, so daß die Hossenstruction gaug für sich besteht, und das Mouerwert leine weitere Berbindung mit ersterer hat, als daß es berieben zur Unterlage bient.
- Das Innere bes Thurmbaches werbe möglichft leicht conftruirt, und man verstärfe bagegen bie äußeren Dachwände.
- Die langen und schweren, sogenannten helmstangen find weggulaffen und auf eine furze häugsaufe zum Tragen des Anopses und zum Ansehen der Sparren au beichtränken.
- 4) Die Edpfosten ober Grasparren bürfen nicht burch horizontale Hölger unterbrochen, sondern sie m
  üssen, wenn sie zu turz find, unmittelbar verlängert werden, so daß hirnholg auf hirnholg auf fechen sommt.
- 5) Die außeren Dachwäube find fo gu verbinden, daß fie feinen Seitenbrud ausüben, fondern nur lothrecht auf bie Mauer wirten tonnen.
- 6) Diefelben find durch horizontale Archindungen (Arange) in gewiffen, nicht zu großen Gutfernungen so abzuichtlichen, daß dadurch bie Thumppramibe im mehrere kleine, achgeftumpfte Pyramiden abgeschlossen wirde.

### B. Sinfictlid ber Dauerhaftigfeit.

- Mae Zapfentöcher, in weichen das Wasser sich sammeln tönnte, sind zu vermeiben; wo diese nicht mögsich ift, mussen weiten geschlicht werben, damit das Wasser ablaufen (ober wenigstens die Luft zum Trodnen eintreten) dann.
- Mue Mauerlatten und Ballen burfen nicht eingemauert werben, fondern muffen nur auf der Mauer aufliegen.
- 3) Der Luftzug ift gu beforbern."

#### C. Sinfictlich ber Reparatur.

- Mile hölger find so gu berbinden, daß die schabhaften leicht fortgenommen werden konnen, mithin mussen die bebalte, Sparrenbalten ze, nicht unter die hauptpipsten oder Edsparren gelegt werden, sonbern neben bieselben.
- 2) Bei größeren Thürmen ift jedesmaf, außer ben Edjoarren, noch eine von denschen unabhängige Unterftügung augheringen, 60 deß durch biefe, spwohl beim Aufichlagen, als bei Reparaturen, die Jeftigkeit des Gangen gesichert wird, und sie zugleich zum Gertiff bienen kann.

Bregmann, Ban-Conftrnctionelebre 11. Bierte Muflage.

 Die unter A. 6 erwähnten Rrange find fo eingurichten, baß biefelben als innere Gallerien ober Gänge für bie Bauarbeiter bienen fonnen.

Die Dacher.

4) In jedem Stodwerte (bes Daches) ift wenigstens ein eisernes Fenfter anzubringen, um jeden Schaden bes Dachwerts leicht ertennen ju tonnen."

3u biefen Regeln Molter's, die er in seinem schon genannten Werte auf den Taseln XIX bis XXII durch elipiese naher ertautert, läßt sich in Beziehung auf die allgemeinen Prinzipien solcher Constructionen saum noch etwas hingssigen, und sirr die Details wird es genügen, eins der genannten Besjieste näher zu betrachten.

Die Fig. 1 bis 9 Taf. 47 ftellen bie von Molter entworfene Thurmspipe ver Rirche ju Friedrichsborf, nach der VI. Tafel des Wolferschen, mit fehr wenigen, gang unwocientlichen Köniderungen dar; und wir bemerken dan unr und furs Kosendes.

Ilm in der Mitte eine freie Definung auch in der unterstem Baltenlage zu betommen, gehen nur vier der Baltenganz durch, sind in den Krenzhauntten überstaltett und treinen auf die Eden der achtietigen Pyramide. In diese Balten stehen die dat Ed- oder Gratsparren der Pyramide mit Zapfen, deren Zapfenlöcher durchgeschlitzt sind. Imiden biesen Gratsparren sind auf jeder Seite zwei Leersparren angeordnet, die auf Stichbalten und so fieden, daß ihre Portzantalprojectionen sentrecht zu den Seiten der Grundfiaur sind.

Bon ben Balten biefer Stodwerte liegen immer nur bie beiben parallel laufenben in einerteit Gene unb find mit ben andren beiben berkamnt und verbolgt, wie solches aus bem Durchschnitte Fig. 1 und ben Grundriffen ber berschiebenen Stodwerte, Sig. 5 bis 9, herporgebt. Hierburch ist das Junere ber Pyramibe möglichst frei geblieben und boch eine große Festigteit erzielt, indem die langen Linien ber Hauptsparren auf sehr voirflame Weise in turzen Enternangen mit ben in sich selbst unverschiebt fünd. Gebalten verfrußeit fünd.

Oberhalb leftuen fich bie hauptiparren an eine, nur burch die beiben oberen Stodwerle reichenbe helmftange,

welche bon ben Balten ber unteren fologartig umfaßt wirb.

Um eine brebenbe Bewegung ber Ediparren gu berbinbern, und um jugleich ben Leersparren eine weitere Unterftugung ju gemahren, find in jebem ber brei unteren Stodwerte vier Andreastreuge angeordnet, welche abmechfelnb fteben, und beren Comellen auf Die Bebalte aufgelammt find. Die Pfetten Diefer Andreastreuge find feitmarts in bie Sauptfparren etwas eingelaffen und mit ihnen verbolgt, fo bag biefe hierburch eine Ceitenberbinbung in ben Dadflachen und eine weitere Unterftugung erhalten, als bie ift, welche ihnen bie Stodwertsbalten gewähren. Eben fo find nun bie Bebalte zweifach unterftüst; einmal burch bie Saubtfparren und bann burch bie Pfetten ber Unbreasfreuge bes unteren Stodwerts. Dierburch wird aber, neben einer bergrößerten Festigteit und einer gleichmäßigen Bertheilung ber Laft, noch ber Bortheil erlangt, baf bie Anbreastreuse ein Berüft beim Mufichlagen bes Bimmermerts bilben.

Daß bei biefer Conftruction jehr leicht irgend ein schabhaft gewordener Theil herausgenommen und durch neues Dolg erfest werden fann, ohne daß dobei das Gange Gefahr fauft, leuchtet ein. Big. 2 Taf. 47 zeigt die äußere Anficht des Zimmerwerks, bei welcher aber, der größeren Deutlichfeit wegen, die Leechgrarten zum Theil fortgelassen sied.

Bei noch größeren Constructionen biefer Art wird es nötlig, außer den Grafiparren noch audere, von biefen unsabhängige Etilgen für die Gebälte anzuvordnen, damit man einen etwa schabaft gewordenen Grafiparren durch einen neuen erfehen sann, ohne die Festigkent der Etodwertsgebälte zu gefährden. Diese Etilgen stehen inter den Grafiparren in einiger Entsernung von denselben, aber in den Genem der Treiede, welche zwei einander diagonal gegentweitigende Grafiparren bilden, und sind mit den Gebälten auf dieselbe Brafiparren bilden, und sind mit den Gebälten auf dieselbe Weise, wie die Grafiparren selfch, verbunden. Sie lehnen sich eschafds an die turze Selmstange und ersehen auf weit zwechnäßigere Weise die mehrfachen Stadtwelle das die für der den den weit von diegenden Boahlüßen der früher aerfalen Gonverte von liegenden Boahlüßen der früher aerfalen Gon-

fiructionsweise. Unter ben bon Moller gegebenen Beiipielen findet fich eine auf diese Weise conftruirte Thurmfpite bon beiläufig 200 Fuß Dobe.

Biefe Thirme aus der romanischen Bauperiode haben eigenthsimtlich gestaltete Dacher, wodom Fig. 11 A af. 48 ein algemeines Bilth gibt. Man sann sich beife Form badurch entschause benten, daß über einer quadraten Grundsigur eine bierfeitige Pyramibe ausgestellt wird, beren Grundsinien gleich und parallel den Diagonalen des ersten Cuadrats sind. Es enstiegen auf biefe Weise dieser den bier Seiten des Thurmes eben so biefe Weise über den daß auf elds ersten das And selds ersten in das And selds ersten auf das die Ruttenslächen zusammengefetst.

Sehr viele dieser Thürme sind oben zugewölbt, so daß man die Dachsonstruction nicht jeden tann. Die Fig. 1 bis 10 Aaf. 48 zeigen ein solches Dach nach den so eben mitaetheisten Wolfer'schen Grundigten entworfen.

In ber Sohe ber Giebelfpigen liegen ebenfalls zwei burchgesende Ballen, jeboch pacallel mit ben Seiten ber Grundfigur bes Thurmes. Sie dienne ben bier Gratiparten, welche bon ben Giebelfpigen aufsteigen, als Basis und bilben mit diefen wieder zwei feste Treiede, welche sich mit den ertigenannten in der Acht bes Thurmes durchbringen. Big. 4 zeigt einen Horizontalschnitt in der Höche Giedelipiten.

Muf den eben genannten Balten liegen, parallel gu den Diagonalen der Grundfigur, vier Pfetten, welche die langen Dauptsparren und die Schiftharten der Dachfeiten unterflügen. Diese Pfetten, welche in den Big. 3a und 3 b im Durchschnitt erscheinen, sind durch vier bertitale, auf den unteren Dauptbalten siehende Phosien unterflügt, welche in der Witte ihrer Dobe noch einmal durch Jangen mit den langen Dauptsparren berbunden sind und so auch diese stilben.

In ber Mitte der Giedelfedder stehen vier vertiscle Ksoten, auf vockhen vie Kestblatten ruhen, und gegen weckhe sich die Ortsparren anschiften. In Tig. 2, welche die Giedesseiser im Durchschnitt, das Holgerüft der Thurmspipe aber in der vordern Ansicht, eigt, werden dies Ksoten und die erwähnten Ortsparren sichtbar. Auch ist aus diese kieden der in der vorschaftlichen der die flickt eine Ksoten der die flickt eine Ksoten der die flickt eine d

Die Dader. 155

bie langen hauptsparren, die Grat- und Ortsparren gebisdet werben, und wie fich die Schiftsparren an die Ort- und Gratiparren anschmiegen,

Um bie, bon ben langen Sauhisparen gebildeten geben Driecke nochmals zu theilen, gehen in der Höhe ber Giebelspigen horigontale Zangen von einem Sparren zum gegenüberliegenben, welche m die Haupisparren angeblattet sind, aber in verschiedenen Höhen liegen, um ober in verschiedenen Höhen liegen, um wie Schwächung sich treugen zu lönnen. Diese Anordnung sie der Fig. 3a und 3b ersichtlich, welche zwei halbe, in eine Geben ausgebreitete Baigannalbursschäufte zeigen.

Die Spiße ift durch einen turgen Raiferstlei gebildet, welcher durch Jangen gehalten wird, bie von den Benath durchforeren ausgehen. Much bief bier Jangen liegen in berschiedenen höhen, wie solches die Big. 2 und 3 zeigen, und umschließen den Kaiserstlei schlosserig, wie dies aus der Dorigantalvoriection in Ria. 6 fervoorzecht.

In den unteren Wintelspipen der Rautenselder trifft jeden Dauptsparren mit zwei Ortsparren zulammen, und wie ber bie Berkindung bergestellt is, seigt dig. 3e in der außeren, dig. 8 in der inneren Anslicht und dig. 7 in einer ijometrischen Projection, wahrend dig. 9 den zur Annendung gefommenen Gadessogen derftellt. Sig. 10 zigt endlich einen normalen Querichultt eines der Ortsparren mit seiner Base, welche in der rautensormigen Dachstade lieget.

### §. 18.

### b) Beltbader mit gebrodenen Dadfladen.

Dergleichen Dacher sind nur über ganz ergelmäßigen und gleichseitigen Erundsiguren annentden, gehören meistens dem Rennissinnere und Noccopst an und hommen jest wohl sehr selten oder gar nicht zur Ausstührung. Wir haben hier nur einige Worte über die eigentlichen Thurmhauben derr Helmöder anzussinseri, dem ein gestlowinges Wanziardendach werden wir nach benselben Grundsähen construiten sonnen, die wir bei den Zelfdödigen mit ebenen Dachiaden aussessellstell werden, mit dem einigen Unterschiede, daß flatt der ebenen Brat- und Aussalzsgedinde zeht solche nach der bekannten geboochenen Form ausgestellt werden mussen.

Die Horm ber Thurmbauben ift eine fehr verfchiebene, und es laht fich taum irgend ein vorherrichenber Appus ertennen. Die abenteuerlichsten Figuren sind angewendet, und es gad eine Zeit, in welcher man bergleichen Tächer für um so schöner hielt, je krauser und geschnötelter sie waren. Sin Beitpiel haben wir in Fig. 200 gegeben. Im Allgemeinen bestehen sie meistens aus gedogenen Flachen, bie aber nicht immer fletig in einander übergeben, sondern meistens durch horizontale Gliederungen und Befinnte getrennt sind. Sehr oft besteht das Profil eines solchen Daches im untern, größeren Theile aus einer umgelehrten Karnisssnie und im oberen aus einer Einzichung; ober es ist umgelehrt der untere größere Theil concan und ver obere convey gestaltet. Juworlien bildet aber auch wohl eine ganze Dachstier eine einzige Einzichung und so eine Arrt Phramide mit einwärts gebogenen Seitenslächen. Der Form nach gehört das Dach in diesen Falle eigentlich nicht zu ben in Rede stehen; doch ist die Construction durchaus dieselbe, jo daß wir solche nicht bei Gonstruction durchaus dieselbe, jo daß wir solche nicht besonders zu besprechen brauchen.

Die Form mag nun fein, welche fie will, immer ift ber Rern ber Conftruction eine gewöhnliche Phramide, und bie geschwungenen und gebogenen Glachen werben burch frumm gearbeitete Bolger, welche man auf ben geraben Sparren ber inneren Pyramibe befeftigt, bargeftellt. Da bie Dader gewöhnlich nur liein find, fo orbnet man einen burch bie gange bobe reichenben Raiferftiel an und lebnt gegen biefen bie nothige Angabl (geraber) Gratiparren. Diefelben werben burch horizontale Bangen, Die gugleich ben Raiferfliel umfaffen, verbunden und lettere geben, wenn man fie über bie Gratfparren binans verlangert, Gelegenheit, bie nothigen Dachpfetten auf ihnen zu befestigen, melde wieberum ben geschweiften ober gebogenen Mußenfparren gur Stube bienen. Die Dacher find baber meiftens Pfettenbacher, und wenn die Geiten ber Grundfigur fo groß find, bag bie Bfetten zwifden ben Gratfparren noch einer weiteren Unterftugung beburfen, fo werben auf ben Mitten biefer Geiten ebenfalls gerade Binberfparren aufgeftellt, Die ebenfalls gegen ben Raiferftiel angeschiftet, ober aber auch in Bechfel eingegapft werben tonnen, bie man in augemeffener Sohe gwijchen ben Gratfparren anbringt.

Die Fig. I und 2 Taf. 49 zeigen ein jotches Dach als ein Beligiel der eben beschriebenen Construction. Es dürftet zur Erfahrterung ber Figuren, do in den verschiebenen Projectionen gleiche Buchstaben auch gleiche Gegenstände bezeichnen, nichts weiter zu bemerten sein, als das die gefaweite form der Gertinen auf bieste Weise durch Vergatreitung gefunden wird, wie wir dieh sich führe für die Geschalten gefunden wird, wie wir dieh sich führen für die Gestall der Gratsparren von Walmbohlendächern dargestellt haben.

## §. 19.

# c) Belibacher mit ftetig gebogenen Dachflachen ober Ruppeln.

Die Auppeln find felten vollftandig, b. h. im Scheitel geichisfen, sondern fie haben bier meiftens eine Ocffnung oder Lateru. Besonderd bann ift die wohl fast immer der Fall, wenn die Auppel als eigentliches Dach bient und nicht elwa nur die kuppeliörnige Dede eines Raumes bitbet, wider welcher erft noch das eigentliche Dach folgt. Ueberbaupt sind biefe beiden Falle zu unterigeiden, soon nehr aber in Beziehung auf Beigenung auf die Form, noch mehr aber in Beziehung auf

die Construction. Zedensalls missen die außeren, das Dach bildenden Auppeln sorgsättiger und flörter construirt werden, weßgald wir auch nur diese näher besprechen wollen, weis sich dann die Regeln für die Construction der andern von ielbs sinden werden.

Die Form ber Auppeln ift meift treissörmig, jedoch bilben sie selten ober nie Halblugeln, weil dies Grun im Reußeren ein zu gedrüdtes Aniehen gewährt und auch zu schwieden ift. Gewöhnlich zigt ein durch den Scheitel gestgler vertilater Querichnitt einen Spistogen, so das die Pfeistoge desselben größer als die halbe Spanuviette ist.

Die Ruppeln verden aus ganzem Holze, ober auch mit diffe von Bossensparen construirt, und letzter Constructionsweise schein gegen die erstere Bozzisse zu haben. Sie wird in den meisten Fällen viel leichtere Tächer geben, weniger Holz ersordern und auch voolsteiler verden. Die Bossensparen der Kuppel unwirtelbar, während man im andern Falle gezwungen ist, erst geradlinige oder gedrochene Gespärer aufzustellen und an diesen die trumm bearbeiteten doffer zu bestelligen, ähnsich wie ben kennkadern oder Kupmbauben.

In den meisten Fallen sind dei den Anppeldachern teine durchgesenden Tachbaltenlagen vorsanden, voweren teine durchgesenden Tachbaltenlagen vorsanden, voweren dem einere Kaum derschen wird gan; der zum Theil mit zu dem überbedten Naume gezogen. In diesen Falle erischein eine Eddelmeine falle erischein der der derscheinen fallen am leicheften einbefren tanu. Nur wenn bei verfältnisjunäsig ichtvochen Unifaltungsmauern wenigstens einige der Dachbalten am Finse der Auppel ganz durchgesen dürfen und auf der Auppel eine schwere Zalerne angeotdnet werden nuß, lann es rathsam werden, die Auppel aus ganzu Baltenhose zu vonstrutten: in den der wieden zollenhose zu vonstrutten: in den der die weiten zöhlerichern Fallen wird man der durch eine Bohleuconstruction seichte um Biete dommen.

Für die Conftruction der Boflentuppeln finden wir wieder in dem fcon mehrfach genannten Mollerichen Wetler einen fehr lefenswerthen Auffah, der feine Entfethung dem Bau der Ruppel über der latholijchen Kirche zu Darmfladt verdantt.

Moller jagt: "Das licherfte Mittet, jede Construction icht und doch nicht unwölfig ichwer zu componiten, ist, daß man sich die verschiebenen Bewegungen einzeln deutt, welche das Gebäude im Hall eines Einsturzes machen konnte, und für jede derselben eine Gegentraft ausmittelt."

Bei ber in Rebe ftehenden Construction, welche auf Taf. 50 bargestellt ift \*), fest Moller nun folgende

\*) Die aus Comiebeijen conftruirte Laterne biefer Auppel ift auf unferer Safel fortgelaffen, weil fie, gang unabhangig von ber

einzelnen Bewegungen voraus und jucht benfelben auf bie angegebene Beije entgegen ju wirten.

- j) "Die Biegung der Sparren nach außen. Diese wied verhindert durch eine ober Gurtfander b, b Fig. 2 und 4, welche vom jungen, geriffenem Eichenholge 4 Jolf hoch, 1 Jolf bid ") gemacht find, und die Auppel auf ähnliche Weise umgeben, wie die Reise nie Baß.
- 2) Tas Ablösen ber einzelnen Bobien, aus benen ber Sparren befleht, bon einanber, ift zwor zuerst und bis zum Aufschagen ber Auppel burch Ragel, dann aber wirtfamer burch bie Kette ab Tig. 2 bis 4 verfightet, weiche mit trechenne Eichenholse gefertigt und bon benen bie einsachen I 3ofl bid, die doppelein au ben Stoffigun ber Bohten 13, 3ofl bid, beie doppel.
- 3) Die Seitenbiegung der Sparren soit duch bie Gurtbänder b, b, fowie durch die Cuerrigel c, c berführert. Legtere haben außerdem den Jwed, beim Auffiellen der Boblensparren, ehe die Gurtbänder bb augelegt werden, den Sparren die gehörige Stellung zu achen.
- 4) Um die horizontale Berifaliebung der Auppel zu verhindern, ist die Platte (Pfette) g. Gig. 2, auf welcher die Sparren des Seitendoches ruben, aus zwei auf einander liegenden Hölzern zusammengesetzt, welche einem festen und unverschiedlichen Ring bilden, nud durch die schiefteren Pfossen lindter fützt werden. Diese, Mingplette" sit besonders wohrend des Ausgischaften ber Ruppel, und est dieselbegeichoffen ist, sehr geeignet, die Genaussteit des Areisform zu sichern.
- 5) Das Aufspalten ber einzelnen Bohlen, aus benen bie Sparren ber Auppel bestehen, wird dahrich berfindert, daß unmittelbar an den Keifen d 20 Joll lange Schrauben e Hig. 3, von rundem, vier Linien startem, gezogenem Gifendrahte angebracht sind, welche die inneren und äußeren Gurtbober verbinden, und so die dazwischen liegenden Bohlenipatren zusammenpressen.
- i) Die gefahrlichste Bewegung ber Sohleniparren würde bos ungleiche Sohlen ober Sonlen berieben jein. Da bieschen aus biesten einigelnen und furzen Studen bestehen, so ift es, auch bei ber sorgialtigsten Beorbeitung, nicht zu erreichen, das die Stoßingen alle mit gleicher Genaulgelich schlieben.

Ruppel, ju ben Gifenconfiructionen gegablt merben muß. (Ziebe "Dioffer's Beitrage zc." Taf IV und V.)

<sup>\*)</sup> Dier ift bas neue Darmftabter Daß gemeint 1' = 0,25 Deter.

Lange ber Sparren und bei ber Menge ber Fugen ift es alfo möglich, bag bie Sparren fich etwas fegen wurde aber, wenn es ungleich flatifante, febr nachfbeilig werben.

Um biefe Nachtheile der Ungleichheit des Sentens zu vermeiden, sind die Gurthänder d, den mit hier chiefen, derzie eine Angelen, derzie flatt, daß sie mit der hohen Seite tragen. Zede Art und bis auf dos uch gie eine terne tann auf dief Art unt bis auf dos uch gie Kurthand wirden, umd theit sich durch die Kurthand wirden, umd wirden, ihre der weder nach oben noch nach unter jortswirden, die der weder nach oben noch nach unter jortswirden, die die Wirden der weder nach oben noch nach unter jortswirden. Dunter die Gneten eine Unteren hotzen die Unter die Verlage der und unteren horizontalen Gurthäubern eingeschlossen. Du nut dies Gneten einer Trags den und die ander auf einander siegenden Legesstützten, jedes den 7 mit dobbe, denten:

Wir haben in Beziehung auf bas Borftehende nur noch hinguguftigen, daß wir es, nach dem frihere iber die Bohlensparren Gefagten, für zwockmäßiger balten wörden, die Sparren der Aupbel, welche abwechselnd aus 3 nud 5 Breitbiden zusammengeiest sind (vogl. 37g. 4 Ta.f. 50), bei derielben Stärle, beziehlich nur aus 2 und 3 Breitlagen zu bisden; und daß an den Stößen der einzelnen Bohlenstädet tücklige Polzichrauben oder leichte Schraubenbolzen, flatt der Rägel, zu verwenden sein dürften. Denn die Reife d, el sichern die Sparren wohl gegen ein seitvortungen Ausweichen; daß sie aber das Trennen der einzelnen Bohlensagen von einander trästig verhäten, müssen wir betweiselen.

Die oben ad 4 gegen eine borizontale Berichiebung ber Ruppel ermabnten Giderheitsmagregeln laffen fich unr in bem febr gunftigen Falle, bag bie Auppel mit einem fich anlehnenden Bultbache umgeben ift, auf Die angegebene Art anbringen; im andern Galle wird man barauf bergichten muffen. Die Befahr einer folden Berichiebung burfte inbeffen auch nicht groß fein, benn fie tonnte wohl nur in einer ichraubenformigen Bewegung ber Ruppel befteben, ber burch bie jehr mirtiame Berriegelung ber Sparren fraftig entgegengegrbeitet wirb. Wollte man bier inbeffen ein Uebriges thun, fo tonnte bieg auf bicfelbe Beife geicheben, wie es Moller bei ber eifernen Ruppel bes Dainger Domes") gethan bat, mo biegfame Chienen in biagonaler Richtung über Die Sparren binlaufen und fo auf ber Ruppeloberflache mehrere Reiben bon Anbreastreugen bilben, Die ber genannten Bewegung entgegenwirten. Dieje Schienen tonnen, wie bie Banber b, b, aus jungem geriffenem Eichenholze, ober aber auch aus Banbeifen bestehen. Sie werben auf jedem Sparren, ben fie frenzen, gut befestigt.

And bas untere Auflager ber Bobleufparren, bie ringformige Comelle, bat nicht oft eine fo ginftige Lage, wie in bem borliegenben Falle, in welchem bas ihr gur unmittelbaren Unterlage bienenbe Stichgebalt, welches burch bie außere Umfangemaner und burch bie innere Caulenftellung geftust wird, burch einen Rrang bon Anbreastreugen unberichieblich gemacht ift (vergl. Fig. 1 Iaf. 50). Rur wenn außer ber Umfangsmaner noch eine weitere Unterftugung im Innern borbanden ift, wird eine berartige Anordnung möglich. Im anderen Galle wird man fich begnugen muffen, eine möglichft breite, ringformige Schwelle unmittelbar auf ber Umfangemauer gu lagern und mit biejer burch 3 bie 5 Guß lange, eingemanerte, eiferne Anter. in Entfernungen bon 6 bis 8 Guft, ju berbinben. Dafe bergleichen Ruppeln, ohne burchgebenbe Dachbalten, auf Die Umfangemanern einen Borigontalicub ausüben, fonnen wir nach bem über biefen Begenftand früber Befagten nicht bezweifeln, und es ift baber bon Bichtigfeit, Die Sparrenichwelle als einen moglichft feften Ring gu conftruiren. Denn wenn ber Borigontalicub ber Sparren im gangen Umfange berfelbe ift, mas mir mohl borausfeben burfen, fo bebt bie Beftigteit Diefes Ringes Die Wirtungen beffelben onf. Bei großen Abmeffungen ber Anppeln wird man biefen Rina vielleicht aus zwei hinter einander liegenben, frummgemachfenen Bolgern conftruiren fonnen, und bann auch binlangliche Geftigfeit erreichen. 3ft aber ber Anppelburdmeffer fleiner, ober find feine frummgewachsenen Bolger gu baben. fo conftruirt man ben Ring aus Boblen, abnlich wie bie Sparren. Du es inbeffen bierbei bauptfachtich auf bie abfolute Festigteit bes Ringes antommt, fo burfte es mobil gwedmäßiger fein, benfelben nach Art ber Em n'iden Boblenbogen aus hochfantig binter einander gestellten, möglichft langen Dielen gu conftruiren, und bie anfere Dielenlage bon Gichenholg gu nehmen. Gin folder Ring, gehörig burch Bolgen und Banber armirt, muß eine großere Geftigfeit bem Berreigen entgegenseben, als ein auf Die gewohnliche Art, mit horizontalen, auf ihrer breiten Geiten liegenben Dielen conftruirter.

Im oberen Theile der Anphel lehnen fich die Sparren ebenfalls gegen einen horizontalen Ring, der ober mit fiche wirtender Reiglieft zu widerflehen hat, nub daßer aus liegenden Dielen auf die de l'Orme'iche Art gebildet werden muß. Die Sparren flauen auf und gegen beie Ringe, mn. find mit ihrer Breite etwas in dieselben eingelaffen, um ibre Settlung in borizontaler Bezichung zu sicheren.

Alles llebtige der in Rede stehenden Construction geht aus den auf Tas. 50 dargestellten Figuren so deutlich berdor, daß wir time weitere Erfauterung zu geben branchen; und wir wollen daßer nur noch das ansistren, was Motter

<sup>&</sup>quot;) "Dotter's Beitrage re." Taf. I und II und "Brenmann's atigem. Bau-Conftructioneltebre" III. Ib, 3, Auft. Taf, 39,

über bie für bie Dauerhaftigleit ber Construction getroffenen Magregeln anführt.

Er fagt: "Die Schwellen i, i Big, 2, auf benen bie Boblenfparren ruben, find bon Gidenholg; Die letteren fteben mit ihren Gugen nicht in einem Zapfenloche, worin fich Regenwaffer fammeln tonnte, fonbern in einer nach innen offenen und etwas abhangigen Bertiefung. Das Gebalt, welches bie Schwellen tragt, bat Buglocher, fo bag es, wenn es auch einmal nag werben follte, ichnell troduen tann. 3mifchen ben Ropfen ber Sparren, gunachft ber oberen Laterne, find (in bem oberen Ringe) Buglocher in Form bon burchbrochenen Rosetten angebracht; ba nun unter ben Geitenbachern Die außere Geite ber Ruppel nicht verschalt ift, fo entfteht natürlich zwijchen ben Bohlenfparren, beren 3mifdenraume ben Rauchröhren abnliche, weite Ranale bilben, ein beständiger Bugwind, welcher bie Oberflache bes Solgwerts bestreicht, und ju feiner Erhaltung wefentlich beitragen muß."

Diese Borsichismoßregeln sind gewiß zwedmäßig, und besjonders ist auf die herfellung eines guten Unstzuges zwischen daßeren und inneren Berschalung große erges satt zu betwenden. Es wird sich übrigens ein solcher doch immer anordnen lossen, wenn auch tein Robendach mit der Ruppel berbunden sein sollte, wenn man nur durch passenden Cestnungen (nötßigen Balls durch lleine metallene Rappseinster) die äußere Lust mit der im Gebäude durch den Bwischendung zwischen der Berschalung zu sein geben sucht.

Immer bleibt es aber boch misstich, nur eine Auppel ju construiren, die jugleich die innere Dede und das Dach bildet, besonders wenn erstere reich vergiert und gemast ist. Die Eindedung einer Auppel ist nämlich, wenn sie nicht etwa aus Aupser besteht, sehr schwer so herzustellen, das nicht, wenn auch erst nach einiger Zeit, seinvohungen bon Regen und Schues flatisieden, die dann den innern Werzierungen leicht geschrich werden innen; auch sind die einster zierungen leicht geschrich werden innen; auch sind die die inner bestommenden Repeatutern an der Einwedung in diesem Falle nur von Aussichtung undequen, als auch die Wahrlagung undequen, als auch die Wahrlagung undequen, als auch die Wahrlagung undequen, als auch die Wahrlassmung der Beschädnigungen ichmeirig ist.

Si fit baher für die Confervirung des Gebäudes gewig gerechtfertigt, zwei Auppeln über einander anzuerden,
jo daß man den Jwijdeuraum begeben taun, um alle nothwendigen Reparaturen an der äußeren Auppel zeitig zu
entdeden. Die Confruction socher Doppeltuppeln tann
teine Schwierigleiten haben, wenn, wie in dem obigen Beipiele, außer der äußeren Umfangsmauer noch eine innere
Säulenfeltung oder bergleichen vorhanden ift. Wegen der
mmer größeren Verigbeite ber außeren Auppel weite man

biefer eine größere Angast Sparren geben muffen; und es ift bam am beften, biefe Angast boppelt so greß zu nehmen, als bie ber inneren Ruppel, so bog adwechselnd ein außerer Sparren mit einem innern in einertei lothrechter Ebene liegt. Diefe Sparren find bann burch boppelte Jangen in normaler Richtung mit einander zu verbinden, woburch bas Gauge eine große Feftigkeit erhalt.

If leine besondere Unterstühung für die innere Ruppel wichten, jondern nur eine Umfangsmace, jo beibt michts Anderes übrig, als die innere Ruppel auf einen Absalt die France Buppel auf einen Absalt die biefer Wauer zu flellen, diese Wauer dann noch angemessien höher gesührten Wauertself zu lagern, jo doß durch die excentrische Stellung beider Ruppeln der nötsige Zwischen die exteung erscheite die Angemessen, die Schwelle der Auspeln auf ein Stidgeraum gebildet wird. Bei einer solchen Anordnung erscheint es angemessen, die Schwelle der äusgeren Auppel auf ein Stidgesdit zu legen, diese der äusgeren Auppel auf ein Stidgesdit zu legen, diese Batten die Sparren der innern Auppel gangenartig umfossen. Das Rähre einer solchen, im Gangen nicht schweizigen Anordnung mag dem mündlichen Bartrage vorbegalten bleiden.

Um Gelegenheit zu haben, auch die Construction einer Aupel aus gangem Ballenholze zu besprechen, theilen wir auf Tass. 31 den Entwurf mit, wedder zur Ausstührung der Anypel über der St. Ricclasstieche in Botsdam, von Schinkel entworsen, unsprünglich bestimmt war, aber betanntlich damals nicht zur Ausstührung kam. Jest hat indessen die Ricche viele Auppel, den so weientlichen Teheides Schinkelschen Projects, erhalten, mur ist eine solche von Guseisen zur Ausstührung getomment, wie sie in der Bertiner "Zeitschrift sür Bauwesen", Jahrgang 1852, und im III. Theile der "Allgemeinen Bauconstructionssehre" auf Tass. 42 und 43 der A. Auft. abgebilder ist.

Die Ruppel auf Zaf. 51 bilbet bas Dach über einer gewolbten Steinfuppel und tragt einen thurmartigen Mujfat. In ber halben Bobe ber Ruppel etwa find amei fich freugende boppelte Rebibalten burchgelegt, auf benen bie Sauptpfoften bes ermabnten Muffages, und bie burch bie gange Bobe bes letteren reichenbe Belmftange ruben. 3mei auf biejen Rehlbalten aufgeftellte boppelte Bangbode übertragen die Laft bes Aufjates, beffen Sauptpfoften als Sangjaulen auftreten, nach ben Enden ber Reblbalten, wo fie bon liegenden Ciuhlpfoften aufgenommen wird, Die auf ber hintermauerung ber Ruppel fieben. Lettere find boppelt und tragen eine ringformige Pfette, welche bie übrigen Rehlftichbalten am innern Gube unterftust, am außeren Enbe liegen Diefe auf einer mit erfterer concentrifchen Bfette, Die wieder burch boppelte Ctubliaulen getragen wird, Die auf ber Schwelle fteben, melde auf einem Abiate ber ring. formigen Umfangsmauer rubt. Auf biefer Comelle, und bon ber boppelten Reibe centrifc geftellter Stublpfoften umfaßt, liegen zwei Stichgebalte über einander und faffen

<sup>\*)</sup> G. ben I. Banb Taf. 72 gig. 3.

zwei ringformige Pfetten zwischen fich, bon benen die innere an der äußeren Seite der längeren Seluftpfoften liegt, die außere aber mit ihrer Außenfläche in den Umfang der Auppel fällt. Die oberen der zuleht genannten Stichbalten nehmen zugleich die aeftimmten Sparren auf.

3wifden biefem Stidgeballe und ben Etnhspfetten find bir Sparren noch einmal durch horizontale Riegel unterführt, welche bon ben zwei Reisen boppelter Stufflaufen getragen werden. Ueber bem Rehlgebalt ift noch ein zweiter Rranz von liegenden Stuhlsaufen ausgestellt, die aber eine dach und unt der ben unteren Resthalten eungspht find. Die Stuhlspfette biefer Saulen trägt abermals ein Stidgebalt zur Unterstührung der Sparren, deren innere Enden auf einer zweiten Pfette ruben, welche auf den Seren Genden bei gertümmten Sparren gegen eine Schuspfette, welche auf der Stehn der Stuhlspfette, welche auf der Beträmmten Sparren gegen eine Schuspfette, welche auf der bis hierher reichenden Berboppelung der Hauptpfosten des Thürmchens liegt.

Alles Uebrige burfte aus ben Zeichnungen beutlich hervorgeben. Die außere Befleibung bes Thurmdens ift aus Metall gebacht.

Bergleicht man biefe Conftruction mit ber borigen, fo wird man fich zu Bunften ber Boblenconftruction entscheiben muffen, indem biefe bei weitem einfacher und nicht minber feft ericeint, mabrent fie burch ein ungleich geringeres Bewicht bas Bebaube weniger belaftet. Rur wenn man beabfichtigt batte, burch bas bebeutenbe Bewicht ber eben befprocenen Conftruction bie Dauern abfichtlich ju belaften, um ber inneren gemauerten Ruppel mehr Wiberlager gu verschaffen, murbe bie Anordnung Bortheile gemabren; boch ift babei nicht zu vergeffen, bag bie fdrag geftellten Ctublfaulen jebenfalls auch einen Borigontalicub außern, welcher ber Stabilitat ber Dauern gerabe nicht jum Bortbeil gereicht. Bergleicht man bie Roften, fo wird ber Bortbeil größerer Bohlfeilheit ohne Zweifel auf Geiten ber Boblenconftruction fein; benn bei ber lettbefprochenen wirb man bie 6 Boll ftarten, 12 Boll breiten Sparren wieberum am portbeilhafteften aus Boblen conftruiren, alfo auch ben theuerften Theil ber Conftruction, ben Arbeitslohn fur eine Boblenconftruction, bier wie bort, berausgaben muffen.

#### 8, 20,

### Windschiefe Dacher.

Bei ben bisher besprochenen Tachern saben wir an benfelben entweber ebene ober gebogene Dachsiden vorausgesett; es tommen aber auch zuweilen Tacher vor, welche 
windschiefe Flachen zeigen, wehhalb wir auch von biesen 
noch etwas sogen mußsen. Eine ebene Dachsiche kann man

sich euffandern benten, indem eine gerade Linie (die Erseugende) in sortwäßened paralleler Lage sich auf zwei aberen parallelen, oder doch in einerfei Sbene liegenden geraden Linien (den Leitlinien) sortbewegt. Hallen ader die Leitlinien nicht mehr in eine Sbene, so lann die Erzegende nicht sich zieht parallel bleiben; man tann ihr höchstens aufgeben, mit einer Eben es stellt zu beiden; mich den eine Konten bei werden, mit einer Eben es stellt zu beiden; man dann entstellt eine Ridde, die man wind bas einen nich des einen Ridde, die man wind bas eine die Ridde, die man wind bas eine die Ridde, die man bei die Ridde, die Ridde, die man bei die Ridde, di

Bei einer Dachflade werben einzelne Lagen ber ergeugenden Linie durch die Dachflarren repräfentirt und die Leitlinien durch Fiest und Trause. Sind daßer letzter parolles, jo wird die Dachflache eben; außerdem kann sie windhöchief aussallen. Die Fläche wird nur dann noch eben werben, wenn First- und Traussinie bei ihrer Richparalleletät in ein und derzelben Gene siegen, und dieser Umfand gibt eben ein Mittel an die Hand, windhschiefe Dachflächen zu bermeiben.

In ben Holl, windschiefe Dachflächen anzuerdnen, fommt man, wenn bie beiben Fronten eines Gebäudes nicht parallel laufen; benn man mag die Fiefflinie legen, wie man will, so tann sie immer nur mit einer ber Fronten parallel sein, und bollen girthe und Trauflinien forzighntal sein, so muß nothwendig auf ber Seite, wo die Front nicht mit ber Firflinie parallel ist, eine windschiefe Dachfläche entlieben.

Eine breiedige Walmseite braucht niemals windichief gu werben, weil man durch drei Puntte, oder durch eine gerade Linie und einen außerhalb und auch nicht in ihrer Berlängerung liegenden Puntt, immer eine Sebene legen fann.

Eine voinbischiefe Dachflade wirb von einer Geben uur bann in einer geraden Linie gelchnitten, wenn biese Geben entweber parallel mit sammtlichen Lagen der erzeugenden Linie oder mit den beiden Leitlinien ist. Wenn daher eine windschiefe Dachflade mit einen Walmflade sich schneide, so muß der Grat eine Trumme Linie zeigen; es sei bein, daß die Gratlinie mit einer Lage der Erzeugenden zusammtliche.

Die windschiefen Dachflächen sind wo möglich gang zu vermeiben, oder es ist doch die Größe derziesten möglichst einzuschräuten, weil sie sehr ichstecht aussehen, schwierig zu bearbeiten, beschwertlich einzubeden und daßer theuer sind; und man kann sierzu verschiebene Wege einschlagen.

1) Liegt bie Firstlinie horizontal, so tann man bie Trauflinie geneigt anordnen, ober umgelehrt, so daß beide in einersel Genen Ciegen, die dann die der Dachfläche wird. Wan darf nur beiden Ende oder Gratsparren biefelde Reigung geben, so werden Jirle und Trauflinie durch diese bestimmt. Dieses Mittel voerwet man aber wohst am seltensten an, weil Se gewöhnlich ein schlechte Ansehen des Daches hervordringt. In Sig. 243 sind keigende Firstlinien pf und fq, fq angebracht, welche, symmetrisch angeordnet, nicht unangenehm aussehen. Die drei Puntte p, q und q liegen in einer Horizontalebene, und die Treiedsfläche fqq ift so anzwordnen, daß sie mit dem disponibeln Waterial noch sieder einsededt werden fam.



2) Die Windschiefe wird bermieben, wenn man bas betreffende Gebande mit einem Zeltbache überbacht, benn




alsdann aufteben lauter breieitige Walmflächen, die alle
als Edenen dargestellt werden
tönnen. Hierde ist es aber
Verdingung, daß leine der
Walmflächen slacher wird, als
es das Technaterial zuläßt;
sij dieß der Hoffen in der
Wittel nicht anzuwenden.

Fig. 244 zeigt biefen Fall, bie Dachfpige liegt über bem Schwerpunft ber Brunbfigur.


3) Befandett man sämmtliche Dachstächen bes Gebandes als Auftbachstächen, indem man die Firifitnien derjelben alle in einertei Porizontalebene und parallel zu den Fronten oder Transssimien segt, so sonnen sämmtliche Dachflächen Gebenen verden, und der von den Firstlinien umscholiffene, nun noch offene Naum, samu entweder als Alattsonn behandelt, oder mit einem Aussauch einer Laterne dersehen und diese dann mit einem Zielbach ebedet werden.

Diese Versahren tommt ziemlich oft zur Anwendung, wie man die obere Plattform entweder als Beloedere, oder zur Turchsschren, ober Durchschren von großen Nauchrochtsschren, der die Laterne aber eine sehr zwedmäßige Erleuchtung des Tachraumes erreichen tann. Die Jig. 245 bis 247 geben einige hierber gehörige Leissiche 3n fig. 245 ist na de cl eine Plattsorn angenommen, und in Jig. 246 ist die der Plattsorn angenommen, und in Jig. 246 ist die dereckte; in Jig. 247 bingagen silw nur beri der Tachsschedet; in Jig. 247 bingagen silw nur beit der Tachsschede, die bietet aber windliches, jedoch ohne getrümmte Gratsparren, jo daß die entstehende horizontale Fläche wieder im Teick bildet.




4) Die Windigiefe läßt sich auch vermeiden, wenn ma die Tachfläche steilweise in breiedige Genen auflöst, wobei dann freisig die flest beschwertige einzubedenden Reblen nicht immer zu vermeiden sind. Daß man in einem solchen halte verfchieden Formen darftellen kann, zeigen die solgenben Figuren, welche berschiedene Anordnungen, zum Theil über ein und berselben Erundsstur, auftellen.

Die Fig. 248 und 249 haben horizontale, mit der Sauptfront ad parallele Firfilinien pq und lauter ebene



Dachstächen. Dabei geigt Gig. 248 nur Grate, wahrend in Big. 249 bei qg eine Reste fich birdet. In ber Big. 250 in über feber Krontseite ein Walm mit gleich langen Gratlinien angeordnet. Die vier Anfallspunkte liegen alse in bertelben Hohe und swei sich ihren eine Glerbing etwas dem berieften Wobe und es entstehen nun acht Gräte, vier Rehlen und zwei sich freugende Firstlinien; eine allerbings etwas demplicitet Anordnung. In Big. 251 if die Aufgade bei berfelben Grundbignr einsacher gelöst. Statt der Walmen find Giebel angeordnet, so das die Grate fortssallen, die vier Rehlen aber beiben. In Big. 252 ist ein großes Tach in mehrere lleinere getheilt und eine Löstung zur Anwendung



gebracht, welche das bestmögliche Anieben gemähren möchte. Die Seite a'd' ift in g in zwei gleiche Theile gesthilt und von diesem Junter aus sind die Leiche Apelle gesthilt und von biefem Junter aus sind die gezogen, wodurch die Junter h und k bestimmt wurden. Ueber den Biererden au'n g und d'e kg sind afsdann Basimdödere don gleicher hohig gedacht, und zwar sit diese Sohe so bestimmt, das eine durch (in der Allie der alle gleiche Frischte der die der die der Anie der die die der d

5) Bertleinern fann man die windschiefe Tachfläche bei einem abgewalmten Tache, wenn man den Sparren bes Aufralfagebindse auf der windschiefe eite als einen Gratsparren ansieht, 3. B. den Sparren AB in Fig. 1 Tach. 52. Seine dem Walm gugelehrte obere Kante fann als eine Breinen Den Balm gugelehrte obere Kante fann als eine Breinen Den Balm gugelehrte obere Kante fann als eine Breine Bertleine Bertleine Grant der Bertleine Bertleine Grant der 
Man nennt dieß Berfahren wohl bas "Abschitten auf ben Grat", und es wird gern angewendet, weil babei alle gefrümmten Gratsparren bermieden werben, die schwierig anzusertigen sind und ftartes holz ersorbern, bon welchem ein arober Ihall in die Spohne" gehauen werben muß.

hat man sich entichlossen, eine windschiefe Dachstäcke anzuordnen, so tommt es zunächt auf die Bestimmung der Lage der Firstlinie und der Anfallspuntte der Waltme an, wenn letztere, wie es saft immer der Fall sein wird, angeordnet werden sollten.

Die Firfilinie legt man mit ber hauptfront bes Bebaubes, alfo in Fig. 1 Zaf. 52 mit GH parallel, und in eine folche Entfernung bon berfelben, bag meber bie ebene, noch ein Theil ber winbichiefen Dachflache eine, in Begiebung auf bas Dedmaterial ju flache Lage betommt, und bie mittlere Reigung in beiben giemlich gleich wirb. In biefer Firfilinie werben bann bie Unfallspuntte A und E fo beftimmt, bag bie bon ber Sauptfront auffteigenben Gratiparren HA und GE gleich lang merben. Letteres geidicht bes befferen Unfebens wegen. Mus bemfelben Grunde gibt man auch ben beiben, mit ber ebenen Dad. flace fich ichneibenben Walmflachen mit biefer gleiche Reigung, woburch bann aber jugleich bie Lage ber Firftlinie bebingt wirb, und biefe nuß fo fein, wie es oben verlangt murbe. Die Sparrengebinbe werben fo angeordnet, bag ibre Borigontalprojectionen fentrecht gur hauptfront find, alfo ichief ju ber Front DC. Daffelbe ift ber Gall mit ben Dachbalten, wenn bie Sparren auf benfelben auffteben. Un ben Balmfeiten fteben fomobl bie Sparren als bie Ballen fenfrecht auf ben Frontlinien biefer Geiten.

Weiche Confiructionsweise man einem solchen Dache gu Grunde legt, ift im Gangen gleichgülftig, boch soben die Rehsballendächer vor den Piettendächern den Vorzug, daß man bei jenen die Pietten nicht windhäftes zu gestalten braucht, was dei diesen nolhwendig wird.

Das auf Taf. 52 bargestellte ist ein Rehlbaltenbach mit gewöhnlichem, verschwelltem, liegendem Bodstuße, die umbequemste Unordenung, verlede man vielleicht tressen kannt denn es müssen hier sowohl die Stuchtpfette, als auch die Sinhsidimelle windschief bearbeitet werben. Auf Taf. 54 ift ber Theil BCDE in Fig. 1 auch windschief, boch ist ber ein tehenber Bachlust gewählt und baber nur die bort angeordnete Sparrenschwelle windschief zu behauen. Die Gestalt einer solchen Schwelle (ober Pfette) ergibt sich aus ben beiben Profilen berjelben bei B und E Fig. 1
Taf. 34 wie solches Hig. 5 Taf. 53 naber nachweist.

Die Charren auf ber Dachieite DB Gig. 1 Zaf. 54 muffen, wenn fie urfprunglich einen rechtedigen Querichnitt batten, auf ihrer Oberflache, welche in bie Dachjeite fallt, noch behauen werben, benn wenn fie mit ihrer Gugidmiege auf bem Balten auffteben, fo ift bie Borbertaute biefer gußfdmiege parallel gur Firftlinie, und wenn fie nun parallel ber Front BE abgefdnitten merben, fo bag ber Schuitt burd ben einen Edpuntt ber Aufichmiege geht, jo wirb bie Conittilade ein Dreied zeigen und bie eine Rante bes Sparrens um bie Bobe biefes Dreieds hober liegen und aus ber Dachfläche bervorragen. 3ft nämlich in Fig. 4 3 af. 52 ab bie Borbertaute ber Fußichmiege bes uribrunglich rechtedigen Charrens und de bie barallel ber Front DC liegende Borberfaute bes Baltens, fo ftellt age bie obenermabute breiedige Couittflache bar, bie entfteht, wenn ber Sparren nach ber Linie ac parallel ju de abgefonitten wirb; und es murbe bie puuftirt gezeichnete Sparrentante um go ju boch liegen, weghalb biefer Borfprung fortgebauen merben muß. 3ft nun bie Dachflache, ju melder ber Sparren gebort, eine Chene, mas portommt, wenn ber Sparren gwar ichief gur Trauflinie fteht, Die Firftlinie aber biefer parallel ift, fo nuß ber Conuridlaa. nach meldem ber Sparren behauen merben foll, ber uriprunglichen Sparrentante parallel fein, und bie Oberflache bes Sparrens mirb eine Cbene. Ift aber, wie amifchen D und B in Fig. 1 Taf. 54, die Dachflache minbichief, fo mirb ber Conurfdlag von bem Buntte c Fig. 4 Taf. 52 aus nach ber Spige bes Sparrens finlaufen und baber mit ber uriprünglichen Rante bf convergiren, jo bag ber banach behauene Sparren eine winbiciefe Oberflache zeigt.

Liegt bie Unterstäde bes Sparens auf einer windhöjef behauenen Pfette ober Schwelle auf, so muß auch heie Unterstäde, gaug ähnlich wie die Oberstäde, behauen werben, liegt sie aber nicht auf, so tann sie ihre ursprüngliche Gestalt behalten. Wollte man das Behauen biefer Unterstäde vermieden, so müßte man iben einzelnen Sparen nach Maßgabe seiner steileren ober flacheren Lage verschieben lief einkammen, damit er mit seiner gangen Breite ausläge, was noch unsfabilcher ist.

Was die Lage ber Pfetten bei einem folden Dache anbelaugt, fo bemerten wir barüber Folgenbes.

Nachdem man eins der Dachgebinde, etwa das Ansallsgebinde BB Fig. 1 Tas. 52, aufgezeichnet und den Querschnitt des Daches, wie ihn Fig. 3 zeigt, bestimmt

hat, ift auch in biefem bie Lage ber Pfetten gegeben, und biefelben tonnen in ben Brundrig nach L, K und O proficirt merben. Bieht man barauf bie Borigontalprojectionen ber Ranten ber Bfette an ben Balmfeiten parallel gu ben Trauflinien berfelben, alfo KP, LM und MN, fo muß auch ON parallel ber BC fein, und wenn man O und P burch eine gerabe Linie verbinbet, fo wird biefe Linie bie Lage ber Bfette auf ber winbiciefen Geite in ber Bori. soutalprojection bezeichnen, fo bak bie Langen ber einzelnen Pfettenftude gefunden und bestimmt merben tonnen. Die Richtigfeit bes eingeschlagenen Berfahrens, b. b. bag bie Buntte K, L, M, N, O und P alle in einerlei Borigontalebene liegen, bebarf weiter feiner Erlauterung. Gben fo wenig, bag bie Auffindung ber Lange ber Brat - und Schiftsparren, ber Sparrenlange auf ber minbichiefen Glache und ber Geftalt ber bericbiebenen Comiegen, gang auf biefelbe Beife geschieht, wie wir bieg fruber weitlaufig erörtert haben.

Big. 5 Ta f. 52 zeigt ben Längenschnitt burch bie Briftlinie EA in Big. 1, und Big. 6 brei Sparren ber windschiefen Dachfläche in Beziehung auf die Einbedung mit Ziegeln. Wir haben nämlich im I. Theite erwähnt, daß in einem solchen Halle die untere ober Traufschare ber Zraufschare, tufen müßen, wenn tein Klassen kleine fallen flatischen foll. Hig. 6 zeigt nun den Querschnitt diese Traufschere, under mehr bei berchieben Sparren, die in biefer Sigur mit benschlichen Buchflosen Buchflosen bei in Big. 1, nämlich den steilen, den flachsen und einen mittleren.

Will man leine der zur Verneidung oder Verminderung der Windschiefe angegebenen Mittel anwenden, sohern dei Walmbächern die frummen Graftparren beibehalten, so kann man diese Krümmung auf solgende Art sinden.

Big. 1 Zaf. 53 ftelle bie Borigontalprojection eines Daches bar, bei meldem ber Theil AEPM winbichief werben foll. Man bente fich biefe windichiefe Glache über ben Grat AE und bie Rehle MP hinaus fortgefest, fo als ob AO und aP bie Sprigontalprojectionen vertifaler Dachgiebel maren. Gine amifden ber Girft = und ber Trauflinie burchgebenbe horizontale Chene ichneibet fomobl bie winbichiefe Dadflache als bie Balmflache je nach einer geraben Linie, und biefe beiben Beraben muffen fich in einem Buntte ber frummen Gratfinie treffen. Da eine folde Ebene bie beiben in OA und aP projicirten Linien und bie Balmfeite in einem und bemfelben Berhaltnig theilt, fo find bie Schnittlinien ber Ebene mit ben beiben Dachflachen leicht ju projiciren. Theilt man g. B. O A. Pa und OE (ober bie ihr gleiche und parallele QV) in vier gleiche Theile, fo zeigt bie Figur, wie fich brei Puntte 1', 2', 3' für bie Borisontalprojection ber Gratlinie erUm die Bertikalprojection dieser Linie auf der umgelegten Bertikaledem OQ zu sinden, trage und die Anghöhe, d. h. die vertikale Ensternung des Punttes E über Traussendene, senkrecht auf QO, von O nach 4, dann wird das Treied QO 4 die Bertikalprojection für einen Durchschnitt des Daches nach der Linie V K. darsillen. Projectir man serner die Punttes 1, 2, 3, auf QA nach 1 2 3 und zieht die Linien 34, 24, 14, so sind die die Bertikalprojectionen don den Schnittlinien der durch 3, 2, 1, gedachten Bertikalprojectionen wird der die die die haben die Henrichschaft das die die Buntten 3, 2°, 1°, so viel durch Perpendikt auf AO aus den Puntten 3, 2°, 1°, so viel durch die Schnittpuntte 3,, 2,, 1, die Bertikalprojection der Grafiline bestimmt.

Um die mahre Gestalt biefer Linie zu betommen, darf man sich die Wassmebene AOE nur um AO in die Horizontalebene niedergestezt denten. Macht man daher E4' sentrecht zu EO und gleich der Dachhobe, zieht O4' und macht OIV gleich O4', sheitl serner O4' in denselben Berhaltnissen vie VQ und überträgt diese Theilung au OIV, so darf man durch die Theilungsten ur Paralleten zu AO ziehen und diese dentrechte auf AO durch die Pantte 1', 2', 3' schnieden, um durch die Puntte I. II. III. IV die wahre Gestalt der Grafinie zu bestimmen.

Borgreifend wollen wir bier bie Auffindung ber Beftalt einer gefrummten Rebllinie ermahnen, ba bas Berfahren bem eben beidriebenen burchaus anglog ift. In Sig. 1 I a f. 53 ift PM eine folde Reblfinie, welche entftebt, inbem bie minbichiefe Glade AEPM fich mit ber Ebene M G P fcneibet. Gin Blid auf Die genannte Figur zeigt, bag bie Auffindung ber Borigontal- und Bertitalprojectionen ber Rebllinie genau jo geichieht, wie bei ber Gratlinie AE und nur bas Berfahren jur Auffindung ber mabren Beftalt ber Reblinie erleibet einige Abanberung. Bu biefem Rmede bente man fich bie Gbene MGP bis jum Durchidnitt mit ber Sprigontalebene verbreitet, bann wird bie Spur bes Durchichnitts eine burch M gebenbe mit GP parallele Linie, mithin MF fein. Rlappt man nun bas rechtwintlige Dreied, beffen Brundlinie PF und beffen Dobe gleich ber Dachfobe ift, nm FP in bie Borigontalebene nieber, nimmt auf F 4 bie befannte Theilung bor, und trägt bie Langen F1, 12, 23 zc. von F4 auf bie verlängerte FP, fo barf man bon biefen Theilpuntten aus nur Berpenbitel gn FP bis gum Durchichnitt mit anbern Berpenbiteln auf MF, burch bie Puntte 1', 2', 3', gieben, um in ben Durchichnitten Diefer Berbenbitel Die Buntte I, II, III, IV ju erhalten, welche bie mahre Bestalt ber Rebllinie angeben.

#### 8, 21,

# Die gufammengefesten Dacher.

Unter biefen haben wir jolche verstanden, deren Gebäude im Grundrisse ausser un unspringenden auch ein heinigende Bellen und einsteinigen der Dock etehlen vortommen. Die hierbei möglichen Formen sind is mannigstlitg, daß wir nur einige der aus stülligsten vortommenden näher besprechen tönnen. Dies wird indessen auch genügen, wenn man erwägt, daß es immer dieselben Grundsäge der Construction sind, welche nur unter der Wodistation der jedesmaligen Votalität in Anwendung sommen.


Die einfachte Horm ift bie sogenannte Wiedertebr, sig. 5 Taf. D6, b. b. wenn zwei Gebawbeftigel unter einem Lintel zusammenfichen. Dier sind aber icon verisiebene Falle möglich, selbi unter der Beigdrantung, das beide Gebaudritigel gerablinige Fronten haben; denn die Gebaudritigel lonnen bei gleicher Tiefe einen rechten, einen frumpfen oder einen spisjegen Wintel einschließen. Daffelbe lann aber auch stattlinden, unter der Voranssegung, daß die Tiefe beider Flingel ungelich fib.

Sind beide Täder mit bemfelben Material gebedt, und haben sie gleiche Neigungswintel, so werben, Gattelbacher vorausgefest, die Fieslinien, bei gleich irfem Gebausestügefn, in gleicher hobe liegen, bei verschiedener Tiefe aber, in berschiedenen Höhen, jo daß eine Horizontalprojection, wie in Fig. 25% entsteht. Eine sodie Verbindung von Dachstächen nennt man eine Verfallung.


Aig. 253,




Ift eins ber Tacher ein Pultbach, so hat bas zweite an ber Biebertefer feinen Walm, sondern einen Giebel, und hat bas Pultbach gerade bie halbe Tiefe bes Sattebaches, so entsteht eine Portsyntatprojection wie in Fig. 25-4, in welcher ab ein Bord und be eine Rechte bezeichnet. In



das Pultdach tiefer als das halbe Satteldach, jo entsteht wieder eine Berfollung, Big. 255, bei welcher ab ein Vord, de ein Grat und och eine Ashle ift. Im entgegengefehten Falle, wenn das Pultdach weniger als die Halfte der Tiefe




bes Sattelbaches zur Tiefe hat, bilbet sich eine Berbindung nach Fig. 256, bei welcher ab und be Borbe find, c'd aber eine Rehle bezeichnet.



Aehnliche Figuren entfteben, wenn bie Biebertehr

Die Bereinigung zweier Dacher braucht aber nicht gerade am Ed flatzufinden, sondern tann so geschefen, daß einst er Tächer ich noch über de Bereinigungsbuntt hinaus erstreckt, wobei dann wieder die Fälle vorfommen sonnen, daß beide Dacher (die immer beide Gatteldächer sein werde) eintweder gleiche ober versichiedene Hoben, nobei die steren Falle wieder Berfallungen entstehen, wie dies die Sig. 257 die 260 durch die Echrofitrung deutlich zeigen. Diese weinigen Falle wieder, um daraus Anhaltspuntte für andere Fälle, die doch nicht alle besprochen werden sonnen, zu gewonnen.





Bei ber regelmäßigen Wiebertehr mit gleich tiefen Bebaubeflügeln und aljo auch gleich hoben Firftlinien, wie Big. 5 Zaf. 56 eine folde barftellt, wird in ber Diagonale AG ein Binber, analog ben übrigen Binbern bes Daches, angeordnet, nur mit bem Unterschiebe, bag ber eine feiner Sparren ein Grate, ber anbere ein Rebliparren, und feine Spannweite großer ift. Un ben Graffparren fallen bie Edifter gerade fo an, wie wir bieg bereits an ben Walmbachern erörtert haben, ebenfo erhalt ber Gratiparren eine Abfajung, fo bag über biejen Theil bes Dadjes nichts ju erinnern übrig bleibt. Der Rehlfparren aber erhalt eine bem Grafiparren gerabe entgegengefeste Form bes Querionitte, b. b. flatt ber rudformigen Abfafung eine rinnenartige Gintehlung, wie Fig. 4 Taf. 56 geigt. Die Lange bes Rebliparrens, fowie Die Beftalt ber Gugidmiege, wird gang auf Dicfelbe Weife gefunden, wie bei bem Gratibarren. Gine Loth- ober Rlebichmiege ift aber in biefem Falle nicht vorbanden, weil ber Rebliparren mit bem Gratiparren oberhalb, rechtwintlig auf ibre Borigontalprojectionen, burch einen Schergapfen verbunden wirb.

Die Gintehlung bes Rehlbaltens tann man auf folgenbe Beije finben, welche allgemein gultig ift, ber Bintel ber Wiebertebr mag ein rechter ober ichiefer fein; weghalb auch in Big. 1 Laf. 56 ein ichiefer Bintel angenommen wurde. In Diefer Figur bedeuten AC und CB Die Guglinien ber übrigen Dachiparren S und S' zc., nach melden ber Rebliparren an feinem Gufe ausgeschnitten merben muß. a, b, c, d, ift feine auf bie gewöhnliche Beije gefundene Fußichmiege, beren Rante a, b, wenn wir ein uriprunglich rechtedig beichlagenes Dolg vorausjegen, fentrecht auf feiner Mittellinie, ber "Rebllinie" E C ftebt. Da ber Reblbalten geneigt fieht, fo tonnen wir bas Musichneiben beffelben nicht unmittelbar nach bem Wintel, a, C, b, bornehmen, weil dieß nur Die Borigontalprojection bes mabren Wintels ift. Wir merben aber nur nothig haben, Die wirtliche Lange ber Linie C, C gu bestimmen, um bann ben Buntt C auf ber Sparrenmittel- ober Rebilinie gu begeichnen, nach welchem bie Schnitte bon ben Buntten a, und b, gerichtet werben muffen. Denten wir uns ben Schnitt a, C bis C,, berlangert, fo liegt ber Buntt C,, in ber Dachfidde B und wir fonnen ish in die Horizontalebene niedertlappen, wenn wir den Dachwintel a an den Puntt Dranttagen"), so daß C.C., den einen Schentel bildet, und danntagen"), so daß C.C., den einen Schentel bildet, und dann ben andern durch einen Perpendiel aus C.C., von C., aus schnieden indem alsdanu c dieser Puntt sein wird. Ziehen wir dann die Gerade a, c so stellt a, c C., der in die Horizontalebene niedergelegte Schnittstäge, a, C., der, und der die bie horizontalebene niedergelegte Schnittstäge, a, C., der nich wird die hier der Puntt C über der Orizontalen liegt. Argen wir daßer der Puntt C über der Punt C über der Puntt C über der Pun

Um ferner einen Querichnitt bes Rebliparrens fentrecht auf feine Lange zu betommen, zeichne man in V einen Langendurchichnitt beffelben in ber Bertitalprojection; mas febr leicht angeht, ba ber Wintel C C, C' ben Reigungswintel bes Rehliparrens unmittelbar gibt. Die Entfernung ber beiben Linien a' a und c' & ift nun unftreitig bie Tiefe ber Ginteblung, fentrecht auf Die Lange Des Reblfbarrens gemeijen, und wenn man ein gleichichentliches Dreied confirmirt, beffen Grundlinie gleich ber Breite bes Sparrens, und beffen Dobe gleich Diefer Tiefe ift, fo tann foldes als "Ginhaltschablone" bienen, nach welcher tie Gintehlung gearbeitet werben muß, wie jolches Big. 2 zeigt. Es ift einleuchtenb, bag man bie Tiefe ber Gintehlung auch ohne die Bertitalprojection bei V batte finden tonnen, inbem fie burch einen aus C auf C. C' gefällten Berbenbitel ebenfalls bargeftellt wirb.

Die an ben Rehliparren ansallenden fürzeren Sparren nennt man Reiter parren. Sie werden mit ihren eigegrihparren oberhalb durch Schreiben wie gewöhnlich vergensparren oberhalb durch Schreiben wie gewöhnlich verbunden, nud an die Seitensläche des ausgelehlten Rehliparrens augeschijtet, wie dieß Big. 4 Taf. 56 zeigt. Die Gestalt der Schmiegen, mit welchen sich die Neitersparren anlegen, wird durchaus gang so gefunden, wie dei den Gratschiftstarren, nur besindet sich die Schmiege jeht am unteren Ende, während sie früher am oberen angeschmitten werden musike

Die Besestigung der Reitersparren ist auf diese Weise ein siemlich mangelhafte, indem eigentlich nur ein flarter Ragel die Berkindung bewirft, und da anserdem das Austehlen des Achstparrens eine mühsame, und die Tragtrait des Achstparrens sowähmbe. Operation ist, so unterläht man dieselse häufig und sest die Keitersparren statt dessen mit einer Alaue auf den, in seiner Oberstäder den gedoffenen mit einer Alaue auf den, in seiner Oberstäder den gedoffenen

<sup>\*)</sup> Der Buntt D' wird gefunden, wenn die Entfernung C., D' gleich bem Berpendifel C" D (von C., aus auf C B gefällt) gemacht wird.

Reblibarren, wie bieg Fig. 3 Taf. 56 gur Anichauung bringt. Jest bilbet bie Mittellinie auf ber Rebliparrenoberfläche bie Rebllinie und es folgt baraus, bag bieie Dberflache nun um bie Tiefe ber fruberen Mustehlung tiefer gelegt werben muß. Dan erreicht biefes febr leicht, wenn man ben Fugpuntt bes Rebifparrens bon C, nach C' Fig. 1 gurudfest, fo bag a,, b,, c,, d,, feine Fußichmiege bezeich. net, und will man bie Schmiegen ber Reiterfparren alle nach ein und berfelben Chablone anschneiben, Diefelben über-Laupt ouf bem gewöhnlichen Lehrgebinde abichiften, fo muß man auch die Spipe bes Rehlfparrens um die Tiefe C C' Rig. 1 fenten, bamit fein Reigungewintel berjelbe bleibt. Bur biefen Fall muß man aber auf ben oberen Theil bes Rebliparrens, über ben letten Reiteriparren, etmas Sola auffuttern, um bie Bobe bes gegenüberftebenben Gratiparrens wieber zu erreichen, mas um fo weniger Umftanbe machen wird, ba man, wie wir aus bem erften Theile Diefes Berts (mo bon ber Ginbedung ber Dachteblen bie Rebe mar) miffen, bag bie Reble immer besonders eingelattet ober eingeschalt werben muß.

Bas bie Beftalt ber Rlaue an ben Reiterfparren anbelangt, fo bemerten wir, bag guerft bie Rlebichmiege, wie bei einem ausgefehlten Rebliparren, an biefelben geschnitten werben muß, und gwar gang nach ben befannten Regeln, nur barf man als Grundlinie bes Reiterfparrens nicht bie Lange bon AB bis m Fig. 7 Taf. 57 wie fruher, fondern muß biefe bis o nehmen, wenn burch AB bie Dorigontalprojection ber Firstlinie geht. Ift biefe Schmiege angeichnitten, jo handelt es fich nur noch um ben Wintel ber Mlaue felbft. Der Echentel biefes Wintels, beffen Borigontalprojection ber Buntt m Fig. 7 und 9 ift, ift lothrecht, b. b. parallel mit ber Rante ov Fig. 8 ber gefundenen Schmiege. Legt man baber bas Winteleisen an om Fig. 7 und bezeichnet baran bie Lange om, bringt barauf ben anderen Schentel an Die Rante ov ber Schmiege in Fig. 8, fo tann man ben Puntt n bezeichnen, burch welchen eine Parallele ju ov gezogen, ben lothrechten Schentel bes Rlauenwintels bezeichnet. Um ben zweiten Wintel bes Rlauenwintels ju finden, bemerte man, bag bie Oberflache bes Rebliparrens Diefelbe Reigung in Begiebung auf einen burd om Fig. 7 gelegten Bertitalichnitt bat, wie früher in Fig. 1 Zaf. 56 und nur, in Begiebung auf abfolute Dobe, jest etwas tiefer liegt.

Errichtet man baher in m Fig. 7 und 9 einen Perpenditel mt, und trägt in p an mp ben Dachwintel a. ), jo wird, wenn man die Gerade Sr, gieft, der Winkel r, Sm diese Reigung darstellen, weis nun das Dreied Sr, m die in die Horizontalebene niedergestappte Schnittsäck darstellt, welche man sich durch die Linie Sm gesegt benkt. Jieht man daßer nun von 0, aus eine Parallele zu pr, io wird r, 0, t, der Winkel sieht der Arallele zu pr, io wird r, 0, t, der Winkel sieht, der Arallele zu pr, to wird haber das Maßt, r, r, aus Hig. 7 und 9 von track man dafer das Maßt, r, aus Hig. 7 und 9 von track mit High gan darf man nur noch die Linie or in Hig. 8, siehen, um den Alamenwinkel sertig zu zeichnen. Daß dieser auf der anderen Seite des Sparrens durchaus dersche die Luchtet ein, und es kann daher die Klaue angeschnikten werden, ohne weiterer Zeichnungen zu bedürfen, als die Horizontalprojection oder die Julage des Kehliparrens und des Dandwirks.

Was die Construction eines solchen Daches im Allgemeinen anbelaugt, so bleibt über biefe nur noch wenig gu
bemerken. Daß man, wenn irgend möglich, einen durchgesenden Gratbalken anordnet, saden wir ichon bei den
Ballenlagen augeführt. Ein solcher dient dann dem Kehlgebinde als Grundlinie, wenn die Dachonstruction überhaupt eine solche ist, dei der der Benten in den Balken
frehen. In dies fer hal, so wirb das Kessgleichine gun wie ein Binder des Daches angeordnet; nur muß babei auf
bie slachere Lage seiner Sparren und auf die größere
Spannweite gehörige Rückfich genommen werben. Der Rehlspalt der gehörige Rückfrüge genomen werben. Der

ub die feine sicher in seine der der gehoren der

ub die feine sicher und gehoren bedauften weise

und jur seine sich ein seine sich werden wie.

Läßt fich tein burchgesender Gratbalten andringen, so fiefem die Grat- und Restliparren in Gratstickstellen, und dies werben gegen den Porizontallstud durch die ihon be- tannten Gratzangen gesichert. Sierbei ill wieder ganz be- jonders der Restsparren zu berücksigten, weil die Belastung desselfsten weit größer ist, als die des Gratsparrens.

Dat bas Dach einen sogenannten Aniestod, so baß die Sparren nicht in unmittelbarer Berbindung mit ben hauptballen stehen, so miljen diret und Ressistenten, vom bletetere wieder ganz besonders gegen den Horizontalschube gesichert werden. Im Allgemeinen wird man, den dem Lebelf aus, schräde stehen, die selbst einer Lebelficher Stadt aus, schräde sieden, gegen die Sparren stühren, und biefe, sowie dem Juh der Sparren, durch horizontale Jangen umschsen, wie solches ichen füßer der Jahren, auch der haben gigen die Sparren glücken ist. In den fiele, wie solches ischen frühre beitprochen ist. In den big, 6 bis 8 Ta l. die ist absichtlich ein gewöhnliches Rehlbaltendam mit liegendem Wellen gezichnet, weit ed das am wenighten einfache sein die in; und nun man ein solches

<sup>\*)</sup> Der Pauft p bestimmt sich durch ben Durchschmitt einer mit ber gustimt der Reiffens er Reiffenst der Der Zachfeite bepauftent Beite, mit der rechtwinklig darauf flehenben Horizontalprojection om der Sparrenfirstenlaute. Der Wintel ODE beziehner nämlich per Multel, mitre unter dem bei Ernafficier judimenschipen, oder den Wintel der Leiterenfichen beite Zustlichen zu bei Zachflichen zu gemeinnenfigen, oder den Wintel der Leiteren

tehr. Derfelbe murbe in Fig. 7 (pit und in Fig. 9 ftumpf angenommen, um ju zeigen, bag bas angegebene Berfahren fur alle Falle paft.

construiren, so wird man auch bei einer anderen, einsacheren Bachonstruction zum Ziele tommen. Die Zeichnungen bewürfen übrigens keiner weiteren Erläuterung, sondern werden sich selbst ertlären.

Sind deide Packer or Wiederfehr ungleich tief und beide Satteldächer, so daß eine Berfallung entsteht, wie in Jig. 253, so wied die Gonstruction ziemtich compliciert und ihre Stabistikl immer eine geringe, besonders wenn der Dohenunterschied die die Firstlinien nur gering ist und man bod eine "reaefrechte" Berfallung barfellen will.

Was dabei zunächt die Bestimmung der Puntte d und c Fig. 253 andelangt, nach welcher die Grate und Restimien laufen, do verlängert man die Arufstinie d bis e, bestimmt auf der Fiestlinie d y den Anfallspuntt d so, daß er von den Araufstinie a. a. und a. gleichweit entsteut in, und verkindet a. und den Keichweit entsteut in, den der den Grate den Grate von der Fiestlinie a. geschnitten wird, bestimmt sich der Ausfallspuntt der Archstimie a. und der Grat de ist ein Theil der Geraden de.


Bas nun bie Dachconftruction felbft anbelangt, fo muffen gunadit nach ben Linien od und ab bie Rebl= und Gratftichbalten in ber Balfenlage angeordnet merben. Um ben Grat- und Rebisparren über ab und cd, benen bie Gegensparren feblen, am oberen Enbe einen Stuppuntt gu geben, ordnet man über mn ein Bebinde au, welches für ben Grat ab jum Anfallsgebinbe mirb, obgleich es über bm nur einen Reitersparren bat. Ebenfo wird in oc ein Bebinde angeordnet, welches fich mit bem Rehlfparren cd und bem fleinen Gratfparren be gufammenichiftet, felbft aber nur aus einem Sparren beftebt. Dag es nun barauf antommt, ben Grat - und befonbers ben Rebliparren bon ber Baltenlage aus gut ju unterftugen, und gegen ben Borigontalidub ju fichern, bemerten wir nur im Allgemeinen, benn bie angumenbenben Mittel muffen fich nach ber jebesmaligen Lotalitat, b. b. nach ben feften Puntten richten, welche bie inneren Banbe und Mauern bes Gebäubes gemabren, fo bag wir für biefelben teine fpeciellen Regeln anführen tonnen. Bemerten wollen wir aber noch, bag es für bie Reftigleit gewiß immer am bortbeilhafteften ift, wenn man in b und c gut unterftutte, fentrecht ftebenbe Pfoften anbringt, weil man bon folden aus burd magerechte Bangen bie Rebl- und Gratiparren unterflüten und fo unvericiebliche Dreiede bilben tann. bat bas niebrigere Dad. mas auch in biefem Falle bon besonberem Bortbeil ift. eine Firfipfette, fo lagt man biefelbe jebenfalls bis gu bem Grat ab reichen, weil auf ihr fowohl ber Rebliparren und ber Sparren über oc ein gutes Auflager finben, als auch eine horizontale Berftrebung bes Bunttes c erreicht wirb. Die Con-

ftruction bleibt aber immer eine migliche, und ift baber mog-

lichft ju vermeiben. Dieß tann auf berichiebene Beife geicheben.

3ft bas eine Dach nur flein im Bergleich gegen bas anbere, fo thut man am beften, bas großere Dach gang unabhangig pon bem fleineren, als vollftanbiges Balmbach ju conftruiren, alfo bon b bis e Fig. 253, einen Bratfparren, und bie Chiftsparren bis an bie Linie de reichen ju laffen. Bon biefen letteren tann man übrigens auch innerhalb bes Dreieds e c d, einen um ben anbern fortlaffen, und baf bie Charren bier nicht eingelattet ober berichalt merben, fo bag man amifchen ihnen binburchgeben fann, verftebt fich bon felbft. Der Rebliparren ed wird bann über bie Balmichifter gefainmt und oben gegen ben Gratiparren be geschiftet, mabrend bie gwijden e und 1 nothigen Reiterfparren fich einerfeits gegen ben Rebliparren und anbererfeits gegen ben Graffparren be ichiften. Letterer mirb bon b bis c mie gewohnlich abgefast, bon c bis e aber fo gestaltet, bag feine Cherflache in Die Flucht bes fleineren Daches fällt.

Ist der Unterfigied der Teiefe beider Gehäube nur gering, so that man immer am besten, die Berfallung gargifortzulassen und beide Fielflinien gleich hoch zu legen, wenn auch die Reigungswintel beider Dächer etwas verschieden ausfallen und die Bertislasprojection des Grals nicht mit dem Ed des Gledaudes in eine gerade Livine zusammenfall. Aledann ist die Construction ganz dieselbe wie in Sig. 5 Aaf. 366, und es gest wieder ein Gebinde in diagonaler Richtung durch, welches aus einem Grat- und einem Rehlipparten besticht.



Will man hierbei den in Beziehung auf das lothrechte Gebaubeed schiefen Grat, der dei einer freien Lage des Gebäudes allerdings nicht gut ausslieht, dermeiden, so kann man auch so versahren, wie in obiger Figur angedeutet ift. Dier laufen in Fig. 261 die Kirfisspien ab und ac

parallel mit, und find gleich weit von ben Fronten AB und AC entfernt, fo bag ber Grat Aa in ber Borigontalprojection ben Wintel BAC balbirt. Bei bem meniger tiefen Dache liegt nun bie Firfilinie nicht in ber Mitte, und wenn man beiben Dachlangfeiten gleiche Reigungswintel gibt, fo liegt auch bie innere Trauflinie biefes Daches hober als Die außere; und ba lettere mit ber innern Trauflinie bes größeren Daches gleich boch liegt, fo tritt bie bober liegenbe bes fleineren Daches noch auf bie innere Dachfläche bes größeren Daches etwas binauf bis d, fo bag ber Querfcnitt bes tleineren Daches fich nach Gig. 262 geftaltet. Befonders bortheilhaft wird bieje Conftructionsmeife bann, -wenn bie hober liegende Trauflinie gerade in Die Gbene ber Rehlbalten fällt, weil man bann Dachsimmer mit bertitalen Frontwanden anordnen tann. Da bie außere Dadfeite bes fleineren Gebaubes nun ein größeres Gewicht bat, fo wird es nothig, in ben Binbern eine Strebe x y Fig. 262 angubringen, um biefem Bewichte eine wirffame Stute ju geben.

Die Conftruction hot nun weiter feine Schwierigfeiten. Man legt in der Richtung AF ein Resignatagebinde dunch, und bildet den lieinen Dachtfield DF dunch iturge Schiftsparren, welche sich gegen den Kehlsparren aF lehnen. Diefer Rehisparren befall den Quertchnitt eines solchen nur von a bis d und von d dis F siegt seine Oberstäche ganz in der Dachtiade dDF.

Re eins der Tächer ein Putibach und zwar das kleinerin in ein den Fig. 254 und 256, so conftruirt man in neiden Hallen das größere Solteidung gang unabhängig don dem Putidadge als ein Giebeldagh, tämmt auf die Sparren bessellsche die nötbigien Kehlsparren nach den vorher ausgemittelten Refellinien auf, und läßt die Reitersparren des Putidages sich gegen diese Rebisparren anschieften. Zaß in diesen Källen die Richtsparren anschieften. Zaß in diesen Källen die Richtsparren anschieften. Zaß in diesen Källen die Richtsparren anschieften zaße sollte die Rebisparren anschieden gegeben ihr den die Richtsparren anschieden die Rebisparren anschieden die Rebisparren anschieden die Rebisparren ausgeben die der Rebissarie den und daßer die Hallen die Rebisparren wuße, und in dieser Richtung bis zur Firfilinie des Bultbackes fortläuft.

Ift endlich dos Aufbach dos tiefere, umb dafer feine frifflinie die fichere, wie in Fig. 255, so wird man wohl wirdlich mieder am cinschaften zum Jiese gelangen, wenn man dasselbe Bertadpren wie in dem letten Folle anwendet, d. b. has Pultbach als dollfiandiges Pultwalmdach construit, dessen Wiltvalmdach construit, desse Authoach als dollfiandiges Pultwalmdach construit, desse Aufbach als dollfiandiges funt und gegen welchen sich vor fürzere Kesssparen in e einschiftet, wahrend er feiner Länge nach durch die Sparren des Pultbaches, auf die er aufgesommt wird, gestäht ift. Will man dieser Constructionsweise nicht solgen, sondern eine eigenstiche Berren anothnen milfien, wolcher sich mit dem Graftparren Eparren anothnen milfien, wolcher sich mit dem Graftparren

be und bem Rehlsparren og im Puntte e gusammenschiftet. Gut wird es in diesem Falle immer sein, wenn man in o einen gehörig unterflükten vertitalen Pfosten anbringen tann.

Stößt das eine Gebäude nicht gerode am Ec on das andere, sondern mehr in die Mitte seiner Länge, id treten ganz ähnliche Källe ein, wie die eben besprochenen; namlich das anflosende Gebäude kann mit dem Haudpigsdaude gleiche Teise hoben oder nicht, und im zweiten Kaste kann der größer oder kleiner als die des Auptgebäudes seine, Dieraus ergeden sich die in Kig. 257 die 259 dargestellten Dachverbindungen, und über diese noch einige Worte.

Der in Fig. 257 bargeftellte Fall ftimmt faft gang mit ber einfachen Biebertebr überein. Ueber ab und bo muffen Rehlibarren angeordnet werben, die fich in b gegen einen etwas ftarten Sparren über be anschiften. Alle brei Sparren muffen gut gegen ben Borigontalicub gefichert werben, mas bei ben Rebliparren auf bie icon angegebene Art burch Gratgangen, Streben zc. gefcheben tann, und bei bem Sparren über be baburd, bag man feinen Balten jebenfalls bis über bie nachfte, mit ber Borberfront parallele Wand reichen lagt und bier gut befeftigt. Ift tein folder Ballen borhanben, wie bei einem Anieftod, fo muß ber Sparren burch eine befonbere Strebe und eine borigontale Bange unterftust werben. In bem Falle, wenn bie Firftlinie bes anftogenben Daches tiefer liegt (Fig. 258), wenbet man bie icon öfter genannte Conftructionsweise an, bag man namlich bas bobere Dach ohne Rudficht auf bas fleinere confirmirt, und bie Rehlfparren ab und be auf bie Sparren biefes Daches auftammt. Auf welche Beife ber Anfallspunft b ber Rebifparren in ber Borigontalprojection gefunden wird, zeigt ber feitmarts in bie Borigontalebene niebergeflappte Querichnitt ohne weitere Erlauterung. In biefem Falle ift es nicht gerabe nothwendig, bag man über de ein Bebinbe anorbnet, boch aber murbe ein folches ben beiben Rehlfparren an ihrem oberen Enbe ein gutes Auflager gemabren. In bem britten Falle Fig. 259 entfteht wieber eine eigentliche Berfallung, Die wie fruher auf berichiebene Beije conftruirt werben tann. Liegt namlich bie Firftlinie bes hauptgebaubes viel tiefer als bie bes anflogenben, fo tann man letteres als ein ganges Balmbach construiren, b. b. Gratibarren bon e, nach b, und d, fubren, fo bag bie Rehlfparren über ab und cd wieber als aufgetammt ericheinen, mithin bie vielfach ermahnte Conftruction auch bier Unmenbung findet. Ober man ftellt bie eigentliche Berfallung bar, b. f. lagt bie Grat- und Reblibarren mit einem Sparren ber Sauptfront über a, a und c, c fich gufammenichiften. In biefem Falle ift eine Firft. pfette in bem niebrigeren Dache wieberum bon großem Rugen, und wenn man teine folde bat, fo bringt man fie wenigftens in Beftalt eines Riegels zwifchen ben Puntten a und c an. Much bei biefem Falle zeigt ber gur Geite Die Dacher. 169

gezeichnete Durchichuitt ohne weitere Erlauterung, auf welche Weise die Richtungen der Grat- und Rehlsparren. in der Borizontalprojection gefunden werden tonnen.

Die gulett beiprochenen Salle fommen oft in ber Urt bor, bag bas anftogenbe Gebanbe nur ale ein Boriprung bes anbern, b. b. als ein fogenanntes Rifalit ericeint, wie in Fig. 260. Beträgt bierbei ber Borfprung bei a und b nicht mehr als etwa 2 Ing, jo conftruirt man feine Berfallung, fonbern bedt ben Boriprung burch Unficieblinge ober Leiften, bie man auf bie in ber Trauflinie a b gerabe burchgebenben Sparren bes Sauptbaches aufnagelt. Dieje tonnen furg fein, wenn man fie mit Detall abbeden tann, muffen aber langer werben, wenn auch fitr fie Biegel bas Dedmaterial find. Die bierbei entftebenben lothrechten, breiedigen 3widel, swifden bem Sauptbache und ber bober liegenden Dachflache bes Hifalits find gwar ein Uebelftanb, wegen ihrer geringen Sobe aber nur in weiter Gerne fichtbar, und wenn man fie mit Schiefern ober Detall befleibet, leicht bauerhaft berguftellen. Ift ber Borfprung größer, fo gehort ber Fall in ben Bereich ber eben besprochenen und wird analog bon ben in Gig. 257 bis 259 bargeftellten behandelt; namentlich auch bann, wenn bas Rifalit ein fogenanntes "Fronton", b. f. einen Biebel bilbet.

Bir haben in bem Borftebenben bie Conftruction in ben berichiebenen Fallen nur augebeutet, weil betaillirte Beichnungen boch nur immer für einen bestimmt gegebenen Fall makgebend fein, auch nur eine Art ber Dachconftruction barftellen fonnten. Um aber boch ein Beifpiel bon einem gujammengejetten Dache ju geben, haben wir auf I af. 54 ein foldes bargeftellt, bei welchem gwar teine Berfallung, wohl aber eine windichiefe Dachflache vortommt. Gig. I zeigt bie Bulage ober ben Wertjag, b. b. bie Doris gontalprojection aller horizontal liegenden und vertital ftebenben Bolger, mobei die letteren im horizontalen Durchichnitte ericheinen. Der Grundrif bes qugenommenen Bebandes ift ein möglichft imregelmäßiger. Bei T ift ein bon oben erleuchtetes Treppenhaus gedacht, fo bag einige Reblbalten als Sparren ausgewechselt ericeinen, wie folches aus Fig. 2 Laf. 53 gu erfeben ift. Die gewählte Dachcon-Aruction ift Die eines Rebibaltenbaches mit ftebenbem Stuble, beffen Charren unmittelbar auf ben Balten fteben und gugleich auf eine Sparrenichwelle aufgetammt finb. Fig. 2 I af. 53 zeigt bas Binbergefparre. Die minbichiefe Dachflache ift "auf ben Grat abgeschiftet", fo bag bie frummen Grat- und Rebliparren bermieben find und nur bas Stud DCBE Fig. 1 Taf. 54 minbichief bleibt. Die Abichif. tnug ift auf ben Sparren über DE und BC borgenommen, welche in Gia. 3 Taf. 53 mit ihren verschiebenen Reigungen im größeren Dagftabe befonbers gezeichnet finb. 2Bollte man Diefe Abichiftung nicht bornehmen, fo murbe man eine bon frummen Grat - und Rebliparren begrangte

Bremmann, Bau Conftructionelebre 11. Bierte Anilage.

Windschiefe AEPM Fig. 1 Taf. 53 erhalten, welche Figur ben in Rebe ftehenben Grundriß in halbem Dafftabe barftellt,

An ber Widertefr Hig. 1 Taf. 54 bilden fic zwei Dachtelien, benne dem so viele Grate entgegensteffen. Deie Gratsparren flate indes nicht mit den Rechsparren in einerei Vertilalebene zusammen, weßhold in dem Anfallspuntlen vertital stehende Pfosen angedracht sind. Der Rechsquatbettil Fr nimmt zugleich viele Stichbalten auf, ist des halb doppett genommen und reicht dis zur Vorderfront des Gebaudes.

Fig. 4 zeigt die beidem Achssparren, da wo sie bei dem Puntte B Fig. 1 zusammentreffen, in der Horizontalprojection, und je drei vertilate Durchssparren, in der Horizontalprojection, und je drei vertilate Durchssparren, in der Gebruch die Separren ind längs ihret äußern Flächen, aus wecken die Separren ind längs ihret äußern Piaden, aus wecken die Separren ind die Verlichten die Separren dar die verschieden Ziefe der Einkämmung der Sparren auf derfelden, deutsch die versche der Einkämmung der Sparren auf derfelden, deutsch die verschieden die Verlichte die der Aufter der Aufter der Aufter der Aufter der Verlichten der Freier der der Verlichtung ist in Fig. 4 Zas. 3 in isometrischer Verlichtung ist in Fig. 4 Zas. 53 in isometrischer Verlichtun der der Verlichten Verlichten verlichen verlichen verlichten Verlichtun noch beinders darzeitellt.

Sig. 5 Taf. 53 ift ein Durchschuitt nach ber Linie BK Hig. 1 Taf. 54 und zeigt ben über ED befindlichen Edparen zum Zheif punktirt, er ift mit o bezeichnet und ber über BC befindliche mit a. Diefelte Bezeichnung ist in den Tig. 3, 5 und 6 diejer Tafel beibehalten, welche beife Sparten in vertilalet und hortzontalet Projection zeigen, und aus welcher die Gickalt der Spartenschweite aber vollschiefen Dachfläche wird. Das untere Eude der Dorizontalprojection Tig. 6 ist beraufgerität, um Plag zu gewinnen, correspondirt aber mit der darüber siedenden Bertileltprojection. In das biefe in über richtigen Que die bei beigen die eine keiner eichtigen Que die bei de sieden de eine keine die die findet. Alles Uchrige wird aus den Figuren deutlich hervorgehen, welche wir unstern jüngern Lefern einer recht aufmertiamen Betradtung emplessen.

Ein weiteres Beifpiel von der Berfallung gusammengesetter Dacher zeigt Taf. 55 im Grundrig und in zwei Durchidnitten. Der Grundriß ftellt einen regelmäßigen umbauten Sof bar. Dabei ift angenommen, bag alle nach außen gebenben Dachflachen gleiche Reigung, und gwar bon 45" gegen ben Borigont haben follen, moburch bic Gratibarren im Brundrig bie Binfel halbiren, wie bieg bei k angebeutet ift. Um nun gur Dachverfallung gu ichreiten, verlangere man me bis k' und h und behandle nun hikk' als Cattelbach jugleich Balmbach nach befannter Beije, wobei ein Bintelbach entfleht, wie bieg bas auf Taf. 55 besonbers gezeichnete Profil c-d zeigt, inbem 45 Grab als Reigungswinfel ber Dachflächen, wie icon bemertt, angenommen murbe. Die wirflichen Großen ber äußeren und inneren Dachflachen find burch Umtlappen beftimmt worben, mas leicht aus bem Grundrig ju entuehmen ift. Run giebe man bon m eine Barallele ts ju ik und bebanble ikst ebenfalls als Balmbach; ba aber bie Breite befielben fleiner ift ale od bes porber betrachteten Mafinbaches, fo trifft die Firfilinie vu nicht mit bem Buntte p aufammen, jondern ichneibet bei u in ben Grat ober in bie fteigenbe Firft up ein und es ergibt fich bie ebene Dadflache ikpuv mie folde in mabrer Große umgetlappt gu jeben ift. Die inneren Dachflachen bilben nach um eine Reble. Bieht man endlich durch n mit fi bie Barallele xy und behandelt ifxy als Balmbad, fo fcueibet bie Girftlinle in w ein und wv als fleigende Gratlinge berbindet bie beiben Firftlinien. Bon w aus giebe man bie beiben Reblen wm und wn u. f. f., bis bie Berfallung bes Bangen

Man hat somit bei zusammengejesten Dachern ein Bertegen berselben in einsache vorzunehmen und bas Ginichneiben ber Dachflächen zu bestimmen.

Che wir bas Rapitel von ben Dachern gang berlaffen, muffen wir noch eines Begeuftanbes ermabnen, ben man allenfalls mit gu ben gujammengejetten Dachern rechnen tonnte, wir meinen Die jogenannten Dachreiter. tommt namlich jumeilen bor, befonbers bei Rirchen, Rathbaufern zc., bag man fleine Thurme auf ben Webauben anbringen will, bie nicht bon untenauf felbftanbige Bebaube bilben, fonbern nur burch bas Dach getragen werben ober. wie man fich wohl auch ausbrudt, barauf "reiten"; baber ber Rame. Dieje in ihren Abmeffungen immer fleinen Thurme ragen mit ihren lothrechten Umfaffnugemanben aus ber Saubtbachflache beraus und biefes bilbet baber an ienen fogenannte Dachanftone, beren Conftruction mir bereits im erften Theile tennen gelernt baben. Die Dacher ber Thurmden find meiftens Beltbacher, welche wir auch bereits tennen, jo daß es alfo nur barauf antommt, zu zeigen, wie bas Thurmden, ober vielmehr feine Edpfoften, mit ber Dadconftruction berbunden werben muffen, um an letterer eine Stilfe zu finden. Sind die Dachbalten gehörig den unten durch Schiedender ze, unterfüller, so wird die Sache teine Schwierigieit hoben, und ift dies nicht der Fall, jo wird man sich durch Hängeberte zu helsen suchen, deren specielle Anordnung aber immer von den in jedem einzelnen Falle gegebenen Bedingungen abhängen wird. Um indessen abgeschenen Bedingungen abhängen wird. Um indessen aumächt das auf Tas. 57 gezichnete Dach dienen. Dasselbe zeigt zustleich in achsieitiges Zeltdoch mit dier Hängewerten, deren Tramen die allein durchgebenden Balten bilden.

Sig. 1 zeigt biefe hangewerte mit ihren vierfachen Sangelaulen in ber horisontalprojection, und zugleich die nig ben Spommtigelin berifeben auftigenden, boppetten jangenartigen Rehlbalten, welche die von den Edeu der Grundsfaur auffeigenden Gratiparren untsaffen. Son diefen Jangen gefen wort, sich erchtwintligt terugunde, in ganger Länge durch, liegen aber, wie aus den Figuren 2 und 6 deutlicher zu erfeben ift, nicht bilindig. Die anderen vier Jangen find in Wechfel eingespoft, woche auf und in den ersteren ihre Weiefligung sinden. Die langen Jangen umschiliegen jungerich eine Sangen find foligartig.

Auf ben eben beichriebenen Zangen liegen bie Schwellen bes achtedigen Badreiters, in welche bie acht boppelten Cepfosen beffelben eingegapit sind, und bie acht Gratiparren bes Hauptbaches umfassen, von foldes ber in Fig. 4 gegeichnete Dorisontalschnitt zeict.

Etwa in der Mitte der Länge, mit welcher biefe Doppelpfen in das Hauptdach hindbreichen, umselfen fie acht kesthalten, die an die Eratiparren des Hauptdaches angeblattet sind. Dieselben umschließen zugleich die helmstange und liegen in verschiedenen Horizontalebenen, wie dieß sowohl aus dem Horizontalschuitte Big. 5, als aus dig. 2 zu erieben sit.

Muf den eben erwähnten Achfbatten und auf den unteren Doppetgangen liegen die Pfetten für die Kerefparren des Hauptdackes, welches daher als ein Pfettenfluhlbach ericheint. Diese Pfetten bilden einen horizontal liegenden Krauz und mitssen daher auf ihren Unteredgen, die, wei beschrieben, nicht bindig liegen, unterfuttert werden; dei der oberen geschieht dies (wie Fig. 2 lints zeigt), da wo es nobig wird, durze, vertilale Pfossen, welche ant bie am tiessen liegenden Keschollen gezopte find.

Die Leersparent des Hauptbackes fieben in einem Stichgeballe und find außerdem noch auf eine Sparrenichweile aufgetammt, was, trop ihrer fleilem Setallung, des Dorigontalichubs wegen nothwentig erscheint, weil ihnen die Rehlballen febien und sie sich an ihren oberen Enden nur gegen bie Grafsparren lehnen.

Die tleine Pyramibe bes Dachreiters Lebarf feiner weiteren Erlauterung.

Die Befimfe. 171

Die Dede bes Raumes bilbet eine Ppramibe und ift auf die Weife angeordnet, daß flacher liegende (ichwächere). Streben unter benen bes hangewerts liegen, die von den Hauptbalten bis an die Hangegenter eichen. Bon biefen laufen bann grafförmige Streben noch dem gefchnisten Rnaufe am untern Ende ber Helmfange, welche mit ben beiden guerft genannten Streben, die sich an ihrem Juße vereinigen, in einerkei Gene liegen. Diese flacher liegenden Streben sind anf ihrer oberen Seite flacher liegenden Streben sind auf ihrer oberen Seite mit einer Bretterverfchaltung versehen, welche bie Deck schließen, welche bie gealförmigen Streben mit ben übrigen bereinigen, gesen horizontale Niegel von einer Hangeschule gur andern, welche der Betterverfchalung aur Stüße bienen.

Auf Taf. 49 Jig. 3 bis 6 ift ein Meineres Reiterthürmden bargeftellt, wie solche hanig auf Stationsgedatuben ver Gienbahmen vortommen. Dassiehe besteh bem Wessentlichen nach aus vier Hängesäulen ober Echsosten, weiche von den Dachgebalf bis zu dem Schwellentranz reichen, auf dem die Dachgiebel aussischen Seiten abgesprengt und mittelst Hängerien mit dem Dachgebalf verbunden; außerdem ist durch Riegel und Andreaderung gegen das Verschieben berielben geforgt. Auf die Jolgerbindungen allein kann man sich bei solchen Ieinen Ihurmchen nicht verlassen und darf man nicht sparen aus Klammern, Schranden und Bandern. Das Ukbriage in aus den Keichnungen unt entwehen.

## Giebentes Rapitel.

Die Cefimfe.

§. 1.

### Allgemeines.

Das Allgemeine über die Ciuthgeitung und die Hauptjormen der Gesimse, was auch hier seine Inwendung sindet, hoben wir dereits im zweiten Rapitel des ersten Theils gesagt und werden und zumächt mit der Vildung der Hauptgestimfe beschätigen, indem die einsssiegen Gestünfe, besonder "Thüre und Fenstereinsssiungen" in dem Rapitel besprochen werden, in welchen von der Construction der Thuren und Kenster ist eine der Construction der

Wie wir früher schon erwähnt haben, ift die Form eines Gefimses obhängig von bem Material, aus welchem es gebildet werben soll; bem zusolge muß das holgsesimse eine andere Form zeigen, als das don Stein, nnd ftellt ber Baumeilter feiner Abantalie immer ein Armulbäsenanis aus,

In confiruttiver dinfict besteht der Zwed eines Dauptgesunges darin, der unter ihm liegenden Rache Schutz zu gewähren und das vom Dache tommende Wasser weit genug vom Gebalve abtropfen zu lassen, oder in einer Rinne zu sammeln und so unschadtlich abzusätzen. Dieser Zwed wird um so bollständiger erreicht, se weiter das Gesimse dorragt, d. h. s. je größer seine Austadung ist; oder gerade darin zeichnet sich des Holzessing der der der der der sauf Grund seines Waterals eine weit größere Ausladung zuläst, während biese dem fleinernen Gesinste, theise durch die Ranerstätze, theise durch die Gestalt und geringe resative Festigleit der Steine in ziemlich enge Grenzen eingeschossen.

Die große Ausladnug ist ein charatteristisches Mertmal der Holgestinte, wodurch tiese Schatten entstehen, welche namentlich den ländlichen Gebäuden einen eigenthümlichen Reig gewähren. Indem das weit vortretende, Schus gebende Holgestinte seinen Indem erfüllt, wirtt es zugleich malerisch und trägt in ässtellicher Beziedung nicht wenig zur Charatteristrung derzeinigen Gebäude bei, dei welchen ihre Anweidung besonders am Alage ist.

Die Darftellung ber bebeutenben Gefimsauslabung ift Mufgabe ber Conftruttion und fann biefelbe nach zwei berfchiebenen Methoben erreicht werben, je nachbem man entweber bie Dachbalten weit genug über bie Frontwande binausragen, ober bie Dachfparren überhangen lagt. hierburch ift bas Princip ber Conftruttion und bie Sauptform bes Befimfes ausgesprochen und es ift nun Aufgabe ber Runft, biefe Form artiffifc aus- und burchgubilben. Die große und leichte Bilbiamfeit bes Materials erleichtert bieg ungemein, inbem man Ballen und Sparren nach paffenben Formen ausfoneiben und mit Bubilfenahme bon einiger Bemalung fo reich bergieren tann, als es bie Belbmittel erlauben. Bei bebeutenber Musladung fann man bie berborragenben Balten burd ebenfalls gefdnitte und bergierte Confols unterftugen und bei borragenden Sparren biergu Ropfbuge anwenden. Die bangende Platte, welche bei Steingefimfen eigentlich bie Abweifung bes Traufmaffers jum 3mede hat, fällt bei bolgernen Befimfen fort und ericheint in einzelne Berborragungen aufgelöst, welche unmittelbar bas Traufbrett ber Ginbednug ober bie Dachrinue tragen.

### §. 2.

#### Gefimeconftruttionen.

Die zwei ermabuten Saubtmotive ber Dachgefimsbilbung find auf Zaf. 58 bargefiellt, und zwar zeigen bie Fig. 1-4 bie Befimsausladung conftruirt mittelft Berlangerung ber Sparren über bie Mauerflucht, mabrend bie Fig. 5-7 eine folde burd bas Bortreten ber Dachbalten barfiellen. Die erfte Conftruftionsweise ift mobl bie einfachfte und ibrer 3wedmäßigfeit wegen am baufigften angewandte, mabrend bie lettere felten mehr gur Musführung tommt. In Big. 1 ift bie isometrifche Anficht, in Fig. 2 ber Durchschnitt ab fentrecht auf ben Biebelfparren, in Fig. 3 ber Durchichnitt burd bie Tranfe und in Sig. 4 bie Giebelanficht bargeftellt. Die Dachiparren werben fo weit über bie Manerflucht berlangert, daß fie etwa 2,5 bis 3 Fuß - horizontal gemeffen - über Diefelbe borfteben. Um biefe Muslabung auch an ben Giebelfeiten gu erhalten, im Falle bas Dach fein abgewalmtes fein follte, werben bie Dachpfetten fo weit über bie Biebelmauern berlangert, als es bie Unterftukung ber zwei bis bochftens brei Charrenpaare "Giebeliparren" erforbert. Dabei muffen bie Dachpfetten eine folche Inorbnung erhalten, daß fie an ben Giebelfagaben nicht fiorend mirten; find s. B. Lifenen angenommen, fo muffen fie auf beren Ditte gu liegen fommen, fowie man fie auch gerne nach Pfeilerachien und nicht nach ben Genfterachien ber Giebelfagabe anordnet. Collten fich bie Pfetten jeboch nicht in biefer Beife anlegen laffen, ober mare eine ichrage Lage einzelner Pfetten fur Die Dachcouftruction geeigneter. jo lakt man fie blos etwa 5-6 Roll in bie Giebelmauern eingreifen und bringt furge Pfettenftude an, wie fie an ben Jagaben für paffenb ericheinen, welche jeboch fo weit in bas Dach eingreifen, bag fie innerhalb ber Giebelmauer minbeftens unter fo viele Sparren gu liegen fommen, als fie außerhalb berfelben zu tragen erhalten. Gine Berbinbung mit ben Dachpfetten ift in biefem Falle immer rathfam. Die 2,5 bis 3 Fuß bortretenben Pfetten tonnen nun entweber mittelft Cattelholgern, Fig. 1, Zaf. 58, Confolen bon Bolg ober Stein, Buge, Trager bon Bolg ober Gifenguß mit Bintguffullungen ac. unterftugt, begm. ber Drud auf bie Biebelmauer vermittelt merben. Der Pfettentopf wird mit einem eichenen Brett, "Schutbrett", Gig. 1 und Fig. 4 gegen bas Ginbringen ber Fenchtigteit abgebedt.

Das Badsteingesims hat hier nicht bie Aufgabe gut schipfen, sondern nur die der Abgrengung und des Abstuffen, sondern nur die der Abgrengung und des Abstuffes, um der Namer den Character der Bollendung gu geben. Das backeinerne Giebelgesims wird nach Fig. 1 durch ein Sparrenpaar, welches nun etwa um seine halbe Breite vortreten läßt, abgededt. Die Sparren werden, so weit sie bom außen sichbar sind, abgehobelt und fonnen

einen geichnitten Ropf erhalten. Bertangt bas Dedmaterial eine Schalung, fo wird auch biefe "Gefimsichalung" unten abgehobelt und bie Jugen mit ichmachen Leiften gebedt, mobei Die Schalbretter auf gleiche Breite gugerichtet werben. Birb bas Dach eingelattet, fo muffen bie Sparren beiberfeits mit Falgen berfeben werben von einer Tiefe, welche minbeftens gleich ber Bretterbide ift, um die Latten über die Schalung hinwegführen gu tonnen. Wegen bes Abichluffes ber Coalung an ben Tranffeiten wird gwifchen je gwei Sparren ein Abbedbrett angebracht, welches in Fig. 3 im Durchfonitt gezeichnet ift. Dafelbft ift auch ber unterfte Schalbielen, "Gefimebielen" ju feben, welcher nach unten, wo er profilirt wird, und minbeftens fo viel an Dide gunimmt, als bie Dide ber Schiefer belragt. Muf biefem Dielen liegt Die Dadrinne auf, welche jeboch nicht auf ihm birett befeftigt werben barf, fonbern burch bie Canaleifen gefaßt wirb, welche auf Die Sparren genagelt werben, beren jeber ein foldes Gijen gu tragen erhalt,

Bill man ben Canal nicht am Giebel binaufführen, wie in Fig. 1, Taf. 59, fo lagt man ibn an einem eichenen, etwa 15 Linien biden, 6 bis 7 3oll breiten Brett, "Giebelbrett, Congbrett", abftogen, welches auf mancherlei Beife beforirt merben fann und ben 3med bat, bas Dedmaterial langs ber Giebelfeiten ju ichnigen gegen Debung von Ceiten bes Winbes. Un ber Giebelfpige lauft bas Brett in eine jogenannte "Giebelblume" aus, Fig. 1, Eaf. 62, welche binter fich eine Stute bat, wie folde auf Eaf. 62. Big. 2, ju erfeben ift. Das Giebelbrett wird an ben Giebelfparren, Fig. 2, Zaf. 58, befeftigt, und an ber Rud. feite mit einer burchlaufenben Ruthe verfeben, in welche ein 5-6 Boll breiter Blei- ober Beigblechftreifen eingefest und mittelft Rageln befeftigt wirb, bamit bas Regenwaffer nicht in die Fuge zwischen Brett und Sparren eindringe. Um ben Ablauf bes Regenwaffers bon biefer fruge ju ermoglichen, wird icon bei Berftellung ber Echalung barauf Rudficht genommen, b. b. ein abgeschrägter Dielen auf bem Sparren Fig. 2, Taf. 58, befefligt, woburch auch bas Dedmaterial gegen bas Giebelbrett fin etwas gehoben wirb.

Was nun bie Conftruttion eines Haubgefinnfes durch Verlängerung der Tachhalten anlangt, welche in den Izis, 5—7, Tack, 59, dargefiellt ift, so ift diese wieder fehr einfach und läßt man bei einem Walmbach an zwei Seiten die Vallen, au den beiden anderen Seiten daggen Sichbalten über die betreffende Mauerstäche vortreten, welche sich in ein profilities "Gesimsholz" einzahfen, Jig. 5, Tack, 58, mit welchen sie neich den Wechsteln, die das Andeitenstims abbeden und zwischen je zwei Vallen einzeieht sind, Casisetten bilden, denen leicht eine quadvarlische Torm gegeben werden lann. Die Gasisetten werden num mit verteinnten oder

beffer mit gestemmten Tafeln ausgelegt, welche wieder bemalt und mit Rosetten geschmudt jein tonnen.

Eine andere Bildung des Giebelgesimfes als die auf Taf. 58 dargestellte, zeigt Fig. 1, Taf. 59, in der isometriichen und dig. 2 in der geometrischen Ansich. Big. 3—4 sind Durchschnitte durch das Trauf- und Giebelgesimse und dia, 5 die Untersicht.

Big. 1, Taf. 60, zeigt bie Anordnung eines Traufgesimsels, bei welchem bie vortretenden Sparren noch mit
consolartigen Unterlagen, "Anaggen", unterstißt sind, wodurch eine reichere und gefälligere Gesimsbisdung entsteht,
wie dieß noch in weit hößerem Maaße in Rig. 6, Tas. 62,
der fall ist, wo die weit vortretenden Dachsparren, wie
solch in siddichen Gegenden") zur Abhaltung der Sonne
angerotunt werden, durch zwei oder mehrere Sattelhölzer
unterstüßt sind.

Will man dos Hinthols der Sparren gegen dos Einbringen der Feuchtigleit schiften, so ordnet man vor die Sparrentöpfe ein 15 Linien dicks, eichenes "Höngdrett" an, welches aus den Fig. 2 — 4 zu entnehmen ist. Taefei lann das Traufgesims mit oder ohne Ninne hergestellt werden. Was die artistische Sehandlung des Hängbrettes betrifft, so möcklen wir der in Fig. 3 gezeichneten, nach welcher die Sparrentöpfe durch stellenweise Verbreitern des Vertels martier sind, der Vertels martier sind, de Wortenschaft werden. Die fiest allerdings eine regelmäßige Eintheitung der Sparren voraus; sis dies fin ich verden. Jo der Fall, so durch der Knordnungen voie Fig. 2 oder 4 am Plage sein, wodurch die Sparren igmoritu werden.

Bei bem Tranfgesims Fig. 5, Tas. 60, liegt die Gesimsischalung in dem Falgen der Sparren unter den Latten und ift ein besonderes Gesimsbost von 3-4 300 Satrte angenommen, welches in die Sparrentopfe eingeschosen wird, wie dieß and ber besonders dazu gefertigten Figur zu erfegen ift. Derartige Gestimsconstruttionen find bei ben Bahnwarterhausern ber babifchen Gifenbahn gur Ausführung getommen.

Eine sehr stattliche Gesimsbildung lätt sich nach den dig. 1—3, Tas. 61, erzielen, dei welcher weber die verlangerten Dachbalten, noch die überschagenden Dachsparren die Gesimsauskadung bilden; vielnecht wird die here gegestellt durch die an den Dachbindern vorlommenden und über die Mauerstuckt verlangerten. Jangen, in welche Wechsjel eingelassen sied der Verlangerten. Justigen Eiligdalten, unter denen Consolen don eintrechenden Gesten den der der verben. Die zwischen der entstehende Geste dangekracht werben. Die zwischen die entstehenden Zeider fönnen nun zur Andringung Uteiner Lächbössungen beinen, oder mittelst Webaillons, Rocksten u. f. f. bedorit werden.

Auf Taf. 58, Åig. 1, siud die Giebelsparren gleich ben amdern auf dem Pietten aufgefattelt oder aufgefatumt mittelft Leistnägelin befestigt. Da diese Sparren jedoch je nach der Zeldung des Haufes dem Wind jer exponitt sind, so geben wir auf Taf. 62 in den Aig. 1—2 eine nicht ungeroöhnliche und zugleich gut aussehende Verstärtungsweise der Giebelsparren, durch Derfellung Ueinerer Triedentiest wie der die der die Verstärtungsweise der werden der Aufgelich der Zongen und Haugsschaft der Zerbend diese Aufgelich der Zongen und Haugsschaft der Verstand die Frei Verstand die Frei Verstand die Verstand d

Bestehen die Umsangswände aus Riegessach, so wird weist nach Sig. 3 construirt; b. h. es wird der Drud der Sparren auf die Band gebracht und zum Ableiten des Regenwassers Aufschiedelinge angenommen, wodurch wieder der nichts weniger als zwechnäsige Leisberus entstellt.

Eine einsache Coustruttion des Gesimses zeigt Sig. 4, Tas. (32, bei welcher die Sparen durch ein Gesimsholz verbunden und adgegrenzis sin, wodurch Cassetten in schiefer Zage entstehen, während wir in Fig. 5—7, Tas. 58, solche in wagerechter Lage lennen gesemt haben.

In Hig. 5, Taf. 62, endlich besteht die Gesimsconstruction in der Verfängerung und consolutigen Endigue der Dachballen, auf welchen ein Gesimsholz liegt, in welches sich die Sparren einzahfen. Das Ulebring ertfärt die Figur.


Bei Fachwertswänden tommen felbstrebend nur Holggesinse vor, beren einige in ben Figuren 264-267 abgebilbet find.

Sig. 264 fiellt ein traftig oggliedertes Hauptgefins. Der weiches durch vortretende Sparren und Ballentspie, die durch vortretende Sparren und Ballentspie, die durch Sonfolen geftägt füd. gefoldet ist. Die Einisheitung der Wandpfossen stimmt mit der der Sparren überein, modurch die Gonslosen gut beschießt werden fonnen. Die Wandpfette, Füllhölzer, Schalung u. f. f. bewirten den Vlösschulb des Geschießtes. In Big. 266 ist der Turchssmitt des Hauptgeführt geschiedert, 2007 dargestellt; eine Anordmung.

<sup>\*)</sup> Die italienifchen Stable Floreng, Bifa ic. zeigen icone Beifpiele folder außergewöhnlich weit auslabenber Befimfe.

welche sich von den bisherigen dadurch unterscheidet, das die Bedebalten, um mehr Hohe zu gewinnen, hinausgericht sind und den den eigentlichen Zachbalten nur turge Stilde übrig bleiben, welche zur Aufnahme der Sparren sowohl, als zur außeren und inneren Gesinnsbildung dienen. Dagegen sindet dei Fig. 265 die Gesünsausladung durch Verlangerung der Lachbalten statt.

Schließlich ift in Sig. 268 noch ein Besims gezeigt, welches bei zweis ober mehrstödigen Gebauben aus Riegelbach, burch lebersetzen ber Etagenwände gebildet ift. "Beigblech", mit Blei überzogenes Gifenblech "Bleiblech", Rupfer und Bint.



S. 3. Die Ableitung bee Baffere von ben Dachern.


Was nun die Ableitung des Regenwassers von den Dachern detrifft, so sadem wir schou S. 85 des erstem Banbes bemertt, daß junächt jun Anfrichme des Wassers einen Winne Rinner von Metallbiech erforderlich ist und daß steinerne Rinnen mit Metallbiech ausgesättert werden mitsen wegen der schwierigen Dichtsdaltung der Fugen. Die Materialien jur Rinne sind: Pols, Gisenbiech, verginntes Gisenbiech

Breite derfelden umgebogen und miteinander verlothet. Aupfer würde sich seiner großen Vanerhaftigfeli wegen am besten eigenen sie bie Seinstellung der Dachrinnen; es wird jedoch seines hohen Preises wegen selten dazu derwendet. Um so bäufiger wird Jintblied zu Dachrinnen verarbeitet, woder auch der Auftrich erspert wird, de verselbe auf Jint schlech halt, was haupstäcksich dem großen Ausdehnungsvermögen biefes Wetalls zugeschrieben wird. Da diese Recht in sehr großen Tassen vorlammen, so erhalten die varaus gesertigten Ainnen auch wein gelbssellen "Rabte". Rinnen aus

Die Befimfe, 175

burchfreffen fein follen.

Schwarzblech beburfen eines fehr forgfaltigen und gut unter- | eine folche von 3-4 Boll. Auch ber Brab ber Raubigfeit haltenen Anftriche, wenn fie nicht febr balb von Oryb ober Glatte bes Dedmaterials hat Ginfluß auf Die Dachrinnengroße, indem bei glatter Dachflache, wie folche unter



hierorts unterscheibet man "weite" und "enge" Rinnen, welche je nach ber Broge ber Dachflachen, bezw. ber Große bes aufzunehmenben Bafferquantume bermenbet merben. Die erfteren haben eine Beite bon 5-6, Die letteren Bermenbung von Chiefern, Detallblechen u. f. f. geboten wird, bas Baffer rafcher abfließt, als bieß g. B. bei Biegeln bon gewöhnlich ranber, porofer Cberflache ber Fall ift. Gerner unterscheibet man "gewöhnliche" Dachrinnen und "befondere", je nachdem diefelben eine halbenlindrifche Form haben ober nach besonderer Zeichnung angesertigt werden muffen.



Der vordere Annd der Rinne wird gemößnisch zu einem Bulft imgelögen, um demfelden mehr Steifigleit zu geden, welche durch Einziedung eines Gisendraftes, der die Bulfschöfung ansfällt, noch dermehrt wird. Uner in der Rufsche eingelögen eingelögende Plachmusse eingelöchete Sangen oder Blechwusse tragen edenfalls schr zur Steifigleit derselben der. Hig. 3 Taf. 64.

Der hintere Rand ber Rinne muß immer höher als ber vordere liegen, damit bei etwalger Verssopling der Abläuse das Regenwasser nach vornen übersließt und das Gesims nicht beighöbigt. Fig. 3 Tas. 64.

Die Rinne, als Bestandissis des Gestünjes, sollte beshalb immer genan horizontal augemacht werden; will man jedoch dem Wasser Gefall verschoffen, so ist ein eingelötstere zweiter Toden nöliss, welcher dies bewirtt. Da man durchschwiltlich in Entfernungen von 60 duß Rinnenlänge das Bosser abguleiten sucht, so hat man nur auf je 30 frus Länge ein Gefäll herznstellen, wobei 1-2 Josl genügen. If jedoch der Toppesboden einmal beschädigt, so sett in des Wolffer weispen bei Renale, und de dassigkeis feine verdunsten dann, so sindet eine frühzeitige Jerstierung der Doppetiumen statt, weispals solche hierorts vermieden werden nud man dorziecht, den Rinnen eine numertliche Reigung zu geden, nun das Ludsfer, wenn auch sanglan, abzuleiten.

Die Rinne wird in "Rinneifen, Rinnhaten, Ranaleifen" gelegt, welche in breifugiger Entfernung angebracht und am beften an ben Sparren befeftigt werben. Gind biefe jeboch nicht regelmäßig eingetheilt, fo bringt man ein ftartes Tranfbrett an bon etwa 1 1/2 Boll Ctarte, morauf Die Dachhaten in regelmäßiger Gintheilung befeftigt merben tonnen. Da bie Dachhaten theilweise fichtbar find, fo fann man fie in ein Blatt, in Ranten u. f. f. enben laffen, im Gall bas Bebaube eine tünftlerijche Durchbilbung aller feiner Theile verlangen follte. Gig. 2 Zaj. 64. Je nach ber Befimsbilbung werben bie Rinnhafen feitwarts an ben Sparren, ober auf benfelben, ober an ber Stirne ber Dachbalten beieftigt. Fig. 1 und Fig. 6 2 af. 64. Die Starte ber Rinnhafen bangt bavon ab, ob fie auf bem Befimfe anfliegend, ober frei bie Rinne ju tragen erhalten. 3m letteren Fall ift die Rinne an die Traufe gehangt, moburch eine gute Anordnung entfteht, ba bas überlaufenbe BBaffer, im Falle eine Berftopfung ber Rinne vortommen follte, bem Befims nicht icabet. Liegt bagegen bie Rinne auf bem Befims auf, fo ift bas Unbringen einer Baffernafe gwedmäßig, woburch bas überlaufende Waffer bor bem Befime jum Abtropfen gebracht wirb. Fig. 1-2 Zaf. 64. Die Baffernafe besteht aus einem 1 Boll breiten Blechftreifen, welder nuten langs ber Rinne unmittelbar bor bem Befims angelothet ift. Gehr empfehlenswerth ift ferner eine Abbedung bes Gefimies mit Detallblech, foweit namlich als bafielbe burch irgend welche Beichabigung ber Rinne bom burchbringenben Waffer burchnäft werden tonnte. Dieje Abbedung erhalt hinten einen aufwärts gebogenen, bornen bagegen einen abwarts gebogenen Rand und ift mit bem nothigen Befall nach bornen su perfeben. Auf Diefe Beije allein ift bas Befims geichust. es mag aus Stein ober Sols befteben.

 Die Befimfe. 177

Bei flachen Tächern dogegen liegt der hintere Theil der Rinne meift auf der Schalung auf, wenn man die Rinne nicht anhängen will; in welchem Falle der aufgedogene Rand flellenweise durch Haften gesäft wird, welche auf der Schalung genagelt werden. Fig. 7 Tacf. 64. Eine dirette Ragelung der Rinne auf der Schalung wäre sehr verfehlt, da die Beweglichteit des Holges sehr bald ein Zerreißen der Rinne zur Kolge haben würde Bei Hig. 9 Tacf. 64 ift Blech als Acchanterial angenommen; die untersten Tassen birden einen Balg mit dem hinteren Rand der Kinne, die durch einen Falg mit dem hinteren Rand der Kinne, die burch einen Jalg mit dem hinteren Rand der Hinne, die berch einen Jalf mit dem hinteren Rand der Hinne, die berch einen Jalfireisen a, den sogenaunten "Vorstoß" gefant hebung durch den Wind geschiptt wird.

Die eifernen Rinnfalen sind vor ihrer Befestigung gut anzustreichen, da dieß später nicht mehr vollständig an ehrsessen geschechen faun. Sind sie für Jintinnen bestimmt, so werden sie entweder mit Wei umwidelt oder bessert, da eine längere Berüftung von Jint mit Gien unter Juritt von Feuchtigkeit die Jerstörung des ersteren zur Folge hat. Auch die Lagerung des Jintes auf frischen holz, inebesondere Eichenholz, wirtt zerstörend auf das Metall. Es ist daher trodenes und gut angestrichenes Holz als Mutrelage für Jintstande zu empfehlen.

### S. 4.

Die Ableitung bes Waffers aus ben Dachrinnen geicah bei ben antiten Tempelbauten befanntlich burch Lowentopfe, welche an ber Sima bes Traufgefimfes regelmäßig angeordnet, bas Baffer ausipieen. Im Mittelalter bebiente man fich entweber gewöhnlicher turger Ranalftude als Bafferipeier ober berichiedener phantaftifch gestalteter Figuren bon Stein ober Metall, welche biefen 3med erfüllten. Abgefeben pon ber Unbequemlichteit für bie Borübergebenben, bat biefe obicon an und für fich malerifche Anordnung auch noch ben Rachtheil, daß fie Feuchtigfeit am Bebaube erzeugt burch Sprigmaffer und baburch, bag ber Wind oft bas berabfallenbe Baffer gegen bas Gebaube fcleubert; außerbem tonnen burch Ausweichen bes Bobens nachtbeilige Centungen entfteben, wekhalb icon langft in Ctabten bas Berabführen bes Regenwaffers in "Abfallrohren" von Blech ober Bugeifen, borgeschrieben ift.

Die Absaltrößen werden aufen am Gekande herabgesührt, zunächst den Geden oder hinter Borspringen in besonders dazu hergerichteten Vertisetungen, doch so, dog sie bei vortommender Reparatur herausgenommen werden tönnen. Sie durien uicht in zu großen Entfernungen angebracht werden, damit dos Wosses folgen Coperight wiech, auch müssen sie einen hinreichend großen Onerschuitt erhalten, um bei beftigen Regengussen alles Wasser fossen zu feben, um den auch damit sie im Winter nicht so leicht einfrieren. Dies lehtere wird aber besonders dann verhütet, wenn man sie

Brebmoun, Bau-Conftructionelehre. 11. Bierte Auflage.

nicht in's Freie muden last, sondern bis in einen frofftreien unterirdischen Canal hinabstührt. Die Entfernung der Absaltidien von einander sollte nicht mehr als 60 Fuß betragen, so daß das Mosser in der Dachtinue nur einen Weg don 30 Fuß dis zum Ablauf zu machen hat. Analog den engen und weiten Lacheinnen hat man auch "enge" und "weite" Absalticheren, wodom die ersten Durchmesser von 2 dis 3 Josi, die letztern einen solchen von 4 bis 5 Josif haben.

Die Abfallröhren werben burd "Rohreifen, Rohrichellen" r Rig, 4-5 Iaf, 64, mit ber Dauer verbunden; fie find mit einem Charnier verfeben, um fie bei Reparaturen öffnen und bie Rohre berausnehmen ju tonnen. Die Ausmundung ber Rinne in Die Abfallrohre wird bei freiftebenben Baufern und wenn Baume in beren Rabe fich befinden, vergittert, um Berftopfungen borgubeugen; auch barf man bem oberften Theil ber Abfallrohre bon ber Rinne bis gur Dauer teine zu flache Lage geben, fonbern es ift mehr ein fteiler, ftatiger lebergang in bie vertitale Abfallrohre angunehmen, wie etwa Fig. 5 Taf. 64 einen folden zeigt. Die vielen unzwedmäßigen und unichonen Berfröpfungen ber Abfallrohre um bie borigontalen Befimfe find gu vermeiben und bie Robre mo moglich bon oben bis unten ohne Unterbrechung fortguführen. Die Rinne erhalt einen toniiden angelotheten Bapfen, welchen bie Abfallrohre umichließt; ober es erweitert fich bie Robre gegen bie Rinnenöffnung und nimmt bas Baffer mittelft eines befonberen Ginjages auf, welche Conftruction in Sig. 4 Taf. 64 gu erfeben ift.

Die Abfallröhren und Rinnen werden gewöhnlich von gleicher Sorte Blech hergeftellt. Was bei der Construktion ber Rinnen über Anftrich, Berginten der Rinneisen u. s. w. gesat wurde, gilt auch hier.

8. 5.


Schlieftich feien noch einige holgerne Stügenbilbungen erwähnt, welche auf Laf. 63 in ben Figuren 1-7 abgebildet find.

Bei ber Alaloge fleinerner Stüßen wird bie zu tragende Laft in der Regel direct auf das Rapital geiett, welches die Bermittelung des Drudes auf die Stüge übernimmt. Da diese dermöge ihrer Schwere und ihres Berhaltniffes der Dide zur Länge, welch lehrer selten über dos Zehnjache der erferen hinausgeht, im Stande ift, sich selbst aufrecht zu erhalten, sein zu flehen ohne Beihlise auberer Comfruttionsthesite, do fann die seinerne Stüge in dieser Beziehung ein selbständiges architettonisches Selenent genannt werden. Darin unterfigeibet sie sich aber weientlich von der bötzernen Eitige, welcher diese siegenschaften der Schlönibigteit und Unobshängigteit abgehen, indem dieselbste weiden Enden durch andere Constructionstheile gesaft werden mus, um sich in stehende Lage zu erhalten, wodown nicht allein bas geringe specifische Gewicht, sonbern auch bas Berhältniß ber Dide jur Länge, welches etwa bas Doppelte ber fleinernen Stütze beträgt, Ursache ift.

Diesem äußerst schaften Berhältniß einerseits ist der unangenehme Eindruck auguschreiben, welchen wir empfinden deim Ansisen eines Holgspossens, dem direct auf dem Kapital die Last aufertegt ist. Andererseits ist es ader gerode wieder diese Belastung durch Bolken, luntersigs ere, welche vermöge der entschieden Längenausdehnung die Stüge so weit übersteht, daß eine weitere Kassung und Unterstügung apissen den Profeen würschen Geschieden. Seig wich



erfüllt burch Anbringung von Bügen, Ropfbändern, Sattelhölgern e.c., wovon einige Beijbele in ben Big. 1—5 gegeben sind. Durch biefe Norchnung wird der nicht allein
ber belastenbe Theil besser einige nicht der nicht allein
ber belastenbe Theil besser einigen eine Piefern eine
größere Entsernung von einander annehmen sonnen, sondern
es sinder auch gugleich eine Whstelsung des Piosens selbst
statt, und zwar nach allen vier Seiten, wenn die Untergäge
sich treugen, wie dies in den Fig. 4—5 gezeigt ist. Durch
biefe den Druck vermittelnden Werdanftulke erscheint aber der
Pfossen türzer, das Aapitäl rückt serunter und die Gesammtwirtum wird entscheindsprüser. Wie hoden hier wöckeber den Fall vor uns, nach welchem die Vefriedigung der ässe
tischen Ansorderungen auch die Verseirbigung der ässe
tilcher nicht werden immung deiber.



Aus bem vollen Holge ist das Kapital Fig. 269 geichnitten, bessen hatte ber beber fichten Form haupstäcklich auf der Ueberführung ber ichmäleren Achteleite ab des Pfostens in die Kante aberuht. Dagegen verurigat die Ropitale und Guschlichung des Pfostens Fig. 270 mehr Arbeit, indem zuerst die die Begrenzumgsklächen des Pfostens zurüczeiest werden milsten, bebor man die Kanten brechen und die Uebergänge oben und unten berstellen kann.

### Achtes Ravitel.

# Die Ereppen.

Milgemeines.

§. 1.

Im vierten Rapitel des I. Bandes wurde schon bei der Erstätung der Steintreppen die Terminologie bei den Treppen, deren Eintheitung und Benennung, se nach ihrer Form, das Berhaltnig des Auftrittes zur Steigung, sowie die Verechnung des sie eine Treppenansage notigen Raums, besprochen, woraus wir zurückerenden.

Die Treppen werden entwoder aus weichem oder harten dolge hergestellt, oder man berwendet beide Holgarten und zwar so, daß man die dem Abnuhen sart ausgeschen Theile als wie die Tritspliern aus harten, die striege Theile von Stuttessungen aus weichem Holga ansertigen lögt, ein solches Berfahren geschieft ader hauptsächlich aus donomischen Gründen, da dos weiche Dolg weit billiger als das harte ist und vereinet eine Treppe, aus einem, affreiem eichgenhosst sonstrutt, ihrer bedruttenden Dauerhastigieit und des guten Ansechal vereinen den Verlagen aus Tannenhoss eines Deslardanstrichs bedürfen, ih das Eichenhoss und ihren und girtieben. Dier in Karlstuße werden uur untergeordnete und weniger frequenitiet Treppen, als Dienstliteppen, Bodentreppen u. f. f. aus Kothannenhos kreaftellt.

Der handgriff einer Treppe sollte immer polirt werben und schon beshalb aus einem harten, seinaderigen Dolze bestehen. Ann nimmt auch bei besseren Treppen gewohnlich Kirschaum-, Pflaumbaum- ober Mahagonisolz, was auch um so leichter ausstützbear ist, da der Bedarf an Material nur gering und der Arbeilssohn von diesem unabhangig ist.

Werben bie Gefanberfläbe gerabe und rechtedig im Cenerschnitt gestaltet, so konnen sie auch von Radetssolf hergestellt werben, weil biefes am geradesten gewachsen zu sein psiegt, und dager die schwachen Gesänderssolf Ben Spach geschnitten", baltdwarer sind. Bei runden gerechten Gesänderstäden wird man ader hartes holg bervoenden müssen, und es ist die Wahl ziemlich gleichgittig, wenn das holg nur sest und gerächtigen Geschaltenes Dols ist bier immere dem aeschwitchen vorzusiesen.

Bar allen Dingen muß bas sammtliche, gu ben Treppen gu bernvendende Holg möglichst troden sein, tamit bas Schwinden und Werfen desselsche im Minimum vorde. Ferner sollten Tielen und Bretter nur Kernspolg und beinen logenannten Splint entholten und wöglich alftrei sein. Besonders dei mit bei der große Affe sein gu Trittflusen verweudeten Dielen sind große Affe sehr nachtbellig, weil beise, hätter als das umsebende Holg, weniger abgetreten werden, und daher balb

Erhöhungen bilben , bie bie Treppe gefährlich ober wenigftens boch unbrauem maden,


Reben einem guten Material muß auf eine recht eratte und sorgsattige Arbeit gesehen werden und gehören die Conftructionen hölgerner Treppen, welche zum Schmust des Dauels wesentlich beitragen konnen, mitunter zu ben ichwierigsten Arbeiten des Jimmermanns.

Beim Entwerfen von Gledauben ift es insbesondere die Zage, Form und Größe der Treppe, welche auf die Gelamnteintseitlung instuirt, und wenn einmal hierüber sesse stimmungen getrossen sind, ho ergibt sich das Uedrige in der Regel dalt. So ist, 30. dei Meichhäusern die Treppe anzuhängen oder unmittelbar am Eingang anzusegen und se einzurichten, daß jeder Etage oder jeder Wospnung ein besonderer Gleasdschiebung gegeben werden lann, wührend dei Wospnung ein des das der gestellt der Beschaft der Welche der Verpepe am bestem in der Mitte des Hauses die fern Platz sindet, wobei neben der deuemen Verbindung der Adume der verschiedenen Etagen auch beil erleuchtet Vorplüge erzielt worden.

Bas nun bie Conftruction der Treppen anbelangt, so ift dieselbe abhängig von der Bildung der Stufen selbst und der Art der Unterflügung derjelben an ihren Enden.

Die Stufen tonnen aber fein:

- 1) Blodflufen; 2) eingeschobene Stufen; 3) berfeste Stufen mit Futterbrettern ober Sesflufen und 4) aufgesattelte Stufen mit Sesflufen.
  - 1) Zu ben älleften Holztreppen möchten wohl bie zu zählen fein, welche der Steinconstruction nachgeahmt sind und auß Blodstufen, die auß dem wollen Holze gearbeitet werben, bestehen. Zur Unterflühung berfelben dienen baltenartige Zurgen, wir dieß Big. 271 bartellt. Dabei fonnen



bie Arittloffe entweber fichtbar bleiben ober mit Dielen abgebeckt sein, welche eine Art Wange bilden. Diese Confluction, welche sich nur für Treppen mit geraden Armen eiguet, dürste nur noch in sehr holgreichen Gegenden Verwendung finden; außerdem reißen die Auten hölger fart auf umd gewähren dobund lein gutes Ansiehen.



Die Trittstufen sind mit ihren hirnenden in die Wangen etwa 1 30ll tief eingelassen und stehen etwa 1 30ll über der Wangenoberstäche dor, woselbst sie abgeschrägt und genagelt verben.

3) Treppen mit eingesetzen Stufen, welche man auch gestemmte Treppen neunt, find aus Tritflusen, Setober Hutersusen und Wangen jusanmengesetzt, wie dieß Big. 1 Tas. 65 im Längeschnitt und Big. 6 Tas. 66 im Quericonitt barftellt.

Die Aritifussen expolten eine Stärke von 1 1/2 bis 2 30sll, verden an der Vorderkante mit einem abgerundeten Profil verschen, wie solche auf unseren Higwisse schiftlichen, wod verschen der Aritikussen der Vorderschen der Verschen Geuterschussen der Vorderschen der mit der hinteren Seite der flichen bündig sein, Jig. 1 Tas. 65, ober sich school verschen Seite abstration der wie der Sinkeren Seite der flichen der Mit der Vorderschen der Vorders

Die Futter- ober Setztufen bestehen aus 5 bis 7 Linien farten Brettern und werben entweder in die Wangen eingelassen donlich den Trittsfusen, oder sie slogen bort flumpf an, was weniger sauber ift. Rach Sig. 1 Taf. 65 sind die Huterstufen oben und unten in die Trittssein in die Britterstufen in die Britterstufen einstessen als bei Fig. 12 Taf. 65, wo nur oben die Futterstufen eingesetzt sind, wahren sie Erittsufen anissische Auflieren in bei Trittsufen anissische Auflie fach unten stumpf an die Trittsufen anissische

Die Areppenwangen werben aus 2 bis 3 3olf sarten Bohsen confirmit, beren Breite sich nicht unmittelbar ergibt, sondern erst aus der Seteigung der Areppe bestimmt werben fann; es muß nämlich die Wange über der Vorderlante der Aritssuse, vertifal gemessen, noch 1 1/2 bis 2 3olf

Holz behalten, und eben so biel unter der Hinterlante der Tritftiglie, woraus sich die rechtwintlig gemessene Veriet ergibt. Will man zur Bestimmung bieser Breite die Treppe nicht erst aufzeichnen, was beim Beranissiagen oft zu zeitraubend ist, so sinder man die sentrecht zur Wange gemessen Veriet B, Sig. 11 Tas. 65 für eingesetze Etusen

$$B = (d + h + 2n) \frac{b}{\sqrt{b^2 + h^2}},$$

in welcher Formel li die Steigung, b den Auftritt, d die Stärfe der Tritfflufen und a den Vorsprung der Wange an den erwähnten Puntten (also 1 1/4 bis 2 3ofl) beseichnet.

Bei einer geraden Archye stemmt sich das untere sende der Jargen gewöhnlich gegen den schie berfesten meist steinernen Antritt, in welchen sie sowie in den Geländerspfosten eingelassen sie auch einen Wechsel aufgestaut, Big. 3 Ag. 6.6, woch das einen Wechsel aufgestaut, Big. 3 Ag. 6.6, welcher die Stichbalten des Stiegenhaufes aufnimmt. Da bei geraden Archyen die Jargen oft eine namboste Länge erhalten, wodurch sie sich sie der in ein zu hat Antri sie in bis zuein Anal wie in die in der Antri von der die bei Treppenbreite zur Tange hoben, Big. 6 Ag. 16, ausammen zu halten. Die Schaubendolgen erhalten under Wintern, um sie sommt den Köpfen sauber einssien zu können.

Bei geraden gebrochenn Treppen hingegen, mit oder ohne Podest werden die oberen Enden der Wangen des ersten Laifes, sowie die unteren Bangenenden des zweiten Laufes, entweder in einen Pfosten, Tig. 3 Taf. 67, oder in einen Geländerpfosten, Jig. 10—12 Taf. 67, oder in eine Pasigfaule, Jig. 6. Taf. 65, oder in eine Pasigfaule, Jig. 2 Taf. 67, oder in eine Pasigfaule, Jig. 2 Taf. 67, et per in eine Pasigfaule, Jig. 2 Taf. 67, et per jürchtlich geschichtlich burch den Toppelgapfen, welcher aus Jig. 12 Taf. 67 erschiftlich ist.

Wie bei ber Seieinconstruction haben wir auch hier außere und innere Wangen. Die äußeren Wangen ziehen langs ber Mauern hin und sönnen durch jogenannte "Stiegenhaten", welche in die Steinfugen des Mauerwetts eingreifen, gesoft und getragen werden, wethalb man sie auch schwöder halten tann als die inneren Wangen, die bloß an ihren Enden Unterfulyung sinden.

Sollen bie Wangen profititt werben, jo wählt man gern sitt die dere Seite solch Profite, in welche sich nich nicht die die der Stabe eine sinigen tann; baggen tann der unteren Seite durch bestiedig Prosite und namentlich durch das Anfeien von Jierciesten eineres Ansche gegeben werden. Auch fällt man gerne die spihen Wintel, welche bei der Sudigung der Jargen enstieden, durch Anaggen oder leiten Träger aus, wie die in fing a Tast. 66 in größerem Mahflabe ersichtlich ist. Terhpe weientlich gewinnen, wenn der rechte Bintel, welchen Teithe und Fauterspie weiten der Verlege weiter der Verlegen der Ver

Die Treppen. 181

burch das Einsetzen einer Gestmaleiste in einen finmpfen Winkel verwandelt wird, Fig. 3 Ta f. 66. In die obere Seite der Jarge werden die Geländerstäde eingesetz, wie die Fig. 6 Ta f. 65 getat. Was endlich

4) die Areppen mit aufgefattelten Tritt- und Sesstufus betrifft, so unterfoeiden fie sich von den letztgennnten wurch die Form der Jarge und der Art der Befestignung der Tritt- und Futterslussen, sowie der Gefandersläde. Die Jargen werden nämlich sussensig ausgeschnitten, Big. 2 Zaf. 65 und Big. 8 Xaf. 66, und auf die so entsehenden Absard der Trittslussen aufgeschaubt oder aufgenagelt. Dabei treten die Hinturen unferspraubt oder aufgenagelt. Dabei treten die Hinturen lier die Jargen wor und erhalten dasselbs das Profil, welches an der Borderlante angenommen fil. Da aber am hirnsbale sich Vorläussen aushoeln lassen, so erhalt jede Trittsluse am hirnsbale eine eingeschodene Leiste "hir neleste", wie solche aus Fig. 7 Zaf. 65 erstädlich ist.

Die Schflusen werben mit den Tritsflusen durch Authung derbunden, wie dei den aud Rr. 3 detrachtelen Treppen, und die Erden deressenden mie seinkrechten Abgeder Bangen genagelt. Damit aber nur eine und zwar eine wenig demerkdere Fuge entsseh, werden Wange und Schflusen auf Gehrung zusammengepaßt, welches Fig. 7 Tas. 6.65 im Durchschmitt zeigt.

Die Wongen biefer Treppen erhalten 2 bis 3 301 mehr Stärke als die der vorhergehenden Conftructionsweife, und müffen an der schwächsten Selfe bei a Fig. 2 Taf. 65 vertital gemessen noch 6 bis 7 301 über die Ulnterlante der Trittstufen vortreten, wodurch die rechtwinklige größte Breite Brig. 2 Taf. 65 acfunden werden kann,

$$B = (d + h + a) \frac{b}{\sqrt{b^2 + h^2}}$$

wobei die Buchstaden dieselbe Bedeutung haben, wie fie unter Rr. 3 gegeben worden ift, nur mit dem Unterschiede, daß a = 6 bis 7 Zoll beträgt.

Die Treppen mit aufgefattelten Stufen find geräumiger als ihm mit eingefesten und bieten ein weit gefälligere Anfeben als jene. Denn burch dos Befeligen der Weländerfläbe an der Seite der Wangen und das Jurudtreten der letzteren hinter die Tritflufen fonnen diese in ihrer gangen und generatie der Braubefnung berugt twerben, mehhalb solde Treppen namentlich in großen Städten, wo in der Regel der fehr theuere Bauplag recht ausgenützt werben soll, vielfache Verwendung finden.

Die unterste Stuse einer seden hölzernen Treppe, ober ber Antritt berselben besteht aufs einer Blodsuse a fijg. 11 Tas. 65 mit horizontaler Unterstädze, die unmittelbar auf bem Jundament der Treppe oder auf dem Gebälf aussigie und gegen das Berschieben dadurch gesichert wird, daß sie in ben Bugbobenbeleg eingelaffen ift ober fich, wenn bie Blodftufe aus Stein befteht, gegen ben Plattenbeleg ftemmt, woburch fie etwas mehr bobe erhalt als bie übrigen Stufen. Auf Diefe Stufe merben Die Treppenmangen aufgeflaut und eingelaffen; jugleich wirb ber "Bilar", Rig. 11 Zaf. 65. ober untere Belanberpfoften in biefe Blodftufe eingegapft, und ber obere Theil ber Wangentlaue greift bann mit einem Bapfen in biefen Pfoften, wie bieß Fig. 11 zeigt. Außerbem wird ber Pfoften erft baburch recht feftgeftellt und mit ber Barge berbunben, bag er burchbobrt und eine lange Bolgidraube angebracht wirb, welche einige Bolle in bas birnbolg ber Barge eingreift. Da bon bem feften Stanb bes Belanberpfoftens bie Geftigfeit bes Gelanbers abhangt, fo hat man auch icon ben Pfoften ber Lange nach burchbohrt unb einen Schraubenbolgen eingezogen, welcher unterhalb bes Untrittes ben Ropf und oben am Bfoften bie Dutter bat, bie bann mittelft einer gebrehten Scheibe, Rnobf ac. berbedt murbe.

Die oberfte Stufe ober ber Mustritt ber Treppe liegt mit bem Gugboben bes gu erfteigenben Raumes in einer Gbene, weghalb biefe oberfte Stufe mit ihrer gangen holgstarte in ben Fußboben eingelaffen werben muß. Die Treppen lebnen fich mit ihrem oberen Ende in ben meiften Fallen gegen einen Wechfel in ber Baltenlage, und ba biefer jugleich jur Befeftigung bes Fugbobens bient, alfo ben Brettern beffelben gur Unterlage bienen muß, fo tann bie oberfte Trittftufe nicht bie Breite ber übrigen befommen, weil fonft bie Gukbobenbretter fein Auflager fanben. Dekbalb gibt man ber oberften Stufe gewöhnlich nur bie balbe Breite, ober macht fie fo breit, als bie Wange mit ihrer Rlaue auf ben Bechfel greift, welche Berbinbung auch bier üblich ift. Die Trittftufen find aber gewöhnlich ftarter als bie Fußbobenbretter, und beghalb muß auf bie Breite ber Austritteftufe biefer leberfcug an Starte aus bem "Treppenwechfel" herausgenommen werben, Fig. 12 Laf. 65; ift bagegen ber Boben parquetirt, fo bat man bien nicht notbig. indem fich bie Dide bes Blinbbobens und ber Barquettafeln mit ber Starte ber Trittftufen ausgleichen, wie bieß Fig. 3 Zaf. 66 geigt. Bei aufgesattelten Stufen tann bie Wange an ihrem oberen Enbe nicht auf ben Treppenwechsel aufgeflaut werben, fonbern fie ftemmt fich nur gegen benfelben und wird in benfelben eingezapft, mas für ben Wechfel ein hoberes bolg erforberlich macht. Cbenfo merben Treppenbaume, welche Blodftufen tragen, in ben oberen Bechfel nur bergapft.

Obision bei ichmalen Stiegensaufern und entsprechenben Borplaten der Areppenwechfel in der Regel teine weitere Unterflühung bebarf, als bie, welche ihm die Stichhalten gewähren, so bringt man doch gerne aus ästhetischen Rücksichten eine Berflärfung oder einen Interzug unter benselben an, welcher beraipst, berfliedet oder gelobelt und durch einen besonberen Bogen abgesprengt werden kann, wie Hig. 1 bis 3 Tas. ch eine solche Confruction zeigen. Daburch erhalt die Vorplats- oder Corribordet einen bestimmten Mischus gegen das Stiegenhaus und kann das Deckgesims einweber am Unterzug solchsiber twom der an wemischen abstoden bei weiten Schaffen des Arepenwechsels ift jedoch bei weiten Stiegenhausern und tiesen Borplapen Bedürftis.

Die Treppenarme ober Treppenläufe merben an ihrer Unterfeite berichieben behandelt. Entweber lagt man bie gange Conftruction fichtbar und bobelt bann alles Solgwert bier eben fo forgfältig, als auf ber oberen Geite, ober man bericalt bie Treppen unterhalb mit gehobelten Brettern und Leiftenwert, und gibt biefer Bolgbede einen Delfarbe-Unftrid: ober enblich man vericalt und butt bie untere Ceite ber Treppenarme. Bu biefem Amed wird bie Unterficht ber Treppe ber Lange nach mit Latten ober Brettern, ahnlich wie eine Supsbede verschalt, gerohrt und geputt. Die Latten ober Bretter werben an ben etwas abgefdragten Eden, Fig. 12 Taf. 65, welche burch bie Geg- und Trittftufen gebilbet werben, burch Ragel befefligt, und man macht nun bie Bangen fo breit, bak ber auf biefe berohrten Latten zc. gebrachte Butbewurf mit ihrer Unterflache in eine Ebene fallt, Rig. 9 Zaf. 65, und bedt bie Ruge mittelft einer gehobelten Leifte ab, ober man lagt bie Barge über ben But bortreten, Fig. 10 Laf. 65, und bringt einfach eine Fugenleifte an.

Da bei aufgesattelten Terppenftusen biese unmittelbar an ben Wandpulp bes Terppenftusies stogen, und bieser beide beigh beigdbigt wird, besonders horth das Waschen ber Terppen, so bringt man hier ein sogenanntes "Panet" an, wedhes ebenfalls treppenformig gestaltet, dig. 2 % of, 65, aus Brettern besteht, die gegen die Wand bespitzt noch oberhalb wohl mit einem getebtten Gited verziert werben.

Bas die Untersicht des Podeftes anbelangt, bessen tragende Theile in Sig. 4 Taf. 67 angegeben sind, fo tonnen Podesibalten, Podestriegel und der Beleg derfelben abgehobelt werben und sichtbar bleiben, ober es kann eine Cassettenbede angeordnet werben, wie Big. 5 Lps. 66 eine solche zeigt und wovon Big. 7 den Durchschnitt angibt, ober es kann auch hier eine Puhebede ausgeführt werben. Begt man Berth auf eine gefäligt linterlicht des Podockes, so muß seihstredentd auch der Bodenbeleg sich darnach richten, und wird ein Parquetboden sein müssen, wie Fig. 4 einen solchen andbeutet.

Das Treppengeländer beflest aus dem Hand griff und dem Schader, Messing, Stateten) und wird von Holz, Gisen, Messing, ja in neuster Zeit sogar von Glas gemacht, wodei der hölgerne handgriff aber immer bleibt, wenu er auch mit Saumt überzogen werden sollte. Das Treppengeländer bildet siernach oft einen Hauptgegenstand der Verzierung, und es ist wohl nicht zu faugnen, daß ein geschmadvolles Geländer einer Treppe sehr zum Schmude gereicht, wenn man auch hierin zu weit gesen lann.

Bas die Confiruction besielben anbelangt, so beichranten wir uns hier auf die holgernen Gelander, weil wir iber die metallenen spater bei ben eisernen Treppen bas Rothwendige anführen wollen.

Der Handgriff hot immer einen im Allgemeinen runden Querichnitt, der zwar auch verfchieden gestaltet fein fann, aber boch eine folde Gestalt haben muß, daß man ihn bequem mit der Hand umspannen tann; Fig. 3, 4, 5 und 8 % as. 65 geigen dergleichen Querichnitte. Er wied bausia auß karten Dolks aefertlat und bolitt.

Die Gelanderfläbe sind entweder vieredige, bom Schreiner gehobelte Städe, oder vom Dreher gedrechte und verzierte Traillen; oft werden ader auch schmale, nach manchertel Formen geschnigte Veretter an Stelle der Gefändere Städe verwehet. Diese und die gewöhnlichen vieredigen Städe werden auf der Oberfläche der Trephenwangen und an der Unterfläche des Handler und der Aufliche einer auf der Oberfläche der Art bestelligt, das man in diese Joussische eine, etwo 34, 30l tiefe, durchlaussende Ruth stögt, die so breit ift, als es die Stärte der Städe verlangt, die sehrere einsteht und die Jouischen durch eine fleteren einsteht und die Jouischen durch eine feiter der Depunde falleiten folgterne Depunde schliebe.

183

Anfang der Treppe hindern dergleichen Pilaren auch nicht, jonft find fie aber unbequem, weil fie den Handgriff unterberchen, was beim Begehen der Treppen im Dunkeln unangenehm ift.

Die Dobe des Gelanders beträgt, vertital gemeffen, gewöhnlich 3 fing von der Oberfläche der Teitstuffen bis zur Obertante des handgriffs, und diefe hobe mun überall, alfo auch da, wo das Geländer etwa horigontal um eine Treppenöffnung berungeführt wird, beibefalten werben.

Zuweisen beingt man, um mehr proftistokein Raum ju gewinnen, die Geländer flatt auf den Wangen oder den Trittstufen gang außerthalb der Terependreite an, indem man sie seitwarts an den Wangen beseltigt. Zu biesem In welch der in Geländerside ungekrartige Arme an den Vangen, welch die Geländersidse aufrehemen.

Bei taprigios gemundenen Teppen, wo das holg der Dandgriffe febr oft "über den Spahn" geschnitten werden muß, und dadurch alle Festigkeit vertiert, läßt man in die Unterfäcke des Handgriffs hausg eine eisene Schiene ein, um dadurch die vertoren Festigkeit wieder zu ersehen. Dasielbe Berschern wendet man auch an, wenn man das Gelauder benugen will, um der gangen Treppe durch dasselbe mehr Tragsächigkeit zu geben. In einem socken bei mussen werden einige der Geländerstäde aus Eisen bestehen, die dann in der erwähnten Schiene verniethet, unten den Wangen oder Trittsufen aber durch Schrauben sein dangezogen werden, und so mit dem Pandgriffe eine selle fleigende Linie bilden, welche die Tragtraft der Wange zu, unterstützt.

Achnlich wie bei den Steintreppen unterscheidet man bei den hölgernen un terfüßte und freitragende Arehveileball bei Gebald die Endymutte ber Zargen unterfüßt sind, heift die Treppe eine unterfügte, Big. 3 Taf. 67, Big. 2 Taf. 68; is daggen nur das untere Ende der Zargen sicher unterfügt, wie die bei gewindenen der Fall ift, so wird die Lechte eine gewindenen der Fall ift, so wird die Arehve eine freitragende genannt.

## Unterflütte Ereppen.

#### 8 9

Nachdem wir in dem vorstehen Baragraphen die einzeinen Theite der Terppen in Beziehung auf Horm, Abmessung und Berbindung unter sich tennen gefernt hoden, können wir jeht zur Construction ganger Treppen übergehen, ohne immer auf die einzelnen Details der Berbindungen qurüdzulehren.

Die einsache, gerade aufgehende Treppe, Fig. 12 Taf. 65, bedarf teiner weiteren Erläuterung, indem teine anderen Berbindungen, als die bereits besprochenen, daran voortommen. Die Stufen sind eingesehte und das Geländer ift ein gang einsaches.

Fig. 4 Zaf. 67 zeigt eine gerabe gebrochene Treppe mit zwei parallelen Armen, wie folche, ihres geringen Raumbedürfniffes megen, febr baufig portommen. Das Bobeft bat bie Breite ber Treppe gur Breite und wird auf folgenbe Art gebilbet. R ift ein Bobeftriegel, ber fein Auflager in ben Banben ober Mauern bes Treppenhaufes findet, und von biefen aus auch wohl noch burch Ronfolen unterftutt wirb. Begen biefen Bobeftriegel ftuben fich beibe Treppenarme, und bamit er feine Biegung erleibet, wird in ber Richtung od ein Querriegel o eingegapft, ber mit bem anberen Enbe in einen meiteren Riegel Q eingezapft ift. Werben nun in T und T noch ein Baar fcmachere Riegel angeordnet, fo ift bas Bobeft gur Aufnahme bes Dielenbelags, ber wie ein gewöhnlicher Fugboben behandelt wirb, fertig. Oberhalb biefes Fußbobens merben bie Treppenwangen, bes befferen Unfebens wegen, burch aufgenagelte Solgleiften fortgefest, um bas Pobeft einzurahmen. Liegen bie beiben Wangen A und A bicht nebeneinanber, fo wirb in C baufig ein Belanberbioften angebracht, ber mit bem Pobeftriegel burch einen Blattzapfen nach Fig. 12 Taf. 67 berbunden ift, und in welchen bie Treppenmangen ebenfalls mit einem Bapfen eingreifen. Gebr oft ift biefer Pfoften auf ber außeren Geite abgerundet und ber Bandgriff bes Belanbers läuft über benfelben in einer ftetigen Rrummung hinmeg, wie in Fig. 10 und 11. Gind aber bie beiben Bangen burch einen 3wifdenraum getrennt, wie in bem auf Zaf. 72 bargeftellten Beifpiele, fo fallt biefer Pfoften fort, und es tritt an feine Stelle ein Stud borigontalen Befanbers, mas zuweilen auch wohl burch einen Rahmen mit eingelegter ober burchbrochener Arbeit erfett wirb (wie foldes in Fig. 1 Zaf. 68 im borigontalen Durchichnitt angebeutet ift), welcher bem Belanber mehr Festigleit und auch ein gutes Anfeben gewährt. Bon unten wird ber Puntt C, Fig. 4 Taf. 67, bes Pobeftriegels nicht unterftust, es mußte fonft bie Treppe fehr breit fein. Bewohnlich ift aber bie Tragfraft bes 5 bis 7 Roll hoben Bobeftriegels ausreichenb, und es gebort, wenn man will, eine folde Treppe mit gu ben freitragenben.

Zuweilen hat man gur Anlage eines Podestes, wie bei der eben beschriebenen Treppe, leinen Raum, und man muß alsdann an die Stelle desselben Dendesstussen andrien die eintestung derselben geschiebt zwor gerade so, wie den stelle neiner nach kanten Treppen, auf einer in der Mitte der Treppe gedachen Linie, doch ist in diesem Kalle noch darauf Rückstat zu einer, daß teine Sussenkanten in die Eden des Podesses trifft, weil sier die Treppenwangen zussammengegintt werden müssen, welche Berbindung, wenn man gerade in der Ede auch die Sechsuse welchweide und die Verdindung wenn man gerächwährt werden würde.


Bei einer folchen Anlage, wie fie in Fig. 1 Zaf. 67 im Grundriffe bargestellt ift, muß in C ein Treppenpfoften

aufgestellt werden, wenn die Areype nicht eine eigentlich treitragende werden soll. Derselbe ist außerhalb rund bearbeitet, nimmt die Wangenenden und Wendelstussen, und reicht natütlich von einer Treppenwindung zur anderen, wenn deren mehrere übereinander liegen, in welchem Falle be Handgriffe der Geländer an dem Psossen fell, "tode" laufen, wie dei x in Fig. 3. In neuerer Zeit sucht man jedach die schwerfallig ansissenden Psossen hen Seinen häufern zu umgesen und oden Psossen hen der erse häufen zu umgesen und oden siehe erste Stockteppe eine unterküpte, die nächsten schaften von der kin, 6 % a.f. 6.5 % is. 2 % as, 69 fertragend wah kin, 6 % a.f. 6.5 % is. 2 % as, 69 fertragend bind.

Die Fig. 5 und 6 auf Taf. 67 zeigen die nothwendigen Formen diese Pfostens in den verschiedenen Projectionen, und auf welche Weise die Wendesstützte in denjetden eingelassen werden, auch ohne weitere Worte deutlich genug. Die etwa anzubringenden Berzierungen sind, wenn sie nicht gerade dem Iwede entgegen angeordnet werden, in Beziedung auf die Gonstruction, gleichaftlie.

Dağ die im Bereiche der Archpenwindung befindlichen außeren Wangen nicht gerade, und mit deuen der geraden Terppentheile nicht dom gleicher Bereile sein fannen, leuchtet ein, und es wird dos "heraustragen" dieser Wangen, noch dem, was wir im ersten Theile diese Werts über hiebe Operation dei den stehen, bei der die Special die Bereich bei den stehen den den den den. Die Berbindung der Wangen in den Eden durch Bergintung geigen die Spig. 7 bis 9 Las. 67; und zwar Hig. 7 das Wangenspilat ac Hig. 1, Big. 8 das Wangenstüd durch Kig. 9 das Wangenstüd ab Hig. 1.

Die Conftruction bleibt faft gang biefelbe, wenn bie Treppenwindung nur 90, flatt wie borbin 180 Grab beträgt. Soll in biefem Falle ein Bobeft angelegt merben, fo wirb baffelbe in feiner Grundflache quabratifch geftaltet, in bas Ed bei A Fig. 273 a, b und c tommt ein Treppenpfoften ju fteben und in biefen werben bie Bobeftriegel vergapft, bie mit bem anberen Enbe in ber Wand bes Treppenhaufes ibr Auflager finden. Bewöhnlich legt man in ber Richtung ber Diagonale bes Pobeftes einen Sauptriegel, ber mit einem versatten Bapfen in bem Treppenpfoften befestigt wirb. In biefen merben bann bie Querriegel B und C mit Bruftgabfen eingelegt und in biefe wieber bie Rebenriegel D und E auf biefelbe Beife befeftigt, Muf biefen Riegeln liegt ber Bobeftbelag und unterhalb wird bie Berichalung, wenn eine folde überhaupt berlangt wirb, angenagelt. Damit bie Querriegel nicht ben Diagonalriegel an einer Stelle gu fehr ichmaden, rudt man ben letteren etwas aus ber Diagonalrichtung beraus, wie bieg bie Figur nachweist. Die Querriegel B und C muffen fo gelegt werben, bag ber mit B bezeichnete, welcher ben Mustritt bes abfleigenben Treppenarmes tragt, fo liegt, bag bie Gebflufe ber Mustrittoftufe an der Borberstäde desselben festgenageit, und der mit C bezighnte so, daß die Berschalung unter dem ausselbeigenden Teppenarme an demselben beselftigt werden tann, ohne daß sie einen Bruch in ihrer Fräche erteidet; die deiben sentrecht auf einander stehenden Durchschulte durch das Podest, welche mit d und de bezischnel sind, weisen dies nacher nach, und Hig. a in der Porizontalprojection, die Art und Weise, wie man den Aus- und Antritt in den Vorderfanten etwas zu frümmen pflegt, um mehr Platg zum Einzahrsen des zu frümmen pflegt, um mehr Platg zum Einzahrsen des




Diagonalriegels und jum Ginlaffen ber Cefftufen ju gewinnen.

Sollen flatt bes Pobestes Wenbelstufen angebracht werben, so ist das Berfahren bem früheren, in Sig. 1 Zas. 67, ganz analog, nur erhält ber Phissen sib ist Misnahme ber Wenbelstufen jest eine Viertelabrunbung, während er früher zu biesem Zwede halbtreissörmig gestaltet sein mußte.

Ronnen wir ein foldes Edpobeft conftruiren, fo find wir auch im Stande, eine ben bier Seiten eines Treppenhaufes Die Treppen. 185

folgende Tenpe zu bauen, wenn in ben Eden, wo bie inneren Wangen gusummenstogen, Phoften geftellt werben butfen. Sebnso wird es feine Schwierigleiten haben, eine solche Areppe zu entwerfen, wenn die Eden auch andere als rechte Wintel aufhalten, so daß wir eine solche nicht besonders zu einem brauchen.

Ein Fall sommt aber, besonders bei landlichen Gebauden, wo nur ein Stodwert zu ersteigen ist, vor, der noch turz besprochen werben soll. Sehr oft hat nämlich eine gerade ausselgende Treppe leinen Raum und man ist genötigigt, wenn auch nur wenige Stussen eines zweiten Treppenarmes mit dem ersten zu versinden, wie die Fig. 274 A – C zeigl.



Der Treppenpfosien im Ed ist hier in der Starte der Bangen nach Gig. C, welche benfelben mit ber mittleren Bennbeffuse im Grundriff zeigt, abe und ansgerunder, bo daß er über den Wangen als ein breiter Gelanderstad erscheint, über welchen der Gelanderschaft ginnerer Figur ist die Wirdung der Treppe an ihrem Anstitte angedracht; es kommt aber auch der Gul vor, bag

Breumann, Bau Conftructionelebre II, Bierte Auflage.

man sie nase bem Enstritt andringen muß. Alsbann müßte man einen Treppenpfosen von bebeutender höße anbringen und dieser würde den Raum unter der Treppe seiz besigkränken. Um nun in diesem Holle vor genannten Umbequemtlichteit auszuweichen, ohne zur Aulage einer "freitragenden Trepper genötsigt zu sin, tann man den Treppenpfossen unter den Wangen abschwieden und ihn oberfall an abs Gebäll des zu ertiegienden Setowerts deskinzt, wo er 
dann allerdings den Hander Treppen, die auf große Beaumtlichteit ohnessen kieden Ausper, werin stoden, wereit soder.

Die breiten Diesen ber Treppenwangen werden mit doppellen Japsen in die Psosten verzapst, wie soldes Fig. 12 Tas. 67 zeigt. Bei Werdesstufen mit großer Steigung ist man oft genötssigt, die sehr breiten Wangen aus zwei Diesen zusammenzuseigen, wohr man sich dann der Verdübelung neben dem Verleimen bedienen tann, doch ist die gange Oberation mbolickst zu vermeiden.

Die bisher besprochenen Treppen waren solche mit eingesetzten Stufen, wie sie bei weitem am meisen zur Anwerdbung fommen. Um indessen boch auch einige Beispiese von Treppen mit ausgesattelten Stufen zu geben, sind auf den Taf. 68 und 69 ein Paar dergeleichen gezeichnet.

Die erstere zeigt eine Areppe nach dem Grundrisse der A a.s. 6.7, und die Construction hat, nach dem frührer darüber Bemertten, so wenig Gegenthuntides und die Figuren zeigen dieselsch vollende zeigen die eine Durchschult auch der Zeigen die AB die, 1 der jedent Laste die AB die, 1 der jedent Laste die AB die, 1 der jedent Laste die AB die, 2 Laste die L

Dieje Trepben merben bort vorgezogen, wo man auf bas gierliche Anfeben großes Gewicht legt und giemlich bebeutenb höhere Roften nicht icheut, beghalb ift auch bie gezeichnete auf bie übliche Weise verziert, wobei wir nur noch bemerten . bag alle bie profilirten Leiften besonbers gefehlt und burch Stifte ober Schrauben befeftigt merben; eben fo auch bie Profifirung an ber Unterflache ber Bangen, weil ce viel beichwerlicher und theurer fein murbe, wenn man reichere Profile an bie farten Bangen unmittelbar "antchlen" wollte. Huch murben fie bei bem Mufftellen ber Treppe leicht beidabigt merben. Wir haben bie am meiften portommenbe Treppenform gemablt, und wieberholen bier bie icon früher gemachte Bemertung, bag bergleichen Treppen, mit Musnahme ber nach einem großen Brummungshalbmeffer gewundenen, nicht wohl als freis tragenbe conftruirt werben tonnen, und namentlich bei folden mit Edpobeften, Die Pfoften ober Caulen in ben Eden nicht

entbehrt werden fonnen. Dahingegen fann die mittlere Unterflühung des hauptpobestriegels in dem vorliegenden Falle sehr wohl fortgelassen werden.

Las. 69 sellt eine einsachere Treppe dar, deren gerade und parallele Arme durch Wendesstuffen verbunden sind. Sie bildet gevössernachen einem Uedergang, sowohl swischen den Treppen mit eingesehren und aufgestatteten Stufen, als auch swischen seriktagenden und unterstüßten Treppen, indem der Treppenpfosten so, wie er gezeichnet ist, als freihängend erscheint.

Die Stufen find auf den geraden Wangen und auch auf der außeren, gewundenen aufgefattelt, in den Pfoften aber eingestemmt.

Liegen, fo wie in unferem Beifpiele, Die parallelen Treppengrme bicht neben einander, fo tonnen fich amar bie. über bie Bangen mit ihrem Brofil ausladenden Trittftufen in ber Borisontalprojection berühren, aber bas Treppengelander muß weit genug auf Die Trittftnfen gurudgefest werben, bamit man fich beim Begeben ber Treppe, indem man mit ber Sand langs bes Sandgriffs bes Belanbers berab- ober berauffahrt, nicht berlett. In Sig. 4 Taf. 69 ift bieß beutlich ju machen gefucht, inbem ber nothige Bwifdenraum, gwifden ber außeren Rante ber Trittftufen bes einen Armes und bem Sandgriff bes anberen, ber wenigstens 11/2 bis 2 Boll betragen nuß, burch x bezeichnet wurde. Fig. 3 zeigt baffelbe in ber Dorigontalprojection. Die Treppe ift viel einfacher gehalten, als bie auf Zaf. 68 bargeftellte, zeigt aber fouft nichts Befonberes in ihrer Conftruction.


#### Treitragende Ereppen.

## 8. 3.

Das Princip ber freitragenden hölgernen Areppen ift baffelbe, wie bei den fteinernen, und wir verweisen baber auf bas im I. Theile diese Werls darüber Gelaate.

bie Peripherie von O bis 8 in 8 gleiche Theile, und läst bie Stufen in die Puntte 1, 3, 5 und 7 laufen. Sierdunch werden die Auftritte al und 7 b etwas fleiner als die des gerüden Terhpentsfeiles, und etwas größer als die der Stufien 9, 10 und 11, io daß ein liebergang vermittet wird, welcher der Wange ein besserten gewährt, als wenn der gewöhrlich Auftritt plößich in den viel fleineren ber geschweisten Stufen löberspränge.

Eine andere Berbindung ist folgende: Statt durch Japfen und Berfagung werden die beiben Wangenftude, nach



sehen. Sindanglich groß ausgestennnte Deffinungen e in den Wangen erfauben ein vorläufiges Ausscheiden der Muttern unmittelbar mit den Kingern, und sobald sie eines angegen haben, tönnen die Muttern wegen ihrer zahnartigen Verlipberie, unter Amwendung eines Stemmessen und von dem wert, ausgest sie dan den wert, ausgest sie dagen werden. Ih beise giechen, so werden die Lödger C mit Langholz zugespundet, weshald sie schon ansänglich parallel zu den Polziasern eingestemmt werden.

Die Aufsindung der Gestalt des Krümmlings und der zur Darstellung desselben nötsigen Chablonen geschiebt gang (o, wie bei den steinernen Trehden, nur wird die Operation durch die sier anders angenommene Juge vereinsacht. In 71

Kig. 2 und 4 Taf. 79 ist das Verfahren dargestellt, welches, mit Beziehung auf das bet den keineren Treppen Selagte, weiter einer Erdauerung bedürfen wird. Kig. 4 zeigt nämlich die Abwildfung ober "Verstradung" des Krümmlings und der angerengenden Wangentsfeile. Die puntitiren Linien zeigen die gekrochen gerade Begrengung der Wangen und die ausgezogenen Linien die Abrundbungen deren Kig. 2 gibt den Grundbung der entstandbenen Eden. Kig. 2 gibt den Grundbung der entstandbenen Eden. Kig. 2 gibt den Grundbung der Krümmlings krümmlings mit der Koskone zur Venorbeitung des letzteen. In Kig. 1 und 3 ist, ganz auf diesebe Weise, ein Krümmling darzestellt, wie er beim Austritt der Terppe vorfommt, wenn die Wonge in horiopntaler Richtung weiter geht, wie bei A in Kig. 1 Tas. 69, oder wie man ihn bei dem Antritt der Treppe des oberen Slockwerts, bei A' in unsecketer Lockwerts, bei A'

Die Conftruction bes Pedeftes felßt ift gang so, wie wir sie des mit Edyfosten construirten Trephe beschrieben und im Big. 273 dargestellt haden, nur mit dem Unterschiede, daß der Diagonalriegel nicht in einen Pfosten, sondern in den Artumuling mit Bersahung verzadst wird. Die Cuerriegel müssen ebenfalls wieder so gelegt werden, daß an dem einen die geschweistle Setzst und des Podesten bei werden dam und der andere so liegt, daß die Schalung der Trephe ister Westellung an istm sindet.

Taf. 72 ziest eine Treppe, die wir auch zu den freitragenden ässien müssen, obzleich sie wenig von der in Kig. 4 Taf. 67 gezeichneten obweicht. Se ist ader sant des Pfostens in jener Figur hier ein Arünumling ar angebrach, so daß sich die innere Treppenwange mit Hülfe bestellten ununterbrocken fortsetzt.

Das Pobeft ift in fofern anbers conftruirt, als ber mit ben Stufen parallele Bobeffriegel ab nicht in einem Stude burchgeht, fonbern aus zwei Studen gh und ik beftebt, welche in ben Riegel ef eingezapft find, ber feinerfeite ein Auflager in bem Rrummling ra finbet. Der Riegel gh muß namlich fo liegen, bag bie lette, punttirt gezeichnete Cepftufe bes bom Pobeft abfleigenben Treppenarmes gegen feine Borberflache genagelt merben tann, und ginge er nun in geraber Richtung bis k burch, fo mußte smifden benfelben und ben Rrummling ra ein besonberes Bolaffud eingefest werben, wie bieß bei bem zweiten Bobefte ober bem Austritte ber Treppe, bei um gezeichnet ift; mas aber jebenfalls weniger Feftigfeit gewährt. Das Befagte wird aus ben beiben in ben Fig. 2 und 3 bargeftellten Durchichnitten nach ben Linien CD und AB Gig. 1 noch beutlicher werben.

Der Arummling selbst ift in ben Fig. 5 und 6 noch besonders gezichnet, aus welchen Figuren seine Gestalt deutsich verben wird; bie dodurch von den gewöhnlichen Arummlingen etwos abweicht, daß seine Unterstäde steitg in biejenige bes zum Podest aussteitgenben Treppenarmes und bes Podestes


felbst übergehen muß. Die Unterstäche bes vom Pobest aufsteigenden Treppenarmes schließt sich mittelft einer Hohlkelie an die des Bobestes an.

Sig. 4 endich zeigt ben Austritt des unteren Techpenares auf das Podelt mit seiner Bertangerung, dis zu ber gegenüberliegenden äußeren Techpenmang ed in Big. 1. Das zu bemselben berwendete Hosz ist die ob um den Borsprung der Tritstussen von Bersprung ausgeschnitten und bei ad, für den Arümmling treisförmig ausgeschnitten und in diesen etwa 1 30st tief eingelassen.

Die gewundenen holgernen Treppen merben immer als freitragenbe conftruirt, und gwar meiftens mit eingeichobenen Stufen, weil bas Auffatteln ber Stufen bie Bangen ju fehr ichmacht. Die Grundform folder Treppen ift am beften freisformig, obgleich auch elliptifche und andere Formen borfommen. Dande Banmeifter fuchen etwas barin, recht fünftlich und tapricios gewindene Trebben anguordnen. und wenn man auch gumeilen, bei unregelmäßigen Grundriffen, auf biefe Beije bie Trepbe in Raume und Bintel berlegen tann, bie fonft nicht wohl zu gebranchen find und hierburch Raum gewinnt, fo follte man boch im Allgemeinen bergleichen fünftlich gewundene, freitragenbe Treppen bermeiben, weil fie wenig Festigfeit gemahren und befonbers mit ber Beit, wenn bas bolg recht austrodnet und ichwindet, in ben Jingen nachgeben und bann febr ichlecht aussehen. Mugerbem pflegen bergleichen Treppen beim Begeben leicht ein febr ungngenehmes Rrachen und Angren boren gu laffen, welches ein Gefühl ber Unfiderheit bervorruft. Muf Eaf. 74 find einige bergleichen Formen angegeben, Die aus bem mehrfach angeführten Emp'ichen Berte entnommen finb; teineswegs aber etwa als Mufter gelten follen.

Bei biefen Treppen tommt haufig eine Form vor, wie fie Fig. 276 zeigt, wo namlich bie Windung auf beiben Seiten noch gerablinig verlangert erscheint.

Die Gintheitung der Auftritte wird, wie ichon früher bemerkt, auf der in der Mitte der Treppenbreite gegogenen Linie a. e. d vorgenommen. Wollte dann nun ein Paar Stuffenlauten, wie die don 6 und 14, gerablinig durch den Wittelfunkt der Windung legen, und die in diese fallenden Stuffenlauten (7 bis 13) ebenfalls (wie puntitit gezichnet) nach d ziehen, so wiede die Oberlante der Wangen bei e und f einen Anich bekommen, indem die Seitzigung von g bis e und b on f bis f, die kultert der Eulen plossif die letzere die Auftritte der Eulen plossif die del siehen, während die Seitzigung von gebis f, do bei letzeren die Auftritte der Eulen plossif die bie leitzigung die bei Seitzigungen die fleiene werben, während die Seitzigungen die fleiene der Mitchen und frend die Seitzigungen die fleiene der Windung nicht nach dem Mittelpuntte d, sondern so, wie es die durch die Puntste der Wittelpuntte d, sondern so, wie es die durch die Puntste




gang ein allmaliger wird und bie Obertante ber Wange fletig gefrummt ericheint.

Das beste Berfahren, um hier eine angenehm in's Muge sallende Steigung ber Wange zu erchalten, bürste solgendes sein. Man widte eine über die Sberfanten der Stufen von e bis f gedachte Linie in der Bertitlatebene ab, wie slockes die Hig. 277 zeigt, und zieße von e nach g und von f nach d ein Paar Linien nach der Richtung der graden Wangenstüde, so siehe de und f die obenter-

auf die Selannte Weife durch 2 fletig in einauder übergesende Areisößgen, deren Mittelpuntte durch die nur angedeuteten genden Linien ihrer Lage nach hestimunt werden, so wird die auch eine fletige Krümmung zeigen und die erwähnten Krnide vermeiden. Im nun die Richtung der Stuffen biefer Linie genäh im Grundriff zu erhalten, darf man nur aus den zugehörigen Höhenhalten der Stuffen diefer, die ". B. 13 x und 7 y, die Echnittpuntte die Einie genäh und 7 y, die Echnittpuntte die Linien auf AC Horizontalen die Ab projiziten und don hier Kigut die Kontien auf die Horizontale AB projiziten und don hier die Junie Kunter ist genähen, die hier die Kontien auf die Horizontale AB projiziten und don hier die Kunter ist genähen, die horizontale Ab projiziten und die Kontien die Kunter ist genähen, die die fletig die Kunter von die Kunter ist genähen, die die fletig die Kunter von die Kunter ist genähen, die Genähen die Kunter ist genähen fletig die Steilpuntte auf der Wittelline ac d) die Stuffenlanten zu ziehen führ den die Kunter ist die Kunter auf der Wittelline ac d) die Stuffenlanten zu ziehen führ die Angeschen.

Die dußeren Wangen solcher gewundenen Treppen werden an den Ilmsangswänden des Treppenhauses an einselnen Austrellen Aufler der Solgen oder sogenannte Treppenhaufen befestigt und nur die innere Wonge sie eigentlich freitragend. Die Construction einer solchen Treppe zeigt nichts Besons der Wussindung der Horm der Wangenstüde ihre den geraden Treppen gegeich beim Arimmting der gebrocken geraden Treppen gezeigt haben. Ist der Treppe nach anderen als Arcissonnen gefrühmnt, so ändert dies in dem Berscheren weiter nichts, als daß die Arbeit weniger einsach wied. Mus den Horischen und Vertilalprojectionen der

Wangen, ju welchen bie nöhisigen Taken immer borhanden sind, wird man die wahre Gestalt verzieben und die ju ihrer Vearbeitung nöthigen Chablonen jedesmal entwerfen lönnen, wonn man den früher bei den steinen Texpben aufgestletten Grundfügen solgt.



wähnten Anide in der Richtung der Wange dargestellt. Läft man nun den Puntt i in der ihm zusommenden Höße liegen, trägt die Entfernungen ei und if von e nach e' und von f nach f' und derbindet die drei Puntte e' i und f' Die eigentlichen Wendeltreppen unterscheiden sich in solche mit hohler, und mit voller Spindel. Bei den lehteren tann die außere Wange unterftügt (wenn auch nur an einzelnen Puntten durch Pjosten ze.), der freitragend fein, die Spindel aber muß an ihren beiben Enden natürlich immer eine solide Befestigung erhalten.

Eine foldse volle Spindel sollte immer einen so großen Durchmesser erhalten, daß der Auftritt jeder Stuse an der Peripherie der Spindel wenigstens noch 2 3os

groß wird, so daß die Angast der in einer Windung liegenden Stussen den Durchmesser destimmt. Rennen wir dies Augast n., so wiltde sich die Pheripherie der Spindel gleich 2n Joll ergeben und daraus wäre ihr Durchmesser. Die Treppen. 189

$$d = \frac{2 n}{\pi} = \frac{2}{3,14} n = 0.64 n.$$

Ware 3. B. n = 12, fo hatten wir d = 12. 0.64 = 7.68 ober = 7.7 3oll.

Die außere Bange einer folden in Fig. 1-3 Taf. 73 bargeftellten Trepbe geigt burchaus nichts Befonberes in ibrer Conftruction; und um an ber bollen Spinbel bie Ruthen für bie einguschiebenben Stufen barguftellen, berfahrt man auf folgenbe Weife. Buerft theilt man ben Umfang in fo viel gleiche Theile, als Auftritte in einem Umlaufe ber Treppe ftattfinden follen, und gieht burch bie Theilpuntte Parallelen mit ber Age ber als Cylinder bearbeiteten Spinbel, welche man mit ben naturlich auf einanber folgenden Bablen numerirt. Tragt man nun auf einer biefer Linien bie Steigung ber Treppen jo viel mal auf, als Stufen in einer Windung liegen, und bezeichnet bie Theilpuntte ebenfalls mit ben naturlich auf einanber folgenden Zahlen, wobei man ben Rullpuntt ba annimmt, wo bie Oberflache bes Jugbobens, von welchem bie Treppe auffteigt, bie Spinbeloberflache ichneibet, fo barf man nur von ben Theilpuntten ber Steigungen, fenfrecht auf bie burch fie getheilte Linie, bis gu ben mit gleichen Biffern bezeichneten Mantellinien ber Spindel berübergieben, um bie Edpuntte ber Stufen ju finden, wie bieg in Fig. 4 I af. 73, im boppelten Dagftabe bon Fig. 1, bargeftellt ift. Dat bie Treppe mehr als eine Windung, jo gilt bas eben beidriebene Berfahren für bie erfte Binbung und wird für bie folgenben in berfelben Art repetirt, inbem man biefelben Mantellinien ber Spindel benutt, und nur bie Steigungen bon Reuem aufträgt.

Wenn, wie es bei holgernen Treppen immer ber Sall ift, die Borberlante ber Tritiflufen über die Dorberstäde ber Geftlufen sinaustritt, so gelten die auf ber Spinbel gegogenen Montellinien für die Borberflächen ber leiteren, und ber Borfprung ber Tritiflufen muß für jede Stufe

besonbers abgeftedt werben, wie folches in ber Figur gu feben ift.

Die Spindel wird unten in ben Jugboben und oben in einen Balten ober Bechiel eingegapft.

Liegt die außere Wange überall an einer Wand an, jo wird an letterer gewöhnlich nur ein Handgriff mit eilernen Haten jo befelligt, daß einige Joll Spieleaum zwidschen der Wand und dem handgriffe die bergeichen Teeppen, die in ganz dunfeln Raumen liegen, pfiegt man auch wohl an der Spindel ein Seil zu befestigmen aus die handgriff benußt wird. Soll die äußere Wand die John der der der der der die die die die Walter Walten der der der Walter der die die Beit auf die Walter wird die Walter die Walter der der die Walter die Vollage die Vollag

Liegt die außere Wange gang frei, so sind dergleichen Anter um so notswendiger, und es ist außerdem arthstam, in die Unterstände der Wange eine sortlausende, starte, eiserne Schiene einzusassen und mit Hoszischrauben gut zu beschigen; und ist die Treipe breit, so benuht man auch das, auf dieser Wange nun immer notswendige Gesänder auf die schon früher angegebene Art mit zum Tragen, indem man alle, oder doch mehrere der Gesänderstäde den Gisen macht, dieserstände und die Vange die in die erwährte Eisenschiene, die in der Interstände von Eisen mecht, dieser eichen läßt, und bier, sowie in einer zweiten eisenen Schiene, die in der Interstände des Jonabytisse eingelossen ist, so beschied, daß diese beiden Schienen mit den deteilenden es die die Weise Wange die eine feste, durchbrochene Fläche, als eine weiseit Wange anachesen werden sonner

Eine soldse Treppe gewährt indeffen nie eine große Sicherheit, und ift baber nur in besondern Fallen gur Berbindung einzelner Raume, aber nicht für ben allgemeinen Gebrauch in einem Gebaude aufaffig.

Wenbeltreppen mit hohler Spinbel unterscheben sich, was die Ansarbeitung der Wangen anbetrifft, durchaus nicht von der Areppen, besonders wenn die äußere Wange an einer Mauer oder Wand ihre Vesseligung sindet. Die innere Vange solcher Terppen viet oft so hohe emacht, daß sie augleich das Geländer bildet und der Jaudgriff bestellten durch eine possentate dargefellt viet.

Soll bie Terppe gong freitragend constrairt werben, jo ist dies mit Inhülfenahme des Eisens, und in nicht zu großem Wahftabe, allerdings wöglich, doch dieibt es immer gewagt und gehört eigentlich zu den Spielereien und Kunsplüdschen der Jimmermanuskunst, die wan wöglichst bermeiben sollte. Wan wird die bedart den die Verlagen auf die dorbin angegebene Art burch eistene Schienen armiten und

außerbem eine recht häusige Berbindung beiber Wangen durch eiferne Anter anordnen muffen; auch wird man gut thun, beibe Geländer als feste, steigende Stächen zu conftruiren, wenn man es nicht vorzieht, die innere Wange mit dem Geländer aus einem Stüde bestehen zu lassen.

Schlieklich fei noch ber Trepben ohne Bangen Grmabnung gethan, welche jeboch felten mehr gur Musführung tommen burften. Wir tennen biefe Treppen bereits aus bem I. Theile biefes Werts und wiffen, bag bie Stufen berfelben fammtlich Blodftufen find. Der Querfcnitt ift gang fo, wie wir ibn fruber tennen gelernt haben, fo bag iebe obere Stufe auf und gegen bie untere fich ftust, und nur bie unterfte ober ber Untritt ber Treppe einer unberrudbar feften Lage bebarf, um bie gange Treppe gu tragen, wenn eine Drebung ber Stufen um eine borigontale Achfe nicht eintreten tann. Um bieß zu berhindern, werben auch bier bie Stufen mit ihrem außeren Enbe in bie Umfaffungsmauer bes Treppenhaufes eingelegt und befeftigt. Augerbem werben aber bie inneren Enben noch mittelft eiferner Schraubenbolgen berbunben, beren Ropfe und Muttern in bie Stoffugenflachen ber Stufen eingelaffen werben. Diefe Bolgen reichen immer burch zwei Stufen, fo bag jebe ber letteren amei Dal burchbobrt werben muß, wie bieg in Fig. 5 A-C Zaf. 73 bargeftellt ift.

Diefe Treppen find naturlich immer freitragenbe; und gewöhnlich find fie gebrochen gerabe mit Edpobeften. Diefe letteren werben auf bie Art conftruirt, wie bieß in Sig. 6 Eaf. 73 beutlich bargeftellt ift. Der frubere, biagonal geftellte Pobeftriegel bleibt nämlich fort, fo bag bie oberfte Stufe bes jum Bobeft auffteigenben Treppenarmes und ein Querriegel unter ber unterften Stufe bes bon ibm auffteigenben Armes bie Sauptconftructionsholger bes Pobeftes bilben. Gie find auf bie Rehrung gusammengeschnitten und burch Bapfen und Berfagung nit einander berbunden; außerbem aber noch burch einen Schraubenbolgen, ber fentrecht auf bie Rehrungsfuge gerichtet ift. Dit ben außeren Enben find biefe Bolger ebenfalls in ben Dauern bes Treppenbaufes befeftigt, und gunachft an biefen Dauern tragen fie ein Paar Riegel, auf welchen ber Pobeftbelag aufliegt. Das Querprofil ber genannten Bolger, fomie überhaupt ihre gange Beftalt, geht aus ben Fig. 6 und 7 Iaf. 73 bentlich herbor, und wirb weiter feiner Erlanterung bedürfen, wenn wir bemerten, bag bie Fig. 7 a und b, bie in Fig. 6 mit benfelben Buchftaben bezeichneten Bolger barftellen, in Big. 7 aber aus einanber gerudt, fo bag bie Art ihrer Berbindung beutlich wird. In Fig. 7 ftellt ferner a, bie untere, a,, bie borbere und a,,, bie bintere Anficht bon ber, in a in ber oberen Anficht gezeichneten Stufe bar,

Mus biefer turgen Befdreibung und ben Figuren auf Zaf. 73 wird man ertennen, bag eine folde Conftruction allerbings ausführbar, aber febr mubiam und baber theuer ift; auch febr forgfältige und genaue Arbeit borausfest, Angerbem bangt bas Belingen aber auch gar febr bon ber Beidaffenbeit bes Daterials ab. Daffelbe muß möglichft unberanberlich in feiner Form fein, welche Gigenfchaft man bei bolg taum borausfegen barf, weghalb nur eine fefte Bolgart, wie bie Gide, und biefe auch nur in gang ausgetrodnetem Buftanbe bermenbet merben barf. But wirb es außerbem boch immer fein, an ber in einer Ebene liegenben Unterfläche ber Stufen, nabe an ihrer inneren Rante, eine farte eiferne Schiene, fo lang wie ber gange Treppenarm, einzulaffen und mit Dolgichrauben ju befeftigen, weil wenn auch nur eine ber Stufen ichwinden ober gufammentrodnen follte, man ben betreffenben Bolgen, ber fie mit ihrer nachbarin verbindet, nicht wohl "nachziehen" tann, wenn bie Treppe einmal aufgeftellt ift.

Die gange Confiruction ift nicht zu empfehlen, um so weniger, da eine Treppe mit aufgesattellen Stufen ebenfalls ein febr gierliches Ansehn gewährt, bei weitem solider ift und jungleich weniger Roften verurfact.

Genöftt nun eine gerade gebrochen Troppe biefer Constructionsweise wenig Sicherheit, so ist dies die gewundenn Treppen noch mehr der Fall, besonders wenn sie gang freitragend sein sollen. Die Verbindung der Stussen wird auf die angegedene Westle, und die untere Schieme wird an beiden Stussennden angebracht. Bei gang kleinen Treppen läßt man die die Stusen derbindenden Volgen wohl gang fort, berugt dann aber die hander auf die angegebene Westle mit zum Tragen.

Eine Teppe von bedeutenden Abneffungen, und auf biefe Weise construirt, ist in dem "Königsban" in Munden ausgeführt, wobei man die Etusen aus eingelnen Hoftstäden zu der eingelnen Hoftstäden zusammengeleimt hat, um das Wersen und Schwinden derfelden zu berhitten. Außerdem sind die Etusen an eiden Euben durch Schaubenbolgen mit einander verbunden und dos Eisen ist überdienen zu das eine Abnehmen und dos Sisen ist überdieren in dem schauben und dos Sisen ist über die Teppe abgebildet und beschrieben in dem schauften Konder erstührt, das sie in der weiter der Verstührt, das fie sich gut erhalten habe. Wird verweisen die für erweisen der konstitut, und es wird den verweisen der kind ver den der Verstührt, das fie sich gut erhalten habe.

## Renntes Rapitel.

## Die Verbretterungen.

Day gablen wir die Conftructionen der hölgernen Gußbeden, der Wandverfleidungen von Hoft, "Bertäferungen" und die aus Brettern herzuftellenden Dachbedungen. Bei lehterem werden auch die Einbedungen mit Seroh und Vohr turz erwöhnt werden, weil beie Materioliert voch auch aus dem Pflanzenreiche entnommen sind und sich niegends anders unterdrüngen lassen, obischon sie eigentlich nicht zu den Polsconstructionen gehören.

### A. Die Guftbaben.

Milgemeines.

§. 1.

Die Anforderungen, wolche man im Allgemeinen an einen hölgernen Rußboben ftellt, sind, abgelesen von dem größeren oder geringeren Grad von Eteganz: Eden heit und Dichtigkeit, besonders gegen das Durchdringen von Staat. Die erste Anforderung hangt ab von der Gensessi und Undeweglichteit der Unterlage des aus gleich dien Breitern construirten Bußdodens, die zweite daggen von der Bereibnbung der Theile des Glubodens.

Die meisten Boben werden ber Wohsselfeilheit wegen aus weichem Holge, Weistanne ober Nothlanne, herzesiellt; dagen gewähren die aus harten Holge, aus Eichen ober Buchen gehloden, weit mehr Bouer und bürften behalt ausschließich in Raumen Berwendung sinden, welche statt frequentirt werden; als Warflie, Schulen, Richen, Africken, Abeater z. Ausgedem werden verfasiebensparing im und ausländische Holgarten combinirt, um die Zeichnung, welche man bem Boden geben will, bestimmter hervorguschen.

In Beziehung auf die Conftruction diefer Boben muffen wir unterficieben, ob sie, wie in den oderen Slockwerten, eines Gebawes, auf den Boltenlagen siegen, oder od ihnen, wie im Erdzeichoß, eine Baltenlage seigt, der ob ihnen, wie musien sogenannte Fußbodenlager oder Aippbolzer gestredt werben, was im anderen Falle meistens nicht notigig ist, weit die Balten als solche bienen.

Gin hölgerner Fußboden wird, mit sehr wenigen Musnahmen, horizontal liegen sollen, und es müssen baher die Lagerbölger mit issen Schessäden in eine Horizontalebene fallen. In der mit einem hölgernen Fußboden zu versehnde, oder, wie man sich technisch ausgevörlichen Pstegt, der zu "diesende" Ausaum unterwöllet, so sinden vollen der auf hem Gewölse igre Unterstügung, und man wird nur darauf aufmertsam sein missen, das den Mussellierias, welches die Unterlager umgibt und unmittelbar dis unter die Diesen des Fußbodens reicht, durchaus trocken und nicht mit Gegenständen vermengt ift, Die jur Entstehung bes hausichwamms Beraniaffung geben tonnen.

Das Hullmaterial darf daßer teine begetabilischen Theile, als Pilangenresse, polisipagne e.c., oder gar animalische Abgange enthalten, und muß volltommen troden sein. Seignet sich dober trodener reiner Sand, Schmichelgladen, Rohlengrus zc., oder trodner Baufghut zu solchem Hullmaterial. Bei seignet sit aber wohl darauf zu sehen, daßer Baufterial Beisperm ist aber wohl darauf zu sehen, daßer Baufghutt teine Holgteren ist aber wohl der Baufghutt eine Holgte einhalt und volltommen troden ist, weißehald man wenn bergleiden Schult von abgebrochenen gebaudung erwonnen wird, dersten sich der das der die Baufter folgen daufghuteb die Gescha bereinwen, das nun die Brut von lingssiere, namentlich von Wegnzen, durch benselben in das neue Gebaude bringt, weißald in beiser Beziehung die methig Von Laughten ist.

3ft ber gu bielenbe Raum nicht unterwolbt, und überhaupt fein Raum weiter barunter, fo thut man immer gut, Die Unterlager wie ein Bebatt ju behandeln, b. b. bie Unterlager möglichft frei gu legen, indem man fie unmittel. bar burch gemauerte Pfeiler ober burch Unterguge unterftust, bie burch jene Bfeiler getragen werben. In biefem Falle barf aber ber unter bem Fußboben gebildete Luftraum nicht bon ber außeren Luft abgefchloffen werben, weil er fonft gerabe Beranlaffung ju Entftebung bes Sausichwammes geben murbe. Es muffen vielmehr in ben gegenüberftebenben Godelmauern correspondirenbe Luftguge angelegt, und alle einzelnen Raume unter bem Gugboben burch folde berbunben werben, fo bag nirgend ftagnirenbe Luft entfleben tann, Wenn bei einer folden Anordnung bie Codelmauern zwei Bug boch find, ber Fugboben alfo um eben fo viel über bem umgebenben Terrain erhaben liegt, fo burfte fie bie ficherfte gegen bie Entftebung bes Dausschwamms fein. In ber Umgegend von Ct. Betersburg, die betauntlich febr fumpfig ift, berfahrt man auf die angegebene Beife, und bie Erfahrung rechtfertigt bas Berfabren bolltommen. Liegen nicht beibe Codelmquern frei, fo tann man fich oft baburch belfen, bag man bie mit einander communicirenden Luftguge unter bem Sugboben burch einen gemauerten Ranal mit einer Beigung (einem Beigwintel, Borgelege zc.), in Berbinbung fest und fo eine Girculation ber Luft unter bem Fugboben gu bewirten fucht. Um ber Giuwenbung, bag ein folder Fugboben im Winter febr talt fei, ju begegnen, barf man bie Deffnungen in ben Godelmauern unr mit gut ichliegenben Rlappen ober, wie in Rufland, mit Stöbieln verfeben, mit welchen man im Winter bie Deffnungen verichliegen fann. Mugerbem muffen bie Deffnungen mit ziemlich engen Gittern berichloffen werben, bamit Ratten, Maufen, Bogeln ac. ber Eingang bermehrt wirb.

Gemößnish vird ju den Unterlagern der Guschöden Geichnisch verkangt, und wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß biefes Material mehr Dauer gewährt, als Andelsoss, is den Sandersoss, is der man boch nicht glauben, daß es weniger leicht vom Schwamme ergriffen wird, wenn soult günftige Unsände bafür vorhauben sind; und vielfache Erfatrungen lebren, daß guted, terniges Nadelsoss, deufalls gute Dienste leiste. Ein Daupterfordernis ist, daß das holg zu einer Zeit gefössog en ist, in welcher bafielbe nicht im Saste fand.

Die Entfernung ber Unterlager von einander richtet sich nach der Stärle ber Fußbobenbretter, indem biese sich nicht burchbiegen burfen.

Tabelle

uber die Kange, auf welche man Bretter von der augegebenen Starke frei legen kann, fur murttemberger Alag.

Benennung ber Breiter.	h Starte in Bollen.	Freie Lange in Fußen *).
1golliges Brett	0,7	3,39
Bobenbrett	1,0	4,75
Bebfeite (Bobfeite)	1,2	5.62
11/ajölliges Brett	1,25	5,84
	1,50	6,89
238lige Diele (Ameiling)	1,60	7,32
	2,00	8,93
21/abflige Diele	2,10	9,32
3jöllige Diele (Dreifing)	2,5	10,85

Bei einer gewöhnlichen Belaftung burch bie Bewohner und beren Berathichaften fann man fich borftebenber Tabelle bebienen, in welcher fur bie gewöhnlichen Brettftarfen bie Langen, auf welche man biefelben, ohne Befahr ju großer Schwantungen, frei legen tann, angegeben finb. Die in ber Tabelle angeführten Benennungen ber Breiter find bie in Burttemberg noch immer üblichen, Die fich auf bas frühere gwolftheilige Dag beziehen. Die Starten biefer Bretter, nach bem jest allein gultigen gehntheiligen Dag, find in ber mit h bezeichneten Rubrit angegeben, in welcher auch bie swifden liegenben Starten aufgeführt finb. Huf eine Berbindung ber Bretter unter fich burch Spundung, Berleimung zc. ift feine Rudficht genommen, jeboch vorausgefett, bag weun einzelne Bretter, etwa wie bei Beruften. permenbet merben, Dieje eine Breite von minbeftens 8 bis 10 Roll baben.

Die ordinaten Fußboben hoberer Stodwerte haben bie Ballen ber Dede bes unteren gemeinhin als Unterlagen, und werben unmittelbar auf biefen befeftigt. Es richtet fich baher, wie schon früher an seinem Crte bemertt vourde, die Entserung der Balten don einander zum Theil nach der Auflern aus befchlagenen Polzern, so sind sie gewöhnlich anden werden "verschoffen" gelegt, d. b. s. so, daß Wipfelenden niedriger und werden "verschofflen" gelegt, d. b. s. so, daß Wipfelenden und Stammenden wechseln. Die hierdurch entstehende Utwebeuheit in der Baltenoberstäche muß vor dem Legen des Fuhdeodens ausgeglichen, oder wie der Simmermann sagt, die Vollerlage muß "ansgeriden" werden. Dieß bestehen der Balten durch aufgeragelte feisoringe Gölzer zu der Höhe der Gammerden gebracht werden. Diersch ist nur darauf zu sein, das die Feisen der Hier werden. Diersch ist nur darauf zu sein, das die Feisen der die Feise weuigstens 4 Jos Breite haben, damit die Juhoodenbretter ein siederes Nutlager auf ihnen sinden

Die holgernen Gugloben werden eingetheilt in ordinate, eingefaßte, parquettirte, fournirte und geblodte Hughoben, welch' lettere man auch wohl mit bem Worte Aloppila fier bezeichnet.

## Ordinare Eugboden.

§. 2.

Darunter versteht man solche, die aus einsach neben einauder beseihigten Betetern doer Dielen, ohne alle weiter einsteilung durch eriete ze gebilden werbein. In Beziehung auf die Berbindung der Bretter unterscheidet man: gesugt unter gespunderte, gesedert und gesalte flusbeden, und macht bei jeder Art noch die Unterabtheilung in geseint der ung eleinte oder ung eleinte Guisdoben, je nachdem man nahmlich die Bretter vor der angegebenen Berbindung zu sogenannten Taseln (gewöhnlich aus zwei Brettern bestehen) zusammenseint des nicht.

Die ebengenaunten Berbindungen tennen wir bereits und brauchen baher nur die Vor- und Nachtheile berselben in der hier gemeinten Anwendung auguführen, ohne uns auf das Debail der Berbindungen selbst weiter einzulassen.

<sup>.)</sup> Die freit lange ift von Ditte gu Mitte ber Unterlager gu verfieben.

bunne aber lange Hosstrifen, sogenannte "Spahne", mit Leim bestrichen, in die möglich gereinigten Aggent treibt und bie Kreiverzegungen, mit der Sberfläche des Außbodens bündig, abhodelt. Bei nur gefugten Vertlern sieher Ginterieken dieser Spahne in gehöriger Verite tein Sinderniß entgegen, was bei den anderen Berbindungen in diesem Rafe nicht der Kraft ist.

Die gespundeten Kußöden gewähren große Dichtigteit gegen das Durchbringen des Staubes, und been so geben se einen fleisen Fußboben, indem die Bretter auf ihre ganze Länge in einander greisen und sich gegenseitig flüßen; hiugegen loften sie mehr Waterial, weil den jedem Brette bie Breite der Feder verloren geht, und sind soft gar nicht auszusplähnen, da ein Spahn, der nur ein Drittel der Brettstatt gute Vereite hat, sich nicht fest eintreiben läßt und septickt soft wird.

Mit ben gespundeten Fußboben flechen bie gefeberten fach gang gleich, sie find eben so bisht und eben so unbiege sam, und letzeres in sehr hoben Grode, wenn man sich ber eilernen Federen bebient. Sind bie Federen von Solg, so sollten die Fachen ber berschen immer sentrecht auf die ber Bretter gerichtet sein, was auch sehr gut angeht, weil die Federen von ber Seite eingetrieben werben, und es bahger gar nicht barauf antommt, od sie aus langen Stidden bestecht, der bei den gespundeten Boden, boch sie Rachtheile sind bieselben, wie bei den gespundeten Boden, doch ist Rachtseile sind dieselben, wie bei den gespundeten Boden, doch sie Rachtseile sind dieselben, wie bei den gestinger, weil sich so der in fach ist Washtseile sind die glangen Brettern schneiden sassen, und dann die Fußbodenbretter ihre gange Breite behalten, da für die Ruthen seine Breite verloren gesch.

Die gesalzten ober halbgespundeten Boben gewähren zwar etwas mehr Dichtigkeit als die nur gefugten, jedoch nicht nuche Seinigkeit als dies, weil sich die Veretter derselben nur dann gegenseitig unterftüßen, wenn die Last sich von der Seite über sie hiedeungen, nach welcher sie über einander greifen. Da nun auch der größere Materialverbrauch und das ziehen eintritt, so werden gefalzte Gustöden sich seiten angewendet. Aus bei Fullhöben ganz untergeordneter Näume, wie Dachsammern, Trodenkoben ze, wo die Bretter auch bleiben, d. b. nicht gehobelt werden, pflegt man, der größeren Lichtigkeit wegen, bieselben zu salzen.

Der Zwed bes Jusammenleimens der Bretter zu Tossen, wor dem Berlegen derselben, ist, weniger sich össened Fugen zu haben, weil man bon den gut zusammengeseinten Fugen ein Ceffiren nicht zu befürchten hat, wenn der Fußboden nicht anhaltend der Rässe ausgeseht ist. Bei biesen Zujammenleimen werben die Bretter "berschöpsien", d. b. das Bisselbeiten des einen mit dem Stammende des audern zusammengeleint. Wenn man nun auch durch biese Zuschn in einem absieten Naume weniger Fugen befommt, jo ist in einem absieten Naume weniger Fugen befommt, jo ist in einem absieten Saume weniger Fugen befommt, jo ist

Bregmann, Bau-Conftructionsfehre. 11. Bierte Muflage.

bamit boch wenig gewonnen, benn biefe wenigen Jugen, swifden ben breiten Tafeln, werben fich nun um fo weiter öffnen, weil bas Schwinden ber Bretter mit ihrer Breite in gerabem Berhaltnig fleht, und wir glauben, bag wenige, weite Rugen eben fo ichlecht ausiehen und eben fo viel Staub burchlaffen, als mehrere und engere Rugen, Die fich augerbem leichter bicht halten laffen. Für biefe lettere Behauptung fpricht bas Berfahren ber Schiffszimmerleute, welche ihre Berbede immer nur mit 4, bochftens 5 3oll breiten Planten beden. Wir wollen baber ben Fugboben mit "berleimten" Tafeln teinen Borgug einraumen, bor einem Rugboben, beffen einzelne Bretter bie Breite bon 5 bis 7 Boll nicht überfcreiten. Dat man aber breitere Bretter, fo ift es febr angurathen, biefe in ber Ditte aus einander zu ichneiben und in berwechselter Stellung wieber jufammenguleimen, um bas Bermerfen berfelben gu berbinbern.

Bebor man bie Bretter verlegt, verbient noch bie Richtung, nach welcher biefelben ihrer Lange nach liegen follen, in Betracht gezogen zu werben, infofern man namlich befonbere Unterlager ftredt; benn follen bie Balten einer Baltenlage als folche benutt werben, fo muffen bie Bretter natürlich rechtwintlig zu biefen gelegt werben. Die Umftanbe, welche bier maggebend werben, find bie Lange ber Bretter und bie Benutung bes Raumes, welcher gebielt werben foll. Die Lange ber Bretter tommt in fofern in Betracht, als burch eine angemeffene Babl ber Richtung berfelben möglicher Beife eine bebeutenbe Erfparnig erzielt werben tann, was weiter auszuführen bier mohl nicht nothig ift; und bie Benugung bes Raumes tann baburch bon Bebeutung werben, als etwa biefe bon ber Art ift, bag in bemfelben immer in einer Richtung und an einer Stelle gegangen wirb, wie g. B. in Corribors und Gallerien, wo bieg gewöhnlich in ber Mitte und ber Lange nach geichehen wirb. In biefem Falle wird man bie Bretter bes Bugbobens ebenfalls ber Lange bes Raumes nach legen muffen, bamit bie Abnitgung berfelben nicht quer über alle bin ftattfinde, fonbern eins ober zweie treffe, bie, wenn fie ausgetreten finb, leicht erneuert werben tonnen, mabrenb man im anbern Falle ben gangen Fußboben neu legen mußte. Bebes Brett muß ferner fo gelegt werben, baß bie Rernfeite unten liegt.

Bet frußoben, die einer florten Abnühung unterworfen find, wie in Wertsiaten und Waschinenräumen ze., pfiegt man starte Diesen zu verstangen, um einer Erneuerung nicht so bald entgegeniesen zu müssen. Dies pflegt man sich aber oft zu täusichen. Start Diesen werben allerdings nicht so bald durchgen. Start Diesen werben allerdings nicht so bald durchgesteten als schwächere, aber diese Brad der Abnühung ist auch nicht gerade nothwendig, um den Fußoben unbrauchfoar ober unbequem zu machen, sondern es reicht hierzu grooßsnich sich en interess Aussenbern es reicht hierzu grooßsnich sich en interess Aussen

treten ber Dielen bin, woburch ber Fußboben uneben wirb. Es ift baber in folden Gallen gewiß vortheilhafter, ben Fußboben aus zwei Lagen ichmacherer Bretter mit berwechselten Fugen befteben zu laffen, weil man bann nur ben oberen Belag ju erneuern bat, alfo nur bie Salfte neues Material braucht und ber untere Belag unverfehrt liegen bleibt. Ginen folden Boben braucht man baun nur ju fugen; benn megen ber verwechfelten Gugen ift er noch bichter gegen bas Durchbringen bes Staubes, als ein einfacher gespundeter. Der untere Belag bleibt bierbei raub; und die besprochene Anordnung ift besonders in ben Gallen, in welchen bie Baltenfache leer bleiben und bie Dede nur burch ben auf ben Balten liegenben Sugboben gefchloffen wird, wie in Magaginen und bergleichen Gebauben, bortheilhaft, weil hierburch bie Dede weit bichter wirb, als menn man nur einen einfachen Boben legen wollte.

Bei bem Legen ind Beschigen ber Bussbobenbertler tommt es haupflächlich baraus an, die Bretter so zu berlegen, daß ihre Sbertlächen in eine Gene sallen und bieselben möglichst seit an einander getrieben werden, um die Fugen, anfänglich wenigstens, so dicht als möglich zu erbatten.


 muffen und baher, wenn ber Boben gelegt ift, in lauter unbrauchbare Studchen verwandelt find.

Bei bem Rageln jelöft hat man barauf zu jefeen, bak jedes Brett wenigftens mit zwei Rageln auf jedem Interlager genagelt wird. Die Rägel follen bie breifache State ber Bretter zur Länge baben, und mit ihren länglichen Röblen so gefest werden, daß lestere parallel mit ben Polisifierin siehen, damit sie gang, eingetrieben werden fonnen, so daß bei Röpse noch unter der Brettobersstäde liegen, was durch träftigen Gebrauch des Hammers leicht erzielt werden tann. Daß die Rägel in geraden Linien eingeschlagen werden missen, der Rogel wird nicht sied erzielt Beder merden missen, dagel wird nicht gang vertital, sondern so eingetrieben, daß er durch sien Einderungen densfalls auf ein dichtes Aneinauderschließen der Bretter wirtt.

Die Jufbobenbretter bürfen, wenn die Baltenfache nicht überhaupt ganz seer bleiben, nitgends hohl liegen, sondern muffen wohl unterstopft werden, wozu reiner, scharfer Sand das beste Material bleibt.

Die bier befdriebenen "orbinaren" Gugboben baben bas Unangenehme, bag bei ihnen ein Deffnen ber Fugen, trot aller angewendeten Borficht, immer mehr ober meniger eintritt, woburch bas Ausspähnen nach einigen Jahren nothwendig wirb, was in Berbindung mit ben boch immer wahrnehmbaren Rageltopfen bem Fußboben ein ichlechtes Unfeben gewährt. Much laffen biefe Boben immer ben Ctaub bes Unterfüllmaterials burchbringen. Man hat baber öfter berfucht, burch andere Conftructionsweisen biefen Uebelftanben abzuhelfen. Bon biefen Berfuchen wollen wir nur einen naber befprechen, weil er mohl als gelungen gu bezeichnen fein burfte. Er rubrt bon bem Tijdlermeifter Babmener in Berlin ber, bem feine Erfindung feiner Beit patentirt wurbe. Wir geben biefe Fußbobenconftruction nach ber im "Rotisblatt bes Architeften Bereins in Berlin", Jahrgang 1834 C. 18 enthaltenen Mittbeilung in Folgendem.

"Die Aufboben , welche ber Tijdlermeifter Babmener gefertigt, und worauf berfelbe im Jahre 1832 ein Batent auf 5 Jahre erhalten bat, finben gegenwärtig immer mehr bie berbiente Anwendung. Gie haben ben großen Borgug, baß gwifden ben einzelnen Brettern beim allmäligen Gintroduen teine Jugen entfteben. Die Conftruction ift folgende. Es werben in bie Fußbobenbretter, nach Fig. 2, Taf. 75 und Fig. 278, Die Leiften b eingeschoben, welche Die gezeichnete Form haben, fo bag fie eine Feber bilben, welche fich in bie Ruth ber an bie Dedenbalten genagelten Leiften a einschieben laffen. Die eingeschobenen Leiften b muffen fich alfo in berfelben Entfernung befinden, als bie Balten liegen, bamit bas Gußbobenbrett, fobalb es bon ber Geite eingeschoben ift, bon ben Ruthleiften aller Balten gehalten wirb. Durch biefe Leiften geschieht bas, mas bie gewöhnliche Ragelung ber Sugboben bewirtt, nämlich bag fich bie Bretter nicht in bie Sobe beben, fie gestatten aber, baß fich bie Bretter nach ben Seiten bewegen tonnen, und baß die burch bas allmalige Austrodnen berursachten Bewegungen ungehindert



bor fich geben tonnen. Alle Bretter werben beim Legen bes Sugbodens gufammengeleimt, bamit ber gange Sugboben wie aus einem Stude besteht, und bas Gange fich bei Beranderung ber Luft und ihrer Temperatur ausbehnen und gufammengieben taun. Es entfteben baber nur Fugen an ben mit ber Lange ber Bretter parallel laufenben beiben Wanben, Die burch Brettftreifen mit Dolgidrauben befeftigt, leicht ausgefüllt merben fonnen. In biefen Banben merben baber bie Gugleiften (Godel) in ben erften Jahren nur lofe gegengestellt, bamit man gu jeber Beit biefe Musfullung bornehmen tann. Die Guffleiften an ben birnenben ber Dielung werben aber forgfaltig befestigt, ba fie gur Rieberhaltung bes Fußbobens bienen. Um letteres ju erreichen, bebient man fich auch eingelegter gefalster Friefe. Bur großeren Bequemlichteit bei ber Arbeit fertigt man Tafeln bon gwei ober brei Fußbobenbrettern mit eingeschobenen Leiften an, befonbers um bie mublame Arbeit bes Rufammenleimens an Ort und Stelle ju berringern. Schlieftlich ift noch zu bemerten, bag fich burch ben burchquellenben Leim Die Fußbobenbretter an Die unteren Leiften ober Ballen anleimen fonnten, woburch bas Rachgieben geftort murbe, megbalb man auf bie Balten ober Leiften Papierffreifen auflegen muß."

### Eingefaßte Lugboden.

8. 3

Unter biefen versteht unan solche, bei denen die Fläche des Inishockens durch sogenannte Friese in zwei oder mehrere felder getheilt erfigeint. Man tommt am einfachten auf solche Boden, wenn der zu biefende Naum so groß fil dohg Boden, wenn der zu biefende Naum so groß fil dohg bie vorhendenen Bertete mit ihrer Tange noch teiner der Dimensionen auszeichen und daher in biefer Richtung gestoßen werden milifen. Wollte man biefen Eofs ohne Bedieters burch dass Geneinambertegan ber Beteiter bewicken,

fo würde bie bierburch gebilbete Fuge, welche bie übrigen rechtwinklig fcneibet, febr übel ausfeben. Dan legt begbalb ein Brett gwifden bie Stofe, welches fich nun ebenfalls mit ben übrigen Brettern rechtwinflig freugt und nennt foldes einen Fries. Diefen macht man gern bon anders gefarbtem bolge, um ihn mehr auszuzeichnen, und wenn man mehrere bergleichen Friefe in fich trengenben Richtungen anordnet, fo ericheinen bie einzelnen Felber bes Gunbobens als bon biefen Friefen "eingefant", umfaumt : baber ber Rame. Das Intereffe, mas eine folche Gelbertheilung ber fonft langweiligen und eintonigen Glache bes Fußbobens gemahrt, bat Beranlaffung gegeben, biefe Friefe auch ba anguordnen, wo fie nicht burch bie Rothmenbigfeit geboten find, und man bat fie gumeilen fo bermehrt, bak bie einzelnen Gelber nur noch 21/2 Fuß Geite behalten, welche Boben bann gemiffermagen ben llebergang ju ben Bartettboben bilben.


Die Conftruction biefer Boben ift von ber Angoli ber Friefe, ober ber Größe ber Felber ziemlich unabhängig, indem die Seichibung ber Busbokenbetter mit den Friefen und die Befeltigung berselben auf den Unterlagern immer diefelbe bleibt. Es wird daher genügen, nur auf Letheres siete näher einzugehen, um die gange Construction tennen zu fernen.

Die Construction ift verschieden, je nachdem der Busboden im Erdgeschoffe, ober übersauht an einem solden
Orte gelegt werden soll, wo man die Uniterlager legen
tannt, wie man will, oder in einem oberen Stockwerte, wo
die Balten als Uniterlager dienen sollen. Bon ersteren zuuddift.

Es fielle Gia, 3 Taf. 75 einen Raum bar, ber burch ein Areng bon Friefen und eine Ginfaffung ringeum in vier Gelber getheilt werben foll. Die Unterlager muffen nun fo gelegt merben, bag bie Friefe, welche bie Gugbobenbretter ober Zafeln rechtwintlig frengen, immer auf ein foldes treffen, und zwar mit bas Unterlager um 2 bis 3 Roll breiter als ber Fries fein, bamit bie Enben ber Fußbobenbretter auf ben 1 bis 1 1/2 Boll breiten Boriprungen noch ein Auflager finben und bier genagelt merben tonnen. Da man nun aber ammeilen bie Friefe bis gu 10 Roll breit macht, fo murbe bieg 12 bis 13 Boll breite Unterlager erforbern, wekhalb man in einem folden Salle lieber zwei ichmale Unterlager mit einem Zwischenraume fo unter ben Fries legt, bag fie mit ihrer halben Breite hervorragen, wie bieß Fig. 5a im Durchichnitte zeigt. Die an ben hirnenben ber Bufbobenbretter , gunachft an ben Banben, liegenben Unterlager tonnen von letteren einige Bolle abgerudt werben, um fo ben nothigen Borfprung bor ben Friefen ju bilben. 200 fich bie Friefe in ben Eden bes Zimmers treffen, werben fie auf bie Rehrung, fouft aber frumpf gufammengeichnitten, Rig. 4.


Fallt ber Fries e zwischen zwei Balten, Fig. 279, so werben in Entsternungen von etwa 4 Fuß Wechsel a eingegogen, auf welche ein Schlaubielen b zu liegen tommt, ber ben Fries aufnimmt. Der Schlaubielen wird 3 bis 4 30ll breitet als der Rries anaetommen.





Die Friese find mit den Gusbodenbrettern von gleicher Dide und verben mit diesen zusammengesalt. Sind die Beetler und Friese 1½ 30ll start, so sam man den Falz ungekört nach Sig. 280a, d. b. s. so machen, das der Friese auf die Beretter greist und nicht diese auf jenen, was den Bortheil sat, die Hinrarden der Bretter niederzuskalten. Gewöhnlich wird sedoch die Kalzung nach Fig. 280 b ausgeführt.

Big. 280 a und b.



Wenn die einzelnen Tafeln llein (nicht größer als 4 Huß etwa) siud, so ist es gerade nicht nötssig, daß alle die Friese, welche senkrecht zur Länge der Hußbobenbretter liegen, auf Unterlager tersten, sondern es genügt, sie mit den sie selbst treugenden Friesen zu verblatten, wenn sie nur gut unterstopft sind, d. h. überall auf dem Füllmaterial aufliegen.

In neuerer Zeit macht man die Friese solcher Fußboben schmäler, gewöhnlich nur 4 bis 5 Jos breit und nimmt sie gern von Eichenholz, während die Laseln dazwischen von Addelsolz sind. So gesällig nun auch der hierdung bervorgerusene Farbenwechsel für das Auge ift, so bringt die verschiedene Hatte dieser beiden Holgarten doch den Ukbelstand hervor, daß eine ungleiche Abnuhung eintritt und die Friese Erhabenheiten bilden, wodurch der Boden uneben mird.

Soll ber Tußboben unmittesbar auf die Valtenlage einer Zwischenbede gelegt werden, so wird es sich oft terffen, daß man die Eintheilung in Gelber nicht so anordnen tann, daß die Freies auf die Valten terffen. In biefem Talle legt man gewöhnlich zureft auf die Valten einen Vlindsoden von 7—10 Linien flarten Vertern, die rauß, d. g. unbehobelt, beiden, aber gefugt oder noch bessegipundet werden. Aus diesem Voden lassen sich dann

bie Friefe in jeber beliebigen Nichtung festmageln, und man tann nun wie eben beschrieben versahren. Einen Blindboben wird man jedoch nur in dem Jalle wählen, wenn die Jahl der Triese eine außergewöhnlich große ift, wodurch fleine Felder entstehen und sich der Boden schon dem vorteilrien näbert.

In Samburg s. B. pflegt man bie Baltenfelber hobl gu laffen und biefelben unten burch eine Berichalung gur Mufnahme ber Gupsbede gu ichliegen, oben aber mit einem Blindboben. Muf letteren merben bann etwa 4 Boll breite, 31/2 bis 3 Roll ftarte Ripphofger in 3 bis 31/2 füßiger Entfernung festgenagelt, ber 3mifchenraum gwijchen benfelben bis au ihrer Oberflache mit Lehm und Canb aufgefüllt und nun ber Guftboben barüber gelegt. Bei biefer Conftructionsweise bat man bie Lage ber Unterlager gang in feiner Gewalt, und tann baber, wenn man einen eingefaßten Fußboben legen will, wieber gang fo, wie eben befdrieben murbe, berfahren. Ober man fann auch ben Blindboben gang fortlaffen, wenn etwa eine balbe Binbelbede borbanben ift: man braucht nur bie Unterlager quer über bie Balten (welche in biefem Falle aber nicht über 31/2 Fuß bon einander entfernt liegen follten), gu ftreden, nun ben gangen Raum bom Winbelboben bis gur Oberfante ber Rippholger auszufüllen und bann wie borbin gu berfahren. Sierbei wird man natürlich bie Gintbeilung ber Friefe fo gu machen fuchen, bak moglichft viele ber Lange nach auf Balten treffen, und bann bie Lage ber Gugbobenbretter fentrecht ju biefen Friefen anordnen.

Daß übrigens bie Friese sowohl als die Bretter der dagwischen liegenden Gelder, wie frühre beschrieben, mit hinlänglich langen Rägeln seftgenagelt werden miffen, derfleht fich von selbst.

### Darkettirte fußboden.

8. 4.

Diese ersorbern immer einen Blindboben, und zwar einen gehobelten, gaus genau wagerecht verlegten, der ganz wie ein ordinäter Jusboden angesertigt wird. Auf diesen von erft der aus einzelnen Taseln bestehende Partett-boden bestehtigt.

Eine fehr gewöhnliche Ansertigung biefer Tafeln ift folgende. Es werben vier Rahmftude von gleicher Lange,

an ben Enben auf bie Rebrung, ju einer quabraten Tafel von 21/2 Fuß Geitenlange perbunben und burch ein Rreus nochmal in bier fleinere augbrate Welber getheilt. Lettere merben bann mit Zafeln aus einer anbers gefarbten Solgart gefüllt, bie mit einer Geber ringeum in bie genutbeten Friefe ober Rabmftude einareifen. Diefe Tafeln fertiat ber Schreiner, obne alle Ragel, porber in feiner Wertitatt an. Da bei bem Aneinanberlegen biefer Ia-



seln die einfassenken Friese zweier benachbarten, der Breite nach nur eins auszumachen scheinen, so müssen sie dei der einzelnen Tasseln genau halb so breit sein, als die mitteren sich treugenden. Diese Tasseln siegen einweber stumps gegeneinander, oder sie sind gefalst, oder am besten durch eint eingeleinte Feber miteinander verkunden. Beide Lerbindungsarten siub in Sia. 281 baracsselft.

Die Befestigung auf bem Blindboben erhielten biefe Tafeln fruber nur baburd, bag man fie aufleimte; fpater pflegte man fie burd Ragel ober Bolgidrauben gu befeftis gen, bie in ben Friefen fo angebracht maren, bag bie Ropfe unter ber Oberfläche berfentt murben. Bu biefem 3wed bat man eine vieredige Bertiefung an ber betreffenben Stelle aus bem Fries ausgestemmt, ben Ragel ober bie Bolgfcraube, erfteren mittelft eines fogenannten "Auffegers" eingetrieben und bann bie Deffnung wieber gugefpundet. indem man ein Solaftudden gleicher Urt, beffen Rafern mit ben übrigen parallel laufen, einleimte. Diefe Befeftigungsweise, woburch ber Boben mehr ober meniger geflidt erfceint, hat man verlaffen und werben fammtliche Tafeln ringsum gefebert und an zwei Ceiten ber unterfte Baden ber Ruthen auf ben Blindboben genagelt, woburch bie Ragelfopfe von ber Bobenoberfläche gang verschwinden. Muf Diefe Weife werben immer gwei Seiten ber Tafeln burch bie Febern alleiu, die beiden anderen Seiten durch die Rägel gehalten. Die beiden ersteren grenzen an genagelte, die beiden lepteren an ungenagelte Seiten der ansloßenden Tafeln.

Muster der am häusigsten verwendeten Partettböben sind auf den Taf. 76 und 77 abgebildet, wodon das billigste Fig. 2 Tas. 76 auf 18 Areuger per Cuadratius bad, und 4 Areuger sir das Legen zu stehen tommt.

Sicherer gegen das Berwersen, aber auch theuter confruitr man, wenn man die zu sournirenden Tasteln, wie die früher beschrichenen, aus zuschammengeschisten Rahmen und Kullungen, aber Alles aus Radelholz, bildet, diese unterhalb nit einem "Blind fournir" aus Sichen- oder Müstern bolz und oderhalb mit dem berzierten Fournir überziest. Das Felnageln dieser Tasteln geschiebt dann gewöhnlich, wie eben beschrichen, mit sogenannten Areuguägeln, die in schräger Richtung in die Ruthen der Tasteln der Geienen der Federn eingetrieben werden.

Ehe wir ju einem neuen Gegenstande übergeben, müffen wir noch Einiges über bas ju ben beschriebenen Ausboben ju berwendende Meterial anführen, weil bieses auf die Zarstellung eines guten Fußbobens einen sehr großen Einstüg ausbübt.

Aumächt darf nur terniges holg mit werig Spintt verwebet werben, und wenn man nicht bald weite Jugen haben will, muß das hol3 wölglichft gut ausgetrodnet sein; bei geleinten Böden schon dephald, weit sonk die Leimfugen nicht halten. Gewöhnlich sind die Vertter nur "luftstoden" und zu ordinaten Boben ist die dach zureichend. Soll das hol3 aber zu Kartlett oder Kourniedden berwendet, weiten, so muß der Grad der Fourniedden berwendet, werden, jo muß der Grad der Trodenseit ein arbeitert eine, und das Hol3 souls zu den Allindatefall

<sup>\*)</sup> lleber bie Ansertigung der sogenannten "Mosaifußböden" fiche Forfier's "Allgem. Baugeitung 1892", S. 406. Ferner in berfelben Beitung Jahrg. 1844 S. 234: "lleber besonbere Borfichtemaßergelti bei Anfertigung sournirter Kußböben."

als zu ben Fourniren wo möglich in einer besondern Trodenlammer, die dis auf 30°R. erwärmt wirb, und in welcher für gehörige Wusterneurung Sorge getragen wird, besonders getrochnet werden. Daß außerdem zu besteren Justebbon keine ästigen Vertler berwendet werden die fich von selfche, und sehr oht wird in den Arbeitsbedingungen das Mazimum der Jahl dom Kesten, welche in einer Tasse dortommen dürfen, vorgeschieben; wobei aber dann noch vorausgescht wird, daß diese Arche weber groß, noch sos eine fich wirten.

Da ferner gut ausgetrodnetes holz gern Fenchtigteit aus ber Luft einfaugt und dadurch aufquilt, wos der dem Bertegen der Fußbodenterten nicht stattlinden dorf, so sann man die Fußboden erft legen, wenn die Jimmer durch die bereits augefolgegenen Thüten und Fenster gegen die dugter gutt gehörig abgefolgenen Thüten und Fenster gegen die dugten unt der itrodenen, warmen Wetter auch er Bußbodentheile nur bei trodenen, warmen Wetter und ber Bußbodentheile nur bei trodenen, warmen Wetter war der Bußbodentheile nur bei trodenen, warmen Wetter von berichten in die Räume zu ebener Erbe, wei biefe, weiniger toaren und troden, ein in states Amstrodien und Schwinden der Bretter zulassen, ein so hie bei trodneren und warmeren Räume der oberen Beschoffe, in wediche dager die

Die Bewohnheit, Die orbinaren und auch Die eingefaßten Fugboben bon Rabelbols obne Anftrich zu laffen und biefelben burd Cheuern und Wafden ju reinigen, ift eine fehr üble, bie ben Bebauben felbft nachtheilig wirb, und bieg um fo mehr, je ofter bas Scheuern borgenommen, alfo je reinlicher ber Gugboben gehalten wird. Bei biefer Operation, bei welcher baufig weit mehr Baffer auf ben Boben gebracht wirb, als bief bie Reinigung erforbert, bringt ein Theil babon burch bie Rugen in bas Gullmaterial und burchnagt biefes fo, bag es bor bem nachften Schenern nicht wieber austroduen tann, mas leicht ben Ballen nachtheilig wird, abgeseben babon, bag biefer Umftand ber Befundheit ber Bewohner unmöglich gutraglich fein fann. Un manchen Orten ftreicht man baber bie Gugboben mit Delfarbe an, ober trantt fie weniaftens mit Leinol, unter meldes etwas gebrannte terre de Siena gemifcht ift. Gin folder Boben nimmt ben Comut nicht fo leicht an und tann burd Abmifden mit einem fendten Tuche leicht gereinigt werben, fo bag bas laftige Schenern gang fortfällt. Doch balt ein folder Anftrich gewohnlich nicht lange, und um einen Boben bauernb reinlich und icon ju erhalten, ift es nothwendig, benfelben anfanglich mit 2Bachs "einzulaffen", worauf man bann gur Reinigung bes Baffers gar nicht bebarf. Das bierbei ju befolgenbe Berfahren ift folgenbes.

Der "einzulaffenbe" Fußboben, fei er neu ober alt, muß burchaus rein und troden fein. Bu bem Enbe muß

er burd Rebren und Burften forgiam gereinigt ober auch wenn es nothig ift, geichenert werben, wobei man folche Riede, Die and biefem Angriffe miberfieben, burd Abbobeln ober Mhieben mit ber Biehflinge entfernen muß. Siernach muß man ben Boben pollfommen troden werben laffen, und bann erft tann man ju bem "Ginlaffen" ichreiten. Befteht ber Gugboben aus ebleren Bolgforten, Die feiner weiteren Garbung bedürfen, jo bebient man fich bes gebleichten, fonft aber bes gewöhnlichen, gelben Bachfes. Bu Bornahme ber Arbeit find zwei Perfonen nothig. Buerft reibt man bas Bachs in geraben neben einanber liegenben Streifen ein; ift bieß geschen, fo überfahrt eine ber beiben bierbei beichaftigten Berfonen bie eingeriebene Stelle mit einer eifernen Pfanne boll glübenber Roblen, welche eine folde Ginrichtung bat, baf fie mittelft eines bolgernen Stieles bicht über bem Boben, boch ohne biefen gn berühren, bingeführt werben tann. Das bierburch fluffig geworbene Mache mirb, fo lange es noch in biefem Buftanbe ift, bon ber zweiten Perfon mit einem wollenen Tuche überrieben, und hiemit fo lange fortgefahren, bis ber Fußboben überall gleichmäßig mit Bads getrantt ericeint \*).

Soll nun der Boben nicht noch eine besoddere Fatbung erhalten, so tam sogleich das sogenannte "Bohnen"
vorgenommen werden. Dieß geschieht, indem man den eingesoffnen Boden mit einer nicht zu steifen Bürste bezitet, welche der Arbeiter mit dem Fuße regiert, und zuletzt uoch mit einen wollenen Luche "wichsel". Will man
aber vorser dem Boden noch eine Fatbung geden, wie
bieß die geringeren Holzsorten der bei weichen Holzs zu geschiedne stein ein alterer Boden durch den Gebrauch
abgenight, so wird vor ist ein alterer Boden durch den Gebrauch
abgenight, so wird vor der Dermisches derr Vinsels gleichmäßig aufgetragen, und erst wenn der Boden vollkommen
ausgetrechtet ist, kann das "Bohnen" mit Bürsten und
Labber wordennmen werberden


\*) In nenerer Zeil wied bei Barfettboben ein Anftrich von in Terpentin aufgelobtem Bachs in heißem Zuftande auf bat Dolz aufgetragen, worauf man erft mit dem Wichfen bes Bobens beginnt. Weingeift anseuchten muß, hinzulegen. Dieser Amstrüg ist in Wohngemächern bei gewöhnlicher Benitzung eina alle zwei Wonate zu wiederschefn. In der Zwisschussell genügt es, den Boden von Zeit zu Zeit mit der Bürste und dem wollenen Zude zu bearbeiten.

Schlicklich möchten vir noch dorauf aufnertsim machen, daß ein gut heragsfellter Parlettboden so dicht jchliekt, daß nur schwigkselt durch deufelden verdunften tann, weßhalb indbesondere zu ebener Erde auf eine volldommen trocknet Unterlage, trockene Nippholzer, Füllmaterial x. zu sehen iß, wenn Fäulniß, Schwamm u. [. f. vermieden verden sollton.

# Geblochte Eufboden (Solppflafter).

8. 5

Obgleich man biese Fußboben nicht zu ben "Berbretterungen" rechnen barf, jo tommen fie boch bei hochbauten,



in Durchsabrten ze. fehr haufig vor, so daß wir sie nicht übergeben dürsen, wenn wir auch absehen von der Unwendung derschen als Straßenpfläster. In mehreren großen Staden, in Paris, London ze. hat man in teskerer Besiehung vielsag Berluch von der bavon, als einem unzwechmäßigen Erfaß des Steinpflästers, ganz zurüdzedommen, und nur in St. Betersburg, wo größere Pflästerfeine faß gar nicht zu haben sind, das Jos, aber verhaltnissmäßig wohssel ist, flestdolische noch in Anwendung.

3m Weientlichen besteht ein slocker Tusisdoben, ober ein slockes "Rlohdballer", wie man es gewöhnlich neunt, aus aneinander gesehen Dolgstoben von gleicher höhe, deren hir den bei Dolgstoben von gleicher höhe, deren hir den der Beben der Binderen fallen, so das die Dolgsten vertikal gerichtet lind. Die einzelnen Rlohe müssen möglicht dicht schlieben, und nan erreicht dies am leichtelen, wenn man deusschen eine ganz regelmöhigte Gestalt glotz, und de fann den der den mit eine mit eine Mannfamm

ein Sechsed mit weniger Holgverluft fich behauen läßt, wie ein Cludvat, so pflegt man biefe Form boch seltener als des Cuadvat zu wählen, wedese leichter beruftellen ift. In St. Ketersburg soll man eine Art Fallmaichine anwenden, um lauter congruente Oberflächen der Albije zu rechalten, was dann bie Arbeit sehr erleichtert. Die in St. Retersburg übliche Constructionsweise ist solgende.

Muf den gedneten Boden legt man Queennterlagen, A sig. 282, von Holf, (einwal aufgeschnittenes) mit der ebenen Seile nach oden, in Entfernungen von 4 dis 6 Juli. Diese Unterlager werden so in den Boden eingebettet, daß des Gauge, eine ebene Fläche bildet. leber dieselbe wirde eine Loge 1/2 Juli farter Bretter oder noch flürterer Dielen B gefegt, wie man sie dort, doon den ausklinauder genommenen Barten, welche die Rewa heruntertommen, wohssell erhält, weil sie viessach der Aufglöchert zu andern Bauardeiten underauchfoar such ver

3mifchen biefen Dielen bleiben ftarte Jugen, bamit bas burch bas Bflafter bringenbe Baffer fich auf ihnen nicht fammeln und bas Pflafter beben tann. Rach bem Legen werben bie Boblen tüchtig mit Theer getrantt und unmittelbar bierauf bie Rlope verfest. Diefe bilben, wie icon gejagt, fecheseitige Prismen bon G bis 7 Roll Lange, Die aber nach unten gn etwas berjungt finb. bamit fie oben recht genau ichliegen. Um bie Riobe recht fest aueinander treiben ju fonnen, wird bie Babn für biefelben mit Boblen, binter melde man Pfable geichlagen bat, eingefant. Die Straken werben namlich auf eine gemiffe Breite mit biefem Solgpflafter verfeben, ber übrige Theil aber mit Steinen gepflaftert, und fobalb letteres fertig. werben bie einfaffenben Bohlen wieber fortgenommen. Die Rloke werben je an einer Geite gebobrt und mit einem bolgernen Dubel von etwa 3/4 Roll Starte und

3 301 Länge verjehen, um sie so alle miteinander zu verbürben nud das Niederdrüden eines einzelnen zu verhüten. Nachen auf diese Art das Pflaster, wie es dig. 282 im Grundriß nud Durchschnitz zeigt, vollendet ift, wird es vor dem Gebrauch gewöhnlich noch tüchtig getheert, auch werden wohl effuguen noch mit There und Sand gedichtet. Au St. Petersburg uncht man auch die Afoge aus gewöhnlichem dichtenbage und rechnet, daß ein gut gesertigtes derartiges Pflaster auf et et bis S Jahre erneuert werden mug, wobei aber die Unterlage noch einwas zu benuhen ist. Kann man seichenholg zu den Asspen berweiden, so kann man natürlich auf eine größere Lauer rechnen.

Bringt man ein solches Pflaster in Durchfahrten von Gebauden oder in Stallungen, Remisen ze, überhaupt in bedachten Räumen an, so wird man die Theeteanstriche wohlt ortsassen muffen, weil sie einen ftarten, lange anhaltenden Geruch veranlassen. Die Bobsenmuterlage darf aber auch

200 Reuntes Rapitel.

hier nicht fehlen, wenn man ein ebenes und bauerhaftes Bfiafter berftellen will.

## B. Berichalungen ober Bertaferungen.

§. 6.

Darunter wird im Allgemeinen die Belleidung gewisser Fädigen mit Brettern zu berschiedenen Iweden verstammte. Schon im 1. Theste, wo den der Anseitzigung des Deckenpuges die Alebe war, sernten wir eine Art dieser Berschungen mit rauhen undvarbeiteten Brettern lennen. Berner find auf den Zassen 18 und 16 Deckenconstructionen abgebildet, welche ekspialls zu den Bertäserungen gehören, jowie die joeden besprochenen Hishden auch Bretterverschaftlich und Kreitzerungen sind. Wir haben es daher hier nur noch mit jolchen Berschalung zu thun, die, in meist leistprechter Settlung, zur Betschung an sthun, die, in meist leistprechter Settlung, zur Betschung den Walnbrücksen die konntrollen der Verschung zu welcheidung den Walnbrücksen die konntrollen der Verschung zu welcheidung den Walnbrücksen die konntrollen der Verschung zu welcheidung den Walnbrücksen die konntrollen der Verschung der Verschun

Man unterscheibet orbinare ober glatte Bertäferungen, aus neben einander befestigten Brettern bestehen, und eingefaßie ober "gestemmte" Bertäferungen, die aus Rahmftaden und Hallungen zusammengefest sud.

Bei ben erfteren merben bie Bretter entweber nur gefunt ober gemeffert, gefalst, gespundet ober gefebert, je nachbem man einen großeren ober geringeren Grab bon Dichtigleit verlangt. Das Fugen gewährt in Diefer Begiebung gar feine Sicherheit und ift baber wenig üblich. Das Deffern ift nur bei borigontalen Bertaferungen, bei benen man bas Durchfallen feiner Rorper, Canb ze. bermeiben will, üblich, und bann find bie ichragen Quaen natürlich bon ber Aukenflache ber Bertaferung abmarts gerichtet. Bei Schieferbefleibungen pflegt man gumeilen bie Bretterbericalung in ben Fugen ebenfalls zu meffern, bamit bie Chiefernagel nirgends nur eine Fuge treffen fonnen. Das Falgen gemahrt in ber Regel ben binlanglichen Grab bon Dichtigfeit, indem biefe Berbindung bas Durchbringen bes Ctaubes und auch bas hindurchieben berhindert. Will man einer folden Berichalung ein geregeltes Anfeben berichaffen, fo macht man alle Bretter gleich breit und zeigt Die Juge ober berfieht bie Ranten ber Bretter mit einem beliebigen Brofile. Beipundete Bertaferungen menbet man felten an, weil fie ftarte Bretter berlaugen.

werden können. Statt solche Latten anzuwenden, nagelt man anch wohl die "ungesäumten" (noch mit der Wachman anch wohls die "ungesäumten" (noch mit der Wachmander und über diese andere Bretter, welche die ersten um 2 bis 3 Joll übergreifen. Der Ubergreif muß aber jo groß sein, daß die Ranten der unteren Bretter durch dos Nageln der oberen nicht abspalten. Solche Schalungen nennt man gestättet, und vonn man den äußeren Brettern ein zierliches Profil an den Ranten gibt, la läst sich dabutsch eine angemessen Bretsetrung kervorbringen.

Wenn Berichalungen auf massiven Mauern angebracht werden sollen, so muß man Sorge tragen, daß die zur Beschligung der Bretter nötsigen bölgernen Tübel oder Riegel ze. gleich mit eingemauert werden, und daß diese eine schwaldenichwanzistenige Gestalt erhalten, so daß sie gegen das herenstein geschaft erhalten, so daß sie gegen das herenstein geschaft erhalten, so daß sie gegen das herenstein gleich sie und Keltnageln der Bretter sollte wenigstens alle vier Fuß dorhanden sein; und es trägt zum guten Aussiegen bei, wenn man bei, doch immer sichtbaren Rägel nach einem Schnurschlage in gerader Linie anderingt.


Sind die Berfchalungen jum Schuls gegen die Witterung am Aenßeren der Gebäude anzubringen, so muffen, wenn es irgend möglich sie, die Veretter in vertilater Richtung beseichte und beschieden absauft. Muß man aber ans irgend einem Grunde die die Michter der die fingen, so miffen die Geberen die überter horizontal andeingen, so müffen die oberen die antieren übergreisen, und die miffen an ihrer Oberstäde abgeschrächt werden, damit sene nicht lichfen und daburch nicht Gelegenheit zu Schneecinwehungen geben.

Gine besondere Bertaferung bilden die jogenannten Fußlambris, die man an dem unteren Theile der Wände gedielter Raume andringt. If Ive Ive if ih. die Fuge zwischen Raume andringt. If Ive Ive ich und zum Schult der Bund und Fußdoden zu decken und zum Schult der Bricklichen zu die in Menigen der Jufdoden, insbesondere beim Waschen der Fußdoden, insbesondere beim Waschen der Ferner können durch die Lechner der Wille der die hintere Kante der Liufslüße vorstehen. Beschädenungen erfleben u. f. f.

Die einschfte Zambeis heißt. Zu gleiste von 2 301 Obhe und 1 bis 2 301 Dide; hierauf jofgt die Fußlambris von halber Dietenbreite 4 bis 5 301 breit,
sig. 283 bis 284, welche entwoder mit dem Puß blindigober vor benießen gan; oder theitweite vortretend nagebracht wird. Die Fußlambris Sig. 285 ist mit Sodelleiste
und Deckteiste versehen und erhält gewöhnlich eine Hohe von
1 Kuß. Die bisher erwöhrten Lambris ennt mon auch
"glatte" im Gegenigh zu den "gestemmten", Big. 286
bis 288. Die lehteren bestehen als Nahmen oder Frieden
und Fillungen, sind unten mit einer Sodelleise mod ber

201

mit einer Desleiste verfehen; auch fonnen Kehstöße zwischen die Aahmen und Hillungen eingeset werden, Jig. 286, wenn man der Bertäfenung mehr Relig geken will, oder wenn die Thüren mit solchen Kehstößisen versehen sein sollten. Solche Cambris erhalten durchschwittlich 1,5 bis 2 Jus. Höhe oder sie greisen bis unter das Simsbrett der Fenster, in welchem Jalle sie "Brust lam bris" genannt werden. Die Höhe ber Lambris ift im afthetischer Beziehung abhängig von der Hohe der Wauh, deren Auß sie bie hie bene wechsoll niebere Jimmer noch niedriger erscheiner, wenn man die Wände berselben mit hohen Lambris versieht und umgelehrt; es werden daher selten höhere Lambris angewende als die bisher angegebenen. In großen Jimmern zieht man indessen die Lambris oft mit in die Decoration, macht



Befesigit wird die Zambris dei Riegelwähren an dem Kachwert, bei Steinwähren an Dübeln, welche in die Nauersugen eingetrieben werden, oder besser Albigden "Lambristlößen" von Gichenbolz von 2 dis 3 Zoll Dide, 3 dis 4 Zoll Breite und 5 dis 8 Zoll Länge. Leiter müssen während der Aufsührung der Mauer eingemauert werden. Die Fisslambris haben nur eine Reiße Röhe in Gensternungen on 4 dis 6 Just nablig, desperavorerlangen die gestemmten Lambris von 2 dis 3 Just Johe zwei Reisen Lambris von 2 dis 3 Fust Johe zwei Keisen Cambrissische ammentlich an den Eden nicht fessen dusten.

Brenmann, Bau-Conftructionelebre, 11. Blerte Muffage.

fie beginalb hoher und gibt ihnen burch Befimfe zc. ein reicheres Anfeben.

Schilben die Auffambris schon gegen Kalte, so ist dies in noch höherem Grade der Fall, wenn man die Wardse, namentlich Umschiungswoldte, vollständig mit Vertasferung versieht, wobon Taf. 78a in Big. 1 bis 3 einige Veitpiele, noch dem Profilen in Big. 4 bis 3, geigt. Die Confruction ist so werden der der der der der die Gonfruction ist so übereinstlimmend mit den im nachsen Appilel zu besprechenden Thuren, daß wir, um Wiederholungen zu vermeiden, dortsin verweigen fonnen.

### C. Dadeinbedungen.

§. 7.

Die hier zu besprechenden Dachbedungen aus Brettern, Schinden z., überhaupt aus Dol3 oder holgartigen Matischillen bescheiden, wöberspechen geraddug einer der Haubenspecken geraddug einer der Haubenspecken geraddug einer der Haubenspecken geraddug zu machen berechtigt ift, nahmlich der Feuersschaftst, und aus diem bei ganz isolier sichenden Gebäuden anwenden. Einige davon, wie die Etrofe und Rohfbachen, sahen der wieder jo manche undeftreitbare Vertheile, daß ihre Auwendung sower ganz zu sinkertreiden sein wird. Wie millsen die VorDachbedungen daher tennen lernen, um in einzelnen Fällen die Vor- und Rachtschie beschieden, und in einzelnen Fällen die Vor- und Rachtschie beschieden gehörig abwägen, und uns silt oder gegen ihre Amoendung aussprechen zu fönnen.

Die Einbedungen steiler Dücker mit Brettern ober Schindeln, siechen in Beziehung auf Jeuersgefahr, Wasterbichtigkeit, Wärmeleitung und selbs in Beziehung auf ben Rosenbundunft dem Strohdäckern nach, und nur in sehr holzericken Gegenden tonnen Holzäckern, gegenüber vom Ziegeldäckern, sich in Beziehung auf die Rosen vortheishast here ausstellen; abgeschen babon, daß im hohen Norden oder in hohen, rauben Gebirgen, Ziegesdäcker dem Frest, übershaupt den Einwirtungen des Wetters, nicht widerssehen. In Deutschlach durch der Einwirtungen des Wetters, nicht widersehen. In Deutschland bürste allein biefer letzt Buntt noch sin ihr Invendung sprechen, da die holzpreise dei uns meistens so hoh siehen, daß der pecuniäre Vortheil überall versähwinder.

Die Strob- und Robrbacher haben nicht nur ben Rortheil bes geringeren Gelbaufwandes für fich, fonbern fie entsprechen in Begiehung auf Bafferbichtigfeit und Barmeleitung ben an fie gu ftellenben Auforberungen fo bolltommen, bag fie besonders ber Landmann bei feinen Chennen und Biebftallen, nur bochft wiberftrebend mit Biegelbachern vertaufcht. Er gewinnt bas Daterial felbft ohne baare Belbauslagen, er beforgt bie Reparatur, ja bie gange Anfertigung felbft; und bas unbrauchbare Material after Dacher liefert ibm noch einen ichatbaren Beitrag in feine Dungergrube, fo bag es nicht zu berwundern ift, bag er ein großer Berehrer biefer Dacher bleibt, trobbem er ihre Feuergefährlichteit wohl einfieht. Und in ber That baben Die feit langer Beit bestehenben feuerpolizeilichen Berbote biefe Dacher auf bem Lande noch immer nicht befeitigen tonnen. Man bat fich baber vielfach Dube gegeben, Die Strofbacher weniger feuergefährlich zu conftruiren und fo bie fogenannten Lehmftrobbader ober Lehmidinbelbebachungen erfunden, welche in ber genannten Begiebung allerbings Bortheile gemabren, aber einerfeits weit beichwerlicher auszuführen find, Die Gebande weit ftarter belaften

und, was die Hauptsache ift, im Ganzen wenig befriedigende Resultate in hinsicht auf Dauer gezeigt haben, so daß ihre Berbreitung und Anwendung immer eine sehr beschränkte geblieben ift.

Nach diesen wenigen einleitenden Worten wollen wir nun die einzelnen Bedachungsarten naber lennen lernen.

## 1) Bretterdacher.

8. 8.

Dieselben sind, in Deutschland wenigstens, tuur bei interimissischen Bedainden, Wertschuppen ze. oder bei wandelbaren Butilen aller Art gebräuchlich, und im Allgemeinen woll die foliecheten aller Dader.

Die Bretter werben entweber parallel zu ben Sparren, also ben der Jirft zur Trausse reichend, oder harallel zu den ebengenannten Linien, mithin winteltrecht auf die Horizontalprojection der Sparren gelegt. Im ersten Talle mitsellen der Sparren gelegt. Im ersten Talle mitsellen der Sparren gelegt. Im ersten Talle mitsellen der Sparren gelegt. Im ersten Talle Talle mitsellen der Sparren gelegt. Im ersten Bretter entweder fünstlich gedichtet, oder durch andere Bretter oder Latten überdecht werden, um sie wonsjerdicht zu machen. Im weiten Holle siederden sich die einzelnen Bretter [elbs, d. h. jedes obere greift mehrere Jost über das darunter liegende, denn eine Dichtung der horizontalen Britgen ist auf andere Beise schwieben ferzussellen.

Beide Arten ber Einbeckung gewöhren inbessen vonig Sicherheit, ein bichtes Dach zu erhalten; denn wenn auch bie Fugen burch eine tunstliche oder sorgialtige, und bache immer tostbare Bearbeitung, wosserbeit, fergesellt werden tönnen, so sind die Bretter selöst dem Wersen, Seisen, dem Aussallen der Keife, dem Wöspalten der Kauten ze, so ausgeset, das ihre Bichtigkeit hierdurch, trop der dichten Grugen, wieder in Frage gestellt wird. Wenn man in diefere Beziehung einigerundsen sicher geben voll, so darf man nur assirtier, geradvollchige, bauerhaste, also theure Bretter verwenden.

Aber auch solche Bretter widerfiehen dem Wetter nicht lange, und man sicht sie baber durch verfciedene Anstriche gu schügen, welche die Sache abermals bertheuern, weil sie, sollen sie wirklich schüben, sehr oft erneuert werden muffen.

Läßt man bie Anftriche fort, so mitssen bie Bretter, wenigstens auf ihrer Obersäche, glatt gehobelt werben, weil hierburch ber Wossenschaft befordert wird, und siegen mehrere Bretter übereinander, so sollten die oberen auch auf der Unterfeite glatt gehobelt werben, weil sie dann dichter aufliegen und das Wasser nicht so seicht in die Lagerfugen eindringt.

Die Wafferbichtigkeit biefer Dacher ift natürlich um fo geringer, je flacher fie find, und in biefer Beziehung mußte

man sie baher recht steil conftruiren, wenn biefer steilen Reigung nicht andere Bedenten entgegen stünden. Diese sind Fenergefährlichteit und Wärmeleitung. Ein fleites Hockbach ist darum seuergefährlicher, als die in Tyrol und der Schweiz gedräuchlichen slachen Dacher, weil man auf ersteren nicht wie auf den sehren gehen und sehen land und ersteren nicht wie auf den sehen gehen und sehen land und erstätte Wassern, in den genannten Ländern, hält man gefüllte Wassern, in den genannten Ländern, hält man gefüllte Wassern, in den genannter Löchwische bereit, um bei enstschen Beande das Dach burch eine Ausseltzischen, oder bon einer Leiter aus, sogleich besteigen, und das Flugseuer jofort lössen zu können. Dieß ist dei steilen Dächern nicht möglich

Muf ben flachen Bachen bleibt ferner im Winter ber Schnee liegen und bilbet, vermöge seiner schlechten Wärmeleitungssähigkeit, eine schüßenderd gegen bie Rätte, wodurch wenigstens einer der Rochtseite biefer Zacher, im Sommer die hijbe und im Winter die Rätte nicht abzuhaften, beseiligt wird. Auserbem schüßet eine solch Schneedese gerade im Winter, wo, nementlich auf dem Lande, erfahrungsmäßig die meisten Brände entstehen, vollfammen gegen das den Auser landen, als dies in der Schweizgeschiebt, d. h. chao 'i, Dächer, vonligstens nicht über 'i, und nicht unter 'i6.

Ginen Bortheil haben biefe Bebachungen, fie fint febr leicht und beburfen bager leiner ftarten Dachgerufte.

Die Conftruction einer Bebachung, bei welcher bie Bretter parallel zu ben Sparren liegen, zeigt Rig, 1 Taf. 78, und gwar bei A im Durchichnitt parallel gur Firftlinie und bei B in einem folden fenfrecht auf die genannte Linie. Die Bretter bilben eine "geftulpte" Berichalung und liegen auf guberen Brettern, melde quer über ben Sparren in 4 bis Sfußigen Entfernungen festgenagelt, an ber First aber bicht an biefe bon beiben Seiten herangerudt finb. Die Sparren, gewöhnlicher Starte, tonnen bierbei 41/2 bis 5 Fuß auseinander gerudt werben. Dan fieht leicht, bag bier Pfettenbacher ohne Dachfparren am bortheilhafteften find, weil man bei benfelben bie Bretter gleich auf ben Pfetten befestigen tann. Die Ginbedung ber Firft felbft geigt Sig. 1 B. Gie wird burch ein Baar Firstbretter bewirtt, bon benen bas auf ber Wetterfeite gelegene um mehrere Boll über bas andere binausragt, auch wohl mit einer Ruth berfeben ift, in welche eine Feber bes gegenüberliegenben Brettes eingreift.

Fig. 2 Taf. 78 zeigt bei A in einem Durchschnitte bie Mnordnung, bei welcher über die Jugen ber gesugten Bretter abgesebe Latten genagett sind. Bei B und C, wie neben biesen Latten Rinnen in die Bretter gestofen sind, um bem Waffer bas Eindringen unter die Bedlatten gin

Die befte aber auch theuerfte Bebachung biefer Art ift bie mit 21/2= bis 3golligen Boblen ftatt ber Bretter. Die Augenflächen biefer werben nach Sig. 2 bei F ichrag gebobelt, fo bag zwei bicht aneinander geschobene Boblen eine Stokinge geigen, Die oben etma 11/2 bis 2 Linien weit ift. unten aber moglichft bicht ichlieft. Diefe Rugen merben mit aufgerieseltem altem Tauwert zc. und mittelft eines ftumpfen Stemmeifens fest ausgeschlagen, fo bag bie Ruge oben nur noch 2 Linien tief bobl bleibt. Diefe Boblung wird bann mit geschmolzenem Bech ausgegoffen und noch bor bem Erftarren beffelben mit einem 3 Boll breiten Streifen Segeltuch ober anderer ftarter Leinwand bebedt, welcher aufgenagelt und bann ebenfalls mit Bech überftrichen wirb. Inlett erhalt bas gauge Dach einen Auftrich bon Theer, in welchem etwas Bech geschmolzen ift, und wird bann mit Sammerichlag ober Canb eingefandet. Diefer Anftrich muß bas erfte Dal nach einem Jahr, fonft aber, je nach ber mehr ober weniger fonnigen Lage bes Daches, alle 2 bis 3 Nabre erneuert werben.

Im Aufnageln der Beteter und Leisten ze. bebient mich am vortseiligestesten der rundtöpisgen Rägel, weit biese das Einstringen des Nagelses in die Ragelseger ambesten vertsindern. Die Rägel sollten immer wenigstens noch 2 bis 3 3ost in die Sparren oder sonstigen, als Unterlage bienenden Hölger deringen; und vonen man recht vorsichtig sein will, so unwidelt man die Ragelsopse der der Einschlagen mit Werg und taucht die Ragelspisen in Oct oder There.

Die zweite Beseitigungsart der Bretter, nach welcher sie derrallet zur Traufe liegen, wendet man haupflächlich der provoljorischen Tächern au, und man sien nur derauf zu seine, dass die flied überbedenden Bretter nicht Kassen. Die Größe der Ulederbedung steht im umgelehrten Brettstinis mit der Ertissche des Daches, doch dars sie unter 2½ die 3 3,000 niemals detragen. Ulederhaupt wird man solche provisorische Dacher fleiter auslegen als bleibende, weil dann die Bretter weniger durch das Wetter leiden, und da sie gemeinsglich gehöbelt werden, auch des Padssteadsunfs wegen fleiter liegen müssen. Um das Alassen des Wetters der mitgen. Um das Alassen, muß des weiter der unten an gerechtet zu bermeiden, muß des wutere oder Traussertet eine Unterlage besommen, wie dieß sig. 3

Taf, 78 im Querispinit zeigt. Hat man nicht lauter gleich breite Bretter, so muß, will man das Alassen der Ueberbedung bermeiben, die Größe der letzteren nach der Bretterbreite bemessen, was sich übrigens beim Decken selbs sein zeicht von selbst ergibt. Ein solches Dach bedarf einer burchsaufenden Sparrensfellung, und es sollten biese, des möglichen Durchsiegens der Bretter wegen, nicht über dier Rus don einnober entsernt fein.

Bur folde Dader, Die nur furge Beit bienen follen, wie bie bon Butifen zc. ift bie moblfeilfte Befeftigung ber Bretter mit eifernen S-Baten nach Fig. 4 Taf. 78, welche auf bas untere Brett aufgehangt, bas barüber liegenbe tragen. Dag bierbei natürlich bas unterfte ober Traufbrett auf ben Sparren gut fefigenagelt werben muß, leuchtet ein. Bewöhnlich rechnet man auf eine Brettlange bon 14 bis 16 Ruf brei biefer Safen, Die aus etwa 1 Boll breitem aber gang bunnem (1 Linie) Banbeifen gefertigt werben. Durch ihre Anwendung erfpart man Ragel, und bie Bretter merben nicht burch bas Rageln ju anberweitigem Bebrauche berborben. Duffen bie Bretter geftoken merben, fo geschieht bieß immer mitten auf einem Charren, und bie Stoffuge wird burd ein ber Lange nach barfiber genageltes Brett gebichtet; auch an ben Borben pflegt man ein Brett, bon ber Firft bis gur Traufe reichenb, aufgunageln, um ben Angriffen bes Binbes entgegen ju mirten.

Eine Berbindung der Bretter durch Meffern ober Spunden nach Big. 5 Taf. 78 ift nicht anzurathen, und die letzter Berbindung nur bei farten Dielen ausführbar. Die gemesserten Bretter lonnen auch nur als Schalung für ein anderes Deckmaterial 3. B. Schiefer dienen; boch werden in einem solchen Falle die Bretter bestern beandte au ben Sparren geleat.

# 2) Schindeldacher.

8. 9.

Die hierher gehörigen Dachdedungen sind, ähnlich wie die Giged- und Schieferdacher, aus einzelnen Heineren Dolztesteften zusammengefest und haben, je nach der Form biefer Dolztasseln, oder auch je nach der Gegend wo sie dorzugsweise angewendet werden, der die Angeleiche Ammen bestommen. Die dolztasseln im immer aus größeren Blöden nur gespotten und oft nur ganz wenig mit dem Schnizmesser nachgearbeitet. Ihre Größe ist siehen Schol, so wochselt die Zange dem 3 Bus bis ennos 8 Joll. Se kleiner die einzelnen Städe der Bedachung sind, um so gesährlicher sind sie einzelnen Städe der Bedachung sind, um so gesährlicher sind sie dei einem entstiechenden Brande, odgleich im manchen Ställen die Walpserdschiesselt des Dachses mit der Aleinheit wächst, troß der damit zunehmenden Angahl der Jugen. So säht sich 3. B. mit den sogenannten Dach ab ab für Fugen.

gebräuchlich sind) eine Dachsläde so bicht wie mit Schiefer einbeken, was mit ben weit größeren, sogenannten Lanbern nicht ber Boll ift. Diese fleinen Schindeln sind aber wegen ihrer Leichtigkeit bei einem brennenden Dache andern Schindelse. Dächern sehr gefährlich, weil sie brennend vom Winde weit fortgeführt werben lönnen, was bei den schwerteren Landern nicht der Hall ift.

Die Schinbelbacher werben ben Bretterbachern, als permanente Bedachung, überall vorgezogen.

Wir wollen nur die hauptfachlichften ber hierher geborigen Bedachungen fennen lernen.

Im Harz und in der Gegend des Pichtelgebirges sind Schinkln im Gebrauch, wie Vig. 6 % a.f. inde darfellt. Sie sind im Auctschmitt-leilsdrüg gestaltet, so dis der Rücken etwa ¾—1 30ll breit wird und die Schinkl an der gegenüberliegenden Seite zugeschäft erschinkl. Die Zänge beträgt 2—2½ duß und die Artiet 3—6 30ll. Muß dem Rücken wird wit einem eigens gestalteten Wester (Schinklesseitet, in welche die gearbeitet, in welche die gearbeitet, in welche die gegehärfte Seite etwa ¾ 30ll tief eingetrieben wird.

Diefe Schinbeln merben am Barg gewöhnlich auf eine Brettericalung gelegt, in anberen Begenben aber auf eine Lattung. Die Lattweite muß nach ber Lange ber Schinbeln bemeffen werben, fo bag fich biefe von oben nach unten um 6-8 Roll überbeden. Auf Die Lage ber (eigentlich perfpunbeten) Stokfugen fann in ben übereinanber liegenben Reihen feine Rudficht genommen werben, weil bie Schinbeln nie bon gleicher Breite find. Wohl aber legt man bie Schindeln in ben Reiben fo, bag bie jugefcarften Ranten ber Wetterfeite jugetehrt find, bamit ber Regen nicht bom Binbe in bie Stoffugen getrieben wirb. Jebe Schinbel wird ba, mo fie auf ber unteren aufliegt, mit biefer burch einen eifernen Ragel auf bie Latte ober bie Chalung aufgenagelt, am oberen Enbe erhalt aber etwa nur bie fünfte ober fechste Schindel einen Ragel. Die Ragel find etwa 2 3oll lang und haben einen zweiflügeligen Ropf; int einigen Gegenben aber, 3. B. auf bem Barge, finb fie etwa 3 Roll lang, und haben gar feinen Ropf. Gie werben alsbann nicht gang eingetrieben, bamit fich bie Schinbeln nicht babon abziehen fonnen. Die Ragel mit Ropfen find etwas theurer aber jeben Falls beffer.

Damit die Schindelreigen nicht flassen, muß die Traufreise eine Unterlage (Trausforet) bekommen, und an der Birft läßt man die oberste Schindelreihe der Wetterseitel etwa 4 Jall vorstegen, gegen welche die Schindeln der gegenüberliegenden Dachstäde spart gegen gepaßt werden. Wan tann aber auch die Berfirstung, wie dei den Bretterdachern beichrieben, und in Sig. 1 B Tas. 78 dargestellt wurde, anordnen, wenn man nicht eine Einbedung diese Zachsteile mit rüdenförmig aebogenen Nichtweise workelte wösse.

Die fleineren Schindeln ober Dachfpabne, wie fie auf bem Schwarzwalbe gebrauchlich, find etwa 8 Boll lang, 4 Boll breit und 4 bis 5 Linien bid, oft noch fleiner. Rad Rondelet follen fie in Franfreich 12 bis 14 3oll lang und 6 Linien bid fein. Um unteren Enbe merben fie febr baufig abgerundet, am oberen aber etwas bunner bearbeitet, bamit fie fich bichter auf einanber legen. Ihre Befeftigung erhalten fie burch fogenannte Chabnnagel. benen aber borgebohrt werben muß, bamit bie Spabne nicht auffhalten. Gie merben immer auf eine Brettericalung gelegt, welche bei flachen Dachern mobl aus gefpundeten Brettern bargeftellt wirb. Bon Gidenholz genommen, foll man bie Dauer ber Spahne auf 30 bis 50 Jahre annehmen tonnen, aus Rabelhols auf 10 bis 20 Sabre. Graffenrieb und Sturfer ichreiben in ihrem Berte"), baß bie Chinbeln ber Schweigerhaufer oft fo lange als bie Bebaube felbft bauerten; man tonne wenigftens oft an gang alten Saufern feine Reparatur an ihnen mabruehmen. Die Dedung geschieht nach Rig. 7 Taf. 78 nach Art ber Biberichwanggiegeln, und jeber Spahn wird mit gwei Rageln befeftigt, mabrend fich bie einzelnen Reiben etwa auf bie Balfte ihrer Lange überbeden.

Die Fitfi- und Gratelindedung wird, wie vorfin beschrieben, gegen das Eindringen des Regens durch das Elebertreten der Spähne auf der Wetterfeite geschipt, wobei aber an den Gräten die Spähne schräg abgeschnitten werden müssen; indessen sie espähne schräg abgeschnitten werden müssen; indessen sie eind aufgenagelte Niechtreisen dorzustellen. Die Kesse wird gewöhnlich mit Spähnen eingedockt, die nach oben zu breiter werden, wie dieß Hig. 8 Taf. 78 zeigt. Hierbei nung dober der Spähse schräg über die Augen laufen, wobei es seicht eindringt; es dürfte daher vorzusiehen sein, die gleich breiten Spähne in der Nichtung des größten Gefälles, d. h. parallel zu den Sparren zu legen, und die, webe an die Kessen in der Archime indern, nach dieser schrägen abzuschnichen. Es muß dann natürlich ein besonderen Kessentet dere besser und between der der der der kessen und kinne untergelegt werden; (val. Kis. 9 Zas. 7 8). 3 Zas. 7 28.

Mit diesen lleinen Schindelin ober Spagnen werden datig auch veritlate Wande, agen die Wetterseit bin, betleidet, dieses eine stelle gewöhlich auf in horizontal angebrachtes, durch Anaggen oder auf sonigier Art beseihigtes Wetterbert, wodurch die unterfür Reicher Schindelin die nicht geschen der Gehindelin die nichtige Reignug erfalft, so daß die solgenen nicht klasst. In die Betterbert werden Wetterbert vorhanden, so muß unter die unterste Reiche Schindeln eine Latte oder bergleichen bestelligt werden.

In einigen Gegenden Burttembergs, fo an ber Grenge

gegen Borgelberg und auf bem Belgbeimer Balbe, find eine befonbers große Urt Schindeln, Lanber genannt, gebrauchlich, die 3 bis 4 Fuß lang, 5 bis 6 Boll breit, aus Zannenholg gefpalten und auf folgende Art eingebedt merben. Statt ber geschnittenen Latten menbet man gefpaltene. 3 bis 5 Boll im Durchmeffer ftarte Stangen an, und nagelt biefe in Entfernungen, gleich 1/3 ber Lauberlange, mit ber ebenen Ceite auf Die Sparren mittelft holgerner Ragel auf. Dit eben folden Rageln werben bie, übrigens im Berbanbe aufgelegten Lanber befeftigt, nicht aber auf ieber Latte, fonbern nur etwa auf ber britten ober vierten werben bie Ragel burd bie Latten gefdlagen, bei ben übrigen greifen fie nur binter bie Latten und binbern fo bie Lanber berabzurutiden. Fig. 10 Taf. 78 zeigt biefe Anordnung. Die in ber Figur gezeichneten Lauber find 3 Fuß lang angenommen, und man bemerkt, bag fowohl bie untere ober Traufreibe, als auch bie oberfte ober Firftreibe boppelt genommen find, und bei letterer wieber bie oberen Lanber auf ber Wetterfeite 6 bis 8 Roll porfteben. Die Lander auf ber übrigen Dadflade überbeden fich fo, baß fie überall breifach liegen, wie bie Figur biefes nachweist. Um biefe Dacher gegen bas Abheben burch Cturmminbe gu icuten, merben fie burch große Steine beichmert. bie man moglichft flach mablt, bamit fie fefter liegen. Um fie in ihrer Lage noch mehr zu befeftigen, werben fie, wie bieß unfere Rigur zeigt, burch ftarte Stangen gehalten, Die entweber in biagonaler Richtung, ober auch parallel gur Traufe liegen. 3m letten Falle werben fie an ihren Enben mit einem Bapfen burch bie an ben Borben angebrachten Windbretter geftedt, und biefe wieber burch einen borgeichlagenen Ragel gehalten.

Alle biefe Dacher pflegen weit borragenbe Traufen gu bilben und feine Dadrinnen ju haben; ebenfo treten fie an ben Biebeln weit bor. Es ift baber febr angurathen, biefe bortretenben Theile bon unten mit Brettern gu bericalen, bamit ber Wind bie Schindeln nicht beben tann. Befonders an ben Borben tritt biefe Befahr ein und es werben beghalb bier auch faft immer Binbbretter augebracht. Die Befeftigung berfelben lagt fich abnlich bewirten, wie bei ben Biegelbebachungen (fiebe Theil I. Zaf. 71 Fig. 6). Da aber bie Bretter bier oft breiter fein miffen als bort, und immer über bie Bebachung binausreichen, fo bedürfen fie einer ftarteren Befestigung, Die bei ben Lauberbachern 3. B. burch bie binburchgezapften Stangen, welche bie Belaftungsfteine ftuben, gefcheben tann, fouft aber auch baburd, bag man auf einzelnen Latten Winteleifen befestigt, bie aufwarts gebogene Lappen haben, an welche bie Windbretter feftgenagelt werben.

<sup>\*)</sup> Architecture Suisse, au choix de maisons rustiques des Alpes du canton de Berne. Par Graffenried et Stärler. Berne 1844.

## 3) Strob- und Rohrdacher.

§. 10.

Diefe Dacher baben ben für ben Landmann fo icabbaren Bortheil, baß fie wegen bes ichlechten Barmeleitungsbermogens ibres Materials bie Raume unter bem Dache im Winter marmer balten, und im Commer ben Ginmirfungen ber Sike entziehen, mas für Thiere und Früchte, bie in folden Raumen aufbewahrt werben, wohlthatia ift. Für Reller und Gisaruben gibt es feine gwedmagigere Bebachung. Damit Die Dader nun aber auch biefe Bortheile gemabren, muffen bie Strob = und Rohrbacher 10 bis 11 Boll bid eingebedt werben, und bamit fie mafferbicht werben und nicht zu bald verberben, barf ber Reigungswintel ber Dachflächen nicht unter 45 Grab fein. Den Quabratfuß Strofbach von 10 bis 11 Boll Dide fann man etwa gu 6 bis 7 Pfund annehmen \*), und auf eine Quabratruthe Dadflache von ber angegebenen Dide find etwa 40 bis 44 Bund Strob von 5 bis 6 Cubiffuß Inhalt erforberlich, ober man rechnet pro Quabratruthe für jeben Boll Dide 4 bergleichen Bund Strob.

Düningesäeles Getreibe gibt, der flürkeren halme wegen, die besten Strohdächer und das Roggenstroß wird dem Weigenstroß vorgegogen, weil leigteres weniger holzig ist, bald wellt und sich judiammensest, sich dann leichter aus dem Berbande zieht, und dadurch Getegenseit zu Undichtigleiten gibt. In Teutschlichen pflegt man das Stroß in seiner ganzen Länge, d. h. mit den Achren zu verweiden. Die Achrenden dauern aber weniger lange und ziehen Wössel eine Micken au weshalb der Gebrand, diese Enden und wiehel auf einen Fuß Tänge abzuhauen, zu empfehlen sein bürfte; um so mehr, da diese führen noch ein brauchdares Futler für die Schofe achren.

Die Daner eines guten Stroßbaches tann man ju 15 Jahren annehmen, und zwar so, daß sie während beiser Zeit gar teiner Reparatur bedürfen. Rach dersießen seht sich Moos an, und der Landmann freut sich, wenn auf seinen Lächern die Bachwurzel (sempervirum teetorum) sich zicht, weil dieß eine dangere Dauer der erstern betpricht; denn dieß dichtere Moos schudt wie ein Schwamm die Rässe ein und läßt sie sangiam wieder vertrocknen, wodei die darunter liegenden "Setroßschauben" troden und wasserbiebt beiben.

Das Einbeden ber Strofhödger ift im Gaugen einsach wird, wie sich erwährt, sest ganig von ben Laubleuten selbst vorgenommen, doch sind die babei nothwendigen Kandariffe ichwieria zu beichreiben, und ohne eigene Anischauung wird man nicht domit befannt werben. Wer sich daher üser die Wanipulation des Ockens näher inspruiser wissel, wie der den kahre inspruiser wissel, dass der den kahre inspruiser, wo ihm das Verfahren bald deutlich werben wird. Um indesse die inspruiser wie deutlich werben wird. Um indesse die inspruiser deutlich werben wird. Um indesse die deutlich werben wird. Um indesse die deutlich werben wird. Um indesse die deutlich werben wird deutlich werden wir aus dem Gitlyfich verlanden. Wester des die Gegen des des die deutlich werden deutlich werden deutlich werden des die deutlich der des des die deutlich werden des die deutlich der deutlich des deutlich des des die deutlich des des die deutlich deutlich des des die deutlich des des die deutlich des deutlich des des die deutlich des des die deutlich des des die deutlich des des die deutlich des die deutlich des deutlich des die deutlich deutlich des die deutlich deutlich des die deutlich deutlich des die deutlich des die deutli

Die Latten an biefen Dadern tonnen geschnitten fein, ober wie bei ben ilanberbachern aus gespaltenen Stangen befteben. Lettere find aber nur bann bortbeilhaft, wenn bergleichen Stangen in ben Forften im leberfluß vorhauben finb. Die Lattweite beträgt bei Strobbadern 11, bei Robrbachern 13 bis 14 Boll (württemberg.). Im Allgemeinen ioll man bie Lattmeite nach ber Lange bes Strobs bemeffen, fo bag jeber Balm breimal an bie Latten gebunden werben tann. Die erfte Latte tommt an bas Enbe bes Sparrens ober Aufichieblings und bie nachfte nur fo weit bavon entfernt, bog ber Deder mit bem Arme burchgreifen tann, alfo etwa 4 Boll. Die oberfte Latte auf ber Betterfeite bes Daches wirb mit bem Enbe ber Sparren gleich auf. genagelt, und bon biejer ift bie nachite Latte berfelben Dadfeite nur 51/2 Boll entfernt. Auf ber entgegengefesten Ceite aber bleibt bie oberfte Latte 4 Boll von bem Sparrenenbe entfernt. Der Grund für biefe Anordnung ergibt fich aus bem Dedverfahren. Rachbem bas Dach gelattet ift, merben bie Windbretter au ben Borben angebracht, welche immer 11/2 bis 2 Guft über bie Giebelflache borfteben muffen. Die Befestigung geschieht gewöhnlich burch bolgerne Anaggen, bie an ben außerften Lattenenben, und etwa immer bei ber vierten Latte, in vorgebohrte Locher geftedt, und an welchen bie Winbbretter festgenagelt werben, (Fig. 2 und 3 Taf. 79 zeigen biefe Befeftigung). Da es, aus früher angeführten Gründen, febr ant ift, auch bie Unterfläche bes vorfpringenben Dachtheils mit Brettern gu berichalen, fo burfte bie bon Bolfram borgeichlagene unb in Big. 1 Zaf. 79 gezeichnete Befestigungsart, Die fic felbft erflart, bie zwedmäßigfte fein. Das Winbbrett muß übrigens fo breit fein, als bie Dide ber Dedung. Am unteren Enbe ber Sparren beseftigt man noch mittelft Anaggen proviforifch ein Brett wintelrecht auf Die Sparren, jo bag es etwa 6 Boll bor ben Baltentopfen borftebt. 64 foll bagu bienen, bie unterften Strobschauben bagegen gu ftellen, und wird nach bem Deden wieber entfernt.

Die unterfie Reibe Dedicauben ober Dedicofe wird auch bei ben Rohrbachern von Stroh genommen, weil

<sup>\*)</sup> Man tommt ju biefem Refultate, wenn man annimmt, baß 3 Cubitfuß feft gufammengeprefite Gtrof 20 Pfund wiegen.

<sup>\*)</sup> Sandbuch ber Landbautunft, fünfte Auflage, 1822. Bb. 11. Seite 221.

vie Schofe nach Sig. 4 Tof. 79 etwa 16 3oll vom Ztammende entsernt, 4 bis 5 3oll tief mit einem Beile schauen werden mussen, dam it vie halme der sogenden barauf zu legenden Stroß- und Rohrschofe aufwärts nach der Dachstäde zurüdgeschlagen werden können, ohne wöbrige und nachtzeilige Abstag zu bilden; denn die fertige Tachstäde muß gang gerode und eben sein. Auch muß der Tacusschofe nach Sig. 5 Tas. 79 zurüdgeschau nut das sie eine Konstelle von der sie. Dach 70 zurüdgeschau mut das sie eine Konstelle von der sie eine Schofe sich gewössen und mit dem Aber nach von aufführen. Diese Manipulation kann man mit dem Aber siehen Zerbrechsichteit wegen, nicht bornehmen; auch läßt sich das Rohr nicht so siehe knicht wegen, nicht bornehmen; auch läßt sieh das Rohr nicht so siehe knicht der eine Stroß, und wird baher leickter beraudsexogen.

Das Deten gefchieft auf bem segenannten Dedbaume, welcher 13 bis 20 Inf lang, oben am Dache bermittess an jedem Ende des Baumes angebrachter Seile besestigt ift und herausgezogen und herabgelassen werden fann. Auf biefem Baume flest ber Arbeiter und benüht ihn gleichsam als Gerüft. Es wird in einer Breite gleich der Lange des Baums das Dach stüdweise eingebecht, und ein solches Stud nennt man einem Baumgang. Das Deden von ber Leiter, was in Streisen von mrt 31/2 bis 4 Fuß Breite geschecken fann, ist nicht so ant.

Rachbem 6 bis 7 Trauficofe, mit ben Stammenben nach unten, neben einander gelegt worden, wird barauf eine 3 bis 4 Boll ftarte Lage aufgebunbener Schofe ausgebreitet und bann burch bie fogenannten Banbftode befeftigt. Die Banbflode werben etwa 11/2 Roll fart und 5 bis 7 Tug lang aus Rabelhols gefpalten; benn junge Safelnugober Birtenbaumden biergu gu nehmen, ift eine Solgberfcwendung. In die Bindbretter find borber, fentrecht über jeber Latte, Locher gebohrt. Die unterften Banbftode werben nun mit bem einen Gube in bas unterfte Loch ber Binbbretter geftedt, bas Strob mittelft bes fogenannten Dedinüppels tuchtig angebrangt, und am Gube wie and in ber Ditte ein= bis zweimal, ober alle 2 bis 21/2 Fuß, mit Binbeweiben an ben Banbftod angebunben. Die bierauf folgenben Coofe werben bergeftalt aufgelegt, bag fie ben Banbftod ber erften Schichte noch 7 bis 8 Roll lang bebeden, und werben in eben ber Art wie bie ersten, mittelft ber Dachflode und beren Befestigung burch Weiben, in Entfernungen von 11 bis 12 Boll, an bie Latten gebunden. Die Banber muffen in vericbiebenen Soben Berband balten, b. b. icachbrettartig angebracht werben, und man bat barauf zu feben, bag bie Banbftode fich fentrecht gur Dadfläche fiber ben Latten befinden. Bebor ber Deder Die Dadflache über einer jeben Schicht binbet, fclagt er bie Salme mit bem fogenannten Dedbrette in einer fchragen Lage bergeftalt beraufwarts, bag nicht nur bie Dachftode ber unteren Lage geborig mit Strob bebedt werben, fonbern bag auch

das Dach überall eine gleiche Diete und eine ebene Stäche erhält. Das Deckbrett ift eiwa 2 fuß lang, 6 ½ 30fl breit und 1 30fl flart, mit einem Haudgriffe verziehen, und auf einer Seite sägenförmig gereifelt, um die Stroßund Rohrfalme besser ju fassen; auch hat es auf einer schmalen Seite eiserne Jähne, um das Stroß damit gerade zu kammen.

Bei ben Stroß- und Kofptödern ist die Sickerung berschlen oben am Sirst doer die "Versirstung" von der größten Wichtiglieit, und nicht blos des Einreguens wegen, sondern hauptstädigt deshalb, weil diefer Theil des Dachs leicht durch Stumminde beschädigt werden tann. Junächt ist zu benerten, da auch zur Versirstung der Rohrbader die oberten, das auch zur Versirstung der nommen werden, weil ein Phie ib den ihr den Stammenden über den First finausgetegten Stroßes der zuerst gedeckten Seite, um die Spije des Dachs nach Fig. a Taf. In ferungelogen, und unter die, nach der frührern Benefing (auf der zulest zu decknen Weltersseit) der zulest zu decknen Weltersseit). Das Rohr würde hierei aber leicht berehen muß. Das Rohr würde hierei aber leicht berehen muß. Das Rohr würde hierei aber leicht berehen

Die Verfürstung felbst geschieft auf verschieden Weife. Die mit sogenannten Windlößen, die blos als Beschwerungswaderial ausgehangen werden, ist die sicheftelte und wir übergesen dieselbe daßer. Gine andere Art beslieht darin, daß auf den beiden letzten Latten, wenn das allutragebinde der Schöfe mit den Schammenden aufwärts gesegt worden, die sichtbar bleibenden zwei Reisen Dachsläde auf jeder Dachjeite, 11 3oll auseinander mit Weiden aufgedunden, dein Judrecken der Roneten derschen ader jo viel Stroß mit zu hülfe genommen wird, daß die Weiden mittelst eines Andens von Stroß vor der baldigen Kaulnis gesichet werden.

Roch eine andere, beffere, aber etwas umftanblichere und mubfamere Berfirftung erhalt man auf folgende Art. Es werben namlich, wenn bie Firft in borbeichriebener Urt ber Lange nach mit zwei Reiben Dachftoden befeftigt ift, jeboch ehe ber Deder bie Firftlatten mit Etrob belegt, auf jeben Sparren, nach Gig. 6 Taf. 79, bei ben gwei letten Latten bolgerne, gwei Gug lange Ragel von 1/4 Boll Starte mit einem Schlagel fest eingeschlagen, und gwar auf 3-4 Boll tief in bie in bie Cparren borgebohrten Loder: ift bieß geicheben, fo fertigt ber Deder bie Girft mit ben Dachftoden. Er legt nämlich ein Baar Latten auf bas Strob und bemertt an benfelben bie Stellen, mo Die eben ermabnten Ragel bintreffen, und bobrt an biefen Löcher burch bie Latten, um fie auf bie Ragel aufschieben gu tonnen. Diefe merben bann feft auf bas Strof niebergeschlagen und die Ragel oben verfeilt. Unter biefen Latten, bie man auch, wenn man bie etwas großeren Roffen nicht icheut, mit etwa 15 Boll langen eifernen Rageln bequemer beseiligen kann, sammelt sich indessen doch auch 
Beuchsigkeit und verurschaft ein Berfaulen des Setrobes, 
desspabl sie vohl die desse Art der Berfürftung die, auch 
viese Latten sortzulassien, und nach Big. 7 und 8 Tas. 79 
aus die gerade über einantder angeordneten Bauder der 
beiden sichtlor beisehred Bambsides, Errössünder oder 
sogenannte "Setrospuppen", welche mit vier Bindemeiden 
tücktig jusammengedunden sind, quer über ebenfalls gut 
burch Bindemeiden zu bestelligen.

Endlich tann man die First auch durch 4—5 Reihen Ziegel bilden und mit Hohlstein ausbecken, doch ist eine solche Berfirstung kosspillig und wird voohl öfter nur des auten Antekens wegen angewendet.

Man tann bie Strofbacher auch ohne Dachftode einbeden, wenn man auf folgende Beife berfahrt.

Man binbet Strobbunde pon etwa 8 Roll Durchmeffer wie bie gemobnlichen Dedichofe loder gufammen. jeboch muß ber Anoten bes Strofbanbes feft fein. Bierauf theilt man ben Coof in zwei gleiche Theile und brebt bie eine Salfte einmal gang berum, fo bag wieber bie Stammenben beiber Salften neben einauber liegen, wie Rig, 15 Taf. 79 einen fo behandelten Chof barftellt. 3ft auf biefe Art bie erforberliche Augabl Dachicofe angefertigt, fo wird bas Dach wie gewöhnlich gelattet; nur ift au bemerten, bak bie Ranten ber Latten mit bem Conikmeffer etwas gebrochen werben muffen, weil man bie Ccofe mit Strobbanbern feftbinbet und biefe bei ben abgerundeten Latten fefter angegogen werben tonnen, ohne gu gerreißen. Mit bem Deden beginnt man wie gewöhnlich an ber Traufe, und gwar wird bon ben Trauficofen bie eine Spälite an bem Mehrenenbe etwas ab- und gerabe gebauen. Die alfo abgestutte Balite ber Coofe wird unter bie borgeichlagene Diele (welche aber and fortbleiben fann) und unter Die erfte Latte, wie in Fig. 14 Taf. 79 gu feben, geftedt, woburch bie Traufichoje ihre Saltung unterhalb befommen. Dieje unterften Schofe werben mit bem Stammenbe nach unten gelegt; bei ben folgenben aber bas Stammende ber Firft gu. Die übrigen Dedicofe bleiben unberhauen und bie Befestigung berfelben gefdieht auf folgenbe Beife.

 selben Strohlau, welches immer wieder an die solgenden Schose angedrecht oder angesponnen wird, die Ende des Jacks. Die Bed des Bestellung der Schose mit dem Strohlau ist die Hauptjache, und es mus auf diestelbe alle Sorgfoll verwendet werden. Die unmittelbar über den Traussichssen der Armeit ihren Achrenenden abwärts gerichteten Schose werden nach der Traussiche werden nach der Traussiche werden nach der Traussiche werden nach der Traussiche achbeiten Schosen.

Besonbers gut muß die First besessigt werben, und es geschiech dies ebenfalls durch ein Strohtau, welches sehr oft durchgestect, um die Zatte gegogen, und so wieder außerhalb die Daches verschürzt wird. Dieß ist das einzige sichtbare Strohband auf seiner Dachseite.

Diefe Art ber Einbedung ift die beste, nur erforbert sie guten Willen ber Arbeiter, damit die Stroftaue, die Alles halten, gut und fest gebreft und gesponnen werden.

## 4) Lehmschindel- oder Cehmftrohdacher.

8. 11.

Lehmifdindelbacher find siche, bei denen man bei Stroh, ohe man basselbe ansbedt, dergestalt zubereitet und int Lehm überfreicht, daß eine Art von Tasseln daraufentsteht, die auf dem Dache neben und über einander gelegt werden. Dergseichen Dacher, die unspreitig den Vorten der genegere Feuergeschichteit sir sich haben, werden und verfalieden Weise anachertiat.

Bei ber einen Art wird das Stroß in der Dide, welche das Dach haben soll, auf einer Seite mit Lechm bestricken und diese Seite nach innen oder auf die Latten gelen. Rach der andern Art wird dünn ausgebreitetes Stroß auf beiden Seiten mit Lehm bestricken, und diese jo gebildeten Zassen dann auf das Dach gelegt. Auf die äußerr, ebenfalls son mit Lehm bestricken. Seite wird nochmals Lehm aufgetragen, und in diesen nach weichen Lehm were ben sodam in Bündel gugeschnittene Stroßhalme eingestedt, welche de Dachfläche oben bebeden.

Um Daher der erften Art anzusertigen, machen sich die Arbeiter einen Tisch Sig. 9 und 10 Taf. 79. Mus dem Tischkatte, bessen Fish übrigens nur in dem Boden eingegradene Pfähle bilden, wird eine Cuertesse, ernen des Jol hoch, angeschagen und zwar nie niere nach der Tänge des Setrobes bemessenen Entserung von der vorderen Kante. 311 beiden Seiten werden sich und der Bertelte als Seitenstützt 212 bis 3 fügl sicher Entserung von einamder beseisst. Diese Seitenbetter durfen und von einamder der seiten vor der Vallen dange von der Vallen dange von der Vallen der Vallen dange von der Vallen der

Ift ber Tifch fertig, so breitet man auf bemfelben eine etwas jusammengebrudte, 3 Boll hohe Lage Stroh bergeftalt aus, daß bie Stammenben an die Querleifte floßen, die

Achreneben aber vorn um % der Stroßlänge über den Tisch hervorragen. Hierauf bringt man dorcher ausgeweichten, am besten geschlenunten Lehm auf und streicht ihn mit einer Relle zs. so auseinander, doß das Stroß etwa 1 30ll hoch damit bebedt ift und die Lehmlage den Raum ab ed fiss 16% af. 79 einzusmmt.

If die Breite der Lehmichindel auf 21/2 Buß festgeset, so milsen vor ihrer Auferigung noch Stode 31/2 Buß
lang und 1 30st fart don gestaltenn Rodelsche ober von
geraden Haftel ber Erfelt auf gestalten Bord biefen
Stoden nimmt der Arbeiter einen, gli fig. 10, legt ihn
an den Enden der Leisten quer über das Setroß, bewindet
denstellen an beiden Seiten nach Fig. 11 mit etwas von
dem über den Tisch berabhangenden Stody, ungefahr 1/2 Joll
did, und verstreicht sodann die übrig bleibenden Strohjalme
diese Umsschage mit Lehm.

Mußer diesen Schinbeln muffen noch antere gefertigt werben, bei denen aber das Stammende der Erfohjalme nicht voie bei den eben befchiedenen gerade gesauen oder jugestugt werden darf, sondern ganz unregelmäßig und rauh bleiden muß, wie Hig. 12 zeigt. Bon diesen werden wieder einige, nach Hig. 7 % as. 80, ganz mit Lehm bestrichen, und nur einige andere, wie die erstgedochten, etwo die zu Halle mit beisem Material versehen, wie Bis 12 % as. 79. Erster werden auf die zweite, und letztere auf die dritte katte, von unten au gerechnet, gedracht.

Damit dos dom obern Theile des Daches herabfleidende Wasser sich nicht durch die untersten Krisen der Lehmschieden insdurchziehen kann, werden auf jede Schiede der untersten Reihe noch besondere Strohdunden gesel. Dieß sind 3 Just lauge, am unteren oder Stamunende o bis 7 Josl im Durchmesser hattende Strohbündel, don denen immer zwei, etwas naher nach dem Stamunenden hin, mit einem Strohhande gebunden und so lange entgegengeseht gedresst werden, bis sie, nach Fig. 5 Aas. 80 bei a, bicht neden einander siegen. In debe Strohbunden vorden

Bregmann. Ban-Conftructionelebre II. Bierte Muflage.

Sind die Schindeln ziemlich troden, fo tann gum Deden felbft gefchritten werben.

Nachdem die von Mitte zu Mitte etwa 4 1/2 ftuß von einander entsenten Sparren, wie zu einem Stroßache mit geschuttenen oder gespaltenen Latten, 11 Joll weit befattet sind, und unten auf die Sparren oder Aufschiedlinge eine Biete op Fig. 2 Taf. 80 aufgenagelt ist, welche etwa 1/2 ihrer Breite über den Balteulopf oder Gesimsbrett vorsstehen muß, wird zuerh die Franke fergeschellt.

Die Stroße und Robrdoder werden gemögnlich an ben Borben mit Windbrettern befleidet, bei dem Lesmichinderdichern gefchieht dies aber mit kleinen Strohpuppen. Diefe sind etwa 3 Just tang, 4 3oll am untern oder Stammende did und wie bei den eben beschriebenen großen Strohpuppen, mit einem Strohbande gebunden.

Borausgesett, daß die Latten einige Jolse über die Giedessparen spinausragen, so werden dieselbarten uit der Dasse Beidessparen Beidessparen die Beidessparen der Beidessparen als der Laf. 80 dei z wechselsweise bestachten als dam nimmt man zuerst eine den dem die der die Beidessparen die Beidessparen bei der die Beide mit der außersten Kante o des Brettes op Hig. 2 gleich und biudet dieselbe unter dem Stroßbande mit einer Bindemeide sest. Uter die werden nun die klein en Stroßpuppen nach und auf einander gesegt, und ebenfalls unter dem Stroßbande mit einer Weidenrutse augedunden, so daß immer zwischen zwei Latten der Iteine Stroßpuppen zu liegen kommen, wie solches in Big. 1 zu ieben in.

Wenn dieß Berfahren bis an die First fortgefest ift, so wird die außere Seite langs der Strofpuppen gut mit Lehm verstrichen und dann jur Auslegung der Lehmschinbein seldst geschritten.

Es wird namtich eine von der beicheitenem zweiten Gorte ganz mit Lehm bestrichener Schindeln, Jig. 6, auf die zweit Latte von unten gefegt, so dass die int Lehm bestrichtene Seite, welche bei der Bereitung die odere wor, jest die untere wird, gut an die Giebelversteidung angeschoben und mit Weibenruthen vv Jig. 1 an jedem Ende der Gehindel x an die Latte schägdbunden. Alledam wird die äußere Seite vollfommer einen Joll start mit Lehm bestrichen, und hierauf merben die großen abgriffstagten Etrobpuppen mit der äußeren Kante des Verties po gleich aufgelegt und einen Joll hoch mit Lehm bestrichen. Pierauf

nimmt man gerabes langes Strob, fo viel als man mit einer Sand faffen tann, brebt foldes ein baar Dal um, biegt es an ben Salmenben ungefähr 1/4 ber gangen Lange aufammen, wie Fig. 9 zeigt, und legt mehrere bergleichen Bunbel ber Lange nach auf bie Strofpuppen in bie Begent, mo bie erfte Abitufung in Diefelben eingehauen ift, neben einander. Diefes Strob wird ebenfalls, und gwar etwas über bie Salfte, mit Lehm beftrichen, und nun wird erft auf bie britte Latte bie gweite Schindel bon ber gweiten Battung, Rig. 12 Taf. 79, beren eine Geite nur bis gur Balfte mit Lehm beftrichen, und gwar bieje Ceite oben aufgelegt und mit Weiben an ben Enden an die Latte angebunden. Die Enden biefer Schindeln werben auch mit Bebm berftrichen, mit bem Streichholze gut abgeglichen und bie bon bem ausgebreiteten Strob berabhangenben Salme bh Sig. 1 Taf. 80 auf einem untergehaltenen Beile mittelft eines abgerundeten Rnuppels ab- und gerabe gehauen.

Die weitere Dedung bis gur Firft ift nun gang einfach; man legt eine von ben zuerft beidziebenen Schindeln auf die bierte Latte, und binder biefelbe mit zwei Weidenruthen fest. Gine solche Reihe Schindeln von der Tranfe bis urr Birft reichend, beift ein Gona.

Buerft merben Strohpuppen, Gig 10 Zaf. 80, beren Salmenben (um fie bon gleicher Dide ju befommen) umgeichlagen, und bei c und d mit Banbern gebunden merben, angefertigt. Diefe merben auf einer Geite mit Lebm beftrichen und mit ber beftrichenen Geite ber Lange nach in Die Deffnung 1 Fig. 2, welche Die letten Reihen ber Lehmidinbeln bon beiben Geiten bes Daches offen gelaffen baben, gelegt. Alsbann merben biefe eingelegten Strobpuppen auf ihrer oberen Ceite, und bie ihr auf beiben Dachfeiten gunachft liegenben Lehmidinbeln beinabe bis gur Salfte mit Lehm beftrichen, und auf lettere werben fo viele bon ben fleinen, fruber beidriebenen Strobpuppen mit fleinen Solgpfloden, welche etwa 9 bis 10 Boll lang find, neben einander befestigt, als bie Breite einer Schindel einnimmt. Jeboch muffen biefe Strofpuppen nur fo weit berab befeftigt werben, bag bie Balfte ber Lange berfelben auf bie andere Ceite bes Daches umgeschlagen und mit Behm berftrichen werben fann. Auf ber entgegengefetten Dachfeite berfahrt man ebenfo und legt barauf gulett noch eine 1 bis 11/2 Boll bobe Schicht Lebm.

Die bier ju beschreibenben Lehmidinbeln follen, nach

Gilly, in der Gegend von Marienwerder und Dangig, aber nur in einem fleinen Umtreife, befannt fein.

Bur Anfertigung biefer Lebmidinbeln wird wieber ein Tifd, wie bei ber erftbeidriebenen Art, angefertigt. 3miiden ben Leiften beffelben wird Strob ausgearbeitet, fo ban bie Burgelenden an ber hinteren Querleifte anflogen und bie Achrenenben born berabbangen; bas Strob aber einen Boll boch liegt. Diefes Strob muß bann überall mit ant gubercitetem Lebm bestrichen merben. Bei biefem Beftreichen gebraucht man bie Binger wie einen Ramm, fo bag ber Lehm gwifden bie Salme bineingetrieben wird und biefe gufammentlebt. Demnachft wird mit einem anaenakten Streichbrette Die obere Ceite glatt geftrichen und Die über ben Tiich bangenben Mehrenenben bes Strobes über einen bunnen runden Ctod berumgeichlagen und qui ber oberen Geite ber Schindel feft, und bis an ben eingelegten Stod mit Lehm beftrichen. Der Stod ift etwas langer als bie 2,2 fuß breite und 4 Fuß lange Schindel. Er ift jugleich bie Sandhabe, mit welcher bie Schindel bewegt wirb. Diefe jest obere Geite ber Schindel wird mit Canb ober Chreu bestreut und barauf bie Coinbel beruntergezogen, umgebrebt und wieber auf ben Tifch gelegt, fo bak ber Ctod an Die hintere Querleifte gu liegen fommt, Damit berfelbe bis auf bie Tijdplatte niebergelegt merben tann, muffen bie Ceitenleiften um etwa 1 bis 11/2 Boll bon ber binteren Querleifte entfernt bleiben. Bierauf wird Die jest oben liegende Geite ber Schindel tuchtig mit Lehm beftrichen, mit bem Brett geglattet, Canb barauf geftreut und die Schindel als fertig bom Tijde genommen.

Der zum Aufbewahren und Trodnen ber Schindeln bestimmte Plat muß gehörig geebnet und wo möglich schattig gelegen fein.

Die Schindel ift nach dem Trodnen etwas über einen 300 bid. Sind die Schinden beinache troden, so tonne sie 12 frit hoch über einander gestapelt und in einem Schuppen oder in einer Scheune aufbewahrt werben. Um die Schindeln jum Deden zu verwenden, brauchen sie übrigerts nicht gang troden zu fein.

Die Dechung mit diesen Schindeln geschieft auf solgende Weise. Nachdem das Dach 11 bis 13 3oll weit
mit gewöhnlichen Latten gesattet, da aber, wo die Schinbeln genagelt werden, zwei Latten gegen einander, oder
besiger eine stäntrere Latte beseihigt worden, werden die Schinbeln aufgezogen. Dies geschießt mit einem Strick, den
man an den beiden Enden des Stodes der Schindel besessigen
und letztere auf einem gegen das Gessimsberet geschnten
Brette gleiten läst. Die Besselling geschießt wurch zwei
bölgerne Nägel, welche der dem Stode durch die Schindel
in die Latten geschlagen werden. Gleich über die erste
Schindel wird die zweite bergestalt gesegt, das sie mit dem
untern Ende nur um etwos über den Stod reicht, wie in

ben Profilen Big. 3 und 4 Taf, 80 gu feben ift; fie mirb wie die erfte befestigt, und man fabrt auf Diese Beise fort. bis ber Girft erreicht ift. Es ift noch au bemerten, bak man bie porftebenben Enben ber Stode an ben Schindeln abichneibet, ebe man fie festnagelt. 3ft nun eine Reibe Schindeln, ober beffer in ber Breite eines "Baumganges" bon ber Traufe bis jum Birft herauf gebedt, mobei ber Dedbaum gang fo angelegt wirb, wie bei einem gewöhnlichen Strobbache, fo bringt man etwas bunn praparirten Lehm, etwa auf 18 Boll von ber Traufe berauf, in einer Starte bon 1 Boll , als eine auf bie Schinbeln geftrichene Lage an, und legt auf Diefe Lehmlage Strofpuppen, eine neben bie andere. Lettere find mit einem Strobbande ober mit einer Binbemeibe gufammengebundene Strofbundel von 16 bis 18 Boll Lange und 6 bis 8 Boll Dide, an beiben Enben gerade gehauen. Die guerft an ber Traufe gelegten Strohpuppen ee Fig. 5 Taf. 80 merben oberhalb an ber untern Ceite ichrag abgehauen, wie bieß Fig. 3 bei a zeigt, und ungufgebunden neben einanber gelegt. Die barüber liegenben Strobpuppen merben nicht idrag gebauen, bagegen werben aber ihre Banber aufgelost.

Auf die Log der ersten Stroppuppenrissen tombet, Alles an, nämlich daß sie unterwärts so verhauen werben, daß sie nicht zu steil gegen den Abhang der Zachsläche zu liegen sommen, denn die Lage der solgenden richtet sich nach diesen ersten.

Ueber biefe Strofbuppen wird über ihrem Banbe in hh Gig. 5 eine geschnittene Latte gelegt, theils um bie Strobbundel von oben beiunter gu bruden, theils um für Die weitere Anlage bie Richtung zu bezeichnen : fie wirb burch einige porgeftedte bolgerne Bilode gegen bas Bleiten gefichert. Auf Die Spige ber Bunbel, über ber Latte, wird nun Lehm gestrichen und bann bie eben ermabnte Latte wieder fortgenommen und ju ben folgenden Lagen ebenfalls verwendet, weil fie bie Strobbundel nur fo lange nieberbruden foll, bis bie Banber gelost finb. Run folgt bie gweite Lage Strobpuppen, Die unverhauen bleiben; man legt fie bicht neben einander und fo weit herunter, bag fie Die Latte noch etwas überbeden, und ift bie gange Breite bes Baumganges belegt, fo tommt bie Latte wieber oben auf zu liegen. Dierguf merben bie Banber ber Strobpuppen gelost und bas obere Strob berfelben mit bem icon bei ben Strofbachern beidriebenen Dedbrette gurudgeichlagen, fo bag bie Spigen beffelben gegen bas Dach ju in ben Behm getrieben werben. Die lette Strofpuppe an ber Leiter, auf welcher ber Dedbaum an einem Enbe liegt, bebalt ibr Band, und bien wird erft mit ben fpater baneben gelegten Buppen gelost, bamit tein Abfat im Dache entftebt und fich Alles recht gleichmäßig mit einander verbinbet.

Benn fo eine Seite bes Daches fertig geworben ift, fo wird bie andere gang auf biefelbe Art angefertigt, nur

muß bei jeder Reihe von Schindeln ober Baumgangen auch bie First auf der entgegengesetzten Dachseite gleich mit gefertigt werden.

Si wird namlich auf die oben über den first herüber gefogenen Schindeln Jig. 3 A af. 80 bei b, ein von Stroß zusammengebundener Buftig gelegt, mit Lehm beftrichen und so die sattelförmige Gestalt der First bergeftelt, darüber drüft man langed Stroß in den weichen Lehm und bereftriecht auch dieses recht gleichmäßig mit Lehm.

Das in den Lehm eingesigene Stroß trodnet bei warmem Wetter bald sest mit bemselben gusammen, so das biese außere Stroßbededung nicht vom Sturme sortgeführt werden kann; und daß danu ein solches Dach gegen Feuer von Innen und Außen einen weit größeren Widerflach eissten und Außen einen weit größeren Widerflach eissten und auch durch die Erlahrung erprobt. Schwerer ist es allerdings als ein Stroßboch und ersporter dager ein etwas flärteres Dachgerüft, allein bieser Rachtseil wird die größere Feuerichgerseit mehr als aufgewogen. Gilly gibt das Gewicht eines preuß. Quadratjußes zu eirea 22 Phinto an, d. i. für den wirttend. Quadratjußerien 18 Phinto.

Bir saben hier die Beschreibung der Lehmschünder nach dem Gillyichen Werte mit ausgenommen weil iwi ihre Bortheite für solche Gegenden anertennen musien, wo oft die Armuth der Bewohner oder andere Unisände die Einführung der Ziegeldader verhindern. Deset Stert selbs ist ader verziesten, und ho die Gonstruction in manchen Gegenden ganz in Vergessender gerathen. Ein Schäfalz, das sie nicht verzient, verzielt wird durch die Abeschweite gerathen, als doch die Anregung, doß man auch in andern Gegenden, als da, wo dies Anregung, doß man auch in andern Gegenden, als da, wo dies Dacher schon im Gebrauche sind, Bersuch

#### Bebutes Rapitel.

#### Die Churen und fenfter.

Im ersten Theil unseres Wertes haben wir die Bessenungen der Feuster und Thuren in den Mauern und Badwen besprochen und haben es hier nun mit den aus Hos construiten Thuren und Bruftern selbs, ut hun. Was nun die jur Bewegung oder jum Verschluß derzelben dienenden Medalkonstructionen andelangt, so müssen beiselben des Jusammenhanges wegen zugleich hier abgehandelt werden, was auch für die Verglasung der Fenster gilt.

A. Die Thuren.

Milgemeines.

8. 1.

Der Ive feber Thure ist, je nach Ersorbernis ben Schinß ber Thurdyang purch biefelde au gestatten. Bon ber Größe ben Durch biefelde au gestatten. Bon ber Größe ber Sickerheit des Verschieltes hangt die Sickerheit des Verschieltes hangt die Sickerheit des Verschieltes hangt die Sickerheit das wam großen Theil durch die Sechsläusscheite bedingt. De mehr Sickerheit eine Thüte gewährt bermöge ihrer Statte, um so mehr wird sie auch wieder au Gewicht zunehmen und daburch die leichte Leusgung verfelden erfahveren; es kleden somit die die Kreinschielte der werden der die Kreinschielte der Verschielte der Verschläusschaft der Verschläussche Verschläusscheit der Verschläusscheit um ungeketzten Berdelnig nur innache Leichern Berdelnig nu einen Langen von der Verschläusscheit zu umgeketzten. Berdelnig zu einander

Bezüglich der Größe der Thüren, so höngt diese von der Eröße der Gegenstände, welche durch dieselbe gelangen sollen, oder vom Gebra uche derstesen, hauptstäcklich a. Außerdem haben ästhetische Ansorderungen teinen unwesentlichen Ginstuy auf die Größebestimmung und insbesondere auf das Berhättnis der Thiene. Die Art der Jusammensehung bleidt sich in der Regel gleich, od die Thire groß oder klein ist, und nur große Thore, durch welchgescharen werden soll, fonnen eine besondere Constructions att bedingen, was wir an geeignetem Ort etwähnen werden.

Abtritistharen werden 2,5 bis 2,6 Juß breit und 6,5 bis 7 Juß hoch gemacht. Acußere Thüren "Jansthüften" erhalten bei einfachen Wohnbaufern eine Breite von 3,5 bis 4 Juß, bei einer Höhe von 7,5 bis 8,5 Juß; bei eicheren und bebeutenberen 5 bis 6 Juß Breite, 9 bis 10 Juß Höhe. Die Höhe solderen wird in der Regel bedingt durch die Höhe bei Perfler an den Tagaden, weßhalb die Thüren, ihrer leichten Beweglichteit wegen und je nach der Elodhöhe, mit oder ohne Chersicht construirt werden.

Einfahrtsthore werden bei 8 bis 10 Fuß Breite 12 bis 14 Fuß hoch gemacht; Waschhausthuren 3,5 bis

4 Just breit, 7,5 bis 8 Suß hoch und Thinren an Meineren Perchefallen erhalten 4 Just Breite und 8 Just Hobe, während bei Meineren Biespläden Thinren von 3 bis 3,5 Sus Breite und 7 Just Hobe, genügen. Große Ställe erhalten häufig mehrere Ausgange und mindeftens zwei Thore zum Pruckfabere.

In Begiebung auf Conftruction tann man bie Thuren, bei beren Bufammenfekung Leim angewendet wird, untericeiben pon beuen, bei welchen bief nicht ber Fall ift. In früheren Jahren, als ber Buuftgwang noch exiftirte. burften fogenannte "berleimte" Thuren nur bon ben Tifchfern, bie anderen bagegen von ben Zimmerleuten angefertigt werben. Der Leim wird hauptfachlich nur fur Thurconftructionen verwendet, welche fich im Trodenen befinden. Meußere Thuren werben fo ju conftruiren fein, bag bas Regenwaffer an allen Stellen ben geborigen Ablauf finbet und fich nirgends festfeben taun ; ba fie ferner ber Site, bem Regen u. f. f. ausgesett find, fo merben bie Conftructionen fo eingurichten fein, bag bas bolg ohne Rachtheil ichwinden und quillen fann. Inebefondere hat man aber bem "Berfen", "Bermerfen" bes Bolges entgegen gu arbeiten, welche Bewegungen hervorgerufen werben burch bie Berichiebenheit ber Berhaltniffe bon Feuchtigleit, Trodenbeit, Barme zc., welche auf bie beiben Geiten ber Thure berichiebene Ginfluffe außern, bezüglich ber Bergroßerung ober Berfürsung bes Bolges. Das Gidenholg geigt weit mehr Reigung sum Berfen als bie weichen Solsforten.

Der seitende Gedanst bei der Construction der Thüren wird wohl im Allgemeinen der sein, ein seites Nachmwert oder ein Gerippe zu bilden und dessen der fein, Erder mit losen Küllnert auszufegen. Durch eine solche Gonstruction wird das Quillen und Schwinden des Holges unschäddlich gemacht und der Verfen dessen der Berten unter der Vedingung, das bei Vernendung farter Holger die leiben ein bis zwei Aus der Verlendung farter Holger die leiben ein bis zwei Auf durchgeschnitten und "verschrädult" verkeint und derschrädult werben.

In asserticher Beziehung flest die Bibung eines Auswertes für die Thirconstruction oben an, indem dabung manchsache Hormon wird figuren erzielt werden, welche durch ein flärter oder schwäcker resedites Leistenwert umschem Gonstructionskowie eine Thirc mit dem erzingten Waterialausprach, somit auch mit dem geringst möglichen Waterialausprach, somit auch mit dem geringst möglichen Gewicht herzeit, wodurch eindig auch die Elatte des Beschesses auf ein Minimum reductiv werden lant.

In Beziehung auf Conftruction tonnen nun bie Thuren eingetheilt werben in orbinare, berboppelte und eingefaßte ober geftem mte Thuren.

## Ordinare Churen.

#### 8. 2.

hierher gehoren bie Ehuren, welche eine Art beweglicher Berbretterung bilben und tonnen bie Bretter gefpunbet ober verleimt fein.

"Gefpundete Thuren mit aufgenagelten Quer- und Strebel eiften." Die Bretter, aus benen biefe Thuren bestehen, werden in sentrechter Stellung gespundet und in Zwingen burch Reise gut zusammengetrieben, wie Fig. 298 biej andeutet.



Mahrend sie noch von den Jwingen zusammengehalten sind, werben eitwa 1 Just von jedem Ende quert über die Bretlete 2½, bis 4 Joll breite, wenigstens 1 Joss flatte Leitten, die jogenannten Querfeisten (oft von Eichenhofs, wenn auch die Bretler von Nadelsols, sind) wintletrecht über die Vertlingen mit eisernen Rägeln aufgenagelt, deren Sigen auf der entgegengesetzten Seite umgeniehet werden, weshalb man sladgessgeichten Seite umgeniehet werden, weshalb man sladgessgeichten Seite umgeniehet. Big. 1 Auf. 281 zels, 281 eine solche Shir mit den nöbigen Durchschmitten.

Sind die Thirten groß und schwer, so bringt man außer diesen horigontalen Querteisten noch eine sogenante Stredeleiste au, welche das "Werfaden" der Thür verhindern soll, und daßer auch immer so angebracht werden muß, daß ihr unteres Ende der dessessiehe der Ehür zunächst liegt, wie in Kig. 1, 1, 100 die Ander der Thür angedeutet sind. Mit den Querteisten wird die Etrebeleiste durch Verfahung und mit den Verteken ebenfalls durch riterne umgeniebte Rägel verbunden.

Birb bie Thur zweiflüglig, fo werben beibe Mlugel auf bie eben beschriebene Beife angefertigt, nur fommt bann gewöhnlich bei großen Thoren noch eine horizontale Schlagleifte ober ein Thurichmengel bingu, welche beibe ben Berichluß berfelben bewirten follen. Die erftere, gewöhnlich fo breit und ftart als bie fibrigen Leiften, wirb etwa in ber halben Bobe ber Thur, nach fig. 7 Zaf. 81, an bem einen Iburffügel festgenagelt und reicht bis an bie Strebeleifte bes anbern. Dier ift bann gewöhnlich eine Rrampe angebracht, melde burd eine Deffnung in ber Schlagleifte binburdreicht, und ein vorgeftedter Bflod ober ein Borlegefolog bewirtt ben Berichlug. In unferer Conftruction find fammtliche Leiften auf berfelben Geite ber Thur angebracht, in manden Sallen taun man aber bie Colagleifte auf ber Bunbfeite aubringen, b. b. auf ber, auf welcher bie übrigen Leiften nicht find; alsbaun erhalt fie bie Breite ber gangen Thur gur Lange und wird baburd wirtfamer.

Der Thürich wengel ist ein 4 bis 5 30d im Cuorott starter Riegel, so lang als die Thüre breit (vorausgeset, dog die Breite der Thür ihre hose uich übertrifft,
soust sann er nur leitere Abmessung als Lange bekommen),
und voird an einem der Kingel zundoh der Seite, wech,
mit dem anderen Flügel zujammentrifft, in der Mitte siener
Länge, um eine horizontale Mösse drechtigt. In
best instrecht Seitellung gefracht hinder er das Ceffinen der
Thür nicht, verschließt aber dieselen, sobatd man ihn spotizontal legt und das eine Ende durch einen Ueberwurf
(Schempe) nocht Kranpe und Vorschefe beseitigt.

Die drehhare Besselsjung des Thürschwengels tann auch ganz unterdielben, wenn man an jedem Kügel der Thür einen eiserum Halen besselsjuhren. Die man den Riegel einlegt und dann dosse lorget, daß er nicht durch Undesugte herausgeschoben werden tann. Gewöhnlich beingt man blesen Bersselsjuhr nur innerhals an, wenn man den verschlichenen Raum noch durch eine zweite Thür bertassen fann.

Diese Thiren gewähren, tichtig angesertigt und namentlich mit den Strebeleisten derzisen, die daher auch an
fleinen Thiren (Cultenloden z.) nicht sehren ollten, große
Festigleit und Dauer, aber gerade tein zierliches Ansiehen,
weßhalb man sie auch uur zu Stalle, Rellere und Schunenfützen, überhaupt aber an solchen Orten anzuwenden pflegt,
wo es sich nur um einen sicheren Berschluß, nicht aber um
ein zierliches Ansiehen handelt. Besonders im Freien, ober
an seuchten Orten, siud dergelichen Thiren, wolf
hier geseinte Thüren nicht halten würden. Wenn die
Thüren dem Regen ausgeseht sind, sollte man sie immer
gatt besodent, wolf sie damn nicht so sicht berderen, als
wenn sie raub bleiben, was bei innern Thüren oft der Jasi
fil. Bei ganz im Kreien Gesindsschaftler datte wirt vong
und voll oben auf bentschen eine daserfast Latte. die etwos

breiter als die Thur bid ift, an, um bas hirnholz gegen bas Eindringen bes Regenwassers zu schüten.

Im Allgemeinen sollen die Leisten dieser Thuren immer noch dem Junern gerichtet sein, weil sich auf denselben Regenwasser jammelt, in die Juge zwischen Leiste und Thur eindringt und bier leicht könlufik verursacht.

Werben solche zweiflüglige Thuren sehr groß, so neunt man sie Thore ober Thorwege, und es wird baun oft in einem der Flügel noch eine lleine Thur ober Phorte angebracht, um in gewöhnlichen Kallen sich biefer zum Durchgang bedienen zu tonnen, ohne das schwere Thor zu öffnen. Diese Phorte ist dann ebensalls mit Quer- und Strechteisten confruirt.

Solde Thomoge erhalten flatt ber aufgenagetten Querund Strebeleiften ein "Gerippe" aus tautig beschagenen
Hölgern, beren Starte sich nach der Geöße und Schwere
des Thowwas richtet. Dieses Thorgerippe oder Geriss wieden
dann auf einer (der äußern) Seite mit Brettern oder Dielen bestleidet, welche entweder in bertistater oder in diagonaler
Richtung (parallel mit dem Strebebande) aufgenagelt werden. Die lestere Annobung tostet etwos mehr holg, gewährt aber den Bortheil größerer Kestigsteit, indem die
spätag gestellten Bretter dem "Berjaden" der Thür entgegenwirten.

Das Thorgerippe befieht aus ben Benbefaulen, Big. 8 Jaf. 81, ben Schlagfaulen, bem Oberriegel, bem Unters ober Schwellriegel und bem Strebebanbe, ju melden Berbanbftuden, wenn bas Thor bod ift, mobl noch ein ober zwei Dittelriegel bingutommen, Das Strebeband muß immer in Die Wenbefaule und ben Oberriegel verfatt werben, und nicht etwa in ben Schwellriegel und in bie Schlagiaufe; auch geht, wenn Mittelriegel borbanben finb. immer bas Band burch und iene find in biefes eingezapft. Die Schlagfaule bangt auf berfatten Babfen ber Ober- und Comellriegel, welche ibrerfeits mit eben folden Bapfen in ber Beubefaule befeftigt finb. Diefe Bolger brauchen nicht alle bon gleicher Starte gu fein, boch muffen fie naturlich auf ber Geite, welche mit Brettern befleibet werben foll, bunbig liegen. Die Augabl ber Dittelriegel richtet fich barnach, bag bie Bretter ber Betleibung alle 4 bis 5 Fuß genagelt werben tonnen. Diefe Thore befommen gewöhnlich eine borizontale Schlagleifte ober einen beweglichen Thurschwengel als Berichlugmittel, welch' letterer ben Bortheil gibt, bag er, in feine bertitale Stellung gebracht, beim Deffnen bes Thors feinen Raum verfperrt.

Bestledet man die jest beschriebenen Thuren und Thore statt der Bereter mit Latten in angemessenen Zwischendumen, so entstehen die sogenannten Lattenthüren, die vielfach in Anwendung stehen. Oft werede man dadei flatt der Latten runde Stangen "Stateten" in Form von Langen ze, und in biesem Falle macht man die Quere und Strebe-

"Beleimte Thuren mit eingeschobenen Leiften" unterscheiben fich bon ben gespundeten mit aufgenagelten Leiften baburch, baf bie Bretter nicht gefpunbet, fonbern gefugt und berleimt, und bie Querleiften nicht aufgenagelt, fonbern eingeschoben, und gwar am beften "auf ben Grat", b. i. ichmalbenichmangformig eingeschoben merben, wie bieft Gig. 6. Taf. 81 im Durchfdnitt geigt. Die Strebeleiften bleiben gewöhnlich fort, werben aber, wenn fie boch angebracht merben follen, ebenfalls aufgenagelt. Die eingeschobenen Leiften, oft von Gidenbolg, wenn auch bie Thur fouft aus Tannenhols beftebt, follen bas Werfen und Rrummgieben ber Thur verbindern, weghalb fie geborig ftart, ftarter als bie Bretter ber Thur und wenigftens 21/2 bis 4 Boll breit fein muffen. Damit aber beim Bufammentrodnen ber Thurbretter biefe nicht reifen, fonbern fich im Gangen ber Breite nach aufammengieben tonnen, burfen bie eingeschobenen Leiften nicht eingeleint und auch nicht genagelt werben.

Diese Thuren eignen sich nicht zur Anwendung als äußere Thüren, weil die verleinten Fingen die Rässe nicht ertragen können, sie werden dacher gewöhnlich nur im Innern bei untergordneten Räumen der Gebäude ausgeweidet.

## Berdoppelte Churen.

§. 3.

"Berboppelte Thuren" beifen folde, Die aus bopbelt übereinander genagelten Brettern befleben. untere, ober Blindtbure, wirb, gang wie bie eben befdriebenen, aus gespundeten, mit Quer- und Strebeleiften verfebenen Brettern conftruirt, und auf Die ebene Geite berfelben bann bie Berboppelung aufgenagelt. Lettere beftebt aus 5 bis 8 3oll breiten Brettern, Die fo auf Die Blindthur mit eifernen Rageln befestigt werben, bag ihre Fugen Die ber Blindthur freugen. Dan berfahrt bierbei auf berichiebene Beife; entweber nagelt man gnerft rund um bie Blindthur, nach Big. 3 Zaf. 81, einen einfaffenben Fries und bagwifden bie borigontalen Gullbretter, ober man fangt bie Berboppelung in ben Eden mit einem Dreied an, nach Ria. 5. und ichließt in ber Ditte mit einem ober mehreren Die Bretter ber Berboppelung werben faft immer gehobelt und gefalgt, oft auch geftabt ober mit anderen passenden Profilen an den Kanten verziert. Fig. 4 zeigt eine weitere Anordnung der Berdoppelung, nach welcher 4 Kullungen eutstehen.

Jum Aufnageln ber außeren Bretter ober ber Berdoppelung nimmt man häufig besonders geschmiedete Rägel mit hervorstebenden runden Röpfen, die der Thur ein sehr iolides Unieben geben.

Diese Thuren gewahren große Gestigteit, find dem Quellen und Werfen nicht sehr ausgesest und werden daher ju Hands und Rellerthiren oder der Gewölden z. angewendet; doch tosten sie viel Holz, sind sehr schwer und erserbern daher flarte Beschäftige, was ihre Unwendung vertheuert und boder beschräntt.

Daß man bieje Thuren auch zweiflüglich und als Thormeae ausführen fann, versteht fic bon felbft.


Eine sehr solide Thure ist auch in Fig. 2 Tas. 81 derstellt; biefelde besteht ebenfalls aus einer gespundeten Blindbstüre, auf welcher ein Nahmwerd beeftigt wird, bessen Heber mit jalousicartig übereinander greisenden, ichmalen und gespundeten Brettichen ausgestüllt sind. Sänsig sähl man auch bie borigiontalen Invidentrielte felden.

Sehr oft ift bei den verdoppelten Thuren die nutere oder Blindthure eine verleimte ordinare oder auch gestemmte, was auch in den Fällen, in welchen die eine Seite der Thur was auch in den Better nicht ausgesetzt ift, wie z. B. bei Hansthuren, sehr wohl aufässe.

## Die eingefafiten oder geftemmten Churen. 8 4

Die "eingefaßten ober geftemmten Thuren" befteben aus einem feften Rabmwert, in beffen Relber lofe Fullungen eingesett find. Dieje Conftruction gebort gu ber rationellften Thurconftruction, indem fie ben Gigenichaften bes Solges Rechnung tragt und überall ba angewendet wird. wo es fich um einen luftbichten Berichluft, berbunden mit leichter Beweglichfeit, handelt. Denn mabrend bie, aus nebeneinander gefetten Brettern bestebenben ordinaren Thuren ber Breite nach burch Quillen und Cominden bes bolges ihr Dag beranbern, bleibt bas Rahmmert ber geftemmten Thure unverandert fteben, indem es fich beim Bechiel von Trodenbeit ober Raffe faft gar nicht anbert, ba bas Rabmmert nach ber Lange und Breite ber Thure aus Langenhols besteht und bie Comindung bes Bolges nach ber Lange taum zu berudfichtigen ift. In biefe Rabmenfelber werben nun bie "Füllungen" mittelft angeftogenen Rebern lofe in Die Ruthen ber Rahmftude eingefest. Die Ruthen werben fo tief gestogen, bag bie Fullungen ben nothigen Spielraum jum Quillen haben ober "machien" tonnen. Berben bagegen bie Rullungen eraft in bie Rabmen eingepaßt ohne Spielraum, fo treiben fie bas Rahmwert beim Quillen auseinander. In bem fo eben Gefagten liegt bas Wefen einer jeben gestemmten Arbeit,

Muf Ta f. 82 Big. 1 — 9 geben wir einige Beispiele gestemmter Thüten, um zu seigen, wie mandschad des Abahmwert berielben zusammengeset werden fann, voobei man jedoch immer auf bestimmt ausgespiochem geometrisse Formen zu sesen geben haben wird; es sind nämlich die Füllungen entweder alle gleich herzusiellen, wie dei der in die Big. 1, 3, 4, 5 und 8, oder wenn sie verschieden sind, so ist die gleich herzusie bei Big. 2, 6 und 9, 6, die entssehen Wieren sollen entweder ollen entweder Onabrate, oder Rechtede den auffallend verschieden langen Seiten sein. Die Fig. 200—2014 ertlären die Prosisie der Thüten sie, 6-9 Tac, 82.



Will man bei der Feldereintheilung die Andringung des Thürschlosses erücksichtigen, so sei demertt, dag dies nicht an der Areuzungsstelle zweier Rahmstüde geschehen darf, indem dadurch die Berbindung geschwäckt würde.

Rach ber Angabl ber Gullungen werben oft auch bie Thuren benannt; fo ftellt a. B. Fig. 1 Taf. 82 eine Dreifüllungsthure, Sig. 2 eine Bierfüllungsthure, Rig. 3 eine Cechafüllungathure u. f. f. bor. Wirb ber Rabmen ber Thur burch ein fenfrechtes und magrechtes Rabmftnd in bier gleiche Fullungen getheilt, fo erbalt man eine Rreugtbure. Dabei gebt bas fentrechte Mittelrabmftud burd. und wird ber borizontale Rreugriegel mit furgen Bapfen in baffelbe eingegapft. Je mehr Fullungen angebracht werben, um fo mehr Rahmwert ift erforberlich und um fo ftarter wird bie Thure merben. Dreifullnngsthuren erhalten febr breite, aus mehreren Brettfluden berleimte Rillungen, buben baber ben Rachtheil, bak fie fich beim Eintroduen febr bemertlich machen, inbem ber "Schwand", wenn er nach bem Anftrich ber Thure flattfindet, wie bieß meift ber Rall ift, ein Beraustreten ber unangeftrichenen Rebern ber Rullungen aus ben Rabmbolanuthen um oft 3 bis 4 Linien veranlagt. hier burfte noch ju erinnern fein, bak bei großen ichweren Thuren bas Rreugen ber Rabmftude nur unter rechten Winteln, fo bag fie entweber nur horizontal ober vertital gerichtet find, burchaus nicht tonftructiv genannt werben tann, weil bie entftebenben Rechtede, als berichiebliche Figuren, teine große Festigleit gemabren. Lettere murbe in weit boberem Grabe erreicht. wenn man auch biggonal gerichtete Rabmflude, mithin breiedige unverschiebliche Figuren anordnen wollte. Die eingefaßten Thuren werben hauptfachlich ju inneren Thuren angewendet, wogu fie fich ihrer Leichtigfeit und gierlichen Berhaltniffe wegen besonders eignen. Dit Inhilfenahme berichiebener feiner Solgarten, maffit ober fournirt angewendet, Conikereien, Bolbleiften, ornamentirter Metallleiften ac., laffen fic febr reiche und elegante gestemmte Thuren berftellen. Much au Sausthuren werben fie in neuerer Beit faft allgemein angemenbet, obgleich bick nur bann geicheben follte, menn fie burd eine tiefe Leibung zc. gegen ben Regen geidust finb.


Bu allen Thüren, insbesondere ader zu den gestemmten, ist besonders gutes und vorzigisch trodenes Holz zu wenden; indem dei noch en der der der midt bindet, abgeschen davon, daß Thüren aus solchem Dolze sich immer dalb werfen und dann der Nachhist bedürftig sind, wodurch sie einen undichten Schluß bekommen.

Beben wir nun gur Conftruction biefer Thuren felbft über.

Die Rahmstüde werden bei gewöhnlichen Zimmerthüren 4 bis 6 Zoll breit und mindestens 10 bis 12 Linien bid gemacht. Gewöhnlich sucht man ans einem Diesen durch

Treunung besselben nach der Mitte seiner Breite zwei Rahmen zu erzielen, und da die Breite der Teleden durchschnied 10 30ll beträgt, so erhälf man als mittlere Breite 5 30ll. Bei größeren Flügesthäuren wird sedoch diese Breite bergrößert, sowie man auch Rahmen dan 15 bis 18 Unien Etärke, namentlich wenn man das Schloß in die Dick des holges einzustende beabsichtigt, vertwendet.

Die Berbindung der Nahmhölger untereinander geschieht durch einsache oder doppelte Schliftgapfen, die verleimt und verfeilt werden, wie dieß in den Fig. 295 und 296 für die




Berbindung der äußeren Rahmstüde gezeigt ist. Dabei sind bie Zapfen zurüdgefest, damit noch vor dem Zapfenlagt voll dogt stehen bleibt, des hossfeten sicht ausspringt, wom das Berteilen der Zapfen statisindet. Bei den "Querstüden. Duerriegen, Riegeln" oder Mittelrahmstüden werden sahren Zapfen nach Fig. 297 etwas obgefest, oder es werden nach




Fig. 298 Febergapfen angewendet, wobei an den Zapfen 'noch furze circa 1/2 Zoll breite Federn au angebracht find.

An ben Stellen, wo bie Bapfen abgejest find, entstehen gerne offene Fugen, mas burch bie Febern verhindert wirb.



Hig. 298 gibt bie beste Art ber Berzopfung und Verteilung an, wobei die Keile an beiben Seitenenden ber gleich Freiten Zopfen eingetrieben werden und das schwalbenischwanzstemig sich erweiternde Jahfenloch compatt ausfällen. Es ist nicht nothwendig, die Jahren in den Radmfilden, und verbohren und mit hölgernen Rägeln zu vernageln, weit die Rägel beim Schwinden des Holges vorstehen und die Berzopfung mit Anordmung dem Jahrenteilen, bei sorgältiger Arbeit, him sangliche Feltigleit gewährt.

Die Rahmen konnen nun in mannichfacher Weise proiitit werden, je nach dem Grade der Jierfichteit, auf
welchen sie gebracht werden sollen. Junachst werden die
Rutben sirt die Federn der Fillungen ausgestoßen und nun
die beiden Baden der Rutse profisitet, wobei man darauf
zu achten hat, daß sie nicht zu sehr geschwacht werden. Die
Aia, 299 – 306 zeigen einige Beispiele profisitret und



ausgenutheter Rahmen, unter welchen Sig. 305 bas reichte aber auch fostpieligfte ift, indem fehr flartes Rahmbolz dagu gehort. Bohlfeiler, aber auch wentjer sollte erhält man Bremann, Gaussenfruntientieter. Il. Bieren Ruffag.

eine reiche und traftige Profitirung mittelft eingeleimter und genagelter "Rehlftoge", Fig. 307 und 308.





Fig. 308 zeigt ben Rehlstoß zu beiben Geiten ber Rahme, melde in biefem Talle fantig bleibt und bon ben aus



gefälsten Rehlftogen überbedt wirb, magrend in Sig. 307 ber Rebliton nur an einer Geite ber Thure fich befindet, wo er eingeleimt und genagelt wirb, und an ber anberen bie Rahme profilirt ift. Die Berbinbungemeifen, Rig. 307 bis 308, find jedoch nicht folib, wenhalb bei reich profilirten Thuren bie Unwendung bes "Rebiftokes in ber Ruth", Fig. 309, ihnen vorgezogen wird. Bu biefem 3med wird ein eigenes binreichen ftartes Stüd Holz nach dem gewinschten Profil, auf beiden oder auch nut auf einer Seite abgetesst und beiese Achsstige in der Auth gesteisten) wird dann so mit dem genutzeten Rahmstid verdunden, daß es mit einer Seder in basselbe hinein und mit zwei Baden um dosselbe berumgreist, wahrend es die Geder der Füllung ebenfalls in einer Ruth antisiumt.

Die Rehlungen, mögen sie nun an dem Rahmstüden selfst oder an besonderen Leisten angebracht sein, müssen missen Geden immer stumpf auf die "Re h run a" zusammengeschnitten werden. Trodnen nun diese Hölzer zusammen, so öffinen sich die Kornungssugen und oft so weit, daß man sindurchsehen tann, weil bei reicheren Prositirungen die Kedern der Hillungen nicht bei freigerisen kommen. Will man sich gegen diesen Leistschaft sicher, so beiste nichts anderes wird gegen diesen Leistschaft sicher, so beiste nichts anderes wird den der den der Füllungen besonderes steine, die agad gestellte Kederen anzuleinnen und diese sonderes steine, die agad gestellte Kederen anzuleinnen und diese


Fig. 310.



so tief in die Auth der Achlung hineingreisen zu lassen, das sie jede sich zeigende Schinung in der Achrungssuge beken Bei der Aunendung des Achssisches der Vatlis hat man den erwähnten Uebessand wicht leicht zu besürchten, sondern nur dei recht breiten Rahmstüden, die bebeutender zusammentroduen.


Die Füllungen bienen, wie ison oben bemertt wurde, ym Aussiullen der Gelder bes Rahmwerls, und werden aus 3/4 bis 1 Joll siarten Bretettern bergestellt. Die holgsofern der Füllbectter werden nach der Tängenrichtung der Felder gridget und gibt man ben Füllungen nicht gerne eine größere Breite, als die von 2 bis 3 verleimten Brettern belrägt. Die Füllungen werden ringsum mit Federn weifehen, mit welchen sie in die etwos lieseren Ruthen eingreisen; biese Federn sind etwas zugeschärt und erhalten einen Täls, welcher von den Rahmtanten 1 bis 2 Josl absteht.

Sollen die Fidlungen einer Thüre mehr Starte betommen, wie dieß bei hauskfüren zuweilen erforderlich wird, so werden sie auch dem Big. 311—313 "über baut ober über schaben" und nenut man eine solche: Thüre wii überfichofenen Sallungen; babei werden bie letztern son wii den Rahmen verspundet, daß die Jullungen auf der einen Seite der Thüre vertiefte, auf der anderen aber erhabene Felder zessen.




In Sig. 311 ift der untere Theil einer Glasthure mit überschenen Kullungen, Sodel und Deckleifte gezeichet. Diefe Leisten geben den vortretenden Füllungen Sus- und Ropfgesims, und hat letteres bei Thuren, wechge dem Schlagragen exponirt sind, noch ansertem den Jwed, das hirubgly der Füllungen abzubeden, und solche vor Fällenis ut stütlich, wie die fin die General beit gestellt der Beillungen abzubeden, und solche vor Fällenis ut stütlich, wie diese, wie die fan fin Sie 2944 gezeigt bat.

Bei großen Thuren und Thoren werben 2 bis 3 anger Rahmen von gleicher ober verschiedener Stärte miteinander verbunden, um mehr Steifigkeit der Thurflügel zu erzielen und um teine allzu großen Hüllungen zu erhalten. Die Fig. 312—315 zeigen einige Berbindungen biefer Art. | Tabei tonnen die Füllungen gewöhnliche fein, Fig. 314—315, ober man ordnet überschobene an, Fig. 312—313; obeus fonnen Rechssof in der Ruts, Fig. 315, ober eingeseinte, Fig. 314, angeordnet werben.



wie dieß Fig. 31!) zeigt, tommt felten vor. Die inneren Thüren konnen nun je nach der Starte der Mauer, an welcher sie vorkommen, veriglieden angeordnet werden, und war nach Fig. 320, wo die Thüre so ziemlich je nach der Kaltsiefe in der Ehene der Mauersluckt sieat, und voll-

> fländig umgelegt ober im einen Wintel von 180 Grad gedrest werden tann. Der wenn bie Mauern mehr als eine Bacfteinläng zur Bide haben, somme die Thüren nach Jig. 321 bis 322 angebracht werden. Jig. 322 seigt bir Anlage einer zweiflägeligen Thüre, beren



Die Thuren tonnen nun entweder flumpf vor die Ceffnungen schlagen, indem sie etwas größer find als das "Licht" der Ceffnung, Sig. 316, oder sie schlagen in einen besonbern Fals, Big. 317—318.



Die erfte Art des Berichtuffes gewährt nur geringe Tichtigteit und wird baher nur bei Rumen, wie Schemen, Stallen z. angeordnet, de in velden ein luftbibler Berlaufin, nicht verlangt wird. Schlagt die Thur i einen Falz, so tann sie densiehen nach fig. 317 überbeden, wie dei Zimme führen mit aufgefeben Schlöftern, ober sie Jimmer hibrer gangen Holgfeben Schlöftern, ober sie dann sie dirt ihrer gangen Holgstärte in densiehen sinein legen, eine Conftructionsweise, wie sie bei Thuren mit eingesteden Schlöftern übst, die Das nur der Indesse der michte ungestätt wird.


Flügel sich in die Leibung der Thürnische hineinlegen, eine Anordnung, von wocker in der Renaissance-Periode nicht selten Gebranch gemacht wurde. Bei Fig. 321 erhält man an beiden Seiten der Mauer Thürnischen, wodurch eine den Henstern ähnliche Anordnungsweise der Thüre entsteht, wos den Bortseil hat, daß die Thüre beim Cessen nicht mit der

cher Confiruction mindeftens eine Mandbide bon einer Stein-flatte gebort.
Der Thürfalz ift nun entweber in einem fleinernen Thurgeftell ausgebanen, ober wenn tein solches borbanden

gangen Breite in's Zimmer tritt. Enblich ift in Fig. 323

Die Unlage einer zweitheiligen Schiebtbure gegeben, zu mel-


ift, in den einzelnen Steinen, welche die Ceffnung begrenzen, bergeftellt, oder es ist in die Thirofinung ein beswerkellt, oder es ist in die Thirofinung ein beswerkellt, oder Richt "Thirogarage" eingeftelt. "It die Thire an einer Holz- oder Riegelwand befindlich, so tann der Halz an den Thirofolken und Thirrigesen angearbeitet werden; besinder sich biefelde dagegen an einer 10—12 3off starten Manter, so wied die Thirrigarge, auch Blodzarge genannt, angewendet. Diese besteht aus einem Rahmen von Eichender Rothfannenholz von 2½—4 3off Dide und eine der Rothfannenholz die Und die Ange Wauerflatte greift, Hig. 324.



Die Blodzargen muffen ferner bor bem Aufführen ber Mauer gut in "Blei und Sentet" geftellt und in beier Seldung durch gegen fie und die Balten z. geragelte Latten befestigt und oft in Beziehung auf ihre richtige Setellung controliet werben, weil sie, einmal fest eingemauert, unschreaelich find.

Beträgt die Mauerftarte mehr als 10-15 3ofl, fo werben anftatt ber Jargen "Thurg erufte", Gig. 325, angewendet. Diefe besteben aus Schwellen, Pfosten, Rabm-

ftüden (Pfetten) und Riegeln, die ans 4—5 Zoll im Quadrat ftarkem Holze, wozu man gerne Sichenholz oder boch



harzecicies Nothfannenhols nimmt, zusammengeleti find. Besonbere Mittel zum Besestigen des Thürgerüftes dedarf man hier nicht, indem dos zwischen die Berbandhlüde greiernde Mauerwert den sesten Stand hindanglich sichert. We sehr obnomisch ansgeführten Bauten pflegt man die Thür-



zargen an drei Seiten zu hobeln und den Falz zum Anschlag der Thüre auszustoßen, oder man mauert nach Fig. 326 einige feilsormig gestaltete eichene Rlobe (Dubel) mit in die Leibung der Thurnischen ein, und befestigt das gehobelte und gesalzte nicht zu schwach conftruirte "Hutter" nun an diesen Rloben:

Das Thurfutter, in Verbindung mit den beiderfeits die Thürdsfinung umrahmenden Belfeldungen oder Verlleidungen, sindet dei einigermögen fauberer Vanasführung allgemeine Anwendung, wobei die Thürgerüfte, Blodzogen, Düdel ze. nur zur Vefestigung die Polityfage beiden. Der Thürfals wird in der Regel gestlichet durch das Thürfals wird in der Regel gestlichet durch das Thürfutter und die Thürdersfleidung, Pig. 5 Ta f. 84, oder auch im Thürfutter allein, Pig. 4 Ta f. 83, wenn doffelde nicht aus fowadem Dole angeterfeit wird.

Das Thürfutter besteht aus einem Rahmen glatt gehobelter, an den Eden ber zint ter Bretter, welcher in die Thürbssimm eingelchoben und an den Thürpssichen, Jargen z. desschied, die Brützeller, Bereinstimmend mit der Thüre behandelt, d. 5, mit Friesen und Frühungen verscher, welche aber nur auf einer Seite gehobelt werden. Soche Hutter bessen gehem mte, im Ergensch zu den ersteren, welche glatte Futter genannt werden. Big. 5 Tas. 44 zeigt ein glattes Futter, während auf Tas. 83 in Fig. 3—4 ein gekemmtes Kutter angenommen ist.

Das untere Brett bes Futterrahmens beißt Comellbrett, Somelle und wird aus hartem ober Gidenholg bergeftellt. Dieje Comelle ift auch wieber, je nach ber Mauerbide, glatt ober geftemmt. Die erftere ift aus ben Fig 2 und 3 Taf. 84, Die lettere aus ben Fig. 2 und 3 Laf. 83 gu entnehmen. Die Schwelle wird bei Iburen, welche Bimmer unter fich verbinben, mit bem Gugboben bunbig gelegt, führt bie Thure bingegen auf ben Corribor ober nach einem talten Raum, fo lagt man bie Schwelle etwa 1/2 Boll über ben Boben portreten um ber Thure an allen vier Geiten einen Anichlag ju geben, woburch allein ein einigermaßen luftbichter Berichluß erzielt werben tann. Da bei Bohnhaufern bie an ben Corridor grengenden Thuren fich nach Innen ober nach ben Bimmern öffnen, fo legt man gerne ben Corriborboben mit bem Schwellbrett bunbig und um einen halben Boll hoher als ben Bimmerboben, woburch man nur nach Innen einen Abiat ber Comelle erhalt, welcher ber Thure jugleich als Anichlag bient.

Das Thürfutter wird nun meiftentfeils 4 — 5 Linien fleiner gemacht als die Thüröffunng, wie dies Sig. 5 Laf. 84 und Rig. 4 Zaf. 83 zeigt, weil diefe felten gang genau bergestellt ist, und weil man auch das Stutterball mich bich an sie bis gur zielt des Aufsstagenes der Schriegener arbeit unvollständig ausgetrodneten Mauern bringen will. In diesen 4-5 Linien großen Jouischentenun, zwischen der Konnerckinungen der Thüre und dem Auter werden nun


Holskeile eingetrieben und baburch bas Futter verfpannt, Fig. 5 La f. 84.

Bur Dedung ber Finge gwifden bem Thurfutter und ber Barge ober bem Thurpfoften, gur Falgbilbung für bie Thure, fowie jum feften Anfclug bes Wandpuges merben bie icon ermannten Thurvertleibungen, Thureinfaffungen angeordnet. Dieß find entweber "alatte" ober mehr ober meniger reich profilirte "geteblte" Brettftreifen, welche an beiben vertitalen Geiten und oberhalb bie Thuroffnung "einfaffen" und ahnlich wie bas Thurfutter unterlegt und an ben Thurpfoften, Bargen ac. befeftigt werben. Die Breite ber Thurverfleibung betraat. bei einfachen Thuren, burchichnittlich 1/6 ber lichten Thuröffnung ober 4-5 Boll, Fig. 1 Taf. 83. Die Blieberungen, melde man ben Thuröffnungen gibt, find meift architrapartia und immer flach profilirt, fo bag fie obne Schwierigfeit mit bem Gefimshobel ausgearbeitet merben tonnen. . Ober es merben auch bie außeren ftarferen profilirten Glieber besonbers angefertigt und burch Leim und holgerne Ragel befeftigt. Die Thureinfaffungen find in ben Eden auf Rehrung ober Behrung gufammen gn fcneiben, und es find bier, befonbers bei breiten Ginfaffungen, fobalb bas bolg etwas gufammentrodnet, febr auffallenbe Gigen nicht gin bermeiben. Diefem borgubeugen pflegt man ben Gratidnitt nur auf bie balbe Solgftarte gu machen und ein Blatt bon ber übrigen Solgftarte fteben gu laffen, welches bann mit bem zweiten Ctud ber Ginfaffung verleimt wirb. Die Bertleibung, welche mit bem Gutter ben Thurfalg bilbet, nennt man Falgverfleibung, mabrend bie entgegengesette anderfeitige Berfleibung Bierberfleibung genannt wirb.

Ein sehr stattliches Ansehen erhalt die Thure, wenn man außer der Vertsedbung auch noch ein Setronendes Gesims mit Fries und Verdochung andringt, wie dies auf Tas. A3 und 84, Gig. 1, zu sehen ist. Der Fries wird aus einem Vertsssüd hergestellt, und die Feldrerintzelltung auf bemselben mittelst aufgeienter Lessen bewirtt; wöhrend die Verdochung aus einem oder mehreren derleimten Dielenstüden gebildet und das Gange durch große Ragel oder Bonstiftien ander Wande oder Moner befrigt wird. Die fig. 327 — 328 zeigen Veispiele von betrönenden Thure gestimfen mit dem oderen Theil der Vertseidung, dem Fries und ber Vertochung.

Eine einiade gestemmte Thüre mit gestemmten Anter und Schwellbert, beiderseitiger getehter Bertelbung mit Fries und Verbadnug, ift auf 2 al. 83, fig. 1 — 4 dargestellt; mabrend 2 al. 84, fig. 1 — 5, eine zweiglige 3 immert fürer, flügetligire, Calontifire zweiglige immerthürer, flügetligire, Calontifire zig. Diese unterschiebet sich von ersterer nur daburch, daß jeder flüget, da wo er mit dem andern zusammensschlägt, eine ichterige frage bedeube Schaftlieft noch fig. 4

Zaf. 84 erhalt. Diefelben werben 1 1/2 - 2 1/2 Boll breit | gezeichnete zweitheilige Schiebthure \*) etwa auch unter ber



born bolg genug fteben bleibt, weil die Schlagleiften oft viel gut leiben haben, weghalb fie auch ofters bon Gifen gefertigt merben.

Sind beibe Thurflugel gleich breit, fo tommt bie Schlagleifte in Die Mitte ber Thur, ift aber ber eine Glugel breiter, wie foldes bei ichmalen zweiflügeligen Thuren portheilhaft ift, fo muffen ber Spmmetrie megen amei Schlagleiften angeordnet werben, bon benen bie eine naturlich "blind" ift. Obicon eine aus bem bollen Solge gearbeitete Schlagleifte am folibeften mare, fo wirb fie boch bes geringeren Dolgaufmandes und ber billigen und bequemeren Berftellung megen auf bas Rabmbols ber Thure aufgejdraubt. Die Anordnung eines Codels, auf welchem fic auch die Profile ber Thurverfleibung abfegen, gibt ber gangen Thurconstruction ein gefälliges Unfeben.

Die Chiebthuren untericeiben fich in Bezug auf ihre Conftruction nicht bon ben Glügelthuren, fonbern nur in ber Art ber Bewegung und ber baburd bedingten Beichlagtheile, weghalb mir die auf Jaf. 85 in Big. 1-8

und muß bas Profil berfelben jo gezeichnet werben, daß Abtheilung Beichlag ber Thuren hatten aufführen tonnen;

bemungeachtet ichien uns ber Ort bier bes Bujammen-

hanges wegen ber geeignetere.

Bur Berbindung junerer Raume, insbesonbere Befellichafteraume, eignen fich bie Schiebtburen febr aut, namentlich wenn biefelben in ichligartige Deffe nungen innerhalb ber Mauer geschoben werben, moburch bie Banbflachen bis ju ben Thuren benutt und auch bie bei eleganteren Rimmern unbermeiblichen Bortieren nicht leicht beidabigt werben tonnen.

Die Bewegung ber Schiebtbure ift am bequemften eine feitliche, und um einen moalichft bichten Colug gwijden Thure und Dlauer gu erhalten, burfen teine Leiften, Befimfe zc. über bie Dide ber Rabmen portreten. Die Thure tann felbftrebend eine "bolle" ober Glastbitre fein, welch' lettere in Rig. 1 Iaf. 85 bargeftellt ift. Die Schiebtbure wirb entmeber in einer Ruthe "Chiebefalge" bewegt, welche am Boben angebracht ift und in welche bie Reber ber Chiebtbure eingreift, ober bie Bewegung findet meniger fcwerfallig auf Rollen ftatt, Die entmeber unterhalb ober beffer oberhalb ber Thure angelegt merben, moburd biefelbe als eine gufgebangte ericeint und mit geringer Auftrengung verichoben merben tann. Die Rollen befteben aus Gifen ober Meffing, feltener ans Dolg, und bewegen fich befanntlich um fo leichter, je größer ihre Durchmeffer find. Bei unferer Gonftruction, Laf. 85, ift bie Doppelthure mit vier Meifingrollen verfeben, welche mittelft ber Bilgel n Fig. 3 - 4 fo angebracht find,

bag ibre Schwerpuntte und ber ber Thure in einer bertitalen Cbene liegen. Die Rollen, an welchen nun bas gange Bewicht ber Thure bangt, bewegen fich auf ber Lauffdiene o, welche ftellenweise eine feitliche Befeftigung mittelft Wintel an bem leberlaghola p erhalt. Wahrend bie eine Salfte bes geftemmten Thurfutters, Rig. 3, befeftigt wird, ift bie andere Balfte q mittelft Charnierband angufolagen, bamit fie bei etwa nothig werbenber Reparatur aufwärts geflappt werben tann.

Um unteren Enbe ber Thure wird bie "Führung", fo weit die Thuroffnung reicht, bei feineren Boben, ohne berbortretenbe Schwelle, ja felbit ohne irgend welche Bertiefung in ben Boben, meggelaffen und nur innerhalb bes Banbichliges nach Fig. 329 angebracht. Die Führung felbft tann aus einer T Schiene ober Winteliciene gebilbet werben, beren Eteg nach oben borfteht und in einen Gal; ber Thure eingreift. Dabei lakt man bie Ruthe an ber

<sup>\*)</sup> Diefe Conftruction ift von C. Schwatto und ber Beitidrift "Der Banhanbmerter", Jahrg. 1869, entlehnt.

Thure so tief ausstoßen, daß biefelbe nicht auf ber Schiene auffigt, sondern sich nur die Baden ber Ruthe an ber But. 220. Schiene reiben. Gin in bas Bola eingelaffener



Niegel "Aantenriegel" verhindert das hin und herfebern der geschlossenen Ahten. Eine andere Art der Führung besteht in der Herstellung eines Schlies Hig. 5 Lof. 85, welcher mit Gienblech ausgeschierte wide, und in welchen ein an der Thure eingesetzt eiserne Feder läuft. Der Schlie nuß gehörig tief gemacht werden, damit er nicht ju ichnell wurch Seudo Kr. derflohft wird.

Fig. 7 Taf. 85 zeigt ben Querichnitt ber eisernen Sproffen ber Glasthure mit ber Umbiegung und Befestigung bes Blaniches mittell Schrauben im Rittfalz bes Rahm-holzes; mahrend Big. 8 das Profil ber Rahme nach bem Durchschnitt Kia. 1 bartellt.

Blasthuren merben conftruirt entweber um bem Licht Gingang ju berichaffen ober um Durchficht ju gewinnen, ober man beabsichtigt, beibe 3mede mit benfelben zu erreichen. Dabei wird ber untere Theil ber Thure gewöhnlich auf eine Sobe von 3-4 Ruft undurchfichtig ober mit Fullungen ausgeführt, mabrend ber obere Theil mit einem Sproffenwert verjeben wirb, welches verglast wirb. Dierin liegt gewohnlich auch ber einzige conftructive Unterschied zwischen ben Glasthuren und ben bisber betrachteten geftemmten Thuren. Die Sproffen werben bon bolg, am beften bon bartem bolg ober Gifen, bergeftellt und find mit einem Gals verfeben. in welchen bie Glastafel eingefest wirb. Das Rabere bierüber werben wir bei ber Conftruction ber Fenfter beiprechen. Das mas wir über bie form ber Füllungen gejagt baben. gilt auch fur bie ber Sproffenfelber, namlich Berftellung möglichft regelmäßig und beftimmt ausgesprocener geometris icher Figuren, mobei Quabrat und Rechted als Sauptformen ericheinen.

An einem einigermaßen bequem eingerückten Daufe bürfen die Glassbifdüffe zwischen Borptiop der einzeltene Glagen nicht sehfen, und ist diese Zennnung der allgemeinen Borpläße von den Gängen der verschiedenen Wohnungen, insbesonder dei Miethäusfern, absolut nöbig, wenn die Benochter dersche fich bekaglich füblen solen.


Wir geben auf Taf. 87 ein Beispiel eines Glasabichluffes, welchen ber Berfaffer in feinem eigenen Saufe herftellen ließ. Bei breiteren Glasabichluffen ift borber eine Theilung in Selber mittelf Pfosten, Riegeln und Pfetten vorzunchmen, an welchem Nahmmert die einzelnen Theile Der Glastwond ihren Anfoldag finden. Diefes Rahmwert tann nun entweder abgehobelt werden und sichtbar bleiben, oder man fäßt es rauh und untleibet es mit gehobelten Diefen.

Der Glasabschluß auf Ta i, 86 gig. 1—3 besteht aus einer zweislügeligen Glaskfüre mit Oberticht, vogu wir nur zu bemerten haben, daß das Rahmwert, bestehen aus Pfosten, Kampfer und Bogensturz, an welchem Ahiren und Oberticht ihren Anschlug sinden, hohl gebildet ift, bei welcher Constructionsweise man dem Werfen und Aufreißen bes Holges begegnet, welchem Ukebsschaube das volle Holg unterworsen ist. Jur Berglasung der Thuren wurde gemustertes Glas "Wousselt in er State verwendet, theils um die Durchsicht einigermaßen zu verhindern, theils um der Verglasung ein geschunger Ausgeben zu geben.

Die Sausthuren machen bie Bebaube von ber Strafe aus jugangig und muffen baber foliber bergeftellt merben, als innere Thuren. Gind fie bem Regen und ber Sonne ausgesett, fo verwendet man gu ihrer Berftellung Gidenholg, mabrent bei geschütter Lage fie auch aus Weißober Rothtannenhola gefertigt werben tonnen. Im letteren Rall ift bie Conftruction ber angeren Thuren ber ber ingeren gleich; im erfteren bagegen bat man bie Berbinbungen fo einzurichten, bag bas Regenwaffer fich nirgenbs einfegen, ionbern an allen Stellen ber Thure abfließen tann. Ru biefem 3med menbet man überichobene ober überbaute Fullungen an, welche farter find als bie eingegapften und auch mafferbichter bergeftellt merben tonnen als jene. Da ber untere Theil ber Thure mehr bem Regen exponirt ift ats ber obere, welcher burch ben Thurfturg gegen bas Anichlagen bes Waffere geschütt ift, fo merben baufig für bie unteren Bullungen überbaute, für bie oberen bagegen gewohnliche Fillungen berwenbet. Fig. 311 Geite 218 zeigt eine folde Conftruction, Taf. 87 eine Sausthure, welche ber Berfaffer am Dr. Schent'ichen Saufe, beffen Blan im erften Theil Diefes Wertes fich befindet, anbringen lieg. Da bie Thure eine gegen Sonne und Regen geschütte Lage hat, fo tounte ber untere Theil berfelben mit gewöhnlichen Bullungen und Rehlftogen verfeben werben, mabrend ber obere Theil verglast und burch eingesette Buffullungen gegen Ginbruch gefchutt murbe. Gelten gibt man ben Sausthuren bie gange Sobe bes Thurlichtes, fonbern man idneidet von bemietben mittelft eines Rampfere "Loodbolges", beffen Dobe in ber Regel mit ber Rampferbobe ber Genfler gufammenfallend augenommen wirb, einen Theil ab, woburch ein Cherlicht gewonnen wird und die Thuren bermoge ihrer geringeren Große und ihres geringeren Bemichtes leichter geöffnet merben tonnen. Alls geringfle Dobe ber Thure tonnen 7-8 Fuß angenommen merben. - Für

Die Thore untericeiben fich bon ben angeren Thuren nur burch ibre Groke: mas baber beguglich ber Conftruction ber Saustburen gefagt murbe, gilt auch bier. Man bilbet wieder ein Rabmmert und belegt baffelbe entweber mit Latten "Lattenthor" ober mit Brettern "Bretterthor", moburch bie einfachften Thor-Conftructionen entfteben, Gig. 8 Taf. 81 seigt ein Bretterthor. Die Bretter tonnen gefalst, gefpundet, gefebert ober ftumpf gefügt und mit Fugenleiften überbedt merben. Gieht man bieje Conftruction blos als Unterlage ober "Blindthor" an, auf welche ein aus Rabmen, Fullungen u. f. f. beftebenber "Beleg" aufgeidraubt wird, jo erhalt man ein eleganteres Thor, mobei ber nach Auken gerichtete gestemmte Theil, ber fogenannte "Doppel" gerne aus bartem Bols bergeftellt wirb. Befleht bagegen biefer Beleg auch wieber nur aus Brettern, wie bie Fig. 2-5 folde Beifpiele zeigen, fo entfteben berboubelte Brettertbore.

Dient die Einfahrt zugleich als Eingang, und verlangt bie erstere die ganze Hobe des Thorlichtes, so wird des Thor ans zwei Fingeln vonftrutt, welche des leichteren Berkehrs wegen, nicht selten mit einer Thüre von gewöhnlicher Größe verkunden sind. Brancht man hingegen nicht bie ganze Hobe der Thirofinung, so legt man wieder, wie bei den Sausthüten, einen Kämpfer an, stellt dos Thor



aus zwei Flügeln her, welche nun nicht mehr so schwer zu bewegen find und behandelt den oberen Theil als Oberlicht, welches in den meisten Fällen zur Beseuchtung der Einsahrt


nicht nur nothig ift, sondern uicht einmal ausreicht, jo daß noch ber obere Theil des Thores verglast werden muß.

Auf Taf. 88 ift die Gonftruction eines der vorderen Khore der Centralturuhalle in Karlsrusse dargestellt, woşu wir nur zu benneten hoben, daß der Kämpfer mittelst eine eingelassene eigenen Wintelfichiene gegen das Werfen geschert wurde. Die Anordmung des Thores ist aus den angehängten Plane zur Turnhalle zu erschnafte.

Der Anschlag ber Thore an ben Gewänden beträgt 4—5 Joll, am Kampfer 1—2, und am Thorbant 0,5 bis 1,0 Joll. Die Fig. 330—332 zeigen einige Profile von




Thortsimpfern, welche so ftart sein muffen, daß sie sich nicht ein schlagen, und so construirt, daß sie sich nicht verezie ehen, wodurch das Thor sich spannt oder unvolllommen anschlägt. Die eingetoffen Töchiene, Big. 331, soll ber Kämpfer gegen das Werfen schüßen, welchen Zwed der



aus mehreren Studen gebilbete und verschraubte Rampfet Fig. 332, auch erfüllt.

Damit das Regenwasser nicht in den Ahoreingang fliest, erhält der Thorbant, Sig. 333, ein sogenanntes Bänlichen, über welches der "Wetterschentel" greist, der am unteren Nahmbols des Thores auf den Grat einackschoben



ist und mittelst einer Wassernase das am Thor absliegende Regenwasser, zum Abstropsen bringt. Solider als der Anfrade des Thorbantes, welcher bei hänsigen Beshoren dab agenutz ist, ist eine 3—4 3oll flarte mit Gisen beschäugene eichene Schwelle, welche in den Lookant eingelassen wird und nur so weit vorsteht, als zum Ansstag ist.

## 8. 5.

## Der Beidlag ber Thuren.

Die Anforderungen, welche an den Beschlag der Thüren im Allgemeinen gemacht werden, sind leichte Bewegen ist die bei der Berefchen. Es läßt sich daher auch der Beschlagtsche Derfelben. Es läßt sich daher auch der Beschlagt der Thüren in zwei Hautheile theilen, nämlich in die Beschlagtseite, welche vorzugsweise zur Bewegung und in solche, welche zum Berefchus der Thüren dienen.

Bu ben erfteren gehoren halen und Banber, Japfen und Pfannen 2c., ju ben letteren Riegel, Borlegftangen 2c. hanptjadlich aber bie Schloffer.

Junadfil muffen wir bier bemerken, daß ein betaillirtes Eingegen in die in Rebe ftegenben Conftructionen, namentlich in den Mechanismus ber verschiebenen Schlöffer, Breymann, Bau-Conftructiontieter. In. Birter unflage.

uns viel zu weit führen und bie Grenzen unserer Aufgabe

Wir beschränten uns bielmehr barauf, bie berichiebenen Arten ber gewöhnlich bortommenben Beichlagtheile tennen

şu ternen und die Mertmase anzugeben, aus vochen man auf eine gute und jorgfältige Arbeit schließen kann. Dieß wird um so mehr genügen, als die Thirtieschlässen, voch keine einen wesentliche Erbetnachen, doch teine einen wesentlichen Einsten, die die die die die eine wesentlichen Einsten, wie dieß bei den früher der kachten der Gall war. Auch solfen sich sieden angesertligte Beschlässische Licht erknuren, und solften sie dennoch zur Anweidung gesommen sein, leich der den und besteher ersteken.

#### 8. 6.

## Gefchlagtheile jur Bemegung ber Churen.

hierher gehoren bie haten und Banber. Erftere theilt man in ordinare ober Spighaten und in Stunbaten.

Die haten werben in ber Thureinfaffung ober bem Thurgewände befestigt, und bie Art ber Beieftigung richtet sich nach bem Material bes

Thürgewändes. In Sol3 das Makrial, so ist der horisonlale Arm des Halens nach Sig. 6 Tas. 89 vierseitig activite und auch wohl "eingehalt", d. h. mit Widerfalen verschen, um das leichte Herausziehen bestelben zu verhitten.

Bei bem Stüthaten, Fig. 8 Taf. 89, wird burch bie Stüte a ein Nagel geschlagen ober eine Schranbe gegogen.

Die Größe und Statte ber haten baugt bon ber Schwere ber Thuren ab, und find bieß Thorwege, so geht wohl ber wagtechte hatenaru, in Form eines Bolgenichaftes, burch ben Thurpfoften hindurch, und ift innerhalb durch Schelbe und Schraubenmutter befesigt, wie Gig. 9 bieß gicht.

Besteheft das Thürgendande aus Stein, so missen die Jaden eingegossen oder eingemanert werden, je nachdem das Thürgewände aus einem oder mehreren Steinen besteht, und im lesteren Falle daßer mehrere Laggersugen vorhanden sin. Im ersten Falle daßer mehrere Laggersugen vorhanden sin. Im ersten Falle daßer werden die horizontalen Arme der Haten, "eingegipst" ober mit Blei vergossen. Im die Diesem Jwocken missen nach innen etwas erweiterte Löcher sin welche jeue mit einem größeren Spielenume passen, und dann wird den biese Spielenum erweiden, im welche jeue mit einem größeren Spielenume passen, und dann wird den biese Spielenum etwas en geschwicken Eise der Mitchen Bestehn geschwicken Bei der mit angerüsstem Spie der mit einem größeren Bei anstegossen. Der Gips der mit Erstärten sein Volumen aus und füllt daduck an Naum

um ben Safenarm pollfommen aus, moburch lekterer, ber am hinteren Enbe etwas bider geftaltet, auch mobl "eingehaft" ift, festgehalten mirb. Bei bem Blei tritt aber biefe Musbebnung beim Erftarren nicht ein, im Gegentheil ichminbet baffelbe bei bem lebergange aus bem fluffigen in ben feften Ruftanb, und muß baber burch bas Gintreiben eines icharfen Stemmeifens amiiden Salen und Stein "aufgefeilt" werben, bamit bas Blei fich feft an ben hatenarm und bie 2Banb bes Lochs aulege. Der Gips lagt fich fo bidfluffig anrühren. baf man ibn in bas Salenloch einftreichen und bann ben Safen eintreiben tann; bei bem Blei muß man aber ben Safen querft in bas Loch einhalten und bann bas Blei fo eingießen, bag es bas Loch fullt. Ift letteres nun in einer vertitalen Glache befindlich, fo bat bas Gingiegen bes Bleies oft große Cowierigfeiten, und man fucht fic bann wohl baburd ju belfen, bag man bon Lehm ober Gips eine Art Pfanne por bem Loch bilbet (abnlich wie ein an die Wand gebangtes Comalbenneft) und burch biefes bas Blei in bas Loch fliegen lagt.

Gewößnich soden biele Hafen feine Stügen, boch conen jolche auch angebracht werben, nur wird die Stüge, statt daß sie sonst am unteren Eude ein Nagel- oder Schraubenlod erhält, jest horizontal umgebogen, und dieser Unfaus gerade so wie der horizontale Patenarm befestigt. Bei ganz leichten Thur erfold man auch wohl in das eingestemmte Loch einen hölzernen Täbel und in diesen dem zugespissten Hafen der ihr die Befestigungsart immer sehr unsieder, und wird ihr der Recel fald wandelder.

Dat bas Thurgemanbe an ben geeigneten Stellen borigontale Lagerfugen, fo werben bie borigontalen Urme ber Safen in Die Aladen biefer Augen eingelaffen und zugleich mit ben Steinen bermauert. Diefe haten find nach Sig. 7 und 10 Taf. 89 geftaltet. Der borizontale Urm fpaltet fich gewohnlich in zwei Mefte, bie an ihren Enben mit abwechselnd auf . und abwarts gerichteten Umbugen berfeben find. Die haten beigen nun Dauerhaten. Stugen tommen an biefen Safen felten bor, boch tonnen folde auch nach Fig. 7 angebracht werben. Bei großen und fcmeren Thurflugeln tommt es befonbers auf eine fichere Befestigung bes oberen Safens an, weil bas Bewicht ber Thur ein Beftreben außert, Diefen borigontal aus feiner Befeftigung berauszureinen, mabrent bei bem unteren Safen gerabe umgefehrt eine Breffung borbanden ift, Die ibn tiefer in bas Gewande einzubruden bas Beftreben bat, welchem Beftreben ber Salen leicht widerfteht.

Die Spissafen werben aus einem Stude gefchniebet, umb man hat barauf zu achten, baß bas Eisen, da wo es magebogen ist, feine Risse ober Springe zeigt. Bei ben Stüßhalen wird ber aufrecht flehende Arm und die Stüße gewöhnlich aus einem Stude geschmiebet, und der wagerechte Arm um biefes berunwelchet und angeldweistlt. Die aute und sorgfaltige Arbeit, wogu natürlich auch eine glatte und runde Horm bes Theils, ber als Drehachse beint, gesort, ist leicht zu erkennen. Sollen die Jaken eingemauert ober eingegipst werden, so müssen sie vorher mit einem schübenden Ueberzuge dom Pech oder Leindl ze, versesen werden, damit sie nicht so bald rollen.

Die Bander haben verschiedene Formen und werden nach diesen benannt; die hauptsächlichsten bavon find folgende.

Das "lurge" und "lange" ordinäre gerade Band zigem Hig. 3 und 1 Aaf. 89. Die Stärfe und Länge dieser Bänder richtel sich gang nach der Größe und Schwere der Thüren, und es sommt 3. B. bei den Thüren von Gefangenengssen woßt vor, daß das "lange" Band die gange Breite der Thür zur Tänge besommt, und an seinem vorderen Eide noch einem "lleberwurf" oder eine "Schlempe" um Andrinang eines Bortcaeldbasse übert.

Die Hig. 4—5 zeigen bas gerade gefröhfte Band. Daffelbe findet da feine Unwendung, wo der Thürflügel weit hinaus, oder um ein Eck herumschlagen soll, wie dieh Kia. 5 in punstirten Linien andentet.

Das Schippenband', Sig. 13—14 Laf. 89 ift bei inueren gestemnten Thüren vielfach im Gebrauch, weid das gerade Band, wenn es nicht auf ein horizontales Rachmstad ver Thüren trifft, über ber Füllung hohl liegen würde. Der Hafen, Spifhalen, der in Sig. 15 besonders dargesellt ist, wird nur bei ordindren inneren Thüren verwendet; bei besseren Beschilden wird das Schippenband auf einen sognannten Lappenlloben nur den gescht, wie ein solcher in Big. 16 ersichtlich ift. Dieser Aloben wird auf die Thürentselbung ausgeseh der in biefelbe eingelassen unter fle hollichrauben bessessen, de schippenband ist in Big. 13 blos mit Schrauben beschippen wird ist in Big. 13 blos mit Schrauben beschijt angenommen; es sam jedoch außerdem mit einer Niete doer mit einer Mutterschaube verfehen sein.

Das Wocksprinband, Gig, 12, ist dagegen in der gezichneten Gestatt fast gar nicht mehr gebräuchlich und wird gewöhnlich durch ein verziertes, d. b. mit rantenoder blätterartigen Ackenasten versehenes, gerades Band ersest, vovoon Gig. 11 und die auf Taf. 4 gezichneten Thirt word in Anderschaften versehen sich besonders bei mittelalterlichen Kirchen- und Haustlützen, oft über einen bedruttenden Theil ber Thürstäge aus, indem sie biefelbe nit einem Aldtter- oder Kanstenormanent somitisch is mit einem Baltter- oder Kanstenormanent somitisch is mit einem Baltter- oder Kanstenormanent somitisch is mit einem Baltter- oder Kanstenormanent somitisch in die biefelbe nit einem Baltter- oder Kanstenormanent somitisch in die biefelbe nit einem Baltter- oder Kanstenormanent somitisch in die biefelbe nit einem Baltter- oder Kanstenormanent somitisch in die biefelbe nit einem Baltter- oder Kanstenormanent somitisch in die biefelbe nit einem Baltter- oder Kanstenormanent somitisch in die biefelbe nit einem Baltter- oder Kanstenormanent somitisch die biefelbe nit einem Baltter die bestäten die biefelbe nit die biefelbe die biefelbe nit die biefelbe die biefelbe nit die

<sup>\*)</sup> Diefes Band hrift an manchen Orten Areuzdand, ba dos eigentliche Schippenband eine mehr ovole Form, Blattform ober Perzsorm hat. dier in Karlerufe wird jeboch auch das in Fig. 13 dargeftellte Band Schippenband genannt.

überzieben, in benen zuweilen sogar figütliche Darstellungen nicht sehlen. Diese verzierten Bander liegen bei außeren Khüren auch immer auf der äußeren Seite; sonst beingt man aber die Bander immer auf der innern Seite an, damit sie nicht von außen, auch dei verschlossener Thirte los-aekrocken und bie Thirten aoffinet werben tonnen.

Die Befestigung geschieft burch Rägel, Riete ober Schraubenbolgen, je nach ber Größe ber Thür und ber Wicklichtschie bes sicheren Verschlusses. Die Rägel werden umgenietet, und jebes etwas größere Band sollte außerbem wenigstens nach mit einem eigentlichen großen Rietinagel ober mit einem Schraubenbolgen beschiedt werden mit Schraubenwutter natürlich immer auf ber inneren Seite angebracht werden muß. In den Signeren sind durch bie größere gezeichneten Löcher bie Stellen angebracht, an welchen bie Rietmägel ober Mutterschrauben anzubringen sind

Die Fig. 18-19 Zaf. 89 geigen bas Gifchbanb ober "aufgefeste" Band in ber Anficht und bem fentrechten Durchichnitt. Das Band befteht aus zwei Lappen a und b. welche um einen Dorn ju Gulfen umgebogen find, Die Bulje bes unteren Lappens ift mittelft ber Rieten co mit bem Dorn d feft berbunben, mabrend fich bie obere Bulje um biefen Dorn breft. Um bas Abreiben ber Bulfen unter fich ju bermeiben, wird ber turge Dorn f in bie obere Bulle geidraubt, ober mittelft Rieten berbunben. Bei ber Drebung reiben somit nur bie beiben abgerundeten Dorne aufeinanber, fo bag gwifden beiben Banbbulfen etwas Spielraum bleibt. Die Fig. 16-17 zeigen nun bie Bermenbung bes Sifchbanbes. Es wird nämlich ber untere Lappen fenfrecht in die Thurverfleibung, ber obere Lappen bagegen in bie Thurtante eingelaffen und von ber Seite burch Stifte befestigt. Beffer ift es jeboch ben unteren Lappen, wie es Fig. 16 zeigt, in die Thurberfleibung einzulaffen und mittelft berfentter Schrauben ju befestigen. Wenn bief forgfältig gemacht wirb, fo bemertt man ben Lappen nach erfolgtem Unftrich ber Thurvertleibung nicht mehr.

Das Charnierband ist in Jig. 20 Taf, 89 in Mor Ansicht und in Jig. 21 im Grundriß, und zwar angefcslagen, dargestellt. Dieses Band besteht aus zwei Lappen und einem Dorn, wobei die ersteren gewöhnlich so die wie der letztere gemocht werden. Der Mittelpuntt des Dorn ein muß genau in die Juge der miteinander zu verdindenden Theile geseht werden. Der Dorn sam so geseht die jein, je nachdem die Thiere navgeschaft werden sollen oder nicht. Das Charnierband wird in verschiedener Stärke angesetztigt und dei inneren Laden, Lapetensstüten, Thüren den Wöbssch aus, verrendere

Das Wintelband, Fig. 1 und 4 Taf. 90, findet bei schweren Thüren, Hausthüren, Thoren u. s. f. seine Berwendung, indem das Band den Berbindungsstellen der Rahmen noch zu hilfe kommt, indem es sie zusammenhalt und unveränderlich macht. Jur Beselstigung werden am besten Mutteriskrauben genommen. Da das Gewicht der Thüre besonders am Lappen a Tig. 1 hängt, so ist diese breiter als das Jand dangenommen und letzeres über denschen gefröhft. Der Kloben, auf voelsiem das Band rust, besteht aus einem um einen Dorn geschmichten berdoppellen Lappen, Fig. 3 und 7, welcher recht soch angenommen wird und dem man wett in das Gewähd eingeriesse lässe.

Um bei ichmeren Thuren bas Bewicht auf mehr als amei Stutbunfte au bringen, ordnet man in ber Ditte ber Thurbobe ein weiteres Band an, welches man Rrenge band nennt, Rig. 2-3 und 5-6. Dabei ift ber Labben a wie beim Winfelband zu einer Gulfe umgebogen, in welche ein turger Dorn, Sig. 6, eingeschraubt ift, fo bag nur bie beiben Dorne, wie mir bien beim Rifchand gefeben boben, auf einander reiben, mabrend amifden ber oberen Banbhulje und ber unteren bes Alobens ein fleiner Spielraum bleibt. Gine andere Conftructionsmeife bes Rreugbanbes, bei welchem ber Lappen a oberhalb bes Banbes fist, ift in Fig. 8-9 bargeftellt. Ferner geigt Fig. 11 einen bei Thoren gebrauchlichen Salen, wenn bie Befeftigung in Ctein borgunehmen ift, mabrent Gig. 10 einen folden zeigt, bei bem bie um ben Dorn gefchmiebete Sulfe auf eine Gifenplatte genietet ift, welche auf bas Dols aufgefett ober in baffelbe eingelaffen ift, und mittelft ftarter Solsidrauben ober beffer burchgebenber Schraubenbolgen befeftigt wirb.

Große ind ichnere Thore pfiegt man auf andere Weife beweglich einzurichten, indem man flatt des unteren haten und Bandes einen Zapfen mit Afanne, und flatt des oberen Packen einen Zapfen mit einem Palsbande anberinat.

Mm unteren Theile ber Thure tann man nun ben Zaffen entweber an ber Thure, ober an ber Schwelle ber Thurdfnung anbringen, und nuß bann mit ber Pfanne biefem angemessen verfahren.

Im erften Golfe ist ber Zupfen leichter in Schmiere qu erhalten, aber es sammelt sich auch leicht Unreinigteit, Sand ze. in der Pfanne, wodurch diese und der Japfen leiden. Im letteren Kalle ist ein Berunreinigen der Pfanne war nicht au bestürcher. aber auch ein Schmieren des Japfens unausschiebene. Ein richtiges Abwägen biefer Borund Rachtselle wird übrigens hier immer leicht den Musfchlag geben für die zu krefende Anordnunge.

Soll der Zapfen in der Schwelle der Thätessimung beseinigt werden, so ist besonders ein Drechen und Berschäten bestäden aber nicht zu bersändern. Man wird daher den Japfen, eina nach fiss, 22 bis 23 Aas. 90, nach unten zu einen Dorn und in der Oberstäde der Schwell zwei oder dies horizontale Lappen

mit nach unten umgebogenen Enden geben tönnen, und dann Dorn und Lappen in den Seine intlassein und der bergiefen. Auf gang ähnliche Weise tann und nach die in Big. 19 dargestellte Pfanne in die Schwelle einfassen und befestigen, weil auch diese mur gegen Drehung und Verschiebung zu schüllen ist.

Soll ber Zabsen ober bie Pianne an ber Wendefaule des Thors befestigt werden, so erbalten dies Seichslagtbeile statt der Erbern, weit auch vier an der Jahl, biefe werden in das holz eingelassen und wire an der Zahl, diese werden in das holz eingelassen und durch holzschaften oft mit versentten Köpfen befestigt. Big. 17—18, Tas. 90 zeigt einen solchen mit Kedern werfesten Zapsen.

Oberhald befeiligt man ben Zapfen (ber oft uur au bie Wendefaufe angeschnitten ift, und bann ein Hals heißt) immer an der Wendefaufe und bas Halseifen an em Thorgewände. Erstert tann wie der untere beschäffen sein, doch ist bier auf eine recht follee Vesselftigung aus den früher augesibrten Gründen zu sehen.

Das Halseisen wird, wenn es eingemauert werden tann, ähnlich wie die Muterhafen, mit langen horizontalen in die Mauer greisenden Armen nach Jig. 21 Auf. 90 versehen. Muß man dasselbe aber eingießen oder eingiplen, so wird man selten die wünschensverthe Sicherheit der Beschigung erreichen, weihalb die erste Beschigungsart immer vorzugischen bleidt.

In holg ift die Befestigung der Halseisen großer, schwerer Thore ebenfalls schwierig, weil der aus dem Gemoicht des Thors resultiende gug auf ein Abbrechen des Dalseisen wirtt. Man tann hier nur durch derenftigung. Etarte des Eisens helfen und durch eine sollde Befestigung. der ist ist in ihr gen de I. od angedeutet ist, dem das Halseisen mit einer Stüße wie die haken zu derfehen, würde unmig sein, weil dassiehen niemals etwas zu tragen hat.

Bei gewöhnlichen haten und Bandern tann mau eine Thür, wenn sie uicht in einen Falz, sondern nur stumpf vor die Cestumg schäagt, auch wenn sie verschossen, sie dach beit haten het baten het. Um bieß zu versindern, psiegt man wohl den oberen Haten bertehrt einzuschlagen, oder man schädet einen Etijt über den Haten, so das ihn das Band nicht verlassen fann.

Die Fig. 12—13 Taf, 90 geigen eine Construction, wornach ein Kartes Wintelband auf den Kanten des Thorflügels eingelassen und mittels Schrauben und einem Plattbolgen, Sig. 14, beseftligt ist. Das Band sigt auf einem Trebdorn, der in einer Phonne von Eisen spiech, die einem größeren Stein eingelassen ist.

8. 7.

#### Befchlagtheile jum Derfchluß der Churen.

hieren bienen belanntlich hauptfächlich bie berichiebenen Schlöffer, baun Fallen, Riegel, Borlegftangen 2c.

Bon den vielerlei verschiedenen, jum Theil fest fünflichen Schlöffern können wir dier nicht weiter reden, sondern muffen uns auf die gewöhnlich dei den Jimmer- und Hauselfüten vorlommenden beschänken, und zwar können wir sie auch nur ihrer dapubliche und ihren Unterscheidungszeichen nach turz dechareiben, weil uns eine Besprechung des inneren Wechanismus derselben viel zu weit fürern wirder.

Befentlich von einander unterschieben sind die deutfan und fran zölischen Gahlossen. Erstere haben einen
hohlen Schüffel, der auf einen Dorn haßt, und können
mit diesem nur aufgeichlossen verden, indem der Schlußeriung auf den Schlösse den selch vorschießet, jobald die Wirtung auf den Schlösse den felch vorschießet, jobald die
dentschaftlich aufbort. Nur bei den "verbessetzt deutschen Schlössen ist eine Sperrung angebracht, welche dei aufgeschlossen Schlosse den Schlistieges sehhalt, die sie durch einen Drud gelöst wird. Viese Schlösit, die außer dem Drud gelöst wird. Viese Schlösit, delche außer dem Drud gelöst wird. Viese Schlösit, delche außer dem Schlösitegel gewöhnlich auch noch einen Drüder daben, sind nicht mehr im Gebrauch und meistens durch die sogenannten französlische verderagt.

Diese haben einen aus dem Bossen gearbeiteten vollen Schlüssel und konnen mit biesem auf und zu geschlossen werben. Sie unterscheiden sich in Kastenichlösser, in eingesaffene und in eingesteckte Schlösfer. Bei den eisteren liegt der Wechamismus des Schlössen
in einem viereckigne eisenen, oft mit Wessingsblech überzogenen
und reich derzierten Kasten auf der Außeuseite der Thire:
bei den eingesaffenen Schlössen ist diese Kasten mit seiner
gauzen Starte in das holz der Thire eingesafsen, d. b. b. io
bertieft, daß die dußere Deck desselben mit der Thire
obertläche bündig liegt. Diese lehteren Schlösser sind nur
bei Schant- oder Tapelentspiren z. und überhaupt nur bei
Wöbesen aberdausstieß.

Bei ben eingestedten Schlösern ift ber Mechanismusberfelben aber auf einen solch Neinen Raum beschräntzt, baß er sammt bem ihn umschließenden eigernen Rasten, gang in die Statte des Thürholzes eingestedt werden tonn. so baß auf beiden Seiten der Thüre nichts von dem Rasten zu schen ist.

Ju jedem biefer Chioffer gehort noch eine Schließtappe ober ein Schliegblech, der Theit nämlich, burch welden der Schluprigel, die Druderfalle ze. bei geschloffener Rhure festgehalten werben. Die Schliegtappe, nur bei Raftenfalbifern gebrauchlich, bilbet ebenfalls einen Raften, ber an ber Thurbelleidung befestigt wird. Die eingestedten Schlöffer haben ein Schlieblich, welches in bem Saly bes Thurfutters eingelassen und burch Schranben mit versensten Stofen festigefalsen und burch Schranben mit versensten Birtherbalten wird.

Gin frangofijches Schloß hat gewöhnlich einen breifachen Rechanismus, ben Drüder mit fialle, ben Schlußund einen Angehriegel. Die burch ben Drüd er bewegte Falle ift entweder eine "he be n be" ober eine
3 chießen be". Die fakenbe fallt von oben in ben
Schließhaten und wird beim Ceffinen ber Thüre burch ben
Trüder gehoben, die schließbenbe baggegen bewegt sich in
borizontaler Zoge vorwärts in die für sie bestimmte Ceffinung bes Schließblechs und wird durch ben Drüder beim
Ceffinen ber Thüter geinfageschoben; die erstere wird burch
eine Feber nieder-, die setzte durch eine solche vorgebrüdt,
lo daß es möglich wird, die Thüre burch bas sogenante
"Auschauen" un schließen, ohne ben Drüder sie

Die Kaftenichlöffer tonnen hebenbe ober ichiefenbe Gallen haben, und man gibt ben ersteren ben Borgug. Die eingestedten Schlöffer haben aber gewöhnlich mut ichiefenbe fallen, weil biese beim Zudrücken ber Thüre gang in das Innere bes Schlöffes gurückgeschoben werben milfen.

In Beziehung auf den Berigluß mittest des Schissiest unterigeibet man ein-, zwei- oder dreitourige Schlösser, je nachdem der Schlüssiege durch eine, zwei- oder dreimalige Umbresung des Schlüssies ganz voroder zurücksichoben wird. Die Aachtriegel bringt man in der Regel nur bei den Kastenichssissies und sie werden durch einen, gewöhnlich an der Unterfeite des Kastens vorklechuben Anopf einsch wor und zurückgefächen.

Bei Anbringung der Schlöffer, besonders der eingestieckten, hat man barauf zu ieben, daß sie nicht auf den Areugungspunkt zweier Rahmstüde der Thüren tressen, weit hier durch die Berzapfung schon eine Schwädung des Hattgesunden hat, so daß nach dem Einlassen des Schlösies gang Arbsindung ausgehoden sein würde. Im Bestigung mussen bolgschrauben, tein Rägel, genommen werden.

Jum Verichluß zweiftügliger Thuren gehören, außer bem Schloß, noch wei Miegel, welche ben einen mit ber Schließtappe ober bem Schließted verlichenen Flügel an ber Thurschusel ben Sturz beiefligen. Diese Riegel fonnen auf ber Außenieite der Thurs beiefligen. Diese Riegel fonnen auf ber Außenieite der Abire (natürlich aber innerhalb bes gu werschließenen Raumes) angebrach verben. Sicherer für ben Verschluß und auch besser ausgehoch bis es aber, wenn man sogenannte Kantenriegel anordnet. Diese werben auf ber Kante, b. h. auf der die Edate bes Thirtholges bestimmenden Fläcke eingelassen und durch ebenfalls vertiefte Anobje bewegt. Big. 15—16 Las, 90 macht diese Einrichtung beutlich, und voir bemerten dagunt noch, daß hinter iedem Riegel eine Keber angebracht

merben muß, bie ibn in feiner ibm gegebenen Stellung erbalt. fo baf er nicht bon felbft berabfallen tann. Den Queridnitt ber Ranteuriegel macht man gewöhnlich rund. und faßt bie Bertiefungen, in welche fie eingreifen, mit Bled ein. Die untere biefer Bertiefungen an ber Thurfomelle füllt fich bei geöffneter Thure gerne mit Ctaub, Canh 2c., weihalb man wohl eine Borrichtung ("Bobenfalle") babei anbringt, bie in einer burch eine ichmache Feber bewegten Platte befteht, welche bie Deffnung bei surudgesogenem Riegel ichließt. Der Dechanismus ift febr einfach und feine Beidreibung mag bem munblichen Bortrage borbehalten bleiben. Statt ber Riegel bringt man bei ben zweiflügligen Thuren auch ben fogenannten Bascule-Berichluß an, wenn beibe Glügel mit einem Dale geöffnet merben follen. Dieje Ginrichtung ift indeffen biefelbe, welche bei ben Gensterbeschlägen besprochen werben muß, wenhalb mir borthin bermeifen.

Shenjo wird es feiner weiteren Morte über die gewöhnigen Schubriegel, Vorlegslangen ze, beduffen. Diese Gegenstände sind so allgemein bekannt, oder man kann sich so leicht durch die Anücht derselben überall insormiren, daß wir uns nicht weiter babei aussalten und nur noch bemeretn wollen, daß jeder Schubriegel auf ein Blech gesetzt und mit einer Feder zum Kelhalten versesen werden sollte.

Noch foll bemerlt werden, dog wenn man Kenfler und Hiter etwa obne Anftrich ju lassen beabsichtigt, man das Holgwert berscheften vor dem "Anischiagen" der Veichfläge doch einmal wenigstens mit Del tranten lassen muß, weil die Schosser das holls sont sehr beschwingen und diesen kieden nicht wieder fortuwfringen sind.

#### B. Die Genfter.

§. 8.

## Milgemeines.

Der Zwed der Fenster ift Licht und Luft den Räumen guzuführen. Dabei sollen sie gegen Wind und Regen undurchbrinalich sein, fest schließen und sich aber boch leicht öffnen lassen. Aus diesen Auforderungen, die man an ein gutes Fenster zu machen pflegt, crhestl schon die Schwierigteit der Construction, die auch noch nicht als ganz überwunden angenommen werden dars.

Die Fenster sind baher auch bon jeher immer fehr berichieben angefertigt und werben auch jest noch, je nach bem besonberen Zwede, berichieben angeordnet.

Die Größe der Fenster ist von der Größe der zu erlenchtenden Raume, dom der Art vieser Erleuchtung und
von den Verplättiffien der Tacade, in der die Fensterössungen eine so große Wirtung machen, abhängig. Dach
tommen auch noch andere Umfäade in Betracht, besonders
dei den Fenstern der Wohrraume, die sich auf eine bequeme
Benitipung bezießen, woraus sich Gewohnseiten gebildet
haben, von denen man nicht moßt abgehen darf, so das
wir hier nicht wohl etwas Allgemeines über die Komesjungen
sagen können, sondern diese nimmer als gegeben betrachten
müssen, weil ums die nähere Entwicklung der Gründe für
die Form, Größe und Anzahl der Fenster hier zunächst
nicht obliegt.

Bas bas Material gu ben Genfterrahmen betrifft. fo wirb, ba biefelben in ber Regel bem Wetter febr ausgefest finb, bartes Sols bem weichen borgezogen, ba jenes bauerhafter ift und fich auch bie Beidlagtheile baran ficherer befestigen laffen. Befonbers nachtheilig für bie Genfter ift aber bas Berfen und Rrummziehen bes Bolges, und biefem ift bas Gidenholg mehr ausgeset, als ein gutes ferniges Rabelholy, befonbers hargreiches Riefernholy (pinus silvestris). Rann man baber fein gerabmuchfiges, ipaltbares Gidenholy haben, fo bfirfte bas genannte Rabelholy ben Borgug berbienen. Bu ben inneren fogenannten Binterfenftern nimmt man immer Rabelholy. Dag man bei Qurusbauten bie Fenfter ichon von Mahagoni - ober Palifanberholy gemacht hat, foll bier nur beilaufig bemertt merben. fo wie daß diefe Bolger, nur als Fourniere aufgeleimt, bon feiner großen Dauer finb. Befonberer Werth ift barauf gu legen, bag bas ju ben Genftern bermenbete Bolg recht troden ift.

Bezüglich ber Fenfterconftructionen aus Metall ber-

weifen mir auf ben britten Banb biefes Bertes, Genfter werben faft immer mit einem breimaligen Delfarbanftrich verfeben, um ihnen ein befferes Unfeben und mehr Dauer ju geben. Run ift es aber zwedmäßig, befonbers eidene neue Fenfter aufanglich nicht anguffreiden . fonbern nur ein- ober zweimal mit Leinol zu tranten und zu firnifen. moburd bas bolg feine angenehme ngtürliche Farbe bebalt und boch gegen bie Ginwirtungen ber Raffe geichutt mirb. Ein anderer Bortheil ift babei noch ber, bag wenn bas Sola mit ber Beit aufammentrodnet, und bann nach einigen Jahren feine icone braune Farbe berliert, und man bem Fenfter nun einen Farbanftrich gibt, Die Falge bann wieber bichter ichliegen, ba ber Delfarbuberqua boch immer eine gewiffe Dide bat. Bollte man gleich anfanglich bie Falge anftreichen, fo mußte man bei bem Quellen ber Genfter, welches bei neuen Bebauben im erften Winter immer eingutreten pflegt, ben Falgen balb mit bem Sobel "nachbelfen" und bei bem fpateren Gintrodnen wurbe man bann unbichte Fenfter betommen, welcher Rachtheil burch bas angebeutete Berfahren berringert werben fann. Man follte baber auch tannene Genfter anfanglich in ben Falgen nur mit Del tranten, nicht formlich "breimal gut mit Delfarbe anftreiden".

Das Glas sehen wir aus der Bauflofflehre als betannt voraus und bemerten nur, daß man grümes, halbweißes, weißes und Spiegelgas unterfehet. Letzteres wird uamentlich in großen Dimentionen bei den Schaufenftern der Bertaufsläden verwendet und muß in den Fabriten besperts bestellt verben.

Wir unterschieben bie genfter mach ber Art ber Bewegischtet befelben in Filigelfenster und Schiebfenster. Solche Jenster bagegen, bie undeweglich find, wie bie Schaufenster ber Bertaufsläden, werden Stillstande aenannt.

#### 8. 9.

#### Die Blügelfenfter.

Die allgemeinfte Berwendung finden unftreitig die Flügelfenfter, welche ihrer Conftruction nach auch die fcmierigften find.

Die Jahl ber Flügel ift nicht fest bestimmt, es gibt ein- , zwei-, vier- und fechsssügesige Fenster; jedoch ist die bei weitem größte Jahl aller Fenster vierslügesig, und wir wollen ein jolches unserer Betrachtung zu Grunde legen, weil sich alsbann die Regeln für eine andere Jahl von Kille nieden werden.

Ein foldes Genfter besteht aus bem Fenfterrahmen, auch Fenfterfutter, Futterrahmen genannt, und ben Flügeln, welch' lestere in ersterem ihre Befestigung finden.

Rach ber alteren Baumeife murbe ber Rahmen burch ein fogenanntes Genfterfreus, welches mit bemfelben feft verbunden mar, in vier gleiche Theile getheilt, fo bag vier gleiche Genfterflügel entftanden, Die an bem Rabmen beweglich, gefchloffen ihre Befeftigung an bem Rreuge erbielten. Dierbei theilte ber borisontale Urm bes Genfterfreuges, bas fogenannte Loosbola, bas Renfter ber Dobe nach in zwei gleiche Theile, und bieß bat ben Rachtheil, bağ bas Loosholy bei nicht febr hoben Fenftern bie Befichtelinie burdichneibet und auch in ber Unficht bes Genfters ein gebrudtes Berhaltnig bervorruft. Dan bat baber in neuerer Zeit allgemein bieg Loosholy mehr in bie bobe gerudt, und gwar fo, bak bie unteren Alugel etwa bie breifache Bobe ber oberen erhalten, moburch bas Genfter in ber Racabe ein viel ichlanteres Sobenverhaltnig erlangt. Dierburch werben aber bie unteren Flügel febr boch und bieß verringert bie Festigfeit berfelben und erforbert complicirtere Beidlage, mas ale ein Rachtheil biefer Art ber Theilung angejeben merben fann.

Die Genfterflügel tonnen ferner entweber nach außen ober nach innen aufichlagen, und beibes bat feine Bor- und Rachtheile. Schlagen Die Flügel nach außen auf, fo tonnen bie Fugen leichter gegen bas Einbringen bes Regens geicust merben, weil nun bie unteren borigontalen Falge, in welche bie Glügel einschlagen, bon außen nach innen fieigend angenommen merben tonnen. Die geöffneten Flügel erforbern aber befonbere Befchlagtheile, Die fogenannten Sturmftangen, um bom Winde nicht gertrummert gu merben, und ftarten Sturmen gelingt bieg boch oft genug. Much tann man bie Rlugel nicht jo feft in bie Falge bineingieben, als man fie bineingubruden bermag, wenn fie nach innen fich öffnen; was fich in biefem Falle burch bie jum Berichluß beftimmten Beichlagtheile febr fraftig bewirten lagt. Dan hat baber bie Bortheile ber nach innen aufichlagenben Genfterflügel als überwiegend anertannt und conftruirt baber nur jelten noch und in gang besonbern Fallen anbere. Wir wollen baber auch nur folche Genfter naber betrachten, beren Blugel nach innen aufichlagen, jumal bie Grunbiate ber Conftruction gang biefelben bleiben.


Der horizontale Arm bes Senstertreuges ober bas Looshou wird unter allen Umfanden fest mit bem Jensterrahmen verbunden, und zuer derzapfung und Lebersdattung, indem es starter ift, als das Rahmholz und nach außen vorsteht. Anders ift es aber mit dem verifalen Arme des Senstertreuges, dem Mittelpfosen. Dieser kann ebenfalls mit dem Rahmen sest between der auch beweglich sein, und man unterfageidet hiernach Frenser mit "festtkeendem" der "aufackendem" Mittel bo fie n.

Die erstere Anordnung hat ben unbestreitbaren Bortheil ber großeren Solibität und Festigleit, und erlaubt einsachere und boch fehr sicher schließende Beschläge, hat

aber für bie Benütung bes Genfters bie Unbequemlichfeit, baß bei geöffneten Rliigeln bas Fenfterlicht boch nicht gang frei wirb, fonbern ber Breite nach getheilt ericheint; auch erforbert ber feftftebenbe Mittelpfoften mehr Soly in ber Mitte bes Tenfters und verminbert bie Licht gebenbe Alache. Dan bat bekhalb bie aufgehenden Bfoften, befonbers bei ben Fenftern ber Bohnraume, porgezogen, ober bielmehr Die Fenfterflügel, abnlich wie Die zweiflügeligen Thuren, mit Schlagleiften conftruirt. Bas bierburch an Bequemlichteit und Annehmlichkeit gewonnen wirb, geht aber unsmeifelhaft an Ginfachheit und Golibitat verloren, und man follte baher ba, wo bie erfteren Gigenichaften ohne Rachtheil geobfert werben tonnen, wie bei allen unbewohnten Raumen, bie feftftebenben Bfoften beibehalten, und fo auch bei ben oberen Flügeln ber Kenfter in ben Wohnraumen, weil fie bier in ber That nicht binbern und biefe Ringel auch nur felten geöffnet merben.


Der sestsieben Mittelpsosten wird, wie das Looshofg, mit der innern Seite biudig, mit dem Rahmen durch einen ganz durchgesenden Blattzapfen berbuuden und mit dem Looshofg überblattet.

Die Breite bes Gensterrasmens richtet sich jum Theil nach ber Art seiner außeren Erscheinung. Gewöhnlich lößt man benstehen etwas, etwa um ½ -1 Joll, in das Licht bes Fensters vortreten und versieht diesen Theil mit irgend einem geichwungenen Cliede, welches dann außerstalt ringdum dauft und and das Looshols ober- und unterhass begrenkt; die größere Breite des legteren wird dann genobynlich durch eine vortretende, sleine, mit einem bestönenden Gliede versehen Platte gebildet, wie dies 3i. 334 im puntlitit geschnen Platte gebildet, wie dies 3i. Der Fensterrahmen




muß ferner ben  $2-2\frac{1}{2}$  Joll breiten Aufchlag bes Fenftergewändes beden, wornach sich seine Breite auf  $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$ Joll herausstellt. Dieß ist hinreichend, weil er in biefer

Das Fenkerfutter muß gut beschigt werben, do sich an ihm die Fenkerlüggel anischlagen. Dies Beschiftigung an der Anischagsiche ab des Gewändes sig. 335 geschieht am Besten mittelft jogenannter Steinischen, welche am einen Ende aufgesatt sind und  $1-1^{1}_{2}$  Joll in den Etein eingerisch und eingegipkt werden, während sie anneren Knde mit einer runden Schrandenmutter verschen jind, welche in die Kahme versent wird. Die einer Fenflerhöbe von ca. 7 Fuß werden mindeltens drei solchen längs der Gewähne angebracht. Die Deckleiste e, welche die Schraubenmuttern verdent, trägt zwar zu einen bestenen kanzel wie feinen kanzel werden bei, jedoch fann sie auch entbetzt werden.



Gine wohlseilere aber auch weniger gute Befestigungsweise ber Sutterrahme ift die mittelft Lanteisen, Bantftifte, welche in Sig. 336 von bornen und bon ber Geite



gesehen , gezeichnet sind. Diese Bantstifte werden in die Fugen des Mauerwerts eingetrieben und pressen die Futterrahme gegen den Anschlag ab des Gewändes. Sie tonnen Bei Fig. 335 find mit did die beiben Lappen bes Fischhandes bezeichnet, wovon der eine in die Futterrahme, ber andere bagegen in die Flügelrahme eingelassen ift, welche

burch bie Stifte ff befeftigt merben.


Un ber Gutterrabme finden bie Glügelrahmen ber Futterflügel ihren Unichlag. Die Starte bes Rahm. bolges mirb minbeftens ber ber Gutterrabme gleich gemacht: Diek gibt bei gemobnlichen Genftern bon 6 - 7 Guß Dobe 12 - 14 Linien, und bei boberen 2 3oll, mabrent bie Breite bes Rahmholges 11/2 - 21/2 Boll breit gemacht wirb. Die Berbindung an ben Eden findet fatt mit Edlitgapfen und holgernen Rageln. Die Berbindung mit ben Futterrahmen ift nicht überall gleich und geschieht langs ber Richtung ber Bewande mittelft bes S Falges, bingegen am oberen und unteren Theil ber Rahme und nach bem Rampfer mittelft bes einig den ober boppelten geraben Falges. Der Sirals ift in ben Rig. 335 und 336, fowie in Rig. 4 Taf. 91 bargestellt und bat ben 3med, bas Werfen ber vertitalen lange ber Futterrahme gebenden Flügelrahmen ju berhindern. Die Doppellinien benten ben Spielraum an, welchen man bem Falg zu geben bat, bamit bas Solg ohne Rachtheil quillen tanu.

Das holz der Flügel läßt man um ein Drittel feiner Starte innerhalb vor der Fläche des Rahmens vorstehen und macht die Falze felbft 2 1/2 - 3 Linien tief.

Ein bei Bohnhaufern gebrauchliches, vierflügeliges Kentler ist auf Taf. 91 fig. 1—9, und zwar die Proiste G. 4—8 in halber, Fig. 9 in ein Biertel wahrer Größe darzeitelt. Bei den unteren Flügeln ist ein Sprossen, welcher in die Hohe der in die Hohe die Hohe die Hohe der in die Hohe die Ho

Was junachst Sig. 8 ober ben Schnitt nach hi anlangt, so ift baraus bas Profil bes unteren Theils ber

Autterrahme zu entnehmen, welche bon b an nach Huken verflärft ift und welcher Theil fich gwifden bie beiben Gemanbe, Rig, 3. einspannt. Der 3med biefer Berftarfung ift bauptiadlich Sicherung bes unteren Iheils ber Rabme gegen bas Werfen und Bergieben, ba er nicht wie bie fibrigen Theile ber Gutterrabme mittelft Steinidranben ober Banteifen feft gehalten wirb. Mu ben ichragen Sals ber Butterrabme ichlagt bas untere Rabmbols bes Renfterflügels. welches ftarter gemacht wirb, als bie übrigen Rabmftude, bamit ber Bafferichentel. Betteridentel c gebilbet merben fann, ber mit einer Waffernafe verfeben bie Aufgabe bat. bas Regenwaffer abguleiten. Mittelft ber ichiefen Gbene de fann ber Glügelrahmen leicht in ben Galg bes Gutterrabmene eingebrüdt werben. In letteren gabft fich bas Gimsbrett ein, welches gur Aufnahme bes fogenannten Comitmaffere und bes bei Echlagregen burch bie Tenfterfugen getriebenen Regenwaffers mit einer Rinne verfeben ift, beren tieffter Buntt fich in ber Brettmitte befindet, wofelbft ein Blechröhrchen bie Ableitung bes Baffere in ein Blechtaftden bermittelt. Der Raum, in welchem bas Mafiden gu liegen tommt, muß mit Bled ausgefüttert fein, bamit bei etwaigem Ueberlaufen bes Behalters fein Waffer binter Die Lambris bringen fann.



Die Ableitung des Wassers nach Außen ift in den Big. 337-338 angegeben und besteht darin, daß aus der Butterrahme bei a oder aus dem Kömpfer bei deine Rinne Bremnun, Bun-Gentrationstofen. II. Berte Auflag.

ansgehobelt wird, welche nach der Mitte zu wie die Rinne des Sinnsbrettes Gefall hat, wo dann das durch den Wind eingetriebene Regenwasser, sowie das Schwistwasser mittels Alechochschen sorgestührt wird. Oft wird auch ein Blechebalter, c Sig. 337, zur Aufnahme des Wassers ausgebrackt, dessen Legenge gleich der Fensterveite ist und bessen abgeben nach einer Seite Gefall hat, wo das Wasser mittelst eines Hahmt abgelassen werden kann.

Rig. 6 zeigt im Profil ben oberen Theil bes unteren Flügels, fowie ben unteren Theil bes oberen Flügels mit Bafferichentel und ben Rambfer, welcher eine um fig über Die Futterrabme portretenbe Berftarfung erhalt. Diefer Rampfer ift mit bem oberen Theil ber Futterrabme burch einen Bioften m Fig. 9 berbunben, an welchen bie oberen Alligel anichlagen. Gin folder Mittelpfoften fehlt aus icon ermabnten Grunden ben unteren Flügeln, beren mittleren Rabmen fich nach Fig. 5 fiberfalgen und an beiben Seiten gur Dedung ber Fugen mit Chlagleiften berfeben find, welche entweber mit ben betreffenben Rahmftuden aus einem Solg gearbeitet, ober mobifeiler, nur aufgefett und aufgeidraubt find. Die gange Breite ber beiben Rahmbolger gufammen betragt 3-4 Boll, Die Breite ber Colagleiften 11/2-2 Roll bei 1/2-3/4 Roll Dide. Die augere Unficht in Fig. 334 zeigt eine Schlagleifte, beren Profilirung oben mit einer Rehrung verfeben ift, mas empfehlenswerther ift, als die Berftellung einer Berbinbung ber Schlagleifte mit ben Gliebern bes Rampfers.

Bei großen Fensterflügeln bietet die einsache ober dopprite Tätzung nicht genug Sicherspeit gegen das Bergießen des Holges, weßhalb mau für die mittleren Rachmhölger eine Berbindung nach Fig. 339 mabst, welche man "Wolfsrachen" nennt. Es ift die eine Berspundung, mittelst welcher eine gegenseitige Abstelfung der beiden Holger flattsinder.



Die Sprossen fig. 7 werden meist ichwächer als das Ausschlicht, is sogar oft von Messing bergestellt, wenn sie möglicht wenig bemertt werden sollen. Ju den Hossprossen von 8-10 Linien Starte muß unbedingt gespoltenes und tein gesägtes holz verwendet werden, da dei letzterem die Volzssert häufig durchschnitten sind. In Hossprossen für Albeharn wir Arbeiten und Beiten wir Arbeiten wir Arbeiten wir Arbeiten wir Arbeiten wir Arbeiten wir Arbeiten wir der eine Arbeiten wir der eine Arbeiten wir der eine Konstellen wir der eine Arbeiten wir der eine der eine Arbeiten wir der eine Arbeiten werden wir der eine Arbeiten wir der eine der eine der eine Arbeiten wir der eine der eine der eine der eine Arbeiten wir der eine d

werben. Die Fensternifche ift mit einer Bertleidung umrahmt, welche ben Thurbertleidungen entsprechend behanbelt wird.

Unfer Rlima ift gu raub, ale bak wir mit einem folden Wenfter, wie eben beidrieben, auch wenn es aut und untabelhaft angefertigt ift, in unfern Bobnraumen uns begnügen tonnten , und cs find fogenannte "Binter-, Borober Dobnelfenfter" nachaerabe ein allgemeines Beburfnift für beffere Bohnraume geworben. Bei einer folden Unordnung foll bas außere Renfter gemiffermaken ben erften Angriff bes Betters abichlagen, und bas zweite, babinter befindliche, ben eigentlichen bichten Berichluß gegen Ralte und Wind bilben. Siernach ift bie gang gewöhnliche Ginrichtung, nach welcher beim Gintritt ber ichlechten Jahresgeit por bas gemobnliche Renfter bas fogenannte Binterfenfter befeftigt wirb, gang vertebrt. Es muß vielmehr bas aukere Benfter bas folibefte und beftbefeftigte fein . bamit es bem Wetter beffer miberftebe; benn bas alliabrliche Musund Ginfeten ber "Borfenfter" erlaubt gar feine Ginrichtungen für ben bichten Schluß, bie boch nothwendig find. In nordlichen Begenben, wo man noch mehr Urfache bat, fich gegen bas Wetter und bie Ralte ju fchuben, bat man bas Berfebrte ber gerügten Ginrichtung fanaft eingeseben und fett bie Binterfenfter immer binter bie gemobnlichen, bas gange Sabr bleibenben. Es erleichtert biefe Anordnung auch bas Aus- und Ginfegen ungemein, mas bei großen Genftern in ben oberen Stodwerten mit großen Unbequemlichteiten berbunden ift, wenn es bon außen geschehen foll,

Sigt das Ainterfenster sinter dem anderen, so mussen beide nach innen aufschagen (wenn das äußere nach innen schiedagt, wie wir oben dorausgesetzt saben) und zwar die Kugat, wie wir oben dorausgesetzt saben) und zwar die Kugat des äußeren durch die des inneren hindurch, wie dies auf Aaf. 29 erstärlich ist. Dieß gest auch sehr wond an, da ja übersaupt zu der Zeit, während weckger man die Winterschieder benührt, ein Orfsten nur setten satisfinder, Den Bortheil freilich, einen Kugat des äußeren Ernstersoffen zu haben, während das innere ganz geschlossen ist, muß man aufgeden, doch dann man ja leicht eine oder zwei Sechtien des äußeren Benlers als leiner, nach außen zu öffnende Fügel gestalten, was außerdem bei großen Benkern haufig zu haben, den ausmar Kildack zu öffnen.

Wenn beibe Fenster bicht ichließen, so bildet die zwiihen ihnen eingeschlossen Quissolität einen schecken Wärneeitete, wos zur Warmschlung der Jimmer obeduend beiträgt. Deßhalb darf der Jwischenraum zwischen beiden Kenstern nicht zu Mein sein, auch ichon deßhalb nicht, weil man oft Meine Blumentöpfe sinein fiellt. Zedensalls muß er aber so viel Plas gewöhren, daß die Beischasselfels des äußeren Fenstes, welche innerholb vorstehen, hinreichend Plas sinden; 2½, 30l lichte Entfernung zwischen den Rahmfolgern dufte ein angemessen Raß sein. Ju groß barf ber 3wischenraum aber auch nicht werben, weil sonft bas hinausischen aus bem Fenfter zu sehr erschwert wird, auch eine zu große Berbuntelung bes Jimmers eintritt, ein Rachtseil, ben die doppellen Fenfter hoben und der nur baburch wieder ausgehoben wird, daß die Schieben bes äußeren Kenfters, wenn das innere geschlosse gefallen wird, selbs bei arober Allte, weder gefallosse and anfausten.

Die Conftruction biefes inneren Fenfters ift bem bes aukern gang gleich, nur muß bas Loosholg ichmaler merben. bamit bie oberen auferen Mingel barüber bimmeg ichlagen tonnen, und die Bafferichentel bleiben an bem innern Fenfter fort (vergl. Fig. 3 und 6 Taf. 92). Oft macht man bie Winterfenfter nur mit einem beweglichen Flügel und conftruirt biefen als "Chiebfenfter", befonbers wenn bas Feufter bon außen vorgefest wirb. Jeboch bie bierburch eriparten Roften am Beichlag (ber gemobnliche Grund) find fo unbebeutend, bag man beffer thut, vier bewegliche Flügel ju machen ; icon beghalb, weil bie nur mit einem Schieber berfebenen Genfter, aus benen man alfo bie Alugel nicht ausheben tann, febr beichwerlich aus- und einzufeten find, und bei bem Trausport von und ju ihrem Aufbewahrungsorte mabrend bes Commers leicht beichabigt und auch nur beidwerlich gereinigt merben tonnen.

Rach bem Gefagten werben wir ju Zaf. 92 nicht mehr viel beigufügen baben.

Rig. 1 zeigt bas außere Fenfter, welches bas innere Genfter ober Binterfenfter bedt. Die Profile gu beiben Fenftern find nach ben in Sig. 1 bezeichneten Durchichnittslinien in ben Fig. 2-7 bargeftellt. Da bie Theile a ber Falge Fig. 3 und 6 leicht abgetreten ober wenigftens abgeftumpft merben, fo find bier ichmiebeiferne Stabe an ber Autterrahme und bem Rampfer befeftigt, woburd ber bracife Anichlag ber Flügel für immer gefichert bleibt. Da bei Big. 3 eine Coblbant mit Cementput gebacht ift, an welche fich die Futterrahme anschließt, so ift dieselbe mit Zinkblech b ber Art abgebedt, bag bie Fuge c gegen bas Ginbringen bes Regens gefdutt bleibt. Bei Fig. 4 find auch bie jum Berfcluß ber Flügel bienenben Briffe, nebft ben in bie Rahmen verjentten Schiebftangen, welche auch nach Fig. 8 in ber ausgehöhlten Schlagleifte liegen tonnen, angegeben. Der Rampfer s bes Winterfenfters Fig. 6 ift aus Gifen als Tediene gebacht, ba er aus bolg in biefer Starte gu ichmach geworben mare; eine größere Starte bingegen tann ibm nicht gegeben werben, indem fonft bie Flügel bes augeren Renftere nicht geöffnet werben tonnen, mas bie borisontal geftrichelten Linien anbeuten.

Die inneren Laben find "gebroden", b. f. fie befteben auf jeder Seitle bes Genfters aus zwei Theilen f und g, welche durch Charnierbander mit einander verbunden find. Die Leibung ber Genflernische ist mit einem gestemmten Rahmwert d vertleibet. Das hier gezeichnete Winterfenfter wird im Sommer ganz ausgehoben und fil albann nur ber ringsum laufende Falz für dolfelde sichtbor. Gegen biefen Halz wird das Winterfenfter durch (etwa bier) Ileine Einreiber befestigt, welche in doffende, mit einem eingeloffenen Biech umschloffene, ichmole Cefinnungen in dem Antter eingreifen.

Man bat auch ben Borichlag gemacht, ben Rabmen bes Winterfenftere bauernb ju befeitigen, fo baf berfelbe auch ben Commer über fiten bleibt, und nur bie Glügel ausgehoben merben, ber Rabmen mit bem Loosholze aber figen bleibt. Siernach tann ber Rahmen bes Winterfeufters gut gebichtet und befeftigt merben, mas, menn ber gange Rahmen berausgenommen wird, nicht fo ber Fall fein fann und nur burch Ralfaterung ober Berflebung mit Bapier gu erfegen ift, mas gerabe fein gutes Musfeben gemahrt. Das Looshola bes innern Fenfterrahmens murbe hier, feiner hoben Lage megen, menig geniren und wegen ber unbermeiblichen Garbinen taum fichtbar fein. Gin anberer Umftanb tritt aber biefem Borichlage in ben Beg. 3ft namlich ber 3mifdenraum gwijden beiben Genftern nicht giemlich groß, und ichlagen bie Aligel bes außeren Genftere nach innen. fo tonnen bie unteren Glügel biefes Fenfters megen bes Loosholzes bes innern Rahmens nicht ausgehoben merben. weil biefes Loosholy nur wenig ichmaler ift, als bas außere, und baber nicht Sobe genng borbanben ift, um bie ankeren Genfterflügel bon ihren Daten abgubeben. Mußerbem burfte ber flügellofe Rahmen bes Winterfenfters mit feinen Falgen und nothwendigen Beichlagtheilen, trot ber Garbinen, einen unangenehmen Anblid gemabren.

Die Femferflügel bieten, so weit wir sie jetzt tennen, ber Berglasiung nur eine einsache Umrahmung dar, und biese muß man noch theisen, um die einzelmen Schieben beschied passen auf denen. Diese Theitung geschiebt nun entweder durch Dolg oder durch Biel. Ersteres gibt die sognannten Eproffen, selteres die Fassen mennt. Die hölgernen auch in "Blei verglaste Fenster" nennt. Die hölgernen Theisungen oder Sproffen werden gewöhnlich nur in breisontaler kichtungen oder Sproffen werden gewöhnlich nur in breisontaler kichtung an Duersproffen. Sie sind entweder schwächer oder so flact wie das Filigessog, in der Breite oder möglichst beschäften den Wirten S Ginnen das Kontalt Was fein.

An ben Sproffenfenftern erhaften die Glasschefen fipe Beschigung durch Aitt, eine Michaung aus Leinof und Kreide, und das Hügescholz sowie Sproffen erhalten dazu außerhalb ben sogenannten 3 Linien tiefen Kitt-falz, gegen welchen sich die Glasscheiben flügen. Der Kitt-falz mußerhasch außerhasch ausgerdaß werden, damit der Eturm die Scheiben nur selter in den Falz brücken, nicht aber auß bemselben perausversen sann. Iche Scheibe wird außerdem noch mit wenigstens acht Trahsstillen vor dem Bertitten beschieb, welche in die Flache der Falze einzetrieben

werden. Die Quersprossen werden mit möglichst langen Zapfen in dem Filigetholge befestigt und erhalten hierdurch auch einen hintänglichen Hatt, weil sie im Ganzen teiner arosen Grundt ausacient werden.

Sollen aber auch Bertitaliprossen angebracht werden, jo müssen ben Quersprossen in den Areuspuntten verbunden twerden, was immer Echwierigieten macht. Man tann diese Berbindung durch leberblattung oder Verzapfung bewirten, und ersteres dürfte vielleicht den Vorzug verbeinen.

Bei ben Fafefenftern erhalt bas Flügelholg gur Aufnahme ber Berglafung eine Ruth und wirb, wie bieß



Fig. 340 zeigt, von beiden Seiten abgefast, die Quersprossen aber werden aus sogenanntem Fensterblei gesertigt, welches ebensalls seinen Halt in der Ruth des Kilgelbolges sindet. Bei dieser

Auf welche Weise man ein- oder zweissügelige Fenster construirt, bedoaf nach dem Borschechnen teiner weiteren Gräuterung, aber über die Mnordnung von sognammten "vereitseiligen" Fenstern, die gewöhnlich sechs Flügel haben, und bei solchen Fenstern, deren Preite im Verfäldtnis zur Höse außergewöhnlich groß ist, angeordnet werden, müssen wie nach einige Worte ansüberen. Sie kommen im Allgemeinen nicht oft vor. doch gewähren sie zweisen im Allgemeinen nicht oft vor. doch gewähren sie zweisen eine sehr zwedmäßige Beteuchtung, die durch mehrere schmalere Benfter nicht immer ersest werden kaun.

 Breite hat und badurch als Tischen eines Arbeitsplaßes benukt werden kann.


Die Fenfter ber von Schintel erbauten Bauatademie in Berlin zeigen ebenfalls eine von der gewöhnlichen abweichende Ginrichtung, und find im "Notizblatt des Architetten-Bereins zu Berlin, Jahrg. 1842", Seite 48 wie folgt befahrieben.

Big. 4 Zaf. 94 zeigt ben Durchichnitt nach CD Rig. 1 mit ber Unficht bes unteren Theile bes fenfrechten Rreugichenfels e, mobei jeboch bas innere Renfter fortgenommen ober geöffnet angenommen worben ift. Gig. 5 gibt einen abnlichen Durchichnitt nach GH Fig. 1, aber mit bem inneren Genfter; Fig. 6 zeigt einen britten Bertitalfonitt burch bas Looshols nach AB Fig. 1, und Fig. 7 einen Borisontalidnitt nad EF Sig. 1. In allen biefen Figuren bezeichnet a bas innere, b bas aufere Wenfter, aukerbem zeigt d. Rig. 1. 2 und 7. einen aukeren maffiben Bermenpfeiler, melder bor jebem fenfrechten Rreugidentel bis jum Cturg in bie Sobe gebt. Diefer Bfeiler ericheint in Fig. 1 in ber Borber- und in Fig. 3 in ber Geitenauficht. Die beiben fentrechten Schentel e (Rig. 1, 2 und 4) geben in einem Stude burch und bilben bie gemeinichaftliche Stute fur Die Blugel ber außeren und inneren Genfter. Der magrechte Rreugidentel ift aber gugleich bas Rabmbols beiber Fenfterflügel, und aus bem ichragen Schnitte gh Big. 6 ift zu erfeben, bag ber untere Glügel c ben oberen a mit berichließt, wobei ber borigontale Steg h als Anichlag beiber Flügelrahmen befonbers eingefett ift.

Bon dem äußeren Genster b sind nur die vier unteren Scheichen des rechten Seitenstügels zu öffinen. Die Sproffen dofelbst find desplats von Eisen, die oberste Sproffe et und die mittlere ur sind getheilt, vie fig. 4 bei v angibt, durch den Aufzug eines unteren und eines oberen Riegels p, und die Aufzeug einer einsaden Klinte, welche die Theile der jentrechten Wittelsproffe zusammenhält, tönnen beide Flügel vr und ty, nach anken brebbar, geöffnet werden.

Wir bemerten hierzu nur noch, daß die erwähnten Fenfler teinen Wohnraumen angehören und eine folch' complicirte Ginrichtung für bergleichen Raume auch nicht paffen wurde.

Die icon ermabnt wurde, fonnen bie Berbinbungen ber Fenfterflügel mit ber Futterrahme wie auch unter fich niemals gang bicht bergeftellt werben, fonbern es ift immer etwas Spielraum ju laffen, bamit bas Sols als bogroffopis ider Rorper fich ausbehnen "quillen" tann. Darunter leibet aber nicht allein ber luftbidte Berichluft ber Renfter. fonbern auch die Dichtigfeit gegen bas Ginbringen bes Regenmaffers. Um biefem Uebelftand gu begegnen, murben icon viele Mittel verfucht, welche meiftens barin besteben, bag weiche elaftifche Stoffe, als Leber, Filg, Buttapercha zc. in Form ichmaler Streifen ober Robrchen in Die Falgen gebracht und mit feinen Stiften entweber an ben Flügelober Sutterrahmen befeftigt merben. Dicfe Stoffe füllen bie in ben Galgen notbigen 3mifcbenraume, und erlauben vermoge ihrer leichten Pregbarteit bem Bolge fic auszubehnen. Gine berartige Dichtung baben wir einem Muffat ber Deutiden Baugeitung, Jahrgang III., benannt "bas Siering'iche Feufter", entnommen und bie Conftruction in ben Beichnungen Fig. 341 - 343 bargeftellt. Fig. 341-342 zeigen einen borizonalen, Fig. 343 bagegen einen bertifalen Durchichnitt, und gwar burch ben Rampier bes Genfters.



Die Dichtung des jur Ausbechnung des Holge unverneididen Spielraums bei den Bribindungsfiellen ift hier bewirtt durch Anwendung eines befonderen elastischer Dichtungsmittels. Die ringsum laufenden Teppelfals hoben 14. 30d gigiammen oder für den Stügel /3 30d Spielraum für die Ausbechnung des Holges. Sowohl auf dem Rahmen- als anch auf dem Fügelfalge ist nun eine Twa 3. 30d breite Schiene von Jint Nr. 20 fauber und

feft mit berfentten Solafdrauben, fowie neben ber Schiene ein Streifen bon ftartem Gilg fo befeftigt, bag beim Schliegen bes Genftere immer bie Schienen bes Rabmens in ben Gilgftreifen bes Flügels und umgefehrt bie Schienen bes Flügels in ben Filaftreifen bes Rahmens fich einbruden, moburch in jebem Falge ein bopbelter Schlug bewirft wirb. Diefer Schluß foll bei bem Probefenfter fo bicht gemejen fein, bak eine por ben Sals gehaltene Lichtflamme feine Bemegung mabrnehmen lieft, wenn mit einem Blafebala auf ber anberen Fenfterfeite mit aller Rraft in Die Fenfterfalze einacblafen wurde. Der nachtheil ber bisber verwendeten Dichtungsmittel beftand barin, bag fie nach furger Beit ibre Glaftigitat verloren haben, bart und fprobe murben und ihren 3med nicht mehr erfüllten; bagegen foll Fabritant Giering in Berlin ben bagu bermenbeten Gilg ber Art gu prapariren berfteben, bag er auch abmedfelnb ber Rafie und Trodenbeit ausgefest, bauernd elaftifc bleibt, morin jebenfalls ber mefentlichfte Theil ber Erfindung befteht.

Das Nahmfolg, Hig. 341—343, ift 2 3all fiart immentig ausgefälgt, und sind besondere Flügel so eingesetz,
daß zwijden den außeren und inneren Scheiden ein Luftraum von 1 3all Dide bleibt. hierdunch ift somit ein
Doppessenheren, mie einsachen Nahmen und ohne Zwijdentutter entstanden, welches namentlich bei Fenstereibungen
von geringer Tiese sehr anwendbar ist und den Borzug defist, daß man beim Cessinen steis dein einsachen Fenster
nur einen Flügel zu dewegen hat und den inneren flügel
für sich nur bei Scheidenreparaburen und zum Jwoed der
Reinigung zu öffinen braucht. Derartige Doppessenfenster in
Gebrauch.

Der laufende Fuß Filsdichtung nach Siering'scher Angabe soll in Berlin auf 5 Silbergrofchen zu siechen tommen. Eine Dichtung gegen das Einderingen des Schlagregens tann nach Fig. 344 bewertstelligt werden, indem man die



Fuge zwischen Flügel- und Futterrahme b und c mittelst einer an b befestigten Leifte a abbedt.

# §. 10.


Bahrend bie Flügel ber bisher betrachteten Feufter fich bei ber Bewegung um eine Achse breben, finbet beim Chieb fenfter eine vollftanbige Ortsveranderung bei feiner Bewegung ftatt. Die ju öffnenben Theile "Chieber" bemegen fich entweber vertifal aufwarts ober borisontal feit. marts. Die Feufter mit vertifal vericbiebbaren Schiebern, Taf. 95, find gewöhnlich ber Sobe nach in zwei gleiche Theile getheilt, und tann ber untere Theil binter ben oberen in bie Sobe geichoben merben, wenhalb er feitmarts in Ruten läuft und mobl burch Gegengewichte, melde an Schnuren ober Riemen in befonderen Rafichen, Fig. 3 Zaf. 95, bangen, balancirt wirb. Steht ber obere Theil bes Fenfters gang feft, fo ift bie Reinigung beffelben febr beichwerlich und ebenfo muß ber Schieber, wenn er auf ber außeren Geite gereinigt werben foll, gang berausgenommen werben. Für Bohnhaufer find biefe Genfter nicht angemeffen, ba fie unbicht ichliegen, ba fie "willig" in ben Ruten fich bewegen muffen, beftbalb burch ben Wind ein fortmabrenbes Rlapbern berurfachen. Außerbem berquellen fie leicht und bringt bas Regenwaffer gerne in bie für bie Mufnahme ber Schieber bestimmten Ruten. Dagegen berlangen fie ein außerft billiges und einfaches Befchlag, Taf. 95, und haben ben Bortheil, bag bie Schieber beim Deffnen ben Raum nicht jo beschränten, wie bie brebbaren Mügel.

Die Rellerfenfter werben gerne als Schiebfenfter mit feitlicher Bewegung eingerichtet; fie haben gewöhnlich 2,5 bis 3 Fuß Breite auf 1-1,5 Fuß Dobe und merben mit zwei Scheiben berfeben, wovon bie eine bem feften Rahmen, bie anbere bem Schieber angebort. Auf Saf. 95 ift ein Schiebfenfter abgebilbet, wie folche an bem feit 1834 beftebenben Gebaube ber polntednifden Coule in Rarlerube jur Musführung gefommen finb. Das gange Genfter ift in zwei Salften getheilt und in bie Fenfterrahme mit ichragem Falz eingebaßt. Beibe Theile find mittelft Borreiber in Die Falgen gepreßt und fonnen jum 3med ber Reinigung leicht berausgenommen werben; unter fich find fie gefalgt wie Fig. 7 zeigt, und bie beiben aufgeschraubten eifernen Lappen, Fig. 1, verhindern das Werfen eines Fenftertheils. Am unteren Theil bes Fenfters ift ber Schieber angebracht, welcher in zwei ausgenutheten Leiften fich auf- und abmarts bewegt. Begengewichte find nicht angebracht, indem ber geöffnete Schieber burd Stellhaten gehalten wirb; wie folde Begengewichte jedoch angubringen find, zeigt Fig. 1 und 3 in punttirten Linien, Die Fig. 4 - 9 erflaren bie Conftruction gur Genfige.

Die einfachst herftellung von Schiebfenstern besteht wohl darin, daß man die Futterrahme durch ein Sprossenworf theilt und verglast, und darauf den Schieber andringt, wie dies die fig 345-346 erklären. Der Ansischnitt a an der Rahme des Schiebers deabsichtigt eine Verminderung der Reibung gwischen beden Rahmen.

Bebufs ber Bentilation bon Coulfalen ift es

fehr gwedmäßig, die beiben fleinen oberen Flügel, wie folche bei bierflügeligen Fenftern gewöhnlich portommen,



meggulaffen und bas eine Felb ber beiben burch bie Gutterrahme, Rampfer und Mittelbfoffen fegrensten Definungen mit einer Glasicheibe ju berfeben, bas anbere bagegen mit etwa zwei Boll breiten, fcbrag geftellten, und ein Boll bon einander entfernten Glasftreifen jaloufieartig gu berglafen. Run wirb ein berglaster Cchieber angebracht bon ber Große eines ber eben ermannten Renftertheile, hinter welchem er fich wieber in ausgenutheten Leiften feitmarts bewegt und nun je nach bem Bebarf ber Luftung bon bem mit Glasialoufien berfebenen Theil meggeschoben wirb. Bei bollftanbiger Dedung Diefes Fenftertheils finbet feine Luftung mehr ftatt. Bei biefer Ginrichtung tonnen gewöhnlich bie bolgernen ftellbaren Salouffen unterbleiben. welche, um einen Durchjug einzuleiten, oberhalb ber auf ben Corribor gebenben Thuren ber Schulfale angebracht werben. Die herftellung fefter mit Schieber berfebenen Glasjaloufien ift mobifeiler und bauerhafter, als bie ber beweglichen, welche icon lange im Gebrauch find, und bei welchen bie einzelnen Glasftreifen übereinanber gelegt merben tonnen, wie die beweglichen Jaloufiebrettden ber Laben. melde mir ipater fennen lernen merben.

#### S. 11.

## Ber Befchlag der Tenfter.

Das Fenfterbeichlag hat ben Iwed, die Futter- ober Senfterahme festjuftellen, die Berbindungen ber Flügelsober Schiebrahmen zu verstärten, die Verbindung der Flügelrahmen mit dem Futterrahmen so berzuftellen, daß eine Beweglichteit möglich ist und endlich den selen Berthetfligel zu bewirten. Im Allgemeinen tonnen hier die Beschlagsteile, ahnlich wie bei den Thirten, in solch zur Bewegung und in solche zum Berthfluß dienend, eine getheilt werden.


Die Befestigung der Huttercahmen hoben wir ihon besprochen und verweisen nur auf die Fig. 335 und 336. Was die Verstärtung der Verbindungen, imsbesondere großer Flügelrahmen, andelangt, so darf man sich auf die mittelst Vergapsung bewirtte Holpsveindung allein nicht verlassen, sondern man bringt eiserne Wintel "Scheinhalen". "Scheineden" an, welche entweber auf bie gu berbinbenben Rabmen aufgesett, ober beffer eingelaffen und mit ber-

8ig. 347.

senten Schrauben beschigt werben, Hig. 347. Werben an den dier Eden größerer Kilgel solche Büntel angebracht, so ift eine Formänderung des Hügelradmens nicht möglich. Diefgeschießt in der Regel bei den unteren Kügeln dierflügeliger Fenster, wenn dieselben mit Fischädmbern beschädigen werben, kommen daggen Büntelkänder


vor, fo erfullen biefe zugleich ben 3wed ber Scheinhaten, und find folde nur noch an zwei Eden ber Flügelrahme anzubringen.

Die Bejalagtheile gur Bewegung ber Flügel finden auf der Gutterragme ihre Stühpuntte und find Daten und Bander. Bei ordinaren Fenstern werben der Stähhalen angewendet, die gang so gestaltet sind, wie wir sie bei den Ahuren haben lennen lernen, nur lleiner und gierlicher. Big. 348 zeigt einen solden in Berbindung mit dem Mintelband. Besser als der Stühpalen ist der nicht der Bintelband. Bessen und gerendliche son welcher und welche nie ber in fie der in bet genannte Lappentloben, welcher



meift in bie Sutterrahme eingelaffen und mit Schrauben befeftigt wirb. Diefer Aloben in Berbinbung mit bem Wintelband gibt ein folibes und oft angewenbetes Beidlag. Die Bintelbanber tonnen nur auf bie Rahmen aufgelegt "aufgeset" ober in biefelben eingelaffen werben. 3m erften Fall fonnen bie Enben ber Bintelichentel berichieben geftaltet merben, mabrend man fie im letten Fall wie Cheinhaten behandelt, um fie leichter einlaffen gu tonnen. Den Rifchbanbern, welche wir ebenfalls icon tennen gefernt baben, gibt man ben Borgug, wenn es fich barum hanbelt, ein Genfter elegant gu beichlagen. Fig. 1 Taf. 91 zeigt ein bierflügeliges, mit Gifcbanbern beichlagenes Genfter, mobei brei folche Banber auf einen unteren, und gmei auf einen oberen Flügel tommen. Die Art ber Befeftigung biefer Banber haben wir ichon befprochen. Werben Bintelbanber angewenbet, fo werben je grei für jeben Flügel angenommen, bagegen erhalten bie unteren Flügel meift in der Mitte ihrer Höhe noch ein Band, "Areusband" gemannt, um das Erwicht bes Fügels auf ver Etihhuntte un bringen und um den Fülgel gegen des Werfen zu fchgennt Ser einsach die Beschlagtheile zur Bewegung der Fensterflügel sind, so wentiglatig und verschieden sind die verschlage find. Die Answeise der Verlenden gemacht werden, bestehen darin, daß die Flügel in möglicht einsacher und billiger Weise rich und teicht geröfinet und geschossen den men berichten gemacht werden, bestehen darin, daß die Flügel in möglicht einsacher und billiger Weise rich und teicht geröfinet und geschossen fonnen, und das Historia bei Berichten der Berichten fonnen, und das Historia bei Berichten der Berichten fonnen, und des Verschlassen der Verschl

Der moßschlichte Berichtuß ist der durch Borreiber, welder namentlich bei der ichen erwähnten Conftructionsweise Anwendung sand, wo man das Fenflerticht durch ein selles hölgernes Areug in vier gleiche Theile theilte, wodwech man gwei Paar Fügel von gleicher Größe erhielt, welche mittels je zweier Borreiber, wie Big. 350 einen solchen darftellt, gescholfen wurden. Solche Beschläge werden an Fenflern, die beionders wochstell bergestellt werden sollen, immer noch unsgeführt. Der Borreiber, Big. 350, brebt sich um einen




Dorn, welcher am seiftsehenben Mittelpsossen a eingeschaubt wird, welche Befestigungsweise ben Bortseit gewährt, daß nach dem Schwinben bes Holges ber loder geworbene Borreiber angezogen werben kann, wodurch er wieder seine Spanntraft auf die Flügel gewinnt; währende, wenn ber Donntraft auf die Flügel gewinnt; währende, wenn ber Dorn floss mit einer Spisse berieben und durch den Pfosten

geschlagen und umgenietet wird, ein späteres Nachtreiben nicht mehr möglich ift.

Wo der Borreiber das hols der Genfterfügel berührt, muß baffelbe gegen Befchödigung gefchüte werden, weßpald man spier ein Blech, a Big, 350, unterfegt ober auch nur einen Drabt in Bogenform befestligt, Fig. 1 Taf. 95, auf dem der Borreiber fich bewegt. Um den Biggel diffnen umd zusieben zu fonnen, erfalt er einen Juzie befend ist die Bestellt einen Büggel wierflügefiger Teufter, wie Taf. 91 ein solches darftellt, an einen festen mit dem Admyte verdundenen Mittelpfen anichkagen, so indet er Berichtung biefer Flügel in der Regel auch mit einem Borreiber, Big. 350, nebft zweier Regel auch mit einem Borreiber, Big. 350, nebft zweier Juziese oder Auszieckenbes fant.

Bur Befestigung einzelner Flügel bebient man fich turger Vorreiber, auch halbe Borreiber genannt, wie folde bei Fig. 1 Laf. 90 jur Berweindung gefommen sind. Bei lleineren Flügeln, wie solche bei Kbrititen haufig vorkommen, genügt ein folder in der Mitte bes Flügels angebrachter Vorreiber nebt einem Aufziehendopf; bei größeren Flügeln wird oben und unten ein Borreiber angeordnet, voraussejest, doß ber obere Borreiber angeordnet, voraussejest, doß ber obere Borreiber nogeordnet, voraussegiegt, doß ber obere Borreiber nogeordnet, voraussenten und bie Entsernung beider nicht zu groß ift, so doß man ein Werfen des Flügessplages zwischen beiden Beistigungskaussten nicht zu befürchen habt.

Fig. 351 zeigt einen Borreiber jum Berichluß eines Flügels in 1/3 w. Gr. a ift ein in die Hutterrahme A eingelassenschaftlereiben bei des der die belofes der Drehftift b genietet ift, um welchen sich der Sorreiber e breht.



Auf bem Blechflud d, welches nach unten verftärft und mit einem Anfah verfehen ift, wird der Borreiber angegagen. Deifes Blechflud ift auf die Flügefrahme d gefchraubt. Daffelbe ift oud, nur oben befestigt und nach unten fcmach gefrümmt, so daß es eine Feder bildet; wobei der Borreiber, während er über das federnde Eisenplättichen a gedreht wird, sich sest an den Fensterstügel andrückt.


Ein anderer Borreiber ift in Fig. 352 bargeftellt. A und B bezeichnen wieber bie Entter- und Slügelrahme, a



ben Borreiber, b ben Dreftift, c bie Sulie bestelben, d ben Knopf jur Bewegung des Borreibers und f und ge eingelassen und angeischaubte Bleche, wovom das erstere mit bem Dreftlift vernietet ist, während das zweite in der Witte etwas ethost wich, wodurch es hohl liegt und sedet, worauf ber Borreiber sell angegagen werbeu fann.

Der auf Taf. 96 in den fig. 4—6 dargestellte Borreiten wird fransstiftses ubt er genannt, und wird nicht allein dei Fenstern mit festsesen, ondern auch bei solden mit aufgestwen Psosten angeweden. a iff der Psost bei Kohnstüde der Flügel; e ist der Rupost des Kuders, welches sich um den Andpie of drecht bei dicht in den Echiekhalten die in den Schiekhalten die in den Schiekhalten von der der der die der

Riegel-Berjdluß. Die Sefffellung ber Genfterflügel burch Riegel findet nur noch Anwendung bei untergordneten und Heinen Fenftern, und vo ber Mittelpfosten — sei derfelde beweglich oder unbeweglich — sehlt. But Schftellung zweier Kügel sind zwei Riegel erforderlich, ein oberer und ein unterer, und verden beide mitten auf die Schlogleiste aufgefest, oder wenn biefe sehlen sollte, jest Es gibt zwei Arten von Bascule-Verichsuffen. Rach verben die beiden Riegel, der obere nich der untere, mittelft einer hefetorrichtung in entgegengeigen Richtung bewegt, und zwar der obere Riegel abwärts, der untere dagegen aufwarts, wenn das geschälbsigen Freifter gespillen twerden foll. Rach der zweichen Art bewogt is dur eine Riegestlange über die ganze Hobe der Filiget, welche auswartst geschoden wiede, wenn das vorher geschoffene Freiher geschiert werden soll.



Ein gewöhnlicher Bascule - Verschluß ber erften Art ift in Fig. 353 bargestellt. Die beiben Riegel endigen in

\*) Der Rame Bascule tonmt aus bem Frangofijchen und beißt bier Biebftange ober Schwengel.

ein Baar Safen, welche gufammengeschoben (bei geöffnetem Genfter) nach Gig. A eine treisformige Scheibe bilben. Gie umidliefen einen Dorn b. welcher bem Ruber ober Debel-c in Fig. D als Drehachse bient. Letteres bilbet an feinem einen Enbe eine burchbrochene freisformige Cheibe und bat auf biefer amei bernorftebenbe Stifte did, melde in bie an ben Riegelenben befindlichen Bertiefungen ce poffen. Bei ber in Gig. B gezeichneten Stellung ber Riegel fieht bas Ruber borisontal und liegt in einem am zweiten Fenfterflügel angebrachten Salen. Sebt man baffelbe aber aus bem Safen und bringt es in bie vertifale Lage, fo nehmen Die Riegel bie in Fig. A gezeichnete Stellung an und bas Genfter tann geöffnet werben. Das Ruber ift auf bem Dorn burch eine aufgeftedte Cheibe und babor geichraubte Mutter befeftigt (veral, Fig. ('). Die Riegel bewegen fich an ben Enden in 2-3 Boll laugen Bulfen, in benen fie etwas Spielraum haben muffen, weil ihre Bewegung nicht gang gerablinig ift, fonbern mehr ber einer burch eine Rurbel bewegten Lenterftange gleicht.


Gin anberer und befferer Bascule-Berfclug ber erften Art ift bei bem auf Iaf. 91 bargeftellten Genfter angemenbet, movon bie Fig. 1-3 Taf. 96 bie Details zeigen. Das untere Flügelpaar, Za f. 91 ift mit fechs Fifchbanbern angeichlagen, und ift mit einem Bascule-Berichluß berfeben, mabrent bie beiben oberen Glugel gufammen bier Gijchbanber baben und mit einem Borreiber gefchloffen merben. Auf ber Schlagleifte A Fig. 1 und 3 Taf. 96 fist ber Bascule-Beichlag, welche Anordnung foliber ift als bie, nach welcher bie Riegel unter ber Schlogleifte bes überichlagenden Genflerflügels berbedt liegen, mobei allerbings bom Bascule nichts fichtbar bleibt, als bie Clibe, Fig. 4 Taf. 92. Wie Fig. 2 Taf. 96 geigt, enben bie beiben Riegelichafte a und b in gefropfte, furge und gegahnte Stangen, welche burch einen Trieb c mittelft ber Olive d Gig. 1 und 3 auf- und abwarts bewegt werben tonnen. Gin Raftchen, welches ben Erieb und bie gegabnten Riegelenben umichließt, wird auf ber Colagleifte feftgeichraubt; aus biefem tritt ber an ber Bahnung bes unteren Riegels angebrachte Unfat f beraus und legt fich in ben Schließbaten g, welcher am anberen Glügel befeftigt ift. Gur bie Bewegung bes Unighes f muß im Raften ber nothige Spielraum geschaffen merben. Rach biefer Borrichtung ift bei ben Flügeln nicht allein oben und unten, fonbern auch in ber Mitte ein Berichlug bewirtt, fowie bie burchgebenben Riegel bas Bergieben bes Rabmbolges verbinbern. Die Fig. 8-10 Iaf. 96 geigen ben Ginfat bes Riegellopfes a' bes unteren Riegels a in bas Schliefblech h, welcher im Grundrig in Big. 10 gezeichnet ift. k ift eine Deffingbulje, welche bem Riegel a gur Gubrung bient und eben jo gut burch eine einfachere Gulfe erfest werben tann.

Bremmann, Ban-Conftructionstehre. II. Bierte Muflage.

Soll das Bascule-Gehaufe nebst den Riegeln derstedt werden, Big. 4 a f. 92, 92, 10 wird doffelde gang in
on aufgefenden Kensterstügel eingelassen und bie Riegel in
ausgestemunte Ruthen gefegt, worauf die Schlagleiste aufgeset und augespraudt wird. Kur dem Wittelderschust
muß der Dresdorn mit einer Junge versehen, welche
sich in ein Schließlefe einfegt, das in der zweiten Bilgelrahme angebracht ist. Oft wird auch der Bascule-Keichlag
in die ausgesobitte Schlagleiste gesegt, Big. 8 auf. 92,
wodurch das Rahmsols der Flügel gessont bleibt.

Der Bas cule- Berfchluß ber zweiten Art mit einer Triebstang ein auf Aaf 97 in ben Big. 7-10 bargestell. Fig. 9 ist bie bordere und Fig. 10 bie Seitenansicht des mittleren Berjchlusses. Fig. 7 ist ein Durchschmitt bicht an der Schiebstange. Fig. 8 und letzter Figur ist eine Bordernsschaft nach Bezganhme des Ruders und bes Schliebstund. Bei biefem Beschäfte fann die Schlagkeiste, somit auch das Rahmsolz, schmer gemacht werden, da das Schriebstund in eine zur Fensterläche fentrechte Lage sommt, während dies den Berschäftlissen eine zur Kerschlussen eine gesetzter Richtung der Foll ift. Ferner fleift die einige Zriebstange das mittlere Flügelrahmsolz weit mehr ab, als dies die beiden Triebstangen zu thun vermögen.

Muf bas Unterbled bes Kastens sind die Seitenstächen bir Gie. 8 Laf. 97 genietet und das Gange durch ein hinten angebrachtes Wiech g Fig. 7, welches in das Rahmbolz eingefassen und verschraubt ift, befestigt. Die Triebstange f Fig. 7 hat in der Mitte drei Jahre, in welche bie des Anders eingreisen und die Bewegung veranlassen. Die Asche des Andersetriebs liegt in den Seitenbaden bb.



Unfere Zeichnung stellt ben Bascule-Beschslag in geichlossenem Justanb dar. Beim Cessen wird das Ander here unter gedrückt und die Triebstange in die Hober geschoben, wobel die Rase d der Triebstange sich aus bem Schließen

haten e heraushebt, sowie das obere und untere Ende der Triedflange aus den Schließhaten ausgehoben nerden. Der mutere Haten lann wie der in Aig, 8 und 10 Taf. 96 abgebildete gestattet sein, dagegen ist der obere Haten nach Hig. 354 herzussellen, in welchen sich ein am Ende der Triedstange angebrachtes Onerstäd hieneliegt. Ausger den an den Enden der Triebslange angebrachten Auhrungshülsen, sonnen noch je nach der Länge der Stange 1—2 weitere Mitten angebrachte Verden.

Espaanolettftangen=Berichluß. Die beichriebenen Borrichtungen entbehren bes, befonbere bei hoben Genfterflügeln, wichtigen Borguge, Die letteren feft in Die Galge au bruden, felbit bann, wenn man bie Riegel feilformig ober "auf ben Bug" arbeitet, meghalb man baufig bie fogenannten Gepagnolettftangen anwendet. Gine folde Stange befteht aus einem Runbeijen von einer Lange gleich ber gaugen Dobe bes Glügels und 5-7 Linien Durchmeffer, und liegt als ein feiner Runbftab zwijden ben boppelten Reblleiften ber Schlagleifte, Gig. 3 I af. 97. Die Gepagnolettitange ift an bier Stellen c. Fig. 1. etwas ausgebrebt (Fig. 5), um fie mit Defen bon Gifenblech umfaffen und mit bem Rabmbolg verbinden gu fonnen. Daburch wird bie Stange gegen Ausbiegungen geschütt, ohne fie an ber Drebung um ihre Achje gu binbern. Anftatt ber Dejen tann bie Ctange anch an ben Befestignngsflellen noch berftartt merben, wie bien in Fig. 6 im Durchichnitt und ber Anficht bargeftellt ift. Oben und unten befinben fich an ber Stange borigontale Saten a, nach Gig. 4 Taf. 97, melde feilformig geftaltet find und in ben Stift b ober in mit Metall ausgefütterte Deffnungen eingreifen, welche oben im Rampfer, unten in ber Futterrahme angebracht find und fich beim Bubruden bes Genfters feft augieben. Mitte ber Stange ober in ber Linie einer Fenfterfproffe befindet fich bas Ruber, A Fig. 1 und Fig. 2-3, Zaf. 97, mit welchem man bie Stange um ihre vertitale Achie breben und fo bie Saten gum Gin- und Ansgriffe bringen tann. Das Ruber felbft ift aber, nabe feiner Befestigung, mit einem Belent verseben, welches eine Drebung um eine horizontale Achie und bas Rieberlegen bes vorberen Armes in einen an bem zweiten Genfterflügel befestigten Salen geftattet. Beim Ceffnen bes Genfters wird baber querft bas Ruber mit bertifaler Drebung aus bem Salen gehoben und bann borigontal umgebreht, um burch biefe lettere Bewegung auch bie Salen ber Stange aus ihren Eingriffen gu bringen. Beim Schliegen verfährt man natürlich umgetehrt. Die Glügel werben baburch nicht allein oben, unten und in ber Mitte, fonbern außerbem in ihrer gangen Sangenrichtung aufeinanber gepreßt.

Der Espagnolett . Berichlug eignet fich befonbers für

große und schwere Flügel, wo er weit beffere Dienfte leiftet, als ber Bascule-Berichluß.

Die fünftleriiche und sachgemäße Ausbildung bes Details der Beschlätige bildet einen Bestandtigeil der Aunstindustrie, deren Forderung man sich namentlich in der Neuzeit zur besonderen Austage gemacht bat.

# §. 12.


Die Läden. e Construction bölzerner Läd

Die Construction hölzerner Laben möge hier am Schlufie bes Agpitels über Ihnren und Benfter ihren Plat finden, ba fie insbesondere zu ben letteren in nabere Beziehnug treten.

Die Laben gerfallen in außere und innere und beguglich ber Conftruction in ordinare und gestemmte.

Die orbinaren Laben werben wie bie orbinaren Thuren conftruirt, und befteben fomit aus verleimten ober gefpunbeten Brettern mit Ginichiebleiften bon Gidenholg; außerbem wird bas obere und untere Enbe mit je einer eichenen Leifte, "hirnleifte", verjeben, welche bas birnbolg gegen bas Ginbringen ber Feuchtigleit ichuten und mit ben Ginichiebleiften bas Berfen und Bergieben bes Labens verbinbern follen. Diefe Saben merben nur an untergeorbneten Bebauben angewendet. Die Conftruction geftemmter Laben bietet uns ebenfalls nichts Reues, indem wir wieder ein Rabnmert mit Füllungen haben. Da folche gefchloffene Laben jeboch feinen Butritt bon Licht und Luft geftatten, fo wird ber Rahmen gang ober theilmeife mit forag geftellten, 1-2 Boll bon einander entfernten Bretiden berfeben, woburd man fogenannte Saloufielaben erhalt. Die Brettchen tonnen nun entweber in bie Rabmen feft eingelaffen ober beweglich fein. Gie werben 2-3 Boll breit, 5-7 Linien bid gemacht und unter einem Wintel bon etwa 45 o geftellt. Sollen bie Brettden beweglich eingerichtet werben, fo befommt jebes an jebem Enbe einen eifernen Bapfen, um welchen es fich breben tann. Diefe Bapfen laufen in ichmiebeifernen, an ben Rahmen angefdraubten Schienen. In ber Mitte ber Breite ber Bretter wird bann eine eiferne bertifale Stange Fig. 355 an jebem Bretten beweglich befestigt und burch ein Auf- und Rieberbewegen biefer Stange werben fammtliche Brettden entweber gefchloffen ober geöffnet; ein an bem unteren Rahmftud angebrachter Salen balt bie Clange in ihrer Lage feft, gu meldem 3med biefelbe mit mehreren Löchern berfeben ift: eine Einrichtung, Die beionbers ba bon Bortbeil ift, wo bie Laben bie Stelle ber Genfter vertreten, wie in ben Ceffnungen bon Trodenboben, in ben Raumen für bie Rublfchiffe ber Brauereien zc. Bier find bann bie Rahmen in ben Deffnungen unbeweglich befestigt, und nur bie, jest aber 5-6 Boll breiten Jaloufiebretter beweglich.

Eine sehr zwedmäßige Construction von Jalousieläden ist auf a f. 98 in den Kiguren 1—8 dargestellt. Sig. 1 zeigt den geschossen, weistlugeren 1—8 dargestellt. Sig. 1 zeigt den geschossen wei aufen und Fig. 2 den innen. Die Höße des Ladens ist annähen ab in deit gleiche Keite getseilt, vooron etwa zwei Drittheile mit Jaloussedert, ein Drittheil sedoch mit Küllungen derfehen ist. Die Jaloussebertelchen sind in einen besondern



Rahmen feft eingefest, welcher in feiner Ditte mit einem Querrahmen berfeben ift und fich in bie Galgen bes Dauptrahmens bes Labens einlegt, wie bieß in ben Gig. 4 6 gezeigt ift. Bermoge ber mit einem Dorn berbundenen Banblappenpaare find bie beiben Jaloufielaben um ihre obere Rante beweglich, wie Fig. 3 zeigt, und lonnen folche nach außen geöffnet und mittelft ber eifernen Stellftange, welche mit mehreren Deffnungen berieben ift, in berichiebenen Politionen erhalten werben. Das untere Enbe ber Stellftange Fig. 8 ift um einen Dorn umgebogen und brebbar um benfelben, welcher mit feinen Enben in Pfannen ruht, Die auf einer Blatte vernietet und am unteren Querrahmen bes Jaloufielabens angeidraubt find. Das obere Enbe ber Stange wird burch einen Drebftift feftgehalten, wie Gig. 7 zeigt; foll biefelbe bom Laben abgelost werben, fo wirb ber Ropf bes Drebftiftes in Die vertifale Lage gebracht, worauf Die Stange burch einen ichligartigen Musichnitt bom Drebflift entfernt und gur beliebigen Stellung bes Labens berwendet werben tann. Gingefest wird bie Stellftange in einen Stift Fig. 8, welcher unten am hauptrahmen angeichraubt ift. Gs bleiben fomit bie beiben Labenflügel für gewöhnlich geichloffen, und nur wenn bas Bedurfnig nach mehr Licht und Luft eintritt ober man Ausficht haben und gugleich die Sonne abhalten will, werden die jalousteartig behandelten Ladentheile geöffnet. Wenn äußere Läden angebracht werden jollen, sind die Gewände und der Sturz mit einem Halz zu versehen, welcher mindeftens so tief sein muß, als der Laden die ist.

Die ordinaten Laden werden mit Langebaud, die gestemmten mit Wintelsand oder Schippenband beschäagen, wie dig. 1, Taf. 198, dieß zigit. Der geschloffene Loden lann unn gehalten werden durch einen einsachen Saten, oder durch Riegel, Bascule-Verschuft z. Der geöffnete Laden wird durch einen Vorreiber an die Wandfläche gebriedt, oder mittellt eines Viegels seitgebalten.

So zweckmößig die äußeren Laden anch fein mögen, so sommen sich die Architetten doch nicht leicht mit ihnen bei freinben, indem sie gesschossen der Sacade viel von ihrem Keisel rauben, wöhrend sie geösnet auf die architettonischen Berhältmisse sommen im die architettonischen Berhältmisse sommen die Architectung der Architectung der Feuslergewährte zu seinen der in die Leibnug der Feuslergewährde zu legen, wo man sie freisich bessiere von Ernstellend als von Holz ansertiget, die die erkeren wenigen Adam verlangen.

Die Rollfaben, welche in neuerer Beit an Bohnhaufern und an Schaufenftern angebracht werben, haben wir im britten Theil Diefes Bertes beiprochen, wobin wir bermeifen. Berben angere Laben nicht angeordnet, und trant man ben Fenftern nicht ben erforberlichen Cout gu, fo bringt man "innere Laben, Rachtlaben" an. Diefe Laben laffen fich bequem ichließen und ichuten beffer als bie außeren gegen Ginbruch. Dan hat Borftellfaben und Flügelfaben; bie erfteren merben bes Abends bor bie Fenfter geftellt unb mit Borreibern, eifernen Borlagen ac, befestigt, mabrent bie eine, sweie ober mehrflügeligen Genfterlaben fich im geöffneten Buftande an ober in Die Leibung ber Fenfternische bineinlegen. Die Bahl ber Glugel ift abbangig bon ber Genfterbreite und ber Tiefe ber Genfternifche, bezw. bon ber Breite ber Genfterleibung. Das Brechen ber Laben ober bas Uneinanderreiben ber Flügel geschieht entweder burch Falge ober mittelft Ruthen und runden Gebern.

Die Tasen 19. 92 und 93 zeigen Anordnungen von inneren Laden, wobei die Leidung fig. 2, Tas. 19.2, einen im Alla gebrochenen, die in Hig. 2, Tas. 93, einen zwei Mas gebrochenen Laden aufnimmt. Der Laden sommt in einen Vahmen zu liegen und wid die Leidung entweder getäsert, wie in Fig. 2, Tas. 92, oder nur gepuht und tapeziert, wie in Fig. 3, Tas. 91. Jun Berogung innerer Laden verden Charmicrband und zum Berichtuß derzielben Borreiber, oder im Schliehgelen gelegte lleberlichweife, Borlegendungen, Bascule n. 6, f. berwendet.

# Gilftes Rapitel.

Die Gerufte.

§. 1.

Unter ben Berüften berfteben mir Diejenigen temporaren Bimmerungen, bie nur auf furgere Beit und nur als Mittel sum 3med bienen follen, entweber nur als Lehren ober Mobelle jur Darftellung anberer Baumerte. wie bie Lebrgerufte ber Gewolbe zc., ober als Mittel. welche bie Erbanung eines Bebanbes ermöglichen follen, indem fie fomobi ben Sandwertern ben Rugang gu ben vericbiebenen Theilen bes Gebaubes und bas Arbeiten an benfelben geftatten, als auch ben Transport ber vericiebenen Materialien an bie Arbeitsftellen erleichtern. Bimmerungen muffen gwar jebenfalls bie notbige Giderbeit und Weftigfeit haben, boch bienen fie immer nur berhaltnifemagig auf furge Beit, fo bag bei Conftruction berfelben gwar bie Feftigfeit, boch weniger bie Dauer gu bernid. fichtigen ift. Much bat man febr baufig bie Abficht, bie au einem Beruft gebrauchten Bolger fpater entweber ju einem anbern Berufte, ober fonft ju gebrauchen, wonach fich bann bie Berbindung ber Bolger richtet; enblich bleiben alle Unforberungen an Mefthetit unberüdfichtigt.

Bei ben Bauten werben oft Dafdinen gebraucht, um gur Bebung bebeutenber Laften ober gu anberen 3meden eine groke Graft ausuben ju tonnen. Diefe Dafdinen. welche mit ben Beruften bas gemein baben, baf fie nur furge Beit an einem Orte gebraucht werben, und baber eine folde Conftruction betommen, bag fie leicht aufgeftellt und eben fo leicht wieber abgeschlagen merben tonnen, nenut man mobl Berathicaften. Es geboren babin bie jum "Mufichlagen" ober "Richten" ber Bebaube gebrauchlichen Borrichtungen, bie berichiebenen Bebegeichirre jum "Berfegen" großer Bertftude, ober jum Beben eingeichlagener Baltenlagen zc. Chenfo bie bericbiebenen Rammen jum Ginichlagen ber Grundpfable, Die Grundfagen und Die einsachen Bafferhebemaschinen. Wir fonnen inbeffen bon biejen "Gerathichaften" nur bie Bebegeichirre fur ben Maurer und Zimmermann hier befprechen, weil wir uns fonft gu weit in bie Bebiete bes Dafchinenbaus begeben mürben.

Wir theiten die Gerüfte in solde, die jur Darftellung der verschiedenen Gewölbe als Lehren gebrancht werben, und welche baher auch Lehrgerufte heifen, und in solde, die den Arceitern als Standort und jum Transport der Materialien dienen, und die wir unter dem Namen der Bangerufte zusammenschien. Bon jenen zuerst.

Bir miffen aus bem I. Theile biefes Berfes, bag gur Darftellung ber meiften Bemolbe Lebrgerufte nothig finb, b. b. Rimmerungen, melde bie Leibung ber Bewolbe erhaben barftellen und über welchen bas Gewolbe gleichfam mie ein Mantel aufgeführt wirb. Die convere Blache biefer Berufte wirb meiftens aus Latten, Brettern ober ftarteren Bolgern gebilbet, welche mit ber Ichie ber Bemolbe parallel laufen und an einzelnen Buntten, beren Entfernung bon einanber fich nach ber Schwere ber Gemolbfteine, ober ber Starte ber "Ginicalung" richtet, burch bogenformig geftaltete Rippen geftust werben. Es mit fich baber bauptfachlich nm bie Conftruction biefer Rippen banbeln, fomie 'um bie Anordnungen, welche ben Ctanb berfelben gegen einander und gegen bie Achfe bes Gewolbes fichern follen. Lettere tann man, abnlich wie bei ben Dadern . ben Langenverband nennen , wie benn überhaupt Die gange in Rebe flebenbe Conftruction fich febr wohl mit einem Pfettenbache pergleichen laft. Die Rippen treten an bie Stelle ber Binber, und bie Schalbolger an Die ber Bietten.

Bei der Construction dieser Rippen muffen wir solche unterscheiderben, welche außer an ihren Embpuntten, in solt nurgen Entierungen seine Stähpuntte haben, daß keine tünftlichen Berstätungen der zwischen beisen Stühpuntten angebrachten Hobguntten, oder wenn auch zwischen bie nur ni ihren beiben Endhpuntten, oder wenn auch zwischen biefen, doch im Ganzen nur einzelne seste Stühpuntte haben, so daß zwischen beiselchen fünftliche Verstärtungen, Haben, doch die Genegerte et. nichtig werden. Die ersteren nennen wir fest e Letzeren nennen wir fest e Letzeren nennen wir fest e Letzeren noch der Berengserüfte, die anderen gesprengte, bei denen man noch die gang gesprengten von den iheilweis gesprengten unterscheiben tonn.

### §. 2. Die Lebraerufte.

Bu ben feften Lehrgeruften muffen wir auch Die fogenannten Gewolbescheiben, wie fie gur Ginwolbung bon Mauerbogen ober fleinern, leichten Bewolben gebraucht werben, rechnen, benn wenn fie auch gumeilen nur an ihren Endbuntten unterftütt find, fo merben gwifden biefen bod teine fünftlichen Berftartungen angebracht. Auf welche einfache Beije bergleichen Gewölbicheiben angefertigt und aufgestellt merben, haben mir bereits bei ben Steinconftructionen besprochen und auch auf Tafel 18, 36 und 37 bes I. Theils bergleichen bargeftellt, jo bag wir auf Dieje einfachen Conftructionen bier nicht wieber gurudgutommen brauchen. Cbenfo ift im I. Theile bie Beichnung ber berichiebenen Bogenlinien, nach welchen bie Oberflachen ber Rippen abgerundet merben muffen, meitlaufig beiproden. fo bag mir biefe ebenfalls als gegeben ober befannt anfeben tonnen.

Die Geritfte.

Im "Creffe'ichen" Journal für Bautunft, im ersten Bante, beschreibt v. Casauly ein Lehrgeriff, welches in ben mittleren Moselgegenden "feit undenklichen Zeiten" übsisch gewesen sein soll, wie folat.

"Diefe Bogen (Lehrbogen) befteben aus einer roben, taum etwas bewaldtanteten Comelle von 5-8 Boll Dide. ie nach ber Groke bes Richtbogens, in welche Loder bon 1-2 Boll meit und 3-4 Boll tief gebobrt, barin Ctabe bon 2-3 Boll Dide, 1-11 Ruft bon einander entfernt. mit bem gugefbitten Enbe nach ber Richtung ber Rabien eingeschlagen, und bie oberen Enben nach ber Form bes Bogens abgeschnitten merben, über welche nun gewöhnlich tannene Latten pon 3/4 Roll bid und 1 1/2 Roll breit gebogen, auf ben Stoken überichnitten ((überblattet) und auf jedem Stabe nit einem leichten Ragel befeftigt merben, Rig. 8 Taf. 99. (Man weicht Die Latten borber 12-24 Stunden lang in Maffer ein, um fie biegfamer gu machen.) Die auf Diefe Beife erhaltenen Lehrbogen merben 2 Guk bon Mitte gu Mitte bon einander entfernt aufacftellt, mit ben gur Bericalung ber Schieferbacher gebraudlichen. 34 Boll ftarfen, 8 Boll breiten, 9 Guß langen tannenen Brettern beichalt, und auf biefer Chalung Bewolbe bon 1-2 Guß bid aus Bruchfteinen ausgeführt. Bei größeren Gemolben icheint es jeboch beffer, auf ben Schwellen eine Art Dachgefbarre, mit zwei ober mehreren Streben gu errichten und bie Ctabe in Die Sparren gu bobren, wie bies aus Fig. 6 Zaf. 99 ju erfeben ift. Die Stube merben auf biefe Beife furger, tonnen baber ans gewöhnlichem Spaltholze gefertigt, und bie Schwellen ebenfalls aus leichtem, 4-5 golligen Sparrenholze gemacht merben, weil fie in brei Puntten, nämlich an beiben Geiten und in ber Mitte burch untergestellte Pfoften Unterftubung erhalten. Unter ber Mitte bringt man ein Paar Reile an, welche ben bedeutenben Rugen haben, bag wenn fie gleich nach bem Chluffe bes Bemolbes gelost werben, nun gerabe an Diefer Stelle ber Lebrbogen fich am ftartiten, an ben Wiberlagern aber faft gar nicht fentt, mithin bie Gentung bes neuen Gewolbes gerade fo erfolgt, wie es fein muß."

Fig. 7 Zaf. 99 zeigt einen folden halbtreisformigen Behrbogen von 36 guß Spannweite. Alle Maage find preng.

Das hier befolgte Sphem ift auch neuredings bei bebeutend großen Lehrbogen mit Erfolg zur Anwendung ge-tommen, indem von mehreren Puntten aus radbeuformige Stupen nach ben, die Arfammung des Bogens bildendigdigten nach ben, die Arfammung des Bogens bildendigdigten geführt find. Beir möchen diejes Spiken, weden jich ich naburch auszeichnet, daß die hauptjachtig flugenden holger mit ihrer rüdwirtenden Gestigteit un Anspruch gewommen werben, das fächer ihr ein nennen.

Rach biefem Spftem ift unter Anbern bas Lehrgeruft ber Rybedbrude in Bern ausgeführt und es ift baffelbe in

bem icon öfter genannten "Romberg'ichen" Werte nach-

245

eine ganz ahnliche Anordnung, nur fühner und mit weniger Holzustwand, seigt das Lichgreich der Grodbenorbrück über den Dee in Chefter. Gine Belchreibung diere Prücke, dere neinziger Bogen 200 Ins Spannweite bei 42 Just Pricisos dat, sinder sich im "Roizslatte des Berliner Architelten-Vereins," Jahrgang 1838 Seite 38. Doch ist die iheitweise Zeichung des Ledpreistes in seinem Wassische eine Seichung des Ledpreistes in seinen Wassische ausgesicht, das man daraus weiter nichts entuchmen fann, als das Spitem der Anordnung, welches deen das Fächeripstem ist.

Fig. 1-5 Eaf. 99 zeigen bas ebenfalls "fefte" Lebrgerüft bes mittleren Bogens ber Engbrude bei Befigheim in Burttemberg \*), bei welcher bie einzelnen Rippen auf eingerammten Bfablreiben ruben und beren Rurben burch bertifale Stuben getragen werben. Die Rurben befteben aus Tannenbols und liegen breifach übereinguber: Die pertitalen Stugen find boppelt und umfaffen bie Rurven gangenartig. Lettere fteben anf einem boppelten Reilpaare (vergl. Fig. 4 und 5), welches burch gwei andere Reile gegen bie beiben Riegel xx gefpannt wirb. Beim Aufftellen ber Bogengerufte murben, nachbem bas Rronholg n Fig. 1 ber Pfahlreibe lag \*\*), erft bie rechtwinflig über biefen fiegenben Langbolger f an ihre Stellen gebracht, fobann bie horizontalen Reile g, tuchtig mit Geife eingerieben, gelegt und auf ihnen bie bertifalen Stuten mit ihren Berbindungsgangen aufgeftellt zc. Cobald bas gange Bogengeruft aufgestellt mar, murben bie Antven mittelft ber horisontalen Reile g, g geregelt und biefe Reile bann gegen bas Berichieben gefichert, indem man gwifden bie Langenbolger f amei furge Riegel xx legte und gegen biefe, von oben berab, Die vertifalen Reile bh antrieb. Beim Rieberlaffen ber Bogengerüfte murben guerft bie vertifalen Reile hh losgeichlagen, fobann bie Riegel xx fortgenommen und endlich bie borisontalen Reile gg auf allen Bunften bes Beruftes jugleich gelost, wodurch mit leichter Dibe eine bolltommen ftetige und gleichformige Genfung erreicht murbe. Die Rronfolger a, Die wie Gattelholger gestalteten Unterlagen C. Die Stiften d junachft an ben Pfeilern und Die berichiebenen Reilvorrichtungen bestanden aus Gichen-, alles llebrige aus Tannenholz.

Auf Die Autven ber Rippen, welche 5 1/2, Guß von Mitte gu Mitte von einander entifernt anfgestellt woren, murben die Edgalfofger bi ber Lebolmun, nach Erforbernis anfgelegt, und zwar so, daß auf jede Steinschickt ein Holztraf, wobei aber die Lagerjugen ber Wolffeine von unten undanfalch bieben.

<sup>\*)</sup> Forfter's "Mig. Baugeit. 1839". E. 160.
\*\*, 3n ben Fig. 4 und 5 ift bieß Aronholz aus Berfeben mit o bezeichnet.

Das berfelben Brude jugeborige, in Fig. 1 bis 3 Zaf. 99n bargeftellte Lebrgeruft zeigt ein theilmeis gefprengtes, weil in einem ber Landbogen, mabrent bes Baues, ber Schifffahrt ein Durchgang offen erhalten merben mußte. Die Rurben befteben bier nur aus zwei Lagen Bolger, weil bie Spannweite geringer ift, und ber mittlere Theil berfelben wird burch ein Sprengwert geftunt, welches auf boppelten Pfahlreiben rubt. Die Conftruction ber feften Theile bes Beruftes ift ber früher beidriebenen gang gleich. Mind bie Reifborrichtung fur bas fpatere Rieberlaffen bes Sprengwerts ift ber für ben mittleren Bogen beidriebenen gang abnlich angeordnet. Die eichene Schwelle b fig. 1, welche bie Sprengwerte aufnimmt, murbe namlich burch bie im Grundriffe Fig. 3 angezeigten Reile f gegen ben Guß ber benachbarten fentrechten Bogenftüte geftemmt, um fpater burch ein Lofen biefer Reile bas Burudweichen ber Buge bes Sprengwerts und baburch ein Geuten beffelben einleiten gu tonnen. Die Conftruction wird übrigens burch bie Figuren, bon benen Fig. I ben Querichnitt ober bie Anficht bes Bogens, Fig. 3 bie Borigontalprojection und Fig. 2 ben Langenschnitt gibt, binlanglich erlantert. Rig. 4 und 5 Taf. 99a zeigen ben Grund- und Aufrik ber gangen Brude ffiggirt.

Zaf. 99b fiellt ein gang gefpreugtes Lebracruft einer Brude bar, wie folche bon ben Fraugofen banfig angewendet werben. Die Spannweite beträgt nur einige biergig Fuß, und die Conftruction bes Geruftes geht aus ben gezeichneten Figuren fo beutlich berbor, bag eine meitere Beidreibung überflüffig ericeint. Das Sprengwert fint fich gegen bie vertitalen Pfoften D Gig. 1, welchen bie unteren Gewölbtheile felbft als Wiberlager bienen. Dieje Pfoften fteben auf Schwellen B Fig. 1 und 3, welche unmittelbar auf Reilen A ruben, Die auf einem Abigte ber Widerlagsmaner aufliegen. Mittelft biefer Reile tonnen gunadit bie einzelnen Rippen in ihre richtige Lage gebracht und nach bem Schlug bes Bewolbes leicht, und ohne Stofe gn berurfachen, wieber gefentt werben. Die angere treisformige Begrengung ber Rippen wird burch frummbearbeitete Bolger gebilbet, welche auf ben geraben Streben bes Spreugwerls ihr Lager finden.

Größere gesprengte Lehrgeruste ju geben, glauben wir nngeben gut ihmen, weil sie im Gangen nicht viel taugen und bie festen Lehrgeruste von den Augenieuten weit vorgezogen werden. Dann tommen sie auch nur bei dem Ban großer Bridden vor, und da wir haupstächtich nur bie Constructionen des hochbantwesens zu besprechen haben, bei diesem derziehen Lehrgerusste wordt nie vortommen bürsten, so tonnen wir die Lehrgerusse überhanpt verlassen und mis zu den Augerussen werden, die unser im tereise mehr in Antorus denben. §. 3.

Die Baugerufte.

Die gang gewöhnlichen, niedrigen und leichen Gerüfe, bie ans einfach construirten sogenannten "Böden" und barüber gefegten Dielen gebildet werden, und oft aus zwei und mehreren übereinander gestellten Stedwerfen bestehen finnen wir übergesen. Sbenso bie sogenannten "Beispungerüfte", weil auch diese in ihrer Construction so einsach oder befannt sind, daß sie kann einer Erwähnung verdienen.

Gine folde nehmen aber gunachft biejenigen Berufte in Aufpruch, welche jum Aufbringen großer Laften in oft bebeutenbe Soben bestimmt find, und bon biefen wollen mit junachit einige tennen fernen. Im Allgemeinen muffen wir hier bemerten, bag bie Conftruction folder Berufte bon ber Art ber bermenbeten Baumgteriglien abhangig ift. Go merben, namentlich in Lubed, mo faft ausichlieglich Badfteine ju ben Mauern bermenbet merben, Die Bangerufte faft nur aus Latten conftruirt, und feben, gegenüber folden Berüften, welche gu Bauten bon Ganbfteinen und Quabern bon bebeutenben Abmeffungen gebrauchlich finb, gar gebrechlich aus, obgleich fie ihren 3wed bolltommen erfüllen. Bei jenen werben bie Badfteine bon ben einzelnen Arbeitern auf Die Berufte getragen, und biefe find baber feinen größern Erichütterungen und Schwanfungen ausgeiett. als bie ein einzelner belafteter Dann berborbringt, Gang anbere ift es aber bei Canbftein- ober Quaberbauten. Coon bie gewöhnlichen Mauerfteine merben bon gwei Dann auf einer Trage ,. "Babre", getragen und großere Steine, s. B. Fenftergemanbe zc., oft bon 6 und 8 Mann, Die taftmagig bas Beruft ericuttern. Da mo nur Badfteine gu beforbern find, wird bas Beruft nur burd Leitern guganglich gemacht, weil bieje weniger Plat erforbern und auch Die Arbeiter erfahrungemanig lieber eine Leiter als eine ichiefe Gbene erfteigen. Gollen aber grokere Quaber auf bas Geruft getragen werben, jo muffen ichiefe Ebenen hinaufführen und gwar breit genug, fo bag vier Mann neben einander barauf Plat haben.

Bei Badfeinbatten und geübten Architen bedarf man mur auf einer Seite der aufzuführenden Mauer ein Gerifit, weil bei dergleichen Mauern, wenn sie nicht statte sind, weil der der hier des des man noch darüber himreichen lann, so des also der Mauer ang an der von ihm abgetwendeten Seite der Mauer die Seine "sind; nud link abgetwendeten Seite der Mauer die Seine "sind; nud lieftweit verlegen oder, wie man diese Berlaften technisch bezichnet, "tider die Jand manern" tann, ein zweites Gerüft entbestlich wier. Rau bringt alsdann auf der dem Innern der Gebäud zugefehren Seite der Mauern die Gerüfte an, wodung man noch den Bortheil erlangt, enge Straßen durch die Gerüfte nicht zu verigereren. Juerft wird ohne Gerüft die

Die Berüfie. 247

io weit über Die Feufterbruffungen gemauert, afe bies ohne Beidmerbe ausführbar ift; glebann ftellt man eine Reibe "Bode", etwa 5-6 Guß binter ber Maner mit biefer parallel auf und leat turse Soller, fogenaunte "Retricael". bon ben Boden nach ben Fenfterbruftungen, mo fie, notbigen Ralle, burch einige troden verlegte Badfteine ober holgfloge "unterbauet" werben. Die Repriegel werben mit Dielen belegt und fo ein Beruft gebilbet, auf welchem meiter gemauert merben fann, und amar oft bis gur fogenannten "Gleiche" b. b. bis ju ber Schicht ber Mauer, auf welche bie Manerlatten mit ber Balteulage gelegt werben, und die baber horizontal abgeebnet ober "abgeglichen" wird. Rann man biefe Bobe von bem Bodgerufte aus nicht erreichen, fo wird auf bemielben banfig noch ein "Fußgerüft" errichtet, b. b. man legt aus trodenen Badfteinen, bicht an ber Mauer, fleine Bfeiler gusammen und legt auf Diefe wieder Geruftbielen. 3ft Die Dauer noch bober, jo ftellt man auf bas erfte Bodgeruft ein ameites, mobei man bann nur barauf jn achten bat, bak Die Bode bes oberen Beruftes über Die Stuten bes erften ju fteben tommen und nicht über Die 3mifchenraume. Dat man fo bie Dobe ber Baltenlage erreicht, fo wird Diefe gelegt und bon ihr aus gerabe fo verfahren, wie bies eben befdrieben murbe, fo bag man felbit ein vielftodiges Bebaube bon Badfteinen aufmauern tann, obne anberer als ber Bod- und Ruggerufte ju bedürfen.

Anders ist es ader bei einem Gebande aus großen Bruch oder Quadersteinen, ble nicht "über bie Handbermauert werden können. hier werden in einem angemessenn Abstande von den Fronten des Gebäudes sogenannte "Standbäume" errichter, karte (7-9 30al am unteren Cube) runde Polger is lang, dog sie noch das oberste Gerüft tragen können. Diese Standbäume werden 4-5 Buß tief in den Boden eingegraden und mit Teilfuden und Setiena z. sest unsgegraden und mit Teilmaden und Setiena z. sest unsgesten und durch spätch in bet einer der iest unsglicht seinen wollde als Büge oder Streben wirten, erfeket wirt, er deuter twirt.

An ben Standbaumen werden nun, in den für den Stand ber Arbeiter poffenden hohen, "Streichhöliger"), b. f. horizontale, mit der Font der aufzuführenden Mauer parallele Balten bejestigt. Dieß geschiebt am wocknaßigsten durch eiterne Gerüfttrager, wie sie in den fig. 4-7 Zas. 102 bagebildet sind. Die tonsjoartig gestalteten Träger D greifen an ihren oberen Theile mit einer einfachen, am untkren Ende dogegem mit einer gespaltenen Spise in den Standbaum ein (vergl. Fig. 4 und 6) und werden in diejer Laubaum ein (vergl. Fig. 4 und 6) und werden in diejer Laubaum salten burch eine, beinahe sollsmondförmig gestaltete Aranbe C gehalten wird. And biefe Arambe dat oberfabl eine gespalten wird. Unterfable eine gespalten

Spije, um in den Standbaum eingetrieden zu werden. Die Kette besteht aus wei Theilen; der eine dersessen mit einem Gude an der Krampe beschigt und kann mit dem andern über einen Haten an dem vertikalen Theil des Trägers geschangt werden (vergl. dig. 4 und 5). Der zweite Ketentsfeil ist am Träger beschigt und wied über einen Haten an der Krampe gehängt (dig. 6). Diese Ketentsfeil ist der längere, wie dies die Figuren zeigen, und durch seine Bertängerung oder Bertsitzung wied der ichtige Lage der Träger regulirt. Die auf solch Weiterbeiteil der fingeren die geschmiedet werden, weil sie durch das guten, weichem Eisen geschmiedet werden, weil sie durch das hausig meisten werden, dies gilt verben, weil sie durch das hausig meisten. Die gilt besonders don der Krampe C.

Wie dies die Fignren geigen, liegen auf den Gerüftträgern die Streichbalten. Auf bieselden werden, in einer der Tragfraft der darauf zu legenden Diesen angehaften Entstenung von einander, die Regriegel gesegt, welche mit ihrem andern Ende in der aufzussührenden Mauer in ausgesparten "Gerüftlöchern" russen. Da man bei dem in Nedestehenden Waterial auf deiden Seiten der Mauern Gerüfte druncht, so reichen die Netziegel durch die Mauern hindurch und auf der anderen Seite noch so weit iber die selbe spinaus, daß sie hier als Gerüftbalten dienen konnen. An dem allegefren Gede werden die Aestriged daum damig noch durch eine Art Psette und darunter gesetze Psosien vorreitungen zu der die zuselber gesehre gesetze Psosien vorreitungen.

Wie burch die besondere Einrichtung der Geruftträger bas beschriebene Geruft sehr leicht in seiner Sohenlage verändert werden fann, bedarf feiner weiteren Beschreibung.

Bir haben zu ben ben bestofterien, gewöhnichen Bangerüften teine besondern Zeichnungen gegeben, wei sie zum Theil jo bekannt und einsach sind, das vor ziechnunge entbeferen zu tonnen, zumal weil in dieser hillight an verschiebenen Orten auch verschiebene Gewohnteiten spertiden, dennen man, ohne triftige Gründe wenigstens, nicht entgegentreten darf. Wir wollen nun noch einige Einrichtungen besprechen, die zum Transport und Versteben der Valterialien deinen.

Auf Taf. 100 ift ein sogenannter Richtebaum bargestellt, wie er von den Zimmerleuten zum Aufziehen großer und schwerer Berbandstude benüßt wird.

Der abgebildet Apparat bildet eine Art Arahn und tann nicht nur jum Mulisjech ver Solger, sondern auch anderer, nicht zu großer Lasten benuht werden. Er besindet sich immerhalb eines besonderen Gerüftes, um bei einem finnen Maueren bereits fertigen Eckaduse, umabhängig bon biesem, ansgestellt werden zu tönnen, wodurch er sich von den gewöhnlichen Einrichtungen Der Jimmerlente, die wir als bedamt aunehmen fönnen, unterschieden. Fig. 1 ift eine Borderansicht; Fig. 2 eine Seitenansicht; Fig. 3 die untere Schwellenlage und die Fig. 4—7 zeigen die Grundrisse in den verschiedenen der Weiche nach, so dass fig. 7 eine Ansicht west oben des mit IK in Fig. 2 bezeichneten obersten Selodwerts darftellt.

Das Beruft beftebt aus Schwellen, Pfoften, Bugen ober Strebebanbern. Bfetten und Balten, und fteht auf untergelegten großen Steinen. Die unteren Schwellen find perlangert, um burch in fie pergapite Streben ober Buge bas Comanlen nach ber Ceite ju berbuten. In ber Mitte bor bem Gerufte und bem Richtbaume ift ein Pfabl A eingeschlagen, welcher bas Ausweichen nach born berbinbert. Auf einer besonderen Schwelle (im unterften Stodwerte) ftebt ber untere Theil bes Richtbanme, ber bis in bas britte Stodwert reicht und mit ber Biette bes erften Stodwerts verbolgt ift. Er wird angerbem noch burch bie beiben, auf ber berlaugerten außeren, unteren Schwelle ftebenben Streben, Die mit ihm und ben Edpfoften bes Berüftes berbolgt find, gehalten. Gine nochmalige Berftrebung erhalt er burch bie Bilge bes zweiten Stodwerts bes Beruftes (vergl. Gig. 1). hinter Diefem unteren Theile bes Richtbaumes fteht, auf einer besonderen ftarten Schwelle a im zweiten Stodwerte, ber obere Theil ober ber eigent= liche Richtbaum, welcher mit bem unteren ansammengebolgt ift. Die in ben beiben oberen Stodwerten (Gig. 6 und 7) idrag gelegten Soller balten ibn gegen ein Ausweichen nach bem Gebanbe an. Diefer Banm ift oben abgerundet und mit einem runden Sapfen berfeben. Auf Diefem Babfen brebt fich ein ftarter Alot, ber in Fig. 1 gu oberft in ber Borberanficht ericbeint. An ben Geiten Diefes Aloges find ftarle bertifale Boblen angegapft, Die oben über ibn binausragen und nach unten fo weit verlangert find, als ber abgerundete Theil bes Baumes reicht; bier find fie burch amei Querbolger, Die ben Baum umfaffen, gufammengebolgt, Der Rlot, Die Boblen und Die gulett genannten Querholger bilben fo gewiffermagen einen um ben Baum brehbaren Raften. Unf bem Rlote rubt ber "Ausleger" ober Rrabnbalten, ber mit ben oberen Enben ber Boblen burch einen Bolgen berbunben, und mit gwei feften Rollen gur Leitung bes Taues bes Glafchengugs verfeben ift. Um ben Musleger in feiner Lage ju erhalten, geben auf jeber Seite amei eiferne Streben bon ibm au ben Boblen, wie bies Fig. 2 zeigt.

An bie Boblen find unterhalb gwei ftarte eiferne Cefen (c Gig. 2) befestigt, durch welche ein Sebel d gestett wird, bermittels bessen mim Etande ist, die Boblen und mit ihnen dem Ausleger zu derehn, um die gesobene Last "hereinholen" und auf das Gerüft niederlegen zu tönnen. Bei Balten und anderen langen Hölgern geschiebt bies auf einer Walge de fig. 1 und 7, so das sie sieste bereingzzogen werden sonnen. Das Zau des Rialschungsse geht von der hinteren Rolle des Auslegers bis auf den Erdbobon hinab, wo entweder im Junern des Gerüfts eine Winde aufgestellt, oder eine selle Bolle (ein sogenannter "Frosch") angebracht ist, welche das Ann bis zu der Selle seitet, wo die bewegende Kraft angebracht ist.

Die Aufstellung ber jum Aufwinden angestellten Arbeiter geschieht immer am besten außerhalb bes Geruftes, um fie bor Befahren ficher au ftellen.

Taf. 101 Sig. 3 zeigt ein bewegliches Geruft, welches bei bem Ban ber bon Coultel entworfenen neuen Garnionellirche in Potebam jum Anfftellen ber Caulen und jum Aufbringen ber großen Architrabfide benitt murbe").

Dan ftredte quer bor bem Portitus bie Doppelichwellen A, A Gig. 3, Zaf. 101, legte barauf Die 4golligen eifernen Walsen x. x und ftellte baun auf biefe Walsen bas 50 Auf pr. boch abgebundene Beruft B, fo bag bie Schwellen beffelben unmittelbar auf ben eifernen Walgen lagen. Diejes Beruft B tonnte man baber leicht bor jebe Saule und por jeben Imidenraum ruden. 3wiiden ben Caulen war in mehreren Abtheilungen bas feftftebenbe Beruft C aufgestellt, und auf bemfelben rollte fich bas Berüft I) auf 9gölligen bolgernen Walgen v. Bon bem Beruft D nach B binuber maren ftarte Balten geftredt und mit ben Beruften noch burch angebolgte Streben berbunben. Muf biefen Balten rollte ber "Bagen" E auf Szölligen Walgen, mit welchem bie Wertftude, nachbem fie gwijchen ben Geruften aufgewunden maren, genau über bie für fie bestimmte Stelle bingerollt und niebergelaffen merben Ionnten.

Fig. 1 und 2 Taf. 101 zeigen ein ans dem Empfichen Berte enthommene, gleichfalls broegliches Gerüft, welches berto jum Puben und Nalen eines großen Saales mit gewoldter Tede vortheilhaft verwendet werben tann, wenn der Saal fehr lang ift. Die Figuren geben die Conftruction fo deutlich, daß eine Ertfatung unmöbig ertdeint; und wir wollen dazu nur noch bemerten, daß man unter die eifernen, zur Bewogung des Gerüfts bestimmten Rader, Caubicken legen muß, auf denne Leiften befchig ein miffen, welche die Rader teiten, um ein Schieflaufen und dadurch herbeigeführtes Anstreifen an ben Saalwadnen zu berweiden

Die Taf, 102-102h ftellen die Gerüfte und beren Einzelnheiten, besonders auch die dazu gehörigen und jcon im I. Theile erwähnten hebegeschipter dar, wie sie hier in Eutstgart in lehter Zeit zum Bersegen großer Quadern ze, mehrfach angewendet worden sind.

Gewöhnlich wird zu beiben Seiten ber Mauer, ober bei nicht gar zu tiefen Gebauden (bis zu 40'), bor jeber langen Front berfelben, eine Reihe Stanbbaume errichtet,

<sup>\*) &</sup>quot;Rotigbiatt bee Ard, Bereine in Berlin 1835", G. 39.

Die Gerafte. 249

fo bod, bağ fie noch 5 bis 6 Run über bie bochften gu berfegenben Quaberfteine zc. hinausragen. Diefe Stanbbaume, bie einen unteren Durchmeffer bis ju 10 und 12 Roll baben fonnen, merben in Entfernungen pon 10-15 Ruft befonbere forafaltig eingegraben und burch bagegen gestellte ichrage Stuten zc. in ihrer pertifalen Stellung gefichert. Oben auf biefelben merben furge farte Cattel. holger, etwa zwei Guft lang, aufgezahft und burch eiferne Rlammern mit ben Stanbbaumen berbunben. Dieje Sattelholger ericheinen in gig. 1 Taf. 102 unter ben mit c begrichneten holmen ober "Chappelholgern" im Durchichnitt, und in Gig. 3 berfelben Tafel in ber Anficht unmittelbar über ben Stanbbaumen. Gie find bagu beftimmt, bie unaleiche Sobe ber eingegrabenen Stanbbaume auszugleichen und Gelegenheit gu geben, Die barüber liegenben Solme bequemer flogen zu tonnen (bergl. Fig. 4 Zaf. 102 a).

Muf ben burch bie Standbaume getragenen Lang- ober Schappelholgern wird ber fogenannte Schlitten angebracht. Derfelbe befteht aus zwei ftarten, meift bergabnten ober verbübelten Balten, bie in paralleler Lage, mit einem 3mifdenraume bon 3-3.5 Ruft, rechtwintlig über bie Schappelholger geftredt werben. Gie ruben mittelft Balgen, d Fig. 1, 2 und 3 Taf. 102, welche an einem Schwellengerufte befeftigt finb, bas an ben Guben bes Golittens angebracht ift, auf ben Schappelholgern ber Staubbaume. Diefe Comellen tragen zugleich ein fleines Beruft, meldes gumeilen, wie fints in Rig. 1 und in Rig. 3 gezeichnet. mit einem Dache berfeben wirb, um bie Arbeiter gegen Regen gu fcuben. Auf einer ber Achjen (b Fig. 1) ber Balgen d an jeber Geite bes Chlittens, welche mit ihrer Balge feft berbunben, und baber an biefer Stelle vieredig gestaltet ift, fitt je ein Tretrab A Fig. 1, 2 und 3, welche burch bie Guge ber Arbeiter in brebenbe Bewegung gefest, ben Chlitten, rechtwinflig auf feine Lange, nach beiben Ceiten bin bewegen tonnen. 3mei bertitale Balgen c, c Big. 1 und 3, beren Achien burch eiferne Banber mit ben Schwellen bes Beruftes verbunden find, berbuten ein Schieflaufen bes Schlittens und minbern bie Reibung. Muf bem Schlitten fteht bie eiferne Winbeborrichtung ebenfalls auf Balgen ober fleinen eifernen Rabern, bie auf eifernen ober auch holgernen Flachichienen laufen, welche auf ben Balfen bes Schlittens burd Schrauben mit berfentten Ropfen befeftigt find, und feitmarts bolgerne Leitichienen haben, um bie Raber in ihrer Babn gu erhalten. Un ben Enben bes Schlittens find enblich fogenannte hornhafpel BB angebracht, über beren Wellen Taue geben, welche mit bem freien Enbe an ber Winbeborrichtung befestigt finb, wie bieß aus Fig. 2 beutlich berborgeht. Bu beiben Geiten bes Schlittens find mittelft angefdraubter bolgerner Ronfolen fcmale, mit einem Sanb-

Brenmann, Bau-Conftructionslehre, II, Blerte Muflage,

gelander verfegene Laufgerufte für bie an ber Windeborrichtung beschäftigten Arbeiter augebracht.

Der an bem Tau ber Windeborrichtung hängende, und baher in bertilaler Alchtung bewegliche Quader ze. sann auf dem Schitten durch die Holpel B. B horizontal vor- und zurüld, und mittelst des Schittens seihe und mit Holpel der Tetetader A. auch seitwarts bewegt werden, so daß er mit Leichtgleit über jede von dem Gerülf beserrichte Seitlie gebracht und an dem Tau niedergelassen werden sann.

Diese hier beschriebene Borrichtung bürfte aus ben Fig. 1, 2 und 3 auf Tas. 102, in welchen gleiche Gegenflande auch mit gleichen Buchstaben bezeichnet sind, beutlich hervorgesen; daber auch nur noch einige Worte über die Betails.

Ria, 4 a zeigt bas Tretrab A in einer vorberen Anficht mit feiner eifernen Achfe b und ben Bapfenlagern a für biefelbe. Diefe, meiftens bon Weiftbuchenhols gefertigten Sanfenlager find in Rig. 4 & noch besonbers gezeichnet. fomie Rig. 5 e bie eiferne Achie b einzeln barftellt. Big. 4 B und y zeigen bas Tretrab in einer Ceitenauficht und im Durchichnitt, worque berborgebt, bag baffelbe aus zwei Felgenlagen, gang fo wie ein Mühlrab, angefertigt ift. Fig. 5 a und & zeigen bas an ben Geiten ber Schlittenbalten befindliche Laufgeruft. Fig. a in einem Onerschnitt, mobei ber bergabnte Schlittenbalten mit ben Lauf= und Leitschienen für bie Winbeborrichtung ebenfalls im Durchfcnitt ericeinen; auch geht bie Conftruction ber bolgernen Ronfolen jun Tragen bes Laufgeruftes beutlich aus biefer Figur herbor. Figur 5 & gibt eine obere Unficht bon Figur 5 a.

Die Starte ber Balten für ben Schitten muß so berechnet werben, baß sie ohne ihr gleichisemig vertheiltes eigenes Gewicht die Windeborrichtung und ben schwerften zu versehren Quoder in der Mitte ihrer Länge, als ben schwächsten Hunte, tragen lannen. Mit den auf unferer Lafel abgebildelen wurden Steine bis zum Gewicht von 100 Centnern verfett.

Ueber bie Winbevorrichtung felbst fpater noch einige Borte.

Bei großen und tiefen Gebäuden hat man ben Schlitten auch so eingerichtet, daß er, statt in paralleter Lage hin und hergeschoben zu werden, an einem Endpuntte um eine bertisale Assie derschar beseihigt, mit dem andern einen horizontallisgenden Areis beschreibt; wodurch unter andern auch der Vortheil erreicht wird, daß man nur an einem Ende des Schlittens eine Vortschung zur Horbewegung bestieben gekraucht, wechde außerdem Leichter zu handhaden ift, als die beiden Tretrader in ber im vorigen Paragraphen beschriebenen Vorrichtung, weil diese immer taltmäßig und 32 mit aleider Beidwindigleit gebrebt merben muffen, wenn man gefährliche Somantungen bermeiben mill.

Die Stanbbaume tonnen bei einer folden Ginrichtung nicht in geraber Linie, fonbern muffen in ber Beripherie eines Rreifes eingegraben merben. Der Mittelbuntt biefes Rreifes, in welchem ber Drehpuntt für ben Schlitten bergestellt merben muß, ift fo gu mablen, ban er mabrend bes Baues moglichft lange frei erhalten merben tann, und in feinem Falle barf er auf eine Dauer fallen. Dan wirb baber ben Grundrig bes Gebaubes aufzeichnen und in biefem ben Dittelpuntt bestimmen muffen. Rur bei runben ober quabratformigen Grundriffen wird man mit einem Breife austommen tonnen : bei anberen Formen aber burch mehrere fich ichneibenbe Rreife, bon benen ieber aber feinen eigenen Schlitten haben muß, leichter alle nothwendigen Puntte bes Grunbriffes mit bem Berufte erreichen fonnen.

Fig. 7 Zaf. 102a zeigt beifpielsmeife ben Grundrig bes bier bor einigen Jahren erbauten fronpringlichen Balaftes mit ber Geruftanordnung. Rach ber getroffenen Anordnung tann nur ein geringer Theil ber hinterfront bes Gebaubes bon ben Schlitten nicht überfahren merben. Bei biefem famen inbeffen auch nur wenige groke Steine gur Bermenbung, welche aukerbem burch bas mittlere Bebegeschirr immer leicht auf bie nothige Sobe gehoben werben tonnten. fo bag fie auf bem Arbeitsgerufte mittelft Balgen leicht an Ort und Stelle ju ichaffen maren.

Die Stanbbaume mit ihren Sattelbolgern und ben barüber gu ftredenben borigontalen Schappelholgern erleiben gegen bie früher beschriebene Anordnung feine Beranberung, als bag bie letteren jest ein Bolpgon bon recht bielen Geiten bilben muffen, um fich ber Rreisform fo viel als thunlich zu nabern; und ba fiber jebem Stanbbaume ein Ed bes Polygons fich bilbet, fo folgt, bag bie Entfernung berfelben bon einander au bem Salbmeffer bes Rreifes in einem gewiffen Berbaltniß fteben muß,

Beber Drebpuntt murbe burch brei ichrag eingegrabene Standbaume gebilbet, welche im Grundriffe mit ben Bintelfpiben eines gleichseitigen Dreieds gusammenfielen. murbe auf biefen Standbaumen, burch neben und auf einander gebübelte und berbolgte Baltenftude, eine Plattform bon 5-6 Fuß Lange und Breite gebildet und in ber Mitte berfelben ein ftarfer eiferner Bolgen burchgezogen, beffen oberer tonifch geformter Theil bie Drebachfe fur ben Schlitten bilbete, Fig. 1, Zaf. 102, zeigt ibn im Durchichnitt. Die brei Stanbbaume waren oberhalb burd umgeichlagene ftarte Retten außerbem gu einer feften und ftabilen Boramibe perbunben.

Der Schlitten befteht auch bier aus zwei parallelen berftarten Balten. Am Drehpuntte find biefelben, wie Big. 1 zeigt, auf eine furge Querfcmelle gebolgt und burch Fußbuge noch mehr mit berfelben berbunben. In biefer

Queridmelle befindet fic bas Loch gur Aufnahme bes eben ermahnten Drebaubfens, und in ber Unterflache ift eine eiferne Schiene eingelaffen, um bie Reibung auf ber Blattform etwas zu berminbern. Außerbem find bie beiben Balten bes Schlittens por und binter ber Querichmelle noch burch ein Baar Riegel, welche mit ichmalbenichmangformigen Blattern eingelaffen und berbolst finb, berbunben (beral, 5, eine Unficht bon oben).

Am anberen, außeren Enbe bes Schlittens find gmei etwas langere ftarte Querichmellen mit ben Tragballen beffelben auf gang abnliche Beife, wie am Drebbuntte, berbunben und burch amei furgere Stude gu einem bieredigen Schwellroft gestaltet. Die beiben langeren Querichmellen nehmen an ibrer Unterflache bie Rapfenlager für brei bolgerne Balgen auf, bie auf ben Schappelholgern ber Stanbbaume laufen.

Un einer Achie biefer Balgen, Die mit ihrer Balge feft berbunben ift, befindet fich bas, in biefem Falle aus Gifen gefertigte Tretrab, burch welches bie Bewegung bes Schlittens bewirft wirb. Die Fig. 3 und 4 Zaf. 102 a geigen in ber Borigontalprojection und in einer Borberanficht bie eben beidriebene Ginrichtung beutlich.

Auf bem Schlitten lauft wieber biefelbe Binbevorrichtung, wie in ber früher beidriebenen Anordnung, nur wird fie bon ben baran beidaftigten Arbeitern unmittelbar bor- und gurudgeichoben, fo bag bie fruberen bafpel entbehrlich werben. Lange ben Geiten bes Schlittens ift bas Laufgerüft in einer gegen bie frubere Ginrichtung etwas abmeidenben Beife angeordnet, wie bies Fig. 2 in einem Querichnitte zeigt. Cbenfo ift am außeren Enbe bes Colittens fein befonberes Beruft für bie Arbeiter angebracht, fonbern biefelben fteben auf einem Laufgerufte, welches unmittelbar an ben Stanbbaumen befeftigt, rund um bas gange Beruft läuft; Fig. 6 zeigt baffelbe in einem Querichnitte, moraus bie Conftruction beutlich berborgebt.

Die Manipulation mit biefer Anordnung wirb, nach bem im borigen Baragraphen Gefagten, feiner Erläuterung weiter bedürfen.

Laf. 102b zeigt in ben Fig. 1, 2 und 3 bie mehrfach erwähnte Winbeborrichtung (bier "Rrahnen" genannt), wie fie hierorts baufig im Bebrauch ift und fich bewährt bat. Sie ift im Stanbe, Laften bis gu 100 Centner gu beben. Rig. 1 zeigt eine Ceiten-, Rig. 3 eine Borberanficht und Rig. 2 eine Unficht bon oben. Es ift eine gewöhnliche Winde, Die burch Rurbeln bewegt und nach Erforbernis einfach ober bopbelt "borgelegt" werben tann. Auf ber Rurbelmelle befindet fich ein Sperrrad und ein Getriebe T, welches, bei ber gezeichneten Lage, in bas Stirnrab & greift; an ber Achfe biefes fist ein zweites Betriebe T'. welches in ein zweites Stirnrab R' eingreift, und auf ber Achie Diefes ameiten Rabes befindet fich bie Trommel W.

auf welche sich das Windedau aufwiedett. Es ift also diese Trommel nach der Zeichnung in unseren Figuren "dobpelt vorgelegt". Hierburch wird betanntlich an Kraft gewonnen, an Zeit aber bertoren; man wird daßer diese Anordnung nur bei den größten zu hebenden Lassen beibehalten. Sind geringere Lassen zu heben, so wird die Kurdelwelle (in Kig. 3) links gerückt, dann vertaßet das Getriebe T das Nad R und greift in das Nad R' ein, so daß die Winde alebann nur "einsach vorgelegt" erzögient.

Auf ber Achse bes Rabes R befindet sich die Bremsicheibe P und ein barunter gefegter Bremsting sann durch ben Hebel A mehr oder weniger angegogen werden, so das man durch benselben im Stande ist, das Abrollo des Taues, nach anfaebobenem Sperrkeat S, zu reguliren.

Die Anordnung der ganger Windevorrichtung geht aus ben Zeichnungen deutlich gerever, und die hernen bahre nur noch, daß die Achfen der beiden Raber R und Kr und die Gescheide in Sig. I in den Wintelhieben Beite gleich eines gleichfeitigen Deierds liegen, und daß ferner sowohl dies beiden Rüder, als auch die beiden Kriebe T und T gang gleiche Legitung und die gleiche Angabl Jahne daben mälfen. Um Raum zu gewinnen, ift die Horizontalprojection Fig. 2 etwas schmaler gegeichnet und deshald daußere Breitenmagh, welches 4,1' beträgt, hier und in fin. 3 eingedfeichen.

## 8. 4.

#### Die Glodenftüble.

Obgleich nicht zu ben temporaren Zimmerungen gehörend, die nur für turze Zeit aufgeführt werden, mülfen
wir hier doch noch einer Art "Gerüfte" erwöhnen, die sich
an teinem anderen Orte unterbringen ließen. Wir meinen
die Glodengerüßte oder Glodenstüßte. Wir meinen
die Glodengerüßte oder Glodenstüßte, wir haben
die Siedenstäßte der abstrabschen die glochandelt; wir
haben die Glodenstüßte dort aber absichtlich nicht erwähnt,
um das Misserfändniß zu bermeiden, als gehörten dies
Jimmerungen mit zu den Thumbaderen. Denn benn
auch die Glodenstile und thermodere voch vurchaus in teinem
oder in den Dachern derfelben aufgehängt werden, jo stehen
be Glodenstile und bezienwährt der der
werden der in den oberen Stodwerten der Thürme,
oder in den Dachern werden der den
vor der in den der eine Glodenstile und bei Glodenstile und der
bei Glodenstile und bestienwähre der
de für der
unterfelen.

Die Glodenstäßte werden in neuerer Zeit zwar sehr häusig aus Eisen construirt, doch sonnten wir die Darstellung derseldben aus Holz stäglich nicht ganz übergeben, und wollen daßer das Nothwendigste darüber hier solgen lassen.

Coll ein Glodenftuhl conftruirt werben, fo hanbelt es fich um bie Darftellung eines Geruftes, auf welchem bie oft febr großen und soweren Gloden nicht nur sicher aufgehangt, sondern auch geläutet, d. h. in eine farte Schwingung gefest werden können. Diese Schwingungen sind aber der Festligkeit des Gerüftes immer sehr gefährlich, bejonders dodurch, deß sie, sobald irgendwo einmal ein Schwanken des Gerüftes angesangen hat, sie dieses progressie bergrößern, wodurch dann sehr dab eine Zerftörung der annen Verbindung betvongekrackt wird.

Es ift baber nothig, bergleichen Berufte nur aus geborig fartem und feftem Bolge, alfo aus recht fernigem gefundem Gidenholze zu confirniren, und babei ben bon uns icon fruber aufgestellten Brunbiak, jebe Berfnubfung bon gwei Solgern nur ale ein Charnier angufeben, immer por Augen zu baben. Dan wird baber fuchen, jeben folden Anoten als bie Wintelipite eines Dreieds barguftellen, um ibn gu einem "feften" und fo bie gange Conftruction unbericieblich ju machen. Da ferner bie Solger, fentrecht auf ihre Fafern, ihr Bolumen burch bas Austrodnen berringern, b. b. fdminben, fo burfen nur gang ausgetrodnete und gusaelgugte ju Glodenftublen berarbeitet merben; und man wird außerbem noch barauf ju achten haben, bag nicht hirnhola auf Aberhola gesett wirb. 2Bo bies aber nicht zu bermeiben ift, muß man gleich anfänglich Fürforge treffen, bie burch bas Mustrodnen ber Soller fich öffnenben Fugen fpater leicht wieber foliegen und bie baburch loder geworbene Bertnupfung wieber befestigen gu tonnen.

Die gewöhnlichen Borrichtungen in biefer Beglebung find Schraubenbolgen und ichmiebeiferne Reile, welch' lettere man awiiden blechernen Guttern nachtreiben tann.

Das Innere bes Glodenflubis muß ferner bon allen Berbanbftuden moglichft frei bleiben, bamit bie Blode ungehindert ichwingen fann und nirgends anftogt. Rleinere Gloden merben gumeilen burch ben llebermuth ber an ben Bugfeilen Angeftellten jum leberfchlagen gebracht; man muß baber, fteht bieß ju befürchten (mas bei febr großen Bloden nicht ber, Fall ift), ben Stuhl fo einrichten, bag bie Glode möglicherweise einen gangen Rreis befchreiben tann, ohne anguftoken. Befonbers wenn amei ober mehrere Gloden in einem Ctuble über einanber bangen, muß man barauf achten, baß fie fich nie berühren tonnen. Die Gig. 10 und 11 Taf. 103 a und & zeigen ein Baar Glodenftuble für fich gezeichnet, und man fieht, bag ein folder aus Schwellen, Pfoften, Pfetten und Bugen gufammengeftellt mirb. Gine große Rolle fpielen bie Buge, und biefe muffen immer mit ftarten Berfagungen in bie Schwellen, Bfoften ober Pfetten eingesett und augerbem bier burch eiferne Bugbanber ober Schraubenbolgen befeftigt merben.

Ift der Glodenflußt in sich nun aber auch möglichtieft und unverschieblich berkunden, so werben doch, schon wegen der Casticität des Materials, Schwingungen flattsfinden, die, durch das Läuten der Gloden herborgeruffen,

fic bem gangen Glodenftuble mittbeilen. Es ift baber nothig, ben letteren fo aufzuftellen, bag biefe nie gang gu bermeibenben Comingungen bem Gebaube, in welchem er flebt, nicht gefährlich werben tonnen. Es muß baber in Diefer Begiebung Grundfat bleiben, ben Glodenftuhl moglichft frei aufzuftellen. fo baf bie Berbanbftude beffelben nirgenbs in unmittelbarer Berbinbung mit ben Mauern ober Bauben bes Gebaubes fleben, fonbern nur bon biefen getragen werben. Da in ben meiften Fallen es bie Thurme find, in benen bie Glodenfluble aufgestellt merben follen. Thurme aber am wenigften bie burch eine fehlerhafte Conftruction ber letteren berborgerufenen Ericbutterungen ertragen fonnen, fo mollen wir in einem Beispiele zeigen, wie man in einem bereits beidabigten Iburme ein großes Glodengeruft nach ben oben beiprochenen Grunbfagen aufgeftellt bat, und mablen bagu bas neue Glodengeruft für ben Thurm ber Et. Thomastirche in Leipzig, welches bon ber f. preuß. Oberbaubeputation entworfen, und in bem "Notigblatte bes Architetten-Bereins gu Berlin", Nabrgang 1837. Geite 5 mitgetheilt und auf unserer Zaf. 103 bargeftellt ift. Es beift an bem angeführten Orte :

"Der gedachte Thurm enthielt mehrere sehsetzhaft construirte Glodenstühle, welche auf das Gedaude einen jo nachtheitigen Einfluß auskübten, daß im Jahre 1827 ber Gebrauch der größeren Glode eingestellt werden, und im Jahre 1833 die Erneuerung der Glodenstühle erfolgen mukte.

Das untere Geschoß des Thurmes, dessen Areuzgewolbe die zum Tragen des Gerüftes ersorbertiche Stärte nicht hatte, muste als Borhalle der Rirche beibehatten und selbst während der Bangeit benußt werden, es war daßer nicht möglich, das Krauzgewölse durch ein stärteres zu erießen, auch war die Anlage eines neuen Gewölbes über dem alten wegen einer neben dem Thurme liegenden Wendeltreppe mit Schwierigkeiten derkunden.

Im Beranterung ber aus Bruchfteinen aufgeführten Mauern bestand in dem oberen Theile des Thurmes, de, wo das Bierect dessische in ein Achtel übergebt (zwischen den Linien ach und es Fig. 1 und 2 Tas. 103) ein treusweise gestagte Geballt, welches gleichfalls beibehalten werden muste.

Bur Musführung bes Beruftes und ber Blodenftuble

felbft waren gehorig ausgelaugte, feit mehreren Jahren aufbewahrte eichene Bolger borbanben.

Mit Rudfict auf biefe Umftanbe wurde ber auf Taf. 103 bargestellte Entwurf ausgearbeitet und mit folgenben Erläuterungen gur Ausführung bingegeben:

In ben Winteln bes Thurmes, nabe über bem Rreuggemolbe ber Borballe werben nach biagonalen Richtungen Heine Snithogengemolbe in Abfaten über und bor einander. in abnlicher Art, wie oberhalb in bem Thurme, wo bas Biered bes Manermerts in ein Achted übergeht, berauszumolben, mit einander gehörig zu berbinben und oberhalb abaugleichen fein. Die Biberlager biefer Gewolbe und Die Bergahnung ihrer Uebermauerungen muffen, für jeben Abiak befonbers, moglichft forgfaltig und nothigen Falls mit bem Deigel fo ausgearbeitet merben, bag fein Musgleiten ber Bewolbe und ber llebermauerungen nach ben Geiten flattfinden tann. Dierbei wird man übrigens . ba es auf Regelmakigfeit in Rudficht ber Soben ber Gemolbeanfange nicht wefentlich antommt, Die großen, lagerhaften Steine bes alten Mauerwerte moglichft iconen und gu Unlehnungspuntten benuten fonnen. Die Bemolbe, wie bie llebermauerungen, werben bon gut gebragmten Biegelfteinen mit engen Ralffugen auszuführen, bie fattelformigen Schluffteine ber Spigbogen aber bon Wertftuden gu fertigen fein. Uebrigens muffen bie Bewolbe und ibre 26gleichungen guerft gefertigt werben, bamit ber Dortel bis gur Beit ber Aufftellung bes Geruftes geborig erbarten und bas genaue Maag ber Dobe bes Beruftes bemnachft abgenommen merben fann, worauf es mefentlich antommt, ba oberhalb mehrere Anterbalten liegen bleiben muffen, Die bon bem neuen Berufte nicht berührt merben burfen.

Auf Die fo gebilbeten maffiven Borlagen werben bie Schwellen bes Beruftes bon 18 und 22 Boll Starte geftredt. Das Beruft felbft wird in feche Dorigontalabtheilungen mit farter Beriungung bis gur Dobe ber erften Schalloffnungen bes Achteds aufgeführt, und besteht aus 4 Stild vierfachen Edpoften, 8 Doppelpfoften, ben nothigen Pfetten, Gebalten und Bugen. Die vierfachen Edpfoften, welche gleich ben Doppelpfoften, aus übereinanber gefetten Solgern berbunden werben, reichen nur bis über Die vierte Abtheilung (vergl. beu Grundrig Fig. 8, in ber Sobe ef genommen), ba oberhalb im Achted fein Blat für fie, bier auch feine fo große Reftigfeit mehr erforberlich ift, als unterhalb, wo bie großeren Gloden fich befinden. Die Pfetten und Buge, welche in ben bier Banben bes Beruftes bon einfachen Bolgern angebracht finb, werben bon ben boppelten und bierfachen Pfoften umfaßt und mit biefen überall burch eiferne Bolgen feft berichraubt. Buge ober Streben werben nicht mit überichnittenen Seitenblattern, fonbern mit farten Berfakungen in Die Bfetten ober Rahmftude geftellt, und erhalten bajelbft gur Berbutung bes Mushebens eiferne Banber, welche nach Fig. 13 an ben Seiten augebracht werben tonnen.

In ber ersten und zweiten, sowie in der sinsten und fechten Abtheilung des Gerüstes werben die gegenüberstehenden Doppelpssten durch Jangen umsatt und mit 
biesen ebenfalls verbolgt. Imbiesen den Jangen jehen sich 
paarweise Streben ein, welche von jenen mussenartig und 
jast und da, wo sie zusammentressen, mit dem Dirnhößzern 
auf einander gefeht, dazwischen der mit Blechen und Rein 
berieben werden, um sie spart und Bechen und Bein 
ten versehen werden, um sie sowit 
pas und bei der geworden sie 
treiben zu fonnen, welches in Justunst, wenn die holzer 
zusammengetrocknet und etwas loder geworden sind, iech 
zu wiedersbeit ist, indem nund durch Borthaspie einer 
zuglech 
ben oben beschriebenen, eiserne Jugbander (vergleiche 
fig. 12 ach 103.)

Die beiden größeren Gloden erhalten einem gemeinschaftlichen Stuhl, Sig.  $11~\alpha$  und  $\beta$ , welcher in der Zeichnung seitwarts neben der Siehe worder er zu stehen lemmt, darzestellt worden ift. Die dritte, etwas Keinere Glode wird auf dem obersten Gebält des Gerüstes unem einschen Elubse, Sig.  $10~\alpha$  und  $\beta$  angebracht. Die Kleinke Glode singegen bedarf leines besonderen Stuhse, sondern kann, wie die Zeichnung angibt, zwissen zwei bei angerten Doppelpfossen des Gerüstes aufgesangt werden.

Die Dielungen und Treppen, welche in bem Gerüfte nöthig find, sowie die erforderlichen Schuhgeländer, find als Rebendinge in ber Zeichnung nicht bargestellt worden.

Auf unserer Tafel find die Grundriffe, in den berschiedenen Hobenabtseitungen des Gertiffes, besonders herausgezeichnet, was auf der von uns genannten Tafel des Rotigblattes nicht der Jall ift. Jum Berftändniß unserer Tafel diene bager noch Golgendes.

Fig	. 1	ift	ber	Durchichi	titt			in	Fig.	3	unb	4.
	2	*	**				CD	*	60	,,		40
	3	ein	Do	rizontalfc	nitt	nach	op	in	Fig.	1	unb	2.
	4	,,					c d		,,	.,		**
**	5			*			mn			67		
**	6	20		**			i k	,,	.,	,,	.,	**
	7	**		.,			gh					,,
	8	**					ef					
	9					**	ab					
**	10	α	unb	β zeigen	ben	Etu	hl fü	r b	ie fle	ine	re, i	n ber

Dobe ab Fig. 1 und 2 aufgestellten, 11 a und β ben für die beiden größeren bestimmten, in der Dobe ik Fig. 1 und 2 aufgestellten Gloden.

"12 zeigt ben Bertifalburchschitt bes oberen Theils bes Gertifts zwischen ber 5. und 6. Horizontalabtheilung, nach xy in Fig. 8 und 9;

Breymann, Bau-Conftrnctiontfehre. II. Bierte Muflage.

Fig. 13 bie Berbindung ber Streben ober Buge mit ben Jangen bei M in Fig. 1 und 2, nach boppeltem Maufftabe.

### Anhang.

So wie wir bem I. Theil Diefes Wertes ben Blan eines bon uns entworfenen und ausgeführten Bebaubes unfern Lefern als Beigabe angefchloffen haben, fo wollten wir auch ber neuen Auflage bes zweiten Banbes in confequenter Beife brei Tafeln 104 - 106 beifugen, auf welchen ber bon uns entworfene und ausgeführte Plan eines geitgemäßen Baumertes, namlich ber Turnlehrerbilbungsanftalt in Rarferube abgebifdet ift, melde am 26. Robember 1869 feierlich eingemeiht murbe. Das Gebaube murbe aus Staatsmitteln und gunadit gu bem 3med erbaut, eine Anftalt in fich aufgunehmen, beren Biel bie Ausbilbung bon Lehrern ift, um allmählich ben Turnunterricht an fammtlichen Coulen bes Lanbes, nach bem Borgange anberer Stagten, als obligatorifden Unterricht einführen gn tomen. Außerbem erhalten bie Couler bes biefigen Lyceums, bes Realammafiums, bes epangelifchen Schullebrerfeminges u. f. f. in biefem Gebaube Turnunterricht. Bum Borftanb ber Anftalt murbe Brof. Maul bon Bafel berufen. Der Glachengehalt bes Bau- und Turnplages beträgt 3 Morgen ober 1200 Quabratrutben. Die Salle bat 60 Fuß Breite, bis gur Firft 40 fuß Dobe, bei einer Lange bon 150 guß incl. ber beiben Giebelporlagen. Bur Conftruction ber Dachbinber, bie 50 Guß Entfernung bon einander haben, murbe ber Boblenbogen bom Brofil Fig. 5 Taf. 106 gemablt und biefer mit einem Strebenpaar burch berboppelte gangenartige Sangfaulen verbunden und verfpannt. Die außeren, ichmaderen Boblen find innerhalb ber Sangiaulen, bie innere ftarfere Boble bagegen ift in ber Mitte gwijchen benjelben geftoffen, woburch bie Ctoffingen ber Bohlen berbedt und gegen bas Musbiegen nach ber Ceite gefichert werben. In ieber Stoffnae find nach fig. 1 und 5 Jaf. 106 vier Schranbenbolgen, mit eingelaffenen Muttern und Ropfen angebracht, mahrend bie Langefugen mit einer profilirten Leifte Fig. 5 abgebedt finb.


Der Horizontalische eines Linders wird durch zwei Ausstand na gebeiden, deren Verband in der Mitte nit einem Schraubenischoft nach Fig. 4 Taf. 106 hergestellt ist und deren Enden mit Schraubemuttern versehen find, wodurch die gusselnenn Schuhe gegen das Ausgleiten versindert werben.

Rach ber Derfiellung eines Binders wurde berfelbe aufgerichtet und mit ihm eine Probebesaftung vorgenommen, indem an ben fünf Drudfiellen oder ben Lagerfiellen ber Pfetten, je 34 Gentner, jusammen 170 Centner angehangt wurden. Dabei hat sich die Construction gut bewährt, inbem ber Scheitelpunft sich doss um 5 Linien sentte, welche Senttung jedoch nach ber Genstemung der Kewichte sich nut noch auf 2 Linien reducirte, was man dem gegenseitigen Eindringen der Hossische unscheiner auch Lusbiegungen nach ber Seite waren nicht bemerktlich.


Die halle ist leicht ausgemalt und sind die Turngerüsse nuch Geräthe nach den neuesten und als bewährt ansetannten Wortibern so hergestellt worden, daß sie ohne gloße Mühe entsternt werden können, wodurch die Möglicheit geboten ist, die halle auch sie und da gu anderen Zwecken zu benüßen, was um so leichter angehen dürste, als der Boden mit einem doppelten Diefelde, als der Boden mit einem doppelten Diefelde gereisen ist.


Das Mauerwert besteht aus Bruchsteine und sind bie dustern Pidach verscher ber bei der mit gerichteten Ettienen gestilltet, so zwar, daß zum Sodel und der Bertildsssiederung der Mauern rothe, zu den übrigen Mauerstächen gelde Sandsteine verwendet wurden. Die gehautene Seine sind vollsgesimste aufruhen. Die designe, aus vollechen die Polzgesimse aufruhen, bestehen aus gebrannten Steinen und sind die Aufruhen, bestehen aus gebrannten Steinen und sind die freise der beiben Pavillous mit Sgrassied vollechen. All Bedmaterial wurden laue und vollette beziehen. Alls Dechmaterial wurden laue und vollecht der gehiefer gewählt und mit denselben der Achstattig eingebeckt, was namentlich dem großen Hallendach zu gut tam, welches mit einfarbigem Dechmaterial ein äuserst monotones Ansehen erhalten hatte.


















Taf. 5.












Taf. 9.








Taf. II.




Taf. 12.













Та С.П











Ta f. 21.





Taf.22.





war Anet vill Ber in Line


Taf. 23.















Taf. 28.










Taf. 30.





Taf. 31


















·Taf 37.













Taf. 41.

Taf. 12.














Art. Anstalt v E. Hochdanz in Stutteart






















\$6.






















Art Anstell - E Hachdan, in Stuttgart


















Taf. 61.










Taf.64.

















Taf. 70. Fig. 2. (Schnitt nach a B Fig 1) Fig. 3. Fig.1.







Taf. 73.




Taf. 74.







Taf. 76.









Taf.78.




(0)


breymann I Halvill Aufil






Taf. 81.







regerese Aufri, is Anti-





Taf. 84.








Taf: 86.













































1 re. 1 10 2 2 1/4 Aut 1

Taf. 98.












Taf 100.





Taf. 10.1.




 $T_{at}.102^{b}$ 










Art About T. H. Shabus Some


Taf. 105.B.




badda3

Bream on S. Hall. 14 Auft

Art Anat v E. Hott, Gana, Storing





r ben baufig genng etwas vernachläffigten Gegenftand benugbar fein.

### Prospect.

Der 5. Lieferung von Breymann's Bau-Confirnctionslehre II. Band ift gratis beigeheftet:

Die

# Anlage der Wohngebände,

mit besonderer Rudficht auf bas

ftädtische Wohn- und Miethhaus.

Gin Leitfaden ju Bortragen an tednifden Lehranftalten und jum Selbfinnterricht fur Baufandwerker und angehende Architekten

Erste Kieferung, 1 Bogen Erzt und 8 Cafeln Abbildungen.

Die herftelling von Bohngebauben nimmt gegenwartig mohl ben größten Theil ber gefammten Bautbatigfeit auf bem Gebiete bes hochbaues in Anfpruch. Gine febr große Babl von Bautednitern ift faft ausichlieftich mit bem Bau von Wohn- und Mieth-banfern beichaftigt. Zahlreiche Berte geben nun gwar über bie tonftruftiven Bestandtheile von Wohngebauben Aufichluß; allein eigenthumlicher Weise enthält die sonst so reiche technische Literatur tein Buch, das die Anlage ganger Bohngebande in fpftematifcher Beije behandelt. Es ericien baber zwedmagig, einen Leitfaben gu bearbeiten, ber gunachft in moglichft gebrangter Darftellung bie Sauptanforberungen behanbelt, welche bei Berftellung von Wohngebanden ju beachten fint ; ber bann eine Reife von fpegiellen Bobnungsanlagen bespricht und eine umfaffende Sammlung ansgewählter Beispiele von Grundriffen bei einfachen und ichwierigen Berbattniffen in fuftematifcher Ordnung gibt.

Dbiges Wert foll nun biefem Beduriniffe entipreden und baber gnnachft bem angebenben Bautechnifer die Mittel bieten, fich auf bem wichtigen und fcwierigen Gebiete bes Bobnbausbaues raider und eingebender ju grientiren, als es bei blos praftifder und empirifder Thatigkeit ber Fall fein tann. - Gine reiche Sammlnng mit Sorgfalt ansgewählter Beifpiele mag auch bem gebilbeten Architetten haufig nuplich bagn bienen, eine fpezielle Aufgabe rafcher und beffer gu lofen. - Endlich burfte auch bas Buch an ben jest fo gablreichen technischen Lehranftalten als Leitfaben gu Bortragen über ben baufig genug etwas bernachläffigten Gegenftand benugbar fein.

#### Inhalts - Verzeichnif.

©	
Ginteitung	II. Cheil. Verbindung der Einzelraume oder der Woh- nungebeftandtheile zu ganzen Wohnungen im Allgemeinen.
I. Cheil, Beftandtheile der Wohngebaude.	Die Bahl des Plages 28
augemente	II. Abichnitt.
I, Abichnitt. Bohnraume.	Die Grundform 30
A. Bohnung ber herrichaft 5	III. Abschnitt.
B. Raume für Dienerschaft 8 C. Raume für Gafte	Die innere Gintheifung
D. Rebenraume	Die Buganglichfeit und Abichliefbarteit 35 V. Abichnitt.
II. Abichnitt. Gefellicafteraume.	Die Erhellung
1. Bei fleineren burgerlichen Bohnungen 11	VI. Abichnitt.
2. Bei größeren burgerlichen Wohnungen 12 3. Bei fleineren herrichafiswohnungen 12	Beigung und Bentilation 42
4. Bei großen Berrichaftewohnungen 12	
and Bright Arreladitude	III. Cheil. Spezielle Wohnungsanlagen.
III. Abichnitt. Sauswirthichafteraume.	I. Abichnitt. Bohnungen in Deutschland.
A. Raume gur Beichaffung bee Effene 13	1. Rleinere burgerliche Wohnungen 52
B. Raume gur Beforgung ber Bajche 16	2. Mittlere burgerliche Wohnungen
IV. Abidnitt. Rommunitationeraume.	3. Größere burgerliche Wohnungen 55
1. Angange und Beftibale	4. Berrichaftliche Wohnungen
2. Borgimmer, Rorribore, Bange 19	5. Miethwohnungen: Allgemeines 58
3. Treppen	A. Mielbhaufer in Berlin 61
4. Dofe	B. Diethhanfer in Manchen 65
V. Abichnitt.	C. Miethhäuser in Bien 67
Mbtritte	II. Abschnitt.
	Bohnungen in Frantreich 70
VI. Abschnitt.	III, Abschnitt.
Stalle und Remifen 27	Bohnungen in England 74

Gent's Anlage der Bohngebande bildet somit eine Art Ergänzung zu den Werten über Bau-Confiruttionsiehre und wird daßer bei der Bischigkeit des behandelten Gegenstandes den verehrlichen Abnehmern des Breymann'ichen Buckes beinders willkommen fein.

Die Ausgabe erfolgt in 10 Lieferungen von je ca. 1 Bogen Text und 8. Tafeln Abbitbungen (im Gangen 11 Bogen und 78 Tafeln) à 12 fgr. — 42 fr., in Ivisidentraumen von 14 Tagen. Das Wert liegt vollständig vor, es tonnen baher, wo dies vorgezogen wird, die 2te bis 10te Lieferung auch sogleich zusammen betwere werbeit.

Die verehrlichen Abnehmer von Breymann, welche ben Bortheil genießen, die Iste Lieserung gratis. Das Gange also um 10% billiger zu erhalten, werden erhacht, ihre Bestellung auf untenstehenm Zettel an bieselbe Buchdondlung auf ichten, von der sie das Breymannische Buchdondlung auf ichten, von

Stuttgart, Muguft 1868.

Die Berlagehandlung bon

#### Gustav Weise.

	ul's Anlage der Wohngebaude, 2ie Lief. und folgend
	= 42 fr. S. W., in Bwischenraumen bon ca. 14 Tagen erscheinent
Eg. ber 2ten b = 6 fl.	is 10ten Lieferung, fogleich auf einmal zu feuden (Preis 3 th/r. 18 fg: 18 fr.).
Ort und Dalum;	Name:



## Allgemeine Ban-Constructionslehre,

mit befonderer Begiehnig auf bas

#### d baumel

Gin Beitfaben gu Borlefungen und gum Gelbitunterrichte

A. Breymann,

bauraib und Brof, ber Bantanft an ber R. polntednifden Coule in Gluttaart.

Bubalt ber vier Banbe:

Erfter Band. Conftructionen in Stein. 4te Auft, mit 88 Figurentafeln und über 400 Solgicmitten im Terte. Preid epit, broich, 5thir. - 9 ft. C.B. (Kann auch in 10 Lief, à 15 fgr. - 54 fr. C.B. bezogen werben.)

3weiter Band. Conftructionen in Solg, 4te Auflage. Ditt 111 Figurentafeln und mehreren hundert bolg: chnitten im Terte. Preis compt. brofc. 5 1/2 Thir. - 9 fl. 54 fr. C.B. (Rann auch in 11 Lieferungen à 15 far. - 54 fr. G.B. bezogen werben )

Dritter Band. Conftructionen in Metall (Gifenconftructionen). 3te Auflage. 1865. Dit 108 Figurentafeln und 200 Botgichnitten im Terte. Fur bie Abonnenten ermäßigter Preis fratt 4 2 thir. -

7 ff. 30 fr. S.B., nur 21/4 tblr. - 3 ff. 45 fr. E.B.

Bierter Band. Going bes Bertes. (Funbirungen. Teuerungenilagen. Banfuhrung.) Dit 189 in ben Tert gebrudten Solgidmitten und 36 Figurentafeln. 1863. Fur bie Abonnenten ermäßigter Breis ftatt 4 thlr. - 7 fl. C.B., nur 2 thlr. - 3 fl. 30 fr. C.B.

' Jede Buchhandlung nimmt sowohl auf die einzelnen Bände als auch auf das ganze Werk Bestellungen an,

Die

# Anlage der Wohngebände,

mit befonberer Rudfict auf bas

### städtische Wohn- und Miethbaus

Ein Ceitfaden ju Vortragen an lechnifchen Cehranftalten und jum Selbftunterricht fur Bauhandwerker und angehende Architekten

#### Alb. Geul,

Brofeffer au ber R. polytednifden Ednle ju Minden,

Das Werk ist in 10 Lieferungen'à 12 sgr. - 42 kr. S.W. complet erschienen und kann von jeder Buchhaudlung entweder sofort auf einmal oder auf Wunsch auch nach und nach bezogen werden,

1200gl

